



NOKIA
Nseries

โปรแกรมการสนทนา

Nokia N76-1

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi และ N76 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ในเกียติดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใด ๆ Nokia หรือผู้ให้สิทธิ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้ตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย รวมทั้งแอปพลิเคชัน และบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบข้อมูลและภาษาที่มีให้บริการกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและ/หรือเครือข่าย, MMS หรือขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบข้อมูลที่รองรับ และบริการบางอย่างอาจมีการคิดค่าบริการแยกต่างหาก

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้จากคู่มือใช้งาน



การสนทนา

การสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นการสื่อสารด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานผ่านบริการ IP กับระบบเครือข่าย GSM/GPRS การสนทนาสามารถใช้ติดต่อสื่อสารทางเสียงได้โดยตรงโดยทำการเชื่อมต่อด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการสนทนาพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลได้

คุณต้องกำหนดการตั้งค่าการสนทนาและจุดเชื่อมต่อการสนทนา ก่อนจึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันสนทนาได้ คุณจะได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความตัวอักษรแบบพิเศษจากผู้ให้บริการที่เสนอบริการสนทนานั้น ทั้งนี้ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน **ตัวช่วย** ในการกำหนดค่า ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้การสนับสนุน คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันได้จากคำแนะนำการใช้งานโทรศัพท์ที่ www.nseries.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

กดปุ่ม **☰** แล้วเลือก **เครื่องมือ > การเชื่อมต่อ > การสนทนา** ในการสื่อสารแบบสนทนา บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้พูดในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะฟังการสนทนาผ่านลำโพงติดตั้งในตัว ผู้พูดจะต้องหมุนเวียนการพูดให้กับบุคคลอื่น เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มจะสามารถพูดได้เพียงครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น และระยะเวลาสูงสุด

ของรอบเวลาโต้ตอบกลับจะมีจำกัด ซึ่งระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้คือ 30 วินาที โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของรอบเวลาพูดกลับในระบบเครือข่ายของคุณ



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากมีสายโทรเข้า เครื่องจะออกจากการใช้โปรแกรมสนทนาเพื่อรับสายโทรศัพท์ก่อน

กำหนดจุดเชื่อมต่อการสนทนา

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะให้คุณใช้จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) เป็นจุดเชื่อมต่อที่ระบบตั้งให้ ผู้ให้บริการรายอื่นๆ อาจ会让你ใช้จุดเชื่อมต่อ WAP ได้ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณยังไม่มีจุดเชื่อมต่อ WAP คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อครั้งแรกหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/phonesettings

การตั้งค่าการสนทนา (Push to talk)

กดปุ่ม **๙** แล้วเลือก **เครื่องมือ > การเชื่อมต่อ > การสนทนา > ตัวเลือก > ตั้งค่าสนทนา**

เลือก **การตั้งค่าผู้ใช้** แล้วป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

โทรในรายการที่รับ — เลือก **แจ้ง** หากคุณต้องการให้มีการแจ้งเตือนเสียงเรียกเข้า เลือก **ยอมรับอัตโนมัติ** หากคุณต้องการให้เครื่องรับสายสนทนาโดยอัตโนมัติ เลือก **ไม่อนุญาต** หากคุณต้องการให้ปฏิเสธสายสนทนาโดยอัตโนมัติ

เสียงแจ้งเตือนโทรสนทนา — เลือก **ตั้งตามรูปแบบ** หากคุณต้องการให้การตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนโทรสนทนาเป็นแบบเดียวกันกับแบบเสียงเตือนสายเรียกเข้าที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่ใช้งานประจำ

แบบเสียงคำขอโทรกลับ — เลือกเสียงสำหรับคำขอให้ติดต่อกลับ

การเริ่มแอปพลิเคชัน — เลือกหากคุณต้องการให้ล็อกอินเข้าสู่บริการสนทนาเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ชื่อเล่นที่ตั้งไว้ — ป้อนชื่อเล่นที่ตั้งไว้ซึ่งจะปรากฏให้ผู้ใช้รายอื่นเห็น ผู้ให้บริการอาจปิดใช้งานการแก้ไขตัวเลือกนี้ในเครื่องของคุณ

แสดงที่อยู่สนทนาของฉัน — เลือก **ในการโทร 1 ต่อ 1, ในการโทรแบบกลุ่ม, ในการโทรทั้งหมด** หรือ **ไม่เลย** ผู้ให้บริการอาจปิดใช้งานการแก้ไขตัวเลือกบางตัวเลือกในเครื่องของคุณ

แสดงสถานะล็อกอิน — เลือก **ใช่** หากต้องการให้แสดงสถานะหรือเลือก **ไม่** หากต้องการซ่อนสถานะ

เลือก **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ** แล้วป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

โดเมน — ป้อนชื่อโดเมนที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อจุดเชื่อมต่อ — ป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อการสนทนา คุณต้องใช้ชื่อจุดเชื่อมต่อเพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ — ป้อนที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์การสนทนาที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้ — ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

รหัสผ่านสนทนา — หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล โดยทั่วไป ผู้ให้บริการจะเป็นผู้แจ้งรหัสผ่าน และต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กตรงกัน

การล็อกอินในการสนทนา

กดปุ่ม **๙** แล้วเลือก **เครื่องมือ > การเชื่อมต่อ > การสนทนา** ฟังก์ชันการสนทนาจะล็อกอินเข้าสู่บริการโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

เมื่อการล็อกอินเสร็จสมบูรณ์ การสนทนาจะเชื่อมต่อกับสถานีที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะปิดแอปพลิเคชันครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมต่อขาดหายไป เครื่องจะพยายามล็อกอินกลับเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งคุณจะเลือกออกจากการสนทนา

การออกจากการสนทนา

กดปุ่ม **๙** แล้วเลือก **เครื่องมือ > การเชื่อมต่อ > การสนทนา > ตัวเลือก > ออก** ข้อความ **ล็อกเอาต์จากการสนทนา** **หลังจากออกจากแอปพลิเคชัน?** จะปรากฏขึ้น กด **ใช่** เพื่อล็อกเอาต์และปิดบริการ กด **ไม่** หากคุณต้องการให้แอปพลิเคชันทำงานเป็นพื้นหลัง หากคุณเปิดใช้งานหลายแอปพลิเคชันและต้องการสลับจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง ให้กดปุ่ม **๙** ค้างไว้

การติดต่อแบบตัวต่อตัว

เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อ**

เลือกรายชื่อที่คุณต้องการสนทนาจากรายการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > คน 1 ต่อ 1**

กดปุ่ม **๒** ค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณกำลังสนทนา เมื่อคุณพูดจบให้คลายปุ่ม **๒**

ในการสนทนากับรายชื่อสนทนา ให้กดปุ่ม **๒** ค้างไว้ ทั้งนี้ คุณจะอยู่ในหน้าจออื่นของแอปพลิเคชัน **การสนทนา** ก็ได้ เช่น หน้าจอรายชื่อสนทนา หากจะทำการโทรออก ให้วางสายสนทนาแบบตัวต่อตัวก่อน เลือก **ตัดการเชื่อมต่อ** หรือกดปุ่ม **๒**

☀ **เคล็ดลับ!** โปรดอย่าลืมถือโทรศัพท์ไว้ด้านหน้าระหว่าง การโทรสนทนาเพื่อที่คุณจะสามารถมองเห็นจอภาพได้ พุดที่ไม่โครโฟน และอย่านำมือปิดที่ลำโพง

การรับสายการสนทนาแบบตัวต่อตัว

กดปุ่ม **๒** เพื่อเริ่มการสนทนาแบบตัวต่อตัว หรือ **๒** เพื่อเลิกสนทนา

☀ **เคล็ดลับ!** คุณสามารถโทรกลุ่มหรือโทรแบบตัวต่อตัว จารายชื่อสนทนาได้ เลือก **ตัวเลือก > การสนทนา > คน 1 ต่อ 1** หรือ **สนทนาหลายคน**

การโทรกลุ่ม

ในการโทรกลุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อ** เลือกรายชื่อที่คุณต้องการโทรถึง แล้วเลือก **ตัวเลือก > สนทนาหลายคน**

การสมัครขอคุณสมบัติล็อกอินของผู้สนทนารายอื่น

ในการสมัครหรือยกเลิกการสมัครเข้าดูสถานะล็อกอินการสนทนาของผู้สนทนารายอื่น ให้เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อ** เลือกรายชื่อ

แล้วเลือก **ตัวเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน หรือ ช้อนสถานะล็อกอิน**

การส่งคำขอโทรกลับ

ใน **รายชื่อ** ให้เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ส่งคำขอโทรกลับ**

การตอบคำขอโทรกลับ

เมื่อมีคนส่งคำขอโทรกลับถึงคุณ ข้อความ **1 คำขอใหม่ให้โทรกลับ** จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนด์บาย กด **แสดง** เพื่อเปิด **ถาดเข้าโทรกลับ** เลือกรายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > คิว 1 ต่อ 1** เพื่อเริ่มการโทรออกแบบตัวต่อตัว

ช่องสนทนา

คุณสามารถเข้าร่วมช่องสาธารณะที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าได้ ช่องสาธารณะจะเปิดบริการให้แก่ทุกคนที่รู้จัก URL ของช่องดังกล่าว

เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับช่องสนทนาและพูดคุย สมาชิกทุกรายที่อยู่ในช่องนั้นจะได้อินสิ่งที่คุณพูด คุณสามารถเปิดใช้งานได้มาก

ถึง 5 ช่องในเวลาเดียวกัน เมื่อมีการใช้งานมากกว่าหนึ่งช่อง ให้เลือก **สลับ** เพื่อเปลี่ยนไปยังช่องที่คุณต้องการสนทนาด้วย

เลือก **ตัวเลือก > ช่องสนทนา**

หากเชื่อมต่อกับช่องสนทนาสาธารณะที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า เป็นครั้งแรก ให้เลือก **ตัวเลือก > ช่องใหม่ > เพิ่มที่มีอยู่** เมื่อคุณเข้าร่วมช่องสนทนาที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า คุณต้องป้อนข้อมูล URL ของช่องสนทนาดังกล่าว

การสร้างช่องสนทนาของคุณเอง

ในการสร้างช่องสนทนาที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ช่องใหม่ > สร้างใหม่**

คุณสามารถสร้างช่องสนทนาสาธารณะของตนเอง เลือกชื่อช่อง และเชิญสมาชิกได้ ซึ่งสมาชิกดังกล่าวสามารถเชิญสมาชิกรายอื่นเพิ่มเข้ามาในช่องสนทนาสาธารณะได้

นอกจากนี้ คุณอาจตั้งช่องสนทนาส่วนตัวได้ เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญจากโฮสต์เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมและใช้ช่องสนทนาส่วนตัวได้

ในแต่ละช่องสนทนา ให้กำหนด **ชื่อช่อง**, **ความปลอดภัยของช่อง**, **ชื่อเล่น** และ **ภาพย่อ** (ตัวเลือกเสริม)

เมื่อคุณสร้างช่องสนทนาเสร็จแล้ว เครื่องจะสอบถามว่าคุณต้องการส่งคำเชิญของช่องหรือไม่ คำเชิญของช่องจะเป็นข้อความตัวอักษร

การพูดคุยในช่องสนทนา

ในการสนทนากับสมาชิกในช่องสนทนาหลังจากคุณล็อกอินเข้าสู่บริการสนทนาแล้ว ให้กดปุ่ม **👤** คุณจะได้นิเสียงที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

ให้กดปุ่ม **👤** ค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณกำลังสนทนา เมื่อคุณพูดจบให้คลายปุ่ม **👤**

หากคุณพยายามที่จะตอบกลับในช่องสนทนาโดยกดปุ่ม **👤** ขณะที่สมาชิกรายอื่นกำลังสนทนา ข้อความ **รอ** จะปรากฏขึ้น คลายปุ่ม **👤** และรอให้ผู้สนทนาเสร็จก่อน แล้วจึงกดปุ่ม **👤** อีกครั้งเมื่อผู้พูดพูดจบ หรือกดปุ่ม **👤** ค้างไว้ แล้วรอให้ข้อความ **คุย** ปรากฏขึ้น

ขณะที่คุณสนทนาในช่องสนทนา บุคคลแรกที่กดปุ่ม **👤** เมื่อผู้อื่นหยุดพูดจะได้พูดเป็นคนถัดไป

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการโทรติดต่อแบบสนทนาแล้ว ให้เลือก

จัดการเชื่อมต่อ หรือกดปุ่ม **🔗**

หากต้องการดูสมาชิกที่ใช้งานช่องสนทนาในปัจจุบันเมื่อคุณมีสายที่ใช้อยู่ให้เข้าช่องสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกที่ใช้งาน**

ทั้งนี้ คุณสามารถเชิญสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมช่องสนทนาเมื่อคุณเชื่อมต่อกับช่องสนทนาแล้ว เลือก **ตัวเลือก > ส่งคำเชิญ** เพื่อเปิดหน้าจอการเชิญ คุณสามารถเชิญได้เฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้น

หากคุณเป็นโฮสต์ของช่องสนทนาส่วนตัว หรือหากช่องดังกล่าวเป็นช่องสนทนาสาธารณะ คำเชิญของช่องจะเป็นข้อความตัวอักษร

การตอบกลับคำเชิญของช่อง

ในการบันทึกคำเชิญของช่องที่ได้รับ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บช่อง** ระบบจะเพิ่มช่องสนทนาดลงในรายชื่อสนทนาในหน้าจอช่องสนทนา

หลังจากคุณบันทึกคำเชิญของช่องแล้ว เครื่องจะสอบถามว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกับช่องหรือไม่ เลือก **ใช่** เพื่อเปิดหน้าจอเซสชันการสนทนา โทรศัพท์จะล็อกอินเข้าสู่บริการ หากคุณยังไม่ล็อกอิน

หากคุณปฏิเสธหรือลบคำเชิญ เครื่องจะจัดเก็บคำเชิญดังกล่าวไว้ในถาดข้อความเข้า หากต้องการเข้าร่วมช่องสนทนาภายหลัง ให้เปิดข้อความเชิญ แล้วบันทึกคำเชิญ เลือก **ใช่** จากบทสนทนาเพื่อเชื่อมต่อกับช่องสนทนา

การดูบันทึกการสนทนา

กดปุ่ม **📞** แล้วเลือก **เครื่องมือ > การเชื่อมต่อ > การสนทนา > ตัวเลือก > บันทึกสนทนา** ไฟล์บันทึกประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้ **ที่ไม่ได้รับ**, **การสนทนาที่รับ** และ **การสนทนาที่สร้าง** หากต้องการเริ่มการโทรติดต่อแบบตัวต่อตัวจาก **บันทึกสนทนา** ให้กดปุ่ม **👤**