



NOKIA
Nseries

Settings wizard 2.0

Nokia N76-1

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries และ N76 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใด ๆ Nokia หรือผู้ให้สิทธิ์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย รวมทั้งแอปพลิเคชัน และบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบข้อมูลและภาษาที่มีให้บริการกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและ/หรือเครือข่าย, MMS หรือขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบข้อมูลที่รองรับ และบริการบางอย่างอาจมีการคิดค่าบริการแยกต่างหาก

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้จากคู่มือใช้งาน



Settings wizard

กดปุ่ม **☰** แล้วเลือก **เครื่องมือ > ยูทิลิตี้ > ตัวช่วย**

ตัวช่วยตั้งค่า จะกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับการตั้งค่า ผู้ให้บริการเครือข่าย อีเมล Push to talk และมุมมองร่วมตามข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ

การให้บริการตั้งค่าที่ต่างกัน **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ ซิมการ์ด ผู้ให้บริการเครือข่าย และข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลตัวช่วยตั้งค่าในหน่วยความจำโทรศัพท์

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการของคุณ เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลหรือบริการอื่นๆ

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณไปตลอดจนถึงการตั้งค่า ในการเริ่มต้นใช้งานตัวช่วย ให้เลือก **เริ่มต้น** หากต้องการยกเลิกการใช้งาน ให้เลือก **ออก**

หากคุณไม่ได้ใส่ซิมการ์ดไว้ในเครื่อง เครื่องจะขอให้คุณเลือกประเทศของผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากประเทศหรือผู้ให้บริการเครือข่ายที่ตัวช่วยแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง ให้เลือกชื่อที่ถูกต้องจากรายชื่อที่มีให้

ในการเข้าสู่หน้าจอหลักของ **ตัวช่วยตั้งค่า** หลังจากการกำหนดค่า ให้เลือก **ตกลง** หากมีการขัดจังหวะการกำหนดค่า โปรแกรมจะไม่สามารถระบุการตั้งค่าได้ หลังจากปิดตัวช่วย คุณสามารถเริ่มใช้แอปพลิเคชันที่กำหนดค่าได้จากตำแหน่งเมนูของแอปพลิเคชันดังกล่าว

การตั้งค่าอีเมล

เมื่อคุณเลือกที่จะเพิ่มศูนย์ข้อความใหม่หรือเปิดใช้ศูนย์ข้อความที่มีอยู่ **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณใส่ที่อยู่อีเมล ชื่อศูนย์ข้อความ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

หากระบบไม่รู้จักผู้ให้บริการอีเมลที่คุณป้อนข้อมูลลงไป ตัวช่วยจะขอให้คุณกำหนดประเภทของศูนย์ข้อความรวมถึงเซิร์ฟเวอร์เมลขาเข้าและขาออกด้วย โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ในการเริ่มใช้ศูนย์ข้อความใหม่หลังจากป้อนข้อมูลที่ต้องใช้ลงไป ให้เลือก **ใช่** หรือเลือก **ไม่** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก **ตัวช่วยตั้งค่า**

การตั้งค่าผู้ให้บริการเครือข่าย

เมื่อคุณเลือกจะกำหนดค่าผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น การตั้งค่า MMS และ WAP **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณเลือกจากค่าที่มีอยู่ แล้วเลือก **ตกลง**

การตั้งค่าการสนทนา (Push to talk)

ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวลงในโทรศัพท์แล้ว และสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว

เมื่อคุณเลือกจะกำหนดค่าการสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณกำหนด: ชื่อเล่น การสนทนา ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

การตั้งค่ามุมมองร่วม

ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวลงในโทรศัพท์แล้ว และสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว

ในการโทรสายวิดีโอ คุณจำเป็นต้องมียูซิมการ์ดและอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือข่าย UMTS

เมื่อคุณเลือกจะกำหนดค่ามุมมองร่วม (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณใส่ที่อยู่มุมมองร่วม ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้พร้อมชื่อมุมมองร่วม และรหัสผ่าน จากนั้น ให้เลือก **ตกลง**

หลังจากสร้างการตั้งค่ามุมมองร่วมแล้ว **ตัวช่วยตั้งค่า** จะถามว่า คุณต้องการเพิ่มที่อยู่มุมมองร่วมลงในรายชื่อหรือไม่ เลือก **ใช่** หรือ **ไม่**

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ **ตัวช่วยตั้งค่า** โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ การตั้งค่าโทรศัพท์ Nokia ได้ที่ www.nokia.co.th/phonesettings