
Hướng dẫn Sử dụng

Nokia 300

NOKIA

Mục lục

Bắt đầu sử dụng.....	7
Phím và bộ phận.....	7
Lắp thẻ SIM và pin.....	9
Lắp thẻ nhớ.....	10
Sạc pin.....	11
Sạc pin qua cổng USB.....	12
Bật.....	13
Khám phá điện thoại của bạn.....	14
Khóa bàn phím và màn hình	15
Thay đổi âm lượng.....	16
Gắn dây đeo.....	16
Sao chép nội dung từ điện thoại cũ của bạn.....	17
Sử dụng điện thoại offline.....	19
Các chỉ báo.....	20
Thông tin cơ bản về điện thoại.....	21
Thay đổi ngày giờ.....	21
Cài báo thức.....	22
Thêm cuộc hẹn.....	23
Nhớ sinh nhật.....	24
Sử dụng máy tính.....	25
Chuyển đổi tiền tệ.....	26
Chuyển đổi đơn vị.....	28
Tải về một trò chơi hoặc ứng dụng.....	29

Cuộc gọi.....	30
Gọi điện	30
Xem cuộc gọi nhỡ.....	31
Gọi cho số mới được quay gần đây nhất.....	32
Gọi cho nhiều người cùng lúc.....	33
Chuyển tiếp cuộc gọi vào thư thoại của bạn hoặc một số điện thoại khác.....	35
Chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.....	37
Danh bạ.....	38
Lưu tên và số điện thoại.....	38
Thực hiện cuộc gọi một cách nhanh chóng.....	40
Tạo nhóm liên lạc.....	42
Chuyển hoặc sao chép số liên lạc vào thẻ SIM.....	43
Cài đặt riêng.....	45
Thay đổi nhạc chuông.....	45
Thêm phím tắt vào màn hình chính.....	47
Cài đặt riêng màn hình chính.....	49
Tạo profile riêng.....	50
Nhắn tin.....	51
Gửi tin nhắn.....	51
Gửi tin nhắn đến một nhóm người.....	53
Nhập văn bản.....	54
Lưu phần đính kèm.....	55

Kiểm tra thư thoại của bạn.....	57
Gửi tin nhắn âm thanh	59
Kiểm nhập văn bản tiếng Việt.....	60
Kiểm nhập văn bản truyền thống.....	60
Kiểm nhập văn bản tiên đoán.....	60
E-mail và trò chuyện	62
Cài đặt tài khoản e-mail.....	62
Gửi e-mail.....	64
Trò chuyện với bạn bè.....	66
Ảnh và video.....	68
Chụp ảnh.....	68
Quay video.....	69
Sắp xếp ảnh.....	70
Chỉnh sửa ảnh.....	71
In ảnh.....	72
Gửi ảnh hoặc video.....	73
Nhạc và âm thanh.....	75
Sao chép nhạc từ máy tính PC.....	75
Phát bài hát.....	76
Kết nối loa với điện thoại.....	78
nghe radio.....	80
Ghi một clip âm thanh.....	81

Web	83
Trình duyệt web.....	83
Xóa nhật ký duyệt.....	84
Cộng đồng.....	85
Tham gia vào các hoạt động xã hội với Cộng đồng.....	85
Kết nối	86
Kết nối với tai nghe không dây.....	86
Bảo vệ điện thoại của bạn.....	87
Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính.....	89
Bảo vệ điện thoại của bạn.....	91
Khóa điện thoại.....	91
Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ.....	93
Định dạng thẻ nhớ.....	94
Chuẩn bị điện thoại để tái chế.....	95
Hỗ trợ và cập nhật.....	97
Hỗ trợ.....	97
Sao lưu nội dung vào thẻ nhớ.....	99
Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại	100
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC.....	101
Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng điện thoại.....	102
Khôi phục cài đặt gốc.....	104
Mã truy cập.....	105

Bảo vệ môi trường.....	107
Tiết kiệm năng lượng.....	107
Tái chế.....	107
Phụ kiện chính hãng Nokia.....	108
Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện.....	108
Pin.....	108
Thông tin sản phẩm và an toàn.....	109
Từ mục.....	146


Bắt đầu sử dụng

Phím và bộ phận



- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình cảm ứng
- 3 Phím kết thúc
- 4 Bàn phím

- 5 Micrô
- 6 Phím gọi
- 7 Phím nhắn tin



- 8** Đầu nối tai nghe
- 9** Đầu nối Micro-USB
- 10** Các phím âm lượng
- 11** Nút khóa bàn phím

- 12** Vùng ăng-ten
- 13** Loa
- 14** Ống kính camera
- 15** Đầu nối bộ sạc

Nếu có băng dán bảo vệ trên màn hình hoặc ống kính camera, hãy tháo băng dán ra.


Lắp thẻ SIM và pin



1
Tắt điện thoại, sau đó tháo vỏ mặt sau.




4
Hạ ngăn chứa xuống, sau đó trượt ngăn chứa vào vị trí.




2
Nếu có pin trong điện thoại, hãy nhắc pin ra.



5
Canh thẳng hàng các điểm tiếp xúc trên pin, sau đó ấn pin vào.




3
Trượt và nhắc ngăn chứa lên. Lắp SIM vào với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới.




6
Lắp vỏ mặt sau.
Xem phần ➔ 5 trong “Hướng dẫn cụ thể của tính năng”.


Lắp thẻ nhớ




Tháo vỏ mặt sau.



Mẹo: Để tháo thẻ, hãy đẩy thẻ vào cho đến khi thẻ được nhả ra, sau đó kéo thẻ ra.




Ấn thẻ vào với vùng tiếp xúc hướng xuống dưới cho đến khi khớp vào vị trí.



Lắp vỏ mặt sau. Xem phần ➡ 4.

Sạc pin



Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.



Cắm bộ sạc vào điện thoại. Xem phần
➡ 7, 8.



Pin đầy? Ngắt kết nối khỏi điện thoại,
sau ngắt kết nối khỏi ổ cắm điện.



Sạc pin qua cổng USB

Pin yếu, nhưng bạn không mang theo bộ sạc? Bạn có thể cáp USB tương thích để kết nối với một thiết bị tương thích, chẳng hạn như máy tính.

Để tránh làm hỏng đầu nối bộ sạc, không gấp hoặc xoắn cáp khi cắm hoặc tháo cáp bộ sạc.

Xem phần ➡ 3.


Bật




Bấm và giữ phím nguồn cho đến khi điện thoại rung.



Chọn ngày, sau đó nhập ngày, tháng, năm.



Chọn thời gian, sau đó nhập giờ và phút.



Chọn múi giờ, sau đó chọn sử dụng hoặc không sử dụng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.



Chọn **Lưu lại**.



Mẹo: Để tắt điện thoại, hãy bấm và giữ phím nguồn.

Khám phá điện thoại của bạn



Để xem các tính năng và ứng dụng trong điện thoại của bạn, hãy bấm **Menu**.



Chạm vào một ứng dụng hoặc mục khác để mở.



Để trở về giao diện trước đó, hãy bấm **Trở về**.



Chạm và giữ một mục để xem các tùy chọn khác.




Để trở về màn hình chính, hãy bấm .



Để trượt, hãy trượt đều ngón tay theo hướng bạn muốn.


Khóa bàn phím và màn hình




Để di chuyển, hãy trượt nhanh ngón tay lên hoặc xuống, sau đó nhấc ngón tay lên. Xem phần ➔ 1.



Khóa bàn phím và màn hình khi không sử dụng điện thoại.



Để khóa, hãy bấm nút khóa phím.




Để mở khóa, hãy bấm nút khóa phím, sau đó trượt sang phải.

Thay đổi âm lượng


Gắn dây đeo



Âm lượng có quá to trong khi gọi hoặc khi nghe radio không?



Tháo vỏ mặt sau.




Sử dụng các phím âm lượng.



Xỏ vòng tròn qua lỗ, sau móc nó vào móc.



Tốt hơn.



Lắp vỏ mặt sau.



Sao chép nội dung từ điện thoại cũ của bạn

Dễ dàng chuyển danh bạ, lịch và các nội dung khác sang điện thoại mới của bạn.

1. Hãy bật Bluetooth trên cả hai điện thoại.
2. Trên điện thoại mới, hãy chọn **Menu > Cài đặt và Đ.bộ và sao lưu > Chuyển đ.thoại**.
3. Chọn **S.chép vào đây** và chọn những nội dung bạn muốn sao chép, sau đó chọn **Xong**.
4. Chọn điện thoại cũ của bạn từ danh sách các thiết bị được tìm thấy.
5. Nếu được hỏi, hãy tạo mật mã cho kết nối này (chẳng hạn như 123), sau đó chọn **OK**.

6. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên cả hai điện thoại.



Sử dụng điện thoại offline

Ở những nơi không được phép thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể sử dụng điện thoại để chơi trò chơi hoặc nghe nhạc, nếu bạn bật cấu hình trên máy bay ✈️.

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Profile**.
2. Chọn **Máy bay > Kích hoạt**.

⚠ Cảnh báo:

Khi cấu hình trên máy bay được kích hoạt, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải có mạng phủ sóng. Để thực hiện cuộc gọi, hãy kích hoạt một cấu hình khác.

Các chỉ báo

✉ — Bạn có các tin nhắn chưa đọc.

📶 — Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.

📶 — Điện thoại không đổ chuông khi có ai đó gọi hoặc gửi tin nhắn.

🔔 — Báo thức đã được cài.

G / E — Điện thoại được kết nối với mạng GPRS hoặc EGPRS.

G / E — Một kết nối GPRS hoặc EGPRS được thiết lập.

📶 / 📶 — Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang ở trạng thái giữ.

📶 — Điện thoại được kết nối với mạng 3G (UMTS).

📶 / H — Điện thoại được kết nối với mạng 3.5G (HSDPA).

📶 — Bluetooth đang bật.

📶 — Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác.

🕒 — Cấu hình đang sử dụng được hẹn giờ. Sau một khoảng thời gian đã cài, điện thoại sẽ đổi trở lại cấu hình đã sử dụng trước đó.

👂 — Tai nghe được nối với điện thoại.

📶 — Điện thoại được kết nối với một thiết bị, chẳng hạn như máy tính PC, bằng cáp dữ liệu USB.

Thông tin cơ bản về điện thoại



Thay đổi ngày giờ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **C.đặt ngày giờ**.

Thay đổi múi giờ khi đi du lịch

1. Chọn **Múi giờ**.
2. Chọn múi giờ tại vị trí của bạn.
3. Chọn **Lưu lại**.

Thời gian và ngày sẽ được cài theo múi giờ này. Cách này đảm bảo điện thoại sẽ hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn đã nhận.

Ví dụ, GMT +7 là múi giờ ở Thái Lan, Indonesia, và Việt Nam, cách Greenwich, London (UK) 7 tiếng về phía đông.



Cài báo thức

Bạn có thể cài báo thức phát vào một thời điểm bạn muốn.

Trên màn hình chính, hãy chọn đồng hồ.

1. Cài thời gian báo thức.
2. Chọn 📌 để cài báo thức.
3. Để cài báo thức phát âm báo tại cùng một thời điểm mỗi ngày, hãy chọn **Cài đặt** > **Lặp lại âm báo** > **Bật** và chọn ngày.



Thêm cuộc hẹn

Trên màn hình chính, hãy chọn lịch.

1. Chuyển đến ngày hẹn, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú** > **Cuộc họp**.
2. Nhập thông tin vào các trường, sau đó chọn **Lưu lại**.



Nhớ sinh nhật

Bạn muốn theo dõi sinh nhật? Hãy thêm chúng vào lịch.

1. Chọn **Menu > Lịch**.
2. Chuyển đến ngày sinh, sau đó chọn **Tùy chọn > Viết ghi chú > Sinh nhật**.
3. Nhập thông tin vào các trường, sau đó chọn **Lưu lại**.



Sử dụng máy tính

Duy trì trong phạm vi ngân sách của bạn dù bạn đâu – điện thoại của bạn có một máy tính.

1. Chọn **Menu > Ứng dụng > Máy tính**.
2. Chọn **Tùy chọn > Máy tính chuẩn** hoặc **Máy tính khoa học**.
3. Nhập phép tính, sau đó chọn **=**.

Mẹo: Bạn cũng có thể tính lãi suất và thời gian vay hoặc các lượt thanh toán. Chọn **Tùy chọn > Máy tính tiền vay**.



Chuyển đổi tiền tệ

Nhanh chóng chuyển đổi tiền tệ, để theo dõi giá cả địa phương khi du lịch.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Mở rộng** > **Bộ sưu tập** > **Bộ chuyển đổi**.

Cài tỷ giá hối đoái

1. Chọn **Tùy chọn** > **Đặt tỉ giá hối đoái**.
2. Chọn một cặp tiền tệ.
3. Nhập tỷ giá hối đoái cho một trong hai loại tiền tệ.

Chuyển đổi tiền tệ

1. Chọn **Chọn** > **Tiền tệ** và chọn một cặp tiền tệ.


2. Nhập số lượng của một loại tiền tệ vào. Giá trị được chuyển đổi sẽ tự động hiển thị.

Thêm cặp tiền tệ bổ sung

1. Chọn **Tùy chọn** > **C.đổi l.tiền mới**.

2. Viết tên của hai loại tiền tệ, sau đó chọn **OK**.


3. Nhập tỷ giá hối đoái cho một trong hai loại tiền tệ.



Chuyển đổi đơn vị

Bạn có thể chuyển đổi số đo mọi lúc, mọi nơi, chẳng hạn như km sang dặm.

1. Chọn **Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > Bộ chuyển đổi**.
2. Chọn **Chọn** và chọn một danh mục chuyển đổi.
3. Chọn đơn vị chuyển đổi.
4. Nhập giá trị vào một trong các trường đơn vị. Giá trị được chuyển đổi sẽ hiển thị trong trường đơn vị khác.



Tải về một trò chơi hoặc ứng dụng

Tải trò chơi và ứng dụng mới trực tiếp về điện thoại.

1. Chọn Menu > Ứng dụng và Mở rộng > Tùy chọn > Tải về.

Điện thoại của bạn hỗ trợ ứng dụng Java™ ME có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar. Đảm bảo ứng dụng này tương thích với điện thoại của bạn trước khi tải về.

2. Chọn Tải về trò chơi hoặc Tải về ứng dụng. Một danh sách các dịch vụ khả dụng sẽ hiển thị.

3. Chọn dịch vụ, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Tải trò chơi và ứng dụng về từ Cửa hàng Nokia. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Cuộc gọi



Gọi điện

1. Trên màn hình chính, hãy nhập số điện thoại. Để xóa một số, hãy chọn **Xóa**.

2. Bấm .

3. Để kết thúc cuộc gọi, hãy bấm .

Trả lời cuộc gọi

Bấm .

Từ chối cuộc gọi

Bấm .



Xem cuộc gọi nhớ


Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi, nhưng muốn biết ai đã gọi?

Trên màn hình chủ, chọn **Xem**. Điện thoại sẽ hiển thị tên của người gọi, nếu được lưu trong danh sách liên lạc. Để gọi lại, hãy bấm **↶**.

Các cuộc gọi bị nhớ và đã nhận sẽ chỉ được lưu nếu mạng hỗ trợ và điện thoại được bật và trong vùng dịch vụ mạng.

Xem cuộc gọi nhớ sau này

Chọn **Menu > Danh bạ > Nhật ký và Cuộc gọi bị nhớ**.



Gọi cho số mới được quay gần đây nhất

Bạn đã cố gọi cho ai đó, nhưng không ai nhắc máy? Thật dễ để gọi lại.

1. Trên màn hình chính, hãy bấm .
2. Chọn số, sau đó bấm .



Gọi cho nhiều người cùng lúc


Bạn muốn thông báo một tin tuyệt vời với tất cả bạn bè? Với cuộc gọi hội nghị, bạn có thể dễ dàng gọi cho nhiều người cùng một lúc, tránh cho bạn khỏi phải gọi riêng cho từng người. Cuộc gọi hội nghị là một dịch vụ mạng.

Kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ mạng từ nhà cung cấp dịch vụ mạng.

1. Thực hiện cuộc gọi đầu tiên.
2. Trong khi gọi, hãy chọn **Tùy chọn > Khác > Cuộc gọi mới**.
3. Nhập số điện thoại hoặc tìm trong danh bạ.
4. Bấm **↩**. Cuộc gọi đầu tiên được giữ máy cho đến khi bạn kết nối cuộc gọi hội nghị.

5. Khi bạn có thể nói chuyện với người gọi thứ hai, hãy chọn **Tùy chọn > Hội nghị**. Bạn có thể thêm nhiều cuộc gọi vào cuộc gọi hội nghị.

6. Để kết thúc cuộc gọi hội nghị, hãy chọn **Tùy chọn > Kết thúc cuộc gọi**.



Chuyển tiếp cuộc gọi vào thư thoại của bạn hoặc một số điện thoại khác

Điện thoại của bạn đổ chuông, nhưng bạn không thể trả lời? Hãy chuyển cuộc gọi vào thư thoại hoặc sang một số điện thoại khác. Chuyển tiếp cuộc gọi là một dịch vụ mạng.

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Chuyển hướng c.gọi.**
2. Chọn khi chuyển tiếp cuộc gọi thoại đến:

Tất cả c.gọi thoại — Chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi.

Khi máy bận — Chuyển tiếp khi bận.

Nếu ko trả lời — Chuyển tiếp khi không trả lời.

Khi ko l.lạc được — Chuyển tiếp khi điện thoại tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng cho một thời gian nhất định.

Nếu ko sẵn sàng — Chuyển tiếp khi bận, khi không trả lời, khi tắt điện thoại hoặc khi ngoài vùng phủ sóng.

3. Chọn Kích hoạt > Sang hộp thoại hoặc Đến số khác.

4. Nếu Nếu ko trả lời hoặc Nếu ko sẵn sàng được chọn, hãy cài khoảng thời gian mà sau đó một cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp.



Chặn việc thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

Giữ hóa đơn điện thoại trong tầm kiểm soát bằng cách chặn một số kiểu cuộc gọi cụ thể. Ví dụ, bạn có thể chặn cuộc gọi đến khi đang ở nước ngoài. Chặn cuộc gọi là một dịch vụ mạng.

1. Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt bảo vệ**.
2. Chọn **D.vụ chặn c.gọi** và chọn một tùy chọn.
3. Chọn **Kích hoạt**, sau đó nhập mật khẩu chặn bạn đã nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

Danh bạ



Lưu tên và số điện thoại

Thêm số liên lạc mới vào điện thoại.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn **Thêm mới**.

Thêm hoặc chỉnh sửa chi tiết liên lạc

1. Chọn **Menu** > **Danh bạ** và **Danh bạ**, sau đó chọn một số liên lạc. Để tìm kiếm một số liên lạc, hãy chọn **Tìm**, sau đó bắt đầu nhập tên của số liên lạc.

2. Chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết**.

Mẹo: Để thêm nhạc chuông hoặc ảnh cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** > **Đa phương tiện**.

Mẹo: Bạn muốn gọi hoặc nhắn tin cho một số liên lạc trực tiếp từ màn hình chính? Chọn thanh **Số liên lạc ưa thích**, sau đó chọn  và chọn số

liên lạc được lưu trên điện thoại. Số liên lạc bây giờ được hiển thị trên màn hình chính.



Thực hiện cuộc gọi một cách nhanh chóng

Bạn gọi cho ai đó thường xuyên? Hãy cài số của họ dưới dạng quay số nhanh.

Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**.

Gán một số điện thoại cho một phím số

1. Chọn một phím số. 1 được dành cho hộp thư thoại.
2. Nhập số điện thoại hoặc tìm số liên lạc.

Xóa hoặc thay đổi số điện thoại được gán cho một phím số
Chọn và giữ phím số, sau đó chọn **Xóa** hoặc **Thay đổi**.

Gọi điện

Trên màn hình chính, hãy bấm và giữ một phím số.

Tắt quay số nhanh


Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt cuộc gọi** > **Quay số nhanh** > **Tắt**.



Tạo nhóm liên lạc

Nếu bạn thêm các thành viên gia đình hoặc bạn bè vào một nhóm liên lạc, bạn có thể dễ dàng gửi tin nhắn đến tất cả mọi người trong nhóm cùng lúc.

1. Chọn **Menu > Danh bạ**.
2. Chọn **Nhóm > Thêm**.
3. Viết tên cho nhóm, chọn ảnh hoặc nhạc chuông (tùy chọn), sau đó chọn **Lưu lại**.
4. Để thêm số liên lạc vào nhóm, hãy chọn nhóm và chọn **Thêm**.



Chuyển hoặc sao chép số liên lạc vào thẻ SIM

Bạn muốn sử dụng thẻ SIM trong một điện thoại khác mà vẫn có thể truy cập vào các số liên lạc của mình? Theo mặc định, số liên lạc sẽ được lưu trong bộ nhớ điện thoại, nhưng bạn có thể sao chép số liên lạc vào thẻ SIM.

Chọn **Menu > Danh bạ**.

Có thể lưu nhiều số liên lạc trong bộ nhớ điện thoại, còn số liên lạc được lưu trên thẻ SIM chỉ có thể có một số điện thoại. 📞 có nghĩa là số liên lạc được lưu trên thẻ SIM.

Sao chép tất cả các số liên lạc

Chọn **S.chép số l.lạc > Từ đ.thoại sg SIM**.

Chuyển tất cả số liên lạc

Chọn **Chuyển s.liên lạc** > **Từ đ.thoại sg SIM**.

Mẹo: Nếu số liên lạc được lưu cả trong bộ nhớ máy và trên thẻ SIM, có thể có số liên lạc trùng lặp trong danh sách liên lạc. Để chỉ hiển thị số liên lạc được lưu trong điện thoại, hãy chọn **Cài đặt** > **Chọn bộ nhớ** > **Điện thoại**.

Cài đặt riêng



Thay đổi nhạc chuông

Bạn có thể cài đặt riêng nhạc chuông, âm bấm phím và âm báo cho mỗi profile.


1. Để chọn cấu hình mà bạn muốn thay đổi nhạc chuông, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Profile** và chọn cấu hình, sau đó chọn **Kích hoạt**.
2. Chọn **Menu > Cài đặt** và **Cài đặt âm**.
3. Chọn **Nhạc chuông**: và chọn nhạc chuông.

Mẹo: Tải thêm nhạc chuông về từ Cửa hàng Nokia. Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Nokia, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Thay đổi âm lượng của âm bàn phím

1. Chọn **Menu > Cài đặt** và **Cài đặt âm**.

2. Chọn **Âm bàn phím**:, sau đó sử dụng ngón tay để kéo thanh âm lượng .



Thêm phím tắt vào màn hình chính

Bạn muốn mở các ứng dụng ưa thích của mình trực tiếp từ màn hình chính? Thêm phím tắt cho các tính năng được sử dụng nhiều nhất.

1. Chạm và giữ màn hình chính, sau đó chọn **M.h cá nhân hóa**.
2. Chọn một thanh bạn muốn để cài đặt riêng và chọn một mục, chẳng hạn như một tiện ích, sau đó chọn **Xong**.

Thay đổi một phím tắt trên thanh phím tắt


1. Chạm và giữ phím tắt bạn muốn thay đổi, sau đó chọn **Th.đôi phím tắt**.

Để thay đổi tất cả các phím tắt cùng lúc, hãy chọn **Chọn phím tắt**.

2. Chọn một mục, chẳng hạn như một tiện ích.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm phím tắt vào menu Chuyển đến. Trên màn hình chủ, chọn **Chọn > Màn hình cá nhân hóa**.

Mẹo: Hãy thử chạm vào các vùng khác nhau trên màn hình chính. Bạn có thể, ví dụ, thay đổi ngày giờ, cài báo thức hoặc thêm vào lịch trực tiếp từ màn hình chính.



Cài đặt riêng màn hình chính

Bạn muốn xem phong cảnh ưa thích hoặc ảnh gia đình trên màn hình chính? Cài đặt riêng màn hình chính theo sở thích của bạn.

Thay đổi hình nền


1. Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cài đặt hiển thị** > **Hình nền**.
2. Chọn một thư mục và chọn ảnh.

Mẹo: Bạn cũng có thể chụp ảnh trên điện thoại và sử dụng ảnh đó.

Mẹo: Tải thêm hình nền về từ Cửa hàng Nokia. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.nokia.com/support.

Sắp xếp lại các mục trên màn hình chính

Thay thế các phím tắt bằng các phím tắt mới.




Tạo profile riêng

Khi ở trong cuộc họp hoặc tại một sự kiện chung, bạn có thể muốn sử dụng âm lượng nhạc chuông khác nhau. Bạn có thể tạo cấu hình mới cho các tình huống khác nhau.

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Profile**.
2. Chọn **Kiểu riêng 1** hoặc **Kiểu riêng 2**.
3. Chọn **Cài đặt riêng**, sau đó chọn nhạc chuông và mức âm lượng phù hợp.
4. Viết tên cho cấu hình, sau đó chọn **OK > Lưu lại**.

Nhắn tin



Gửi tin nhắn

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn thông qua tin nhắn. Bạn có thể gửi ảnh và video trong tin nhắn.


1. Chọn **Menu > Nhắn tin và Soạn tin nhắn**.
2. Để bao gồm một ảnh hoặc video, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn đối tượng**.
3. Viết tin nhắn, sau đó chọn **Tiếp tục**.
4. Để thêm người nhận, hãy chọn **Danh bạ**. Để nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail, hãy chọn **Số hoặc e-mail**.
5. Chọn **Gửi**.

Mẹo: Bạn cũng có thể bấm phím nhắn tin để bắt đầu viết tin nhắn.

Mẹo: Để nhập một ký tự đặc biệt hoặc ký hiệu vui, hãy chọn **Tùy chọn > Chèn biểu tượng**.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Xem phần ➡ 10, 11, 12.



Gửi tin nhắn đến một nhóm người

Bạn muốn gửi cùng một tin nhắn đến tất cả thành viên trong gia đình? Hãy tạo nhóm liên lạc cho họ trong điện thoại, sau đó bạn có thể gửi tin nhắn cho tất cả họ cùng một lúc.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin**.
2. Chọn **Soạn tin nhắn**.
3. Viết tin nhắn, sau đó chọn **Tiếp tục**.
4. Để chọn một nhóm, hãy chọn **Nhóm liên lạc**.
5. Chọn **Gửi**.

Nhập văn bản

1. Để nhập chữ cái hoặc ký tự đầu tiên, hãy bấm một phím số (2-9) liên tục cho đến khi nó được hiển thị.
2. Nhập chữ cái hoặc ký tự tiếp theo. Nếu chữ cái hoặc ký tự đó nằm trên cùng một phím, hãy chờ cho đến khi con trỏ hiển thị hoặc chọn ►.

Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn.

Di chuyển con trỏ

Chọn ◀ hoặc ►, hoặc chạm vào vị trí bạn muốn đặt con trỏ.

Nhập khoảng trắng


Bấm 0.

Nhập dấu chấm câu

Bấm 1 liên tục.

Nhập ký tự đặc biệt

Chọn ?!£ và chọn ký tự.



Lưu phần đính kèm

Có ai đó gửi cho bạn một ảnh tuyệt vời? Lưu ảnh vào điện thoại. Bạn cũng có thể lưu các loại phần đính kèm khác.

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Lưu phần đính kèm tin nhắn

1. Mở tin nhắn.
2. Chọn **Tùy chọn** > **Lưu nội dung**.
3. Chọn **Tùy chọn** > **Lưu lại**.
4. Chọn một thư mục để lưu vào đó, chẳng hạn như **Hình ảnh**, sau đó viết tên cho tệp tin.

Lưu phần đính kèm e-mail

1. Mở e-mail.
2. Chọn phần đính kèm. Điện thoại có thể yêu cầu bạn tải tập tin về.
3. Chọn **Lưu lại**.

Ảnh và video sẽ được lưu trong Bộ sưu tập.



Kiểm tra thư thoại của bạn

Bạn có chuyển cuộc gọi vào thư thoại khi không thể trả lời không? Nghe tin nhắn mọi người đã để lại cho bạn tại một thời điểm thuận tiện.

Cài đặt thư thoại

Để sử dụng thư thoại, bạn có thể cần phải đăng ký dịch vụ. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Trước khi sử dụng hộp thư thoại, hãy nhận số hộp thư thoại của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ mạng. Hãy kiểm tra phần xác nhận đơn đặt hàng hoặc trang web hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

1. Chọn Menu > Nhắn tin > Tin nhắn thoại và Số hộp thư thoại.

2. Nhập số hộp thư thoại của bạn, sau đó chọn **OK**.

Nghe thư thoại khi bạn vừa bỏ lỡ một cuộc gọi

1. Chọn thông báo có tin nhắn mới trên màn hình chính.

2. Chọn **Tùy chọn > Gọi người gửi**.

Nghe thư thoại sau

Bấm và giữ **1** trên màn hình chính.



Gửi tin nhắn âm thanh

Bạn không có thời gian để viết tin nhắn văn bản? Hãy ghi âm và gửi tin nhắn âm thanh thay cho tin nhắn văn bản.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin**.
2. Chọn **Tin nhắn khác > T.nhắn âm thanh**.
3. Để ghi âm tin nhắn, hãy chọn **●**.
4. Để dừng ghi, hãy chọn **■**.
5. Chọn **Tiếp tục** và chọn một số liên lạc.
6. Chọn **Gửi**.

Kiểu nhập văn bản tiếng Việt

Kiểu nhập văn bản truyền thống

Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số (2-9). Các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên phím * theo thứ tự sau: ố ồ ỗ ỗ ỗ.

Viết tin nhắn văn bản bằng tiếng Việt

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn.**

2. Di chuyển đến trường tin nhắn và chọn **Tùy chọn > Ngôn ngữ viết > Tiếng Việt.**

Nhập dấu tiếng Việt

Di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và bấm * liên tục cho tới khi dấu bạn cần hiển thị.

Nhập ký tự đặc biệt

Bấm và giữ *.

Viết từ Việt bằng cách sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống

1. Để nhập chữ V, hãy bấm 8 – 8 – 8 – 8.

2. Để nhập chữ i, hãy bấm 4 – 4 – 4.

3. Để nhập chữ ê, hãy bấm 3 – 3 – 3 – 3.

4. Để nhập dấu nặng . cho ệ, hãy bấm * – * – * – * – *.

5. Để nhập chữ t, hãy bấm 8.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán tiếng Việt

Bấm và giữ #, và chọn **Bật tiên đoán.**

2	ó
3	ò
4	õ
5	ô
6	ơ

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, các dấu tiếng Việt được sắp xếp trên các phím 2–6. Nhập các dấu tiếng Việt ngay sau nguyên âm.

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn chỉ cần bấm mỗi phím một lần để nhập chữ cần nhập. Từ điển sẽ đoán từ thích hợp từ tổ hợp phím được bấm.

Viết từ Việt bằng cách sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm **8 – 4 – 3 – 6 – 8**.

Duyệt qua các từ tương ứng trong từ điển

Bấm ***** liên tục.

Nếu dấu **?** hiển thị sau từ đã nhập có nghĩa là từ này không có trong từ điển.

Hoàn tất từ còn thiếu và thêm từ này vào từ điển

1. Chọn **Thêm**.
2. Nhập từ bằng cách sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống.
3. Chọn **Lưu lại**.

✉ E-mail và trò chuyện



Cài đặt tài khoản e-mail

Bạn có sử dụng nhiều địa chỉ e-mail không? Bạn có thể một số hộp thư trong điện thoại.

Chọn **Menu > Nhắn tin > E-mail > Thiết lập e-mail**.

1. Chọn nhà cung cấp dịch vụ e-mail.
2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Mẹo: Nếu bạn không muốn nhập mật khẩu mỗi khi sử dụng tài khoản e-mail, hãy chọn **Lưu mật khẩu**.

3. Chọn **Đ.nhập**.

Thêm một hộp thư sau

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > E-mail**.

2. Chọn **Thêm tài khoản**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.



Gửi e-mail

Bạn có muốn để gửi e-mail trong khi di chuyển không? Với điện thoại của mình, bạn có thể đọc và gửi e-mail, ngay cả khi không ngồi ở bàn làm việc.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > E-mail** và tạo một tài khoản e-mail.
2. Chọn **T.chọn > Soạn Thư mới**.
3. Để thêm địa chỉ e-mail của người nhận, hãy chọn **Thêm**, hoặc viết địa chỉ theo cách thủ công.
4. Viết chủ đề và tin nhắn.
5. Để đính kèm một tập tin, chẳng hạn như một ảnh, hãy chọn **T.chọn > Đính kèm > Đính kèm tập tin**.

6. Chọn Gửi.



Trò chuyện với bạn bè

Bạn thích trò chuyện trực tuyến với bạn bè? Nếu ở bên ngoài, bạn có thể gửi tin nhắn nhanh bằng điện thoại bất kể bạn đang ở đâu.

1. Chọn **Menu > Nhắn tin > Trò chuyện**.
2. Nếu có sẵn nhiều dịch vụ trò chuyện, hãy chọn dịch vụ bạn muốn.
3. Đăng nhập vào dịch vụ.

Mẹo: Bạn có thể đăng nhập vào và trò chuyện trong nhiều dịch vụ cùng lúc. Bạn phải đăng nhập riêng vào từng dịch vụ.


4. Trong danh sách liên lạc, hãy chọn số liên lạc bạn muốn trò chuyện cùng.
5. Viết tin nhắn trong hộp văn bản phía dưới cùng màn hình.

6. Chọn **Gửi**.

Bạn có thể có một số cuộc trò chuyện đang diễn ra cùng một lúc.

Xem phần ➡ 9.


Ảnh và video



Chụp ảnh

1. Để mở camera, hãy chọn **Menu > Hình ảnh > Camera**.
2. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
3. Chọn .

Ảnh sẽ được lưu vào **Menu > Hình ảnh > Hình ảnh của tôi**.




Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

Để mở camera, hãy chọn **Menu > Hình ảnh > Camera** và  > **Video camera**.

1. Để bắt đầu quay, hãy chọn .
2. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy sử dụng các phím âm lượng.
3. Để dừng ghi, hãy chọn .

Video sẽ được lưu vào **Menu > Hình ảnh > Video của tôi**.



Sắp xếp ảnh

Để tìm một ảnh cụ thể dễ dàng hơn, hãy sắp xếp ảnh vào album.

1. Chọn **Menu** > **Hình ảnh và Album của tôi**.
2. Chọn  > **Tạo album**, sau đó nhập tên album.
3. Chọn ảnh để thêm vào album, sau đó chọn .



Chỉnh sửa ảnh

Ảnh bạn chụp quá tối hoặc không được bố trí hợp lý? Với điện thoại, bạn có thể dễ dàng thực hiện các chỉnh sửa đơn giản đối với ảnh bạn đã chụp.


1. Chọn **Menu > Hình ảnh**.
2. Chọn một ảnh trong Hình ảnh của tôi, Dòng thời gian hoặc Album của tôi.
3. Chọn  và chọn hiệu ứng.



In ảnh

Bạn có thể in ảnh trực tiếp từ điện thoại sử dụng máy in tương thích.

1. Kết nối điện thoại với máy in tương thích với PictBridge bằng cáp dữ liệu USB. Nếu máy in có Bluetooth, bạn cũng có thể sử dụng nó.
2. Trên điện thoại, hãy chọn **Truyền media** làm chế độ kết nối USB.
3. Chọn ảnh để in.
4. Chọn  > In.



Gửi ảnh hoặc video

Gửi ảnh và video cho gia đình và bạn bè trong tin nhắn đa phương tiện, e-mail hoặc bằng cách sử dụng Bluetooth.

Chọn **Menu > Hình ảnh**.

1. Chọn thư mục chứa ảnh hoặc video.
2. Chọn và giữ ảnh hoặc video, sau đó chọn **Gửi** và chọn cách bạn muốn gửi.

Gửi nhiều ảnh cùng một lúc

1. Chọn thư mục chứa ảnh.
2. Chọn  > **Đánh dấu**, sau đó đánh dấu ảnh bạn muốn gửi.
3. Chọn  > **Gửi tin đã chọn** và chọn cách bạn muốn gửi chúng.

Gửi nhiều video cùng lúc

1. Chọn thư mục có chứa video.
2. Chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu**, sau đó đánh dấu ảnh bạn muốn gửi.
3. Chọn **Tùy chọn** > **Gửi tin đã chọn** và chọn cách bạn muốn gửi chúng.

🎵 Nhạc và âm thanh




Sao chép nhạc từ máy tính PC

Bạn có nhạc trên máy tính PC và muốn nghe chúng trên điện thoại? Sử dụng Nokia Suite và cáp dữ liệu USB để quản lý và đồng bộ bộ sưu tập nhạc của bạn.

1. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB tương thích. Đảm bảo thẻ nhớ tương thích được lắp trong điện thoại.
2. Chọn **Truyền media** là chế độ kết nối.
3. Trên máy tính, hãy mở Nokia Suite. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục trợ giúp của Nokia Suite.

Một số tập tin nhạc có thể được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) và không thể được phát trên nhiều điện thoại.



Phát bài hát

Bạn có thể sử dụng trình phát nhạc của điện thoại để nghe nhạc và podcast trong khi di chuyển.

Chọn **Menu > Nhạc > Nhạc của tôi**.

1. Chọn một bài hát.
2. Để tạm dừng hoặc lại tiếp tục phát, hãy chọn **II** hoặc **►**.

Chuyển sang bài hát trước đó hoặc kế tiếp

Chọn **◀** hoặc **▶**.

Đóng máy nghe nhạc

Bấm phím kết thúc.

Mẹo: Bạn có thể mua nhạc từ Nokia Âm nhạc. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào **www.nokia.com/music**.



Kết nối loa với điện thoại

Tham gia cùng với bạn – nghe nhạc trên điện thoại qua loa tương thích (được bán riêng). Nếu loa có Bluetooth, bạn có thể nghe nhạc trực tuyến không dây.

Kết nối loa có dây

Kết nối loa với đầu nối tai nghe 3,5 mm trong điện thoại.

Kết nối loa Bluetooth

1. Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth** và **Bật**.
2. Bật loa.
3. Để ghép nối điện thoại và loa, hãy chọn **K.nối p.kiện âm thanh**.
4. Chọn loa.

5. Bạn có thể cần phải nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng dành cho loa.

Xem phần ➡ 2.



nghe radio

Cắm tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Chọn **Menu > Nhạc > Radio**.

Thay đổi âm lượng

Sử dụng các phím âm lượng.

Cài radio chạy ẩn

Chọn **Tùy chọn > Phát ở c.độ nền**.

Tắt radio

Bấm phím kết thúc.

Mẹo: Để đóng radio khi đang chạy ẩn, hãy bấm và giữ phím kết thúc



Ghi một clip âm thanh

Bạn có thể ghi tiếng động tự nhiên, chẳng hạn như tiếng chim hót, cũng như ghi nhớ thoại hoặc cuộc trò chuyện điện thoại.

Chọn **Menu > Ứng dụng > Máy ghi âm**.

1. Chọn .
2. Để dừng ghi, hãy chọn .

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại

Trong khi gọi, chọn **Tùy chọn > Khác > Ghi âm**.

Cả hai người sẽ nghe thấy một âm báo tại những khoảng thời gian xác định trong khi ghi âm.

Nghe phần ghi âm của bạn
Chọn **Tùy chọn > D.sách ghi âm.**



Web



Trình duyệt web

Nắm bắt tin tức và truy cập vào các trang web ưa thích của bạn trong khi di chuyển.

Chọn **Menu > Internet**.

Chuyển đến một trang web

Chọn **Chọn địa chỉ**, sau đó viết địa chỉ.

Xóa nhật ký duyệt

Chọn **Menu > Internet**.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách truy cập hoặc đã thử truy cập các thông tin bảo mật hoặc dịch vụ bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Xóa bộ nhớ cache hoặc cookie

Trong khi duyệt một trang web, hãy chọn **Tùy chọn > Công cụ > Xóa cache** hoặc **Xóa cookie**.

Ngăn không cho lưu cookie

Chọn **Tùy chọn > Cài đặt > Bảo mật > Cookie > Từ chối**.

< Cộng đồng



Tham gia vào các hoạt động xã hội với Cộng đồng

Ứng dụng Cộng đồng là cổng đến với các dịch vụ mạng xã hội.

1. Chọn **Menu > Ứng dụng > Mở rộng > Bộ sưu tập > Cộng đồng**.
2. Chọn một dịch vụ và đăng nhập.

Mẹo: Thêm Cộng đồng vào màn hình chính để xem các cập nhật mới nhất.

❖ Kết nối



Kết nối với tai nghe không dây

Bạn vẫn muốn duy trì hoạt động trên máy tính trong khi có cuộc gọi? Sử dụng tai nghe không dây. Bạn cũng có thể trả lời cuộc gọi, ngay cả khi điện thoại không ở trên tay.

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

1. Chọn **Bluetooth > Bật**.
2. Bật tai nghe.
3. Trên điện thoại, hãy chọn **K.nối p.kiện âm thanh**.
4. Chọn tai nghe.
5. Bạn có thể cần phải nhập mật mã (chẳng hạn như 1234).

Xem phần ➡ 6.



Bảo vệ điện thoại của bạn

Bạn có muốn kiểm soát những người có thể tìm và kết nối với điện thoại của bạn khi Bluetooth được bật?

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth**.

Ngăn không cho người khác tìm thấy điện thoại của bạn

Chọn **K.năng n.thấy đ.thoại > Ẩn**.

Khi điện thoại bị ẩn, người khác sẽ không thể tìm thấy nó. Tuy nhiên những thiết bị đã ghép nối vẫn có thể kết nối vào điện thoại của bạn.

Tắt Bluetooth

Chọn **Bluetooth > Tắt**.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.



Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để sao chép ảnh và những nội dung khác giữa điện thoại và máy tính tương thích.

1. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích.
2. Chọn chế độ:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite được cài đặt trên máy tính.

Truyền media — Nokia Suite chưa được cài đặt trên máy tính. Nếu bạn muốn kết nối với hệ thống giải trí trong gia đình hoặc máy in, hãy sử dụng chế độ này.


Ổ đĩa chung — Nokia Suite chưa được cài đặt trên máy tính. Điện thoại sẽ được hiển thị dưới dạng thiết bị lưu động trên máy tính. Đảm bảo thẻ nhớ được lắp trong điện thoại. Nếu bạn muốn kết nối điện thoại

với các thiết bị khác, chẳng hạn như dàn âm thanh trong gia đình hoặc trên xe hơi, hãy sử dụng chế độ này.

3. Để sao chép nội dung, hãy sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính.

Để sao chép các số liên lạc, tập tin nhạc, video hoặc ảnh, hãy sử dụng Nokia Suite.

Bảo vệ điện thoại của bạn



Khóa điện thoại

Bạn muốn ngăn không cho người khác sử dụng điện thoại? Tạo mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

Chọn **Menu > Cài đặt**.

Cài điện thoại khóa phím và màn hình

Chọn **Điện thoại > Bảo vệ phím > Bật**.

Bạn cần có mã bảo vệ để mở khóa điện thoại.


Cài mã bảo vệ tự tạo

1. Chọn **Cài đặt bảo vệ > Mã truy nhập > Đòi mã bảo vệ**.

2. Nhập mã bảo vệ được cài sẵn **12345**.

3. Nhập mã mới. Bạn chỉ có thể sử dụng số và cần ít nhất 5 chữ số.

Giữ kỹ mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và điện thoại bị khóa, bạn sẽ phải mang điện thoại đi sửa. Phụ phí có thể áp dụng và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.



Mật khẩu bảo vệ thẻ nhớ

Bạn muốn bảo vệ thẻ nhớ để tránh bị sử dụng trái phép? Bạn có thể cài mật khẩu để bảo vệ nội dung.

1. Chọn **Menu > Ứng dụng > Bộ sưu tập**.
2. Chọn và giữ thẻ nhớ, sau đó chọn **T.chọn thẻ nhớ**.
3. Chọn **Cài mật khẩu**, sau đó nhập mật khẩu.

Giữ mật khẩu bí mật ở nơi an toàn, tách rời với thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ

Bạn muốn xóa tất cả dữ liệu trên thẻ nhớ? Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa.

1. Chọn **Menu > Ứng dụng > Bộ sưu tập**.
2. Chọn và giữ thẻ nhớ, sau đó chọn **T.chọn thẻ nhớ**.
3. Chọn **Đ.dạng thẻ nhớ**.



Chuẩn bị điện thoại để tái chế

Nếu bạn mua điện thoại mới, hay nói cách khác là nếu bạn muốn vứt bỏ điện thoại của mình, Nokia khuyên bạn nên tái chế điện thoại của mình. Trước tiên hãy xóa tất cả thông tin cá nhân và nội dung khỏi điện thoại.

Xóa tất cả nội dung và khôi phục các cài đặt về giá trị ban đầu

1. Sao lưu nội dung bạn muốn giữ lại vào thẻ nhớ tương thích hoặc vào máy tính tương thích.
2. Ngắt tất cả cuộc gọi và kết nối.
3. Chọn **Menu > Cài đặt và K.phục c.đặt gốc > Tất cả**.
4. Nhập mã bảo vệ.

5. Điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Hãy kiểm tra cẩn thận xem nội dung cá nhân, chẳng hạn như các số liên lạc, ảnh, nhạc, video, ghi chú, tin nhắn, e-mail, thuyết trình, trò chơi và những ứng dụng được cài đặt khác đã được xóa chưa.

Nội dung và thông tin được lưu trên thẻ nhớ hoặc thẻ SIM sẽ không bị xóa.

❓ Hỗ trợ và cập nhật



Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng điện thoại của mình hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Nếu bạn gặp vấn đề, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại. Tắt điện thoại, sau đó tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy đặt pin trở lại, sau đó bật lại điện thoại.
- Cập nhật phần mềm điện thoại
- Khôi phục cài đặt gốc

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào www.nokia.com.vn/repair. Trước khi

gửi điện thoại của bạn để sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.



Sao lưu nội dung vào thẻ nhớ

Bạn muốn đảm bảo rằng mình sẽ không mất bất kỳ tập tin quan trọng nào? Bạn có thể sao lưu bộ nhớ điện thoại vào một thẻ nhớ tương thích.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Đ.bộ và sao lưu**.

1. Chọn **Tạo sao lưu**.

2. Chọn tập tin bạn muốn sao lưu, sau đó chọn **Xong**.

Khôi phục bản sao lưu

Chọn **Kh.phục sao lưu**.

Giới thiệu về cập nhật phần mềm điện thoại

Giữ nhịp – cập nhật phần mềm điện thoại để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại.


Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tài nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Sau khi cập nhật, hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể không còn cập nhật. Bạn có thể tìm hướng dẫn sử dụng cập nhật tại **www.nokia.com/support**.



Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng máy tính PC

Cập nhật phần mềm điện thoại với ứng dụng Nokia Suite cho máy tính PC. Bạn cũng có thể sao lưu ảnh và các nội dung khác trong điện thoại sang máy tính.

Bạn cần một máy tính PC tương thích, kết nối internet tốc độ cao và cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính PC.

Để biết thêm thông tin và để tải về ứng dụng, hãy truy cập vào [**www.nokia.com/support**](http://www.nokia.com/support).



Cập nhật phần mềm điện thoại bằng cách sử dụng điện thoại

Bạn có thể cập nhật phần mềm điện thoại không dây. Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động kiểm tra cập nhật.

Chọn **Menu > Cài đặt** và chọn **Điện thoại > C.nhật đ.thoại**.

1. Để kiểm tra xem có bản cập nhật nào không, hãy chọn **T.về pm đ.thoại**.

2. Để tải về và cài đặt bản cập nhật, hãy chọn **T.về pm đ.thoại**, sau đó thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên điện thoại.

Việc cập nhật có thể mất vài phút. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Tự động kiểm tra cập nhật

Chọn **T.động c.nhật pm**, sau đó cài tần suất kiểm tra.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể gửi các bản cập nhật trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ mạng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.



Khôi phục cài đặt gốc

Nếu điện thoại không hoạt động bình thường, bạn có thể cài lại một số cài đặt về giá trị gốc của chúng.

1. Ngắt tất cả cuộc gọi và kết nối.
2. Chọn **Menu > Cài đặt và K.phục c.đặt gốc > Chỉ cài đặt**.
3. Nhập mã bảo vệ.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, điện thoại sẽ tắt và sau đó bật lại. Quá trình này có thể cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Mã truy cập

Mã PIN hoặc PIN2 (4-8 chữ số)	Các mã này bảo vệ thẻ SIM của bạn chống lại việc sử dụng trái phép hoặc cần để truy cập vào một số tính năng. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc bạn quên các mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu nhập mã này sai ba lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK hoặc mã PUK2.
Mã PUK hoặc PUK2 (8 chữ số)	Các mã này cần để mở khóa mã PIN hoặc PIN2. Nếu không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Số IMEI (15 chữ số)	Mã này được sử dụng để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trong mạng. Số này cũng có thể được sử dụng để khóa điện thoại, ví dụ như trong trường hợp điện thoại bị mất cắp. Bạn cũng có thể cần cung cấp số này cho các dịch vụ Nokia Care. Để xem số IMEI của mình, hãy quay số *#06#.
Mã khóa (mã bảo vệ) (tối thiểu 5 chữ số)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Mã khóa mặc định là 12345.

Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại.

Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại của bạn sẽ bị xóa.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Bảo vệ môi trường

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không phải thường xuyên sạc pin nếu thực hiện như sau:

- Đóng tất cả những ứng dụng và kết nối dữ liệu, chẳng hạn như kết nối Bluetooth, khi không sử dụng.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm màn hình cảm ứng và âm bấm phím.

Tái chế



Khi điện thoại này không còn sử dụng được nữa, tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu hoặc năng lượng. Để đảm bảo vứt bỏ và tái sử dụng chính xác, Nokia hợp tác với các đối tác của mình thông qua chương trình mang tên Chúng tôi:tái chế. Để biết thêm thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn và nơi để tìm các địa điểm thu gom, hãy truy cập vào www.nokia.com/werecycle hoặc gọi cho trung tâm liên hệ của Nokia Care.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại của bạn, hãy truy cập vào www.nokia.com/ecoprofile.

Phụ kiện chính hãng Nokia

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4U

Thời gian thoại:

Tối đa 4,3 tiếng (WCDMA) / 6,9 tiếng (GSM) .

Thời gian chờ:

Tối đa 597 tiếng (WCDMA) / 550 tiếng (GSM) .

! Chú ý:

Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Thông tin sản phẩm và an toàn

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỀU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễu nhiều sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA bạn

Hãy nghe tai nghe ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của bạn khi sử dụng loa.

Hướng dẫn cụ thể của tính năng

➡ 1 **Chú ý:** Chỉ sử dụng bút stylus đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Việc sử dụng bất kỳ bút stylus nào khác có thể làm vô hiệu mọi bảo hành đang được áp dụng cho điện thoại và có thể làm hỏng màn hình cảm ứng. Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút thật, bút chì hay các vật nhọn khác trên màn hình cảm ứng.

➡ 2 Không kết nối các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện năng nào với đầu nối AV Nokia. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe khác với loại được Nokia phê chuẩn cho việc sử dụng thiết bị

này với đầu nối AV Nokia, thì phải đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

➡ 3 Quý khách có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

➡ 4 Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

➡ 5 **⚠️ Chú ý:** Điện thoại này chỉ được thiết kế để được sử dụng với một thẻ SIM tiêu chuẩn (xem hình). Việc sử dụng thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và điện thoại, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà điều hành di động của bạn về việc sử dụng thẻ SIM phần cắt mini-UICC.



Cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi đã nhận sẽ chỉ được ghi vào nhật ký nếu được mạng hỗ trợ, đồng thời điện thoại phải

được bật và ở trong vùng phủ sóng của dịch vụ mạng.

Thiết bị của quý khách có thể có cả một ăng-ten bên trong và một ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng truyền thông và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ thẻ microSD có dung lượng lên đến 32 GB.



⚠️ **Chú ý:** Không tháo thẻ nhớ khi một ứng dụng đang sử dụng thẻ. Làm như vậy có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Vùng ăng-ten được tô sáng.

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích với thiết bị. Tai nghe hoạt động như mộtăng-ten.

Dịch vụ mạng xã hội là dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải do Nokia cung cấp. Hãy kiểm tra cài đặt bảo mật của dịch vụ mạng xã hội bạn đang sử dụng vì bạn có thể chia sẻ thông tin với một nhóm đông người. Các điều khoản sử dụng của dịch vụ mạng xã hội có thể áp dụng đối với việc chia sẻ thông tin trên dịch vụ đó. Hãy tự làm quen với các điều khoản sử dụng và thông lệ bảo mật của dịch vụ đó.

Việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội yêu cầu sự hỗ trợ của mạng. Việc sử dụng này có thể yêu cầu chuyển những lượng lớn dữ liệu và bạn có thể phải trả phí chuyển dữ liệu. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Ứng dụng cộng đồng có thể không khả dụng ở tất cả các vùng. Chỉ những tính năng được dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ mới khả dụng.

Tin nhắn hình có thể xem khác trong các điện thoại khác nhau.

➡ 6 Có thể có các hạn chế về việc sử dụng công nghệ Bluetooth ở một số quốc gia. Ví dụ, ở Pháp, bạn chỉ được phép sử dụng công nghệ Bluetooth

trong nhà. Liên hệ với các nhà chức trách địa phương để biết thêm thông tin.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

➡ 7 Nếu pin không được sử dụng một thời gian dài, để bắt đầu sạc, bạn có thể cần kết nối bộ sạc, sau đó ngắt kết nối và kết nối lại.

➡ 8 Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Sử dụng thiết bị ở chế độ âm là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại. Không chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth từ những nguồn bạn không tin cậy. Bạn cũng có thể tắt chức năng Bluetooth khi không sử dụng chức năng này.

Việc khôi phục cài đặt sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu hoặc tập tin được lưu trên điện thoại.

➡ 9 Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí chuyển dữ liệu.

➡ 10 Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí.

Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, giới hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

➡ 11 Nếu mục bạn chen vào tin nhắn đa phương tiện quá lớn đối với mạng, thì điện thoại có thể tự động giảm kích thước.

➡ 12 Chỉ những thiết bị tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Các dịch vụ và chi phí mạng

Điện thoại của bạn đã được phê chuẩn để sử dụng trên mạng GSM 850/900/1800/1900 MHz và mạng WCDMA 850/900/1900/2100 MHz . Để sử dụng thiết bị, bạn cần một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng các dịch vụ mạng và tài nội dung về điện thoại của bạn yêu cầu kết nối mạng và có thể phát sinh phí

chuyển dữ liệu. Một số tính năng sản phẩm yêu cầu hỗ trợ từ mạng và bạn có thể cần phải đăng ký thuê bao những tính năng này.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn được thiết kế để sử dụng cùng với pin BL-4U có thể sạc lại. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin sẵn có cho điện thoại này. Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8, AC-10, AC-11 . Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc Nokia có thể khác nhau, tùy thuộc vào loại phích cắm, được nhận dạng bởi E, X, AR, U, A, C, K hoặc B.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.

❗ **Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt thiết bị, các tính năng thiết bị được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

An toàn pin

Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin. Khi bạn rút dây nguồn của bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.

Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và điện thoại khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Việc chạm mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin, ví dụ, nếu bạn mang pin dự phòng trong túi. Việc chạm mạch có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi

pin con hoặc pin. Nếu pin bị rò rỉ, không để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng pin không được phê chuẩn hoặc bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm vô hiệu bất kỳ sự phê chuẩn hoặc bảo hành nào. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng, hãy mang đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Cẩn thận khi xử lý thiết bị, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của quý khách. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu

thiết bị của bạn bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị và để thiết bị khô.

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi hoặc ẩm. Các bộ phận di động và các bộ phận điện tử của thiết bị có thể bị hư.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị, làm hư pin, và làm cong hoặc cháy một số bộ phận bằng nhựa.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hư các mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ học bên trong.

- Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Thỉnh thoảng hãy tắt thiết bị và tháo pin ra để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.
- Giữ thiết bị của quý khách tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của quý khách, hãy lưu trữ dữ liệu ít nhất ở hai vị trí riêng, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy vi tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác mở rộng, điện thoại có thể ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu bạn nghi ngờ điện thoại không hoạt động bình thường, hãy mang điện thoại đến bộ phận dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt

rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn tại www.nokia.com/recycling.

Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, sửa đổi hoặc chuyển ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng các loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 khóa chuyên tiếp, và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ

bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ thiết bị được định dạng. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Thông tin bổ sung về sự an toàn Chất nền (niken)

 **Lưu ý:** Bề mặt của thiết bị này không chứa niken trong lớp mạ. Bề mặt của thiết bị này có chứa thép không gỉ.

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Điện thoại này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của bạn theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng

bởi năng lượng bức xạ tần số vô tuyến từ bên ngoài không.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thính giác

⚠ Cảnh báo: Khi quý khách sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của quý khách có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của quý khách.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tin hiệu vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc mang các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất

nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào có môi trường gây nổ tiềm ẩn, ví dụ, ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tuân thủ các hạn chế tại các trạm dịch vụ, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà bạn sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt bụi hoặc bụi kim loại. Bạn nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

- 1 Bảo đảm điện thoại được bật.
- 2 Kiểm tra cường độ tín hiệu. Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 - Lắp thẻ SIM.
 - Tắt các hạn chế cuộc gọi mà bạn đã kích hoạt cho điện thoại của mình, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm nội bộ.
 - Đảm bảo profile trên máy bay không được kích hoạt.
 - Nếu màn hình và các phím của điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
- 3 Bấm phím kết thúc liên tục cho đến khi màn hình chính hiển thị.
- 4 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 5 Bấm phím gọi.
- 6 Cung cấp những thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

! **Chú ý:** Kích hoạt cả cuộc gọi internet và di động, nếu điện thoại của

bạn hỗ trợ cuộc gọi internet. Điện thoại có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào một thiết bị không dây bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm virus và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác trên

thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.

- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

Thông tin về chứng nhận (SAR) **Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.**

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng điện thoại gần tai là 1,51 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NOKIA **Điều Khoản Sử Dụng** **1. Chấp Nhận**

Điều Khoản Dịch Vụ Nokia này cùng với Chính Sách Quyền Riêng Tư và tất cả các điều khoản bổ sung và các thông tin khác có thể được cung cấp trong phạm vi Dịch Vụ (gọi chung là “Điều Khoản”) điều chỉnh việc sử dụng của bạn đối với dịch vụ, trang thông tin điện tử, nội dung và phần mềm (gọi chung là “Dịch Vụ”). Bằng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch Vụ hoặc một phần bất kỳ của Dịch Vụ, bạn chấp nhận Điều Khoản.

Điều Khoản tạo thành một thỏa thuận giữa bạn và Tập Đoàn Nokia, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Phần Lan bao gồm cả các công ty liên kết và nhà cung cấp của Nokia (gọi chung là “Nokia”), quy định các quyền và trách nhiệm của bạn và Nokia liên quan tới Dịch Vụ.

2. Điều Kiện

Để sử dụng Dịch Vụ, bạn phải ít nhất đủ mười ba (13) tuổi. Nếu bạn dưới mười ba (13) tuổi, hoặc đủ mười ba (13) tuổi nhưng là người chưa thành niên theo quy định nơi bạn cư trú, bạn phải được bố mẹ hoặc người giám hộ thay mặt bạn đăng ký và chấp thuận việc bạn sử dụng Dịch Vụ. Bất kỳ người nào thực hiện thủ tục đăng ký phải là người có đủ năng lực pháp luật.

3. Đăng Ký và Chấm Dứt

Để sử dụng một Dịch Vụ bạn cần phải đăng ký và tạo một tài khoản Nokia với tên truy cập và một mật khẩu. Bạn có thể cần phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân và các thông tin khác. Nokia có thể xác minh địa chỉ thư điện tử của bạn trước khi tài khoản có thể được sử dụng. Trong lần đầu sử dụng thiết bị và mỗi lần bạn cập nhật phần mềm thiết bị Nokia, một tin nhắn sẽ được gửi tới Nokia. Việc tạo Tài Khoản Nokia sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu. Chi phí truyền dữ liệu có thể được áp dụng.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực và đầy đủ khi đăng ký Dịch Vụ và có trách nhiệm cập nhật các thông tin này. Bạn phải cẩn trọng bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho Nokia về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Bạn, và bố mẹ hoặc người giám hộ của bạn nếu bạn là người chưa thành niên, chịu trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng Dịch Vụ.

Bạn có thể chấm dứt việc đăng ký nếu bạn không muốn sử dụng Dịch Vụ nữa. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ không thể truy cập vào Dịch Vụ. Nokia có thể chấm dứt việc đăng ký của bạn hoặc

cấm bạn truy cập vào một số phần của Dịch Vụ nếu Nokia có cơ sở hợp lý để cho rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản hoặc, với thông báo trước, nếu bạn không truy cập vào Dịch Vụ với tên truy cập của mình trong vòng sáu (6) tháng liên tiếp.

Trừ trường hợp Chính Sách Quyền Riêng Tư quy định khác, Nokia không có trách nhiệm về mọi việc xóa bỏ hoặc mất mát thông tin hoặc nội dung bạn đã gửi tới Dịch Vụ. Khi bạn hoặc Nokia xóa bỏ thông tin hoặc nội dung khỏi Dịch Vụ, các dấu vết hoặc bản sao có thể vẫn còn ở nơi khác.

4. Cấp Phép

Nokia cấp cho bạn một quyền mang tính không độc quyền, không thể chuyển nhượng, và có thể bị Nokia tùy ý thu hồi, để truy cập và sử dụng Dịch Vụ phù hợp với Điều Khoản. Việc sử dụng Dịch Vụ không trao cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong hoặc về bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trong Dịch Vụ.

Là một phần của Dịch Vụ, Nokia có thể cung cấp cho bạn nội dung đã được Nokia hoặc bên cấp phép cho Nokia phát triển ("Nội Dung"). Nokia cấp cho bạn một quyền không độc quyền và liên tục để sử dụng Nội Dung cho mục

đích dự định, trừ trường hợp Điều Khoản hiện hành hoặc lệnh mua hàng quy định khác. Một số Nội Dung có thể chỉ có cho những người cư trú ở một số khu vực địa lý nhất định. Bạn bị ràng buộc bởi mọi hạn chế áp dụng cho Nội Dung cụ thể mà bạn có được qua Dịch Vụ. Mọi quyền có được đối với Nội Dung của bên thứ ba là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và bên thứ ba cung cấp Nội Dung. Bạn chỉ có quyền đối với những Nội Dung được cấp một cách minh thị trong đây.

Như là một phần của Dịch Vụ, Nokia có thể cung cấp cho bạn một số phần mềm do Nokia hoặc bên cấp phép cho Nokia phát triển ("Phần Mềm"). Việc bạn sử dụng Phần Mềm có thể chịu sự điều chỉnh của những điều khoản và điều kiện riêng biệt mà bạn phải chấp thuận trước khi sử dụng Phần Mềm. Nếu không có các điều khoản và điều kiện riêng biệt áp dụng cho Phần Mềm này, các điều khoản sau sẽ áp dụng: Nokia cấp cho bạn một quyền giới hạn, không độc quyền, và không thể chuyển nhượng để cài đặt và sử dụng Phần Mềm trên máy tính và/hoặc thiết bị di động của bạn. Bạn không được sao chép Phần Mềm, trừ trường hợp sao chép một bản để lưu trữ. Bạn không được phân phối, chuyển quyền sử dụng, thay đổi, dịch, sản xuất lại,

bán lại, cấp phép lại, cho thuê, thuê, thao tác phân tích ngược, hoặc bằng cách khác cố gắng khám phá mã nguồn của hoặc tạo sản phẩm phái sinh từ Phần Mềm. Đối với những phần mềm được cấp phép có mã nguồn mở, các điều khoản cấp phép mã nguồn mở hiện hành được áp dụng.

Phần Mềm có thể bị điều chỉnh bởi các quy định về quản lý xuất khẩu trong Các Quy Định về Quản Lý Xuất Khẩu của Hoa Kỳ hoặc các quy định khác về quản lý xuất nhập khẩu. Bạn đồng ý tuân thủ tuyệt đối mọi quy định về quản lý xuất nhập khẩu hiện hành và thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm xin giấy phép để xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu, hoặc nhập khẩu Phần Mềm này.

Bạn có thể gửi thông tin hoặc nội dung (“Tài Liệu”) tới Dịch Vụ. Nokia không xác lập quyền sở hữu đối với Tài Liệu của bạn. Việc bạn gửi Tài Liệu không làm chuyển giao quyền sở hữu Tài Liệu cho Nokia. Nokia chỉ truyền Tài Liệu và không có trách nhiệm kiểm soát, biên tập Tài Liệu. Bằng việc gửi Tài Liệu tới Dịch Vụ, bạn trao cho Nokia một quyền mang tính toàn cầu, không độc quyền, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, không phải thanh toán gì thêm, không mất phí, vĩnh viễn và

không thể hủy ngang để sử dụng, sao chép, trình diễn công khai, trưng bày, phân phối bằng bất kỳ phương tiện nào và chỉnh sửa Tài Liệu để nhập Tài Liệu vào các sản phẩm khác, và thực hiện các việc cấp phép lại tương tự, trong chừng mực cần thiết để Nokia cung cấp Dịch Vụ. Bạn có thể hiệu chỉnh việc cấp phép này đối với những cài đặt về quyền riêng tư và những cài đặt khác của Dịch Vụ.

Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm thực hiện việc sao lưu các dữ liệu mà bạn lưu trên Dịch Vụ, bao gồm cả Nội Dung mà bạn tải lên. Nếu Dịch Vụ không được tiếp tục hoặc bị hủy bỏ, Nokia có thể xóa vĩnh viễn dữ liệu của bạn. Nokia không có nghĩa vụ trả lại dữ liệu cho bạn sau khi Dịch Vụ không được tiếp tục hoặc bị hủy bỏ.

5. Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn đồng ý:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều Khoản và các cách thức ứng xử đúng đắn;
- Chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại của mình;
- Không gửi các Tài Liệu bất hợp pháp, phản cảm, không chính

xác, gây nhầm lẫn, lằng mạp, khiêu dâm, quấy rối, phi báng hoặc các Tài Liệu không phù hợp khác;

- Có được mọi sự chấp thuận, cho phép, giấy phép mà pháp luật có thể yêu cầu để bạn [có thể] gửi đi bất kỳ Tài Liệu nào;
- Tôn trọng quyền riêng tư của người khác;
- Không phát tán hoặc gửi tin rác, các tập tin lớn bất hợp lệ, chuỗi ký tự, tạo ra mạng lưới hoạt động kinh doanh hình tháp, vi-rút; hoặc
- Không sử dụng bất kỳ công nghệ nào khác hoặc khởi xướng các hoạt động khác có thể phương hại tới Dịch Vụ, lợi ích hoặc tài sản của người sử dụng Dịch Vụ.
- Không sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương tiện tự động nào để truy cập, thu thập, sao hoặc kiểm soát bất kỳ bộ phận nào của dịch vụ.
- Chịu trách nhiệm về những hậu quả liên quan đến Tài Liệu bạn gửi.

Nokia có thể nhưng không có nghĩa vụ phải:

- Kiểm soát hoặc trung hòa bất kỳ Nội Dung hoặc Tài Liệu nào;
- Loại bỏ bất kỳ Tài Liệu nào khỏi Dịch Vụ; và
- Tùy ý hạn chế việc truy cập tới bất kỳ phần nào của Dịch Vụ vào thời điểm bất kỳ.

6. Nội Dung

Trước khi tải xuống hoặc truy cập bất kỳ Nội Dung nào, vui lòng kiểm tra liệu Nội Dung bạn muốn truy cập có bị hạn chế lứa tuổi hoặc được đánh dấu là có thể “phản cảm” hoặc “quá chi tiết”. Nokia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hoặc vi phạm nào do bạn gây ra hoặc gánh chịu qua việc truy cập Nội Dung này.

Bạn đồng ý:

- Chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại của mình;
- Sử dụng Dịch Vụ phù hợp với những hạn chế do pháp luật hiện hành, các điều khoản, hướng dẫn, và chính sách bổ sung quy định hoặc với những hạn chế trên các trang sản phẩm áp dụng cho phần riêng biệt đó của Nội Dung;

- Không sao chụp, cho, bán, bán lại, cho vay, cho thuê, chào, truyền phát, gửi, phát tán, truyền, thông tin tới công chúng, sản xuất lại, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, khai thác thương mại hoặc chuẩn bị sẵn sàng Nội Dung để sử dụng, trừ trường hợp được Điều Khoản hiện hành cho phép khác đi và thông báo kịp thời cho Nokia về mọi hành vi sử dụng không được phép;
- Không dỡ bỏ, né tránh, thao tác phân tích ngược, giải mã, hoặc bằng cách khác thay đổi hoặc can thiệp vào bất kỳ quy tắc sử dụng hiện hành nào hoặc cố né tránh các biện pháp quản lý bản quyền số hoặc các tính năng bảo vệ sao chép có trong Nội Dung hoặc các công nghệ khác được sử dụng để kiểm soát việc truy cập hoặc sử dụng Nội Dung hoặc thông tin nhận dạng của Nội Dung;
- Không sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương tiện tự động nào, trừ những phương tiện hoặc hệ thống do chúng tôi cung cấp, để lựa chọn hoặc tải xuống Nội Dung;

- Không cho mật khẩu hoặc bằng cách khác cho phép người khác truy cập Nội Dung. Quy định hạn chế sao chép áp dụng cho các phương tiện ứng dụng cũng áp dụng cho Nội Dung được truy cập như là một phần của Dịch Vụ này.

Nội Dung do Nokia và/hoặc các bên cấp phép tương ứng cho Nokia sở hữu và/hoặc kiểm soát, và được bảo vệ theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Bên thứ ba cung cấp Nội Dung chịu trách nhiệm duy nhất đối với mọi Nội Dung do họ cung cấp, đối với mọi cam kết, trong chừng mực những cam kết này không bị từ chối và đối với mọi khiếu nại mà bạn có thể thực hiện liên quan tới Nội Dung đó hoặc liên quan tới việc bạn sử dụng Nội Dung đó. Tuy nhiên, Nokia có thể thi hành các điều khoản cấp phép Nội Dung của bên thứ ba đối với bạn với tư cách là bên thứ ba có quyền lợi liên quan đến các điều khoản đó. Bên thứ ba cung cấp Nội Dung là bên thứ ba có quyền lợi liên quan theo những Điều Khoản này và có thể thi hành các quy định liên quan trực tiếp tới Nội Dung mà trong đó họ có quyền. Nokia có thể hành động như là một đại lý của bên thứ ba cung cấp Nội Dung trong việc cung cấp Nội Dung cho bạn. Nokia không phải là một bên của giao dịch

giữa bạn và bên thứ ba cung cấp Nội Dung về những Nội Dung này.

7. Tuyên Bố Về Hành Vi Vi Phạm Quyền Tác Giả

Bạn có thể thông báo cho Nokia về những vi phạm quyền tác giả trong Dịch Vụ bằng cách thông báo (a) bằng thư điện tử với “Copyright Notification” trên dòng tiêu đề gửi tới địa chỉ copyright.notices@nokia.com, (b) bằng văn bản có tiêu đề “Copyright Notification” gửi tới Nokia, Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA hoặc (c) qua mạng, nếu có thể. Thông báo của bạn phải:

1. chỉ ra tác phẩm gốc được đăng ký quyền tác giả mà bạn khiếu nại bị vi phạm;
2. chỉ ra nội dung trên Dịch Vụ mà bạn khiếu nại đang vi phạm tác phẩm đã đăng ký quyền tác giả. Vui lòng cung cấp đủ thông tin chi tiết để Nokia xác định nội dung bị cho là vi phạm trên Dịch Vụ;
3. cung cấp thông tin liên lạc của bạn, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, và địa chỉ thư điện tử, nếu có;

4. đưa ra tuyên bố rằng bạn thực lòng tin rằng việc sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của họ, hoặc pháp luật cho phép;

5. đưa ra lời tuyên bố sau: “Tôi xin thề, nếu khai man sẽ phải chịu trách nhiệm, rằng những thông tin trong thông báo và khiếu nại này là chính xác và tôi là chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc tôi là người đại diện được phép của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền đã bị vi phạm.”; và

6. ký tên, nếu có thể.

8. Thông Báo

Nokia có thể gửi các thông báo trong phạm vi Dịch Vụ. Nokia cũng có thể gửi bạn các thông báo về những sản phẩm và Dịch Vụ tới địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Bạn được coi là đã nhận những thông báo này chậm nhất bảy (7) ngày kể từ khi Nokia gửi chúng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ nghĩa là bạn nhận được tất cả các thông báo, không phụ thuộc vào phương thức gửi.

9. Phí

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ có thể hoặc sẽ có thể phải chịu phí.

Mọi khoản phí Nokia tính sẽ được thông báo độc lập với Dịch Vụ.

Sử dụng Dịch Vụ có thể bao gồm việc truyền tải dữ liệu qua nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Giá được niêm yết trong Dịch Vụ không bao gồm phí truyền dữ liệu, tin nhắn văn bản, giọng nói, hoặc các phí cung cấp dịch vụ khác mà nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn có thể tính.

Nokia không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

10. Điều Khoản Mua và Thanh Toán

“Lệnh” có nghĩa là việc lựa chọn Nội Dung được thanh toán và/hoặc đăng ký Nội Dung do Nokia cung cấp và sẵn có trong Dịch Vụ và đăng ký phương thức thanh toán, cũng như đăng ký lệnh bằng việc lựa chọn “mua”, “ok”, “tôi chấp nhận” hoặc các khẳng định tương tự về việc chấp nhận trong quá trình đặt lệnh hoặc thể hiện các dấu hiệu khác về việc chấp nhận các điều khoản được giới thiệu tới bạn trong quá trình đặt lệnh.

Để đặt Lệnh trong Dịch Vụ, bạn phải đạt độ tuổi có năng lực hành vi phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn chưa đạt tới độ tuổi có năng lực hành vi phù hợp, bạn chỉ có thể đặt

Lệnh với sự đồng ý trước của bố mẹ hoặc người giám hộ.

Bạn đồng ý rằng mọi Lệnh sẽ có giá trị pháp lý và ràng buộc. Mọi Lệnh phải được Nokia chấp nhận.

Bạn có thể trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, theo hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng, hoặc bằng các phương thức thanh toán khác nếu có.

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn phải có địa chỉ thanh toán ở quốc gia nơi Nội Dung được cung cấp qua Dịch Vụ. Nokia sẽ trừ thẻ tín dụng của bạn hoặc trừ nợ vào tài khoản ngân hàng của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi bạn đã đặt Lệnh. Mọi việc thanh toán bằng thẻ tín dụng phải tùy thuộc vào việc kiểm tra và phê chuẩn của nhà phát hành thẻ.

Nếu bạn chọn thanh toán theo hóa đơn của nhà cung cấp dịch vụ mạng, các khoản phí sẽ xuất hiện trên hóa đơn điện thoại di động của bạn hoặc bị khấu trừ vào tài khoản trả trước của bạn nếu đó là một tài khoản trả trước. Một số nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể quy định các điều khoản và điều kiện bổ sung đối với việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bao gồm việc đặt các giới hạn đối với các mức phí có thể thực hiện trên hóa đơn của nhà cung cấp

dịch vụ mạng. Các khoản phí vượt quá mức giới hạn của nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc số dư tài khoản có thể bị từ chối.

Bạn đồng ý thanh toán các khoản phí liên quan tới Lệnh của bạn, để đảm bảo rằng công cụ thanh toán có hiệu lực vào thời điểm Lệnh, rằng bạn là chủ hợp pháp của công cụ thanh toán và công cụ thanh toán được sử dụng trong hạn mức tín dụng.

Nội Dung được chuyển giao được cấp phép cho bạn. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nội Dung này theo như cho phép tại các Điều Khoản này và tại các điều khoản bổ sung khác được giới thiệu tới bạn trong quá trình đặt lệnh.

Dịch Vụ có thể cung cấp các thuê bao. Bạn ủy quyền cho Dịch Vụ được thu một khoản phí định kỳ trong thời gian thuê bao. Dịch Vụ cũng có thể cung cấp một thời gian dùng thử. Nếu Lệnh của bạn nằm trong thời gian dùng thử (cũng được biết đến như là thử và mua), bạn có thể bị tính phí khi thời gian dùng thử kết thúc, trừ trường hợp bạn hủy bỏ phù hợp với các điều khoản về thuê bao/dùng thử.

Giá trong Dịch Vụ có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Giá bao gồm các khoản thuế áp dụng có hiệu lực vào thời điểm

giao dịch, trừ trường hợp được quy định khác. Có thể có những trường hợp bạn chịu các phụ phí do ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn tính trên cơ sở tỷ giá chuyển đổi tiền tệ được sử dụng và/hoặc các phụ phí được tính toán. Nokia không chịu trách nhiệm về các khoản phí ngân hàng và bất kỳ các khoản phí hoặc chi phí dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

11. Hủy Bỏ và Hoàn Lại Tiền

Bạn đồng ý rằng Nội Dung được bắt đầu chuyển giao bằng phương thức điện tử đồng thời với việc đặt Lệnh của bạn. Bạn sẽ không thể hủy lệnh khi Lệnh đã được xử lý. Đặc tính của Nội Dung đó là không thể bị hoàn trả.

Trong trường hợp sau khi đặt Lệnh bạn phát hiện và thông báo kịp thời cho Nokia trong vòng 48 giờ rằng (a) Nội Dung bạn đã đặt bị lỗi; (b) Nội Dung Nokia chuyển cho bạn không phù hợp với mô tả Nội Dung mà bạn đã đặt qua Dịch Vụ; hoặc (c) các sự cố kỹ thuật đã làm chậm hoặc ngăn cản việc chuyển giao Nội Dung hoặc lệnh vô tình được thực hiện nhiều lần do các sự cố kỹ thuật này, quyền chế tài duy nhất của bạn liên quan tới Nội Dung này là hoặc thay thế Nội Dung, hoặc hoàn lại tiền theo giá bạn đã trả cho Nội Dung, do Nokia tự quyết định. Trong những

trường hợp khác, việc hoàn tiền không được chấp nhận. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào nêu trên, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng Nokia.

Xin lưu ý rằng Nokia không thể xử lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng của bạn nếu bạn không thể cung cấp mã giao dịch của bạn, mã này được Nokia cung cấp cho bạn sau khi bạn đặt Lệnh từ Dịch Vụ. Nokia chỉ có thể xử lý việc hoàn trả tiền cho Nội Dung khi tổng mức giá lớn hơn mức tiền giới hạn do pháp luật hiện hành của địa phương quy định.

12. Phản Hồi Tới Nokia

Bằng việc gửi tới Nokia bất kỳ ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị nào (“Phản Hồi”) qua Dịch Vụ hoặc bằng phương tiện khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (1) Nokia có thể có những ý tưởng phát triển tương tự với Phản Hồi; (2) Phản Hồi của bạn không chứa bất kỳ thông tin bí mật hoặc thuộc sở hữu của bạn hoặc của bên thứ ba bất kỳ; (3) Nokia không có nghĩa vụ bảo mật liên quan tới Phản Hồi; (4) Nokia có thể tự do sử dụng, phân phối, khai thác, phát triển thêm và sửa đổi Phản Hồi cho bất kỳ mục đích nào; và (5) bạn không được hưởng bất kỳ khoản thù lao nào dưới bất kỳ hình thức nào từ Nokia.

13. Các Hoạt Động Xã Hội và Chia Sẻ Vị Trí

Bạn có thể sử dụng các tính năng trong Dịch Vụ để chia sẻ vị trí, tình trạng, nội dung, Tài Liệu hoặc thông tin cá nhân của bạn, hoặc tương tác với những người dùng, trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ khác. Bằng việc sử dụng những tính năng này, bạn đồng ý rằng Nokia có thể sử dụng và cung cấp những thông tin đó cho mọi dịch vụ khác và mọi người khác mà bạn đã chọn để tương tác hoặc chia sẻ thông tin này. Những người sử dụng dịch vụ này và những người, chẳng hạn như người liên lạc với bạn, có thể thấy vị trí, trạng thái và/hoặc thông tin cá nhân của bạn. Khi sử dụng những tính năng này, bạn đồng ý không chia sẻ thông tin, Nội Dung hoặc Tài Liệu hoặc liên kết tới bất kỳ dịch vụ hoặc trang thông tin điện tử nào mà: chứa nội dung hoặc tài liệu khác trái pháp luật hoặc không phù hợp; hoặc (b) khai thác quyền sở hữu trí tuệ mà không được phép hoặc khuyến khích người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mọi tương tác không bao gồm Nokia và chỉ là tương tác giữa bạn và (những) người dùng khác.

14. Mức Độ Cung Cấp và Các Yêu Cầu Kỹ Thuật

Mức độ cung cấp của Nội Dung và Dịch Vụ có thể thay đổi và tùy thuộc toàn quyền vào quyết định của Nokia. Nokia tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết nào rằng bất kỳ Nội Dung hoặc Dịch Vụ cụ thể nào sẽ được cung cấp. Dịch Vụ có thể không thực hiện được ở tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp ở một số ngôn ngữ. Dịch Vụ, các hoạt động và một số tính năng cũng có thể phụ thuộc vào mạng, tính tương thích của thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ.

Để truy cập Dịch Vụ, bạn có thể cần phải tải xuống một phần mềm cụ thể được Nokia hoặc một bên khác phát triển.

Nokia có thể tùy ý thay đổi, sửa lỗi hoặc ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch Vụ. Dịch Vụ có thể không thực hiện được trong thời gian ngừng để bảo trì hoặc vào các thời gian khác. Để đảm bảo rằng bạn có được các chương trình ứng dụng và phần mềm thiết bị Nokia mới nhất, thiết bị của bạn có thể tự động kiểm tra mức độ sẵn có của phần mềm cập nhật từ Nokia. Nếu có [phần mềm cập nhật] nào được phát hiện, bạn sẽ được nhắc để chấp thuận việc cài đặt. Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra cập

nhật thông qua các cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể cài đặt phần mềm qua các kênh cập nhật phần mềm sẵn có. Nếu Nokia cho rằng một Phần Mềm cập nhật là quan trọng hoặc thiết yếu, bạn có thể không tiếp tục sử dụng phiên bản trước của Phần Mềm được nữa. Nokia có thể ngăn chặn việc bạn sử dụng phiên bản trước của Phần Mềm hoặc Dịch Vụ cho tới khi bạn cài đặt phần cập nhật.

Nokia có thể vô hiệu hóa bất kỳ Nội Dung hoặc Phần Mềm nào chứa trong tài khoản Dịch Vụ của bạn vì bất kỳ lý do gì và gỡ bỏ mọi Nội Dung hoặc Phần Mềm và/hoặc vô hiệu hóa các bản sao của bất kỳ chương trình ứng dụng nào trên thiết bị của bạn để bảo vệ Dịch Vụ, các nhà cung cấp chương trình ứng dụng, các nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây mà trên những mạng này bạn truy cập dịch vụ hoặc bất kỳ bên nào bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng.

Một dịch vụ cụ thể có thể là một phiên bản chưa công bố chính thức, ví dụ một phiên bản công bố thử nghiệm, và có thể không hoạt động theo cách thức giống như phiên bản cuối cùng. Nokia có thể thay đổi cơ bản bất kỳ phiên bản Dịch Vụ hoặc Phần Mềm nào hoặc

quyết định không công bố phiên bản cuối cùng.

15. Kết Nối Với Các Địa Chỉ và Nội Dung Của Bên Thứ Ba

Nokia có thể cung cấp các truy cập tới các trang thông tin điện tử và các dịch vụ trên mạng Internet hoặc các khách hàng đã tải trước cho phép bạn tương tác với các trang thông tin điện tử và dịch vụ được sở hữu hoặc vận hành bởi bên thứ ba và không thuộc phạm vi Dịch Vụ. Bạn phải thẩm tra và chấp thuận các điều khoản và điều kiện của các trang thông tin điện tử và dịch vụ này trước khi sử dụng chúng.

Nokia không kiểm soát nội dung, các trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và không có trách nhiệm về những dịch vụ được cung cấp hoặc nội dung được tạo ra hoặc công bố trên các trang thông tin điện tử và dịch vụ này của bên thứ ba. Việc có một liên kết tới trang thông tin điện tử của bên thứ ba không ngụ ý là Nokia đảm bảo về trang thông tin điện tử hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ được dẫn chiếu tới trong trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, bạn và các người dùng khác có thể tạo nội dung và các liên kết tới nội dung trong Dịch Vụ mà chưa được gửi tới Dịch Vụ. Nokia không chịu trách

nhệm về loại nội dung hoặc liên kết này.

16. Quảng Cáo

Dịch Vụ có thể bao gồm các quảng cáo. Các quảng cáo có thể nhằm đến nội dung hoặc thông tin được lưu trữ trên Dịch Vụ, các thắc mắc được đặt ra thông qua Dịch Vụ, hoặc các thông tin khác.

17. Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Quyền Riêng Tư và bất kỳ thông tin quyền riêng tư bổ sung nào sẵn có đối với bạn sẽ điều chỉnh việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

18. Giới Hạn Trách Nhiệm

Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “NHƯ VỐN CỐ” và “NHƯ SẴN CỐ”. Nokia không bảo đảm rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn, không bị lỗi hoặc không nhiễm vi rút. Nokia không đưa ra bất kỳ cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay suy đoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về danh tính hay không có vi phạm, tính thương mại, hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến mức độ cung cấp, sự chính xác, độ tin cậy, thông tin hoặc nội dung của Dịch Vụ. Bạn minh thị đồng ý và thừa nhận rằng khi sử dụng Dịch Vụ

bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro và rằng bạn có thể bị tiết lộ những nội dung từ nhiều nguồn khác nhau.

Ngoại trừ trách nhiệm đối với thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe, gây bởi lỗi sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi cố ý của Nokia, Nokia không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào gây ra do việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ. Nokia sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với các thiệt hại gián tiếp, bất thường, phạt, hoặc phát sinh phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ.

19. Bồi Thường

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Nokia trước mọi khiếu nại của bên thứ ba, và mọi trách nhiệm, mức ấn định, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ việc (i) bạn vi phạm Điều Khoản, (ii) bạn vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các quyền khác hoặc quyền riêng tư bất kỳ của bên thứ ba, hoặc (iii) bên thứ ba sử dụng sai Dịch Vụ khi việc sử dụng sai là do bạn không thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của bạn để chống lại việc bị sử dụng trái phép.

20. Các Điều Khoản Khác

20.1 Lựa Chọn Luật

Điều Khoản được điều chỉnh bởi pháp luật Phần Lan, không bao gồm các điều khoản xung đột pháp luật.

20.2 Hiệu Lực

Điều Khoản không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ quyền nào của bạn mà theo pháp luật nơi bạn cư trú không thể bị từ bỏ. Nếu một quy định của Điều Khoản bị xem là vô hiệu, những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản bị xem là vô hiệu sẽ được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực gần nhất với kết quả và mục đích của Điều Khoản. Trong trường hợp một hoặc nhiều quy định trong các Điều Khoản này không liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chúng sẽ không ảnh hưởng tới giá trị và hiệu lực của bất kỳ quy định nào khác trong Điều Khoản hoặc toàn bộ Điều Khoản. Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Dịch Vụ Nokia này và Chính Sách Quyền Riêng Tư, quy định của Điều Khoản Dịch Vụ Nokia này được ưu tiên áp dụng. Các quy định trong Điều Khoản được ghi nhận là vẫn có hiệu lực sau khi đăng ký của bạn chấm dứt.

20.3 Thay Đổi Điều Khoản

Nokia có thể sửa đổi Điều Khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần

phải báo trước. Nếu Điều Khoản được thay đổi một cách căn bản và bất lợi, Nokia sẽ cung cấp một thông báo riêng về những thay đổi.

Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của bạn được xem là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi và sửa đổi.

21. Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch Vụ, Nội Dung và Phần Mềm được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Nokia khẳng định các quyền tác giả trong Dịch Vụ, Nội Dung, và Phần Mềm của Nokia tới mức cao nhất mà pháp luật cho phép. Phụ thuộc vào Điều Khoản, Nokia bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong Dịch Vụ, Nội Dung, Phần Mềm của Nokia và tất cả sản phẩm, phần mềm và các tài sản khác của Nokia được cung cấp cho bạn hoặc sử dụng bởi bạn thông qua Dịch Vụ.

22. Chuyển Nhượng

Nokia có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản này cho công ty mẹ, các chi nhánh của Nokia hoặc cho bất kỳ công ty dưới quyền kiểm soát chung với Nokia. Ngoài ra, Nokia có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong Điều

Khoản này cho bên thứ ba trong quá trình sáp nhập, mua lại, bán tài sản, theo quy định của pháp luật hoặc trong các trường hợp khác.

CHÚNG TÔI QUAN TÂM TỚI QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Nokia cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Chính Sách”) giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Trong suốt Chính Sách này, thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là thông tin liên quan tới một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định (ví dụ, một thể nhân). “Nokia” nghĩa là Tập Đoàn Nokia, bao gồm các công ty trực thuộc (sau đây được dẫn chiếu là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) Chính Sách này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi Nokia là nhà kiểm soát dữ liệu hoặc khi chúng tôi muốn nói đến tính khả dụng của Chính Sách này.

Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin bổ sung về quyền riêng tư liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Nokia qua các mô tả dịch vụ và các thông báo khác. Những thông tin đó sẽ được ưu tiên áp dụng hơn Chính Sách này trong trường hợp có xung đột.

Các dịch vụ của bên thứ ba được cài đặt trong thiết bị của bạn có thể cho phép truy cập những thông tin có trong thiết bị. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới các trang thông tin điện tử và dịch vụ của các công ty khác với những chính sách về quyền riêng tư của riêng họ. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách quyền riêng tư đối với các dịch vụ của bên thứ ba đó. Nokia không chịu trách nhiệm về việc áp dụng biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cũng như nội dung các dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử này và/hoặc bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho Nokia, bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý như đã giải thích trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách, vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho Nokia.

Chúng Tôi Thu Thập Những Dữ Liệu Nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn chủ yếu khi bạn mua, sử dụng hoặc đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tham gia vào một chương trình hoặc tương tác với

chúng tôi dưới hình thức khác. Dưới đây là ví dụ về các loại dữ liệu được chúng tôi thu thập.

- **Việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi** Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn, thời gian truy cập, các trang thông tin điện tử từ đó bạn kết nối, các trang bạn xem, đường dẫn bạn sử dụng, nội dung bạn đã xem và các thông tin khác mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi được Nokia tự động thu thập. Một số dịch vụ di động của chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhận dạng thiết bị di động đặc thù của bạn, thông tin định dạng thuê bao, thông tin cụ thể nhận dạng nhà cung cấp dịch vụ mạng, các cài đặt mạng và các thông tin tương tự khác. Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách khác liên lạc với chúng tôi thông qua mạng viễn thông, một số thông tin bổ sung, chẳng hạn số thuê bao di động của bạn, có thể được nhà cung cấp mạng di động của bạn truyền cho chúng tôi.

- **Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi** Chúng tôi có thể để nghị bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, các tên truy cập và mật khẩu, các chấp thuận, sở thích và phản hồi của bạn, thông tin liên quan tới thiết bị của bạn, tuổi, giới tính, mã bưu điện và các ngôn ngữ ưa thích. Xin lưu ý rằng một số thông tin không nhận dạng được thu thập từ bạn có thể trở thành thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập, phù hợp với pháp luật hiện hành, một số dữ liệu cá nhân từ các công ty cung cấp thông tin và các nguồn công cộng có sẵn khác. Một số dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn gửi thông tin về người khác, chẳng hạn, nếu bạn đặt hàng một sản phẩm mà bạn muốn chúng tôi gửi trực tiếp tới một người nhận khác.
- **Các giao dịch của bạn với chúng tôi** Chúng tôi thu thập thông tin liên quan tới việc bạn mua và sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các liên hệ khác giữa bạn và chúng tôi.

Những thông tin này có thể bao gồm chi tiết các câu hỏi hoặc yêu cầu bạn đã đặt ra, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, chi tiết giao hàng, số tài khoản ngân hàng, các thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ gửi hoá đơn, séc tín dụng và các thông tin tài chính tương tự, chi tiết các thỏa thuận giữa bạn và Nokia, thông tin về các cuộc tiếp xúc và liên lạc, thông tin và chi tiết liên quan tới nội dung bạn đã cung cấp cho chúng tôi và các thông tin giao dịch tương tự. Chúng tôi có thể, phù hợp với pháp luật hiện hành, lưu lại các cuộc liên lạc của bạn với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi và với các đầu mối liên lạc tương tự.

- **Dữ liệu vị trí** Các dịch vụ và tính năng định vị của Nokia có thể sử dụng dữ liệu vệ tinh, Wi-Fi hoặc các dữ liệu định vị mạng khác, ví dụ địa chỉ IP của bạn. Các phương thức định vị hỗ trợ của thiết bị, chẳng hạn A - GPS, cung cấp cho bạn dữ liệu vị trí nhanh hơn và chính xác hơn. Việc sử dụng các phương thức định vị hỗ trợ có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu vị trí của bạn, thông tin nhận dạng mạng không dây

cùng với thông tin nhận dạng thiết bị riêng của bạn và thông tin nhận dạng nhà cung cấp dịch vụ mạng với một máy chủ định vị. Nokia xử lý những thông tin này không tiết lộ danh tính. Tùy thuộc vào các cài đặt định vị của bạn và việc bạn sử dụng các dịch vụ vị trí của các nhà cung cấp dịch vụ khác, thiết bị của bạn có thể kết nối với các máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ khác không do Nokia kiểm soát hoặc điều hành. Chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra các chính sách quyền riêng tư của những nhà cung cấp dịch vụ này để hiểu cách họ xử lý dữ liệu vị trí của bạn. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt định vị trong thiết bị của bạn từ các cài đặt thiết bị, chẳng hạn thay đổi hoặc tắt các phương thức định vị hoặc máy chủ định vị hoặc thay đổi độ chính xác của dữ liệu vị trí.

Nokia cung cấp nhiều dịch vụ và tính năng định vị, các dịch vụ và tính năng này có thể cần sử dụng dữ liệu vị trí của bạn. Chẳng hạn khi bạn tìm kiếm địa điểm, sử dụng các tính năng thời tiết dựa trên địa điểm hoặc yêu cầu dữ liệu bản đồ, dữ liệu vị trí của bạn có thể được gửi cho Nokia để

cung cấp cho bạn đúng nội dung. Các dịch vụ và tính năng này cũng có thể bao gồm quảng cáo dựa trên địa điểm. Một số dịch vụ định vị có thể cho phép bạn phối hợp dữ liệu cá nhân với vị trí của bạn. Để biết thêm về các dịch vụ và tính năng định vị sẵn có, vui lòng xem các chỉ dẫn và các tài liệu hỗ trợ khác cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Vì Sao Chúng Tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân?

Nokia có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau. Xin lưu ý là một hoặc nhiều mục đích có thể áp dụng đồng thời.

- **Cung cấp sản phẩm và dịch vụ**
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để xử lý lệnh của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và Nokia, để đảm bảo tính năng và an toàn của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để nhận dạng bạn cũng như ngăn ngừa và điều tra các hành vi lừa đảo và các hành vi sử dụng trái phép khác.

- **Phát triển sản phẩm và dịch vụ**
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ sử dụng phần lớn các thông tin tổng hợp và thống kê cho các mục đích này. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân thu thập được liên quan tới việc bạn sử dụng một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ đặc biệt của Nokia với các thông tin cá nhân khác về bạn mà chúng tôi có thể lưu giữ, trừ khi những thông tin cá nhân này được thu thập cho một mục đích khác.
- **Liên lạc với bạn** Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn, chẳng hạn để gửi bạn những cảnh báo quan trọng hoặc các thông báo khác tương tự liên quan tới các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi và để liên lạc với bạn vì mục tiêu chăm sóc khách hàng.

Tiếp thị và đề nghị Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin chào hàng của chúng tôi phù hợp với từng cá nhân và để cung cấp cho bạn những dịch vụ thiết thực hơn, chẳng hạn, để đề nghị và để hiển thị

các nội dung và quảng cáo thích hợp trong dịch vụ của chúng tôi. Việc này có thể bao gồm hiển thị nội dung của Nokia và bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp hoặc phục vụ mục đích nghiên cứu, chẳng hạn, để tiến hành nghiên cứu thị trường và chúng tôi có thể, phù hợp với pháp luật hiện hành, liên lạc để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, hoặc các khuyến mại mà chúng tôi có thể cung cấp.

Sử dụng lần đầu thiết bị Nokia

Tùy thuộc vào thiết bị của bạn, bạn có thể được tạo một Tài Khoản Nokia hoặc bạn có thể cần đăng nhập vào Tài Khoản Nokia đã có khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên. Trong quá trình kích hoạt tên truy cập, địa chỉ thư điện tử, số di động, thông tin riêng định dạng thiết bị di động và thông tin định dạng thuê bao sẽ được gửi tới Nokia và chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với Tài Khoản Nokia của bạn. Thông tin kết hợp này có thể được sử dụng để kích hoạt chế độ bảo hành cùng một số li xăng phần mềm và để gửi bạn những thông điệp cá nhân, chẳng hạn các thư điện tử, văn bản và các thông điệp khác. Những thông điệp này có thể bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Nokia, chẳng hạn như các

mẹo sử dụng và để nghị thương mại. Bạn có thể từ chối nhận những tin nhắn này vào bất kỳ lúc nào chẳng hạn bằng việc làm theo các thông tin trong tin nhắn bạn nhận được sau khi sử dụng thiết bị, các hướng dẫn trong thiết bị hoặc trong các tin nhắn, qua các công cụ quản lý hồ sơ cá nhân sẵn có hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Nokia. Những thông tin được thu thập cũng có thể được sử dụng để hiển thị các nội dung cá nhân cũng như để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Nokia. Những thông tin trên cũng có thể áp dụng trong trường hợp bạn cập nhật phần mềm cho thiết bị của bạn.

Chúng Tôi Có Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Không?

Chúng tôi không bán, cho thuê, thuê hoặc bằng cách khác tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ những trường hợp được nêu dưới đây.

- **Chấp thuận của bạn và các dịch vụ chia sẻ xã hội** Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu được bạn chấp thuận. Một số dịch vụ có thể cho phép bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với những người khác sử dụng dịch vụ và với những dịch vụ khác cùng với người dùng những dịch vụ này. Vui lòng cân

nhắc kỹ trước khi tiết lộ thông tin cá nhân và các thông tin khác mà người khác có thể tiếp cận.

- **Các công ty Nokia và các bên thứ ba được phép** Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty Nokia khác hoặc các bên thứ ba được phép, những người xử lý dữ liệu cá nhân cho Nokia theo những mục đích mô tả trong Chính Sách này. Việc này có thể bao gồm chẳng hạn tính cước thông qua nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc bên khác, giao hàng cho bạn, cung cấp các dịch vụ bao gồm dịch vụ khách hàng, quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng, séc tín dụng, tiến hành nghiên cứu thị trường và quản lý tiếp thị và các chiến dịch khác tương tự. Khi bạn mua một sản phẩm Nokia từ chúng tôi theo một kế hoạch với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn, chúng tôi có thể cần trao đổi thông tin với nhà cung cấp dịch vụ mạng để cung cấp cho bạn dịch vụ này.

Chúng tôi có thể tiến hành tiếp thị hoặc các phương thức liên lạc khác kết hợp với các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn tổng đài di

động của bạn. Để tránh trùng lặp hoặc các liên lạc không cần thiết và để điều chỉnh thông điệp gửi tới bạn, chúng tôi cần khớp các thông tin Nokia đã thu thập được với các thông tin mà đối tác đã thu thập được khi điều này được pháp luật cho phép.

Các bên thứ ba được phép này không được sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi yêu cầu họ hành xử phù hợp với Chính Sách này và sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

- **Chuyển giao quốc tế dữ liệu cá nhân** Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp bằng việc sử dụng các tài nguyên và máy chủ đặt tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Vì vậy dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền qua biên giới ra khỏi quốc gia nơi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các quốc gia nằm ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA) nơi pháp luật không quy định các biện pháp cụ thể bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc nơi có những quy định pháp luật khác biệt về bảo vệ dữ

liệu, chẳng hạn, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Trong những trường hợp này, chúng tôi tiến hành các bước để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc chuyển giao này và việc bảo vệ phù hợp dữ liệu cá nhân được thực hiện theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, chẳng hạn, bằng việc sử dụng các hợp đồng mẫu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (khi cần thiết) và bằng việc yêu cầu việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp mang tính tổ chức để bảo vệ thông tin.

- **Tiết lộ bắt buộc** Pháp luật có thể buộc chúng tôi phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một số cơ quan chức năng hoặc các bên thứ ba, chẳng hạn, cho các cơ quan thực thi pháp luật ở những quốc gia nơi chúng tôi hoặc các bên thứ ba đại diện cho chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ hoặc bằng cách khác xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với pháp luật hiện hành để bảo vệ những lợi ích hợp pháp của Nokia, chẳng hạn như trong những vụ án dân sự hoặc hình sự.
- **Sáp nhập và Mua lại** Nếu chúng tôi quyết định bán, mua, sáp

nhập hoặc bằng cách khác tổ chức lại hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở một số nước, chúng tôi có thể phải tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các người mua tiềm năng hoặc chính thức và các bên tư vấn của họ, hoặc nhận dữ liệu cá nhân từ các người bán và các bên tư vấn của người bán.

Chúng Tôi Giải Quyết Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Bằng Cách Nào?

Các sản phẩm và dịch vụ của Nokia chủ yếu hướng tới công chúng nói chung. Nokia không chủ tâm thu thập thông tin về trẻ em mà không được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nokia công bố các hướng dẫn an toàn để sử dụng các dịch vụ internet trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng Tôi Xử Lý Chất Lượng Dữ Liệu Bằng Cách Nào?

Chúng tôi tiến hành các bước hợp lý để các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ được chính xác và để xóa các dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không cần thiết.

Vì một số sản phẩm và dịch vụ của Nokia có thể cho phép bạn quản lý thông tin của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn truy cập dữ liệu cá nhân của

mình tùy từng thời điểm để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Xin nhớ rằng trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào, bạn có trách nhiệm phải cập nhật dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi.

Những Bước Nào Được Tiến Hành Để Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân?

Quyền riêng tư và an toàn là những quan tâm chủ yếu trong việc tạo và chuyển giao sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã phân định những trách nhiệm cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền riêng tư và an toàn. Chúng tôi thi hành các chính sách nội bộ và các hướng dẫn qua việc lựa chọn các hoạt động phù hợp, bao gồm quản lý rủi ro chủ động và tích cực, kỹ nghệ an toàn, đào tạo và đánh giá. Chúng tôi tiến hành các bước phù hợp để giải quyết các vấn đề an ninh mạng, an toàn thân thể, rủi ro mất dữ liệu và các rủi ro khác có tính đến rủi ro từ việc xử lý và bản chất của dữ liệu được bảo vệ. Chúng tôi cũng hạn chế việc truy cập tới các cơ sở dữ liệu chứa đựng dữ liệu cá nhân, chỉ những người được phép với nhu cầu chính đáng mới được truy cập những thông tin này.

Chúng Tôi Sử Dụng Cookies và Web Beacons Như Thế Nào?

Cookies là những tệp văn bản nhỏ được gửi tới máy tính của bạn bởi một máy chủ mạng. Chúng tôi sử dụng cookies để mang lại những lợi ích cho bạn. Cookies về các phiên truy cập nhớ những hoạt động trước đây mà bạn thực hiện, chẳng hạn một món đồ bạn đã đặt vào giỏ hàng. Cookies được sử dụng để lưu trữ những sở thích của bạn qua nhiều lần truy cập, chẳng hạn để cá nhân hoá các cài đặt trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi. Cookies có thể được sử dụng để hiển thị các quảng cáo hướng mục tiêu và các đề nghị, chẳng hạn để bạn không phải xem cùng một quảng cáo nhiều lần hoặc để đưa ra những quảng cáo mà chúng tôi nghĩ là bạn quan tâm trên cơ sở những hành động trước đó của bạn trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Cookies cũng được sử dụng để xác định tính hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo và để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nokia có thể sử dụng web beacons (hoặc “pixel tags”) liên quan tới một số trang thông tin điện tử của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng chúng để định danh cá nhân người dùng. Web beacons chủ yếu là những hình ảnh đồ họa được đặt trên một trang thông tin điện tử và được sử dụng để đếm các khách tới thăm một

trang thông tin điện tử và/hoặc để truy cập một số cookies. Thông tin này được sử dụng để cải tiến các dịch vụ của chúng tôi. Web beacons thường không thu thập bất kỳ thông tin nào khác ngoài những gì trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi như là một phần tiêu chuẩn của cộng đồng internet. Nếu bạn tắt cookies, web beacons sẽ không thể theo dõi các hoạt động cụ thể của bạn. Tuy nhiên, web beacons có thể tiếp tục thu thập thông tin về các lần truy cập từ địa chỉ IP của bạn.

Một vài trang thông tin điện tử hoặc chương trình ứng dụng của Nokia có thể sử dụng đối tượng lưu cục bộ, chẳng hạn đối tượng lưu cục bộ Flash (“Flash cookies”) hoặc Lưu Trữ Mạng HTML5. Các đối tượng lưu cục bộ được sử dụng cho các mục đích tương tự như các cookie nhưng thường chứa các dữ liệu với dung lượng lớn hơn và đa dạng hơn về chủng loại so với các cookie của trình duyệt. Chẳng hạn, trong Flash bạn có thể sử dụng Bộ Quản Lý Cài Đặt Người Dùng Flash để kiểm soát việc lưu trữ các đối tượng lưu cục bộ, bao gồm việc tắt các đối tượng lưu cục bộ đối với một số trang thông tin điện tử nhất định hoặc ngừng hoàn toàn việc lưu trữ các đối tượng

lưu cục bộ cho tất cả các trang thông tin điện tử.

Một số trang thông tin điện tử của Nokia sử dụng các công nghệ quảng cáo của bên thứ ba, chẳng hạn DoubleClick, cho việc quảng cáo. DoubleClick sử dụng một cookie để thu thập thông tin về các lần bạn thăm các trang thông tin điện tử của Nokia và của bên thứ ba. Thông tin này sẽ được sử dụng cho việc quảng cáo trên các trang thông tin điện tử của Nokia và của bên thứ ba. Những thông tin được thu thập sẽ không định danh cá nhân một cách trực tiếp, DoubleClick cũng không chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Bạn có thể lựa chọn tắt cookie của DoubleClick vào bất kỳ lúc nào bằng việc sử dụng tính năng từ chối sử dụng cookie của DoubleClick. Bạn cũng có thể tới trang <http://networkadvertising.org/> để cài đặt phần mềm từ chối cookie.

Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt hoặc chấp thuận việc sử dụng các cookie. Bạn cũng có thể xóa các cookie trên máy tính của mình nếu trình duyệt của bạn cho phép. Nếu bạn tắt các cookie, bạn có thể không sử dụng được một số nội dung trong các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể phải cài đặt lại phần mềm từ chối cookie.

Bạn Có Các Quyền Gì?

Bạn có quyền được biết chúng tôi nắm giữ những dữ liệu cá nhân nào về bạn. Bạn có quyền xóa hoặc cập nhật các dữ liệu cá nhân không hoàn chỉnh, không chính xác, không cần thiết hoặc lỗi thời. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các chương trình quảng cáo trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị hoặc các liên lạc khác từ Nokia, chúng tôi vẫn có thể gửi tới bạn những cảnh báo quan trọng liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc liên lạc với bạn cho những mục đích này.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên lạc với chúng tôi qua các đầu mối liên lạc được nêu dưới đây. Trong một số trường hợp, đặc biệt nếu bạn muốn chúng tôi xóa hoặc ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, điều này cũng có thể có nghĩa là có khả năng chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn. Xin lưu ý là Nokia có thể cần xác định bạn là ai và hỏi các thông tin bổ sung để có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Cũng xin lưu ý là pháp luật hiện hành có thể có những hạn chế và những quy định khác liên quan tới quyền của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng các công cụ quản lý hồ sơ có sẵn, chẳng hạn Tài Khoản Nokia cho các mục đích nói trên vì những công cụ này thường cho phép bạn truy cập trực tiếp dữ liệu cá nhân của bạn và cho phép bạn quản lý chúng một cách hiệu quả.

Ai Là Nhà Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn?

Nokia Corporation of Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Phần Lan là nhà kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn.

Ngoài ra, các công ty trực thuộc của Nokia đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ có thể là nhà kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thấy danh tính của nhà kiểm soát và các chi tiết liên lạc của nhà kiểm soát bằng cách xem các điều kiện và điều khoản của sản phẩm và dịch vụ hoặc bằng việc sử dụng các thông tin liên lạc được cung cấp trên các trang thông tin điện tử đang hoạt động của Nokia.

Về những vấn đề liên quan tới việc áp dụng quyền riêng tư của Nokia, bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại:

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

Chương Trình Quyền Riêng Tư An Toàn Của Hoa Kỳ

Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA tuân thủ Các Nguyên Tắc Thông Báo, Lựa Chọn, Chuyển Tiếp, An Toàn, Tích Hợp Dữ Liệu, Truy Cập Và Thi Hành về Quyền Riêng Tư của Châu Âu-Hoa Kỳ/Thụy Sĩ-Hoa Kỳ và được đăng ký theo Chương Trình An Toàn của Bộ Thương Mại Mỹ. Nếu bạn có những câu hỏi hoặc các quan tâm về việc Nokia tham gia Chương Trình An Toàn, xin liên hệ:

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

Nếu bạn cho rằng Công Ty Nokia đã không giải quyết thoả đáng các vấn đề dữ liệu quyền riêng tư của bạn, bạn có thể liên hệ với Ban Bảo Vệ Dữ Liệu của Châu Âu tại: Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM, hoặc xem trang <http://>

circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home.

Các Thay Đổi Về Chính Sách Quyền Riêng Tư Đây

Nokia có thể vào từng thời điểm thay đổi Chính Sách này hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc dừng việc truy cập tới trang này bất cứ lúc nào có báo trước hoặc không báo trước. Tuy nhiên, nếu Chính Sách này được thay đổi một cách cơ bản, theo hướng bất lợi, Nokia sẽ gửi một thông báo về những thay đổi này tại phần đầu của Chính Sách và tại trang chủ của trang thông tin điện tử này trong 30 ngày. Chúng tôi đề nghị bạn thỉnh thoảng truy cập lại Chính Sách này để biết những thay đổi trong Chính Sách.

Bản quyền và các thông báo khác TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

CE 0168

Nokia đang chuyển tiếp giữa các Cơ quan được Thông báo của EU và sản phẩm này đã được phê duyệt là phù hợp với các quy định của EU với cả hai

Cơ quan được Thông báo. Một trong các dấu CE cho thấy có thể xuất hiện trên sản phẩm trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng sản phẩm RM-781 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao bản Tuyên bố về sự Phù hợp tại <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được

mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Nokia đều đã được cấp lixăng.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) đề sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) đề sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp.

Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

Trong chừng mực tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nokia hay bất kỳ bên cấp lixăng nào của Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp nào cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo tình trạng hiện tại”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật áp dụng liên quan, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành hiệu ngầm thương mại được bao hàm và sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Nokia có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Tính khả dụng của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý Nokia hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Thiết bị này có chứa các sản phẩm, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc lẩn tránh pháp luật.

Nokia không bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách chấp nhận là ứng dụng đó được cung cấp theo hiện trạng. Nokia không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, bảo hành hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối đối với các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách.

Tính sẵn có của các dịch vụ Nokia có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

THÔNG CÁO CỦA FCC/HỘI CÔNG NGHIỆP CANADA

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội

công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu sóng có hại; và (2). Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu sóng nào nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra các hoạt động không mong muốn. Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu sóng truyền hình hoặc sóng vô tuyến (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Từ mục

Ký hiệu/Số

ứng dụng	29
web	83

A

ảnh	
<i>Xem phần hình</i>	

Â

âm	
cài đặt riêng	45
âm báo	22
âm lượng	16
âm thanh	49

B

báo thức	22
bảo vệ phím	15
bật/tắt	13
Bluetooth	86, 87
bộ chuyển đổi	26, 28
bộ nhớ	95

C

cache	84
các mục cuộc họp	23

các mục nhập ngày kỷ niệm	24
các phím và bộ phận	7
cài đặt	
khôi phục	104
cài đặt gốc, khôi phục	104
cài đặt riêng điện thoại	45, 47, 49, 50
camera	
chụp ảnh	68
gửi ảnh và video	73
quay video	69
cập nhật phần mềm	100, 101, 102
cấu hình	
cài đặt riêng	45, 50
tạo	50
cấu hình không trực tuyến	19
chỉ báo	20
chụp ảnh	
<i>Xem phần camera</i>	
Chuyển điện thoại	17
chuyển nội dung	17, 75, 89
cuộc gọi	
chuyển tiếp	35
hạn chế cuộc gọi	37
hội nghị	33

log	31, 32
thực hiện	30, 32
thư thoại	35
trả lời	30
cuộc gọi	
khẩn cấp	118
cuộc gọi khẩn cấp	118

D

danh bạ	
lưu	38, 43
nhóm	42, 53
sao chép	17, 43
thêm	38
dây đeo cổ tay	16
dịch vụ trò chuyện (IM)	66

Đ

Đài FM	80
đồng hồ	21, 22

G

ghi	
âm thanh	81
cuộc gọi	81
video	69

H

hình	
chỉnh sửa	71
chụp	68
gửi	73
in	72
sao chép	17, 89
sắp xếp	70
<i>Xem phần</i> hình	

hộp thư	
thư thoại	57
hỗ trợ	97

I

IM (nhắn tin trò chuyện)	66
in	72
Internet	83

K

kết nối dữ liệu	
Bluetooth	86
kết nối sử dụng cáp	89
Kết nối USB	89
khóa	
điện thoại	91

màn hình	15	mã PUK	105
phím	15	mã truy cập	105
khôi phục cài đặt	104	máy tính	25
khôi phục dữ liệu	99	mẹo về môi trường	107
kiểu nhập văn bản	54	MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện)	51
L		mục nhập sinh nhật	24
lịch	23, 24	N	
loa	78	ngày giờ	21
M		ngày và giờ	21
mã bảo mật	105	nhạc	76
mã bảo vệ	91	sao chép	75
mail		nhạc chuông	45
gửi	64	nhập văn bản	60
hộp thư	62	P	
tài khoản	62	phần mềm	
tạo	64	phần mềm điện thoại	100, 101, 102
thiết lập	62	phím tắt	47
mã khóa	105	Phụ kiện chính hãng Nokia	108
Mã khóa	91	pin	112, 113
mạng xã hội	85	lắp	9
màn hình cảm ứng	14	sạc	11, 12
màn hình chính	47, 49	profile trên máy bay	19
Mã PIN	105		

Q		thư thoại	57
quản lý tập tin	93, 94	tin nhắn	
quay số nhanh	40	âm thanh	59
R		gửi	51, 53
radio	80	tập tin đính kèm	55
S		Tin nhắn đa phương tiện	51
sạc pin	11, 112	tin nhắn văn bản	51
sạc pin	12	trình duyệt	83
sao chép nội dung	17, 75, 89	<i>Xem phần</i> trình duyệt web	
sao lưu dữ liệu	99	trình duyệt web	
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn)	51	cache	84
Số IMEI	105	cookie	84
T		trình duyệt các trang	83
tái chế	107	trò chơi	29
tài khoản	62	V	
tài về		video	
trò chơi	29	ghi	69
ứng dụng	29	video clip	
thẻ nhớ	10, 93, 94	gửi	73
Thẻ SIM		sao chép	17, 89
lắp	9		
Thông tin hỗ trợ của Nokia	97		