Nokia Wireless Audio Adapter AD-47W

Adaptor AD-47W memungkinkan Anda untuk menghubungkan headset yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth ke komputer Anda (atau perangkat lain yang kompatibel). Dengan demikian, headset Anda dapat digunakan untuk mendengarkan musik dengan menggunakan aplikasi pemutar musik pada komputer.

Adaptor ini telah memenuhi persyaratan untuk spesifikasi USB versi 2.0 dan Bluetooth Specification 1.2 serta mendukung berbagai profil berikut: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (source role) dan Audio Video Remote Control Profile 1.0 (target role). Adaptor ini dapat digunakan dengan sistem operasi Windows XP dan Windows 2000. Untuk menggunakan adaptor, pasangkan kemudian hubungkan adaptor ke headset.

Edisi 1

Memasangkan dan menghubungkan adaptor

Untuk memasangkan adaptor dengan headset dan menghubungkan untuk pertama kalinya, nyalakan komputer, kemudian siapkan headset untuk dipasangkan seperti yang ditunjukkan di dalam buku petunjuk headset. Adaptor ini dapat dipasangkan dengan headset kompatibel yang menggunakan kode akses Bluetooth 0000.

Setelah headset siap dipasangkan, hubungkan adaptor ke port USB yang kompatibel pada komputer Anda. Adaptor akan melakukan pencarian headset, kemudian lampu indikator biru pada adaptor akan berkedip cepat. Setelah adaptor menemukan headset, adaptor dan headset secara otomatis akan dipasangkan dan dihubungkan, lampu indikator biru akan menyala terus. Kini Anda dapat mendengarkan musik melalui headset.

Apabila kedipan lampu indikator biru mulai melambat sebelum adaptor dipasangkan dengan headset, atau untuk memasangkan adaptor dengan headset lain yang kompatibel, siapkan headset untuk dipasangkan, kemudian tekan terus tombol pemasangan pada adaptor sampai lampu indikator biru berkedip cepat.

Menggunakan adaptor

Untuk menggunakan adaptor, hubungkan adaptor ke port USB pada komputer, kemudian aktifkan headset. Adaptor akan berusaha melakukan hubungan dengan headset yang terakhir kali digunakan. Begitu adaptor terhubung ke headset, lampu indikator biru akan menyala terus. Dengarkan musik dengan aplikasi pemutar musik pada komputer, kemudian pasang headset pada telinga Anda untuk mendengarkan musik.

Jika musik tidak terdengar dari headset Anda meskipun adaptor sudah terhubung ke headset dan aplikasi pemutar musik sudah dijalankan, dalam Windows, pilih adaptor sebagai perangkat pemutar suara standar, dan pastikan bahwa hanya perangkat audio standar saja yang digunakan. Misalnya, dalam Windows XP Professional, buka Control Panel, pilih Sounds and Audio Devices lalu klik tab Audio, pilih adaptor dari daftar dalam Sound playback, kemudian tandai kotak Use only default devices. Jika musik tetap tidak terdengar, jalankan kembali aplikasi pemutar musik, atau lihat buku panduan aplikasi tersebut.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik,

merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.

- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika produk ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Hak cipta ©2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.