

สนทนา

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการที่วางจำหน่ายและมีให้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและภาษาที่มีในเครื่อง

การใช้งานและคุณสมบัติบางประการจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและ/หรือเครือข่าย ขึ้นอยู่กับ MMS หรือคุณสมบัติใช้งานของโทรศัพท์ รวมถึงรูปแบบข้อมูลที่สนับสนุน บริการบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

สารบัญ

สนทนา.....	4
เกี่ยวกับการสนทนา.....	4
สื่ออื่นและออกจากการสนทนา.....	4
โทรและรับสายสนทนา.....	4
โทรส่วนตัว.....	5
โทรแบบกลุ่ม.....	5
รับสายสนทนา.....	5
ค่าขอโทรกลับ.....	5
กลุ่มสนทนา.....	6
ช่องสนทนา.....	6
กลุ่มเครือข่าย.....	6
สร้างกลุ่มช่องสนทนา.....	6
สนทนากับกลุ่มหรือช่องสนทนา.....	6
ตอบรับค่าเชิญเข้าร่วมช่องสนทนา.....	7
ดูบันทึกสนทนา.....	7
การตั้งค่าสนทนา.....	7

สนทนา

เกี่ยวกับการสนทนา

สนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เป็นบริการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่าย IP (VoIP) ตามเวลาจริง ซึ่งจะใช้เครือข่าย GSM หรือ GPRS การสนทนาเป็นการสื่อสารทางเสียงโดยตรงด้วยการกดปุ่มบนเครื่อง ใช้ฟังก์ชันสนทนาเพื่อสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือสนทนาแบบเป็นกลุ่ม

ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันสนทนา คุณต้องระบุดังต่อไปนี้ (จุดเชื่อมต่อ, PTT, SIP, XDM และสถานะ) คุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความตัวอักษรแบบพิเศษจากผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการสนทนานั้น ทั้งนี้ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวช่วยตั้งค่าในการกำหนดค่าการสนทนา ในกรณีที่ผู้ให้บริการของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสนทนา โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณหรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

ในการสื่อสารสนทนา จะมีผู้พูดหนึ่งคน ในขณะที่คนอื่นๆ จะฟังการสนทนานั้นผ่านลำโพงในเครื่อง



คำเตือน: ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหูเมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ผู้พูดจะสลับกันโต้ตอบแต่ละฝ่าย เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่สามารถสนทนาได้ จึงมีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดในการผลัดกันสนทนา โดยปกติ จะตั้งระยะเวลา

สูงสุดไว้ 30 วินาที ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของการสนทนาในเครือข่ายของคุณ การโทรสายสนทนาจะมาก่อนกิจกรรมการสนทนาเสมอ

ล็อกอินและออกจากการสนทนา

เมื่อคุณเริ่มใช้บริการสนทนา (PTT) คุณจะล็อกอินและเชื่อมต่อกับช่องสนทนาที่คุณเข้าใช้ครั้งสุดท้ายที่คุณเปิดแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมต่อล้มเหลว ถ้าคุณต้องการจะลองล็อกอินเข้าอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก > ล็อกอินในการสนทนา**

หากต้องการออกจากการสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก** ในการเปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชันอื่นที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่มเมนูค้างไว้

โทรและรับสายสนทนา



คำเตือน: ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหูเมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ในการโทรสนทนา ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณเป็นฝ่ายสนทนา ในการฟังค่าสนทนาโต้ตอบ ให้ปล่อยปุ่มโทร

ในการตรวจสอบสถานะการล็อกอินของรายชื่อคนอื่นๆ ของคุณ
เมื่ออยู่ในสนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก** > **รายชื่อสนทนา** >
รายชื่อ และจากตัวเลือกต่อไปนี้

-  — ผู้ที่ว่าง
-  — ผู้ที่ไม่รู้จัก
-  — ผู้ที่ไม่ต้องการให้รับทวน แต่สามารถรับคำขอโทร
กลับได้
-  — ผู้ที่ปิดฟังก์ชันสนทนาแล้ว

บริการนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายและจะไม่ให้เลือกใช้
เฉพาะรายชื่อที่สมัครบริการเท่านั้น ในการสมัครรายชื่อ ให้
เลือก **ตัวเลือก** > **แสดงสถานะล็อกอิน**

โทรตัวต่อตัว

เลือก **ตัวเลือก** > **รายชื่อสนทนา** > **รายชื่อ** เลือกรายชื่อที่
คุณต้องการสนทนา แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **คุย 1 ต่อ 1** กดปุ่ม
โทรค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณสนทนา เมื่อคุณสนทนาเสร็จ ให้
ปล่อยปุ่มโทร

ในการสนทนากับรายชื่อใด ให้กดปุ่มโทรค้างไว้ในหน้าจออื่นๆ
ที่อยู่ในแอปพลิเคชันสนทนาเช่นเดียวกัน เช่น หน้าจอรายชื่อ
หากต้องการโทรครั้งใหม่ ให้วางสายสนทนาตัวต่อตัวสายแรก
ก่อน เลือก **ตัดเชื่อมต่อ**



เคล็ดลับ: คุณควรรอโทรศัพท์ไว้ข้างหน้าคุณในขณะที่
โทรสนทนาเพื่อที่คุณจะได้เห็นหน้าจอ พุดผ่าน
ไมโครโฟน และอย่าให้มือของคุณบังลำโพง

โทรแบบกลุ่ม

ในการโทรกลุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก** > **รายชื่อสนทนา** > **รายชื่อ** ทำเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่คุณต้องการโทร แล้วเลือก
ตัวเลือก > **สนทนาหลายคน**

รับสายสนทนา

ในการรับสายสนทนาแบบตัวต่อตัว ให้กดปุ่มโทร เมื่อต้องตัด
สายสนทนา ให้กดปุ่มวางสาย



เคล็ดลับ: ทั้งนี้ คุณสามารถโทรแบบกลุ่มหรือโทรแบบ
ตัวต่อต่อจากรายชื่อได้ เลือก **ตัวเลือก** > **การ**
สนทนา > **คุย 1 ต่อ 1** หรือ **สนทนาหลายคน**

คำขอโทรกลับ

การส่งคำขอโทรกลับ:

ในรายชื่อ ให้เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** >
ส่งคำขอโทรกลับ

เมื่อคุณได้รับคำขอโทรกลับ สัญลักษณ์ **1 คำขอใหม่ให้โทร**
กลับ จะแสดงในโหมดพร้อมทำงาน

การตอบคำขอโทรกลับ:

เลือก **แสดง** ตามด้วยรายชื่อ และ **ตัวเลือก** > **คุย 1 ต่อ 1**
เพื่อเริ่มโทรแบบตัวต่อตัว

กลุ่มสนทนา

ช่องสนทนา

ช่องสนทนาประกอบไปด้วยกลุ่มสมาชิก (เช่น เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน) ที่เข้าร่วมในช่องสนทนานั้นหลังจากได้รับคำเชิญ เมื่อคุณโทรถึงช่องสนทนา สมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมช่องนั้นจะได้ยินเสียงโทรพร้อมกัน

คุณสามารถเข้าร่วมช่องสนทนาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในเครื่องของคุณได้ ช่องสาธารณะจะเปิดให้กับทุกๆ คนที่รู้จัก URL ของช่องสนทนานั้น

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับช่องสนทนา แล้วเริ่มสนทนา สมาชิกที่เข้าร่วมช่องดังกล่าวจะได้ยินเสียงสนทนาของคุณ คุณสามารถเปิดใช้ช่องสนทนาได้พร้อมกันสูงสุดถึง 5 ช่อง

เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > กลุ่มเครือข่าย / ช่อง**

ในการเชื่อมต่อกับช่องหรือกลุ่มสาธารณะที่เครือข่ายกำหนดไว้ล่วงหน้าในเครื่องของคุณเป็นครั้งแรก คุณต้องสร้างกลุ่มหรือช่องสนทนาก่อนเป็นอันดับแรก เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มที่มีอยู่** แล้วป้อนข้อมูลที่ต้องการ หลังจากลิงค์ไปยังกลุ่มที่สร้างไว้แล้ว คุณสามารถพยายามเข้าร่วมกลุ่มได้ทันที

กลุ่มเครือข่าย

กลุ่มเครือข่ายประกอบไปด้วยรายชื่อสมาชิกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถกำหนดผู้เข้าร่วมได้โดยเพิ่มรายชื่อดังกล่าวลงในรายชื่อสมาชิก เมื่อคุณต้องการสนทนากับกลุ่มเครือข่าย คุณสามารถเลือกกลุ่ม แล้วโทรไปยังกลุ่มนั้นได้ เซิร์ฟเวอร์จะโทรไปหาผู้เข้าร่วมแต่ละราย

ที่อยู่ในกลุ่มนั้น การโทรดังกล่าวสามารถใช้งานได้เมื่อผู้เข้าร่วมรายแรกรับสาย

ในการโทร ให้เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > กลุ่มเครือข่าย / ช่อง** เลื่อนไปที่แท็บกลุ่มสนทนา แล้วเลือกกลุ่มและกดปุ่มโทร

สร้างกลุ่มช่องสนทนา

ในการสร้างช่องหรือกลุ่มเครือข่ายที่จะกำหนดค่าใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > สร้างใหม่, กลุ่มเครือข่ายสนทนา หรือ ช่องสนทนา**

คุณสามารถสร้างช่องสนทนาสาธารณะของตนเองได้ เลือกชื่อช่องสนทนาของตนเอง รวมทั้งเชิญสมาชิกคนอื่นๆ ได้ สมาชิกดังกล่าวสามารถเชิญสมาชิกคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมช่องสนทนาสาธารณะได้ต่อไปอีก

ทั้งนี้ คุณอาจกำหนดค่าช่องสนทนาส่วนตัวได้ เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญจากโฮสต์เท่านั้นที่จะเข้าร่วมและใช้ช่องสนทนาส่วนตัวได้

สำหรับช่องสนทนาแต่ละช่อง ให้กำหนด **ชื่อกลุ่มเครือข่ายสนทนา, ชื่อเล่น และ ภาพย่อ** (ตัวเลือกเสริม)

เมื่อคุณสร้างช่องสนทนาสำเร็จแล้ว ระบบจะถามว่าคุณต้องการส่งคำเชิญเข้าร่วมช่องหรือไม่ คำเชิญเข้าร่วมช่องสนทนาเป็นข้อความตัวอักษร

สนทนากับกลุ่มหรือช่องสนทนา

ในการสนทนากับช่องสนทนาหลังจากล็อกอินเข้าสู่บริการสนทนา ให้กดปุ่มโทร คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณเพื่อแสดงให้

ทราบว่าได้รับการยินยอมให้เข้าใช้บริการนี้ได้ กดปุ่มโทรค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณสนทนา เมื่อคุณสนทนาเสร็จ ให้ปล่อยปุ่มโทร

หากคุณพยายามที่จะตอบช่องสนทนาโดยกดปุ่มโทรในขณะที่มีผู้อื่นกำลังคุยอยู่ สัญลักษณ์ **รอ** จะปรากฏบนหน้าจอ ปล่อยปุ่มโทร รอจนกว่าผู้อื่นจะคุยเสร็จ แล้วกดปุ่มโทรอีกครั้งเมื่อผู้สนทนารายนั้นจบการสนทนา หรือ กดปุ่มโทรค้างไว้เช่นนั้น แล้วรอจนกว่าสัญลักษณ์ **คุย** จะปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อคุณสนทนาในช่อง ผู้กดปุ่มโทรรายแรกหลังจากผู้สนทนารายปัจจุบันจบการสนทนาจะได้สนทนาเป็นรายต่อไป

ในการดูสมาชิกที่ใช้งานช่องสนทนาในขณะที่คุณมีสายสนทนากับช่องดังกล่าวอยู่ ให้เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกที่ใช้งาน**

เมื่อคุณจบการสนทนาแล้ว ให้เลือก **ตัดเชื่อมต่อ** หรือกดปุ่ม **C**.

ในการเชิญให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมสายสนทนาปัจจุบัน ให้เลือกช่องสนทนาที่คุณเชื่อมต่ออยู่ เลือก **ตัวเลือก > ส่งคำเชิญ** เพื่อเปิดหน้าจอคำเชิญ คุณสามารถเชิญสมาชิกใหม่เมื่อคุณเป็นโฮสต์ของช่องสนทนาส่วนตัวเท่านั้น หรือเมื่อช่องนั้นเป็นช่องสนทนาสาธารณะ คำเชิญเข้าร่วมช่องสนทนาเป็นข้อความตัวอักษร

ทั้งนี้ คุณสามารถโฆษณากลุ่มสนทนาของคุณเพื่อให้ผู้สนทนารายอื่นๆ รู้จักและเข้าร่วมกลุ่มของคุณ เลือก **ตัวเลือก > ส่งคำเชิญ** แล้วป้อนข้อมูลที่ต้องการ

ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมช่องสนทนา

ในการจัดเก็บคำเชิญเข้าร่วมช่องสนทนาที่ได้รับ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บช่อง** ระบบจะเพิ่มช่องสนทนาลงในรายชื่อสนทนา ในหน้าจอช่อง

หลังจากบันทึกคำเชิญเข้าร่วมช่องแล้ว เครื่องจะถามว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกับช่องสนทนาหรือไม่ เลือก **ใช่** เพื่อเปิดหน้าจอช่องสนทนาดังกล่าว โทรศัพท์จะล็อกอินเข้าสู่บริการในกรณีที่คุณยังไม่ได้ล็อกอิน

หากคุณปฏิเสธหรือลบคำเชิญ คำเชิญจะถูกจัดเก็บไว้ในถาดเข้าของแอปพลิเคชันข้อความ หากต้องการเข้าร่วมช่องสนทนาภายหลัง ให้เปิดข้อความคำเชิญ แล้วบันทึกคำเชิญนั้นเลือก **ใช่** จากกรอบสนทนาเพื่อเชื่อมต่อกับช่อง

ดูบันทึกสนทนา

เลือก **ตัวเลือก > บันทึกสนทนา** และ **สนทนาที่ไม่ได้รับ, สนทนาที่ได้รับ หรือ สนทนาที่สร้าง**

ในการโทรติดต่อแบบตัวต่อตัวจากบันทึกสนทนา ให้เลือกกรายชื่อ แล้วกดปุ่มโทร

การตั้งค่าสนทนา

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้สนทนา ให้เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

- **สายเรียกเข้า** — เลือกว่าจะยอมรับหรือปิดกั้นสายสนทนา

- ค่าขอโทรกลับที่เรียกเข้า — เลือกว่าจะรับหรือปิดกั้น
ค่าขอโทรกลับที่ได้รับ
- ตัวเลือกการรับสาย — เลือกว่าจะให้ระบบแจ้งสาย
สนทนาที่เข้ามาหรือจะให้ระบบรับสายสนทนาโดยอัตโนมัติ
- แบบเสียงค่าขอโทรกลับ — เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับ
ค่าขอโทรกลับ
- การเริ่มแอปพลิเคชัน — เลือกว่าคุณต้องการจะล็อกอิน
เข้าสู่บริการสนทนาเมื่อคุณเปิดเครื่องหรือไม่
- ชื่อเล่นที่ตั้งไว้ — ใส่ชื่อเล่นที่จะปรากฏแก่ผู้ใช้คนอื่นๆ คุณ
อาจไม่สามารถแก้ไขค่านี้ได้
- แสดงที่อยู่สนทนาของฉัน — เลือกเวลาที่จะแสดงที่อยู่
สนทนาของคุณแก่ฝ่ายสนทนาอื่นๆ คุณอาจไม่สามารถ
เลือกตัวเลือกบางรายการได้
- รายการที่ยอมรับ — เลือกผู้ที่คุณอนุญาตให้ติดต่อกับคุณ
ได้
- รายการที่ถูกบล็อก — เลือกผู้ที่คุณไม่ต้องการให้ติดต่อกับคุณ
- แสดงสถานะล็อกอิน — เลือกเวลาที่จะให้แสดงสถานะ
การล็อกอินปัจจุบันให้ผู้อื่นเห็น ผู้ให้บริการอาจไม่จำเป็นต้องรองรับฟังก์ชันนี้
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อ — เลือกที่จะแก้ไขการตั้งค่าการ
เชื่อมต่อเมื่อจำเป็น (คุณอาจได้รับการตั้งค่าเหล่านี้ รวมไปถึง
การตั้งค่า SIP, XDM และการตั้งค่าสถานะผ่านทาง OTA
เรียบร้อยแล้ว)