

Settings wizard 3.0

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Nokia หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิได้จำกัดอยู่ที่การรับประกัน รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการที่วางจำหน่ายและมีให้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Noka เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและภาษาที่มีในเครื่อง

การใช้งานและคุณสมบัติบางประการจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ดและ/หรือเครือข่าย ขึ้นอยู่กับ MMS หรือคุณสมบัติใช้งานของโทรศัพท์ รวมถึงรูปแบบข้อมูลที่สนับสนุน บริการบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

สารบัญ

ตัวช่วยตั้งค่า.....	4
เกี่ยวกับตัวช่วยตั้งค่า.....	4
การเริ่มใช้ครั้งแรก.....	4
การตั้งค่าหนดค่า.....	4
การตั้งค่าอีเมล.....	4
การตั้งค่าผู้ให้บริการเครือข่าย.....	5
การตั้งค่าสนทนา.....	5
การตั้งค่ามุมมองรวม.....	5

ตัวช่วยตั้งค่า

เกี่ยวกับตัวช่วยตั้งค่า

ตัวช่วยตั้งค่าจะกำหนดการตั้งค่าผู้ให้บริการเครือข่าย อีเมล การสนทนา และมุมมองรวมให้กับโทรศัพท์ของคุณโดยจะยึดตามข้อมูลของผู้ให้บริการ การตั้งค่าต่างๆ ที่มีให้นั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโทรศัพท์ ซิมการ์ด ผู้ให้บริการเครือข่าย และเนื้อหาข้อมูลในฐานข้อมูลตัวช่วยตั้งค่าในหน่วยความจำโทรศัพท์

ในการใช้บริการดังกล่าว คุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อขอเปิดใช้บริการต่างๆ หรือการเชื่อมต่อข้อมูล

การเริ่มใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยตั้งค่าเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับความแนะนำในการกำหนดการตั้งค่า

หากต้องการเริ่มใช้ตัวช่วยตั้งค่าอีกหลังจากที่ใช้ไปแล้วในครั้งแรก ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการกำหนดค่า แล้วเลือก **เริ่มต้น**

หากคุณไม่ได้ใส่ซิมการ์ดลงไป เครื่องจะขอให้คุณเลือกผู้ให้บริการเครือข่ายและประเทศของผู้ให้บริการ หากประเทศหรือผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ถูกต้อง ให้เลือกจากในรายการ

ในการเปิดมุมมองหลักของตัวช่วยตั้งค่าหลังจากกำหนดการตั้งค่า ให้เลือก **ตกลง** หากการกำหนดการตั้งค่าถูกขัดจังหวะ ระบบจะไม่สามารถระบุการตั้งค่าได้ เมื่อปิดตัวช่วยตั้งค่าแล้ว คุณสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันที่กำหนดค่าจากที่ตั้งของเมนูแอปพลิเคชันดังกล่าวได้

การตั้งค่ากำหนดค่า

การตั้งค่าอีเมล

1. ในการเพิ่มศูนย์ฝากข้อความใหม่หรือเปิดใช้ศูนย์ฝากข้อความ ตัวช่วยตั้งค่าจะขอให้คุณใส่ที่อยู่อีเมล ชื่อศูนย์ฝากข้อความ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
หากระบบไม่รู้จักผู้ให้บริการอีเมลที่คุณใส่ข้อมูลลงไป ตัวช่วยตั้งค่าจะขอให้คุณกำหนดประเภทของศูนย์ฝากข้อความและเซิร์ฟเวอร์เมลขาออกและขาเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
2. ในการเริ่มใช้ศูนย์ฝากข้อความใหม่หลังจากใส่ข้อมูลที่ต้องการลงไปแล้ว ให้เลือก **ใช่** หากต้องการกลับไปที่มีมุมมองหลักตัวช่วยตั้งค่า ให้เลือก **ไม่**

การตั้งค่าผู้ให้บริการเครือข่าย

หากคุณเลือกที่จะกำหนดการตั้งค่าผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น การตั้งค่า MMS และ WAP ตัวช่วยตั้งค่าจะขอให้คุณเลือกจากการตั้งค่าที่มีอยู่ เลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก **ตกลง**

การตั้งค่าสนทนา

ตัวเลือกนี้จะ让你เลือกหากคุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงใน โทรศัพท์และคุณได้สมัครใช้บริการนี้เรียบร้อยแล้ว

หากคุณเลือกที่จะกำหนดการตั้งค่าสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวช่วยตั้งค่าจะขอให้คุณกำหนดชื่อเล่นของผู้ใช้ และรหัสผ่านสนทนา

การตั้งค่ามุมมองร่วม

ตัวเลือกนี้จะ让你เลือกหากคุณได้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงใน โทรศัพท์และคุณได้สมัครใช้บริการนี้เรียบร้อยแล้ว

ในการโทรสายวิดีโอ คุณต้องใส่ USIM การ์ดลงในโทรศัพท์ และต้องอยู่ในเครือข่าย UMTS

หากคุณเลือกที่จะกำหนดการตั้งค่ามุมมองร่วม (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวช่วยตั้งค่าจะขอให้คุณใส่ที่อยู่มุมมองร่วม ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านสำหรับพริกกซ์มุมมองร่วมและรหัสผ่านเลือก **ตกลง** ในการเพิ่มที่อยู่มุมมองร่วมลงในรายชื่อ หลังจากสร้างการตั้งค่ามุมมองร่วมแล้ว ให้เลือกรายชื่อและ **ใช่**