

ที่ชาร์จโนเกียแบบพอร์ต USB (CA-100)

คุณสามารถใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์โนเกียของคุณผ่านพอร์ต USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับ

อ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อนใช้งานเครื่องชาร์จอย่าลืมอ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์โนเกียของคุณเนื่องจากเอกสารเหล่านี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษาอุปกรณ์รวมทั้งอ่านทำความเข้าใจคู่มือสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการของคุณ เข้าไปที่ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต์ของโนเกียในพื้นที่ของคุณเพื่อดูคู่มือผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุดและข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม

สามารถเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จกับขั้วชาร์จขนาด 2.0-mm ของอุปกรณ์โนเกียที่รองรับ

ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์โนเกียของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดย
ถอดฝาที่ด้านบนของเครื่องชาร์จออก เสียบเครื่องชาร์จเข้าที่พอร์ต USB
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือระบบปฏิบัติการของคุณ จากนั้นเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วชาร์จ
ที่อุปกรณ์โนเกีย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ หาก
แบตเตอรี่ของอุปกรณ์โนเกียไม่มีประจุไฟ อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีก่อน
การชาร์จจะเริ่มขึ้น หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรือโหมด
ไฮเบอร์เนชันระหว่างการชาร์จ การชาร์จอาจสิ้นสุดลง หลังการชาร์จ
ให้ถอดหัวชาร์จออกจากอุปกรณ์โนเกีย การชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์จาก
คอมพิวเตอร์เป็นการเพิ่มการใช้ไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์และลดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่ลง

ถอดเครื่องชาร์จจากคอมพิวเตอร์โดยทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้สำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของคุณ

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ์ที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือ
การผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี ข้อแนะนำ
ด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของ
การรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิด
อาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม
หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดความเสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าโยน เคาze หรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่จะยืดหยุ่นเกิดความเสียหายได้

- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น ทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีอุปกรณ์ สีอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด

หากผลิตภัณฑ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ



© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ฉบับที่ 1

