

มิลิคสปีคเกอร์โนเกีย MD-3

ลำโพงสำหรับฟังเพลงรุ่น MD-3 จะให้เสียงคุณภาพสูงเมื่อคุณฟังเพลงหรือวิทยุผ่านโทรศัพท์โนเกียหรือเครื่องเล่นเสียงที่ใช้งานร่วมกันได้ ลำโพงรุ่นนี้มีช่องเสียบระบบสเตอริโอขนาด 3.5 มม. (อยู่ที่ตัวฐานของลำโพง) คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์โนเกียที่มีช่องเสียบ Pop-Port™ หรืออุปกรณ์ที่มีปลั๊กเสียบขนาด 2.5 มม. ซึ่งใช้งานร่วมกันได้ด้วยสายอะแดปเตอร์ AD-15 หรือ AD-50 ที่ให้มา

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานลำโพง ทั้งนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลการบำรุงรักษารวมทั้งคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสียงที่ใช้งานร่วมกันได้ เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

อุปกรณ์ชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้เมื่อได้รับกระแสไฟจากอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-4



คำเตือน! ใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

การเตรียมการเพื่อใช้งาน

ลำโพงรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA สามก้อนหรือใช้กับอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-4 ที่ให้มาพร้อมกับลำโพง โปรดทราบว่าอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-4 ไม่ได้ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ในลำโพง เมื่อจะใช้แบตเตอรี่ คุณควรใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์

หากต้องการเปิดลำโพงโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เมื่อจะบรรจุแบตเตอรี่ลงไปในลำโพง ให้เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของลำโพงโดยกดที่เกี่ยวสองตัวลงไป ใส่แบตเตอรี่โดยหันด้านตามที่ระบุไว้ที่ช่องใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบโดยดันฝาครอบกลับเข้าที่เดิม ในกรณีที่มิใช่ลำโพงเป็นเวลานาน ท่านควรถอดแบตเตอรี่ออกจากลำโพงเพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายอันเกิดจากการรั่วของแบตเตอรี่

หากต้องการใช้ลำโพงผ่านอุปกรณ์ชาร์จ AC-4 ให้เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟที่ผนัง แล้วเสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้าที่ช่องเสียบทางด้านหลังของลำโพง

การใช้ลำโพง

หากต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสียง ให้เสียบสายลำโพงกับช่องเสียบของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ถ้าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสียงมีช่องเสียบ Pop-Port หรือปลั๊กเสียบขนาด 2.5 มม. ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยอะแดปเตอร์ AD-15 หรือ AD-50 (ตามลำดับ) แล้วจึงต่อสายลำโพงไปที่อะแดปเตอร์

หากต้องการเปิดหรือปิดลำโพง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดที่อยู่ด้านบนของลำโพง เมื่อคุณเปิดลำโพง ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะติดขึ้น

หากต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ตัวเลื่อนที่อยู่ด้านบนของลำโพง หากแทบจะไม่มีเสียงดังออกมาจากลำโพงเมื่อคุณใช้แบตเตอรี่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า ควรดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม ถ้าอุปกรณ์เปียก ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะร่นอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์กลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์โดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์

- อย่างทาทหรือระบายสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

ถ้าอุปกรณ์เกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ MD-3 สอดคล้องกับข้อกำหนดพื้นฐานที่สำคัญและบทบัญญัติสภา Directive 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น