

คำแนะนำที่สำคัญ

N91 และ N91 8GB common

ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite (โดยเฉพาะ Nokia Audio Manager)

ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อจัดการข้อมูลที่อยู่บนหน่วยความจำของโทรศัพท์ [C:] แนะนำให้ใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อจัดการรายชื่อ ปฏิทินและบันทึกย่อ ในการจัดการเนื้อหาบนฮาร์ดไดรฟ์ [E:] (เพลง ภาพ ภาพยนตร์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ) ขอแนะนำให้ใช้โหมด **Mass storage** (พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่) และ/หรือ **เครื่องเล่นสื่อ** (สำหรับเพลง)

โปรดตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คำแนะนำบางประการหนึ่งคือห้ามเรียกใช้แอปพลิเคชัน (คลังภาพ เป็นต้น) ในระหว่างที่ใช้ชุดโปรแกรม PC Suite

Nokia PC Suite ทำงานค้างไว้ที่ด้านหลังบนคอมพิวเตอร์ และบางครั้งขณะที่ใช้โหมด Mass storage (พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่) หรือโหมดเครื่องเล่นสื่อ ข้อความป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ **PC suite - N91 connected in non compatible mode please change from UI** ข้อความ

นี้จะนำมาใช้ได้เฉพาะเมื่อกำลังใช้โหมด PC Suite

และเพื่อให้เครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนะนำให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดของชุดโปรแกรม PC suite ที่เลือกดาวน์โหลดได้จาก www.nokia.co.th/pcsuite หรือไซต์ในพื้นที่เซตอื่น

การจัดการไฟล์

N91 และ N91 8GB เหมือนกับคอมพิวเตอร์อีกหลายๆ เครื่อง คือใช้ FAT32 (32-bit File Allocation Table) เพื่อจัดการกับไฟล์และไฟล์เดอร์ในฮาร์ดดิสก์ ไฟล์เดอร์และไฟล์จำนวนมากที่อยู่ภายในแต่ละไฟล์เดอร์จะเหมือนกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์คือต้องได้รับการจัดการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตามค่าที่ระบบตั้งไว้แล้ว เครื่องเล่น Windows Media มักแบ่งเพลงออกเป็นไฟล์เดอร์ต่างๆ ตามศิลปิน อัลบั้ม ฯลฯ แต่เมื่อใช้วิธีการซิงค์/ถ่ายโอนแบบอื่น (เช่น โหมด **Mass storage** (พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่) ขอแนะนำให้จำกัดจำนวนไฟล์ในแต่ละไฟล์เดอร์

และเพื่อให้เครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อจัดการกับเนื้อหาบนฮาร์ดไดรฟ์ [E:] ขอแนะนำให้จำกัดจำนวนไฟล์หรือไฟล์เดอร์ที่อยู่ภายในไฟล์เดอร์เดียว/ใดเทกฮอร์เดียวไม่เกิน 50 ไฟล์/ไฟล์เดอร์ (ภาพ เพลง วิดีโอ เป็นต้น) เนื้อหาที่มีขนาดหลายๆ กิกะไบต์สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อจัดการผ่านไฟล์เดอร์ย่อยในเกือบทุกกรณี เครื่องเล่น Windows Media ที่ใช้ร่วมกันได้สามารถจัดการไฟล์เพลงของคุณได้ในลักษณะเดียวกันโดยอัตโนมัติ

คลังภาพ: ดูเหมือนข้อมูลและเนื้อหาจะหายไป

- เมื่อใช้โหมด PC Suite แนะนำให้ดูความคืบหน้าในการถ่ายโอนเนื้อหาจากหน้าต่างที่ถูกต้องในชุดโปรแกรม PC Suite การใช้โหมด PC Suite เพื่อซิงค์/ถ่ายโอนเนื้อหาบางครั้งจะแสดงให้เห็นเมื่อถ่ายโอนเสร็จแล้ว ข้อมูลยังไม่ได้ถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์มาที่โทรศัพท์

- รีเซ็ตเครื่องกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (ดูที่ "รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน" กลับเป็นการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้)
- อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มี

คู่มือผู้ใช้ HDD

Nokia ได้ออกคู่มือการบำรุงรักษา HDD ต่อไปนี้คือวิธีการขอรับคู่มือดังกล่าว:

- 1 ไปที่ www.nokia.co.th/support
- 2 จากหน้าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เลือก Nokia N91 GSM, Nokia N91 WCDMA หรือ Nokia N91 8GB
- 3 เลือก **คู่มือผู้ใช้**
- 4 จากรายการภาษา ให้เลือกภาษาหนึ่ง (หมายเหตุ: บางภาษาอาจอ่านไม่ได้)
- 5 ดาวน์โหลด PDF

เนื้อหาของคู่มือ HDD

มีขึ้นเพื่อช่วยแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักกับวิธีการสำรองเนื้อหาและเรียกคืนเนื้อหา วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง (เช่นเมื่อใดควรใช้ชุดโปรแกรม PC Suite ที่รวม Nokia Audio Manager และควรใช้อย่างไร และเมื่อใดควรใช้โหมด

Mass storage (จัดเก็บพื้นที่ขนาดใหญ่) และเครื่องเล่นสื่อและควรใช้อย่างไร)

หมายเหตุ:

เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัลอาจทำให้ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลบางอย่างที่ทำให้สำรองไว้ สิทธิการใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM อาจหายไปในช่วงการสำรองและการเรียกคืนข้อมูล การสูญหายของสิทธิการใช้อาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRM ที่ใช้กับเนื้อหาของคุณ

การซิงโครไนส์เพลงที่ป้องกันด้วย DRM บน

Windows Media

เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิการใช้เนื้อหาสำหรับ WMDRM ถูกถ่ายโอนพร้อมเพลง ให้ใช้โหมดเครื่องเล่นสื่อเพื่อซิงโครไนส์กับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อวีซีอื่น โทรศัพท์ของคุณเหมือนกับคอมพิวเตอร์ในข้อที่ว่าเสี่ยงต่อไวรัส ข้อความและแอปพลิเคชันอันตราย และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ดังนั้น จึงควรใช้ความระมัดระวังและเปิดข้อความ ยอมรับคำขอเชื่อมต่อ ดาวน์โหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้งเฉพาะจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น ในการเพิ่มความปลอดภัยของโทรศัพท์ของคุณ (รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้) โปรดพิจารณาติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส พร้อมบริการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์

วิธีจัดการตั้งค่าจากโรงงานกลับเป็นการตั้งค่าที่ระบบ ตั้งไว้ (หน่วยความจำ/ข้อมูล)

บางครั้งโทรศัพท์อาจทำงานได้ช้าลง (เช่น ขณะเปิดแอปพลิเคชัน)

เมื่อโทรศัพท์มาถึงสถานะนี้ แนะนำให้รีเซ็ตโทรศัพท์ แต่ก่อนรีเซ็ต ให้สำรองข้อมูลที่อยู่บนโทรศัพท์และหน่วยความจำการ์ดไมโครฟิของโทรศัพท์ไว้ก่อน ให้ใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เมื่อเตรียมการอัปเดตซอฟต์แวร์

หมายเหตุ:

เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัลอาจทำให้ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลบางอย่างที่สำรองไว้ สิทธิการใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย WMDRM อาจหายไประหว่างการสำรองและการเรียกคืนข้อมูล การสูญหายของสิทธิการใช้ อาจจำกัดความสามารถของคุณในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRM ที่ใช้กับเนื้อหาของคุณ

คำแนะนำในการรีเซ็ต

- ใช้โหมดเครื่องเล่นสื่อหรือ **Mass storage** (พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่) เพื่อสำรองข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ เช่น เพลงและภาพ และใช้ชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อสำรองข้อมูล รายชื่อและปฏิทิน ฯลฯ โปรดดูคู่มือผู้ใช้และ/หรือคู่มือ HDD หากต้องการคำแนะนำวิธีการซิงโครไนส์และการสำรองข้อมูล
- ในการรีเซ็ต ให้กด *#7370# (รหัส 12345) การกระทำนี้จะเป็นการลบหน่วยความจำทั้งหมดในตำแหน่งต่างๆ ของความจำโทรศัพท์ และรีเซ็ตการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งไว้จากโรงงาน
- หากโทรศัพท์ไม่บูตตัวเองขึ้นมาใหม่ แนะนำให้รีเซ็ตด้วยการกดปุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้: กดปุ่มสีเขียว เลข 3 และเครื่องหมาย * ไว้พร้อมๆ กันในขณะที่กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

การจัดรูปแบบแบบสมบูรณ

เมื่อเริ่มต้นการจัดรูปแบบแบบสมบูรณ แถบแสดงความคืบหน้าอาจหยุดค้าง สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติเพราะขั้นตอนการจัดรูปแบบนี้อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่ง หากการจัดรูปแบบแบบสมบูรณถูกขัดจังหวะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ให้เริ่มต้นการจัดรูปแบบแบบสมบูรณช่วงใหม่อีกครั้ง (แต่ไม่ใช่การจัดรูปแบบแบบเร็ว)

ข้อความ/ป๊อป-อัพ

หน่วยความจำเต็ม

บางครั้ง ข้อความระบุว่าหน่วยความจำเต็มจากบางแอปพลิเคชัน (เช่น เว็บเบราว์เซอร์) อาจปรากฏ ข้อความนี้หมายถึงหน่วยความจำ RAM ส่วนหน่วยความจำของฮาร์ดไดรฟ์จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อความระบุว่าหน่วยความจำเต็ม หากข้อความนี้ปรากฏ แนะนำให้ลองทำหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

- ปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด
- สลับเพื่อปิดเครื่องก่อนเปิดขึ้นมาใหม่ (อาจล้าง RAM)

ลบข้อมูล

บางครั้งข้อความ “ลบข้อมูล” หรือข้อความที่คล้ายกันนี้จะปรากฏ เพื่อแสดงให้เห็นว่า หน่วยความจำของโทรศัพท์ [C:] ROM อาจเต็ม

- ในการเพิ่มพื้นที่ว่างของ ROM ให้ลบบางข้อมูลออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์ [C:] (เช่น รายชื่อหรือรายการในปฏิทิน ฯลฯ)
- อย่างไรก็ตาม หากข้อความ “ลบข้อมูล” ยังปรากฏอยู่ (เช่น อาจมีไฟล์ temp ซ่อนอยู่บางไฟล์ และเป็นไฟล์ที่เข้าถึงไม่ได้) คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตการตั้งค่าของโทรศัพท์กลับเป็นค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งไว้ (หน่วยความจำข้อมูล)

ใช้ฮาร์ดไดรฟ์ไม่ได้ (ใช้งานอยู่)

หากข้อความนี้ปรากฏ ขอแนะนำให้:

- ดูให้แน่ใจว่า ได้ปิดฝาครอบแบตเตอรี่สนิทแล้ว (โปรดดูที่คู่มือเริ่มต้น)
- หากกำลังใช้โทรศัพท์ในโหมด **Mass storage** (พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่) ให้ถอดสายเคเบิล USB
- ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันจากบริษัทภายนอก
- จัดรูปแบบฮาร์ดไดรฟ์เพื่อลบข้อมูล (เช่น เนื้อหาหรือแอปพลิเคชัน) ที่อาจเป็นสาเหตุให้ข้อความดังกล่าวปรากฏ
- รีเซ็ตเครื่องกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (ดูที่ “รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน กลับเป็นการตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้”)
- อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มี

สมรรถนะ

แนะนำให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้กับโทรศัพท์:

หน่วยความจำของข้อความ

แนะนำให้เลือกเฉพาะ “ความจำโทรศัพท์” ในข้อความ/ตัวเลือก/การตั้งค่าอื่นๆ/

หน่วยความจำที่ใช้สำหรับข้อความ (SMS, MMS)

การตั้งค่ารูปแบบ

แนะนำให้ใช้การตั้งค่ารูปแบบต่อไปนี้เพื่อเพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้กับโทรศัพท์สำหรับรูปแบบ “ที่ใช้” อยู่:

- เลือกปิดเสียงปุ่มกด
- เลือกปิดระบบสั่น

การพักชั่วคราวในขณะที่เล่นเพลง

บางครั้งไฟล์อาจเสีย (เช่น ในระหว่างที่เข้ารหัส หรือดาวน์โหลด) เพลงบางเพลงที่เล่นบนคอมพิวเตอร์อาจหยุดเล่นชั่วคราวบนโทรศัพท์ ในกรณีนี้ ขอแนะนำให้เข้ารหัสและถ่ายโอนไฟล์เพลงอีกครั้ง (เลือกอัตราการเข้ารหัสเป็น 256kbps หรือต่ำกว่า)

แบบเสียงเตือน

ขอแนะนำให้ใช้แบบเสียงที่ระบบตั้งไว้ที่มากพร้อมกับโทรศัพท์เพื่อใช้เป็นแบบเสียงเตือน (นาฬิกา ปฏิทิน ฯลฯ) หากใช้ไฟล์เพลง แนะนำให้จำกัดไฟล์เพลงดังกล่าวไว้ในรูปแบบ MP3 เท่านั้น

ลักษณะและภาพพื้นหลัง

แนะนำให้ติดตั้งลักษณะและภาพพื้นหลังไว้บนหน่วยความจำของโทรศัพท์ [C:] เท่านั้น

กำลังไฟของแบตเตอรี่

แนะนำให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณ:

- เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้บริการ 3G (UMTS) ขอแนะนำให้เปลี่ยนโทรศัพท์มาไว้ที่โหมด GSM ในการเลือกโหมดของเครือข่าย ให้เลือกโฟลเดอร์ **เครื่องมือ** จาก

เมนู แล้วเลือก การตั้งค่า/เครือข่าย/โหมดเครือข่าย เลือก โหมด GSM
จากรายการ โทรศัพท์ของคุณจะเริ่มทำงานอีกครั้งทันทีที่เลือกโหมดใหม่แล้ว

- ตั้งให้มีการเชื่อมต่อ WLAN แสดงความพร้อมในการให้บริการเป็น **ไม่เคย**
เลือกไฟลเตอร์ เครื่องมือ จากเมนู และเลือก การตั้งค่า/การเชื่อมต่อ/LAN
ไร้สาย/แสดงสถานะ
- ตั้ง **โหมด Bluetooth เป็น ปิด** เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้โหมด Bluetooth
- ขอแนะนำให้เลือกเฉพาะ "ความจำโทรศัพท์" ใน **ข้อความ/ตัวเลือก/การตั้งค่า/
อื่นๆ/หน่วยความจำที่ใช้** สำหรับข้อความ (SMS, MMS)

คลังภาพ

เมื่อเปิดคลังภาพเป็นครั้งแรกหลังจากโหลดเนื้อหามาไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ หรือหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ แอปพลิเคชันคลังภาพอาจจะทำงานช้าๆ ทั้งๆ ที่การเข้าถึงแอปพลิเคชันน่าจะเร็วกว่านี้

ในช่วงที่กำลังเปิดแอปพลิเคชันคลังภาพ โทรศัพท์อาจตอบสนองต่อข้อมูลที่ป้อนในระดับที่ล่าช้า

โทรศัพท์อาจแสดงให้เห็นว่ากำลังใช้ฮาร์ดไดรฟ์อยู่เมื่อเชื่อมต่อกับโหมด

Mass storage (พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่)

ขอแนะนำให้หยุดเล่นเนื้อหา และออกจากแอปพลิเคชันทั้งหมดก่อนเริ่มต้นโหมด

Mass storage (พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่)

N91 8GB เท่านั้น

คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์เสริม Bluetooth

- รูปแบบที่ไม่มี DRM เช่น MP3 จะให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับชุดหูฟังระบบสเตอริโอของ Bluetooth เมื่อฟังเนื้อหาที่ป้องกันด้วย DRM ผ่านชุดหูฟังระบบสเตอริโอของ Bluetooth ขอแนะนำให้อ่านจนกว่าเนื้อหา DRM จะเล่นเสร็จก่อนเข้าสู่ฟังก์ชันอื่นๆ หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ เช่น อีเมล คลังภาพ และการแสดงภาพ
- ในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์เอาไว้ ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ในชุดหูฟังเป็นระยะๆ และอยู่ภายในระยะครอบคลุม
- บางครั้งคุณอาจได้ยินเสียงโมโนหรือเสียงสเตอริโอหลังจากเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ยกเลิกการจับคู่และรีเซ็ตชุดหูฟัง และเชื่อมต่ออีกครั้งผ่านเมนู **ตัวเลือก**
- ชุดหูฟังบางประเภทอาจตัดการเชื่อมต่อเมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณ์ชาร์ژในขณะที่เชื่อมต่อชุดหูฟังแล้ว
- เมื่อสลับจากสเตอริโอ BT เป็นสายสนทนา ชุดหูฟังบางประเภทจะส่งเสียงโมโนไปที่หูข้างซ้ายและข้างขวา ในขณะที่ชุดหูฟังอีกบางประเภทจะเล่นเฉพาะเสียงโมโนที่หูข้างหนึ่ง
- ในชุดหูฟังบางประเภท ตัวควบคุมความดังของเสียงจะปรับเฉพาะความดังของชุดหูฟังเมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ขณะที่การตั้งค่าความดังของเสียงของโทรศัพท์จะยังคงเหมือนเดิมก่อนที่จะเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง
- บางครั้งการเล่นเพลงซ้ำอาจหยุดลงกลางคันเมื่อใช้ฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์ในขณะที่กำลังฟังเพลง (เช่น SMS และเว็บ เป็นต้น)
- บางครั้งชุดหูฟังจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ และบางครั้งอาจจำเป็นต้องให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อผ่านเมนูตัวเลือก

คลังภาพ

ผู้ใช้สามารถใช้คลังภาพบน N91-8GB เพื่อดูภาพถ่าย ภาพและวิดีโอที่เลือก คลังภาพยังช่วยให้ผู้ใช้ใช้ไฟล์สื่อที่เลือก (รวมถึงเพลง) ร่วมกันและทำการสตรีมผ่าน UPnP การจัดการเพลงทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านเครื่องเล่นสื่อ ในขณะที่การจัดการไฟล์ทั่วไปจะทำผ่านตัวจัดการไฟล์ที่รวมอยู่ในเครื่อง

คลังภาพจะค้นหาข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำฮาร์ดไดรฟ์ [E:]

ภาพ วิดีโอคลิปและไฟล์เดสก์ทอป (และไฟล์เดสก์ท็อป) สื่อทั้งหมดในไดเรกทอรีอื่นจะมองไม่เห็นในคลังภาพเว้นแต่จะย้าย/คัดลอกไปไว้ที่ ภาพ วิดีโอคลิปหรือคลังภาพ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เก็บไฟล์ไว้ในคลังภาพรวมไม่เกิน 300 ไฟล์ เมื่อเลือกเนื้อหาที่จะย้ายออกจากคลังภาพ ควรย้ายไฟล์ออกจากไดเรกทอรีเหล่านี้

ผู้ใช้สามารถใช้คลังภาพเพื่อดูภาพผ่านทางคุณสมบัติ **ไฟล์ทั้งหมด** หรือ **ภาพและวิดีโอ** คุณสมบัติ **ภาพและวิดีโอ** จะแสดงคลังภาพพร้อมคอลเลกชันภาพขนาดเล็กของผู้ใช้ สมรรถนะของคุณสมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติและขนาดของคอลเลกชันของภาพจากผู้ใช้ เมื่อใช้คุณสมบัติ **ภาพและวิดีโอ** เพื่อดูภาพถ่ายล่าสุด คุณอาจต้องรอสักครู่เพื่อให้เครื่องจัดการกับภาพขนาดย่อของภาพถ่ายล่าสุดในขณะที่เครื่องสร้างคลังภาพของภาพขนาดย่อ