

Nokia Stereo Headset WH-600



Edisi 1



© 2007 Nokia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mengalihkan, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam kondisi apapun Nokia atau pemegang lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan atau kerusakan khusus, insidental, konsekuensial, atau tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana adanya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Untuk informasi rinci, hubungi agen Nokia Anda.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak

yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Persiapan

Dengan Nokia Stereo Headset WH-600, Anda dapat membuat dan menjawab panggilan serta mendengarkan musik dari perangkat yang kompatibel.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat Nokia yang kompatibel dan memiliki soket Nokia 3,5-mm AV, pasang konektor headset (bagian 1 yang ditampilkan pada halaman judul) ke soket AV. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat Anda.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat Nokia yang kompatibel dan memiliki soket Nokia 2,5 mm AV, sambungkan adaptor AD-52 yang tersedia ke konektor headset, kemudian sambungkan adaptor ke perangkat.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel (seperti pemutar musik) dan memiliki soket audio 3,5 mm standar, sambungkan adaptor AD-63 yang tersedia ke konektor headset, kemudian sambungkan adaptor ke perangkat. Bila menggunakan adaptor ini, Anda hanya dapat menggunakan headset untuk mendengarkan musik.

Pasang headphone (6) di kepala, sehingga unit speaker berada nyaman di telinga Anda (lihat Gambar 7). Pasang unit speaker bertanda huruf L pada telinga kiri dan yang bertanda huruf R di telinga kanan. Atur panjang headband sesuai keinginan Anda. Kaitkan headset ke baju Anda menggunakan klip (2). Kini headset siap digunakan.

Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.

Semua komponen headset bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke headset ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis lain di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut dapat terhapus.



Peringatan: Bila headset digunakan, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Mengatur volume suara

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume (4) atas atau bawah.

Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular dengan cara biasa pada saat headset tersambung ke perangkat tersebut. Selama panggilan berlangsung, bicara ke arah mikrofon (3) headset.

Jika perangkat selular Anda mendukung panggilan melalui suara, tekan terus tombol jawab/putus (5), kemudian lanjutkan seperti dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular Anda.

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol jawab/putus. Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol jawab/putus dua kali. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab/putus.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu melindungi hak Anda atas jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.

- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.

- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Jika perangkat Anda tidak berfungsi dengan benar, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.