

เสียงช่วยและภาษาเสียงพูด

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

ในเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด NOKIA หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุกรณีต้นเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอื่นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมิได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ในเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มากพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโนเกีย Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือชื่อเหล่านี้ นอกจากนั้น Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้ ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านั้นได้รับการเตรียมให้เป็นแบบที่เป็นการรับประกันใดๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไปนี้อีกว่า ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อจากซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตจากบริษัทภายนอก คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่อุปกรณ์ในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

คุณควรรู้ความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และหรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม การป้องกันลิขสิทธิ์อาจป้องกันไม่ให้มีการคัดลอก แก้ไข โอนย้ายหรือส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาอื่นๆ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

ฉบับที่ 1 TH

เสียงช่วยเหลือและภาษาเสียงพูด

เสียงช่วยเหลือ



เสียงช่วยเหลือ จะทำหน้าที่อ่านข้อความบนหน้าจอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานบางอย่างในโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องมองที่จอแสดงผล คุณสามารถเลือกจากฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

เบอร์โทรล่าสุด—ฟังข้อมูลหมายเลขที่ไม่ได้รับสายและหมายเลขที่รับสาย รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกล่าสุด และหมายเลขที่โทรบ่อย

รายชื่อ—ฟังรายการต่างๆ ในรายชื่อของคุณ เลื่อนลงเพื่อค้นหารายชื่อ เลื่อนไปด้านขวาเพื่อเปิดรายชื่อกลุ่ม หากต้องการติดต่อรายชื่อ กดปุ่มโทร ห้ามใช้ฟังก์ชันนี้ หากคุณบันทึกมากกว่า 500 รายการในรายชื่อ

ศูนย์ข้อความเสียง—ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตัวหมุน—โทรออก หากต้องการป้อนหมายเลข ให้เลื่อนขึ้นหรือลง เมื่อคุณได้ยินหมายเลขที่ถูกต้อง ให้กดปุ่มเลื่อน ดำเนินการเลือกหมายเลขต่อไป จนกว่าคุณจะป้อนหมายเลขครบทั้งหมด หากต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก

นาฬิกา—ฟังเวลาปัจจุบัน หากต้องการฟังวันที่ ให้เลื่อนลง

หากต้องการฟังตัวเลือกอื่นๆ ให้เลือก **ตัวเลือก**

เสียงพูด



ใน **เสียงพูด** คุณสามารถเลือกภาษาและเสียงที่จะใช้สำหรับการอ่านข้อความได้ ในการปรับความเร็วและระดับเสียงของเสียงพูด ให้เลือก **การตั้งค่าเสียง**

เสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา เมื่อคุณเปลี่ยนภาษา เสียงจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่ระบุมาตั้งไว้สำหรับภาษา เลือกเสียงอื่นให้กับภาษาได้ตามต้องการ

หากต้องการดูเสียงที่สามารถใช้ได้กับภาษาที่เลือก ให้เลื่อนไปด้านขวา ในการเล่นเสียง ดูข้อมูลเกี่ยวกับเสียง หรือลบเสียง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ฟังเสียง**, **ข้อมูลเสียง** หรือ **ลบ**