

NOKIA 5170

NOKIA 5170

TECLA DE ENCENDIDO

Encendido/Apagado

TECLA C

Borra la pantalla y da acceso a la pantalla inicial

TECLA NAVI™

Sirve para cambiar y/o seleccionar la función que en la pantalla se indique

TECLA 1

Acceso directo al correo de voz

TECLAS GIRATORIAS

Dan acceso los menús, submenús y directorio; ajustan el volumen del auricular



FUNCIONES BÁSICAS

¿Cómo hacer una llamada? Marque el número de teléfono, oprima TECLA NAVI™ (Llamar).

¿Cómo contestar una llamada? Oprima TECLA NAVI™ (Contestar).

¿Cómo finalizar una llamada? Oprima TECLA NAVI™ (Terminar).

¿Cómo volver a llamar el último número marcado? Oprima ▲, seleccione el número y oprima TECLA NAVI™ (Llamar).

¿Cómo ajustar el volumen del auricular? Oprima ▲ o ▼ durante la llamada.

¿Cómo guardar un número de teléfono? Marque el número, oprima ▲ o ▼, después oprima la TECLA NAVI™ (Guardar), introduzca el nombre y oprima la TECLA NAVI™ (OK).

¿Cómo buscar un número de teléfono? Oprima ▼ hasta encontrarlo.

¿Cómo activar el bloqueo de teclas? Oprima TECLA NAVI™, luego ✱ ó 9; para desbloquear, oprima TECLA NAVI™ (Desbloquear), luego ✱.

NOKIA MOBILE PHONES

6000 CONNECTION DRIVE
IRVING, TEXAS 75039
EE.UU.
TEL.: (972) 894-5000
FAX: (972) 894-5050
www.nokia.com

NOKIA MÉXICO, S.A. DE C.V.

47 PONIENTE 703-300
COL. PRADOS AGUA AZUL
72430 PUEBLA, PUE.
MÉXICO
TEL.: (22) 375-905
FAX: (22) 376-025

NOKIA ARGENTINA, S.A.

PARAGUAY 1178, 7A
(1057) BUENOS AIRES
ARGENTINA
TEL.: (11) 4813-8100
FAX: (11) 4811-7259

NOKIA CONNECTING PEOPLE

Nokia y los logos de Nokia son marcas registradas de Nokia Corporation, Finlandia. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios en los productos o en las especificaciones sin previo aviso.

Copyright © 1999 Nokia Mobile Phones, Inc.

9352060

Impreso en EE.UU.



Guía Rápida

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

MENÚ

1 DIRECTORIO

- 11 Buscar
- 12 Agregar Nuevo
- 13 Editar
- 14 Opciones
 - 141 Desplazar
 - Vista
 - 142 Estado de Memoria
- 15 Discado 1 Toque
- 16 Borrar
 - 161 Uno a Uno
 - 162 Borrar Todos
- 17 Propio Número

2 MENSAJES^c

- 21 Mensajes de Texto
- 211 Buzón de Entrada
- 212 Guardado
- 213 Borrar Todos
- 22 Mensajes de Voz
- 221 Escuchar Mensajes de Voz
- 222 Número del Buzón de Mensajes
- 23 Saludo Inicial

3 REGISTRO

- 31 Llamadas Perdidas
- 32 Llamadas Recibidas
- 33 Números Discados
- 34 Borrar Listas de Llamadas
 - 341 Todas
 - 342 Perdidas
 - 343 Recibidas
 - 344 Discadas
- 35 Cronómetros de Llamadas
 - 351 Última Llamada
 - 352 Todas las Llamadas
 - 353 Horas de Uso
- 354 Cronómetros a Cero

4 PARÁMETROS

- 41 Parámetros de Llamadas
 - 411 Tecla 9 de Emergencia
 - 412 Rediscado Automático

- 413 Tarjeta de Llamada
- 414 Contestado Automático^a
- 42 Parámetros de Teléfono
 - 421 Tonos al Tacto
 - 422 Restaurar Valores Iniciales
 - 423 Idioma
 - 4231 Inglés
 - 4232 Francés
 - 4233 Español
 - 4234 Portugués
 - 4235 Hebreo
- 43 Parámetros de Seguridad
 - 431 Restringir Llamadas Salientes
 - 4312 Restringir Llamadas Entrantes
 - 432 Códigos de Acceso
 - 4321 Bloqueo de Teléfono

- 4322 Número Telefónico No Bloqueado
- 4323 Cambiar Código de Bloqueo
- 4324 Cambiar Código de Seguridad
- 44 Servicios de Red^b
 - 441 Traslado de Llamadas^b
 - 442 Llamada en Espera^b
 - 443 Enviar Número^b Propio
 - 444 Valor de Opciones de la Red^b

5 SISTEMA

- 51 Automática
- 52 Área Original

6 JUEGOS

- 61 Memoria

- 62 Víbora
- 63 Lógico

7 RELOJ

- 71 Reloj de Alarma
- 72 Configuración de Reloj
- 721 Mostrar/Ocultar Reloj
- 722 Ajustar Hora
- 723 Formato Hora

8 TONOS

- 81 Opciones de Repique
- 811 Repique
- 812 En Aumento
- 813 Un Repique
- 814 Sonar Una Vez
- 815 Sin Sonido
- 82 Tono de Repique (40 tonos)

- 83 Volumen de Repique
- 84 Tono de Alarma para Mensajes

- 85 Tonos del Teclado

- 86 Tonos de Aviso y de Juegos
- 87 Alarma de Vibración^a

9 BLOQUEO DE TECLAS

^aSubmenú oculto que sólo se activa al conectar al accesorio correspondiente

^bEl código de activación deberá agregarse previamente

^cServicios sujetos a disponibilidad de la red.

BATERÍAS

Alta Capacidad 900 mAh NiMH (BMS-2S)

Conversación: 2 h - 2 h 55 m
Reserva: 2.5 - 4.5 días
Carga: 1 h 30 m (rápida)
4 h (normal)

Vibrante de Alta Capacidad 900 mAh NiMH (BMS-2V)

Conversación: 2 h - 2 h 55 m
Reserva: 2.5 - 4.5 días
Carga: 1 h 30 m (rápida)
4 h (normal)

Alta Capacidad 900 mAh Li-Ion (BLS-2/BLS-2N)

Conversación: 2 h - 2 h 55 m
Reserva: 2.5 - 4.5 días
Carga: 2 h (rápida)
4 h (normal)

Ultraalta Capacidad 1500 mAh Li-Ion (BLS-4)

Conversación: 3 h 20 m - 4 h 50 m
Reserva: 4.5 - 7 días
Carga: 3 h 30 m (rápida)
5 - 6 h (normal)

Batería Delgada 600 mAh Li-Polímero (BPS-1)

Conversación: 1 h 20 m - 1 h 55 m
Reserva: 1.9 - 3 días
Carga: 1 h 25 m (rápida)
2 h 30 m (normal)

NOTA: Los tiempos de conversación y de reserva variarán de acuerdo al uso y a las condiciones de la red.