NOKIA 5180

NOKIA 5180

TECLA DE ENCENDIDO
Encendido/Apagado

TECLA C
Borra la pantalla y da acceso a la pantalla inicial

TECLA NAVI™
Sirve para cambiar y/o seleccionar la función que en la pantalla se indique

TECLA 1
Acceso directo al correo de voz

TECLAS GIRATORIAS
Dan acceso a los menús, submenús y directorio; ajustan el volumen del auricular

FUNCIONES BÁSICAS

¿Cómo hacer una llamada? Marque el número de teléfono, oprima TECLA NAVI™ (Llamar).

¿Cómo contestar una llamada? Oprima TECLA NAVI™ (Contestar).

¿Cómo finalizar una llamada? Oprima TECLA NAVI™ (Terminar).

¿Cómo volver a llamar el último número marcado? Oprima ▲, seleccione el número y oprima TECLA NAVI™ (Llamar).

¿Cómo ajustar el volumen del auricular? Oprima ▲ o ▼ durante la llamada.

¿Cómo guardar un número de teléfono? Marque el número, oprima ▲ o ▼, después oprima la TECLA NAVI™ (Guardar), introduzca el nombre y oprima la TECLA NAVI™ (OK).

¿Cómo buscar un número de teléfono? Oprima ▼ hasta encontrarlo.

¿Cómo activar el bloqueo de teclas? Oprima TECLA NAVI™ (Menú), luego ✶ ó 9; para desbloquear, oprima TECLA NAVI™ (Desbloquear), luego ✶.

NOKIA MOBILE PHONES
6000 CONNECTION DRIVE
IRVING, TEXAS 75039
EE.UU.
TEL.: (972) 894-5000
FAX: (972) 894-5050
www.nokia.com

NOKIA MÉXICO, S.A. DE C.V.
47 PONIENTE 703-300
COL. PRADOS AGUA AZUL
72430 PUEBLA, PUE.
MÉXICO
TEL.: (22) 375-905
FAX: (22) 376-025

NOKIA ARGENTINA, S.A.
PARAGUAY 1178, 7A
(1057) BUENOS AIRES
ARGENTINA
TEL.: (11) 4813-8100
FAX: (11) 4811-7259

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

Nokia y los logos de Nokia son marcas registradas de Nokia Corporation, Finlandia. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios en los productos o en las especificaciones sin previo aviso.

Copyright © 1999 Nokia Mobile Phones, Inc.

9352052 Impreso en EE.UU.

MENÚ

1 DIRECTORIO
- 11 Buscar
- 12 Agregar Nuevo
- 13 Editar
- 14 Opciones
  - 141 Desplazar Vista
  - 142 Estado de Memoria
- 15 Discado 1 Toque
- 16 Borrar
  - 161 Uno a Uno
  - 162 Borrar Todos
- 17 Propio Número

2 MENSAJES[C]
- 21 Mensajes de Texto
  - 211 Buzón de Entrada
  - 212 Guardado
  - 213 Borrar Todos
- 22 Mensajes de Voz
  - 221 Escuchar Mensajes de Voz
  - 222 Número del Buzón de Mensajes
- 23 Saludo Inicial

3 REGISTRO
- 31 Llamadas Perdidas
- 32 Llamadas Recibidas
- 33 Números Discados
- 34 Borrar Listas de Llamadas
  - 341 Todas
  - 342 Perdidas
  - 343 Recibidas
  - 344 Discadas
- 35 Cronómetros de Llamadas
  - 351 Última Llamada
  - 352 Todas las Llamadas
  - 353 Horas de Uso
  - 354 Cronómetros a Cero

4 PARÁMETROS
- 41 Parámetros de Llamadas
  - 411 Tecla 9 de Emergencia
  - 412 Rediscado Automático
  - 413 Tarjeta de Llamada
  - 414 Contestado Automático[A]
- 42 Parámetros de Teléfono
  - 421 Tonos al Tacto
  - 422 Restaurar Valores Iniciales
  - 423 Idioma
    - 4231 Inglés
    - 4232 Francés
    - 4233 Español
    - 4234 Portugués
    - 4235 Hebreo
  - 424 Luces[A]
- 43 Parámetros de Seguridad
  - 431 Restringir Llamadas
    - 4311 Restringir Llamadas Salientes
    - 4312 Restringir Llamadas Entrantes
  - 432 Códigos de Acceso
    - 4321 Bloqueo de Teléfono
    - 4322 Número Telefónico No Bloqueado
    - 4323 Cambiar Código de Bloqueo
    - 4324 Cambiar Código de Seguridad
- 44 Servicios de Red[C]
  - 441 Traslado de Llamadas[B]
  - 442 Llamada en Espera[B]
  - 443 Enviar Número Propio[B]
  - 444 Valor de Opciones de la Red[B]

5 SISTEMA
- 51 Selección de Búsqueda de Sistemas
  - 511 Automática
  - 512 SemiAuto A[C]
  - 513 SemiAuto B[C]
  - 514 Área Original
- 52 Área Original

6 JUEGOS
- 61 Memoria
- 62 Víbora
- 63 Lógico

7 RELOJ
- 71 Reloj de Alarma
- 72 Configuración de Reloj
  - 721 Mostrar/Ocultar Reloj
  - 722 Ajustar Hora
  - 723 Formato Hora

8 TONOS
- 81 Opciones de Repique
  - 811 Repique
  - 812 En Aumento
  - 813 Un Repique
  - 814 Sonar Una Vez
  - 815 Sin Sonido
  - 82 Tono de Repique (40 tonos)
  - 83 Volumen de Repique
  - 84 Tono de Alarma para Mensajes
  - 85 Tonos del Teclado
  - 86 Tonos de Aviso y de Juegos
  - 87 Alarma de Vibración[A]

9 BLOQUEO DE TECLAS

[A]Submenú oculto que sólo se activa al conectar al accesorio correspondiente

[B]El código de activación deberá agregarse previamente

[C]Servicios sujetos a disponibilidad de la red.

BATERÍAS

Alta Capacidad 900 mAh NiMh (BMS-2S)
Conversación: 2 h - 2 h 55 m
Reserva: 2.5 - 4.5 días
Carga: 1 h 30 m (rápida)
4 h (normal)

Vibrante de Alta Capacidad 900 mAh NiMH (BMS-2V)
Conversación: 2 h - 2 h 55 m
Reserva: 2.5 - 4.5 días
Carga: 1 h 30 m (rápida)
4 h (normal)

Alta Capacidad 900 mAh Li-Ion (BLS-2/BLS-2N)
Conversación: 2 h - 2 h 55 m
Reserva: 2.5 - 4.5 días
Carga: 2 h (rápida)
4 h (normal)

Ultraalta Capacidad 1500 mAh Li-Ion (BLS-4)
Conversación: 3 h 20 m - 4 h 50 m
Reserva: 4.5 - 7.5 días
Carga: 3 h 30 m (rápida)
5-6 h (normal)

Batería Delgada 600 mAh Li-Polímero (BPS-1)
Conversación: 1 h 20 m - 1 h 55 m
Reserva: 1.9 - 3 días
Carga: 1 h 25 m (rápida)
2 h 30 m (normal)

NOTA: Los tiempos de conversación y de reserva variarán de acuerdo al uso y a las condiciones de la red.