

راهنمای کاربر Nokia 2730 classic

9217055

نسخه 1.1

۱۳	حالت‌های متنی
۱۴	ورودی متن عادی
۱۴	ورودی پیشگویانه متن

۱۵ پیام‌های در فهرست‌ها

۱۵	پیام‌های رسانی
۱۵	پیام‌های متنی و چند رسانه‌ای
۱۶	پیام‌های فوری
۱۶	پیام‌های صوتی Nokia Xpress
۱۷	ایمیل
۱۷	پیام‌های رسانی فوری
۱۷	پیام‌های صوتی
۱۷	تنظیمات پیام

۱۸ مخاطبین

۱۹ دفترچه ثبت تماس

۱۹	تنظیمات
۱۹	نمایه‌ها
۱۹	آهنگ‌ها
۱۹	نمایشگر
۱۹	تاریخ و زمان
۲۰	میانبرها
۲۰	همگام‌سازی و تهیه پشتیبان
۲۰	قابلیت اتصال
۲۲	تماس و تلفن
۲۲	فرمان‌های صوتی و شماره‌گیری صوتی
۲۳	لوازم جانبی
۲۳	پیکربندی
۲۴	بازایی تنظیمات کارخانه

۲۴ فهرست اپراتور

۲۴ گالری

فهرست مطالب

۴ ایمنی

۵ شروع به کار

۵	جاگذاری سیم کارت و باتری
۵	وارد کردن کارت microSD
۶	برداشتن کارت microSD
۶	شارژ کردن باتری
۷	آنتن
۷	هدست
۷	آهن رباها و میدان‌های مغناطیسی
۸	کلیدها و قسمت‌های دیگر
۸	روشن و خاموش کردن
۸	کنترل میزان صدا
۹	حالت آماده به کار
۹	قفل صفحه کلید
۱۰	عملکردهای بدون سیم کارت
۱۰	برنامه‌ها در حال اجرا در پس زمینه

۱۰ اطلاعات کلی

۱۰	در مورد دستگاه شما
۱۰	حالت شبکه
۱۱	خدمات شبکه
۱۱	حافظه مشترک
۱۱	کدهای دستیابی
۱۲	به روزآوری نرم افزار با استفاده از رایانه
۱۲	پشتیبانی

۱۳ تماس‌ها

۱۳	برقراری تماس و پاسخ به تماس
۱۳	بلندگو
۱۳	میانبرهای شماره‌گیری

۱۳ نوشتن متن

۳۵	اطلاعات ایمنی بیشتر
۳۶	اطفال
۳۶	محیط کار
۳۶	وسایل پزشکی
۳۶	وسایل نقلیه
۳۶	محیط های قابل انفجار
۳۷	تماس های اضطراری
۳۷	اطلاعات مجوز (SAR)
۳۸	فهرست

۲۵	رسانه
۲۵	دوربین و فیلمبرداری
۲۶	رادیو FM
۲۶	ضبط صوت
۲۷	پخش کننده موسیقی
۲۸	برنامه های کاربردی
۲۸	سازمانگر
۲۸	ساعت زنگ دار
۲۹	تقویم و لیست کارها
۲۹	برنامه نقشه ها
۳۰	بارگیری نقشه ها
۳۰	نقشه ها و GPS
۳۱	سرویسهای اضافی
۳۱	وب یا اینترنت
۳۲	اتصال به خدمات وب
۳۲	خدمات سیم کارت
۳۲	راهکارهای سبز
۳۲	صرفه جویی در انرژی
۳۳	بازیافت
۳۳	بیشتر بدانید
۳۴	لوازم جانبی
۳۴	باتری
۳۴	اطلاعات باتری و شارژر
۳۵	نگهداری از دستگاه
۳۵	بازیافت

ایمنی

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطرآفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

دستگاه را در مکانهای امن روشن کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، دستگاه را روشن نکنید.



ایمنی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل

همه دستگاه های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرارگیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



در مناطق ممنوعه دستگاه را خاموش کنید

همه محدودیت ها را رعایت کنید. در هواپیما، در مجاورت دستگاه های پزشکی، مواد سوختی، مواد شیمیایی و پمپ بنزین ها یا در مکانهایی که انفجار در حال صورت گرفتن است، دستگاه را خاموش کنید.



خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



لوازم جانبی و باتری ها

فقط از لوازم جانبی و باتری های مورد تأیید استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



خاصیت ضد آب

دستگاه شما ضد آب نمی باشد. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.



شروع به کار

جاگذاری سیم کارت و باتری

خارج کردن صحیح. قبل از خارج کردن باتری، همیشه دستگاه را خاموش و شارژر را از برق بکشید. سیم کارت و اتصالات آن ممکن است به سادگی با خراشیدن و تا کردن آسیب ببینند، بنابراین هنگام نصب کردن، بیرون آوردن و کار با آن، دقت کنید.



- ۱ قاب پشت تلفن را به طرف پایین تلفن فشار داده و بلغزانید و آن را بردارید (۱).
- ۲ باتری را خارج کنید (۲).
- ۳ نگهدارنده سیم کارت را باز کنید (۳)، سیم کارت را طوری درون نگهدارنده قرار دهید که سطح تماس آن رو به پایین باشد (۴) و نگهدارنده را ببندید (۵).
- ۴ باتری را در دستگاه قرار دهید (۶) و قاب پشت را در جای خود قرار دهید (۷).


وارد کردن کارت microSD

فقط از کارتهای microSD سازگار و مورد تأیید Nokia برای کار با این دستگاه استفاده کنید. Nokia از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کنند، اما برخی علائم تجاری ممکن است با این دستگاه کاملاً سازگار نباشند. استفاده از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت ناسازگار را مخدوش کند.



تلفن شما از کارتهای microSD با ظرفیت حداکثر ۲ گیگابایت پشتیبانی می کند.

یک کارت حافظه سازگار ممکن است همراه با دستگاه ارائه شود و ممکن است قبلاً داخل دستگاه گذاشته شده باشد. اگر نیست، موارد زیر را انجام دهید:




- ۱ پوشش محل کارت حافظه را باز کنید.
- ۲ کارت را در محل کارت حافظه طوری قرار دهید که اتصالات رو به بالا باشد و آن را فشار دهید تا جا بیفتد.
- ۳ پوشش محل کارت حافظه را ببندید.

برداشتن کارت microSD

مهم: در حین اجرای یک برنامه، هنگامی که کارت در دسترس برنامه قرار دارد، کارت حافظه را بیرون نیاورید. انجام این کار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

می توانید هنگامی که تلفن روشن است و بدون نیاز به خاموش کردن آن، کارت حافظه را خارج کرده و تعویض کنید، اما باید مطمئن شوید که از هیچ یک از برنامه های موجود در کارت حافظه استفاده نمی شود.



شارژ کردن باتری

باتری در کارخانه تا اندازه ای شارژ شده است. اگر دستگاه شارژ کمی را نشان دهد مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱ شارژر را به پریز برق بزنید.



شارژر را به دستگاه وصل کنید.

- ۳ وقتی دستگاه کاملاً شارژ شد، شارژر را ابتدا از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

لازم نیست باتری را برای یک مدت زمان خاص شارژ کنید و می توانید در حال شارژ هم از دستگاه استفاده کنید. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان به برقراری تماس پرداخت.



این دستگاه ممکن است مجهز به آنتن داخلی و آنتن خارجی باشد. هنگامی که آنتن در حال ارسال یا دریافت است، از دست زدن بدون دلیل به بدنه آنتن خودداری کنید. دست زدن به آنتن بر کیفیت ارتباط تأثیر می‌گذارد و ممکن است باعث ایجاد میزان نیروی بالاتر از حد در حین کار گردد و یا از عمر باتری کاسته شود.

این شکل ناحیه آنتن را به رنگ خاکستری نشان می‌دهد.

هدست

هشدار:

هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی بخوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیاندازد، از آن استفاده نکنید.

هنگام اتصال به رابط Nokia AV به هر دستگاه خارجی یا هدست به غیر از موارد تأیید شده توسط Nokia جهت استفاده با این دستگاه، به سطح ولتاژ دقت کنید.

محصولاتی را که سیگنال خروجی ایجاد می‌کنند به دستگاه متصل نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. هیچ منبع ولتاژی را به رابط Nokia AV متصل نکنید.

آهن رهاها و میدان های مغناطیسی

دستگاه را از میدان های مغناطیسی و آهنربایی دور نگه دارید.

کلیدها و قسمت های دیگر

	۱	کلید پایان/روشن/خاموش
	۲	گوشی
	۳	نمایشگر
	۴	کلیدهای انتخاب
	۵	کلید Navi™: از این به بعد به نام کلید پیمایش خوانده می شود
	۶	کلید تماس
	۷	صفحه کلید

	۸	رابط همدست/رابط صوتی تصویری Nokia (۳,۵ میلی متری)
	۹	محل اتصال شارژر
	۱۰	لنز دوربین
	۱۱	رابط Micro USB
	۱۲	بلندگو
	۱۳	میکروفن
	۱۴	شیار کارت حافظه
	۱۵	سوراخ بند مچی

روشن و خاموش کردن

کلید روشن و خاموش را فشار داده و نگه دارید.

کنترل میزان صدا

هشدار:

اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می کنید دستگاه را نزدیک گوشتان نگه دارید.

برای تنظیم میزان صدای گوشی یا بلندگو در طی تماس یا هنگام گوش دادن به یک پرونده صوتی یا رادیو FM، به بالا یا پایین بروید.

حالت آماده به کار

وقتی تلفن آماده استفاده است و شما هیچ نویسه ای را وارد نکرده اید، تلفن در حالت آماده بکار است.

	1	قدرت سیگنال شبکه
	2	سطح شارژ باتری
	3	نام شبکه یا آرم اپراتور
	4	قابلیت‌های کلیدهای انتخاب

کلید انتخاب چپ، برو به، به شما امکان می دهد به عملکردهای لیست میانبر شخصی خود دسترسی پیدا کنید. هنگام مشاهده لیست، گزینه ها < انتخاب گزینه ها را برای مشاهده عملکردهای موجود یا گزینه ها < سازماندهی را برای سازماندهی عملکردهای موجود در لیست میانبر خود انتخاب کنید.

قفل صفحه کلید

قفل کردن صفحه کلید

فهرست را انتخاب کنید و * را ظرف ۳.۵ ثانیه فشار دهید تا صفحه کلید قفل شود.

باز کردن قفل صفحه کلید

قفل گشا را انتخاب کنید و * را ظرف ۱.۵ ثانیه فشار دهید. اگر محافظ کلید فعال باشد، کد حفاظتی را هنگام درخواست وارد کنید.

تنظیم قفل خودکار صفحه کلید

فهرست < تنظیمات < تنظیمات تلفن < محافظ کلید خودکار < روشن را انتخاب کنید و مدت زمانی را که بعد از آن صفحه کلید قفل می شود تنظیم نمایید.

پاسخ به تماس هنگام قفل بودن صفحه کلید

کلید تماس را فشار دهید. وقتی به تماسی خاتمه می دهید یا تماسی را رد می کنید، صفحه کلید به طور خودکار قفل می شود.

هنگامی که دستگاه یا صفحه کلید قفل است، برقراری تماس با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه ممکن است کماکان امکان پذیر باشد.

عملکردهای بدون سیم کارت

بعضی عملکردهای تلفن مانند عملکردهای سازمان دهنده و بازی ها را می توان بدون وارد کردن سیم کارت نیز انجام داد. بعضی عملکردها در فهرست ها غیرفعال بوده و نمی توان از آن ها استفاده کرد.

برنامه ها در حال اجرا در پس زمینه

اجرای برنامه های کاربردی در پس زمینه موجب استفاده بیشتر از نیروی باتری شده و از طول عمر باتری می کاهد.

اطلاعات کلی**در مورد دستگاه شما**

دستگاه بی سیم شرح داده شده در این راهنما برای استفاده در شبکه های GSM 850، 900، 1800 (E) و 1900 MHz و شبکه های UMTS 900/2100 مورد تأیید می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد شبکه ها، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

ممکن است نشانه ها و پیوندهای مربوط به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث از قبل در دستگاه شما نصب شده باشد و به شما امکان دهند به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث دسترسی داشته باشید. این موارد به Nokia وابسته نیستند و Nokia هیچگونه تعهدی در قبال آنها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند. در صورت دسترسی به این پایگاه های اینترنتی، احتیاط های لازم را از نظر امنیت یا محتوا به عمل آورید.

هشدار:

برای استفاده از همه ویژگی های این دستگاه، به غیر از ساعت زنگ دار، دستگاه باید روشن باشد. هنگامی که احتمال ایجاد اختلال یا بروز خطر وجود دارد، دستگاه را روشن نکنید.

هنگام استفاده از این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید. ممکن است بواسطه حمایت از حق نسخه برداری، کپی کردن، تصحیح یا انتقال برخی تصاویر، موسیقی ها و سایر مضامین امکانپذیر نباشد.

از کلیه اطلاعات ذخیره شده در دستگاه خود یک کپی پشتیبان یا نسخه کتبی تهیه نمایید.

هنگام اتصال دستگاه به هر دستگاه دیگر، جزئیات دستورالعمل های ایمنی آن دستگاه را در راهنمای کاربر مطالعه کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.

تصاویر موجود در این راهنما ممکن است با تصاویر موجود در نمایشگر دستگاه شما متفاوت باشد.

برای سایر اطلاعات مهم در مورد این دستگاه، به راهنمای کاربر مراجعه کنید.

حالت شبکه

برای انتخاب نوع شبکه برای استفاده، فهرست < تنظیمات > تنظیمات تلفن < نوع شبکه را انتخاب کنید. در طی یک تماس فعال نمی توانید به این گزینه دستیابی داشته باشید.

خدمات شبکه

برای استفاده از دستگاه، باید از یک ارائه دهنده خدمات بی سیم سرویس بگیرید. برخی خدمات ممکن است در همه شبکه ها موجود نباشند، در سایر شبکه ها ممکن است لازم باشد برای استفاده از خدمات شبکه تنظیمات خاصی را از ارائه دهنده خود درخواست کنید. خدمات شبکه مستلزم انتقال داده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه ها در شبکه اصلی و هنگام رومینگ در شبکه های دیگر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. ارائه دهنده خدمات می تواند توضیح دهد که این خدمات چه هزینه ای برای شما در بر خواهد داشت. برخی شبکه ها ممکن است محدودیت هایی داشته باشند که چگونگی استفاده از برخی ویژگیهای این دستگاه را که به پشتیبانی شبکه نیاز دارد تحت تأثیر قرار دهد، مانند پشتیبانی از فناوری های خاص از قبیل پروتکل های WAP 2.0 (HTTP) و SSL و که با استفاده از پروتکل های TCP/IP و کاراکترهای وابسته به زبان کار می کنند.

ممکن است ارائه دهنده سرویس شما خواسته باشد که برخی امکانات در دستگاه شما عمل نکند یا غیرفعال باشد. در این صورت، ویژگی مربوط در فهرست دستگاه شما ظاهر نمی شود. همچنین ممکن است دستگاه شما دارای اقلام سفارشی از جمله نام فهرست ها، ترتیب آنها و نمادهای تصویری باشد.

حافظه مشترک

ویژگی های زیر در این دستگاه ممکن است از حافظه مشترک استفاده نمایند: پیام رسانی چندرسانه ای (MMS)، برنامه ایمیل، پیام رسانی فوری، استفاده از یک یا چند ویژگی ممکن است حافظه موجود را برای بقیه امکانات کاهش دهد. اگر دستگاه شما پیامی مبنی بر پر بودن حافظه نشان می دهد، بعضی از اطلاعات ذخیره شده در حافظه مشترک را پاک کنید.

کدهای دستیابی

کد امنیتی به شما کمک می کند تا از تلفن در برابر استفاده غیرمجاز محافظت کنید. کد پیش فرض ۱۲۳۴۵ است. این کد را می توانید ایجاد یا تغییر دهید و تلفن را تنظیم کنید تا کد را درخواست کند. کد را محرمانه و در مکانی امن بصورت جداگانه نگهداری کنید. اگر کد را فراموش کرده و تلفن قفل شود، لازم است که تلفن را تعمیر کنید و هزینه اضافی محاسبه خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مراکز پشتیبانی Nokia یا فروشنده تلفن خود تماس بگیرید.

کد PIN به همراه سیم کارت و برای محافظت از کارت در برابر استفاده غیرمجاز ارائه می شود. کد PIN2 ارائه شده به همراه سیم کارت ها برای دسترسی به برخی دستگاه های خاص لازم است. اگر کد PIN یا PIN2 را سه بار بصورت متوالی اشتباه وارد کنید، از شما خواسته می شود کد PUK یا PUK2 را وارد کنید. اگر این کدها را ندارید با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

پین واحد برای دسترسی به اطلاعات در واحد حفاظتی سیم کارت شما مورد نیاز است. برای امضای دیجیتالی به پین امضا نیاز است. هنگام استفاده از سرویس محدودیت تماس

برای تنظیم نحوه استفاده تلفن از کدهای دستیابی و تنظیمات امنیتی، فهرست < تنظیمات > تنظیمات حفاظتی را انتخاب کنید.

به روز آوری نرم افزار با استفاده از رایانه

به روز رسانی نرم افزار ممکن است ویژگی های جدید و عملکردهای پیشرفته ای را شامل شود که در زمان خرید دستگاه در اختیار شما نبوده است. به روز رسانی نرم افزار همچنین سبب بهبود عملکرد دستگاه می شود.

به روز رسانی نرم افزار Nokia یک برنامه نرم افزاری است که امکان به روز رسانی نرم افزار را در اختیار شما قرار می دهد. برای به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود، به یک رایانه سازگار، اینترنت باند پهن و یک کابل داده USB سازگار جهت اتصال دستگاه خود به رایانه نیاز خواهید داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر، بررسی یادداشت های مربوط به آخرین نسخه از نرم افزارهای منتشر شده و بارگیری برنامه به روز کننده نرم افزار Nokia به www.nokia.com/softwareupdate یا وب سایت محلی Nokia مراجعه کنید.

برای به روز رسانی نرم افزار دستگاه، کارهای زیر را انجام دهید:

- ۱ برنامه به روز کننده نرم افزار Nokia را بارگیری کرده و در رایانه خود نصب کنید.
- ۲ دستگاه خود را با استفاده از کابل داده USB به رایانه متصل کرده و برنامه به روز کننده نرم افزار Nokia را باز کنید. برنامه به روز کننده نرم افزار Nokia شما راهنمایی می کند تا از پرونده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید، نرم افزار را به روز کرده و پرونده های خود را بازیابی نمایید.

پشتیبانی

وقتی می خواهید درباره نحوه استفاده از محصولات خود بیشتر بدانید یا از نحوه عملکرد دستگاه خود مطمئن نیستید، به دفترچه راهنمای کاربر یا صفحات پشتیبانی در www.nokia.com/support یا وب سایت محلی خود، یا با استفاده از دستگاه تلفن همراه خود، www.nokia.mobi/support مراجعه کنید.

اگر مشکل برطرف نشد، مراحل زیر را انجام دهید:

- دستگاه را راه اندازی مجدد کنید: دستگاه را خاموش کرده و باتری را خارج کنید. بعد از یک دقیقه، باتری را در جای خود قرار داده و دستگاه را روشن کنید.
- با برنامه Nokia Software Updater، نرم افزار دستگاه خود را برای عملکرد بهینه و دریافت ویژگی های جدید ممکن، مرتباً بروز کنید. به www.nokia.com/softwareupdate یا وب سایت Nokia محلی خود مراجعه کنید. قبل از بروزرسانی نرم افزار دستگاه، از داده های دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
- طبق توضیحات در دفترچه راهنمای کاربر، تنظیمات اصلی کارخانه را بازیابی کنید.

در صورتی که مشکل شما حل نشد، برای تعمیر با Nokia تماس بگیرید. به سایت های www.nokia.com/repair مراجعه کنید. قبل از ارسال دستگاه جهت تعمیر، همیشه از همه داده های دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

تماسها

برقراری تماس و پاسخ به تماس

برقراری تماس

شماره تلفن را وارد کنید، در صورت لزوم کد کشور و منطقه، و سپس کلید تماس را فشار دهید.

پاسخ به تماس ورودی

کلید تماس را فشار دهید.

رد کردن تماس

کلید پایان را فشار دهید.

تنظیم میزان صدا

در طول تماس تلفنی، به بالا یا پایین بروید.

بلندگو

در صورت دسترسی، برای استفاده از بلندگو یا گوشی تلفن در حین تماس، می توانید بلندگو یا عادی را انتخاب کنید.

میانبرهای شماره گیری

اختصاص یک شماره تلفن به یک کلید عددی

فهرست < مخاطبین > شماره گیری سریع را انتخاب کنید، به شماره مورد نظر (۱-۹) بروید و اختصاص را انتخاب کنید. شماره تلفن مورد نظران را وارد کنید یا جستجو و یک مخاطب ذخیره شده را انتخاب کنید.

فعال کردن شماره گیری سریع

فهرست < تنظیمات > تنظیمات تماس < شماره گیری سریع > روشن را انتخاب کنید.

برقراری تماس با استفاده از شماره گیری سریع

در حالت آماده بکار، کلید عددی مورد نظر را فشار داده و نگه دارید.

نوشتن متن

حالتهای متنی

برای وارد کردن متن (به عنوان مثال، هنگام نوشتن پیام ها)، از ورودی متن سنتی یا پیشگو استفاده کنید.

هنگام نوشتن متن، برای تغییر بین حالت ورودی متن سنتی که با  نمایش داده می شود و حالت ورودی متن پیشگو که با  نشان داده می شود، گزینه ها را فشار داده و نگه دارید. ورودی متن پیشگو برای تمام زبان ها پشتیبانی نمی شود.

حالت حروف با , , و  نشان داده می شود.

برای تغییر دادن حالت حروف، کلید # را فشار دهید. برای تغییر از حالت حرفی به حالت عددی که با  نشان داده می شود، کلید # را فشار دهید و نگه دارید و حالت عددی را انتخاب کنید. برای تغییر از حالت عددی به حالت حرفی، کلید # را فشار داده و نگه دارید.

برای تنظیم زبان نوشتن، گزینه ها < زبان نوشتاری را انتخاب کنید.

ورودی متن عادی

یک کلید عددی، 2-9، را چندین بار فشار دهید تا حرف مورد نظر پدیدار شود. نویسه های موجود بستگی به زبان نوشتاری انتخاب شده دارد.

اگر حرف بعدی مورد نظر شما مانند حرف فعلی روی همان کلید قرار گرفته است، صبر کنید تا مکان نما پدیدار شود، و حرف را وارد نمایید.

برای دستیابی به علائم نشانه گذاری معمولی و نویسه های ویژه 1 را مکرر فشار دهید. برای دستیابی به لیست نویسه های خاص، * را فشار دهید.

ورودی پیشگویانه متن

ورودی متن پیشگو مبتنی بر یک فرهنگ لغت داخلی است که می توانید به آن واژه نیز اضافه نمایید.

۱ با استفاده از کلیدهای 2 تا 9 شروع به نوشتن یک کلمه کنید. برای یک حرف هر کلید را فقط یکبار فشار دهید.

۲ برای تایید یک کلمه، به راست بروید یا یک فاصله اضافه کنید.

- در صورتی که کلمه صحیح نیست، کلید * را مکرراً فشار دهید، و کلمه مورد نظر را از فهرست انتخاب نمایید.
 - اگر بعد از کلمه نویسه ؟ نمایش داده شود، کلمه ای که می خواهید بنویسید در فرهنگ لغت موجود نیست. جهت افزودن لغت به لغتنامه، هجی را انتخاب کنید. کلمه را با استفاده از ورودی متن سنتی وارد کنید و ذخیره را انتخاب نمایید.
 - برای نوشتن کلمات مرکب، اولین قسمت کلمه را وارد کنید، و برای تأیید آن کلید پیمایش راست را فشار دهید. قسمت بعدی کلمه را بنویسید و کلمه را تأیید کنید.
- ۳ نوشتن کلمه بعدی را شروع کنید.

پیمایش در فهرست ها

عملکردهای تلفن در فهرست ها گروه بندی شده اند. در اینجا همه عملکردهای فهرست یا گزینه ها شرح داده نشده است.

در حالت آماده به کار، فهرست و فهرست دلخواه و فهرست فرعی را انتخاب کنید. برای خروج از سطح کنونی فهرست، خروج یا عقب را انتخاب کنید. برای بازگشت مستقیم به حالت آماده بکار، کلید پایان را فشار دهید. برای تغییر نمای فهرست، فهرست < گزینه ها > مشاهده منوی اصلی را انتخاب کنید.

پیام رسانی

پیام های متنی، چند رسانه ای، پیامهای صوتی، و فوری و ایمیل را می توانید بخوانید، بنویسید، ارسال کنید و ذخیره نمایید. تنها در صورتی می توان از خدمات پیام رسانی استفاده نمود که شبکه مخابراتی شما از آنها پشتیبانی کند.

پیامهای متنی و چند رسانه ای

می توانید يك پیام متنی ایجاد کرده و در صورت تمایل عکسی به آن پیوست کنید. در صورت پیوست پرونده ای به پیام متنی، تلفن به صورت خودکار آن پیام را به پیام چندرسانه ای تبدیل می کند.

پیام های متنی

دستگاه شما از ارسال پیام های متنی دارای حجم بیش از حد معمول یک پیام پشتیبانی می کند. پیام های طولانی تر به عنوان دو یا چند پیام ارسال خواهد شد. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را تعیین می کند. نویسه های دارای علامت تکیه، علامتهای دیگر، همچنین نشانه های بعضی زبانها، جای بیشتری اشغال می کنند و بنابراین تعداد نشانه هایی را که می توان در یک پیام فرستاد، کاهش می دهند.

تعداد کلی نویسه های باقی مانده و تعداد پیام های مورد نیاز برای ارسال نمایش داده می شود.

برای ارسال پیام ها، باید شماره صحیح مرکز پیام در دستگاه شما ذخیره شود. معمولاً، این شماره به صورت پیش فرض توسط سیم کارت تنظیم شده است. برای تنظیم دستی شماره، را انتخاب کنید فهرست < پیام رسانی > تنظیمات پیام < پیامهای متنی > مراکز پیام < افزودن مرکز، و یک نام و شماره را از ارائه دهنده خدمات وارد کنید.

پیامهای چندرسانه ای

پیام چندرسانه ای می تواند حاوی متن، تصویر و صدا یا قطعات فیلم باشد.

فقط دستگاه هایی که دارای ویژگی های سازگار هستند، می توانند پیام های چندرسانه ای را نمایش داده و دریافت کنند. ظاهر یک پیام ممکن است با توجه به دستگاه گیرنده متفاوت باشد.

ممکن است شبکه بی سیم حجم پیام‌های MMS را محدود کند. اگر تصویر درج شده از این حد بزرگتر باشد، دستگاه ممکن است آن را کوچکتر کند تا بتواند آن را از طریق MMS ارسال نماید.

مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

برای اطلاع از امکان دسترسی و اشتراک خدمات پیام‌رسانی چندرسانه‌ای (MMS)، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. همچنین ممکن است بتوانید تنظیمات پیکربندی را بارگیری کنید.

ایجاد پیام متنی یا چندرسانه‌ای

- ۱ فهرست < پیام‌رسانی > ایجاد پیام < پیام را انتخاب کنید.
 - ۲ برای افزودن یک گیرنده، به قسمت گیرنده: رفته و شماره یا آدرس ایمیل گیرنده را وارد کنید، یا افزودن را برای انتخاب گیرنده‌ها از گزینه‌های موجود انتخاب کنید. گزینه‌ها را برای افزودن گیرنده‌ها و موضوعات و تنظیم گزینه‌های ارسال انتخاب کنید.
 - ۳ به قسمت متن: رفته و متن پیام را وارد کنید.
 - ۴ برای پیوست کردن محتوا به پیام، به نوار پیوست در پایین صفحه نمایش رفته و نوع مورد نظر محتوا را انتخاب کنید.
 - ۵ برای ارسال پیام، ارسال را فشار دهید.
- نوع پیام در بالای صفحه نمایش نشان داده شده و به طور خودکار بسته به محتوای پیام تغییر می‌کند.
- ممکن است ارائه دهنده خدمات بسته به نوع پیام از شما هزینه دریافت کند. برای اطلاعات دقیق‌تر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

پیام‌های فوری

پیام‌های فوری پیام‌های متنی هستند که به محض دریافت فوراً نمایش داده می‌شوند.

- ۱ برای نوشتن یک پیام فوری، فهرست < پیام‌رسانی > ایجاد پیام < پیام فوری را انتخاب کنید.
- ۲ شماره تلفن گیرنده را وارد کنید، پیام خود را (حداکثر تا ۷۰ نویسه) نوشته و ارسال را انتخاب کنید.

پیامهای صوتی Nokia Xpress

یک پیام صوتی ایجاد کرده و آن را با استفاده از پیام چند رسانه‌ای به شیوه‌ای مناسب ارسال کنید.

- ۱ فهرست < پیام‌رسانی > ایجاد پیام < پیام صوتی را انتخاب کنید. ضبط صوت باز می‌شود.
- ۲ پیامتان را ضبط کنید.
- ۳ یک یا چند شماره تلفن در قسمت گیرنده: وارد کنید یا افزودن را انتخاب کرده تا یک شماره را بازبینی نمایید.

۴ برای ارسال یک پیام، ارسال را انتخاب کنید.

ایمیل

برای خواندن، نوشتن و ارسال ایمیل، به اشتراك ایمیل POP3 یا IMAP4 خود دسترسی برقرار کنید. استفاده از برنامه ایمیل برای ارسال ایمیل مانند ارسال ایمیل به عنوان پیام متنی نیست.

قبل از استفاده از ایمیل، مطمئن شوید از تنظیمات صحیح استفاده می کنید. اگر ارائه دهنده خدمات ایمیل شما اجازه دسترسی همراه به ایمیل را می دهد، می توانید یک حساب ایمیل جدید باز کنید یا از یک حساب موجود استفاده کنید. این تنظیمات ممکن است توسط Nokia ارائه شده باشد. دستورات نمایش داده شده را دنبال کنید یا ارائه دهنده ایمیل را دستی انتخاب کنید. برای بررسی نحوه دسترسی به اشتراك ایمیل خود و اطلاع از تنظیمات آن، با ارائه دهنده خدمات ایمیل خود تماس بگیرید. ممکن است تنظیمات پیکربندی پست الکترونیک را به صورت پیام پیکربندی دریافت نمایید.

دستیابی به برنامه ایمیل

فهرست < پیام رسانی و ایمیل یا یک حساب ایمیل موجود را انتخاب کنید.

مهم: پیامها را با احتیاط باز کنید. پیامها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند که در این صورت برای دستگاه یا رایانه شخصی شما خطرآفرین است.

پیام رسانی فوری

با پیام رسانی فوری (IM) (خدمات شبکه) می توانید پیام های متنی کوتاه را به کاربران درون خط ارسال کنید. باید برای خدمات پیام رسانی فوری (IM) که می خواهید از آن استفاده کنید، مشترک شده و ثبت نام کنید. برای اطلاع از موجود بودن این خدمات، نرخها و دستورالعملها با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. فهرست ها بسته به ارائه دهنده IM ممکن است متفاوت باشند.

جهت اتصال به سرویس، فهرست < پیام رسانی > پیامهای فوری را انتخاب کرده و دستورالعملهای روی نمایشگر را دنبال کنید.

پیامهای صوتی

صندوق پست صوتی جزء خدمات شبکه است که لازم است در این خدمات مشترک شوید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

تماس با صندوق پست صوتی

1 را فشار داده و نگه دارید.

ویرایش شماره صندوق پست صوتی

فهرست < پیام رسانی > پیام های صوتی < ش. صندوق پست صوتی را انتخاب کنید.

تنظیمات پیام

فهرست < پیام رسانی > تنظیمات پیام و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

تنظیمات کلی — نسخه ای از پیام های ارسال شده را در تلفن خود ذخیره کنید، اگر حافظه پیام پر است، پیام های قدیمی را رونویسی کنید و سایر موارد دلخواه مربوط به پیام ها را تنظیم کنید.

پیامهای متنی — گزارش تحویل پیام، تنظیم مراکز SMS و ایمیل SMS را فعال کنید، نوع نویسه پشتیبانی شده را انتخاب کنید و سایر موارد دلخواه مربوط به پیام ها را تنظیم کنید.

پیامهای چندرسانه ای — گزارش تحویل پیام، تنظیم ظاهر پیام های چند رسانه ای، دریافت پیام های چند رسانه ای و تبلیغات را فعال کنید، و سایر موارد دلخواه مربوط به پیام ها را تنظیم کنید.

پیام های سرویس — پیام های خدمات را فعال کنید و سایر موارد دلخواه مربوط به پیام ها را تنظیم کنید.

مخاطبین

فهرست > مخاطبین را انتخاب کنید.

نامها و شماره های تلفن را می توانید در حافظه تلفن و حافظه سیم کارت ذخیره کنید. در حافظه تلفن، مخاطبین و شماره ها و اطلاعات متنی آن ها را ذخیره نمایید. نامها و شماره های ذخیره شده در حافظه سیم کارت با  نشان داده می شوند.

افزودن مخاطب

نامها > گزینه ها > افزودن مخاطب جدید را انتخاب کنید.

افزودن جزئیات به مخاطب

مطمئن شوید حافظه مورد استفاده تلفن یا تلفن و سیم کارت باشد. نامها را انتخاب کنید، به نام رفته و جزئیات > گزینه ها > جزئیات را اضافه کن را انتخاب نمایید.

جستجو برای مخاطب

نامها را انتخاب کنید و در لیست مخاطبین جابجا شوید، یا اولین حرف از نام مخاطب را وارد کنید.

کپی مخاطب بین حافظه تلفن و حافظه سیم کارت

نامها را انتخاب کنید، به مخاطب رفته، و گزینه ها > کپی کردن مخاطب را انتخاب کنید. در حافظه سیم کارت برای هر نام فقط می توانید یک شماره ذخیره کنید.

جهت انتخاب سیم کارت یا حافظه تلفن برای مخاطبین خود، انتخاب نحوه نمایش نام ها و شماره ها در لیست مخاطبین، و مشاهده ظرفیت حافظه برای مخاطبین، تنظیمات را انتخاب کنید.

اطلاعات تماس یک فرد را می توانید بصورت کارت ویزیت از طریق ابزار سازگاری که از استاندارد vCard پشتیبانی می کند ارسال کنید.

ارسال کارت ویزیت

نامها را انتخاب کنید، به جستجوی مخاطبی که می خواهید اطلاعات او را ارسال کنید پرداخته و جزئیات > گزینه ها > ارسال کارت ویزیت را انتخاب نمایید.

دفت‌رچه ثبت تماس

برای مشاهده اطلاعات درباره تماسها، پیامها، داده و همگام سازی فهرست < دفت‌رچه ثبت تماس و یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید.

نکته: صورتحساب واقعی تماسها و خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس، ممکن است بسته به ویژگی های شبکه، سراسر کردن قبض، مالیات و غیره متفاوت باشد.

تنظیمات

نمایه ها

تلفن شما گروه های تنظیم متفاوتی به نام نمایه دارد، که بسته به رویدادها و محیط های گوناگون، می توانید آهنگ های زنگ را برای آنها تنظیم نمایید.

فهرست < تنظیمات > نمایه ها، نمایه مورد نظر و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

فعال کردن — برای فعال کردن نمایه انتخابی

شخصی سازی — برای تغییر تنظیمات نمایه

زماندار — برای تنظیم نمایه برای فعال شدن در یک زمان خاص. وقتی زمان تنظیم شده برای نمایه به پایان برسد، نمایه قبلی که زمان آن مشخص نشده است، فعال می شود.

آهنگ ها

می توانید تنظیمات آهنگ نمایه فعال انتخاب شده را تغییر دهید.

فهرست < تنظیمات > آهنگها را انتخاب کنید بباید. نمایه هاشما می توانید همین تنظیمات را در فهرست

نمایشگر

برای مشاهده یا تنظیم تصویر زمینه، اندازه قلم، یا سایر ویژگی های مربوط به نمایشگر، فهرست < تنظیمات > نمایشگر را انتخاب کنید.

تاریخ و زمان

فهرست < تنظیمات > تاریخ و ساعت را انتخاب کنید.

تنظیم تاریخ و زمان.

تنظیمات تاریخ و ساعت را انتخاب کنید.

تنظیم قالب تاریخ و زمان

قالب تاریخ و زمان را انتخاب کنید.

تنظیم تلفن برای به روزآوری خودکار زمان و تاریخ طبق منطقه زمانی فعلی
بروزآوری خودکار زمان (خدمات شبکه) را انتخاب کنید

میانبرها

به وسیله میان برهای شخصی می توانید به سرعت به عملکردهایی که غالباً استفاده می شود، دست یابید.

فهرست < تنظیمات > میانبرهای من را انتخاب کنید.

اختصاص عملکردهای تلفن به کلیدهای انتخاب

کلید دقیق انتخاب یا کلید انتخاب چپ و عملکرد را از لیست انتخاب کنید.

انتخاب عملکردهای میانبر برای کلید پیمایش

کلید پیمایشی را انتخاب کنید. به مسیر دلخواه خود بروید و تغییر یا اختصاص و یک قابلیت را از لیست انتخاب کنید.

همگام سازی و تهیه پشتیبان

فهرست < تنظیمات > همگام و پشتیبان را انتخاب کرده و از موارد زیر انتخاب کنید:

انتقال تلفن — همگام سازی یا کپی برداری از داده انتخابی بین تلفن خود و یک تلفن دیگر با استفاده از فن آوری Bluetooth.

تهیه نسخه پشتیبان — ایجاد یک نسخه پشتیبان از داده انتخابی در کارت حافظه یا یک دستگاه خارجی.

بازیابی پشتیبان — یک پرونده پشتیبانی ذخیره شده در کارت حافظه یا یک دستگاه خارجی را انتخاب کنید و آنرا در تلفن بازیابی نمایید. برای اطلاعات بیشتر درباره پرونده پشتیبانی انتخابی، گزینه ها < جزئیات را انتخاب کنید.

انتقال داده ها — همگام سازی یا کپی برداری از داده انتخابی بین تلفن خود و یک تلفن دیگر، رایانه یا سرور شبکه (خدمات شبکه).

قابلیت اتصال

این تلفن برای اتصال به دستگاه های دیگر جهت ارسال و دریافت داده ها، چندین ویژگی و قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد.

فناوری بی سیم Bluetooth

فناوری Bluetooth با استفاده از امواج رادیویی اتصال به سایر دستگاه های سازگار با Bluetooth را در فاصله ۱۰ متری (۳۲ فوتی) برای شما امکان پذیر می سازد.

این دستگاه با مشخصات Bluetooth EDR + 2.0 هماهنگ بوده و حالت های زیر را پشتیبانی می کند: دسترسی کلی، هندزفری، هدست، ارسال اشیاء، انتقال پرونده، شبکه تلفنی، درگاه سریال، دستیابی سیم کارت، تبادل کلی شیء، توزیع پیشرفته صوتی، کنترل از راه دور صوتی تصویری و توزیع کلی

صوتی تصویری. جهت اطمینان از کارکرد متقابل بین سایر دستگاه های پشتیبانی کننده فن آوری Bluetooth، در این مدل از لوازم جانبی تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. جهت تعیین سازگاری سایر دستگاه ها با این دستگاه، با سازندگان آنها مشورت کنید.

ویژگی هایی که از اتصال Bluetooth استفاده می کنند، مصرف باتری را بالا برده و طول عمر آن را کاهش می دهد.

برقراری اتصال Bluetooth

فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < Bluetooth را انتخاب کرده و مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ را انتخاب کنید و برای گوشی خود یک نام وارد کنید. نام تلفن من
 - ۲ برای فعال کردن قابلیت اتصال Bluetooth، Bluetooth، روشن را انتخاب کنید.  نشان می دهد Bluetooth فعال است.
 - ۳ برای متصل کردن گوشی خود به لوازم صوتی جانبی، اتصال تجهیزات صوتی و دستگاهی که می خواهید به آن متصل شوید را انتخاب کنید.
 - ۴ برای جفت کردن گوشی به هر دستگاه دارای Bluetooth که در محدوده تحت پوشش قرار دارد، وسایل جفت شده < افزودن دستگاه جدید را انتخاب کنید. به دستگاه یافته شده بروید و افزودن را انتخاب کنید.
- یک کلمه عبور (حداکثر ۱۶ نویسه) در گوشی وارد کنید و به اتصال اجازه دهید که به دستگاه Bluetooth دیگر وصل شود.

اگر نگران ایمنی هستید، قابلیت Bluetooth را خاموش کنید یا قابلیت رویت تلفن من را بر روی مخفی قرار دهید. ارتباطات Bluetooth را تنها از افرادی قبول کنید که به آنها اطمینان دارید.

اتصال رایانه به اینترنت

از Bluetooth برای متصل کردن رایانه سازگار خود به اینترنت بدون نرم افزار PC Suite استفاده کنید. تلفن شما باید ارائه دهنده خدماتی را که از دسترسی به اینترنت پشتیبانی می کند فعال کرده و رایانه شخصی شما باید از شبکه محدوده شخصی (PAN) پشتیبانی کند. پس از اتصال به خدمات نقطه دستیابی شبکه (NAP) تلفن و جفت شدن با رایانه شما، تلفن به طور خودکار اتصال داده بسته ای به اینترنت را باز می کند.

داده بسته ای

خدمات عمومی بسته رادیویی (GPRS) یک خدمات شبکه ای است که به تلفن همراه امکان می دهد، از طریق یک شبکه مبنی بر پروتکل اینترنتی (IP)، داده ها را ارسال یا دریافت کند.

برای تعریف نحوه استفاده از این سرویس، فهرست < تنظیمات > قابلیت اتصال < داده بسته ای > اتصال داده بسته ای را انتخاب کرده و از بین گزینه های زیر یکی را انتخاب کنید:

در زمان احتیاج — ایجاد اتصال داده بسته ای زمانی که یک برنامه به آن نیاز دارد. هنگامی که برنامه پایان یابد اتصال نیز قطع خواهد شد.

اتصال دائمی — اتصال خودکار به شبکه داده بسته ای وقتی تلفن را روشن می کنید

می توانید با متصل کردن گوشی به یک رایانه سازگار با استفاده از فناوری Bluetooth از گوشی به عنوان مودم استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنماهای Nokia PC Suite مراجعه نمایید.

تماس و تلفن

فهرست < تنظیمات > تنظیمات تماس را انتخاب کنید.

انتقال تماس های ورودی

انتقال تماس (خدمات شبکه) را انتخاب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات مخابراتی خود تماس بگیرید.

ده مرتبه شماره گیری مجدد خودکار بعد از برقراری یک تماس ناموفق

شماره گیری مجدد خودکار < روشن را انتخاب کنید.

اطلاع از تماس های ورودی هنگامی که در حال تماس هستید

انتظار تماس < فعال کردن (خدمات شبکه) را انتخاب کنید

نشان دادن یا مخفی کردن شماره تلفن خود به فردی که در حال تماس با او هستید

ارسال شناسه شخصی (خدمات شبکه) را انتخاب کنید

تنظیم زبان صفحه نمایش

فهرست < تنظیمات > تنظیمات تلفن < تنظیمات زبان > زبان دستگاه را انتخاب کنید.

فرمانهای صوتی و شماره گیری صوتی

با گفتن فرمان صوتی از تلفن استفاده کنید و با گفتن نامی که در لیست مخاطبین ذخیره شده است تماس تلفنی برقرار سازید.

فرمان های صوتی و شماره گیری صوتی به زبان بستگی دارند. شناسایی صدا در همه زبانها پشتیبانی نمی شود. برای اطلاع از اینکه از چه زبانهایی پشتیبانی می شود، فهرست < تنظیمات > تنظیمات تلفن < تنظیمات زبان > زبان تشخیص گفتار را انتخاب کنید. برای تنظیم زبان شناسایی، زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

نکته: ممکن است استفاده از برچسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

آموزش شناسایی صوتی تلفن شما به صدای شما

فهرست < تنظیمات > تنظیمات تلفن < شناسایی صدا > آموزش شناسایی صدا را انتخاب کنید.

فعال کردن فرمان صوتی برای یک قابلیت

فهرست < تنظیمات > شناسایی صدا < فرمان های صوتی، یک ویژگی و قابلیت را انتخاب کنید.  نشان می دهد که فرمان صوتی فعال شده است.

پخش فرمان صوتی فعال شده

به قابلیت موردنظر رفته و اجراء را انتخاب کنید.

مدیریت فرمانهای صوتی

به قابلیت رفته و گزینه ها را انتخاب کنید.

استفاده از فرمانهای صوتی یا شماره گیری صوتی

در حالت آماده بکار، کلید انتخاب راست را فشار داده و نگه دارید. یک صدای آهنگ کوتاه شنیده می شود و اکنون صحبت کنید نمایش داده می شود. فرمان یا نام مخاطبی که می خواهید شماره گیری شود را بگویید. اگر شناسایی صدا موفقیت آمیز باشد، لیست موارد هماهنگ پیشنهادی نمایش داده می شود. تلفن فرمان صوتی اولین مورد هماهنگ در لیست را پخش می کند. اگر فرمان درست نیست به یک ورودی دیگر بروید.

لوازم جانبی

این فهرست و گزینه های مختلفش تنها در صورتی نشان داده می شود که تلفن به لوازم جانبی سازگار تلفن همراه وصل شده باشد.

فهرست < تنظیمات > لوازم جانبی را انتخاب کنید. یک وسیله جانبی و بسته به نوع آن یک گزینه را انتخاب کنید.

پیکربندی

می توانید تلفن خود را با تنظیمات مورد نیاز برای خدمات معین پیکربندی نمایید. شبکه مخابراتی شما نیز ممکن است این تنظیمات را ارسال کند.

فهرست < تنظیمات > پیکربندی و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

پیکربندی پیش فرض — برای مشاهده شبکه های مخابراتی ذخیره شده در شبکه و تنظیم شبکه مخابراتی پیش فرض

پیش فرض برنامه ها فعال — برای فعال کردن تنظیمات پیکربندی پیش فرض برای برنامه های پشتیبانی شده

نقطه دستیابی برگزیده — برای مشاهده نقاط دستیابی ذخیره شده

تنظیمات مدیر دستگاه — برای دادن یا ندادن اجازه به تلفن برای دریافت بهنگام سازه های نرم افزار تلفن. بسته به تلفن شما این گزینه ممکن است موجود نباشد.

تنظیم پیکربندی شخصی — جهت افزودن اشتراک های شخصی جدید مربوط به خدمات مختلف به صورت دستی و برای فعال سازی یا حذف آنها. برای ایجاد فایل جدید افزودن یا گزینه ها < افزودن جدید را انتخاب کنید. نوع سرویس را انتخاب کرده و پارامترهای مورد نیاز را وارد کنید. برای فعال کردن حساب کاربری شخصی، به آن بروید و گزینه ها < فعال کردن را انتخاب کنید.

بازیابی تنظیمات کارخانه

برای بازگرداندن تلفن به شرایط کارخانه، فهرست < تنظیمات > بازیابی ت. کارخانه و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

فقط بازیابی تنظیمات — برای بازنشانی تمام تنظیمات شخصی بدون حذف هیچ یک از اطلاعات شخصی

بازیابی همه — برای بازنشانی تمام تنظیمات شخصی و حذف تمام اطلاعات شخصی، مانند مخاطبین، پیام ها، پرونده های رسانه ای و کلید های فعال سازی

فهرست اپراتور

به پورتال خدماتی که توسط اپراتور شبکه ارائه شده است دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید. اپراتور می تواند این فهرست را با یک پیام خدماتی به روز سازد.

گالری

تلفن شما به منظور حفظ محتوای مورد درخواست، از یک سیستم مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) پشتیبانی می کند. همیشه قوانین دریافت هرگونه محتوا و کلید فعال سازی را قبل از دریافت آنها بررسی کنید، چون ممکن است مشمول پرداخت هزینه باشد.

مدیریت حقوق دیجیتال

صاحبان مطالب می توانند از انواع مختلف فن آوری های مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) برای محافظت از مالکیت معنوی خود از جمله حق نسخه برداری استفاده کنند. این دستگاه از انواع نرم افزارهای DRM برای دستیابی به مطالب محافظت شده DRM استفاده می کند. با استفاده از این دستگاه می توانید به محتویات محافظت شده توسط قفل هدایت WMDRM 10، OMA DRM 1.0، OMA DRM 2.0 و 1.0 دسترسی داشته باشید. اگر یک نرم افزار خاص DRM، مطالب را پشتیبانی نکند، صاحبان مطالب می توانند قابلیت چنین نرم افزار DRM را برای دسترسی به مطالب جدید محافظت شده توسط DRM لغو کنند. این امر همچنین ممکن است مانع از نوسازی مطالب محافظت شده توسط DRM شود که از قبل در دستگاه شما وجود داشته است. لغو این نرم افزار DRM، بر استفاده از مطالب محافظت شده توسط سایر انواع DRM و یا استفاده از مطالبی که توسط DRM محافظت نمی شوند تأثیری نخواهد داشت.

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)، با یک کلید فعال سازی همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می کند.

اگر دستگاه شما دارای محتویات محافظت شده توسط OMA DRM است، برای پشتیبانی از کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود، از ویژگی نسخه پشتیبان Nokia PC Suite استفاده کنید.

اگر در دستگاه محتوای محافظت شده WMDRM موجود باشد، در صورت قالب بندی حافظه دستگاه، کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود از بین خواهند رفت. در صورت مخدوش شدن فایل های موجود در دستگاه، ممکن است کلیدهای فعال سازی و محتوای موجود نیز از بین بروند. از بین رفتن

کلیدهای فعال سازی و مطالب موجود، امکان استفاده مجدد از آن مطالب را در دستگاه محدود می کند. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

مشاهده محتوا در گالری
فهرست > گالری را انتخاب کنید.

رسانه

دوربین و فیلمبرداری

در این دستگاه تصویربرداری با وضوح تصویر ۱۶۰۰x۱۲۰۰ پیکسل پیکسل پشتیبانی می شود.

حالت دوربین

استفاده از عملکرد تصویر ثابت
فهرست > رسانه > دوربین را انتخاب کنید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی
به بالا یا پایین بروید.

گرفتن عکس
گرفتن را انتخاب کنید.

تنظیم حالت پیش نمایش و زمان
گزینه ها > تنظیمات > زمان پیش نمایش تصویر را انتخاب کنید.

برای فعال کردن تایمر خودکار، یا گرفتن تصاویر در فاصله های زمانی سریع، گزینه ها و گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

حالت فیلم

استفاده از عملکرد فیلم
فهرست > رسانه > فیلم را انتخاب کنید.

شروع ضبط کلیپ ویدیویی
ضبط را انتخاب کنید.

هنگام ضبط می توان فیلم با کیفیت پایین تر را مدت زمان بیشتری ضبط کرد. برای تغییر تنظیمات کیفیت و تنظیم حداکثر زمان کلیپ ویدیویی، فهرست > رسانه > دوربین > گزینه ها > تنظیمات > کیفیت کلیپ تصویری یا مدت زمان کلیپ تصویری را انتخاب کنید.

تغییر بین حالت دور بین و فیلم

در حالت دور بین یا فیلم، به چپ یا راست بروید.

رادیو FM

فهرست < رسانه > رادیو را انتخاب کنید، یا در حالت آماده بکار فشار داده و نگه دارید.*

جستجو برای ایستگاههای نزدیک

کلید پیمایش را به طرف چپ یا راست فشار دهید و نگه دارید.

ذخیره ایستگاه

به ایستگاه دلخواه رفته و گزینه ها < ذخیره کانال را انتخاب کنید.

جابجایی بین ایستگاه های ذخیره شده

برای جابجایی بین ایستگاه ها به چپ یا راست بروید یا کلید عددی مربوط به محل حافظه ایستگاه مورد نظر را فشار دهید.

تنظیم میزان صدا

به بالا یا پایین بروید.

در حال پخش نگه داشتن رادیو در پس زمینه

کلید پایان را فشار دهید.

بستن رادیو

کلید پایان را فشار داده و نگه دارید.

ضبط صوت

شروع ضبط

فهرست < رسانه > ضبط صوت و دکمه ضبط روی صفحه نمایش را انتخاب کنید.

شروع ضبط در طول تماس

گزینه ها < ضبط را انتخاب کنید. هنگام ضبط مکالمه تماس، تلفن را در موقعیت عادی نزدیک گوش خود نگه دارید. ضبط در پوشه ضبط شده ها در گالری ذخیره می شود.

گوش دادن به آخرین ضبط

گزینه ها < اجرای آخرین قطعه را انتخاب کنید.

ارسال آخرین ضبط در پیام چندرسانه ای
گزینه ها > ارسال آخرین قطعه را انتخاب کنید.

پخش کننده موسیقی

در این تلفن با استفاده از قابلیت پخش کننده موسیقی می توانید به ترانه ها یا دیگر فایل های صوتی نظیر MP3 یا AAC گوش دهید.

را انتخاب کنید فهرست > رسانه > پخش موسیقی.

شروع یا توقف پخش

کلید پیمایش را فشار دهید.

رفتن به ابتدای آهنگ فعلی

به چپ بروید.

رفتن به آهنگ قبلی

دوبار به چپ بروید.

رفتن به آهنگ بعدی

به سمت راست بروید.

عقب بردن آهنگ فعلی

کلید پیمایش را به طرف چپ فشار دهید و نگه دارید.

جلو بردن سریع آهنگ فعلی

کلید پیمایش را به طرف راست فشار دهید و نگه دارید.

تنظیم میزان صدا

به بالا یا پایین بروید.

بی صدا یا صدا دار کردن پخش کننده موسیقی

را فشار دهید.

در حال پخش نگه داشتن پخش کننده موسیقی در پس زمینه

کلید پایان را فشار دهید.

بستن پخش کننده موسیقی

کلید پایان را فشار داده و نگه دارید.

برنامه های کاربردی

ممکن است نرم افزار تلفن شما حاوی چند بازی و برنامه های Java™ باشد که منحصرأ برای این تلفن Nokia طراحی شده است.

فهرست < برنامه ها را انتخاب کنید.

باز کردن بازی یا برنامه

بازیها یا مجموعه را انتخاب کنید. به يك بازی یا يك برنامه بروید و باز کردن را انتخاب نمایید.

مقدار حافظه موجود برای نصب بازی یا برنامه را مشاهده نمایید.

گزینه ها < وضعیت حافظه را انتخاب کنید.

بارگیری بازی یا برنامه

گزینه ها < موارد قابل بارگیری < بارگیری بازی یا بارگیری برنامه ها را انتخاب کنید.

تلفن شما از برنامه های جاوا J2ME™ پشتیبانی می کند. قبل از بارگیری مطمئن شوید که برنامه با تلفن شما سازگار باشد.

مهم: تنها برنامه ها و نرم افزارهایی را که از منابع مطمئن دریافت شده اند، از قبیل برنامه هایی که Symbian Signed بوده یا مورد تصویب آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند نصب و مورد استفاده قرار دهید.

برنامه های کاربردی بارگیری شده ممکن است بجای گالری در برنامه ها ذخیره شوند.

سازمانگر

ساعت زنگ دار

فهرست < سازمانگر < ساعت زنگدار را انتخاب کنید.

فعال یا غیرفعال کردن زنگ هشدار

زنگ هشدار: را انتخاب کنید.

تنظیم زمان زنگ هشدار

زمان زنگ هشدار: را انتخاب کنید.

تنظیم تلفن برای اطلاع به شما در روزهای انتخابی هفته

تکرار: را انتخاب کنید.

شخصی سازی آهنگ هشدار

نواخت زنگ هشدار: را انتخاب کنید.

تنظیم زمان وقفه برای زنگ تعویق
زمان وقفه تعویق زنگ: را انتخاب کنید.

توقف هشدار
توقف را انتخاب کنید.

اگر بگذارید تلفن به مدت یک دقیقه زنگ بزند و یا اینکه تعویق را انتخاب کنید، زنگ به اندازه مدتی که در زمان تعویق زنگ انتخاب کرده اید متوقف می شود، سپس دوباره شروع به زنگ زدن می کند.

تقویم و لیست کارها
فهرست < سازمانگر > تقویم را انتخاب کنید. روز فعلی در یک کادر قرار گرفته است. اگر هرگونه یادداشتی برای آن روز تنظیم شده باشد، روز به صورت پررنگ دیده می شود.

افزودن یادداشت تقویم
به تاریخ رفته و گزینه ها < یادداشت کن را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات یادداشت
به یادداشت رفته و مشاهده را انتخاب کنید.

حذف تمام یادداشت ها از تقویم
گزینه ها < حذف یادداشتها > همه یادداشتها را انتخاب کنید.

مشاهده لیست کارها
فهرست < سازمانگر > لیست کارها را انتخاب کنید.

لیست کارها نمایش داده شده و بر اساس اولویت ذخیره می شود. برای افزودن، حذف کردن، یا ارسال یک یادداشت، برای علامت زدن یک یادداشت به عنوان انجام شده، یا برای مرتب کردن کارها بر اساس موعد انجام، گزینه ها را انتخاب کنید.

برنامه نقشه ها

می توانید نقشه های شهرها و کشورهای مختلف را مرور کنید، نشانی و نقاط دیدنی را جستجو کنید، مسیری را از یک مکان به مکان دیگر طرحریزی کنید، مکانها را به عنوان مرزنا ذخیره کنید و آنها را به دستگاههای سازگار بفرستید.

تقریباً همه نقشه نگاریهای دیجیتال تا حدودی نادرست و ناکامل هستند. هیچ گاه فقط به نقشه نگاریهایی که برای استفاده در این دستگاه دریافت کرده اید، متکی نباشید.

نکته: برای دریافت محتواهایی مانند نقشه ها، تصاویر ماهواره ای، فایل های صوتی، دفترچه های راهنما یا اطلاعات ترافیکی، ممکن است لازم باشد مقدار زیادی اطلاعات انتقال یابد (خدمات شبکه).

محتوایی مانند تصاویر ماهواره ای، دفترچه های راهنما، اطلاعات هواشناسی و ترافیکی و خدمات مربوطه توسط اشخاص ثالث و مستقل از Nokia تولید می شوند. این محتواها ممکن است کامل و یا به اندازه کافی دقیق نباشند و در دسترس بودن آنها نیز قطعی نیست. هیچگاه فقط به محتوا و خدمات مربوطه فوق الذکر متکی نباشید.

برای استفاده از برنامه نقشه ها، **فهرست > نقشه ها** و از میان گزینه های موجود انتخاب کنید.

بارگیری نقشه ها

ممکن است از قبل در کارت حافظه تلفن شما نقشه هایی نصب شده باشد. با استفاده از نرم افزار رایانه ای Nokia Map Loader می توانید مجموعه جدیدی از نقشه ها را از طریق اینترنت بارگیری کنید.

Nokia Map Loader

برای بارگیری Nokia Map Loader در رایانه خود و برای دستورالعملهای بیشتر از www.maps.nokia.com دیدن کنید.

پیش از بارگیری نقشه ها برای اولین بار، بررسی کنید که کارت حافظه را درون دستگاه قرار داده باشید.

برای انجام پیکربندی اولیه **فهرست > نقشه ها** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن انتخاب نقشه ها در کارت حافظه، و برای اطمینان از اینکه همه نقشه ها از یک ناشر هستند، از Nokia Map Loader برای حذف همه نقشه ها در کارت حافظه و بارگیری انتخاب جدید استفاده کنید.

خدمات نقشه شبکه

می توانید تلفن خود را تنظیم کنید تا در هنگام نیاز بطور خودکار نقشه هایی را بارگیری کنند که در تلفن خود آنها را ندارید.

فهرست > نقشه ها > تنظیمات > تنظیمات شبکه > استفاده شبکه مجاز > بله یا داخل شبکه محلی را انتخاب کنید.

برای جلوگیری از بارگیری خودکار نقشه ها، **خیر** را انتخاب کنید.

نکته: برای دریافت محتوایی مانند نقشه ها، تصاویر ماهواره ای، فایل های صوتی، دفترچه های راهنما یا اطلاعات ترافیکی، ممکن است لازم باشد مقدار زیادی اطلاعات انتقال یابد (خدمات شبکه).

نقشه ها و GPS

دستگاه شما دارای آنتن داخلی GPS نیست. برای استفاده از برنامه هایی که نیازمند اتصال GPS است، از یک گیرنده خارجی GPS سازگار (لوازم جانبی که جداگانه فروخته می شوند) استفاده کنید. با استفاده از فناوری بی سیم Bluetooth گیرنده GPS را با دستگاه خود جفت کنید. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای کاربر گیرنده GPS مراجعه کنید.

برای پشتیبانی از برنامه نقشه ها می توانید از سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) استفاده کنید. مکان خود را پیدا کنید یا فاصله ها و مختصات را اندازه گیری کنید.

بعد از جفت کردن دستگاه با گیرنده GPS خارجی، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا مکان فعلی شما نمایش داده شود.

سیستم مکان یابی جهانی (GPS) تحت نظارت دولت ایالات متحده فعالیت می کند که منحصراً مسئولیت صحت اطلاعات و مراقبت از سیستم را بر عهده دارد. صحت اطلاعات مربوط به محل ممکن است تحت تأثیر تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. این داده ها ممکن است با سیاست GPS ملی وزارت دفاع ایالات متحده و برنامه های هوانوردی دولت فدرال تغییر کند. پوشش ضعیف ماهواره ای نیز ممکن است بر صحت اطلاعات تأثیر گذارد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. امواج GPS ممکن است داخل ساختمان ها یا زیرزمین موجود نباشند و امکان دارد توسط موادی مانند بتن یا فلزات تضعیف شوند.

از GPS نمی توان برای اندازه گیری دقیق محل استفاده کرد و هرگز نباید در مورد مکان یابی یا رهایی، فقط متکی به اطلاعات محلی گیرنده GPS یا شبکه های رادیویی تلفن همراه بود.

سرویسهای اضافی

می توانید برنامه نقشه ها را با یک پیمایش صوتی کامل که نیازمند مجوز منطقه ای است ارتقاء دهید.

برای استفاده از این خدمات، به یک دستگاه GPS خارجی نیاز دارید که از فناوری بی سیم Bluetooth پشتیبانی کند.

برای خرید خدمات پیمایش با راهنمای صوتی فهرست < نقشه ها > خدمات اضافی < خرید پیمایش را انتخاب کرده و از دستورات پیروی کنید.

برای استفاده از پیمایش با راهنمای صوتی، باید به برنامه نقشه ها اجازه دهید تا از اتصال شبکه استفاده کند.

مجوز پیمایش به سیم کارت شما متصل می شود. اگر سیم کارت دیگری در گوشی خود بگذارید هنگام راه اندازی پیمایش از شما خواسته می شود که مجوز بگیرید. در طی روند خرید به شما انتقال مجوز پیمایش فعلی به سیم کارت جدید بدون هزینه اضافی پیشنهاد خواهد شد.

وب یا اینترنت

با مرورگر تلفن خود می توانید به خدمات مختلف اینترنتی تلفن همراه دست یابید. ظاهر صفحات اینترنتی ممکن است بسته به اندازه صفحه نمایش متفاوت باشد. ممکن است نتوانید همه جزئیات صفحات اینترنتی را مشاهده کنید.

بسته به تلفن، عملکرد مرور وب ممکن است به صورت وب یا اینترنت در منو نمایش داده شود، که از این به بعد به عنوان وب خوانده می شود.

مهم: فقط از سرویس هایی استفاده کنید که به آن اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تأمین می کنند.

برای اطلاع از موجود بودن این خدمات، نرخها و دستورالعملها با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

می توانید تنظیمات پیکربندی مورد نیاز برای مرور را به صورت پیام پیکربندی از ارائه دهنده خدمات دریافت نمایید.

اتصال به خدمات وب

فهرست < وب > خانه را انتخاب کنید. یا، در حالت آماده بکار، 0 را فشار داده و نگه دارید.

بعد از اتصال به خدمات، می توانید صفحات آن را مرور کنید. عملکرد کلیدهای تلفن ممکن است در خدمات مختلف متفاوت باشد. پیام های متنی روی صفحه تلفن را دنبال کنید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

خدمات سیم کارت

سیم کارت شما ممکن است خدمات دیگری ارائه دهد. فهرست این خدمات فقط زمانی نمایش داده می شود که توسط سیم کارت شما پشتیبانی شود. نام و محتویات فهرست با توجه به خدمات موجود متفاوت می باشند.

راهکارهای سبز



در اینجا راهکارهایی برای محافظت از محیط زیست ارائه می شود.

صرفه جویی در انرژی

وقتی باتری را کامل شارژ کردید و شارژر را از دستگاه قطع کردید، به یاد داشته باشید که شارژر را از پریز بکشید.

اگر موارد زیر را رعایت کنید نیازی نیست که باتری خود را مدام شارژ کنید:

- برنامه ها، خدمات و اتصالات را در زمانی که از آنها استفاده نمی کنید بسته و غیرفعال کنید.
- میزان روشنی صفحه را کاهش دهید.

- دستگاه را تنظیم کنید که بعد از حداقل مدت عدم فعالیت در صورتی که در دستگاه شما گزینه اش موجود است به حالت صرفه جویی انرژی برود.
- صداهای غیر لازم مانند آهنگهای صفحه کلید را غیر فعال کنید. میزان صدای دستگاه خود را در یک سطح متوسط تنظیم کنید.

بازیافت

آیا بخاطر داشتید که دستگاه قدیمی خود را بازیافت کنید؟ 65-80٪ از مواد استفاده شده در تلفنهای همراه Nokia را می توان بازیافت کرد. همیشه محصولات الکترونیکی، باتری ها و مواد بسته بندی را به مرکز جمع آوری اختصاصی بازگردانید. با این کار در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. نحوه بازیافت محصولات Nokia خود را در www.nokia.com/werecycle یا www.nokia.mobi/werecycle بررسی کنید.

بسته و راهنمای کاربر را نیز می توانید در طرح بازیافت محلی خود نیز بازیافت کنید.

بیشتر بدانید

برای اطلاعات بیشتر در مورد جنبه های محیطی دستگاه خود به نشانی www.nokia.com/ecodeclaration مراجعه کنید.

لوازم جانبی

خیلی زیاد موجب کاهش ظرفیت و عمر باتری می شود. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه به طور موقت کار نکند. کار باتری به خصوص در دمای زیر نقطه انجماد محدود می شود.

اتصال کوتاه ایجاد نکنید. ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی از قبیل سکه، گیره، یا خودکار باعث اتصال مستقیم قطب های مثبت (+) و منفی (-) باتری شود. (اینها شبیه نوارهای فلزی باتری می باشند.) این حالت به عنوان مثال ممکن است هنگامی که یک باتری اضافی در جیب یا کیف خود حمل می کنید، اتفاق بیفتد. ایجاد اتصال کوتاه در قطب ها ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

دور انداختن. باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

نشت کردن. از جدا کردن، بریدن، باز کردن، خرد کردن، خم کردن، سوراخ کردن یا پاره کردن باتری ها یا خانه های باتری خودداری کنید. در صورت نشت کردن باتری، از تماس مایع باتری با پوست و چشمها اجتناب کنید. در صورت تماس، قسمت های مربوطه را با آب فراوان بشویید یا به پزشک مراجعه کنید.

صدمه دیدن. از دستکاری و وارد کردن اشیای خارجی در باتری بپرهیزید، همچنین باتری را در معرض آب یا مایعات قرار ندهید و در آنها وارد نکنید. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود.

استفاده صحیح. از باتری فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. استفاده نادرست از باتری ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود. در صورت افتادن دستگاه یا باتری خصوصاً روی یک سطح سخت و احتمال آسیب دیدگی، قبل از استفاده مجدد از باتری، آن را جهت بازیابی نزد یک مرکز خدمات ببرید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. باتری را دور از دسترس اطفال کم سن و سال نگه دارید.

هشدار:

برای استفاده در این مدل خاص، فقط از باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی مورد تأیید Nokia استفاده کنید. استفاده از هر نوع لوازم جانبی دیگر ممکن است ضمانت نامه یا قرارداد را نقض کرده و خطرآفرین باشد. مخصوصاً استفاده از باتری یا شارژر تأیید نشده ممکن است باعث بروز آتش سوزی، انفجار، نشتی یا خطرانی از این قبیل شود.

درباره در دسترس بودن لوازم جانبی مورد تأیید، لطفاً از فروشنده دستگاه خود کسب اطلاع کنید. هنگام جدا کردن سیم منبع نیرو از هرگونه لوازم جانبی، سیم آنرا نکشید. برای اینکار دوشاخه آنرا گرفته و خارج نمایید.

باتری

اطلاعات باتری و شارژر

دستگاه شما نیروی خود را از باتری قابل شارژ تأمین می کند. باتری در نظر گرفته شده برای استفاده در این دستگاه BL-5C است. ممکن است Nokia مدل های باتری دیگری را نیز برای این دستگاه ارائه دهد. این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژرهای زیر طراحی شده است: AC-3. شماره مدل شارژر ممکن است بسته به نوع دوشاخه متفاوت باشد. نوع دوشاخه را می توان از طریق یکی از این علامت ها تشخیص داد: E, EB, X, U, UB, I, AR, U, A, C, K.

باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده به کار به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر از معمول شد باتری را عوض کنید. فقط از باتری های مورد تأیید Nokia استفاده کنید و باتری را فقط با شارژر تأیید شده توسط Nokia که برای این دستگاه در نظر گرفته شده است شارژ کنید.

اگر برای اولین بار از باتری استفاده می کنید یا به مدت طولانی از باتری استفاده نشده است، ممکن است لازم باشد شارژر را وصل کرده، سپس آن را خارج کنید و برای شروع شارژ باتری، دوباره وصل کنید. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در نمایشگر ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

خارج کردن صحیح. قبل از خارج کردن باتری، همیشه دستگاه را خاموش و شارژر را از برق بکشید.

شارژ کردن صحیح. وقتی از شارژر استفاده نمی شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژرها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند برانر گذشت زمان شارژ خود را از دست می دهد.

در دمای بسیار بالا یا بسیار پایین نگهداری نکنید. همیشه باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ و ۷۷ فارنهایت) نگهداری کنید. دمای

- دستگاه را در محیط‌های کثیف و پر گرد و خاک قرار ندهید و یا از آن استفاده نکنید. قسمت‌های متحرک و قطعات الکترونیکی آن ممکن است آسیب ببینند.
 - دستگاه را در دمای بالا یا پایین نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه الکترونیکی را کاهش داده، به باتری صدمه می‌زند و برخی قسمت‌های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می‌سازد. زمانی که دستگاه از یک دمای پایین به مقدار دمای معمولی خود می‌رسد، ممکن است در داخل دستگاه رطوبت ایجاد شود و به صفحات مدار الکترونیکی صدمه بزند.
 - سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنما آموزش داده شده، باز کنید.
 - از انداختن و پرتاب کردن، وارد کردن ضربه یا تکان دادن شدید دستگاه جداً پرهیز نمایید. جابجایی نامناسب ممکن است صفحات مدار داخلی و قسمت‌های مکانیکی ظریف را بشکند.
 - از مواد شیمیایی قوی، محلول‌های پاک‌کننده یا مواد شوینده قوی جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. برای تمیز کردن سطح دستگاه فقط از پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.
 - دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می‌تواند باعث مسدود شدن قسمت‌های متحرک شده و از عملکرد صحیح آنها جلوگیری کند.
 - فقط از آنتن عرضه شده یا یک آنتن جایگزین مورد تأیید استفاده کنید. آنتن‌ها، تقویت‌کننده‌ها و ملحفات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه‌های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
 - از شارژر در داخل ساختمان استفاده کنید.
 - از اطلاعاتی که می‌خواهید نگه دارید از جمله مخاطبین و یادداشت‌های تقویم یک نسخه کپی پشتیبان تهیه کنید.
 - برای تنظیم مجدد هر چند وقت یکبار دستگاه به منظور بهینه نمودن عملکرد آن، دستگاه را خاموش و باتری را خارج کنید.
- این پیشنهادات برای دستگاه، باتری، شارژر یا هر یک از لوازم جانبی آن صادق است.

بازيافت

همیشه محصولات الکترونیکی، باتری‌ها و مواد بسته‌بندی را به مراکز جمع‌آوری اختصاصی بازگردانید. با این کار در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. اطلاعات زیست‌محیطی محصول و چگونگی بازیافت محصولات Nokia را در www.nokia.com/werecycle یا nokia.mobi/werecycle بررسی کنید.

اطلاعات ایمنی بیشتر

سطح این دستگاه فاقد نیکل است

نگهداری از دستگاه

- دستگاه شما محصول طراحی و ساخت عالی است و باید با آن کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک خواهد کرد که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.
- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع با رطوبت حاوی مواد معدنی ممکن است مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، باتری را بیرون بیاورید و قبل از جا انداختن دوباره آن اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خشک شود.

اطفال

دستگاه شما و لوازم جانبی آن اسباب بازی نیستند. این وسایل ممکن است دارای قطعات کوچکی باشند. آنها را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در وضعیت استفاده معمولی، کنار گوش یا حداقل ۲،۲ سانتی متر (۸/۷ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد، از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی تبعیت می کند. هرگونه کیف حمل تلفن، گیره کمری یا نگهدارنده برای استفاده بر روی بدن، نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله ذکر شده نسبت به بدن قرار دهد.

برای ارسال پرونده های اطلاعاتی با پیام ها، اتصال مناسب به شبکه لازم است. ارسال پرونده های اطلاعاتی با پیام ها ممکن است تا زمانی که چنین اتصالی برقرار شود به تأخیر بیفتد. دستورالعمل های مربوط به فاصله مناسب دستگاه با بدن را، تا زمان خاتمه انتقال رعایت نمایید.

بعضی قسمت های دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیای فلزی را جذب کند. کارتهای اعتباری و سایر وسایل دارای بار آهن ربایی را نزدیک دستگاه قرار ندهید، چون ممکن است اطلاعات ذخیره شده در آنها پاک شود.

وسایل پزشکی

استفاده از وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. با یک پزشک یا تولید کننده دستگاه پزشکی مشورت کنید تا مشخص شود که آیا این دستگاهها به میزان کافی در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی محافظت شده هستند یا خیر. در صورت مشاهده هرگونه اطلاعیه مبنی بر مقررات عدم استفاده از دستگاه، آن را خاموش کنید. ممکن است بیمارستان ها و مراکز درمانی از تجهیزاتی استفاده شود که به انرژی فرکانس رادیویی خارجی حساس باشد.

وسایل پزشکی کاشتنی

سازندگان دستگاههای پزشکی توصیه می کنند که فاصله ای در حدود ۱۵،۳ سانتیمتر (۶ اینچ) باید همواره بین یک وسیله بی سیم و یک دستگاه پزشکی کار گذاشته شده در بدن مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا کاربویو ورتز کار گذاشته شده حفظ شود تا از تداخل ناخواسته محصولات بی سیم با دستگاههای پزشکی جلوگیری شود. افرادی که چنین دستگاههایی دارند باید:

- همیشه دستگاه بی سیم را بیشتر از ۱۵،۳ سانتی متر (۶ اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارید.
- دستگاه بی سیم را درون جیب بغل حمل نکنند.
- دستگاه بی سیم را نزدیک به آن گوش خود نگه دارید که در جهت مخالف دستگاه پزشکی قرار دارد.

- اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، دستگاه بی سیم را خاموش کنید.
- از دستورالعمل های تولید کننده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده پیروی کنید.

اگر در مورد استفاده از دستگاه بی سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید یا مشاور پزشکی خود مشورت کنید.

وسایل کمک شنوایی

بعضی از دستگاه های بی سیم دیجیتال ممکن است در کار برخی از وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند.

وسایل نقلیه

سیگنال های فرکانس رادیویی ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی، ترمز الکترونیکی ضد قفل، کنترل سرعت الکترونیکی و کیسه هوا تأثیر بگذارند. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید.

فقط اشخاص متخصص باید دستگاه را سرویس کرده یا آن را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و می تواند ضمانت نامه شما را باطل کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. به خاطر داشته باشید که کیسه های هوا یا شدت باد می شوند. دستگاه یا لوازم جانبی را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

قبل از سوار شدن به هواپیما دستگاه را خاموش کنید. استفاده از دستگاه های بی سیم در هواپیما ممکن است برای عملکرد هواپیما خطرناک بوده و غیر قانونی باشد.

محیط های قابل انفجار

در هر مکانی که دارای جو قابل انفجار بالقوه است، دستگاه خود را خاموش کنید. از همه دستورالعمل های نصب شده پیروی کنید. در چنین مکان هایی ممکن است یک جرقه باعث انفجار یا آتش سوزی و منجر به جراحت یا مرگ شود. دستگاه خود را در جایگاه های سوختگیری مانند پمپ بنزین ها خاموش کنید. در مخازن، انبارها، و مناطق توزیع سوخت، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، یا جاهایی که عملیات انفجار در حال انجام است، محدودیت ها را رعایت کنید. مناطق دارای جو قابل انفجار بالقوه غالباً، ولی نه همیشه، به طور واضح مشخص شده اند. این مناطق شامل مکان هایی که توصیه شده موتور خودروی خود را خاموش کنید، قسمت زیر عرشه کشتی ها، تأسیسات نگهداری یا حمل مواد شیمیایی و جایی است که مواد شیمیایی یا ذراتی مانند دانه های غلات، غبار یا پودر فلزات در هوا وجود دارد. باید از تولیدکننده های خودروهایی که از نفت

خاطر از حافطت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعمل‌های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه‌های تلفن همراه براساس یک واحد اندازه‌گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می‌شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل‌های ICNIRP به طور متوسط ۲.۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش‌های مربوط به SAR در موقعیت‌های کارکرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام یا بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهای فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه‌ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR دستگاه در حال استفاده ممکن است پایین‌تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است.

بالاترین میزان SAR با توجه به دستورالعمل‌های ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش ۱.۰۲ وات بر کیلوگرم است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش‌ها و گزارش‌های ملی و باند شبکه تغییر کند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می‌توانید در نشانی www.nokia.com تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

گاز مایع (مانند پروپان یا بوتان) استفاده می‌کنند سؤال کنید تا مشخص شود که آیا می‌توان در مجاورت آنها از این دستگاه استفاده نمود یا خیر.

تماس‌های اضطراری

مهم: این دستگاه، با استفاده از سیگنال‌های رادیویی، شبکه‌های بی‌سیم، شبکه‌های خطوط زمینی و عملکردهای برنامه‌ریزی شده توسط کاربر کار می‌کنند. اگر دستگاه شما از تماس‌های صوتی از طریق اینترنت (تماسهای اینترنتی) پشتیبانی می‌کند، تماسهای اینترنتی و تلفن همراه را فعال کنید. در صورت فعال بودن شبکه‌های تلفن همراه و تماس اینترنتی، ممکن است دستگاه از طریق هر دو اقدام به برقراری تماس اضطراری کند. برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی‌توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت‌های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی‌سیم اعتماد کرد.

جهت برقراری تماس اضطراری:

- ۱ اگر دستگاه روشن نیست، آن را روشن کنید. کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید. بسته به دستگاه، ممکن است لازم باشد مراحل زیر را انجام دهید:

 - در صورتی که دستگاه از یک سیم کارت استفاده می‌کند، سیم کارتی در دستگاه قرار دهید.
 - برخی از محدودیت‌های تماس را که در دستگاه خود فعال کرده‌اید، حذف کنید.
 - نمایه خود را از حالت پرواز یا نمایه آفلاین به حالت فعال تغییر دهید.

- ۲ هر چند بار که لازم است دکمه پایان را فشار دهید تا صفحه نمایش پاک شود و دستگاه برای تماس آماده‌گردد.
- ۳ شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره‌های اضطراری مکان‌های مختلف فرق می‌کند.
- ۴ کلید تماس را فشار دهید.

هنگام برقراری تماس اضطراری، تا حد ممکن کلیه اطلاعات ضروری را به طور دقیق بدهید. ممکن است دستگاه بی‌سیم شما تنها وسیله ارتباطی در یک صحنه تصادف باشد. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

اطلاعات مجوز (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می‌کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می‌باشد. این تلفن همراه به گونه‌ای طراحی شده است که از میزان محدودیت‌های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل‌ها بین‌المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل‌ها توسط سازمان علمی مستقل ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می‌شود که به منظور اطمینان

فهرست

علائم/اعداد

GPS (سیستم موقعیت یابی جهانی)	۳۰
GSM	۱۰
IM	۱۷
PIN	۱۱
UMTS	۱۰

آ

آهنگ ها	۱۹
---------	----

ا

اطلاعات پشتیبانی Nokia	۱۲
ایمیل	۱۷
اینترنت	۳۱

ب

باتری	
— شارژ کردن	۶
بازی ها	۲۸
برنامه نقشه ها	۲۹
برنامه ها	۲۸
به روزرسانی ها	
— نرم افزار دستگاه	۱۲
به روز رسانی های نرم افزار	۱۲

پ

پیام رسانی	
— پیام های صوتی	۱۶
پیام رسانی فوری	۱۷
پیام های صوتی	۱۶
پیام های فوری	۱۶
پیکربندی	۲۳

ت

تماسها	۱۳
تنظیمات	۱۹
— آهنگ ها	۱۹
— تاریخ	۱۹
— تلفن	۲۲
— زمان	۱۹
— کارخانه	۲۴
— نمایشگر	۱۹
تنظیمات	
— پیکربندی	۲۳
تنظیمات شبکه	۱۰

ح

حالت آفلاین	۱۰
حالت عددی	۱۳
حالت های متن	۱۳

د

دفترچه ثبت تماس	۱۹
-----------------	----

ر

رمز عبور	۱۱
----------	----

س

سازمان دهنده	۲۸
سیم کارت	۵
سیم کارت	۱۰

ش

شماره گیری سریع	۱۳
شماره گیری صوتی	۲۲
شماره مرکز پیام	۱۵
شناسایی صدا	۲۲

۱۴	ورودی متن پیشگو	ض
۱۴	ورودی متن سنتی	ضبط صوت ۲۶
۵		ف
۷	هدست	فرمان های صوتی ۲۲
		فهرست اپراتور ۲۴
		ق
		قسمت های دیگر ۸
		فقل صفحه کلید ۹
		ک
		کارت microSD ۵
		کارت حافظه ۵
		کد حفاظتی ۱۱
		کد دستیابی ۱۱
		کلیدها ۸
		کنترل میزان صدا ۸
		ل
		لوازم جانبی ۲۳
		م
		محافظ کلید ۹
		مرورگر ۳۱
		منابع پشتیبانی ۱۲
		میانبرها ۲۰
		ن
		نمایشگر ۱۹
		نمایه ها ۱۹
		نوشتن متن ۱۳
		و
		وب ۳۱

CE0434

تا بیشترین حد مجاز مقرر در قانون و تحت هیچ شرایطی نباید Nokia یا اعطا کنندگان مجوز آن را در قبال از بین رفتن دارایی و داده ها یا هرگونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئول دانست.

مطالب این سند "همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانتهای ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی شوند. Nokia حق تصحیح و یا آن را از دور خارج کردن این سند در هر زمان را برای خود محفوظ می شناسد.

دسترسی به برخی محصولات، برنامه ها و خدمات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه دسترسی به گزینه های رایان لطفاً با نماینده فروش Nokia خود تماس بگیرید. این دستگاه ممکن است حاوی لوازم فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

برنامه های ارائه شده توسط طرف ثالث، ممکن است توسط اشخاص یا نهادهایی ایجاد شده باشند و یا به اشخاص یا نهادهایی تعلق داشته باشند که ارتباط یا وابستگی به Nokia ندارند. Nokia حق نسخه برداری یا حق مالکیت معنوی در خصوص این برنامه های طرف ثالث ندارد. به همین دلیل، Nokia مسئولیتی در قبال حمایت کاربر یا قابلیت عملکرد این برنامه ها و همچنین اطلاعات ارائه شده در این برنامه ها یا این مطالب ندارد. Nokia هیچ گونه ضمانتی در قبال برنامه های طرف ثالث ندارد.

با استفاده از این برنامه شما تأیید می نمائید که این برنامه ها همانگونه که هست ارائه شده و تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، فاقد هرگونه ضمانت اعم از شفاهی و ضمنی می باشند. Nokia و شرکت های وابسته هیچ گونه ضمانتی، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به ضمانت های عنوانی، قابلیت تجاری بودن یا تناسب با اهداف خاص، و یا در خصوص تأیید عدم نقض حقوق شخص ثالث، حقوق اشخاص صاحب امتیاز، حق چاپ، حقوق مارک های تجاری یا حقوق دیگر توسط نرم افزار برعهده نمی گیرند.

اعلامیه صنعت FCC/کانادا

دستگاه شما ممکن است (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده) موجب تداخل امواج تلویزیون و رادیو شود. در صورت عدم رفع این تداخل، FCC یا صنعت کانادا می تواند شما را از استفاده از تلفن منع کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود، و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول ننماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

بدین وسیله، Nokia Corporation با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-578 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه انطباق دارد. نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان در نشانی http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ مشاهده کرد.

© 2009 کلیه حقوق برای Nokia محفوظ است.

Nokia Connecting People و Navi علامت تجاری یا علامتهای تجاری ثبت شده Nokia Corporation هستند. آهنگ Nokia یک مارک صوتی متعلق به Nokia Corporation است. نام دیگر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از محتوای این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد. Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

این محصول تحت لیسانس MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (۱) برای مصارف شخصی و غیرتجاری توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیرتجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دبدری MPEG-4 کدگذاری شده و (۲) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولیدکنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توانید از <http://www.mpeg4.com> دریافت کنید.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

بعضی از عملکردها و ویژگی‌ها به سیم کارت و یا شبکه، MMS یا به سازگاری دستگاه‌ها و فرمت‌های محتوای پشتیبانی شده وابسته می‌باشند بعضی از سرویس‌ها دارای هزینه جداگانه‌ای می‌باشند.

نشانه یا پیوندهای مربوط به سایت‌های اینترنتی ثالث ممکن است از قبل در دستگاه شما نصب شده باشد. شما همچنین ممکن است توسط دستگاه خود به سایر سایت‌های ثالث نیز دسترسی پیدا کنید. سایت‌های ثالث به Nokia وابسته نیستند و Nokia هیچگونه تعهدی در قبال این سایت‌ها نمی‌پذیرد و آنها را تأیید نمی‌کند. در صورت تمایل به دسترسی به این سایت‌ها، باید احتیاط‌های لازم را از نظر ایمنی و محتوای کار به عمل آورید.

FA 1.1/نشر 9217055