

# Brugervejledning til Nokia 2700 classic

---

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

# CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-561 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller varenavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmæssige, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSIGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

### Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmets funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

#### MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/1.1. udgave DA

# Indholdsfortegnelse

|                                             |           |                                            |           |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhed.....</b>                       | <b>6</b>  | Lynbeskeder.....                           | 17        |
| <b>1. Kom godt i gang.....</b>              | <b>7</b>  | Nokia Xpress-lydbeskeder.....              | 17        |
| Indsætning af SIM-kortet og batteriet.....  | 7         | Chat.....                                  | 17        |
| Udtagning af SIM-kortet.....                | 7         | Talebeskeder.....                          | 17        |
| Indsættelse af et microSD-kort.....         | 7         | Beskedindstillinger.....                   | 18        |
| Fjernelse af microSD-kortet.....            | 8         | <b>7. Kontakter.....</b>                   | <b>18</b> |
| Opladning af batteriet.....                 | 8         | <b>8. Opkaldslog .....</b>                 | <b>19</b> |
| Antenne.....                                | 8         | <b>9. Indstillinger.....</b>               | <b>19</b> |
| Headset.....                                | 8         | Profiler.....                              | 19        |
| Magneter og magnetiske felter.....          | 9         | Toner.....                                 | 19        |
| Taster og dele.....                         | 9         | Skærm.....                                 | 19        |
| Sådan tænder og slukker du telefonen.....   | 10        | Dato og ur.....                            | 19        |
| Standbytilstand .....                       | 10        | Genveje.....                               | 20        |
| Tastaturlås.....                            | 10        | Synkronisering og sikkerhedskopiering..... | 20        |
| Funktioner uden et SIM-kort.....            | 10        | Forbindelse.....                           | 20        |
| Programmer kører i baggrunden.....          | 11        | Opkald og telefon.....                     | 21        |
| <b>2. Generelle oplysninger.....</b>        | <b>11</b> | Stemme kommandoer og stemmeopkald.....     | 22        |
| Om enheden.....                             | 11        | Ekstraudstyr.....                          | 22        |
| Netværkstjenester.....                      | 11        | Konfiguration.....                         | 23        |
| Delt hukommelse.....                        | 12        | Gendannelse af fabriksindstillinger.....   | 23        |
| Adgangskoder.....                           | 12        | <b>10. Operatørmenu.....</b>               | <b>23</b> |
| Nokia-support.....                          | 12        | <b>11. Galleri.....</b>                    | <b>23</b> |
| <b>3. Opkald.....</b>                       | <b>13</b> | <b>12. Medier.....</b>                     | <b>24</b> |
| Foretagelse og besvarelse af et opkald..... | 13        | Kamera og video.....                       | 24        |
| Højttaler.....                              | 13        | FM-radio.....                              | 25        |
| Genveje ved opkald.....                     | 13        | Optager.....                               | 25        |
| <b>4. Indtastning af tekst.....</b>         | <b>14</b> | Musikafspiller.....                        | 25        |
| Teksttilstande.....                         | 14        | <b>13. Programmer.....</b>                 | <b>26</b> |
| Traditionel tekstindtastning.....           | 14        | <b>14. Planlægning.....</b>                | <b>26</b> |
| Intelligent tekstindtastning.....           | 14        | Alarm.....                                 | 26        |
| <b>5. Navigation i menuerne.....</b>        | <b>15</b> | Kalender og opgaveliste.....               | 27        |
| <b>6. Beskeder.....</b>                     | <b>15</b> | <b>15. Web eller internet .....</b>        | <b>27</b> |
| SMS- og MMS-beskeder.....                   | 15        |                                            |           |
| E-mail.....                                 | 16        |                                            |           |

Opret forbindelse til en webtjeneste....27

## **16. SIM-tjenester.....28**

## **17. Grønne tip.....28**

Spar på strømmen.....28

Genbrug.....28

Læs mere.....28

## **Tilbehør.....29**

## **Batteri.....29**

Oplysninger om batteri og oplader.....29

## **Pleje og vedligeholdelse.....31**

Genbrug.....32

## **Yderligere**

## **sikkerhedsoplysninger.....32**

Små børn.....32

Driftsomgivelser.....33

Hospitalsudstyr.....33

Køretøjer.....34

Potentielt eksplosive omgivelser.....34

Nødopkald.....35

Oplysninger om certificering (SAR).....35

## **Indeks.....37**

# Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



## **TÆND ENHEDEN SIKKERT**

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



## **TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST**

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



## **FORSTYRRELSE**

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



## **SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER**

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



## **KVALIFICERET SERVICE**

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



## **TILBEHØR OG BATTERIER**

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



## **VANDTÆTHED**

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

# 1. Kom godt i gang

## Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes, så vær forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.



1. Tryk og skub bagcoveren mod bunden af telefonen, og tag det af (1).
2. Tag batteriet ud (2).
3. Indsæt SIM-kortet i holderen med kontaktområdet nedad (3).
4. Indsæt batteriet (4), og sæt bagcoveret på plads (5).

## Udtagning af SIM-kortet



Tryk på udløseren (1), og skub SIM-kortet ud (2).

## Indsættelse af et microSD-kort

Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.

Telefonen understøtter microSD-kort med en kapacitet på op til 2 GB.



1. Åbn dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
2. Indsæt kortet i slidsen til hukommelseskort med kontaktområdet opad, og tryk, indtil kortet låses fast.
3. Luk dækslet til slidsen til hukommelseskortet.

## Fjernelse af microSD-kortet



**Vigtigt:** Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der er oprettet adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

Du kan fjerne eller udskifte hukommelseskortet, mens telefonen er i brug. Du behøver ikke slukke enheden, men du skal sikre dig, at der ikke er nogen programmer, som bruger hukommelseskortet.



## Opladning af batteriet

Batteriet er blevet delvist opladet på fabrikken. Hvis enheden angiver en lav opladning, skal du gøre følgende:

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Sæt opladeren til enheden.
3. Når enheden angiver en fuld opladning, skal du først koble opladeren fra enheden og derefter fra stikkontakten.



Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet efter en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens den oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

## Antenne

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå, som med alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Figuren viser antenneområdet markeret med gråt.

## Headset



**Advarsel:** Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.





**Advarsel:** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

## Magneter og magnetiske felter

Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.

## Taster og dele

|    |                                              |  |
|----|----------------------------------------------|--|
| 1  | Afslutningstast/tænd/sluk-tast ①             |  |
| 2  | Ørestykke                                    |  |
| 3  | Skærm                                        |  |
| 4  | Valgtaster                                   |  |
| 5  | Navi™-tast. Herefter kaldet navigeringstast. |  |
| 6  | Opkaldstast                                  |  |
| 7  | Tastatur                                     |  |
| 8  | Mikrofon                                     |  |
| 9  | Headsetstik/Nokia-av-stik (3,5 mm)           |  |
| 10 | Opladerstik                                  |  |
| 11 | Micro-USB-stik                               |  |
| 12 | Kameralinse                                  |  |
| 13 | Slids til hukommelseskort                    |  |
| 14 | Højttaler                                    |  |
| 15 | Hul til håndledsrem                          |  |

## Sådan tænder og slukker du telefonen

Tænd og sluk telefonen ved at trykke på og holde tænd/sluk-tasten nede.

## Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

|   |                                 |                                                                                   |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Netværkssignalstyrke            |  |
| 2 | Batteriopladningsniveau         |                                                                                   |
| 3 | Netværksnavn eller operatørlogo |                                                                                   |
| 4 | Valgtastfunktioner              |                                                                                   |

Den venstre valgtast, **Gå til**, giver dig adgang til funktionerne på din personlige liste over genveje. Når listen er åben, skal du vælge **Valg** > **Valgmuligheder** for at få vist de tilgængelige funktioner eller vælge **Valg** > **Organiser** for at arrangere funktionerne på listen over genveje.

## Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for at undgå, at der ved et uheld trykkes på tasterne, ved at vælge **Menu** og trykke på \* inden for 3,5 sekunder.

Du kan låse tastaturet op ved at vælge **Lås op** og trykke på \* inden for 1,5 sekunder. Hvis sikkerhedstastaturlåsen er slået til, skal du indtaste sikkerhedskoden, når du bliver bedt om det.

Du kan indstille tastaturet til automatisk låsning efter en forudindstillet periode, når telefonen er i standbytilstand, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Automat. tastaturlås** > **Til**.



Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald, når tastaturet er låst. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

## Funktioner uden et SIM-kort

Nogle af telefonens funktioner kan bruges uden SIM-kort, f.eks. organiseringsfunktioner og spil. Nogle funktioner vises nedtonet i menuerne og kan ikke anvendes.

## Programmer kører i baggrunden

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

## 2. Generelle oplysninger

### Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne på denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Enheden kan have forudinstalleret bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden. Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



**Advarsel:** Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

### Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. På andre netværk kan det være nødvendigt, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Når du bruger netværkstjenester, overføres der data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Du kan få vejledning og oplysninger om priser af tjenesteudbyderen. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenesterne. Der

## Generelle oplysninger

kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle af enhedens funktioner, f.eks. multimediebeskeder (MMS), søgning og e-mail-program, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

## Delt hukommelse

Følgende funktioner på denne enhed kan dele hukommelse: multimediebeskeder (MMS), e-mail-program, chat. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Enheden kan vise en meddelelse om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter.

## Adgangskoder

Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan oprette og ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service, hvilket du muligvis skal betale for. Kontakt et Nokia Care-servicested eller den forhandler, du købte telefonen hos, for at få yderligere oplysninger.

PIN-koden, som følger med SIM-kortet, hjælper med at beskytte kortet mod uautoriseret brug. PIN2-koden, som følger med visse SIM-kort, skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester. Hvis du indtaster en forkert PIN- eller PIN2-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Modul-PIN-koden er nødvendig for at få adgang til oplysningerne i SIM-kortets sikkerhedsmodul. PIN-kodesignaturen kan være nødvendig for den digitale signatur. Spæringsadgangskoden er påkrævet, når du anvender opkaldsspærring.

Vælg **Menu > Indstillinger > Sikkerhed** for at indstille, hvordan adgangskoder og sikkerhedsindstillinger skal anvendes på telefonen.

## Nokia-support

Gå ind på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller dit lokale Nokia-websted, hvis du vil have adgang til den seneste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, som har med Nokia-produktet at gøre.

## Konfigurationsindstillingstjeneste

Du kan også hente gratis konfigurationsindstillinger, f.eks. til MMS-, GPRS-, e-mail- og andre tjenester til din telefonmodel, på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia PC Suite

Du kan finde PC Suite og oplysninger, der har med PC Suite at gøre, på Nokias websted på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) kan du finde ud af, hvilke funktioner Nokia PC Suite tilbyder til din telefon.

## Nokia Care-tjenester

Hvis du vil kontakte Nokia Care, kan du finde det lokale Nokia Care-kundecenter på [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).



## Vedligeholdelse

Hvis du har brug for reparation af enheden, kan du finde det nærmeste Nokia Care-servicested på [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 3. Opkald

## Foretagelse og besvarelse af et opkald

Indtast telefonnummer inklusive eventuel lande- og områdekode for at foretage et opkald. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Rul op for at øge eller ned for at reducere lydstyrken i ørestykket eller headsettet under et telefonopkald.

Tryk på opkaldstasten for at besvare et indgående opkald. Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

## Højttaler

Hvis den/det er tilgængelig, kan du vælge **Højttaler** eller **Normal** for at benytte telefonens højttaler eller ørestykke under et opkald.



**Advarsel:** Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

## Genveje ved opkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af nummertasterne 2-9 ved at vælge **Menu** > **Kontakter** > **Hurtigkald**, rulle til et ønsket nummer og vælge **Tildel**. Indtast det ønskede telefonnummer, eller vælg **Søg** og en gemt kontakt.

Du kan aktivere hurtigkaldsfunktionen ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald** > **Hurtigkald** > **Til**.

Tryk på den ønskede nummertast og hold den nede for at foretage et hurtigkald i standbytilstand.

## 4. Indtastning af tekst

### Teksttilstande

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning.

Når du skriver tekst, skal du holde **Valg** nede for at skifte mellem traditionel tekstindtastning, som angives med , og intelligent tekstindtastning, som angives med . Ikke alle sprog understøttes af intelligent tekstindtastning.

Brugen af store og små bogstaver angives med ,  og .

Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **#**. Du kan skifte fra bogstav- til taltilstand, der angives med , ved at holde **#** nede og vælge **Numerisk**. Du kan skifte fra taltilstand til bogstavtilstand ved at holde **#** nede.

Vælg **Valg** > **Skriftsprog** for at indstille skriftsproget.

### Traditionel tekstindtastning

Tryk på en af taltasterne 2-9 gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog.

Hvis det næste bogstav, som du vil indtaste, befinder sig på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, før du indtaster bogstavet.

Du kan indtaste de mest almindelige skilletegn og specialtegn ved at trykke på **1** gentagne gange. Tryk på **\*** for at få adgang til listen over specialtegn.

### Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Påbegynd indtastningen ved hjælp af tasterne **2** til **9**. Tryk kun på hver tast én gang for at skrive et enkelt bogstav.
2. Bekræft et ord ved at rulle til højre eller tilføje et mellemrum.
  - Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på **\*** flere gange og vælge ordet på listen.
  - Hvis tegnet **?** vises efter ordet, betyder det, at det ord, som du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.
  - Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at rulle til højre. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.
3. Begynd at skrive det næste ord.

## 5. Navigation i menuerne

Telefonens funktioner er grupperet i menuer. Ikke alle menufunktioner eller indstillinger beskrives her.

I standbytilstand skal du vælge **Menu** og den ønskede menu og undermenu. Vælg **Afslut** eller **Tilbage** for at forlade det aktuelle menuniveau. Tryk på afslutningstasten for at vende direkte tilbage til standbytilstanden. Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Menu > Valg > Hovedmenuvisning**.

## 6. Beskeder

Du kan læse, skrive, sende og gemme SMS-,MMS-, lyd- og lynbeskeder og e-mail-beskeder. Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller tjenesteudbyderen.

### SMS- og MMS-beskeder

Du kan oprette en besked og f.eks. vælge at vedhæfte et billede. Telefonen ændrer automatisk SMS-beskeden til en MMS-besked, når der er vedhæftet en fil.

#### SMS-beskeder

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn og tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

En indikator øverst på skærmen viser det samlede antal resterende tegn og det antal beskeder, der skal sendes.

Inden du kan sende beskeder, skal du gemme nummeret på beskedcentralen. Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > SMS-beskeder > Beskedcentraler > Tilføj central**, indtast et navn, og indtast nummeret fra tjenesteudbyderen.

#### MMS-beskeder

En MMS-besked (multimediebesked) kan indeholde tekst, billeder og lyd- eller videoklip.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.



**Vigtigt:** Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og abonnement på tjenesten. Du kan også hente konfigurationsindstillingerne. [Se "Nokia-support", s. 12.](#)

## Oprettelse af en SMS- eller MMS-besked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Besked**.
2. Du kan tilføje modtagere ved at rulle til feltet **Til:** og indtaste modtagerens nummer eller e-mail-adresse, eller vælge **Tilføj** for at vælge modtagere fra de eksisterende muligheder. Vælg **Valg** for at tilføje modtagere og emner og for at angive sendeindstillinger.
3. Rul til feltet **Tekst:**, og indtast beskedteksten.
4. Du kan vedhæfte indhold til beskeden ved at rulle til vedhæftelseslinjen nederst på skærmen og vælge den ønskede type indhold.
5. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send**.

Beskedtypen angives øverst på skærmen og ændres automatisk afhængig af beskedens indhold.

Hos nogle tjenesteudbydere afhænger prisen af beskedtypen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

## E-mail

Du kan få adgang til din POP3- eller IMAP4-e-mail-konto med din telefon, så du kan læse, skrive og sende e-mail. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS-e-mail-funktionen.

Du skal have en e-mail-konto og de korrekte indstillinger, før du kan bruge e-mail. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen for at finde ud af, om du kan anvende din e-mail-konto og indstillingerne. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked.

## E-mail-guide

E-mail-guiden starter automatisk, hvis der ikke er defineret nogen e-mail-indstillinger i telefonen. Hvis du vil starte guiden til en e-mail-konto mere, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** og den eksisterende e-mail-konto. Vælg **Valg** > **Tilføj postkasse** for at starte e-mail-guiden. Følg vejledningen på displayet.

## Skrivning og afsendelse af e-mail

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **E-mail-besked**, hvis du vil skrive en e-mail. Hvis du vil vedhæfte en fil til e-mail-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Indsæt**. Tryk på opkaldstasten for at sende e-mailen. Vælg eventuelt den ønskede konto.



## Hentning af e-mail



**Vigtigt:** Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan vælge hentningstilstand ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > E-mail-beskeder > Rediger postkasser** og den ønskede postkasse og **Overførselsindstil. > Hentningsmåde**.

Du kan downloade e-mail ved at vælge **Menu > Beskeder** og den ønskede postkasse. Bekræft eventuelt spørgsmålet om forbindelse.

## Lynbeskeder

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen.

1. Du kan skrive en lynbesked ved at vælge **Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked**.
2. Indtast modtagerens telefonnummer, skriv din besked (maks. 70 tegn), og vælg **Send**.

## Nokia Xpress-lydbeskeder

Opret og send en lydbesked med MMS på en praktisk måde.

1. Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Lydbesked**. Optageren åbnes.
2. Optag din besked.
3. Indtast et eller flere telefonnumre i feltet **Til**, eller vælg **Tilføj** for at hente et nummer.
4. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send**.

## Chat

Med chat (netværkstjeneste) kan du sende korte SMS-beskeder til brugere, der er online. Du skal oprette abonnement på en tjeneste og registrere dig hos den chattjeneste, som du vil bruge. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om denne tjeneste og priser samt instruktioner. De tilgængelige menuer kan variere afhængigt af chatudbyderen.

Du kan oprette forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu > Beskeder > Chat** og følge vejledningen på skærmen.

## Talebeskeder

Telefonsvarerer er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan ringe op til telefonsvarerer ved at trykke på **1** og holde den nede.

## Kontakter

Du kan redigere nummeret til telefonsvareren ved at vælge **Menu > Beskeder > Talebeskeder > Telefonsvarernr.:**

## Beskedindstillinger

Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Generelle indstil.** — for at gemme sendte beskeder på telefonen, for at overskrive gamle beskeder, hvis hukommelsen til beskeder bliver fyldt, og for at angive andre indstillinger for beskeder.
- **SMS-beskeder** — for at tillade brug af leveringsrapporter, for at oprette beskedcentraler til SMS-beskeder og SMS e-mails, for at vælge typen af tegnunderstøttelse og for at angive andre indstillinger for SMS-beskeder.
- **MMS-beskeder** — for at tillade brug af leveringsrapporter, for at angive, hvordan MMS-beskeder skal se ud, for at tillade modtagelse af MMS-beskeder og reklamer og for at angive andre indstillinger for MMS-beskeder.
- **E-mail-beskeder** — for at tillade modtagelse af e-mails, for at angive størrelsen af billeder i e-mails og for at angive andre indstillinger for e-mails.
- **Tjenestebeskeder** — for at aktivere tjenestebeskeder og for at angive indstillinger for tjenestebeskeder.

## 7. Kontakter

Vælg **Menu > Kontakter.**

Du kan gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse og i SIM-korthukommelsen. I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med numre og tekstelementer. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

Du kan tilføje en kontakt ved at vælge **Navne > Valg > Tilføj ny kontakt**. Hvis du vil tilføje oplysninger til en kontakt, skal du sørge for, at den anvendte hukommelse er enten **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Vælg **Navne**, rul til navnet, og vælg **Detaljer > Valg > Tilføj detalje**.

Du kan søge efter en kontakt ved at vælge **Navne** og rulle gennem listen med kontakter eller indtaste de første bogstaver i kontaktens navn.

Du kan kopiere en kontakt fra telefonens hukommelse til SIM-korthukommelsen eller omvendt ved at vælge **Navne**, rulle til kontakten og vælge **Valg > Kopiér kontakt**. Der kan kun gemmes ét telefonnummer under hvert navn i SIM-korthukommelsen.

Hvis du vil vælge SIM-korthukommelsen eller telefonens hukommelse til dine kontakter, vælg, hvordan navne og numre vises i kontakter, og få vist hukommelseskapaciteten for kontakter, skal du vælge **Indstillinger**.

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden. Hvis du vil sende et visitkort, skal du vælge **Navne**, søge efter den kontakt, som du vil sende oplysninger om og vælge **Detaljer > Valg > Send visitkort**.

## 8. Opkaldslog

Hvis du vil se oplysningerne om dine opkald, beskeder og data samt om synkronisering, skal du vælge **Menu** > **Log** og vælge en af de tilgængelige indstillinger.



**Bemærk:** Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

## 9. Indstillinger

### Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse med ringetoner til forskellige hændelser og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**, den ønskede profil, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Aktivér** — for at aktivere den valgte profil
- **Tilpas** — for at ændre profilindstillingerne
- **Tidsindstillet** — for at indstille profilen til at være aktiv i en bestemt tid. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

### Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toner**. Du kan finde samme indstillinger i menuen **Profiler**.

Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, når ringetonen sit højeste niveau efter nogle få sekunder.

### Skærm

Hvis du se eller ændre baggrund, skriftstørrelse eller andre funktioner på telefonens skærm, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Skærm**.

### Dato og ur

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Dato og ur**.

Vælg **Indstil. for dato og ur** for at indstille datoen og uret.

Vælg **Dato- og tidsformat** for at indstille formaterne for datoen og uret.

Vælg **Autoopdat. af tid** for at indstille telefonen til at opdatere uret og datoen automatisk efter den aktuelle tidszone (netværkstjeneste).

## Genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Person. genveje**.

Vælg **Højre valgtast** eller **Venstre valgtast** for at tildele en telefonfunktion til højre eller venstre valgtast.

Vælg **Navigeringstast** for at angive genvejsfunktioner for navigeringstasten. Rul i den ønskede retning, og vælg **Skift** eller **Tildel** og en funktion fra listen.

## Synkronisering og sikkerhedskopiering

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Synk. og sik.kopi** og fra følgende:

- **Telefonskift** — Synkroniser eller kopier valgte data mellem din telefon og en anden telefon ved brug af Bluetooth-teknologi.
- **Ny sikkerh.kopi** — Opret en sikkerhedskopi af valgte data på hukommelseskortet eller på en ekstern enhed.
- **Gendan indhold** — Vælg en sikkerhedskopifil, der er gemt på hukommelseskortet eller på en ekstern enhed og gendan den på telefonen. Vælg **Valg** > **Detaljer** for at se oplysninger om den valgte sikkerhedskopifil.
- **Flyt data** — Synkroniser eller kopier valgte data mellem din telefon eller en anden enhed, pc eller netværksserver (netværkstjeneste).

## Forbindelse

Telefonen indeholder flere funktioner til oprettelse af forbindelse til andre enheder for at sende og modtage data.

### Trådløs Bluetooth-teknologi

Bluetooth-teknologi giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand på 10 meter ved hjælp af radiobølger.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: generel adgang, håndfri, headset, objekt-push, filoverførsel, netværk via modem, seriellport, SIM-adgang, generel objektudveksling, avanceret lydudistribution, fjernbetjening af audio/video og generel audio/videodistribution. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

### Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**, og gør derefter følgende:

1. Vælg **Telefonens navn**, og indtast et navn til telefonen.
2. Vælg **Bluetooth** > **Til**, hvis du vil aktivere Bluetooth.  angiver, at Bluetooth er aktiveret.
3. Du kan oprette forbindelse til lydekstraudstyr ved at vælge **Tilslut lydudstyr** og vælge den enhed, du vil oprette forbindelse til fra telefonen.
4. Vælg **Forbundne enheder** > **Tilføj ny enhed**, hvis du vil oprette en binding til en Bluetooth-enhed, der er inden for rækkevidde.  
 Rul til en fundet enhed, og vælg **Tilføj**.  
 Indtast en Bluetooth-adgangskode (op til 16 tegn) på din telefon, og tillad forbindelsen på den anden enhed.

Hvis du ønsker at bevare et højt sikkerhedsniveau, kan du deaktivere Bluetooth-funktionen eller indstille **Telefonens synlighed** til **Skjult**. Accepter kun Bluetooth-kommunikation fra personer, du stoler på.

### Pc-forbindelse til internettet

Du kan bruge Bluetooth-teknologi til at oprette forbindelse mellem en kompatibel computer og internettet uden programpakken PC Suite. Telefonen skal have en aktiv tjenesteudbyder, som understøtter internetadgang, og din computer skal understøtte Bluetooth-PAN (Personal Area Network). Når telefonen har oprettet forbindelse til telefonens NAP-service (Network Access Point) og er blevet forbundet med din computer, opretter telefonen automatisk en pakke-dataforbindelse til internettet.

### Pakke-data

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol).

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke-data** > **Pakke-dataforb.** for at definere, hvordan tjenesten skal bruges, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

- **Efter behov** — for at oprette en pakke-dataforbindelse, når et program har behov for det. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.
- **Altid online** — for automatisk at oprette forbindelse til et pakke-datanetværk, når telefonen tændes.

Du kan bruge telefonen som modem ved at slutte den til en kompatibel pc ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til Nokia PC Suite.

### Opkald og telefon

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Opkald**.

Vælg **Omstilling** for at omstille indgående opkald (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

## Indstillinger

Vælg **Automat. genopkald** > **Til** for at indstille enheden til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

Vælg **Banke på** > **Aktivér**, hvis du vil have besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste).

Vælg **Send eget opkalds-id** for at vise dit telefonnummer til den person, som du ringer op til (netværkstjeneste).

Du kan indstille sproget på telefonens skærm ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Sprogindstillinger** > **Sprog på telefon**.

## Stemme kommandoer og stemmeopkald

Brug telefonen ved at gemme en stemmekommando og foretage et telefonopkald ved at sige et navn, der er gemt i Kontakter.

Stemme kommandoer og stemmeopkald er sprogafhængige. Stemmegenkendelse understøttes ikke på alle sprog. Du kan se, hvilke sprog der understøttes, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Sprogindstillinger** > **Genkendelsessprog**. Vælg det ønskede sprog for at indstille genkendelsessproget.



**Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Hvis du vil træne telefonens stemmegenkendelse til din stemme, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Stemme genkendelse** > **Øv stemmegenkend..**

Hvis du vil aktivere en stemmekommando for en funktion, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Stemme genkendelse** > **Stemme kommandoer**, en egenskab og funktionen.  angiver, at stemmekommandoen er aktiveret.

Hvis du vil aktivere stemmekommandoen, skal du vælge **Tilføj**. Hvis du vil afspille den aktiverede stemmekommando, skal du vælge **Afspil**.

Hvis du vil håndtere stemmekommandoer, skal du rulle til en funktion og vælge **Valg**.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer eller stemmeopkald, skal du holde den højre valgtast nede i standbytilstand. Der høres en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig kommandoen eller navnet på den kontakt, som du vil ringe til. Hvis stemmegenkendelsen lykkes, vises der en liste med forslag til matches. Telefonen afspiller stemmekommandoen for den første match på listen. Hvis det ikke er den korrekte kommando, skal du rulle til en anden post.

## Ekstraudstyr

Denne menu og de forskellige valgmuligheder vises kun, hvis telefonen er eller har været sluttet til kompatibelt mobilekstraudstyr.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Ekstraudstyr**. Vælg ekstraudstyr, og vælg en tilgængelig indstilling.

## Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at bruge visse tjenester. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger.

Vælg **Menu > Indstillinger > Konfiguration**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

- **Standardkonfig.indst.** — for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen og angive en standardtjenesteudbyder.
- **Akt. stand. i alle pgr.** — for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.
- **Foretrukket adg.pkt.** — for at få vist de gemte adgangspunkter.
- **Gå til supportside** — for at hente konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder.
- **Enhedsstyringsindst.** — for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager softwareopdateringer. Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig.
- **Person. konfig.indst.** — for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester manuelt og aktivere eller slette dem. Vælg **Tilføj** eller **Valg > Tilføj ny/nyt** for at tilføje en ny personlig konto. Vælg tjenestetypen, og angiv derefter de påkrævede parametre. Du kan aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg > Aktivér**.

## Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Gend. fabrik.ind.**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Gendan kun indstil.** — for at nulstille alle brugerindstillinger uden at slette personlige oplysninger
- **Gendan alt** — for at nulstille alle brugerindstillinger og slette alle personlige data, f.eks. kontakter, beskeder, mediefiler og aktiveringsnøgler

## 10. Operatørmenu

Få adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked.

## 11. Galleri

Telefonen understøtter et system til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte overført indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

### Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Nseries PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold. Ved brug af andre overførselsmetoder overføres de aktiveringsnøgler, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne aktiveringsnøglerne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både aktiveringsnøgler og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste aktiveringsnøglerne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister aktiveringsnøglerne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu** > **Galleri** for at få vist mapperne.

## 12. Medier

### Kamera og video

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1200 x 1600 pixel.

Du kan reducere den tid, der bruges på at tage et billede, hvis du bruger en lavere opløsning, når der ikke er indsat et hukommelseskort.

#### Tag et billede

Du kan bruge stillbilledfunktionen ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** eller ved at rulle til venstre eller højre, hvis videofunktionen er aktiveret. Vælg **Tag bill.** for at tage et billede.

Rul op eller ned for at zoome ind eller ud i kameratilstand.

Hvis du vil aktivere selvudløseren eller tage billeder i hurtig rækkefølge, skal du vælge **Valg** og den relevante indstilling.



Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at indstille billedkvalitet, billedopløsning eller visningstilstand og tid.

## Optagelse af et videoklip

Du kan bruge videofunktionen ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Video**. Du starter optagelsen af et videoklip ved at vælge **Optag**.

Når du optager, kan du optage video af lavere kvalitet i længere tid. Du kan ændre kvalitetsindstillingerne og indstille den maksimale længde for videoklipet ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Valg** > **Indstillinger** > **Videoklipkvalitet** eller **Varighed af videoklip**.

## FM-radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.



**Advarsel:** Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**, eller hold tasten \*nede i standbytilstand.

Hvis du allerede har gemt radiostationer, kan du rulle til venstre eller højre for at skifte mellem stationerne eller trykke på den tilsvarende nummertast for den ønskede stations hukommelsesplacering.

Du kan søge efter en tilstødende station ved at trykke på navigeringstasten og holde den til venstre eller højre.

Du kan gemme den station, du har stillet ind på, ved at vælge **Valg** > **Gem station**.

Rul op eller ned for at justere lydstyrken.

Tryk på afslutningstasten for at lade radioen spille i baggrunden. Hold afslutningstasten nede for at lukke radioen.

## Optager

Du starter optagelsen ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Optager** og den virtuelle optagerknop på skærmen.

Hvis du vil høre den seneste optagelse, skal du vælge **Valg** > **Afspil seneste**. Du kan sende den seneste optagelse i en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Send seneste**.

## Musikafspiller

Din telefon har en musikafspiller, så du kan lytte til sange eller andre MP3- eller AAC-lydfiler.



**Advarsel:** Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspiller**.

Tryk på den midterste valgtast for at starte afspilning eller sætte afspilning på pause.

Rul til venstre for at springe til starten af den aktuelle sang.

Rul to gange til venstre for at springe til den forrige sang.

Rul til højre for at springe til den næste sang.

Tryk på navigeringstasten og hold den til venstre for at spole tilbage.

Tryk på navigeringstasten og hold den til højre for at spole frem.

Rul op eller ned for at justere lydstyrken.

Du kan slå afspillerens lyd til eller fra ved at trykke på #.

Tryk på afslutningstasten for at lade musikafspilleren blive ved med at afspille i baggrunden. Hold afslutningstasten nede for at lukke musikafspilleren.

## 13. Programmer

Telefonens software indeholder muligvis nogle spil og Java-programmer, som er særligt udviklet til denne Nokia-telefon.

Vælg **Menu** > **Programmer**.

Vælg **Spil** eller **Samling** for at starte et spil eller et program. Rul til et spil eller et program, og vælg **Åbn**.

Du kan få vist størrelsen på den tilgængelige hukommelse for spil og programmer ved at vælge **Valg** > **Hukommelsesstatus**.

Vælg **Valg** > **Overførsler** > **Spiloverførsler** eller **Programoverførsler** for at hente et spil eller et program. Telefonen understøtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, før du henter det.



**Vigtigt:** Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Hentede programmer kan gemmes i **Galleri** i stedet for **Programmer**.

## 14. Planlægning

### Alarm

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Alarm**.

Hvis du vil slå alarmen til eller fra, skal du vælge **Alarm**. Hvis du vil indstille tiden for en alarm, skal du vælge **Alarmtidspunkt**. Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge **Gentag**. Du kan vælge eller tilpasse alarmtonen ved at vælge **Alarmtone**. Hvis du vil indstille timeout for udsættelsesalarmen, skal du vælge **Udsættelsestimeout**.

Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den tidsperiode, du har valgt som udsættelsestimeout, hvorefter den starter igen.

## Kalender og opgaveliste

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Kalender**. Den aktuelle dag vises med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for en dag, vises datoen med fed skrift.

Vælg **Valg** > **Opret note**, og rul til datoen for at oprette en kalendernote.

Du kan få vist dagens noter ved at vælge **Vis**. Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge **Valg** > **Slet noter** > **Alle noter**.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Opgaveliste** for at få vist opgavelisten. Opgavelisten vises og sorteres efter prioritet. Du kan tilføje, slette eller sende en note, markere noten som udført eller sortere opgavelisten efter deadline ved at vælge **Valg**.

## 15. Web eller internet

Du kan få adgang til forskellige internettjenester med telefonens browser. Visningen af internetsiderne kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

Afhængigt af din telefon vises webbrowsing-funktionen som web eller internet i menuen, herefter kaldet web.



**Vigtigt:** Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om disse tjenester og priser samt instruktioner.

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til brug af internettet, som en konfigurationsbesked fra din tjenesteudbyder.

## Opret forbindelse til en webtjeneste

Hvis du vil oprette forbindelse til tjenesten, skal du vælge **Menu** > **Internet** > **Startside**. I standbytilstand skal du holde **0** nede.

Når du har fået forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse tjenestens sider. Telefontasterne kan fungere forskelligt i forskellige tjenester. Følg tekstvejledningen på telefonens skærm. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

## 16. SIM-tjenester

SIM-kortet giver muligvis adgang til flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

## 17. Grønne tip

Her er tip til, hvordan du kan bidrage til at beskytte miljøet.



### Spar på strømmen

Når du har opladet batteriet helt og har taget opladerstikket ud af enheden, skal du også huske at tage stikket til opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, når du ikke bruger dem.
- Formindsk skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden til at gå i strømsparetilstand efter en minimumaktivitetsperiode, hvis den er tilgængelig på din enhed.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastaturtoner. Indstil enhedens lydstyrke til et gennemsnitligt niveau.

### Genbrug

Har du afleveret din gamle enhed til genbrug? 65-80 % af materialerne i en Nokia-mobiltelefon kan genbruges. Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Ved at gøre dette er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) eller [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Du kan muligvis også genbruge emballagen og brugervejledningen på den lokale genbrugsstation.

### Læs mere

Yderligere oplysninger om de miljømæssige aspekter i forbindelse med din enhed finder du på [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

# Tilbehør



**Advarsel:** Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

## Batteri

### Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-5C-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3.

Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed. Hvis der anvendes et ikke-godkendt batteri eller en ikke-godkendt oplader, kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

## Batteri

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproduceres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker.

Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

## Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre eventuelle linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

## Yderligere sikkerhedsoplysninger

- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udsiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

## Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), eller hvis du søger på internettet med mobilenheden [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment) for at få yderligere miljøoplysninger.

## Yderligere sikkerhedsoplysninger

Enhedens overflade er nikkelfri.

## Små børn

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.



## Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter (7/8 tommer) fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Overførsel af datafiler eller beskeder med denne enhed forudsætter, at der er en kvalitetsforbindelse til netværket. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

## Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehjem, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehjem anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

## Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Straks slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Læse og følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

## **Høreapparater**

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

## **Køretøjer**

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

## **Potentielt eksplosive omgivelser**

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof, som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om enheden kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.

# Nødopkald



**Vigtigt:** Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
  - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
  - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
  - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

## Oplysninger om certificering (SAR)

**Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.**

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en

### **Yderligere sikkerhedsoplysninger**

netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,84 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Indeks

## A

adgangskode 12

## B

batteri

opladning 8

beskeder

lydbeskeder 17

browser 27

## C

Chat 17

chatbeskeder 17

## D

dele 9

## E

ekstraudstyr 22

e-mail 16

## G

genveje 20

## H

headset 8

hukommelseskort 7

hurtigkald 13

## I

indstillinger 19

dato 19

fabrik 23

konfiguration 23

skærm 19

telefon 21

toner 19

ur 19

intelligent tekstindtastning 14

internet 27

## K

konfiguration 23

## L

lydbeskeder 17

lynbeskeder 17

## M

microSD-kort 7

## N

Nokia Care 12

nummer på beskedcentralen 15

## O

offlinetilstand 10

operatørmenu 23

opkald 13

opkaldslog 19

optager 25

## P

PIN-kode 12

planlægning 26

profiler 19

programmer 26

## S

sikkerhedskode 12

SIM-kort 7, 10

skrive tekst 14

skærm 19

spil 26

stemmegenkendelse 22

stemmekommandoer 22

stemmeopkald 22

## T

taltilstand 14

tastaturlås 10

taster 9

## **Indeks**

**teksttilstande 14**

**toner 19**

**traditionel tekstindtastning 14**

## **W**

**web 27**