دليل مستخدم مهايئ Nokia اللاسلكي الصوتي AD-47W

يتيح مهايئ Nokia اللاسلكي الصوتي AD-47W توصيل سماعة الرأس المتوافقة التي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية بالكمبيوتر (أو الأجهزة المتوافقة الأخرى). مما يتيح لك استخدام سماعة الرأس للاستماع للموسيقى باستخدام تطبيق مشغل الموسيقى في الكمبيوتر.

يتوافق المهايئ مع الإصدار 2.0 من مواصفات USB ومواصفات Bluetooth 1.2 التي تدعم الأوضاع التالية: وضع التوزيع الصوتي المتقدم 1.0 (دور المصدر) ووضع التحكم عن بعد في الصوت والفيديو 1.0 (دور الوجهة). يمكن استخدام المهايئ مع نظامي التشغيل Windows XP وWindows 2000. لاستخدام المهايئ، قم بإقرانه وتوصيله بسماعة الرأس.

لكي تتمكن من استخدام سماعة الرأس مع الكمبيوتر؛ يجب توصيل المهايئ بالكمبيوتر وإقرانه مع سماعة الرأس.

قم بإقران المهايئ وتوصيله

لإقران المهايئ بسماعة الرأس وتوصيلهما لأول مرة: شغل الكمبيوتر، ثم اضبط استعداد

سماعة الرأس للإقران كما في دليل مستخدم سماعة الرأس. يمكن إقران المهايئ بسماعات الرأس المتوافقة التي تستخدم رمز المرور Bluetooth 0000.

عندما تصبح سماعة الرأس جاهزة للإقران؛ أدخل المهايئ في منفذ USB متوافق في الكمبيوتر. يبحث المهايئ عن سماعة الرأس، ويومض ضوء المؤشر الأزرق في المهايئ بسرعة. وعندما يعثر المهايئ على سماعة الرأس؛ يتم إقران المهايئ وسماعة الرأس وتوصيلهما تلقائيًا، ويضيء المؤشر الأزرق باستمرار. يمكن الآن الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة الرأس.

إذ بدأ المؤشر الأزرق في الوميض ببطء قبل إقران المهايئ بسماعة الرأس؛ أو لإقران المهايئ بسماعة رأس متوافقة أخرى؛ جهز سماعة الرأس للإقران؛ ثم اضغط مع الاستمرار على زر الإقران في المهايئ إلى أن يبدأ المؤشر الأزرق في الوميض بسرعة.

استخدام المهايئ

لاستخدام المهايئ؛ أدخله في منفذ USB في الكمبيوتر ثم شغل سماعة الرأس. يحاول المهايئ الاتصال بسماعة الرأس التي كان متصلاً بها آخر مرة. بعد اتصال المهايئ بسماعة

الرأس: يضيء المؤشر الأزرق باستمرار. ابدأ تشغيل الموسيقى باستخدام تطبيق مشغل الموسيقى في الكمبيوتر، ثم ضع سماعة الرأس على أذنيك للاستماع.

إذا لم تتمكن من سماع الموسيقى من سماعة الرأس رغم توصيل المهايئ بسماعة الرأس وتشغيل تطبيق مشغل الموسيقى، فقم باختيار المهايئ كجهاز تشغيل الصوت الافتراضي في Windows، وتأكد من أن أجهزة الصوت الافتراضية هي المستخدمة فقط. على سبيل المثال، في Windows XP Professional، انتقل إلى «لوحة التحكم»، واختر «الأصوات وأجهزة الصوت» وعلامة التبويب «صوت»، ثم اختر المهايئ من لائحة «تشغيل الصوت»، ثم حدد مربع النص «استخدام الأجهزة الافتراضية فقط». إذا استمرت المشكلة، فأعد تشغيل تطبيق مشغل الموسيقى، أو راجع دليل استخدام التطبيق.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- أبقِ جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. إذا ابتل الجهاز؛ فاتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوِّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

في حال تعطل المنتج، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج AD-47W مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

تعد Nokia وNokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.