

Trådløs Nokia-lydadapter AD-47W

AD-47W-adapteren giver dig mulighed for at tilslutte et kompatibelt hovedsæt, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, til computeren (eller en anden kompatibel enhed). På denne måde kan du bruge hovedsættet til at lytte til musik ved hjælp af programmet til musikafspilleren på computeren.

Adapteren er kompatibel med USB-specifikation version 2.0 og Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (kildefunktion) og Audio Video Remote Control Profile 1.0 (målfunktion). Adapteren kan bruges sammen med operativsystemerne Windows XP og Windows 2000. Hvis du vil bruge adapteren, skal du forbinde den med og tilslutte den til hovedsættet.

Forbind og tilslut adapteren

Hvis du vil forbinde adapteren med hovedsættet og tilslutte dem første gang, skal du tænde computeren og gøre hovedsættet klar til at blive

forbundet, som angivet i brugervejledningen til hovedsættet. Adapteren kan forbindes med kompatibelt hovedsæt med Bluetooth-adgangskoden 0000.

Når hovedsættet er klar til at blive forbundet, skal du slutte adapteren til en kompatibel USB-port på computeren. Adapteren søger efter hovedsættet, og den blå indikator på adapteren blinker hurtigt. Når adapteren finder hovedsættet, forbindes og tilsluttes adapteren og hovedsættet automatisk, og den blå indikator lyser konstant. Nu kan du begynde at lytte til musik via hovedsættet.

Hvis den blå indikator begynder at blinke langsomt, før adapteren er blevet forbundet med hovedsættet, eller hvis adapteren skal forbindes med et andet kompatibelt hovedsæt, skal du gøre hovedsættet klar til at blive forbundet og trykke på og holde knappen på adapteren nede, indtil den blå indikator begynder at blinke hurtigt.

Brug af adapteren

Hvis du vil bruge adapteren, skal du sætte den i computerens USB-port og tænde hovedsættet. Adapteren forsøger at oprette forbindelse til det hovedsæt, som sidst blev brugt med den. Når adapteren er forbundet med hovedsættet, lyser den blå indikator konstant. Start med at afspille musik ved hjælp af programmet til musikafspilleren på computeren, og sæt hovedsættet på ørerne for at lytte til musikken.

Hvis du ikke kan høre musik fra hovedsættet, selvom adapteren er forbundet med hovedsættet, og musikafspilleren spiller, skal du vælge adapteren som standardlydafspilningsenhed i Windows og kontrollere, at der kun anvendes standardlydenheder. I Windows XP Professional skal du f.eks. åbne Kontrolpanel, vælge Lyde og lydenheder og fanen Lyd, vælge adapteren fra afspilningslisten Lyde og markere feltet Brug kun standardenheder. Hvis du stadig ikke kan høre musik, skal du genstarte musikafspilleren eller se brugervejledningen til programmet.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugt kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet AD-47W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.