

Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia AD-47W

O adaptador AD-47W permite-lhe ligar um auricular compatível, que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth, a um computador (ou a outro dispositivo compatível). Desta forma, pode utilizar o auricular para ouvir música utilizando a aplicação de leitor de música do computador.

O adaptador é compatível com a especificação USB versão 2.0 e a Bluetooth Specification 1.2, suportando os seguintes perfis: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (função de origem) e Audio Video Remote Control Profile 1.0 (função de destino). O adaptador pode ser utilizado com os sistemas operativos Windows XP e Windows 2000. Para utilizar o adaptador, emparelhe-o e ligue-o ao auricular.

Emparelhar e ligar o adaptador

Para emparelhar o adaptador com o auricular e ligá-los pela primeira vez, ligue o computador e prepare o auricular para o emparelhamento, de acordo com as instruções do manual do utilizador do auricular.

O adaptador pode ser emparelhado com auriculares compatíveis que utilizem o código Bluetooth 0000.

Quando o auricular estiver preparado para o emparelhamento, ligue o adaptador a uma porta USB compatível do computador. O adaptador procura o auricular e a luz indicadora azul do adaptador pisca rapidamente. Quando o adaptador detectar o auricular, os dois serão automaticamente emparelhados e conectados e a luz indicadora azul fica acesa continuamente. Poderá então começar a ouvir música com o auricular.

Se a luz indicadora azul começar a piscar lentamente antes do adaptador ser emparelhado com o auricular, ou para emparelhar o adaptador com outro auricular compatível, prepare o auricular para o emparelhamento e prima, sem soltar, o botão de emparelhamento do adaptador, até a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.

Utilizar o adaptador

Para utilizar o adaptador, ligue-o à porta USB do computador e ligue o auricular. O adaptador tenta estabelecer ligação com o auricular com o qual foi utilizado pela última vez. Assim que o adaptador estiver ligado ao auricular, a luz indicadora azul fica acesa continuamente. Inicie a reprodução de música com a aplicação de leitor de música do computador e coloque o auricular nos ouvidos, para ouvir a música.

Se não conseguir ouvir música com o auricular, mesmo com o adaptador ligado ao auricular e a aplicação do leitor de música activada, no Windows, seleccione o adaptador como dispositivo predefinido de reprodução de som e certifique-se de que são utilizados apenas os dispositivos de áudio predefinidos. Por exemplo, no Windows XP Professional, aceda ao Painel de controlo, seleccione Sons e dispositivos de áudio e o separador Áudio, seleccione o adaptador na lista Reprodução de áudio e marque a caixa de verificação Utilizar apenas dispositivos predefinidos. Se continuar a não conseguir ouvir música, reinicie a aplicação do leitor de música ou consulte o manual do utilizador da aplicação.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.

- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto AD-47W está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.