



NOKIA
Nseries

Raadiosaatja (PTT-funktsioon)

Nokia N76-1

© 2007, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ja N76 on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE EGA SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja neile vastavate rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet (sh teavet keelevalikute kohta) küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.

Seadme kohta muu olulise teabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit.

2. VÄLJAANNE, ET

Raadiosaatja



Raadiosaatjateenus (PTT – Push to Talk; võrguteenus) on reaalaraja-VOIP-kõneteenus, mis töötab GSM/GPRS-võrkudes. Raadiosaatja võimaldab otsesuhtlust, kus kõne edastamiseks piisab nupuvajutusest. Raadiosaatja abil saate korraga vestelda kas ainult ühe vestluskaaslase või terve rühmaga.

Raadiosaatja kasutamiseks peate esmalt määratlema raadiosaatja pöörduspunkti ja seaded.

Raadiosaatjateenuse pakkuja võib saata teile seaded erilise lühisõnumiga. Kui teie teenusepakkuja seda toetab, võite konfigureerimiseks kasutada ka rakendust Hääli.viisard.

Lisateavet selle rakenduse kohta leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt teie seadme kohta käivatest juhistest.

Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > Raadiosaatja**.

Raadiosaatja kaudu suhtlemisel kõnelevad vestluspartnerid ükshaaval. Teised vestluspartnerid saavad kõneleja juttu kuulata seadme sisseehitatud valjuhääldist. Vestluspartnerid saavad rääkida kordamööda. Kuna korraga saab rääkida ainult üks rühmaliige, on kõnekordade maksimaalne kestus piiratud. Tavaliselt saab üks kõnekord kesta kuni 30 sekundit. Kasutatavas võrgus

kehtivate kestuspiirangute kohta saate teavet teenusepakkujalt.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjafunktsioonid.

Raadiosaatjafunktsiooni pöörduspunkti määramine

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Kui teil pole WAP-ühendust, peate esmakordsel ühenduse loomisel pöörduma abi saamiseks teenusepakkuja poole või külastama veebisaiti www.nokia.com/phonesettings.

Raadiosaatja seaded

Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > Raadiosaatja > Valikud > RS seaded**.

Valige **Kasutajaseaded** ja sisestage järgmised andmed.

Aktsepteeritud vestluskaaslaste loendisse kuuluvatelt isikutelt tulevad kõned – kui soovite kuvada sissetulevate kõnede märguandeid, valige **Anna märku**. Kui soovite, et PTT-kõnedele vastataks automaatselt, valige **Aut. vastuvõtt**. Kui soovite, et seade keelduks raadiosaatjakõnedest automaatselt, valige **Pole lubatud**.

RS kõne märguanne – valige **Profiilipõhine**, kui soovite, et raadiosaatja sissetulevatest kõnedest teavitamisel järgitaks teie sissetulevate kõnede puhul aktiivseks valitud profiili seadeid.

Tagasihel. nõude helin – valige tagasihelistamistoitude märguanne.

Rakenduse avamisel – valige see, kui soovite seadme sisselülitamisel kohe ka raadiosaatjateenusesse sisse logida.

Vaikimisi hüüdnimi – sisestage teistele kasutajatele vaikimisi kuvatav hüüdnimi. Võimalik, et teie teenusepakkuja on selle valiku muutmise teie seadmes keelanud.

Näita minu RS aadressi – valige **Vahetu kõne puhul, Grupikõne puhul, Kõigi kõnede puhul või Mitte kunagi**. Võimalik, et teie teenusepakkuja on osa neist valikutest teie seadmes keelanud.

Kuva minu sisselog. olek – valige **Jah**, kui soovite, et teie olekut näidatakse, või **Ei**, kui soovite oma olekut varjata.

Valige **Ühendusseaded** ja sisestage järgmised andmed.

Domeen – sisestage oma teenusepakkuja antud domeeninimi.

Pöörduspunkti nimi – sisestage raadiosaatjateenuse pöörduspunkti nimi. Pöörduspunkti nime on vaja GSM/GPRS-võrguga ühenduse loomiseks.

Serveri aadress – sisestage raadiosaatjaserveri teenusepakkuja antud IP-aadress või domeeninimi.

Kasutajanimi – sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.

RS parool – sisestage andmesideühenduse loomiseks parool (kui see on nõutav). Parooli saate üldjuhul teenusepakkujalt (parool võib olla tõstutundlik).

Raadiosaatjateenusesse sisselogimine

Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > Raadiosaatja**. Raadiosaatjafunktsiooni käivitamisel logitakse teid automaatselt teenusesse sisse.

Kui sisselogimine õnnestus, loob raadiosaatja automaatselt ühenduse kanalitega, mis olid rakenduse viimatisel sulgemisel aktiivsed. Ühenduse katkemisel proovib seade automaatselt uuesti sisse logida seni, kuni otsustate raadiosaatja kasutamise lõpetada.

Raadiosaatjateenusest väljumine

Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > Raadiosaatja > Valikud > Välja**. Ekraanil kuvatakse teade Logid pärast rakenduse sulgemist RS teenusest välja?. Teenusest väljalogimiseks ja raadiosaatja kasutamise lõpetamiseks vajutage **Jah**. Kui soovite rakenduse taustal aktiivseks jätta, vajutage **Ei**. Kui avatud on mitu rakendust ja soovite ühest rakendusest teise liikuda, vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamine

Valige **Valikud > Kontaktid**.

Valige loendist kontakt, kellega soovite vestelda, ja seejärel valige **Valikud > Vahetu kõne**.

Vajutage klahvi  ja hoidke seda kõnelemise ajal all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage .

Soovitud kontaktiga kõnelemiseks vajutage  ja hoidke seda all (sama kehtib ka rakenduse **Raadiosaatja** muudes vaadetes, näiteks kontaktivaates). Järgmise kõne algatamiseks lõpetage esmalt ühe vestluskaaslasega kõne. Valige **Lõpeta** või vajutage .

 **Näpunäide.** Raadiosaatjakõne ajal hoidke seadet enda ees, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni ja ärge katke valjuhääldit käega.

Ühe vestluskaaslasega kõnele vastamine

Kõne alustamiseks vajutage , kõnest keeldumiseks .

 **Näpunäide.** Ühe vestluskaaslasega kõne või rühmakõne saate algatada ka kontaktide kaustast. Valige **Valikud > RS > Vahetu kõne** või **Kõne mitme isikuga**.

Rühmakõne algatamine

Rühmakõne alustamiseks valige **Valikud > Kontaktid**, märkige need kontaktid, kellega soovite rääkida, ja valige **Valikud > Kõne mitme isikuga**.

Vestluskaaslaste võrgusolekuteabe tellimine

Vestluskaaslaste raadiosaatjafunktsiooni võrgusolekuteabe tellimiseks või tellimuse tühistamiseks valige **Valikud > Kontaktid**, valige kontakt ja valige **Valikud > Näita logimisolekut** või **Peida logimisolek**.

Tagasihelistustautluse saatmine

Liikuge aknas **Kontaktid** soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud > Saada tagasihel. nõue**.

Tagasihelistustautlusele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamistautlus, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade **1 uus tagasihelistamisinõue**. Vajutage **Näita**, et avada **Tagasihelist.kaust**. Ühe vestluskaaslasega kõne algatamiseks valige kontakt ja **Valikud > Vahetu kõne**.

Kanalid

Soovi korral saate liituda ka avalike eelkonfigureeritud kanalitega. Avalikud kanalid on avatud kõigile kasutajatele, kes teavad vastava kanali URL-aadressi.

Kui olete mõne kanaliga ühenduses ja kõnelete, kuulevad teie juttu kõik selle kanaliga liitunud liikmed. Korraga võib teil kasutusel olla kuni viis aktiivset kanalit. Kui aktiivseid kanaleid on rohkem kui üks, valige soovitud kanali valimiseks käsk **Vaheta**.

Valige **Valikud > RS kanalid**.

Mõne avaliku eelkonfigureeritud kanaliga esmakordselt ühenduse loomiseks valige **Valikud > Uus kanal > Lisa**

olemasolev. Eelkonfigureeritud kanaliga liitumisel peate sisestama selle kanali URL-aadressi.

Oma kanalite loomine

Uue eelkonfigureeritud kanali loomiseks valige **Valikud > Uus kanal > Loo uus**.

Lisaks oma avalike kanalite loomisele saate neile ka ise nime valida ja sinna liikmeid kutsuda. Liikmed võivad avalikku kanalis omakorda uusi liikmeid kutsuda.

Seadistada saate ka erakanaleid. Erakanaliga tohivad liituda ja seda kanalit kasutada üksnes kanali looja kutsutud kasutajad.

Iga kanali jaoks määratlege järgmised andmed: **Kanali nimi**, **Kanali privaatsus**, **Hüüdnimi** ja **Pisipilt** (valikuline).

Pärast kanali loomist küsitakse teilt, kas soovite saata kanaliga liitumise kutseid. Kanalikutseid on tekstisõnumid.

Kanalis vestlemine

Kui soovite pärast raadiosaatjateenusesse sisselogimist mõnes teatud kanalis vestelda, vajutage . Kõlav heli annab märku sellest, et teile on antud juurdepääs soovitud kanalile.

Vajutage klahvi  ja hoidke seda kõnelemise ajal all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage .

Kui proovite kanalis vastata klahvi  vajutamisega ajal, kui mõni teine liige kõneleb, kuvatakse seadme ekraanil teade Oota. Vabastage , oodake vestluskaaslase kõnekorra lõppemist ja vajutage seejärel uuesti klahvi . Soovi korral võite ka jätkata klahvi  allhoidmist ja oodata, kuni kuvatakse teade Räägi.

Kanalis vestlemisel saab järgmise kõnekorra see kasutaja, kes vajutab klahvi  eelmise vestleja kõnekorra lõppemisel esimesena.

Kui olete raadiosaatjakõne lõpetanud, valige Lõpeta või vajutage .

Mõne aktiivse kanali parasjagu aktiivsete liikmete loendi vaatamiseks valige Valikud > Aktiivsed liikmed.

Uute liikmete kutsumiseks kanalis, millega teil on parajasti ühendus, valige kutsevaate avamiseks Valikud > Saada kutse. Uusi liikmeid saate kutsuda ainult avalikus kanalis. Erakanali kasutamisel peate uute liikmete kutsumiseks olema selle kanali looja. Kanalikutsed on tekstsõnumid.

Kanalikutsele vastamine

Vastuvõetud kanalikutse salvestamiseks valige Valikud > Salvesta kanal. See kanal lisatakse kanalivaates teie raadiosaatjakontaktide loendisse.

Pärast kanalikutse salvestamist küsitakse teilt, kas soovite luua kanaliga ühenduse. Raadiosaatja seansivaate avamiseks valige Jah. Kui te pole veel sisse logitud, logib seade teid teenusesse sisse.

Kui otsustate kutse tagasi lükata või kustutada, talletatakse see teie sõnumite sisendkaustas. Kanaliga hiljem liitumiseks avage kutsesõnum ja salvestage see. Kanaliga ühenduse loomiseks valige dialoogiaknas Jah.

Raadiosaatja logi vaatamine

Vajutage  ja valige Vahendid > Side > Raadiosaatja > Valikud > RS logi. Logi sisaldab järgmisi kaustu: Vastamata RS, Vastuvõetud RS ja Algatatud RS kõned.

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamiseks otse aknast RS logi vajutage .