



NOKIA
Nseries

Lokalisering

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

2. utgave NO

Lokalisering

Trykk på  og velg **Verktøy** > **Tilkobling** > **GPS-data** eller **Landemerk..**

Landemerk. og **GPS-data** kan være nettverksbasert (nettverkstjeneste), eller de kan kreve at du bruker en kompatibel GPS-mottaker. Hvis du vil aktivere en lokaliseringsmetode, blar du til metoden og velger **Valg** > **Aktiver**.

Hvis du vil begynne å bruke en kompatibel GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling for lokalisering, trykker du på  og velger **Verktøy** > **Bluetooth**. Bruk Bluetooth-tilkobling til å koble til GPS-mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Bluetooth-tilkobling, se brukerhåndboken for Nokia N76.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger,

naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

En GPS-terminal mottar radiosignaler med lav effekt fra satellittene og måler overføringstiden for signalene. Ut fra overføringstiden kan GPS-mottakeren beregne plasseringen helt ned til nærmeste meter.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Om satellittsignaler

Hvis GPS-mottakeren ikke finner satellittsignalet, kan du gjøre følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Dårlige værforhold kan påvirke signalstyrken.
- Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan motta en forespørsel fra en nettverkstjeneste om du vil ha informasjon om plasseringen din.

Tjenesteleverandører kan tilby informasjon om lokale emner, for eksempel vær- og trafikkforhold, basert på plasseringen av enheten din.

Når du mottar en lokaliseringsforespørsel, vises en melding med informasjon om tjenesten som sender forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at lokaliseringsinformasjonen sendes eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker



Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > Landemerk**. Med **Landemerk** kan du lagre lokaliseringsinformasjonen for bestemte plasseringer på enheten. Du kan sortere de lagrede plasseringene i ulike kategorier, for eksempel forretninger, og legge til annen informasjon, for eksempel adresser, i dem. Du kan bruke lagrede landemerker i kompatible programmer, for eksempel **GPS-data**.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Hvis du vil opprette et nytt landemerk, velger du **Valg > Nytt landemerk**. Hvis enheten er koblet til en kompatibel GPS-mottaker, kan du sende en lokaliseringsforespørsel

etter koordinatene for din gjeldende plassering. Velg **Gjeldende posisjon** for å hente lokaliseringsinformasjonen. Hvis du vil angi lokaliseringsinformasjonen manuelt, velger du **Angi manuelt**.

Hvis du vil redigere eller legge til informasjon i et lagret landemerk (for eksempel en gateadresse), blar du til et landemerk og trykker . Bla til ønsket felt og angi informasjonen.

Du kan sortere landemerkene i de forhåndsinnstilte kategoriene og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerketypen, trykker du  i **Landemerk**, og velger **Valg > Rediger kategorier**.

Hvis du vil legge til et landemerk i en kategori, blar du til landemerket i **Landemerk**, og velger **Valg > Legg til i kategori**. Bla til hver kategori som du vil legge til landemerket i, og velg den.

Hvis du vil sende ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet, velger du **Valg > Send**. De mottatte landemerkene plasseres i **Innboks-mappen i Meldinger**.

GPS-data



Trykk på  og velg **Verktøy > Tilkobling > GPS-data**. **GPS-data** er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål, lokaliseringsinformasjon om gjeldende

plassering, og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Hvis du vil bruke **GPS-data**, må enheten være tilkoblet en kompatibel GPS-mottaker. GPS-mottakeren må motta lokaliseringsinformasjon fra minst tre satellitter for å kunne beregne koordinatene for plasseringen din.

Ruteveiledning

Hvis du vil bruke ruteveiledning, velger du **Navigering**. Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke den kompatible GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi målet for reisen, velger du **Valg > Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir

breddegrads- og lengdegradskoordinater. Velg **Stopp navigering** for å fjerne målet som er angitt for reisen.

Hente lokaliseringsinformasjon

Hvis du vil vise lokaliseringsinformasjon for gjeldende plassering, kobler du enheten til en kompatibel GPS-mottaker og velger **Posisjon**. Et estimat av nøyaktigheten for plasseringen vises på displayet.

Hvis du vil lagre gjeldende plassering som et landemerke, velger du **Valg > Lagre posisjon**. Landemerker er lagrede plasseringer med mer informasjon. De kan brukes i andre kompatible programmer og overføres mellom kompatible enheter.

Trippteller

Velg **Trippavstand > Valg > Start** for å aktivere beregning av reiseavstand og **Stopp** for å deaktivere den. De beregnede verdiene blir værende på displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å få bedre GPS-signal.

Velg **Nullstill** for å nullstille reiseavstanden og -tiden samt gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, og for å starte en ny beregning. Velg **Start** på nytt for også å nullstille kilometertelleren og den totale tiden.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.