



NOKIA
Nseries

Poziționare

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries și N76 sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENȚELOR ACHIZIȚIONATE DE NOKIA NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICI UN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

Unele operații și funcții sunt dependente de cartela SIM și/sau de rețea, de serviciul MMS sau de compatibilitatea aparatelor și formatelor de conținut acceptate. Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

EDIȚIA 2 RO

Poziționare

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Date GPS** sau **Repere**.

Repere și **Date GPS** poate fi bazată pe rețea (serviciu de rețea) sau este posibil să necesite utilizarea unui receptor GPS compatibil. Pentru a activa o metodă de poziționare, mergeți la aceasta și selectați **Opțiuni > Activare**.

Pentru a începe utilizarea unui receptor GPS compatibil cu conexiune Bluetooth pentru poziționare, apăsați  și selectați **Instrumente > Bluetooth**. Utilizați conexiunea Bluetooth pentru a vă conecta la receptorul GPS. Pentru mai multe informații despre utilizarea conexiunii Bluetooth, consultați ghidul utilizatorului pentru Nokia N76.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri,

obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Pentru a permite recepția semnalelor GPS, receptorul GPS trebuie utilizat numai în exterior.

Un receptor GPS recepționează semnale radio de intensitate redusă de la sateliți și măsoară timpul de parcurs al acestora. În funcție de timp, receptorul GPS poate să calculeze locul în care se află, cu o precizie de metri.

Coordonatele GPS sunt exprimate sub formă de grade și zecimi de grad utilizând sistemul internațional de coordonate WGS-84.

GPS ar trebui să fie utilizat numai ca un sprijin în deplasări. GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS pentru poziționare și deplasare.

Despre semnalele sateliților

În cazul în care receptorul GPS nu poate recepționa semnalul de la satelit, țineți cont de următoarele:

- În cazul în care vă aflați într-o încăpere, mergeți afară pentru a recepționa un semnal mai bun.

- Dacă vă aflați afară, mergeți într-un loc mai deschis.
- În cazul în care condițiile meteo sunt nefavorabile, este posibil ca și puterea semnalului să fie afectată, de asemenea.
- Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS să dureze câteva secunde sau câteva minute.

Cereri de poziție

Este posibil să primiți o solicitare de la serviciul de rețea pentru a primi informațiile de identificare a poziției. Este posibil ca furnizorii de servicii să ofere informații despre subiecte locale, precum informații meteo sau condiții de trafic, în funcție de locul în care se află aparatul.

Atunci când primiți o cerere de poziție, se afișează un mesaj care arată serviciul care expediază solicitarea. Selectați **Accept.** pentru a permite informațiilor de identificare a poziției să fie expediate sau **Resping.** pentru a respinge solicitarea.

Repere

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Repere.** Utilizând Repere, puteți memora pe aparat informații de pozitionare ale anumitor locuri. Puteți organiza locurile memorate în diferite categorii, cum ar fi de afaceri, și le puteți adăuga alte informații,

cum ar fi adresele. Puteți utiliza reperele memorate în aplicații compatibile, precum **Date GPS.**

Coordonatele GPS sunt exprimate sub formă de grade și zecimi de grad utilizând sistemul internațional de coordonate WGS-84.

Pentru a crea un reper nou, selectați **Opțiuni > Reper nou.** Dacă aparatul este conectat la un receptor GPS compatibil, puteți expedia o solicitare de identificare a poziției pentru a obține coordonatele locului în care vă aflați. Selectați **Poziție curentă** pentru a prelua informații privind locul în care vă aflați. Pentru a introduce manual informațiile de pozitionare, selectați **Introducere manuală.**

Pentru a edita sau adăuga informații la un reper memorat, (de exemplu, adresa străzii), mergeți la un punct de reper și apăsați . Mergeți la câmpul dorit și introduceți informațiile.

Puteți ordona reperele în categorii presetate și puteți crea categorii noi. Pentru a edita și crea noi categorii de repere, apăsați  în Repere și selectați **Opțiuni > Editare categorii.**

Pentru a adăuga un reper la o categorie, mergeți până la acesta în Repere și selectați **Opțiuni > Adăug. la categorie.** Mergeți la fiecare categorie la care doriți să adăugați un reper și selectați-le.

Pentru a expedia una sau mai multe categorii către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni > Expediere.**

Reperele recepționate sunt memorate în dosarul **Căsuță** intrare în Mesaje.

Date GPS

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Date GPS**. Date GPS este conceput pentru a oferi indicații privind traseul până la o anumită destinație, informații privind locul în care vă aflați și informații privind deplasarea, cum ar fi distanța aproximativă până la destinație și durata aproximativă a călătoriei.

Coordonatele GPS sunt exprimate sub formă de grade și zecimi de grad utilizând sistemul internațional de coordonate WGS-84.

Pentru a utiliza **Date GPS**, aparatul trebuie să fie conectat la un receptor GPS compatibil. Receptorul GPS trebuie să recepționeze informații de poziționare de la cel puțin trei sateliți pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați.

Indicații privind traseul

Pentru a utiliza indicațiile privind traseul, selectați **Navigație**. Porniți aplicația de indicații privind traseul în aer liber. Dacă aceasta este pornită în interiorul unei clădiri, este posibil ca receptorul GPS compatibil să nu primească informațiile necesare de la sateliți.

Indicațiile privind traseul utilizează o busolă rotativă pe ecranul aparatului. O bilă roșie indică direcția de destinație, iar distanța aproximativă până la destinație este afișată în interiorul cercului busolei.

Indicațiile privind traseul sunt concepute pentru a arăta traseul cel mai drept și distanța cea mai scurtă până la destinație, măsurate în linie dreaptă. Obstacolele de pe traseu, cum ar fi clădiri sau obstacole naturale sunt ignorate. Diferențele de altitudine nu sunt luate în considerare atunci când se calculează distanța. Indicațiile privind traseul sunt active numai atunci când vă deplasați.

Pentru a stabili destinația deplasării, selectați **Opțiuni > Setare destinație** și un reper ca destinație sau introduceți coordonatele de latitudine și longitudine. Selectați **Opre navigare** pentru a anula destinația setată pentru deplasare.

Preluarea informațiilor privind poziția

Pentru a vizualiza informațiile de poziționare ale locului în care vă aflați, conectați aparatul la un receptor GPS compatibil și selectați **Poziție**. Pe ecran se afișează o estimare a preciziei locului în care vă aflați.

Pentru a memora locul în care vă aflați ca reper, selectați **Opțiuni > Memorare poziție**. Reperele sunt locuri memorate cu mai multe informații și pot fi utilizate și în alte aplicații compatibile și pot fi transferate între dispozitive compatibile.

Kilometraj

Selectați **Dist. efectivă** > **Opțiuni** > **Start** pentru a activa calculul distanței deplasării și **Stop** pentru a-l dezactiva. Valorile calculate rămân pe ecran. Utilizați această funcție în aer liber pentru a recepționa un semnal GPS mai bun.

Selectați **Readucere la zero** pentru a seta la zero distanța deplasării, timpul, vitezele medie și maximă și pentru a începe un nou calcul. Selectați **Repornire** pentru a seta la zero și contorul de parcurs și timpul total.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.