



NOKIA
Nseries

Určenie polohy

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLVEK VZNIKNUŤE OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHĽIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie závisia od SIM karty a/alebo siete, služby MMS alebo kompatibility zariadení a podporovaných formátov obsahu. Niektoré služby sa osobitne spoplatňujú.

Pozrite si návod na použitie, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

2. VYDANIE SK

Určenie polohy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Dáta GPS alebo Orien. body**.

Funkcie **Orien. body** a **Dáta GPS** môžu závisieť od siete (služba siete) alebo môžu vyžadovať použitie kompatibilného prijímača GPS. Ak chcete aktivovať metódu určenia polohy, prejdite na príslušnú metódu a vyberte položku **Voľby > Zapnúť**.

Ak chcete na určenie polohy použiť kompatibilný prijímač GPS pomocou pripojenia Bluetooth, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Bluetooth**. K prijímaču GPS sa pripojte pomocou pripojenia Bluetooth. Ďalšie informácie o používaní pripojenia Bluetooth nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu Nokia N76.

Globálny pozičný systém (Global Positioning System – GPS) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj

poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať iba vonku, aby bol možný príjem GPS signálov.

Terminál GPS prijíma rádiové signály nízkej intenzity a meria čas, za ktorý sa signál dostane zo satelitu k prijímaču. Z tohto času potom prijímač GPS vypočíta svoju polohu s presnosťou na metre.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

GPS možno používať iba ako navigačnú pomôcku. GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača.

O satelitných signáloch

Ak prijímač GPS nie je schopný zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Intenzita signálu môže byť ovplyvnená aj zlými poveternostnými podmienkami.

- Nadviazanie spojenia GPS môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že od služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o lokálnych témach, akými sú napríklad počasie alebo dopravné podmienky, ktoré sú založené na pozícii vášho zariadenia.

Ak dostanete požiadavku na určenie polohy, zobrazí sa správa, že služba vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácií o polohe, vyberte položku **Prijmi**. Ak chcete požiadavku odmietnuť, vyberte položku **Odmietni**.

Orientač. body

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Orient. body**. Pomocou aplikácie **Orien. body** môžete do zariadenia uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete použiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad **Dáta GPS**.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete vytvoriť nový orientačný bod, vyberte položku **Voľby > Nový orientačný bod**. Ak je zariadenie pripojené ku kompatibilnému prijímaču GPS, môžete požiadať o súradnice vašej aktuálnej polohy. Informácie o polohe získate výberom položky **Aktuálna poloha**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete upraviť alebo pridať informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice), prejdite na orientačný bod a stlačte tlačidlo . Prejdite na požadované pole a zadajte informáciu.

Orientačné body môžete triediť podľa nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, stlačte tlačidlo  v menu **Orien. body** a vyberte položku **Voľby > Upraviť kategórie**.

Ak chcete orientačný bod pridať do kategórie, v menu **Orien. body** naň prejdite a vyberte položku **Voľby > Pridať do kategórie**. Prejdite na každú kategóriu, do ktorej chcete pridať orientačný bod, a vyberte ju.

Ak chcete jeden alebo viac orientačných bodov odoslať kompatibilnému zariadeniu, vyberte položku **Voľby > Poslať**. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Dáta GPS



Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nástroje > Pripojenie > Dáta GPS**. Aplikácia **Dáta GPS** je navrhnutá na poskytovanie navigačných trasových informácií do cieľového miesta, na poskytovanie informácií o vašej aktuálnej polohe a cestovných informácií, akými sú napríklad približná vzdialenosť do cieľa a približná doba trvania cesty.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete používať aplikáciu **Dáta GPS**, zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému prijímaču GPS. Prijímač GPS musí prijať informácie o polohe minimálne z troch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy.

Navádzanie na trase

Ak chcete použiť na trase navádzanie, vyberte položku **Navigácia**. Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, kompatibilný prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trati je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ výletu, vyberte položku **Voľby > Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej dĺžky a šírky. Ak chcete vymazať cieľ, ktorý ste pre výlet zvolili, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Ak si chcete pozrieť informácie o aktuálnej polohe, pripojte zariadenie ku kompatibilnému prijímaču GPS a vyberte položku **Poloha**. Odhad presnosti polohy sa zobrazí na displeji.

Ak chcete vašu aktuálnu polohu uložiť ako orientačný bod, vyberte položku **Voľby > Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené lokality s väčším množstvom informácií a možno ich použiť v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo výletu

Ak chcete zapnúť výpočet dĺžky výletu, vyberte položku **Dĺžka trasy > Voľby > Štart**. Ak ho chcete vypnúť, vyberte

položku **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete zachytiť lepší signál GPS, používajte túto funkciu vonku.

Ak chcete vynulovať dĺžku výletu, čas, priemernú a maximálnu rýchlosť a začať nový výpočet, vyberte položku **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať aj počítadlo prejdenných kilometrov a celkový čas, vyberte položku **Reštartovať**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať ku chybám zaokrúhlenia. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.