



Talknappstjänsten

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver att du ordnar med tjänstleverantören att du ska kunna använda nätverkstjänsterna.

Tjänstleverantören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken eller länkar till webbplatser från tredje part. Du kan även visa andra webbplatser från tredje part i enheten. Webbplatser från tredje part har ingen koppling till Nokia, och Nokia varken stödjer eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

UPPLAGA 1 SV



Talknappstjänsten

Talknappstjänsten (PTT, nättjänst) är en voice over IP-tjänst i realtid som används via ett paketdatanät. Med talknappstjänsten kan du kommunicera genom att trycka på en knapp. Talknappstjänsten kan användas för konversation mellan två eller flera personer.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du ange kopplingspunkten och inställningarna för tjänsten. Inställningarna skickas i ett SMS från den tjänstleverantör som tillhandahåller talknappstjänsten. Du kan också använda [Inställn.guiden](#) vid konfigurationen om tjänstleverantören har stöd för detta. Mer information om [Inställn.guiden](#) finns på sidorna för Nokia N77-produktsupport på www.nokia.com/support eller på den lokala Nokia-webbplatsen.

Tryck på  och välj [Verktyg](#) > [PTT](#).

Vid kommunikation via talknappstjänsten talar en person medan de andra lyssnar via den inbyggda högtalaren. Man turas om att tala. Eftersom bara en gruppmedlem kan tala åt gången, är tiden du får tala begränsad. Vanligtvis kan du tala i 30 sekunder. Mer information om hur länge du får tala i ditt nätverk får du från tjänstleverantören.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Telefonsamtal prioriteras alltid framför aktiviteter inom talknappstjänsten.

Ange en kopplingspunkt för talknappstjänsten

Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internetkopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. Andra tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Om du inte har en WAP-anslutning, kanske du måste kontakta tjänstleverantören för hjälp med den första anslutningen, eller besök www.nokia.com/phonesettings.

Inställningar för talknappstjänsten

Tryck på  och välj [Verktyg](#) > [PTT](#) > [Val](#) > [Inställningar](#).

Välj [Användarinställningar](#) och ange följande information:

Inkomm. PTT-samtal – Välj **Meddela** om du vill se ett meddelande om inkommande samtal. Välj **Godkänn autom.** om du vill att samtal inom talknappstjänsten ska besvaras automatiskt. Välj **Tillåt ej** du vill att samtal inom talknappstjänsten ska avvisas automatiskt.

Ton för PTT-samtal – Välj **Profilens ton** om du vill att inställningen för meddelande om inkommande samtal i talknappstjänsten ska vara samma som signalen för inkommande samtal i den aktiva profilen.

Återuppringningston – Välj en signal för förfrågningar om återuppringning.

Starta program – Välj om du vill logga in i talknappstjänsten när du slår på enheten.

Standardalias – Ange ditt standardsmeknamn som visas för andra användare. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat ändring av detta alternativ i enheten.

Visa min PTT-adress – Välj **I 1-till-1-samtal**, **I gruppssamtal**, **I alla samtal** eller **Aldrig**. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat vissa av dessa alternativ i enheten.

Visa min inloggn.status – Välj **Ja** om du vill att din status ska visas eller **Nej** om du vill dölja din status.

Välj **Anslutningsinställn.** och ange följande information:

Domän – Ange det domännamn som du får från tjänstleverantören.

Kopplingspunkt – Ange namnet på kopplingspunkten för talknappstjänsten. Namnet behövs för att du ska kunna ansluta till GSM/GPRS-nätet.

Serveradress – Ange IP-adressen eller domännamnet på servern för talknappstjänsten som du får från tjänstleverantören.

Användarnamn – Skriv användarnamnet du har fått från tjänstleverantören.

Lösenord – Ange ett lösenord om det krävs för att upprätta en dataanslutning. Lösenordet får du vanligen från tjänstleverantören och det är ofta skiftlägeskänsligt.

Logga in på talknappstjänsten

Tryck på  och välj **Verktyg > PTT**. Du loggas automatiskt in på talknappstjänsten när du väljer det här alternativet.

När du har loggat in ansluts talknappstjänsten automatiskt till de kanaler som var aktiverade när programmet avslutades senast. Om anslutningen bryts försöker enheten automatiskt att logga in igen tills du avslutar talknappstjänsten.

Avsluta talknappstjänsten

Tryck på  och välj **Verktyg > PTT > Val > Avsluta**.
Stänga av PTT efter att programmet avslutats? visas.
 Välj **Ja** för att logga ut och stänga tjänsten. Välj **Nej** om du vill behålla programmet aktivt i bakgrunden. Om flera program är öppna och du vill växla mellan programmen håller du  nedtryckt.

Ringa till en enskild person

Välj **Val > PTT-kontakter**.

Välj den kontakt i listan som du vill tala med och välj **Val > Samtala 1-till-1**.

Håll  intryckt hela tiden du talar. När du har talat färdigt släpper du .

Om du vill tala med kontakten håller du  intryckt även i andra vyer, till exempel kontakter. Om du vill ringa ett nytt telefonsamtal måste du först avsluta det privata samtalet. Välj **Avsluta** eller tryck på .

 **Tips!** Kom ihåg att hålla telefonen framför dig när du använder talknappstjänsten, så att du kan se displayen. Tala mot mikrofonen och håll inte för högtalaren med händerna.

Besvara ett privat samtal

Tryck på  för att börja ett privat samtal eller  för att avvisa samtalet.

 **Tips!** Du kan även ringa privata eller gruppsamtal från **Kontakter**. Välj **Val > PTT-alternativ > Skapa privat samtal** eller **Skapa gruppsamtal**.

Ringa ett gruppsamtal

Om du vill ringa till en grupp väljer du **Val > PTT-kontakter**, markerar de kontakter du vill ringa och väljer **Val > Ring PTT-gruppsamtal**.

Visa andras inloggningsstatus

Om du vill visa eller dölja andra användares inloggningsstatus på talknappstjänsten väljer du **Val > PTT-kontakter**, väljer kontakten och **Val > Visa inloggningsstatus** eller **Dölj inloggningsstatus**.

Sända en återuppringningsförfrågan

I **PTT-kontakter** bläddrar du till önskat namn och väljer **Val > Sänd uppr.förfr.**

Svara på en förfrågan om återuppringning

Om någon skickar dig en återuppringningsförfrågan visas **1 ny uppringningsförfrågan** i vänteläget. Välj **Visa** för att öppna **Uppringn.inkorg**. Välj en kontakt och välj **Val** > **Samtala 1-till-1** för att ringa ett enskilt samtal.

Kanaler

Du kan gå med i allmänna, förkonfigurerade kanaler. Allmänna kanaler är öppna för alla som vet kanalens URL.

När du är ansluten till kanalen och talar kan alla i kanalen höra dig. Upp till fem kanaler kan vara aktiva samtidigt. Om mer än en kanal är aktiv väljer du **Pendla** för att växla till den kanal du vill tala med.

Välj **Val** > **PTT-kanaler**.

När du vill öppna en allmän, förkonfigurerad kanal för första gången väljer du **Val** > **Ny kanal** > **Lägg till befintlig**. När du deltar i en förkonfigurerad kanal måste du fylla i kanalens webbadress.

Skapa dina egna kanaler

Om du vill skapa en ny förkonfigurerad kanal väljer du **Val** > **Ny kanal** > **Skapa ny**.

Du kan skapa egna allmänna kanaler, välja ett eget kanalnamn och bjuda in medlemmar. Dessa medlemmar kan i sin tur bjuda in fler medlemmar till den allmänna kanalen.

Du kan också skapa privata kanaler. Endast användare inbjudna av värden får gå med i och använda privata kanaler.

För varje kanal anger du **Kanalnamn**, **Kanalintegritet**, **Alias för kanal** och **Kanalminiatyr** (valfritt).

När du har skapat en kanal får du en fråga om du vill skicka ut inbjudningar till kanalen. Kanalinbjudningar skickas som SMS.

Tala med en kanal

Om du vill tala med en kanal sedan du loggat in i talknappstjänsten trycker du på . Du hör en ton som anger att du har beviljats tillgång.

Fortsätt hålla  intryckt hela tiden du talar. När du har talat färdigt släpper du .

Om du försöker svara på en kanal genom att trycka på  när någon annan medlem talar, visas **Vänta**. Släpp , vänta tills den andre slutat tala och tryck på  igen när den andre är klar. Du kan även hålla  intryckt och vänta på att **Prata** ska visas.

När du talar i en kanal får den förste som trycker på  sedan någon slutat tala, tala härnäst.

När du har avslutat samtalet med talknappstjänsten väljer du **Avsluta** eller trycker på .

Om du vill visa de medlemmar som för närvarande är aktiva när du har ett aktivt samtal med kanalen väljer du **Val > Aktiva medlemmar**.

Om du vill bjuda in nya medlemmar till en kanal när du är ansluten till den väljer du **Val > Sänd inbjudan** för att öppna inbjudningsvyn. Du kan endast bjuda in nya medlemmar om du är värd för en privat kanal eller när kanalen är en allmän kanal. Kanalinbjudningar skickas som SMS.

Besvara en kanalinbjudan

Om du vill spara en mottagen kanalinbjudan väljer du **Val > Spara PTT-kanal**. Kanalen läggs till bland dina talknappstjänstkontakter, i kanalvyn.

När du har sparat kanalinbjudan får du en fråga om du vill ansluta till kanalen. Välj **Ja** om du vill öppna vyn för talknappstjänstsessioner. Enheten loggar in till tjänsten om du inte redan är inloggad.

Om du avvisar eller tar bort inbjudan, sparas den i din meddelandeinkorg. Om du vill gå med i kanalen senare

öppnar du inbjudan och sparar den. Välj **Ja** i dialogrutan om du vill ansluta till kanalen.

Visa loggen för talknappstjänsten

Tryck på  och välj **Verktyg > PTT > Val > PTT-logg**. Loggen innehåller följande mappar: **Miss. samtal**, **Mottagna samt.** och **Gjorda samtal**.

Om du vill ringa ett privat samtal från **PTT-logg** trycker du på .