

Tiesioginis ryšys

1. leidimas

© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nseries“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINUS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Kai kurios operacijos ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės ir (arba) tinklo, MMS ar nuo prietaisų suderinamumo bei palaikomų turinio formatų. Už kai kurias paslaugas reikia mokėti atskirai.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

/1. leidimas

Turinys

Tiesioginis ryšys.....	4
Apie tiesioginį ryšį.....	4
Prisijungti prie TR ir nuo jo atsijungti.....	4
Skambinti TR ir priimti TR skambučius.....	5
Ryšys „vienas su vienu“.....	5
Skambinti grupei.....	5
Atsiliepti į TR skambutį.....	5
Atgalinio ryšio užklauso.....	6
TR grupės.....	6
Kanalai.....	6
Tinklo grupės.....	6
Sukurti kanalo grupę.....	7
Kalbėtis su kanalu ar grupe.....	7
Atsakyti į kvietimą jungtis prie kanalo.....	8
Peržiūrėti TR žurnalą.....	8
TR parametrai.....	8

Tiesioginis ryšys

Apie tiesioginį ryšį

Tiesioginis ryšys (TR) (tinklo paslauga) – tai kalbėjimas realiuoju laiku naudojant IP paslaugą, kuri naudoja GSM arba GPRS tinklą. Naudojant TR paslaugą galima užmegzti tiesioginį balso ryšį paspaudus klavišą. Naudokitės TR ir kalbėkitės su vienu asmeniu ar su žmonių grupe.

Prieš naudodamiesi TR paslauga, turite nustatyti TR parametrus (prieigos taško, TR, SIP, XDM ir serverio „Presence“). Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš TR paslaugą teikiančio paslaugų teikėjo. TR konfigūruoti taip pat galite naudodamasis parametrų vedlio programa, jei tam sudaro galimybes jūsų paslaugos teikėjas. Daugiau informacijos apie TR programą rasite šio prietaiso vartotojo vadove arba vietiniame „Nokia“ tinklalapyje.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba, o kiti jo klausosi per įmontuotą garsiakalbį.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Kalbėtojai atsako vienas kitam. Kadangi vienu metu gali kalbėti tik vienas grupės narys, ilgiausia kalbėjimo trukmė yra ribota. Paprastai nustatoma 30 sekundžių ilgiausia kalbėjimo trukmė. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kalbėjimo trukmę savo tinkle, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Telefono ryšiams visada teikiama pirmenybė palyginti su tiesioginiais ryšiais.

Prisijungti prie TR ir nuo jo atsijungti

Kai pradėsite naudotis tiesioginio ryšio (TR) paslauga, jūs automatiškai prijungiamas prie kanaly, kurie buvo įjungti paskutinį kartą, kai uždarėte programą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, bet norite bandyti dar kartą, pasirinkite **Funkcijos > Įsiregistruoti TR**.

Jei norite išjungti TR, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Jei norite įjungti kitą atidarytą programą, paspauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą.

Skambinti TR ir priimti TR skambučius



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite skambinti tiesioginiu ryšiu, paspauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą per visą kalbėjimo laiką. Jei norite klausytis atsakymo, skambinimo klavišą atleiskite.

Jei norite patikrinti savo adresatų įsiregistravimo būklę, TR programoje pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Adresatai** ir vieną iš šių funkcijų:

-  — įsiregistravęs asmuo
-  — nepažįstamas asmuo
-  — asmuo nenori būti sutrukdytas, bet gali gauti užklausą
-  — asmens TR išjungtas

Ši paslauga priklauso nuo tinklo operatoriaus ir teikiama tik ją užsisakiusiems adresatams. Jei norite priimti adresatą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti įsiregistr. būklę**.

Ryšys „vienas su vienu“

Pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Adresatai**. Pasirinkite, su kuo norite kalbėtis ir

Funkcijos > Kalbėtis „1 su 1“. Paspauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą visą kalbėjimo laiką. Kai baigiate, skambinimo klavišą atleiskite.

Jei norite ką nors sakyti adresatui, paspauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą, taip pat ir kituose TR programos rodiniuose, pvz., adresų knygos rodinyje.

Jei norite pradėti kitą skambutį, pirmiausia nutraukite ryšį „vienas su vienu“. Pasirinkite **Atsijungti**.



Patarimas: Nepamirškite laikyti prietaisą priešais save, kai kalbatės tiesioginiu ryšiu, kad matytumėte ekraną. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis.

Skambinti grupei

Jei norite skambinti grupei, pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Adresatai**, pažymėkite adresatus, kuriems norite skambinti ir pasirinkite **Funkcijos > Kalbėtis su keliais adres..**

Atsiliepti į TR skambutį

Jei norite atsiliepti į skambutį „vienas su vienu“, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite atmesti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.



Patarimas: Taip pat galite kalbėtis „vienas su vienu“ ar su grupe iš adresų knygos. Pasirinkite **Funkcijos > TR > Kalbėtis „1 su 1“** arba **Kalbėtis su keliais adres..**

Atgalinio ryšio užklausa

Jei norite siųsti atgalinio ryšio užklausa:

Adresų knygoje slinkties klavišu pereikite prie norimo vardo ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti atg. ryšio užklausa**.

Jei kas nors siunčia jums atgalinio ryšio užklausa, prietaisui veikiant laukimo režimu matyti **1 nauja atg. ryš. užklausa**.

Jei norite atsakyti į atgalinio ryšio užklausa:

Pasirinkite **Rodyti**, adresatą ir **Funkcijos > Kalbėtis „1 su 1“**, jei norite pradėti kalbėtis „vienas su vienu“.

TR grupės

Kanalai

TR kanalą sudaro žmonių grupė (pvz., draugai ar kolegos), kurie pakvietus prisijungė prie kanalo. Kai skambinate kanalui, tuo pačiu metu skambutį girdi visi prie kanalo prisijungę nariai.

Galite prisijungti prie iš anksto sukonfigūruotų kanalų. Prie viešųjų kanalų gali prisijungti visi, kurie žino kanalo URL.

Kai prisijungiate prie kanalo ir kalbate, jus girdi visi prie kanalo prisijungę nariai. Tuo pačiu metu gali būti įjungti daugiausia penki kanalai.

Pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Tinklo grupės / kanalai**.

Kad galėtumėte prisijungti prie iš anksto sukonfigūruotos tinklo grupės ar kanalo pirmą kartą, pirmiausia turite sukurti tą grupę ar kanalą. Pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti esamą** ir įrašykite reikiamą informaciją. Kai nuoroda į grupę sukurta, galite bandyti prisijungti prie grupės.

Tinklo grupės

Tinklo grupės sudaro iš anksto sudaryti serveryje esančių narių sąrašai. Dalyvius galite nustatyti įtraukdami juos į narių sąrašą. Jei norite kalbėtis su tinklo grupe, galite pasirinkti grupę ir skambinti jai. Serveris skambina kiekvienam grupės nariui ir ryšys užmezgamas, kai atsako pirmasis narys.

Jei norite skambinti, pasirinkite **Funkcijos > TR adresatai > Tinklo grupės / kanalai**, slinkties klavišu pereikite prie TR grupės skirtuko, pasirinkite grupę ir paspauskite skambinimo klavišą.

Sukurti kanalo grupę

Jei norite sukurti naujos konfigūracijos tinklo grupę ar kanalą, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują, TR tinklo grupę** arba **TR kanalą**.

Jūs galite kurti savo viešuosius kanalus, pasirinkti savo kanalo pavadinimą ir kviesti narius. Šie nariai gali pakviesti į viešąjį kanalą kitus narius.

Taip pat galite diegti privačius kanalus. Prisijungti prie privačių kanalų ir jais naudotis gali tik šeimininko pakviesti naudotojai.

Kiekvienam kanalui pasirinkite **Tinklo grupės pavadinimas**, **Slapyvardis** ir **Miniatiūra** (nebūtinai).

Sėkmingai sukūrę kanalą, būsite paklausti, ar norite siųsti kvietimus prisijungti prie kanalo. Pakvietimai prisijungti prie kanalo yra tekstiniai pranešimai.

Kalbėtis su kanalu ar grupe

Jei norite kalbėtis su kanalo dalyviais po to, kai prisijungiate prie TR paslaugos, paspauskite skambinimo klavišą. Pasigirsta signalas, kuris reiškia, kad prisijungėte. Laikykite paspaudę skambinimo klavišą visą kalbėjimo laiką. Kai baigiate, skambinimo klavišą atleiskite.

Jei bandote atsakyti kanalo dalyviui spausdami skambinimo klavišą, kai kalba kitas narys, matyti **Palaukite**. Atleiskite skambinimo klavišą,

palaukite, kol kitas asmuo baigs kalbėti ir paspauskite skambinimo klavišą vėl nariui baigus kalbėti. Taip pat galite laikyti paspaudę skambinimo klavišą ir laukti, kol pasirodys **Kalbėkite**.

Jei kalbate su kanalo dalyviais, vienam dalyviui baigus kalbėti toliau kalba tas, kuris pirmasis paspaudė skambinimo klavišą.

Jei norite matyti visus prisijungusius kanalo narius, kai skambinate kanalui, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvieji nariai**.

Kai baigiate TR, pasirinkite **Atsijungti** arba paspauskite **C**.

Jei į aktyvų skambutį norite pakviesti naujų narių, pasirinkite kanalą, kai esate prie jo prisijungęs. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kvietimą**, jei norite atidaryti pakvietimo rodinį. Naujus narius galite kviesti tik tada, jei jūs esate privataus kanalo šeimininkas arba jei kanalas yra viešas. Pakvietimai prisijungti prie kanalo yra tekstiniai pranešimai.

Taip pat galite pristatyti savo grupę, kad kiti sužinotų, kas joje dalyvauja ir tada prisijungtų. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kvietimą** ir įrašykite reikiamą informaciją.

Atsakyti į kvietimą jungtis prie kanalo

Jei norite išsaugoti gautą kvietimą jungtis prie kanalo, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kanalą**. Kanalas įtraukiamas į TR adresatų sąrašą kanalų rodyne.

Kai išsaugojate kvietimą jungtis prie kanalo, jūsų klausiama, ar norėtumėte prisijungti prie kanalo. Pasirinkite **Taip**, jei norite atidaryti TR pokalbio rodinį. Jei dar nesate prisijungę prie paslaugos, prietaisas prie jos prisijungia.

Jei kvietimą atmetate ar ištrinate, kvietimas saugomas jūsų gautų pranešimų kataloge. Jei prie kanalo norite prisijungti vėliau, atidarykite kvietimo pranešimą ir išsaugokite kvietimą. Pasirinkite **Taip**, kai klausiama, ar jungtis prie kanalo.

Peržiūrėti TR žurnalą

Pasirinkite **Funkcijos > TR žurnalas ir Praleisti tiesioginiai ryšiai, Priimti tiesioginiai ryšiai arba Užmegzti tiesioginiai ryšiai**.

Jei norite kalbėtis „vienas su vienu“ su adresatu iš TR žurnalo, pasirinkite adresatą ir paspausite skambinimo klavišą.

TR parametrai

Kad pakeistumėte TR naudotojo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir vieną iš šių parinkčių:

- **Priimti ryšius** — Pasirinkite, ar leisti TR skambučius, ar jų neleisti.
- **Priimti atgal. ryšio užkl.** — Pasirinkite, ar gauti, priimamo atgalinio ryšio užklausas, ar jų negauti.
- **Ryšiai iš priim. sąrašo** — Pasirinkite, ar norite, kad būtų pranešta apie priimamus TR skambučius, ar atsiliiepti į skambučius automatiškai.
- **Atgalinio ryšio užkl. tonas** — Pasirinkite atgalinio ryšio užklausų skambėjimo toną.
- **Programos įjungimas** — Pasirinkite, ar norite prisijungti prie TR paslaugos, kai įjungiame savo prietaisą.
- **Numatytasis slapyvardis** — Įrašykite savo numatytąjį slapyvardį, kuris rodomas kitiems naudotojams. Gali būti, kad šio parametro taisyti negalite.
- **Rodyti mano TR adresą** — Pasirinkite, kada norite, kad jūsų TR adresas būtų rodomas kitiems TR dalyviams. Gali būti, kad kai kurių iš funkcijų pasirinkti negalite..
- **Priimamųjų sąrašas** — Pasirinkite, kam norite leisti susisiekti su jumis.

- **Užblokuotųjų sąrašas** — Pasirinkite, kam niekada nenorite leisti susisiekti su jumis.
- **Rodyti įsiregistr. būklę** — Pasirinkite, kada rodyti jūsų įsiregistravimo būklę kitiems. Gali būti, kad jūsų paslaugos teikėjas šios funkcijos neteikia.
- **Ryšio parametrai** — Jei reikia, taisykite savo ryšio parametrus (gali būti, kad šie parametrai, įskaitant SIP, XDM ir serverio „Presence“ parametrus, perduodami iš karto).