

Hlasová pomoc a řeč

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Nseries sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov. Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích dodávateľov. POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKÉ ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

V prístroji môžu byť vopred nainštalované záložky alebo odkazy na webové stránky tretích strán. Pomocou svojho mobilného prístroja sa môžete dostať aj na iné webové stránky tretích strán. Webové stránky tretích strán sú nezávislé od spoločnosti Nokia a spoločnosť Nokia ich nepodporuje ani za ne nepreberá zodpovednosť. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, buďte z hľadiska bezpečnosti a obsahu obozretní.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie závisia od SIM karty a/alebo siete, služby MMS alebo kompatibility zariadení a podporovaných formátov obsahu. Niektoré služby sa osobitne spoplatňujú.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu. Pozrite si návod na použitie, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

1. VYDANIE SK

Hlasová pomoc a reč

Hlasová pomoc



Aplikácia **Hlasová pomoc** číta text na obrazovke, čím vám umožňuje používať niektoré základné funkcie zariadenia bez toho, aby ste sa museli pozerieť na displej. Vyberte si z nasledujúcich funkcií:

Posledné hovory—ak chcete počuť informáciu o vašich neprijatých a prijatých hovoroch, volaných číslach a častých hovoroch.

Kontakty—ak chcete počuť položky kontaktov. Prejdite na požadovaný kontakt. Stlačením posúvacieho tlačidla doprava otvorte zoznam skupín. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, stlačte tlačidlo Volať. Ak máte v kontaktoch viac ako 500 položiek, túto funkciu nepoužívajte.

Odkaz. schránka—ak chcete zavolať odkazovú schránku (služba siete).

Vytáčanie—ak chcete vytočiť číslo. Číslo zadáte stlačením posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol. Keď zaznie správna číslica, stlačte posúvacie tlačidlo. Takto vyberajte každú ďalšiu číslicu, až kým nezadáte celé číslo. Ak chcete zavolať na vybrané číslo, stlačte tlačidlo Volať.

Hodiny—ak si chcete vypočítať aktuálny čas. Ak si chcete vypočítať dátum, stlačte posúvacie tlačidlo nadol.

Ak si chcete vypočítať viac volieb, vyberte položku **Voľby**.

Hlas



V menu **Hlas** si môžete vybrať jazyk a hlas na čítanie správ. Ak chcete nastaviť rýchlosť a hlasitosť prehovoru, vyberte položku **Nastavenia hlasu**.

Hlas závisí od výberu jazyka. Keď zmeníte jazyk, hlas sa zmení na predvolenú voľbu pre daný jazyk. Podľa potreby si môžete pre svoj jazyk vybrať iný hlas.

Ak chcete zobrazíť hlasy pre vybraný jazyk, stlačte posúvacie tlačidlo doprava. Ak chcete prehrať vybraný hlas, zobrazíť informácie alebo ho vymazať, vyberte položku **Voľby > Prehrať hlas, Detaily hlasu alebo Vymazať**.