

Download

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Nseries sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALE O INDIRECTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, MA NON LIMITATAMENTE A, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO

O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Il dispositivo potrebbe avere preferenze o collegamenti preinstallati a siti Internet di terzi. L'accesso ai siti di terzi potrebbe avvenire anche tramite il dispositivo. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Alcune operazioni e funzioni dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS oppure dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati supportati per i contenuti. Alcuni servizi sono a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'invio di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

EDIZIONE 1 IT

Download

Con **Download** è possibile trovare, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto, servizi e applicazioni. Giochi, toni di chiamata, sfondi, applicazioni e molto altro sono facilmente accessibili. I prodotti sono organizzati in cataloghi e cartelle messe a disposizione da diversi fornitori di servizi. Il contenuto disponibile dipende dal fornitore di servizi.

Download usa i servizi di rete per accedere al contenuto più aggiornato. Per informazioni sugli altri elementi disponibili mediante **Download**, rivolgersi al fornitore di servizi, al fornitore o al produttore.

Con **Download** è possibile ricevere gli aggiornamenti di contenuto più recenti che il fornitore di servizi offre per il dispositivo in uso. Per aggiornare il contenuto manualmente in **Download**, selezionare **Opzioni > Aggiorna elenco**.

Per nascondere una cartella o un catalogo dall'elenco, ad esempio per visualizzare solo gli articoli usati più frequentemente, selezionare **Opzioni > Nascondi**. Per rendere nuovamente visibili tutti gli elementi, selezionare **Opzioni > Mostra tutti**.

Per acquistare l'elemento selezionato nella vista principale oppure in una cartella o in un catalogo, selezionare

Opzioni > Acquista. Viene visualizzato un menu secondario in cui è possibile selezionare la versione dell'elemento e visualizzare informazioni sul prezzo. Le opzioni disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Per scaricare un elemento gratuitamente, selezionare **Opzioni > Acquisisci**.

Impostazioni di Download

L'applicazione aggiorna il dispositivo con il contenuto più recente disponibile dal fornitore di servizi e da altri canali disponibili. Per modificare le impostazioni principali, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Punto di accesso – Scegliere quale punto di accesso utilizzare per connettersi al server del fornitore di servizi e se tale punto di accesso deve essere richiesto dal dispositivo a ogni utilizzo.

Apri automaticamente – Per aprire automaticamente il contenuto o l'applicazione dopo il download, scegliere **Sì**.

Conferma anteprima – Per visualizzare un messaggio di conferma prima di scaricare un'anteprima del contenuto o dell'applicazione, scegliere **Sì**. Per scaricare automaticamente un'anteprima, scegliere **No**.

Conferma acquisto – Per visualizzare un messaggio di conferma prima di acquistare un contenuto o un'applicazione, scegliere **Si**. Per avviare la procedura di acquisto immediatamente dopo aver selezionato **Acquista**, scegliere **No**.

Una volta definite tutte le impostazioni, selezionare **Indietro**.