

Важни съвети

N91 и N91 8GB обикновен

Nokia PC Suite (специално Nokia Audio Manager)

Nokia PC Suite е оптимизиран за управление на данни от Паметта на телефона [C:]. Nokia PC Suite се препоръчва за управление на контакти, календар и бележки. За управление на съдържание в твърдия диск [E:] (Музика, Изображения, Филми, Приложения и др.) се препоръчва да използвате режим **Mass storage** и / или **Media player** (за Музика).

Имайте предвид, че когато ползвате Nokia PC Suite, се препоръчва да не пускате приложения (Галерия и др.) по време на PC Suite сесията.

Nokia PC Suite работи във фон на вашия компютър и понякога, когато ползвате режим Mass storage или Media player, се появява изскачащ прозорец, който ви уведомява **PC suite – N91, свързан в несъвместим режим, моля, сменете от потребителския интерфейс**. Това съобщение се появява само когато ползвате режим PC Suite.

За оптимална работа се препоръчва да използвате последната версия на PC suite, която е налична от адрес <http://europe.nokia.com/A4144903>, или други локални сайтове.

Управление на файлове

N91 и N91 8GB като всеки друг компютър, който използва FAT32, е проектиран да обработва много файлове и папки. Както при компютър, папките и броят файлове във всяка папка трябва да бъдат управлявани, за да се постигне оптимална работа.

Windows Media player по подразбиране обикновено разделя песните в папки по изпълнител, албум и др., но когато използва други методи на синхронизация / прехвърляне (напр. режим **Mass storage**), се препоръчва да ограничите броя файлове във всяка папка.

Издание 1
9255538

За оптимална работа при управление на съдържание в твърдия диск [E:] се препоръчва да ограничите броя файлове или папки в рамките на една папка / директория до не повече от 50 файла / папки (Изображения, Музика, Видео и др.). Многото гигабайтове съдържание могат да се обработват по-ефикасно, когато се управляват чрез подпапки. В повечето случаи съвместим Windows Media player управлява вашите музикални файлове по същия начин автоматично.

Галерия: Изглежда липсват данни, съдържание.

- Когато използвате режим PC Suite, гледайте правилния прозорец в PC Suite при прехвърлянето на съдържание. Като използвате режим PC Suite за синхронизация / прехвърляне на съдържание, понякога изглежда, че прехвърлянето е завършено. Данните още не са прехвърлени от компютъра в устройството.
- Върнете устройството към фабричните настройки (вижте 'Върнете фабричните настройки към настройки по подразбиране').
- Актуализирайте софтуера до най-новата версия.

Ръководство за потребителя на твърдия диск

Nokia издаде ръководство за поддръжка на твърдия диск. Ето как можете да го получите:

- 1 Отидете на <http://europe.nokia.com>.
- 2 Изберете **Вземете поддръжка и софтуер**.
- 3 От Телефонна поддръжка изберете **Nokia N91** или **Nokia N91 8GB**.
- 4 Изберете **Ръководства за потребители**.
- 5 От списъка с езици изберете език. (Забележка: някои езици може да не са налични.)
- 6 Изтеглете PDF.

Съдържанието на ръководството за твърдия диск има за цел да ръководи потребителя през начина за архивиране и възстановяване на съдържание и начина за актуализиране на софтуер за устройството (напр. кога и как да използвате PC Suite включително Nokia Audio Manager и кога и как да използвате други режими за **Mass storage** или **Media player**).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Технологиите за управление на права върху електронно съдържание може да попречат на възстановяването на някои архивирани данни. Ключове за активиране на съдържание, защитено от WMDRM, може да се загубят по време на

архивиране и възстановяване. Загубата на ключове за активиране може да ограничи възможността ви отново да използвате същото съдържание на вашето устройство. Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация относно DRM, използван за вашето съдържание.

Синхронизиране на песни, защитени от Windows Media DRM

За да осигурите прехвърлянето на ключовете за активиране на съдържание за WMDRM с песните, използвайте режим **Media player**, за да синхронизирате с устройството или компютъра.

Свързване

Вашето устройство поддържа интернет връзки и други начини за връзка. Както компютрите, така и вашето устройство може да е застрашено от вируси, зловредни съобщения, приложения и друго зловредно съдържание. Бъдете внимателни и отваряйте съобщения, приемайте искания за връзка, теглете съдържание и приемайте инсталиране само от доверени източници. За да увеличите защитата на вашите устройства (включително съвместим компютър), помислете за инсталиране на антивирусен

софтуер с услуга за редовно актуализиране и използване на приложение "firewall".

Връщане на Настройките на устройството обратно към фабричните настройки по подразбиране (памет / данни)

Понякога работата на устройството може да изглежда по-бавна (напр. отваряне на приложения).

Когато устройството достигне това състояние, се препоръчва да възстановите устройството. Преди да възстановите, архивирайте данните в телефонната памет и твърдия диск на устройството. Същата процедура се използва, когато се подготвят за актуализиране на софтуера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Технологиите за управление на права върху електронно съдържание може да попречат на възстановяването на някои архивирани данни. Ключове за активиране на съдържание, защитено от WMDRM, може да се загубят по време на архивиране и възстановяване. Загубата на ключове за активиране може да ограничи възможността ви отново да използвате същото съдържание на

вашето устройство. Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация относно DRM, използван за вашето съдържание.

Инструкции за възстановяване

- Използвайте режим **Media player** или **Mass storage**, за да архивирате съдържание на твърдия диск като музика и изображения и използвайте **PC Suite**, за да архивирате контакти, календар и др. Вижте Ръководство за потребителя и / или Ръководството за твърдия диск за повече инструкции относно синхронизиране и архивиране.
- За да възстановите, натиснете ***#7370#** (код 12345). Това действие изтрива цялата памет в паметта на телефона и връща настройките на фабричните настройки по подразбиране.
- Ако устройството не стартира, се препоръчва да възстановите чрез натискането на следните клавиши: Натиснете и задръжте едновременно **Зелен, 3 и *** и след това едновременно натиснете клавиша за захранване.

Пълен формат

Когато стартирате пълен формат, индикаторът за процеса може да изглежда като спрян – това е нормално, тъй като процесът може да отнеме известно

време. Ако по някаква причина пълният формат се прекъсне, рестартирайте нова сесия с пълен формат (не бърз формат).

(NSU) Nokia Software Update (Актуализиране софтуера на Nokia) от вкъщи

Препоръчва се да използвате последната софтуерна версия на N91. Процесът на актуализиране е описан по-долу. Препоръчва се да четете " Phone Software Update FAQ's (Често задавани въпроси за актуализиране на телефонния софтуер)", преди да актуализирате вашето устройство. Програмата за актуализиране трябва да разпознае версията на вашето N91 (държава, оператор) и да потърси софтуера за актуализиране. Ако има налична нова версия, програмата ще ви каже, а ако няма, имате опцията да презаредите текущата софтуерна версия на телефона или да опитате по-късно. Препоръчва се да не изключвате, отговаряте, осъществявате повиквания или да използвате други функции на телефона по време на процеса.

СЪВЕТ: Можете да проверите софтуерната версия на вашето устройство, като напишете ***#0000#** в клавиатурата на телефона.

- 1 Отидете на <http://europe.nokia.com>.
- 2 Изберете **Вземете поддръжка и софтуер**.
- 3 От Телефонна поддръжка изберете **Nokia N91** или **Nokia N91 8GB**.
- 4 Изберете графика, наречена **Актуализиране на телефонния софтуер**.
- 5 Следвайте инструкциите.

SMS ускорител

SMS ускорителят е приложение, което подобрява скоростта на SMS съобщенията на вашето устройство. Ако използвате софтуерни версии, по-стари от 2.10.013, се препоръчва да изтеглите приложението за ускоряване на SMS. Вижте стъпките по-долу.

- 1 Отидете на <http://europe.nokia.com>.
- 2 Изберете **Вземете поддръжка и софтуер**.
- 3 От Телефонна поддръжка изберете **Nokia N91** или **Nokia N91 8GB**.
- 4 Изберете **Софтуер**
- 5 Изберете **Телефонен софтуер**
- 6 Изберете **Изтегли сега** от **SMS ускорител** (за да изтеглите приложението в компютъра)
- 7 Инсталирайте SIS файла в устройството (вижте Ръководството за потребителя за повече детайли относно начина на инсталиране на приложения)

След като го инсталирате в устройството, приложението работи автоматично във фон и може да се види от Мениджър на приложения в менюто Инструменти на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Препоръчва се и да преинсталирате SMS ускорителя отново веднага след като възстановите паметта на устройството.

Съобщения / Изскачащи прозорци

Пълна памет

Понякога може да се появи съобщение за пълна памет от някои приложения (напр. Интернет браузър). Това съобщение се отнася за RAM паметта. Паметта на твърдия диск не е засегната от съобщението за пълна памет. Ако това съобщение се появи, се препоръчва да опитате едно от следните:

- Затворете всички приложения.
- Изключете и включете устройството (може да почистите RAM)

Изтриване на данни

Понякога се появява съобщение "Изтрийте данни" или подобен текст, което е признак, че Паметта на телефона [C:] ROM може да е пълна.

- За да освободите ROM място, изтрийте малко данни от Паметта на телефона [C:] (напр. контакти или календарни бележки и др.).
- Въпреки това, ако съобщението "Изтрий данни" остане (напр. може да има скрити temp файлове, до които да няма достъп), може да се наложи "Върнете фабричните настройки към настройките по подразбиране" (памет / данни).

Твърдият диск не наличен (в употреба)

Ако това съобщение се появи, се препоръчва да:

- Уверете се, че капакът на батерията е напълно затворен (вижте Началното ръководство).
- Ако устройството работи в режим **Mass storage**, откачете USB кабела.
- Деинсталирайте приложения на трети лица.
- Форматирайте твърдия диск за отстраняване на данни (напр. съдържание или приложения), които може да предизвикват появата на съобщението.
- Върнете устройството към фабричните настройки (вижте 'Върнете фабричните настройки към настройки по подразбиране').
- Актуализирайте софтуера до най-новата версия.

Работа

Следните настройки се препоръчват за оптимална работа на устройството:

Памет за съобщения

Препоръчва се да изберете само "Памет на телефона" в Съобщения / Опции / Настройки / Други / Памет в употреба за съобщения (SMS, MMS).

Настройки за профили

Следните Настройки за профили се препоръчват за оптимална работа на устройството в профила "в употреба":

- Избиране клавишите да са без звук
- Избиране вибрацията да е изключена

Пауза по време на песен

Понякога някой файл може да се развали (по време на декодиране, изтегляне). Някои песни, които са пуснати в компютъра, може да направят пауза в устройството. В такъв случай се препоръчва да кодирате и прехвърлите музикалния файл отново (изберете честота на кодиране от 256kbps или по-малко).

Тонове за аларма

Препоръчва се да използвате тоновете по подразбиране, които са доставени в устройството за тонове на аларма (часовник, календар и др.). Ако ще се използва музикален файл, се препоръчва да е само формат MP3.

Палитри и тапет

Препоръчва се да инсталирате палитри и тапет само в паметта на телефона [C:].

Издръжливост на батерията

Следните настройки се препоръчват за оптимална работа на батерията във вашето устройство:

- Когато 3G (UMTS) услугите не се изискват, се препоръчва да смените устройството на режим GSM. За да изберете режими на мрежата, изберете папката Tools от Меню, а след това **Settings / Network / Network mode**. Изберете **GSM режим** от списъка. Вашето устройство ще се рестартира, след като изберете новия избор на режим.
- Настройте WLAN връзките да показват видимост Never. Изберете папката Tools от Меню, а след това Settings / Connection / Wireless LAN / Show availability.
- Нагласете Bluetooth mode на OFF, когато не се изисква режим Bluetooth
- Препоръчва се да изберете само "Памет на телефона" в Messaging / Options / Settings / Other / Memory in use за съобщения (SMS, MMS).

Галерия

Когато отворите Галерия за първи път след зареждане на съдържание в твърдия диск или след смяна на батерията, приложението Галерия може да работи бавно. Следващият достъп до приложението Галерия трябва да е по-бърз.

По времето, когато приложението Галерия е отворено, устройството може да реагира бавно при въвеждане на данни.

Устройството може да покаже, че се използва твърдият диск, когато се свързва с режим Mass storage.

Препоръчва се да спрете възпроизвеждането на съдържание и да излезете от всички приложения, преди да стартирате режим Mass storage.

Само N91 8GB

Съвети за аксесоари Bluetooth

- Формати, които не са DRM, като например MP3, предоставят най-добро звуково качество със стереослушалки Bluetooth. Когато слушате съдържание, защитено с DRM, чрез стереослушалки Bluetooth, се препоръчва да

изчакайте, докато DRM съдържанието не се възпроизвежда, преди да осъществите достъп до функции и приложения на устройството, като например електронна поща, Галерия, визуализации.

- За да поддържате връзка на слушалките с устройството, се препоръчва да зареждате слушалките периодично и да сте в обхват.
- Понякога може да има моно вместо стереозвук след повторната връзка – в такъв случай прекратете сдвояването и върнете настройките на слушалките, а след това ги свържете отново чрез менюто **Options**.
- Някои слушалки може да прекратят връзка, когато зарядното устройство се постави, докато слушалките са свързани.
- Когато превключвате от BT стерео на гласово повикване, някои слушалки изпращат монозвук до лявото и дясното ухо, докато някои пускат монозвук само на едното ухо.
- При някои слушалки силата на управлението на звука регулира само звука в слушалките, когато са свързани с устройството, а настройката за сила на звука в устройството остава същата, каквато е била преди да се включат слушалките.
- Понякога може да се появят прекъсвания в звуковото възпроизвеждане, когато използвате други функции на устройството, докато слушате музика (напр. SMS, интернет и др.)

- Понякога слушалките автоматично се свързват и понякога може да се наложи да се свържат наново ръчно чрез менюто с опции.

Галерия

Галерията в N91-8GB позволява на потребителя да прегледа избрани снимки, изображения и видео. Галерията позволява на избрани медийни файлове (включително музика) да се споделят и изтеглят чрез UPnP. Цялостното управление на музиката се прави чрез Music Player, докато общото управление се прави чрез включения Файл мениджър.

Галерията търси съдържание в твърдия диск на паметта [E:] Папки \Изображения, \Видео и \Галерия (и подпапки). Цялата медия и други директории няма да са видими в Галерия, докато не се преместят / копират в \Изображения, \Видео или \Галерия. Въпреки това се препоръчва да не съхранявате повече от 300 файла в Галерия. Когато изберете някое съдържание да се отстрани от Галерия, файловете трябва да се отстранят от тези директории.

Галерията позволява на потребител да преглежда изображения, като използва функциите **All Files** или **Images and Video**. Функциите **Images and Video** предоставят галерия с иконки на колекцията от изображения на потребителя. Работата на тази

функция зависи от вида и размера на колекцията от изображения на потребителя. Когато използвате функцията Images and Video, за да прегледате текуща снимка(и), имайте предвид, че може да отнеме време, докато се покажат иконките на най-новите снимки поради изграждане на галерията с иконки.