

Važni savjeti

Za N91 i N91 8GB

Nokia PC Suite (posebno Nokia Audio Manager)

Nokia PC Suite optimiziran je za rad s podacima u memoriji telefona [C:]. Nokia PC Suite preporučuje se za upravljanje kontaktima, kalendarom i napomenama. Da biste upravljali sadržajem na disku [E:] (glazbom, slikama, filmovima, programima i sl.), preporučuje se da koristite način **Mass storage** i / ili **Media player** (za glazbu).

Imajte na umu da nije poželjno da se izvode drugi programi (Galerija i sl.) dok koristite Nokia PC Suite.

Nokia PC Suite izvodi se u pozadini na računalu, a ponekad dok koristite način Mass storage ili Media player može se pojaviti skočna poruka **PC suite – N91 connected in non compatible mode please change from UI** (PC suite – N91 je priključen na nekompatibilan način, promijenite preko korisničkog sučelja). Poruka se može pojaviti samo kada koristite način PC Suite.

Radi optimalnog učinka preporučuje se da koristite najnoviju verziju paketa PC Suite koja je dostupna na adresi <http://europe.nokia.com/A4144903> ili drugim regionalnim stranicama.

Upravljanje datotekama

N91 i N91 8GB, poput računala koji koriste FAT32, namijenjeni su radu s velikim brojem datoteka i mapa. Poput računala, brojem mapa i datoteka unutar pojedine mape potrebno je upravljati radi optimalnog učinka.

Windows Media player po zadanom najčešće dijeli pjesme u mape prema izvođaču, albumu i sl., ali kada koristite druge postupke sinkronizacije / prijenosa (npr. način **Mass storage**), preporučuje se da ograničite broj datoteka u pojedinoj mapi.

Radi optimalnog učinka pri upravljanju sadržajem na disku [E:], preporučuje se da ograničite broj datoteka ili mapa unutar jedne mape / imenika na najviše 50 datoteka / mapa sa sadržajem (Slike, Glazba, Video i sl.). Gigabajtima sadržaja učinkovitije je upravljati ako su raspodijeljeni u podmape. U većini slučajeva kompatibilan Windows Media player na isti način automatski upravlja glazbenim datotekama.

1. izdanje
9255543

Galerija: Nedostaju podaci i sadržaj.

- Pri uporabi načina PC Suite, za napredak prijenosa sadržaja otvorite ispravan prozor u PC Suiteu. Kada koristite način PC Suite za sinkronizaciju / prijenos sadržaja, ponekad se može činiti da je prijenos dovršen. No podaci još nisu preneseni s računala u uređaj.
- Vratite postavke uređaja na zadane vrijednosti (pogledajte "Vraćanje postavki uređaja na zadane vrijednosti").
- Ažurirajte softver na najnoviju dostupnu verziju.

Priručnik za uporabu diska

Nokia je objavila priručnik za održavanje diska. Možete ga preuzeti na sljedeći način:

- 1 Idite na <http://europe.nokia.com>.
- 2 Odaberite **Get support and software**.
- 3 U prozoru Phone Support odaberite **Nokia N91** ili **Nokia N91 8GB**.
- 4 Odaberite **User Guides**.
- 5 Na popisu jezika odaberite željeni jezik. (Opaska: neki jezici možda neće biti dostupni.)
- 6 Preuzmite PDF.

Sadržaj Priručnika za disk (HDD Guide) namijenjen je da vodi korisnike kroz postupke stvaranja sigurnosne kopije i vraćanja sadržaja te ažuriranja softvera uređaja (npr. kada i kako koristiti PC Suite s programom Nokia Audio

Manager te kada i kako koristite druge načine **Mass storage** ili **Media player**).

OPASKA:

Tehnologije upravljanja digitalnim pravima mogu spriječiti vraćanje nekih sigurnosnih kopija. Aktivacijski ključevi sadržaja zaštićenog WMDRM-om mogu biti izbrisani kod stvaranja sigurnosne kopije i vraćanja. Gubitak aktivacijskih ključeva može ograničiti mogućnost da ponovno koristite isti sadržaj na vašem uređaju. Za pojedinosti o upravljanju digitalnim pravima vašeg sadržaja obratite se svom davatelju usluga.

Sinkroniziranje pjesama zaštićenih sustavom Windows Media DRM

Da biste osigurali da se aktivacijski ključevi za WMDRM prenesu zajedno s pjesmama, za sinkronizaciju s uređajem ili računalom koristite način **Media player**.

Povezivanje

Uređaj podržava internetske veze i druge načine povezivanja. Poput računala, i uređaj može biti izložen virusima, zlonamjernim porukama i programima te drugom štetnom sadržaju. Budite oprezni i otvrajte poruke, prihvaćajte zahtjeve za povezivanje, preuzimajte sadržaj i prihvaćajte instalacije samo od povjerljivih

izvora. Da biste povećali sigurnost uređaja (uključujući kompatibilno računalo), preporučujemo da instalirate protuvirusni softver i da ga redovito ažurirate te da koristite program za vatrozid („firewall“).

Vraćanje postavki uređaja na zadane vrijednosti (memorija / podaci)

Ponekad se može činiti da uređaj radi sporije (npr. pri otvaranju programa).

Kada uočite takvo stanje, preporučuje se da vratite početne vrijednosti uređaja. Prije toga napravite sigurnosnu kopiju podataka u memoriji uređaja i na disku. Isti postupak vrijedi i kada se pripremate za ažuriranje softvera.

OPASKA:

Tehnologije upravljanja digitalnim pravima mogu spriječiti vraćanje nekih sigurnosnih kopija. Aktivacijski ključevi sadržaja zaštićenog WMDRM-om mogu biti izbrisani kod stvaranja sigurnosne kopije i vraćanja. Gubitak aktivacijskih ključeva može ograničiti mogućnost da ponovno koristite isti sadržaj na vašem uređaju. Za pojedinosti o upravljanju digitalnim pravima vašeg sadržaja obratite se svom davatelju usluga.

Postupak vraćanja zadanih vrijednosti

- Koristite način **Media player** ili **Mass storage** da biste napravili sigurnosnu kopiju sadržaja na disku, kao što su glazba i slike, a uz pomoć PC Suitea napravite sigurnosnu kopiju kontakata i kalendara. Dodatne upute o sinkronizaciji i stvaranju sigurnosne kopije pogledajte u Korisničkom priručniku i / ili Priručniku za disk.
- Za vraćanje zadanih postavki pritisnite ***#7370#** (šifra 12345). Time će se izbrisati cjelokupna memorija iz svih memorijskih lokacija i postavke će se vratiti na početne vrijednosti.
- Ako se uređaj ne pokrene, preporučujemo da vratite početne postavke na sljedeći način: držite pritisnute tipke Zelenu, 3 i *, a zatim istodobno pritisnite tipku za uključivanje.

Potpuno formatiranje

Kada pokrenete potpuno formatiranje, traka napretka može djelovati kao da miruje, ali to je uobičajeno jer postupak traje neko vrijeme. Ako se zbog nekog razloga formatiranje prekine, ponovno pokrenite novo potpuno formatiranje (ne brzo formatiranje).

(NSU) Nokia Software Update (Nokia ažuriranje softvera)

Preporučujemo da koristite najnoviju verziju softvera uređaja N91. U nastavku je opisan postupak ažuriranja. Preporučujemo da prije ažuriranja uređaja pročitate poglavlje „Phone Software Update FAQ's“ (Najčešća pitanja o ažuriranju softvera telefona). Program za ažuriranje prepoznat će koju verziju uređaja N91 koristite (zemlju, operatora) i potražiti softver za ažuriranje. Ako postoji nova verzija, to će vam reći, a ako ne, imat ćete mogućnost da ponovno učitate postojeću verziju softvera ili pokušate poslije. Preporučujemo da ne isključujete, odgovarate na pozive, upućujete pozive i ne koristite druge funkcije telefona dok traje ažuriranje.

SAVJET: Verziju softvera uređaja možete pogledati tako da upišete *#0000# putem tipkovnice.

- 1 Idite na <http://europe.nokia.com>.
- 2 Odaberite **Get support and software**.
- 3 U prozoru Phone Support odaberite **Nokia N91** ili **Nokia N91 8GB**.
- 4 Odaberite grafiku **Phone Software update**.
- 5 Slijedite upute.

SMS Accelerator

SMS Accelerator je program koji poboljšava brzinu razmjene SMS poruka na uređaju. Ako koristite verziju softvera stariju od 2.10.013, preporučujemo da preuzmete program SMS Accelerator. Pogledajte donji postupak.

- 1 Idite na <http://europe.nokia.com>.
- 2 Odaberite **Get support and software**.
- 3 U prozoru Phone Support odaberite **Nokia N91** ili **Nokia N91 8GB**.
- 4 Odaberite **Software**
- 5 Odaberite **Phone Software**
- 6 Odaberite **Download now** iz **SMS Accelerator** (da biste preuzeli program na računalo)
- 7 Instalirajte SIS datoteku na uređaj (pogledajte korisnički priručnik za pojedinosti o instaliranju programa)

Nakon instalacije na uređaju, program će se automatski otvoriti u pozadini, a može se pratiti preko Upravitelja programa u izborniku Alati uređaja.

OPASKA:

Preporučujemo da ponovno instalirate program SMS Accelerator nakon resetiranja memorije uređaja.

Poruke / skočne poruke

Memorija puna

Ponekad se u nekim programima (npr. web pregledniku) može pojaviti poruka da je memorija puna. Poruka se odnosi na RAM memoriju. Nedostatak memorije na disku neće biti dojavljen porukom. Ako se poruka pojavi, preporučujemo da pokušate nešto od sljedećeg:

- Zatvorite sve programe.
- Isključite i uključite uređaj (RAM se može očistiti)

Izbrišite podatke

Ponekad se može pojaviti poruka „Izbrišite podatke“ ili nešto slično, što znači da je memorija telefona [C:] ROM možda puna.

- Da biste oslobodili prostor u ROM memoriji, izbrišite neke podatke s memorije telefona [C:] (npr. kontakte ili stavke kalendara i sl.).
- Ako se, međutim, poruka „Izbrišite podatke“ i dalje pojavljuje (npr. možda postoje neke skrivene privremene datoteke koje nisu dostupne), tada je možda potrebno vratiti uređaj na početne postavke (memoriju / podatke).

Disk nije dostupan (koristi se)

Ako se pojavi ova poruka, preporučujemo da:

- Provjerite je li poklopac baterije do kraja zatvoren (pogledajte Kratki priručnik).
- Ako uređaj radi u načinu **Mass storage**, iskopčajte USB kabel.
- Deinstalirajte programe drugih proizvođača.
- Formatirajte disk da biste očistili podatke (npr. sadržaj ili programe) zbog kojih se možda pojavljuje poruka.
- Vratite postavke uređaja na zadane vrijednosti (pogledajte "Vraćanje postavki uređaja na zadane vrijednosti").
- Ažurirajte softver na najnoviju dostupnu verziju.

Učinkovitost

Sljedeće se postavke preporučuju za optimalan rad uređaja:

Memorija za poruke

Preporučujemo da za poruke odaberete samo „Memorija telefona“ u Poruke / Opcije / Postavke / Ostalo / Korištena memorija“.

Postavke profila

Preporučuju se sljedeće postavke profila za optimalan rad uređaja:

- Isključite tonove tipkovnice
- Isključite vibraciju

Stanka za vrijeme reprodukcije pjesme

Ponekad se datoteka može oštetiti (tijekom kodiranja, preuzimanja). Neke pjesme koje se reproduciraju na računalu mogu se zaustaviti na uređaju. U tom slučaju preporučujemo da kodirate i ponovno prenesete glazbenu datoteku (odaberite kvalitetu kodiranja od 256 kb/s ili više).

Tonovi alarma

Preporučujemo da koristite zadane tonove uređaja kao tonove alarma (za sat, kalendar i sl.). Ako želite koristiti glazbenu datoteku, odaberite samo datoteku u formatu MP3.

Teme i pozadinske slike

Preporučujemo da teme i pozadinske slike instalirate samo u memoriju telefona [C:].

Snaga baterije

Preporučujemo sljedeće postavke za optimalnu potrošnju baterije uređaja:

- Ako ne koristite 3G (UMTS) usluge, preporučujemo da prebacite uređaj u GSM način rada. Da biste promijenili način rada mreže, odaberite mapu Alati iz izbornika, a zatim **Postavke / Mreža / Rad s mrežom**. Na popisu odaberite **GSM**. Uređaj će se ponovno pokrenuti kada odaberete novi način rada.

- Namjestite prikazivanje bežičnih LAN veza na **Nikad**. Odaberite mapu **Alati** iz izbornika, a zatim **Postavke / Veza / Bežični LAN / Prikaži dostupnost**.
- Namjestite **Bluetooth način rada na Isključeno** ako ne koristite Bluetooth način rada
- Preporučujemo da odaberete samo „Memorija telefona“ u **Poruke / Opcije / Postavke / Ostalo / Korištena memorija** za poruke (SMS, MMS).

Galerija

Kada prvi put otvorite Galeriju nakon učitavanja sadržaja na disk ili nakon zamjene baterije, možda će se činiti da se program Galerija sporo izvodi. No druga otvaranja programa Galerija bit će mnogo brža.

Kada je otvoren program Galerija, uređaj će možda sporo reagirati na unose.

Uređaj može pokazivati da se disk koristi kada se povezujete na način rada Mass storage.

Preporučujemo da zaustavite reprodukciju sadržaja i izađete iz svih programa prije pokretanja načina **Mass storage**.

Samo za N91 8GB

Savjeti za Bluetooth dodatnu opremu

- Formati koji nisu zaštićeni DRM-om, kao što je MP3, ostvaruju najbolju kvalitetu zvuka kada se koriste Bluetooth stereo slušalice. Kada slušate zaštićeni sadržaj i koristite Bluetooth stereo slušalice, preporučujemo da pričekate dok se DRM sadržaj ne prestane reproducirati, a zatim koristite druge funkcije ili programe uređaja kao što su e-pošta, Galerija, vizualizacije.
- Da biste održali vezu slušalica s uređajem, preporučujemo da ih redovito puniti i da ostanete u dometu.
- Nakon ponovnog spajanja ponekad se stereo zvuk može pretvoriti u mono. U tom slučaju odparite i resetirajte slušalice putem izbornika **Opcije**.
- Neke slušalice mogu se isključiti ako se priključi punjač dok su slušalice spojene.
- Kada prelazite sa BT Stereo na glasovni poziv, neke slušalice šalju mono zvuk na lijevo i desno uho, dok neke reproduciraju samo mono zvuk na jedno uho.
- Na nekim slušalicama kontrola glasnoće samo podešava glasnoću slušalica dok su spojene na uređaj, dok postavka glasnoće zvuka na uređaju ostaje ista kao što je bila i prije spajanja.

- Ponekad mogu nastati prekid u reprodukciji zvuka kada koristite druge funkcije uređaja dok slušate glazbu (npr. SMS, web i sl.)
- Ponekad se slušalice automatski spajaju, a ponekad ih je potrebno spojiti ručno putem izbornika s opcijama.

Galerija

Galerija na uređaju N91-8GB omogućava korisniku da pregledava odabrane fotografije, slike i video isječke. Galerija također omogućava dijeljenje i slanje odabranih multimedijских datoteka (uključujući glazbu) putem UPnP-a. Općenito, glazbom se upravlja preko Music Playera, a datotekama preko Upravitelja datoteka.

Galerija traži sadržaj u memoriji diska [E:] u mapama (i podmapama) \Slike, \Video i \Galerija. Ostale multimedijске datoteke u drugim imenicima neće biti prikazane u Galeriji, osim ako ih ne premjestite ili kopirate u \Slike, \Video ili \Galerija. Međutim, preporučujemo da ukupan broj datoteka u mapi Galerija bude manji od 300. Kada odabirete sadržaj koji ćete ukloniti iz Galerije, najprije izbrišite datoteke iz tih imenika.

Galerija omogućava korisniku pregledavanje slika preko funkcija **Sve datoteke** ili **Slike i video**. Funkcija **Slike i video** prikazuje galeriju minijatura korisnikovih slika. Ova funkcija ovisi o obliku i veličini korisnikove zbirke slika. Kada koristite funkciju **Slike i video** za pregledavanje

nedavno snimljenih fotografija, imajte na umu da može biti potrebno neko vrijeme dok se ne napravi minijatura najnovijih fotografija u galeriji minijatura.