



NOKIA
Nseries

Andre
programmer

Nokia N93i-1

OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N93i

I enhetsminnet og på DVD-platen som fulgte med enheten, finner du tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere.

INGEN GARANTI

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til disse tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for noen brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER BRUKSOMRÅDE ELLER AT PROGRAMVAREN IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER FRA TREDJEPARTER.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People, Nseries og N93i er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET

OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Innhold

Introduksjon4

Nettverkstjenester 4

Brukerstøtte 5

Internett6

Last ned!..... 6

Mobilsøk8

Bruk Mobilsøk..... 8

Mer informasjon 8

Verktøy9

Innstillingsveiviser..... 9

Tilkobling 11

Trykk og snakk 11

Posisjonering..... 15

Galleri..... 19

Online-utskrift..... 19

Internett-deling20

For din PC.....23

Home Media Server 23

Nokia Lifeblog 24

Nokia PC Suite 27

Adobe Photoshop Album Starter Edition..... 28

Adobe Premiere Elements..... 32

Introduksjon

Modellnummer: Nokia N93i-1

Heretter kalt Nokia N93i.

Nokia N93i er en kraftfull og intelligent multimedieenhet. Det finnes forskjellige programmer som leveres av Nokia, og forskjellige tredjepartsutviklere av programvare som hjelper deg med å gjøre mer med Nokia N93i.

Noen av de inkluderte programmene er i enhetsminnet, og noen er på DVD-ROM-platen som fulgte med enheten.

Når du skal bruke enkelte programmer, må du godta de gjeldende lisensvilkårene.

I dette dokumentet angir ikoner om programmet er tilgjengelig i enhetsminnet () eller på DVD-ROM-platen ().

Du må installere programmene på DVD-ROM-platen på en kompatibel PC før du bruker dem.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Brukerstøtte

Programmer som leveres av tredjepartsutviklere av programvare, støttes av disse utviklerne. Hvis du har problemer med et program, kan du skaffe brukerstøtte fra det aktuelle web-stedet. Se web-koblingene på slutten for hvert program i denne håndboken.



Internett



Last ned!

Last ned! (nettverkstjeneste) er en butikk for mobilinnhold tilgjengelig på enheten.

Med Last ned! kan du finne, forhåndsvisne, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer som fungerer sammen med Nokia-enheter. Du kan lett få tilgang til spill, ringetoner, bakgrunnsbilder, programmer og mye mer. Elementene er kategorisert i kataloger og mapper som er levert av de ulike tjenesteleverandørene. Hvilket innhold som er tilgjengelig, avhenger av tjenesteleverandøren din.

Trykk på , og velg Internett > Last ned!.

Last ned! bruker nettverkstjenestene til å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha mer informasjon om andre elementer som er tilgjengelig via Last ned!, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din, eller forhandleren eller produsenten av elementet.

Last ned! og du mottar løpende oppdateringer og du får det nyeste innholdet tjenesteleverandøren din tilbyr for

din enhet. Hvis du vil oppdatere innholdet i Last ned! manuelt, velger du **Valg > Oppdater liste**.

Hvis du vil skjule en mappe eller katalog i listen (for eksempel bare vise elementer du bruker ofte) velger du **Valg > Skjul**. Du gjør alle skjulte elementer synlige igjen ved å velge **Valg > Vis alle**.

Du kan kjøpe valgt element i hovedvisningen, i en mappe eller katalog ved å velge **Valg > Kjøp**. En undermeny åpnes hvor du kan velge versjonen av elementet og prisinformasjon. Hvilke alternativer som er tilgjengelig, avhenger av tjenesteleverandøren.

Du kan laste ned et element som er kostnadsfritt, ved å velge **Valg > Hent**.

Innstillinger

Programmet oppdaterer enheten med det nyeste innholdet som er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren og andre tilgjengelige kanaler. Du endrer innstillingene ved å velge **Valg > Innstillinger** og fra følgende:

Tilgangspunkt – For å velge hvilket tilgangspunkt som skal brukes til å koble til tjenesteleverandørens server og om enheten skal be om tilgangspunkt hver gang.

Åpne automatisk – Velg Ja hvis du vil at innholdet eller programmet skal åpnes automatisk når nedlastingen er fullført.

Bekreft forhåndsvisn. – Velg Nei hvis du automatisk vil laste ned en forhåndsvisning av innholdet eller programmet. Velg Ja hvis du vil ha spørsmål før hver gang du laster ned en forhåndsvisning.

Kjøpsbekreftelse – Velg Ja hvis du vil bli spurt om bekreftelse før du kjøper innhold eller et program. Hvis du velger Nei, begynner kjøpsprosessen like etter at du har valgt Kjøp.

Når du har fullført innstillingene, velger du Tilbake.



Mobilsøk

Bruk mobilsøk for å få tilgang til søkemotorer, for å finne og koble til lokale tjenester, internettsider, bilder og mobilinnhold. Du kan bruke programmet til å finne og ringe opp lokale restauranter og butikker, og bruke den avanserte mapping-teknologien til å finne ut hvor de befinner seg.

Bruk Mobilsøk

Trykk  , og velg **Søk**.

Når du åpner mobilsøk, vil en kategoriliste vises.

Velg en kategori (for eksempel, biler), og skriv inn teksten i søkefeltet. Velg **Søk**. Resultatene av søket vises.

Mer informasjon

For mer informasjon og instruksjon om programmet, velger du **Valg > Hjelp**.

For mer informasjon om programmet, se også www.mobilesearch.nokia.com/.



Verktøy



Innstillingsveiviser

Trykk , og velg **Verktøy > Innst.veiviser**.

Innst.veiviser konfigurerer enheten din når det gjelder innstillinger for operatør, e-post og trykk-og-snakk basert på informasjon fra din tjenesteleverandør.

Tilgjengeligheten av ulike innstillinger i **Innst.veiviser** avhenger av funksjonene for enheten din, SIM-kortet og tilgjengeligheten av data i databasen for innstillingsveiviseren.

Når du skal bruke disse innstillingene, kan det hende at du må kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester.

Når du bruker programmet første gang, blir du ledet gjennom konfigureringen av innstillingene. Hvis du vil starte veiviseren, velger du **Start**. Hvis du vil avbryte operasjonen, velger du **Avslutt**.

Hvis du ikke har satt inn noe SIM-kort, blir du bedt om å velge land for operatøren og operatør. Hvis landet eller

operatøren veiviseren foreslår, ikke er riktig, velger du fra listen.

Hvis du vil ha tilgang til **Innst.veiviser** etter at innstillingene er konfigurert, velger du **OK**.

Hvis konfigureringen av innstillingene blir avbrutt, er innstillingene ikke definert. Når du har lukket veiviseren, kan du begynne å bruke de konfigurerte programmene med deres egne menyer.

E-post

Når du velger å konfigurere e-postinnstillingene dine, ber **Innst.veiviser** deg om å oppgi: e-postadresse, postkassenavn, brukernavn og passord.

Hvis e-postleverandøren du oppgav, er ukjent, ber veiviseren deg definere postkassetype og servere for inngående og utgående post. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Du begynner å bruke den nye postkassen etter å ha lagt inn de nødvendige opplysningene, ved å velge **Ja**, eller velge **Nei** for å vende tilbake til hovedvisningen for **Innst.veiviser**.

Operatør

Når du velger å konfigurere operatørinnstillingene, ber **Innst.veiviser** deg om å velge fra de tilgjengelige innstillingene, og så velger du **OK**.

Trykk for å snakke

Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har installert programmet på enheten og abonnerer på tjenesten.

Når du velger å konfigurere innstillingene for trykk-og-snakke (TOS) (nettverkstjeneste), ber **Innst.veiviser** deg om å definere: TOS-kallenavn, brukernavn og passord.

Videodeling

Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har installert programmet på enheten og abonnerer på tjenesten.

For å kunne utføre et videoanrop, må du ha et USIM-kort og være innenfor dekningsområdet til et UMTS-nettverk.

Når du velger å konfigurere innstillingene dine for videodeling (nettverkstjeneste), ber **Innst.veiviser** deg om å oppgi: videodelingsadresse, brukernavn, passord, proxybrukernavn og passord for videodeling og velge **OK**.

Når du har opprettet innstillinger for videodeling, spør **Innst.veiviser** om du vil legge videodelingsadressen din til en kontakt. Velg **Ja** eller **Nei**.

Mer informasjon

Hvis du støter på problemer med **Innst.veiviser**, kan du besøke Nokias webområde på www.nokia.com/phonesettings.



Tilkobling



Trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en IP-tjeneste for sanntids talekommunikasjon som er implementert over et pakke-datanettverk. TOS (Trykk og snakk) muliggjør direkte talekommunikasjon ved hjelp av et tastetrykk. Bruk TOS når du vil snakke med én eller flere personer.

Før du bruker TOS må du definere tilgangspunktene og innstillingene. Det kan hende at du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr PPT-tjenester. Du kan også bruke *Innst.veiviser* til konfigurasjon hvis nettverksoperatøren støtter dette. Se "Innstillingsveiviser" på side 9.

Trykk , og velg **Tilkobling > TOS**.

I TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter gjennom den innebygde høyttaleren. Samtalepartnerne snakker etter tur. Siden bare ett gruppe-medlem kan snakke om gangen, er det en grense for hvor lenge hver taleomgang kan vare. Varigheten er vanligvis maks. 30 sekunder om gangen. Hvis du vil ha

informasjon om varigheten for ditt nettverk, kontakter du tjenesteleverandøren.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Telefonsamtaler har alltid førsteprioritet foran TOS-aktiviteter.

Definere et TOS-tilgangspunkt

Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du ikke har en WAP-tilkobling, kan det hende at du må ta kontakt med tjenesteleverandøren for hjelp når du skal koble til første gangen, eller du kan gå til www.nokia.com/phonesettings.

TOS-innstillinger

Trykk , og velg **Tilkobling > TOS > Valg > Innstillinger**.

Velg **Brukerinnstillinger**, og angi følgende informasjon:

Innkomm. TOS-anrop – Velg **Varsle** hvis du vil varsles om innkommende anrop. Velg **Godta automatisk** hvis du vil at TOS-anrop skal besvares automatisk. Velg **Ikke tillatt** hvis du vil at TOS-anrop skal avvises automatisk.

Tone for TOS-anrop – Velg **Angis av profil** hvis du vil at varselinnstillingen for innkommende anrop for TOS skal være den samme som varseltonen som er angitt i den gjeldende aktive profilen.

Tilbakeringingstone – Velg en tone for tilbakeringsingsforespørsler.

Programoppstart – Velg om du vil logge deg på TOS-tjenesten når du slår på enheten.

Standard kallenavn – Skriv inn ditt standard kallenavn som vises til andre brukere. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert redigering av dette valget i enheten.

Vis min TOS-adresse – Velg **I 1 til 1-samtaler**, **I gruppesamtaler**, **I alle samtaler** eller **Aldri**. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert noen av disse valgene i enheten.

Vis min pålogg.status – Velg **Ja** hvis du vil at statusen din skal vises, eller **Nei** hvis du vil at den skal skjules.

Velg **Tilkoblingsinnstillinger**, og angi følgende informasjon:

Domene – Skriv inn domenenavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Navn på tilgangspunkt – Skriv inn navnet på tilgangspunktet for TOS. Tilgangspunktnavnet er nødvendig for å opprette en tilkobling til GSM/GPRS-nettverket.

Serveradresse – Skriv inn TOS-serverens IP-adresse eller domenenavn som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Passord – Skriv om nødvendig inn et passord for å opprette en datatilkobling. Vanligvis får du passordet fra tjenesteleverandøren, og det skiller ofte mellom store og små bokstaver.

Logg inn til TOS

Trykk , og velg **Tilkobling > TOS**. TOS logges automatisk på tjenesten når programmet startes.

Når påloggingen er vellykket, kobles Trykk og snakk automatisk til kanaler som var aktive da programmet sist

ble lukket. Hvis forbindelsen brytes, prøver enheten å logge på igjen automatisk til du velger å avslutte TOS.

Avslutt TOS

Trykk , og velg **Tilkobling > TOS > Valg > Avslutt**. Avslutte Trykk og snakk etter at programmet er lukket? vises. Velg **Ja** hvis du vil logge av og lukke tjenesten. Velg **Nei** hvis du vil beholde programmet aktivt i bakgrunnen. Hvis flere programmer er åpne, og du vil bytte fra ett program til et annet, holder du inne .

Foreta et en-til-en-anrop

Velg **Valg > TOS-kontakter**.

Velg kontakten du vil snakke med, i listen, og velg **Valg > Snakk 1 til 1**.

Hold inne  hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig med å snakke, slipper du .

Også i andre visninger i TOS-programmet trykker du og holder  (for eksempel i kontakvisning). Hvis du vil foreta en ny telefonoppringning, avslutter du en-til-en-anropet. Velg **Koble fra**, eller trykk .

 **Tips!** Husk å holde enheten foran deg under et TOS-anrop, slik at du kan se displayet. Snakk mot mikrofonen, og pass på at du ikke dekker høyttaleren med hendene.

Svare på et en-til-en-anrop

Trykk  for å starte et en-til-en-anrop eller  for å avvise anropet.

Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil anrope en gruppe, velger du **Valg > TOS-kontakter**. Deretter merker du kontaktene du vil anrope, og velger **Valg > TOS-gruppeanrop**.

 **Tips!** Du kan foreta et en-til-en-anrop eller gruppeanrop fra **Kontakter**. Velg **Valg > TOS-valg > Opprett 1 til 1-samtale** eller **Opprett gruppesamtale**.

Abonnere på påloggingsstatusen til andre

Hvis du vil abonnere på eller si opp abonnementet på TOS-påloggingsstatusen til andre, velger du **Valg > TOS-kontakter** og kontakten. Deretter velger du **Valg > Vis påloggingsstatus** eller **Skjul påloggingsstatus**.

Sende en tilbakeringsforespørsel

Bla til ønsket navn i **TOS-kontakter**, og velg **Valg > Send tilb.ring.foresp.**

Svare på en tilbakeringsforespørsel

Når noen sender deg en tilbakeringsforespørsel, vises 1 ny forespørsel om tilbakeringing i displayet. Velg **Vis > Innb. tilb.ring.**, en kontakt, og **Valg > Snakk 1 til 1** for å starte et en-til-en-anrop.

Kanaler

Du kan delta i offentlige, forhåndskonfigurerte kanaler. Offentlige kanaler er åpne for alle som har URL-adressen til kanalen.

Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle medlemmer som deltar i kanalen, høre deg. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig. Når flere enn én kanal er aktiv, bruker du **Bytt** til å bytte kanal.

Velg **Valg > TOS-kanaler**.

Hvis du vil koble til en offentlig, forhåndskonfigurert kanal for første gang, velger du **Valg > Ny kanal > Legg til eksisterende**. Når du skal delta i en forhåndskonfigurert kanal, må du fylle ut en URL-adresse for kanalen.

Opprette egne kanaler

Hvis du vil opprette en ny forhåndskonfigurert kanal, velger du **Valg > Ny kanal > Opprett ny**.

Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanalen.

Du kan også konfigurere private kanaler. Bare brukere som inviteres av verten, har tillatelse til å delta i og bruke private kanaler.

For hver kanal definerer du: **Kanalnavn**, **Kanalintegritet**, **Kallenavn i kanal** og **Miniatyrbilde kanal** (valgfritt).

Når du har opprettet en kanal, blir du bedt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Snakke til en kanal

Hvis du vil snakke til en kanal når du har logget på TOS-tjenesten, trykker du . Du hører en tone som angir at du har fått adgang.

Fortsett å trykk og hold nede  mens du snakker. Når du er ferdig med å snakke, slipper du .

Hvis du prøver å svare til en kanal ved å trykke  mens et annet medlem snakker, vises **Vent**. Slipp , vent til den andre personen er ferdig med å snakke og trykk  igjen. Alternativt trykk og hold nede  inntil displayet viser **Snakk**.

Når du snakker i en kanal, er det personen som først trykker  når noen slutter å snakke, som snakker neste gang.

Når du avslutter TOS-samtalen, velger du **Koble fra** eller trykker .

Hvis du vil vise medlemmer som i øyeblikket er aktive i en kanal når du har et aktivt anrop til kanalen, velger du **Valg > Aktive medlemmer**.

Åpne invitasjonsvisning og inviter nye medlemmer til en kanal når du er koblet til den, ved å velge **Valg > Send invitasjon**. Du kan bare invitere nye medlemmer når du er verten i en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Svare på en kanalinvitasjon

Hvis du vil lagre en mottatt kanalinvitasjon, velger du **Valg > Lagre TOS-kanal**. Kanalen legges til i kanalvisningen for dine TOS-kontakter.

Når du har lagret kanalinvitasjonen, blir du bedt om du vil koble til kanalen. Velg **Ja** for å åpne visningen for TOS-økter. Enheten logges på tjenesten hvis du ikke allerede er pålogget.

Hvis du avviser eller fjerner invitasjonen, lagres invitasjonen i innboksen for meldinger. Hvis du vil delta i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer invitasjonen. Velg **Ja** i dialogboksen for å koble til kanalen.

Åpne TOS-loggen

Trykk , og velg **Tilkobling > TOS > Valg > TOS-logg > Ubesv. anrop, Mottatte anrop eller Oppr. anrop**.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra TOS-logg, trykker du .

Posisjonering

Trykk , og velg **Tilkobling > Navigering eller Landemerck..**

Noen av funksjonene i **Landemerck.** og **Navigering** krever kanskje at du bruker en kompatibel GPS-mottaker.

Hvis du vil begynne å bruke en kompatibel GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling til posisjonering, velger du **Tilkobling > Bluetooth**. Bruk Bluetooth-tilkobling til å koble til GPS-mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Bluetooth-tilkobling, se brukerhåndboken for enheten.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til

sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

En GPS-terminal mottar lavfrekvente radiosignaler fra satellittene og måler signalenes hastighet. På grunnlag av hastigheten kan GPS-mottakeren beregne sin posisjon med noen meters nøyaktighet.

GPS-koordinatene er uttrykt i grader og desimalgrader med det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Om satellittsignaler

Hvis GPS-mottakeren ikke finner satellittsignalet, må du vurdere følgende:

- Hvis du er innendørs, gå ut for å få et bedre signal.
- Hvis du er utendørs, gå til en mer åpen plass.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken også bli påvirket.

- Det kan ta fra et par sekunder til flere minutter å opprette en GPS-forbindelse.

Posisjonsanmodninger

Du kan få anmodninger fra en nettverkstjeneste om å motta din posisjonsinformasjon. Tjenesteleverandører kan tilby informasjon om lokale emner, for eksempel vær- eller trafikkforhold, basert på enhetens posisjon.

Når du mottar en posisjonsanmodning, får du en melding som viser tjenesten som sender anmodningen. Velg **Godta** hvis du vil tillate at posisjonsinformasjonen sendes, eller **Avvis** hvis du vil avvise anmodningen.



Landemerker

Trykk  , og velg **Tilkobling > Landemerker..**

Med **Landemerk.** kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder i enheten. Du kan sortere lagrede steder i ulike kategorier, for eksempel arbeid, og legge til annen informasjon, for eksempel adresser, i dem. Du kan bruke lagrede landemerker i compatible programmer, for eksempel **Navigering**.

GPS-koordinatene er uttrykt i grader og desimalgrader med det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Hvis du vil opprette et nytt landemerke, velger du **Valg > Nytt landemerke**. Hvis enheten er koblet til en kompatibel GPS-mottaker, kan du foreta en posisjonsanmodning om koordinatene for nåværende posisjon. Velg **Gjeldende posisjon** for å hente posisjonsinformasjonen. Hvis du vil angi posisjonsinformasjonen manuelt, velger du **Angi manuelt**.

Hvis du vil redigere eller legge til informasjon i et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse), blar du til et landemerke og trykker . Bla til ønsket felt og legg inn informasjonen.

Du kan sortere landemerker i de forhåndsinnstilte kategoriene, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerkekategorier, trykker du  i **Landemerk.** og velger **Valg > Rediger kategorier**.

Hvis du vil legge til et landemerke i en kategori, blar du til landemerket i **Landemerk.** og velger **Valg > Legg til i kategori**. Bla til hver kategori der du vil legge til landemerket, og velg den.

Hvis du vil sende ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet, velger du **Valg > Send**. Mottatte landemerker plasseres i mappen **Innboks i Meldinger**.



Navigering

Trykk , og velg **Tilkobling > Navigering**. **Navigering** er utviklet for å gi veiledende informasjon om ruten til et valgt bestemmelsessted, posisjonsinformasjon om stedet der du befinner deg, og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til bestemmelsesstedet og omtrentlig reisetid.

GPS-koordinatene er uttrykt i grader og desimalgrader med det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Hvis du vil bruke **Navigering**, må enheten være koblet til en kompatibel GPS-mottaker. GPS-mottakeren må motta posisjonsinformasjon fra minst tre satellitter for å kunne beregne koordinatene for et sted.

Ruteveiledning

Hvis du vil bruke ruteveiledning, velger du **Navigering**. Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes innendørs, vil kanskje ikke den kompatible GPS-mottakeren motta nødvendig informasjon fra satellittene.

Ruteveiledningen bruker et roterende kompass på enhetsdisplayet. En rød kule viser retningen til bestemmelsesstedet, og den omtrentlige avstanden dit vises innenfor kompassringen.

Ruteveiledningen er utviklet for å vise den mest direkte ruten og den korteste avstanden til bestemmelsesstedet, målt i en rett linje. Eventuelle hindringer på ruten, for eksempel bygninger eller naturlige hindre, ignorerer. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller ved beregning av avstander. Ruteveiledningen er bare aktiv når du er i bevegelse.

Angi turens bestemmelsessted ved å velge **Valg > Angi destinasjon** og et landemerke som bestemmelsessted, eller angi bredde- og lengdegradskoordinater. Velg **Stopp navigering** for å fjerne bestemmelsesstedet som er angitt for turen.

Hente posisjonsinformasjon

Hvis du vil vise posisjonsinformasjon for stedet der du befinner deg, kobler du enheten til en kompatibel GPS-mottaker og velger **Posisjon**. Et estimat av nøyaktigheten til stedsangivelsen vises på displayet.

Hvis du vil lagre nåværende posisjon som et landemerke, velger du **Valg > Lagre posisjon**. Landemerker er lagrede steder med mer informasjon, og de kan brukes i andre kompatible programmer og overføres mellom kompatible enheter.

Trippteller

Velg **Trippavstand > Valg > Start** for å aktivere beregning av reiseavstand, og **Stopp** for å deaktivere den.

De beregnede verdiene blir stående på displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å få et bedre GPS-signal.

Velg **Nullstill** for å nullstille reiseavstand, tid, gjennomsnitts- og maksimumshastighet og starte en ny beregning. Velg **Start på nytt** for også å nullstille telleverket og totaltiden.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.



Galleri

Online-utskrift

Med programmet **Online-utskrift** kan du bestille bildeutskrifter på nettet og få dem sendt hjem til deg, eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også bestille ulike produkter med det valgte bildet, for eksempel kopper og musematter. De tilgjengelige produktene avhenger av tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke **Online-utskrift**, må du ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester installert. Filene fås hos leverandører av utskriftstjenester som støtter **Online-utskrift**.

Bestille utskrifter

Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format.

Trykk **g**, og velg **Galleri > Bilder og video**.

- 1 Velg ett eller flere bilder i **Galleri**, og **Valg > Skriv ut > Bestill utskrifter**.
- 2 Velg en tjenesteleverandør fra listen.
- 3 Velg **Valg** og deretter blant følgende:
Åpne – for å starte forbindelsen til tjenesteleverandøren.
Fjern – for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen

Innstillinger – for å endre standard tilgangspunkt for tilkoblingen

Logg – for å vise detaljene for tidligere bestillinger

- 4 Hvis tjenesten er en enkeltbutikkteneste, kobles du til tjenesteleverandøren, og bildene du valgte i **Galleri**, vises i visningen for bildeforhåndsvisning.

Velg **Valg** og deretter blant følgende:

Forhåndsvisning – for å vise bildet før du bestiller en utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene.

Bestill nå – for å sende bestillingen

Endre bestillingsdetaljer – for å justere produktdetaljene for og antall eksemplarer av det valgte bildet. I visningen for produktbestilling kan du velge hvilket produkt og hvilken type du vil bestille. De tilgjengelige valgene og produktene varierer i henhold til tjenesteleverandøren.

Bla til venstre eller høyre for å vise og endre bildedetaljene for de andre bildene.

Endre kundeinfo – for å endre kunde- og bestillingsinformasjonen

Legg til bilde – for å legge til flere bilder i bestillingen

Fjern bilde – for å fjerne bilder fra bestillingen

- 5 Hvis tjenesten er en forhandlergruppetjeneste, kobles du til tjenesteleverandøren, og må velge

en butikk der du vil hente utskriftene. Bildene du valgte i **Galleri**, vises i visningen for bildeforhåndsvisning. Avhengig av tjenesteleverandøren, kan du ha mulighet til å bla gjennom og søke i butikker med ulike søkekriterier.

Du kan kontrollere detaljer, for eksempel åpningstidene til den valgte butikken, ved å velge **Valg > Info** (hvis tjenesteleverandøren tilbyr dette).

Bla til ønsket hentebutikk, og trykk på blatasten.

Du kan forhåndsvisse bildene før du bestiller, endre bildedetaljer eller kundeinformasjon, eller legge til eller fjerne bilder i bestillingen. Velg **Valg > Bestill** nå for å bestille utskriftene.

Internett-delning

Du kan dele bilder og videoklipp i kompatible albumer på nettet, weblogger eller andre tjenester for deling på nettet. Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer som utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene som støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Komme i gang

Du må abonnere på tjenesten hos en tjenesteleverandør som støtter deling av bilder på nettet. Du kan vanligvis abonnere på tjenesten på web-siden til

tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du abonnerer på tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible tjenesteleverandører, se www.nseries.com/support.

Når du åpner tjenesten for første gang, blir du bedt om å oppgi brukernavnet og passordet. Hvis du vil ha tilgang til innstillingene senere, trykker du  og velger **Galleri > Bilder og video > Valg > Åpne Internett-tjeneste > Valg > Innstillinger**. Se "Innstillinger for Internett-delning" på side 21.

Laste opp filer

Trykk , velg **Galleri > Bilder og video**, filene du vil laste opp, og **Valg > Send > Web-opplasting**. Du har også tilgang til Internett-delning fra hovedkameraet.

Velg tjeneste åpnes. Hvis du vil opprette en ny konto for en tjeneste, velger du **Valg > Legg til ny konto** eller tjenesteikonet med **Opprett ny** i listen over tjenester. Hvis du har opprettet en ny konto i frakoblet modus eller endret en konto eller tjenesteinnstillinger via en nettleser på en kompatibel PC, velger du **Valg > Hent tjenester for å oppdatere tjenestelisten i enheten**. Hvis du vil velge en tjeneste, trykker du .

Når du velger tjenesten, vises de valgte bildene og videoklippene i redigeringsmodusen. Du kan åpne og

vis filene, omorganisere dem, legge til tekst i dem eller legge til nye filer.

Hvis du vil koble til tjenesten og laste opp filene til Internett, velger du **Valg > Last opp** eller trykker .

Hvis du vil avbryte opplastingsprosessen og lagre oppføringen som et utkast, velger du **Tilbake > Lagre som utkast**. Hvis opplastingen allerede har startet, velger du **Avbryt > Lagre som utkast**.

Åpne Internett-tjenesten

Når du vil se opplastede bilder og videoer med Internett-tjenesten, lage utkast og sende oppføringer i enheten, velger du **Valg > Åpne Internett-tjeneste i Bilder og video**. Hvis du oppretter en ny konto i frakoblet modus eller endrer en konto eller tjenesteinnstillinger via en nettleser på en kompatibel PC, velger du **Valg > Hent tjenester** for å oppdatere tjenestelisten i enheten. Velg en tjeneste fra listen.

Når du har åpnet en tjeneste, velger du blant følgende:

Åpne i nettleser – for å koble til den valgte tjenesten og vise de opplastede albumene og albumutkastene i nettleseren. Visningen kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Utkast – for å vise og redigere oppføringsutkast og laste dem opp til Internett

Sendt – for å vise de 20 siste oppføringene som har blitt sendt med enheten

Nytt innlegg – for å opprette en ny oppføring

De tilgjengelige valgene kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Innstillinger for Internett-delning

Hvis du vil redigere innstillingene for Internett-delning, velger du **Valg > Åpne Internett-tjeneste > Valg > Innstillinger i Bilder og video**.

Mine kontoer

I **Mine kontoer** kan du opprette nye kontoer eller redigere eksisterende kontoer. Hvis du vil opprette en ny konto, velger du **Valg > Legg til ny konto**. Hvis du vil redigere en eksisterende konto, velger du en konto og deretter **Valg > Rediger**. Velg blant følgende:

Kontonavn – for å gi kontoen et navn

Tjenesteleverandør – for å velge tjenesteleverandøren du vil bruke. Du kan ikke endre tjenesteleverandøren for en eksisterende konto. Du må lage en ny konto for den nye tjenesteleverandøren. Hvis du sletter en konto i **Mine kontoer**, slettes også tjenestene som er knyttet til kontoen, fra enheten, inkludert de sendte elementene for tjenesten.

Brukernavn og Passord – for å skrive inn brukernavnet og passordet du opprettet for kontoen da du registrerte deg for Internett-tjenesten

Bildestr. for opplasting – for å velge størrelsen som bildene skal lastes opp til tjenesten med

Programinnstillinger

Bildestørrelse i display – for å velge størrelsen som bildet skal vises med, på displayet til enheten. Denne innstillingen påvirker ikke bildestørrelsen for opplasting.

Tekststørrelse i display – for å velge skriftstørrelsen som brukes til å vise tekst i oppføringsutkast og sendte oppføringer, eller når du legger til eller redigerer en ny oppføring

Avansert

Tjenesteleverandører – for å vise eller redigere innstillinger for tjenesteleverandør, legge til en ny tjenesteleverandør eller vise detaljene for en tjenesteleverandør. Hvis du endrer tjenesteleverandøren, forsvinner all Mine kontoer-informasjon for den tidligere tjenesteleverandøren. Du kan ikke endre innstillingene for forhåndsdefinerte tjenesteleverandører.

Standard tilgangspunkt – Hvis du vil endre tilgangspunktet som brukes til å koble til Internett-tjenesten, velger du ønsket tilgangspunkt.

For din PC

Home Media Server ☺

 **Viktig:** Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Home Media Server bruker UPnP-arkitektur (Universal Plug and Play) til å koble til kompatible enheter via trådløst LAN. UPnP-arkitekturen bruker sikkerhetsinnstillingene til den trådløse LAN-tilkoblingen.

Du kan bruke Home Media Server til å katalogisere musikk, bilder og videofiler automatisk på en kompatibel PC. Du kan lage egendefinerte musikkspillelister, fotoalbum og filmsamlinger. Du kan overføre kompatible mediefiler til enheten og sikkerhetskopier av filene på enheten til PC-en. Du kan bruke enheten som en fjernkontroll og vise mediefiler fra enheten eller PC-en på en UPnP-kompatibel, nettverkstilkoblet hjemmemediespiller, for eksempel en PC, en TV eller et stereoanlegg.

Installere på en PC

Installer programmet Home Media Server på den kompatible PC-en fra DVD-ROM-platen som fulgte med

enheten. Home Media Server krever operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller Windows XP. Hvis du bruker en brannmur til å beskytte PC-en, må du kanskje endre innstillingene, slik at PC-en fungerer med Nokia-enheten din. Følg installasjonsinstruksene på skjermen.

Behandle mediefilene

Hvis du vil holde orden på låtene, de digitale bildene og videoklippene dine, finner du filene på den kompatible PC-en og legger til filene eller hele mappene i Home Media Server.

Du kan angi mapper der du har kompatible mediefiler på PC-en, som overvåkede mapper. Når du legger nye filer i overvåkede mapper, legger Home Media Server dem til i biblioteket og holder dem oppdatert automatisk.

Overføre filer fra PC-en til enheten din

- 1 Bruk Nokia-enheten til å koble til Home Media Server på den kompatible PC-en. Bruk programmet Home Media Server på den kompatible PC-en, og velg Nokia-enheten din på menyen for enheter.

- 2 Velg et mediefilbibliotek du vil overføre.
- 3 Velg en enkel mediefil.
- 4 Velg valget for å overføre filen til Nokia-enheten din.

Overføre filer fra enheten din til PC

- 1 Ved å bruke din Nokia-enhet, kobler du til Home Media Server på din compatible PC. Eller ved å bruke Home Media Server-programmet på din compatible PC, velger du Nokia-enheten din i menyen for enheter.
- 2 Velg filen du vil overføre.
- 3 Velg valget for å overføre filen til Home Media Server på den compatible PC-en.

Vise filer fra PC-en på andre enheter

Du kan bruke Nokia-enheten din som en fjernkontroll til å vise compatible mediefiler fra Home Media Server på den compatible PC-en på andre UPnP-compatible enheter i hjemmenettverket. Du kan for eksempel bruke Nokia-enheten din til å spille av compatible musikkfiler som er lagret på PC-en, via et UPnP-kompatibelt stere oanlegg ved hjelp av en UPnP-kompatibel multimediemottaker.

Kontrollere mediefiler med Nokia-enheten din

- 1 Bruk Nokia-enheten til å koble til Home Media Server på den compatible PC-en.

- 2 Velg mediebiblioteket som inneholder filen du vil kontrollere.
- 3 Velg en mediefil.
- 4 Velg den compatible enheten som filen skal vises på.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om Home Media Server, kan du besøke www.simplecenter.net/nokia eller trykke F1 i programmet Home Media Server for å åpne Hjelp.



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog er en kombinasjon av programvare for mobiltelefoner og PC som ajourfører en multimediedagbok for alle elementene du samler inn med enheten. Nokia Lifeblog organiserer bilder, videoklipp, lydklipp, tekstmeldinger, multimediemeldinger og weblogg-poster kronologisk, og du kan bla gjennom, søke i, dele, publisere og sikkerhetskopiere dem. Både Nokia Lifeblog for PC og Nokia Lifeblog for mobiltelefon gir deg muligheten til å sende eller blogge elementene slik at andre kan se dem.

Nokia Lifeblog mobil ajourfører dine multimedieelementer automatisk. Bruk Nokia Lifeblog på enheten din til å bla gjennom elementene, sende dem til andre eller publisere

dem på Internett. Koble enheten til en kompatibel PC ved hjelp av en USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling for å overføre og synkronisere elementene på enheten med PC-en din.

Nokia Lifeblog for PC gjør det enkelt å bla gjennom og søke i elementene som du samlet inn med enheten. Med overføring ved hjelp av én knapp med en USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling, overføres favorittene dine blant bilder, videoklipp og tekst- og multimediemeldinger tilbake til enheten.

For sikkerhetskopiering av Nokia Lifeblog-databasen bruker du compatible harddisker, CD-er, DVD-er, utskiftbare stasjoner eller nettverksstasjoner. I tillegg kan du føre opp elementer på din weblogg (blogg).

Du starter Nokia Lifeblog på enheten ved å trykke  og velge **Programmer > Lifeblog**.

Installasjon på PC-en ☺

Før du installerer Nokia Lifeblog på en kompatibel PC, må du ha følgende:

- 1 GHz Intel Pentium eller tilsvarende med 128 MB RAM
- 400 MB ledig harddiskplass (hvis Microsoft DirectX og Nokia PC Suite må installeres)
- Grafikkoppløsning på 1024 x 768 med 24-biters farge
- 32 MB grafikkort
- Microsoft Windows 2000 eller Windows XP

Slik installerer du Nokia Lifeblog på PC-en:

- 1 Sett inn DVD-ROM-platen som fulgte med enheten.
- 2 Installer Nokia PC Suite (inkluderer Nokia-datakabeldriverne for USB-tilkobling).
- 3 Installer Nokia Lifeblog PC.

Hvis Microsoft DirectX 9.0 ikke allerede er installert på PC-en, installeres det med Nokia Lifeblog PC.

Koble til enheten og PC-en

Slik kobler du sammen enheten og en kompatibel PC ved hjelp av en kompatibel USB-kabel:

- 1 Kontroller at du har installert Nokia PC Suite.
- 2 Koble USB-datakabelen til enheten og PC-en. Når du kobler enheten til PC-en for første gang etter at du har installert Nokia PC Suite, installeres den spesifikke driveren for enheten. Dette kan ta litt tid.
- 3 Start PC-programmet Nokia Lifeblog.

Slik kobler du enheten og en kompatibel PC ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi:

- 1 Kontroller at du har installert Nokia PC Suite på din PC.
- 2 Forsikre deg om at du har koblet sammen enheten din med PC-en ved bruk av Bluetooths trådløse teknologi. Se brukerveiledningene for Nokia PC Suite og enheten din.
- 3 Aktiver Bluetooth-tilkobling på enheten og PC-en. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du

i brukerhåndboken for enheten og dokumentasjonen for PC-en.

Kopiere elementer

Når du har koblet enheten til en kompatibel PC ved hjelp av en USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling, kan du kopiere elementene mellom enheten og PC-en.

Slik kopierer du nye eller redigerte elementer fra enheten til PC-en og de valgte enhetene fra PC-en til enheten:

- 1 Start Nokia Lifeblog-programmet på PC-en.
- 2 I Nokia Lifeblog PC-programmet velger du **File > Copy from phone and to Phone**.

De nye elementene fra enheten kopieres til PC-en. Elementene i visningen **To phone** på PC-en kopieres til enheten.

Føre opp elementer på Internett

Hvis du vil dele dine beste Nokia Lifeblog-elementer, kan du sende dem til en kompatibel weblogg på Internett, slik at andre kan se dem.

Du må først opprette en konto hos en weblogg-tjeneste, opprette én eller flere weblogger som du bruker som mål for overføringene, og legge til weblogg-kontoen i Nokia Lifeblog. Den anbefalte weblogg-tjenesten

for Nokia Lifeblog er TypePad fra Six Apart, www.typepad.com.

På enheten legger du til weblogg-kontoen i Nokia Lifeblog i weblogg-innstillingene. På din compatible PC redigerer du kontoer i vinduet **Edit blog accounts**.

Slik fører du opp elementer på Internett fra enheten:

- 1 I **Tidslinjen** eller **Favoritter** velger du elementene som du vil føre opp på Internett.
- 2 Velg **Valg > Send til Internett**.
- 3 Hvis du bruker funksjonen for første gang, henter Nokia Lifeblog en weblogg-liste fra weblogg-serveren.
- 4 Dialogboksen for weblogg-poster åpnes. Velg webloggen du vil bruke, fra listen **Send til**. Hvis du har opprettet nye weblogger, kan du oppdatere weblogg-listen ved å velge **Valg > Oppdater blog-liste**.
- 5 Skriv inn en tittel og tekst for posten. Du kan også skrive inn en lengre tekst eller beskrivelse i brødtekstfeltet.
- 6 Når alt er klart, velger du **Valg > Send**.

Slik fører du opp elementer på Internett fra PC-en:

- 1 I **Tidslinjen** eller **Favoritter** velger du elementene (maksimalt 50) som du vil føre opp på Internett.
- 2 Velg **Fil > Send til Internett**. Da åpnes **Send til Internett**.

- 3 Skriv inn en tittel og tekst for posten. Du kan også skrive inn en lengre tekst eller beskrivelse i brødtekstfeltet.
- 4 Velg webloggen du vil bruke, fra listen **Send til:**.
- 5 Når alt er klart, klikker du **Send**.

Importere elementer fra andre kilder

I tillegg til .jpg-bildene fra bildebehandlingsenheten kan du også importere .jpg-bilder og .3gp- og mp4-videoklipp, .amr-lydfiler og .txt-tekstfiler fra andre kilder (for eksempel compatible CD-er, DVD-er eller mapper på harddisken på en kompatibel PC) i Nokia Lifeblog.

Slik importerer du bilder eller videoklipp fra en kompatibel PC til Nokia Lifeblog PC:

- 1 Velg **Tidslinjen eller Favoritter > Fil > Import**. Import åpnes.
- 2 Bla gjennom listen for å finne bilde-, video-, lyd- eller tekstfilen du vil importere, eller naviger til andre mapper for å finne filen du vil ha.
- 3 Velg en mappe, fil eller flere filer. Du kan vise innholdet i ruten **Forhåndsvisning**.
- 4 Velg **Åpne** for å importere mappen (inkludert undermapper) eller valgte filer.

Bla i tidslinjen og favoritter

Når du starter Nokia Lifeblog på PC-en, kan du flytte rundt i **Tidslinjen-** og **Favoritter-**visningene på flere måter. Den raskeste måten er å bruke glidebryteren. Et annet alternativ er å klikke på tidslinjen for å velge en dato og bruke funksjonen **Gå til dato** eller bruke piltastene.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om weblogg-tjenester og kompatibiliteten med Nokia Lifeblog, gå du inn på www.nokia.com/lifeblog eller trykker F1 i Nokia Lifeblog PC-programmet for å åpne **Hjelp** i Nokia Lifeblog.



Nokia PC Suite ☺

Nokia PC Suite er et sett av PC-programmer som er utviklet for bruk med Nokia-enheten din.

Når du skal installere og bruke Nokia PC Suite, må du ha en PC som kjører Microsoft Windows 2000 eller XP, og som er kompatibel med en USB-kabel, Bluetooth-tilkobling eller infrarød tilkobling. Før du bruker Nokia PC Suite må du installere det på din PC. Se DVD-ROM-platen som fulgte med enheten hvis du vil ha mer informasjon.

En fullstendig brukerhåndbok for Nokia PC Suite er tilgjengelig i elektronisk format på DVD-ROM-platen. Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned den nyeste versjonen av Nokia PC Suite, kan du besøke www.nokia.com/pcsuite.

Noen nyttige programmer i Nokia PC Suite er:

Get Connected – for å koble enheten til en kompatibel PC for første gang

Synchronize – for å synkronisere kontakt-, kalender-, gjøremål- og notatelementer og e-postmeldinger mellom enheten og en kompatibel PIM-PC (Personal Information Manager)

Backup – for å sikkerhetskopiere data fra enheten eller gjenopprette lagrede data fra den kompatible PC-en til enheten

Send text messages – for å opprette og sende tekstmeldinger

Store images – for å lagre bilder og videoklipp fra enheten på en kompatibel PC

Filbehandling – for å behandle innholdet i mappene på enheten via Windows Utforsker

Transfer music – for å opprette og organisere digitale musikkfiler på en kompatibel PC og overføre dem til en kompatibel enhet

Connect to the Internet – for å opprette en nettverksforbindelse ved å bruke enheten som et modem

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned den nyeste versjonen av Nokia PC Suite, kan du besøke www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 hjelper deg med å søke etter, redigere og dele bildene på en enkel måte ved hjelp av en kompatibel PC. Med denne versjonen av Starter Edition kan du:

- Bruke koder til å organisere bildene slik at de er enkle å finne.
- Bruke en kalendervisning til å vise alle digitale bilder på ett sted.
- Reparere vanlige bildefeil med ett enkelt klikk.
- Dele bilder på flere måter: sende dem via e-post, skrive dem ut hjemme eller sende dem til kompatible mobile enheter.

Installering

Installer Starter Edition-programmet på den kompatible PC-en fra DVD-ROM-platen som fulgte med enheten. Starter Edition krever operativsystemet Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4 eller senere) eller XP (Service Pack 2 eller senere), Nokia PC Suite 6.5 eller senere for tilkobling mellom enheten og PC-en og Apple QuickTime 6.5.1. eller senere for å vise og redigere videoklipp.

Du finner Nokia PC Suite på DVD-ROM-platen som fulgte med enheten. Hvis Apple QuickTime ikke er installert på systemet, kan du installere det fra www.apple.com/quicktime/download. Følg installasjonsinstruksene på skjermen.

Overføre fra enheten din til PC

Du kan overføre bilder fra enheten til Starter Edition på to måter.

Slik overfører du bilder og videoklipp til en kompatibel PC automatisk:

- 1 Koble enheten din til en kompatibel PC med en kompatibel USB-datakabel. **Adobe Photo Downloader** åpnes på PC-en, og de nye bilde- og videofilene som er tatt etter den siste overføringen, velges automatisk.

- 2 Når du skal starte overføringen, klikker du **Get Photos**. Alle valgte filer importeres til Starter Edition. Album som du har opprettet i **Galleri**, overføres automatisk til Starter Edition og identifiseres som koder.
- 3 Du kan velge å slette filer fra enheten når de er overført til Starter Edition.

Når du skal aktivere eller deaktivere den automatiske **Adobe Photo Downloader**, høyreklikker du ikonet på oppgavelinjen.

Slik overfører du bilder til en kompatibel PC manuelt:

- 1 Koble enheten til en kompatibel PC med USB-datakabelen eller ved hjelp av Bluetooth-tilkobling.
- 2 Start Starter Edition-programmet.
- 3 På snarveilinjen klikker du **Get photos > From Camera, Mobile Phone eller Card Reader**. **Adobe Photo Downloader** åpnes.
- 4 Klikk **Get Photos** for å starte overføringen. Alle valgte filer importeres til Starter Edition. Alle albumer du opprettet i **Galleri** på enheten din, vil bli overført automatisk til Starter Edition og identifisert som koder.
- 5 Du kan slette filer fra enheten når de er overført til Starter Edition.

Overføre fra PC til enheten din

Slik overfører du redigerte bilder og videoklipp tilbake til enheten:

- 1 Koble enheten til en kompatibel PC med USB-datakabelen eller ved hjelp av Bluetooth-tilkobling.
- 2 Start Starter Edition-programmet.
- 3 Velg bildene og videoklippene som du vil overføre til enheten.
- 4 Klikk Share på snarveilinjen, og velg Send to Mobile Phone.
- 5 Klikk OK.

Organiser bilder etter dato

Starter Edition organiserer automatisk bildene etter dato slik at de er enkle å finne. Du kan søke etter bilder etter dato på to måter: bildevisning og kalendervisning.

Slik søker du etter bilder ved hjelp av bildevisningen:

- 1 Velg Photo Well på snarveilinjen.
- 2 På tidslinjen under snarveilinjen velger du måneden for bildene du vil vise. Bilder fra denne måneden vises i bildevisningen.

Slik søker du etter bilder ved hjelp av kalendervisningen:

- 1 Velg Calendar View på snarveilinjen.

- 2 I kalendervisningen velger du en dag med et bilde for å vise alle bildene som er tatt denne dagen.
- 3 Bla fra måned til måned med pilknappene øverst på kalenderen.

Organiser bilder ved bruk av koder

For å finne bilder bruker du nøkkelordkoder basert på personene, stedet, hendelsen og andre kjennetegn på bildet. Når du koder bildene, trenger du ikke å huske filnavnet, datoen eller mappen for hvert bilde.

Klikk på **Organize** på snarveilinjen for å åpne ruten Tag.

Slik gjør du for å lage din egen kode:

- 1 Klikk på Ny i ruten Tag, og velg New Tag.
- 2 I dialogboksen Create Tag bruker du menyen Category for å velge hvilken underkategori du vil plassere koden i.
- 3 I tekstboksen Name skriver du inn navnet du vil gi til koden.
- 4 I tekstboksen Notater skriver du inn informasjon du vil legge til om koden.
- 5 Klikk OK.

Koden vises i ruten Tag under kategorien eller underkategorien du valgte.

Når du skal knytte en kode til et bilde, drar du koden fra ruten Tag til bildet i bildevisningen.

Når du skal søke etter bildene, dobbeltklikker du på koden i ruten **Tag**. Søket finner alle bilder som har denne bestemte koden tilknyttet.

Hvis du vil begrense omfanget av bilder og gå til en bestemt måned, klikker du på linjen i tidslinjen.

Hvis du oppretter et nytt album på enheten, legger til bilder i det og overfører bildene til Starter Edition, vises albuminformasjonen som en ny kode under **Imported tags**.

Reparere bildene

Slik reparerer du de vanligste bildefeilene:

- 1 Velg et bilde i bildevisningen.
- 2 Velg **Fix photo** på snarveilinen. Starter Edition lager en kopi av originalbildefilen for redigering. Hvis du vil reparere bildet automatisk, velger du **Auto Smart Fix**.
Hvis du vil reparere bildet manuelt, velger du **Fix Photo Window...** og fra følgende:
General – velger automatisk oppretting for farge, nivåer, kontrast eller skarphet.
Beskjær – beskjærer et bilde for å forbedre komposisjonen eller legge til betoning i et bilde.
Red Eye – retter opp røde øyne forårsaket av en kamerablits.

Spille av og redigere videoklipp

Når du skal spille av videoklipp, dobbeltklikker du på videofilen, og deretter klikker du på **Spill av** under videovinduet.

Slik redigerer, omorganiserer og sletter du scener i mobile filmer:

- 1 Høyreklikk på en filmfil, og velg **Edit Mobile Movie**. Du ser det første bildet i videoklippet i videovinduet. Den blå markøren i tidslinjen under videovinduet indikerer bildet du viser.
- 2 Når du skal spille av, stoppe midlertidig, stoppe, gå til begynnelsen eller gå til slutten, bruker du kontrollknappene under videovinduet. Hvis du vil flytte gjennom videoklippet, kan du også dra den blå markøren i tidslinjen.
- 3 Når du skal velge en del av videoklippet som skal redigeres, omorganiseres eller slettes, gjør du ett av følgende:
 - Dra valghendlene som befinner seg på begynnelsen og slutten av tidslinjen.
 - Hvis du vil markere starttiden for valget, trykker du og holder nede Skift, og deretter klikker du i tidslinjen. Hvis du vil markere sluttiden, trykker du og holder nede Ctrl, og deretter klikker du i tidslinjen.

Når du har valgt en del, kan du dra valglinjen i tidslinjen.

- 4 Hvis du vil slette den valgte delen av videoklippet, klikker du på **Slett** i verktøylinjen. Du kan beskjære valget og slette deler utenfor ved å klikke på **Beskjær** på verktøylinjen. Du kan kopiere valget og lagre det til et annet tidspunkt ved å klikke på **Kopier** på verktøylinjen. Dra den blå markøren i tidslinjen til det valgte punktet, og klikk på **Lim inn**.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer hjelp for programfunksjonene, velger du **Hjelp > Adobe Photoshop Album Help** på hovedmenyen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Starter Edition, kan du gå til www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.

Adobe Premiere Elements

Instruksjonene nedenfor er skrevet på grunnlag av den seneste versjonen av Adobe Premiere Elements som var tilgjengelig da de ble skrevet. Det kan imidlertid forekomme at detaljer i instruksjonene om plassering av ulike valg ikke er helt nøyaktige og kan være endret.

Du kan bruke PC-programvaren Adobe Premiere Elements til å sette sammen videoklippene og bildene dine, legge til effekter, overganger, tekst og lyd, lagre utdataene som en

QuickTime-film eller Windows Media-fil eller brenne direkte til en kompatibel DVD.

Hvis du vil installere og bruke Adobe Premiere Elements, trenger du en kompatibel PC som kjører Microsoft Windows XP. Du må installere Adobe Premiere Elements på PC-en før du kan bruke det.

Adobe Premiere Elements krever følgende:

- Intel Pentium 4 eller Intel Celeron 1,3 GHz prosessor (eller kompatibel prosessor med SSE2-støtte support) eller dual-core-prosessorer og prosessorer med støtte for Hyper Threading Technology. Pentium 4 3 GHz er nødvendig video med høy oppløsning (HDV).
- Microsoft Windows XP (Home Edition eller Media Center Edition) med Service Pack 2 eller høyere
- 512 MB RAM, 1 GB nødvendig for HDV
- 4 GB ledig harddiskplass for installasjon
- DVD-ROM-stasjon (kompatibel DVD-brenner kreves for å brenne DVD-plater)
- Grafikkoppløsning på 1024 x 768 og 16-biters farge (XGA)
- Lydkort- og skjermkortdrivere som er compatible med Microsoft DirectX 9

Adobe Premiere Elements inkluderer støtte for videofilformater som .3gp (bare import), .mpeg, QuickTime, Windows Media, JVC Everio (bare import), .asf (bare import), .wav, .wma (bare import),

Dolby Digital Stereo, .psd (bare import), lydformater som .aiff, .mp3, og .wav samt bildefilformater som .png (bare import) og .jpeg. Hvis du vil se en fullstendig liste over filformater som støttes, kan du se **Adobe Help Center** i programmet **Adobe Premiere Elements**. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du åpner **Adobe Help Center**, kan du se "Hjelp og opplæring" på side 33.

Installere Adobe Premiere Elements på en PC

Slik installerer du Adobe Premiere Elements fra DVD-ROM-platen til den kompatible PC-en:

- 1 Lukk alle åpne programmer på PC-en og enheten.
- 2 Sett inn DVD-ROM-platen som fulgte med i standardsalgspakken, i DVD-stasjonen i PC-en.
- 3 Velg **Adobe Premiere Elements** på menyen **Install Software**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Hjelp og opplæring

Hvis du vil ha detaljert informasjon om **Adobe Premiere Elements**, velger du **Help > Premiere Elements Help** i hovedvisningen for å åpne **Adobe Help Center**, som også inneholder flere nyttige opplæringsleksjoner. Se også panelet **How to** i redigeringsvisningen i **Adobe Premiere Elements**.

Lage en video

Programmet **Adobe Premiere Elements** har fire aktive arbeidsområder: **Rediger** og **DVD**. Når du åpner programmet, vises arbeidsområdet for redigering som standard. Hvis du vil åpne et annet arbeidsområde, klikker du ønsket knapp i det øvre høyre hjørnet av arbeidsområdet for redigering.

Arbidsområdet for redigering er hovedarbeidsområdet der du kan vise filene på tidslinjene og redigere dem. I arbeidsområdet for titler kan du legge til titler, rulletekster og tekster, og i DVD-arbidsområdet kan du brenne videoen på en kompatibel DVD-plate.

Starte et nytt prosjekt

I **Adobe Premiere Elements** kan du lage prosjekter der de valgte video- og lydklippene, stillbildene, effektene, overgangene og titlene kombineres til en film. Slik starter du et nytt prosjekt og legger til mediefiler i det:

- 1 Start **Adobe Premiere Elements**.
- 2 Velg **New project** i visningen **Welcome**.
- 3 Skriv inn et navn for prosjektet i dialogboksen **New project**, og velg **OK**.

Når du har skrevet inn navnet, kan du legge til mediefiler i prosjektet.

Finne mediefiler til et prosjekt

Du legger til lagrede videoklipp, lydklipp og bilder i prosjektet ved å klikke **Get Media**-knappen på snarveilinen. Du kan bla gjennom og velge filer fra den kompatible PC-en eller en kompatibel flyttbar stasjon, eller du kan bruke en kompatibel USB-datakabel til å bla gjennom og velge filer fra Nokia-enheten din.

De valgte filene er oppført i **Media**-panelet. Du bruker et ønsket klipp ved å trykke og holde inne venstre museknapp for å dra klippet fra **Media**-panelet til tidslinjen. Du kan ordne klippene på tidslinjen i rekkefølgen du vil de skal vises, og du kan også avkorte og klippe klippene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Adobe Help Center**. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du åpner **Adobe Help Center**, kan du se "Hjelp og opplæring" på side 33.

Redigere videoer og bilder

Du kan legge til effekter, for eksempel virvler eller forvrengninger, og overganger, for eksempel uttoninger og overtoninger. Du kan også redigere farger og belysning.

Du legger til en effekt eller overgang ved å velge ønsket effekt eller overgang i panelet **Effects and transitions** og dra den over på et klipp på tidslinjen.

Hvis du vil legge til en tittel, rulletekster eller tekster i en video du har laget, velger du ønsket tittel i visningen for titler eller bruker en mal.

Dele videoen

Du kan bruke Adobe Premiere Elements til å brenne videoene på en kompatibel DVD-plate og vise dem på en kompatibel TV. Du kan også eksportere videoene til et annet filformat og dele dem på Internett.

Brenne videoen på en DVD-plate

Velg mellom to DVD-typer i DVD-arbeidsområdet: En DVD med autokjør uten menyer, eller en meny-basert DVD som du kan velge forskjellige scener, menyer og maler for.

Hvis du vil forhåndsvisne DVD-platen, velger du **Preview DVD** i DVD-arbeidsområdet og trykker **Play**.

Hvis du vil justere DVD-innstillingene før du brenner filmen på en kompatibel DVD-plate, velger du **Burn DVD** i **Layout**-panelet. Se "DVD-innstillinger" på side 34.

Velg **Burn** for å brenne filmen på en kompatibel DVD-plate.

DVD-innstillinger

Før du brenner videoen på en kompatibel DVD-plate, kan du redigere DVD-innstillingene. Velg om du vil brenne videoen direkte på en DVD-plate eller lagre den i en mappe på harddisken på din kompatible PC. Juster kvaliteten til

DVD-en, og velg TV-standarden for din region. Standardinnstillingen for DVD-kvalitet er **Fit to disc**. Programmet **Adobe Premiere Elements** tilpasser klippet etter ledig diskplass og komprimerer klippet så lite som mulig for å bevare kvaliteten. Komprimeringen kan ta lang tid avhengig av hvor langt og sammensatt videoklippet er.

Eksportere videoen til et annet filformat

Hvis du for eksempel vil dele videoen på Internett, kan du eksportere videoen til et annet filformat, for eksempel QuickTime eller Windows Media for Internett. Trykk **Export**-knappen på snarveilinjen for å eksportere filen til et annet filformat.

Hvis du vil se en fullstendig liste over filformater som støttes, kan du se **Adobe Help Center** i programmet **Adobe Premiere Elements**. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du åpner **Adobe Help Center**, kan du se "Hjelp og opplæring" på side 33.