

Nokia

Bluetooth-peakomplekt BH-101



KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-94W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas

parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata. Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Üksikasju uurige palun oma Nokia edasimüüja käest.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-101 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta.

Peakomplekti saab kasutada ühilduvate ning Bluetooth-tehnoloogiat toetavate telefonidega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on esitatud oluline ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekt väikelaste käeulatusest eemal.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete

ühendamist juhtmeid kasutamata. Telefon ja peakomplekt ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui kümme meetrit (33 jalga).

Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat

joonist): kõrvaklamber (1), laadija ühenduspesa (2), kuular (3),

helitugevusnupud (4), märgutuli (5), multifunktsionaalne nupp (6) ja mikrofon (7).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama ühilduva telefoni komplektiga.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetele-vastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege läbi peatükk "Akuteave".

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija kaabel laadija ühenduspesaga (10). Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Laadimise alustamine võib võtta aega. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eemaldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni kaheksa tundi kõneaega või kuni 180 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest ühilduvatest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusviisist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab peakomplektist iga minuti järel piiks ja punane märgutuli vilgub aeglaselt.

Sisse- või väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset nuppu umbes viis sekundit all. Peakomplektist kostab piiks ja roheline märgutuli hakkab vilkuma. Peakomplekt üritab luua ühendust seotud seadmega.

Seadme väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset nuppu all (umbes viis sekundit), kuni peakomplekt piiksuga märku annab ja hetkeks süttib punane märgutuli.

Peakomplekti paaristamine

1. Veenduge, et telefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Hoidke multifunktsionaalset nuppu seni all (umbes kaheksa sekundit), kuni roheline märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.

3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Sisestage seadme paaristamiseks ette nähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus, kuvatakse peakomplekt telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu paaristatud Bluetooth-seadmeid.

Kui ühendus peakomplekti ja telefoni vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab aeglaselt vilkuma roheline märgutuli.

Tavakasutus

Peakomplekti paigutamine kõrva külge

Peakomplekt on valmis kasutamiseks paremal kõrval. Asetage kõrvaklamber ümber kõrva (11) ning lükake kuular ettevaatlikult kõrva. Kõrvaklambrit saab painutada, et muuta see kõrva jaoks sobivaks. Suunake peakomplekt suu poole (12). Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval võtke kõrvaklamber lahti (8), pöörake see ümber ja kinnitage taas nii, et see jääb Nokia logost vasakule (9).

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numbri kordusvalimist peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks

korda põgusalt multifunktsionaalset nuppu.

Kui telefon toetab peakomplektiga häälvalimist, hoidke multifunktsionaalset nuppu kaks kuni kolm sekundit all, kuni telefon alustab häälvalimist, ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi. Kõne ajal ei saa häälvalimist kasutada.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage nuppu kaks korda.

Kõne ajal peakomplekti helitugevuse reguleerimiseks vajutage embackumba helitugevusnuppu.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse

telefoni ja vastupidi hoidke multifunktsionaalset nuppu kaks kuni kolm sekundit all.

Seadete kustutamine või nullimine

Paaristuste kustutamiseks peakomplektist lülitage peakomplekt sisse ja hoidke multifunktsionaalset nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu viis sekundit all, kuni

märgutuli hakkab kordamööda roheliselt ja punaselt vilkuma.

Peakomplekti lähtestamiseks, kui see ei tööta isegi laetud akuga, hoidke multifunktsionaalset nuppu all ja ühendage peakomplekt laadijaga.

Törkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti ühilduva telefoniga ühendada, veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja telefoniga paaristatud.

Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või

lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida

temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja

lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida

kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja

elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel

spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.