

Nokia USB-laadija (CA-100)

Käesolev laadija võimaldab Nokia seadme aku laadimist ühilduva arvuti USB-pordi kaudu.

Lugege see kasutusjuhend enne laadija kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusala teave. Samuti tutvuge oma arvuti ja selle opsüsteemi kasutusjuhenditega. Käesoleva juhendi viimase väljaande ja lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Laadija pistik ühendatakse ühilduva Nokia seadme 2 mm laadijapessa.

Nokia seadme laadimiseks arvutist eemaldage laadija peal olev kate, ühendage laadija arvuti USB-porti, nii nagu arvuti ja opsüsteemi kasutusjuhendis kirjeldatud, ning seejärel ühendage laadija pistik Nokia seadme laadija ühenduspessa. Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud. Kui Nokia seadme aku on täiesti tühi, võib laadimine alata alles mitme minuti pärast. Kui arvuti läheb laadimise ajal säästu- või unerežiimi, võib

laadimine seiskuda. Pärast laadimist eraldage laadija Nokia seadmest. Seadme aku laadimine arvutist suurendab arvuti aku koormust ning lühendab selle kasutusaega.

Eraldage laadija arvutist arvuti ja selle opsüsteemi kasutusjuhendis toodud juhiste järgi.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib takistada seadme tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

© 2006, Nokia. Kõik õigused kaitstud.