

Nokia laadija- ja ühenduskaabel CA-126

Selle kaabli abil saate edastada ning sünkroniseerida personaalarvuti ja Nokia seadme vahelisi andmeid. Samuti võite kaabli abil samal ajal laadida Nokia seadet personaalarvuti kaudu.

Kaablil ühes otsas on USB-pistik ning teises 2,0 mm Nokia laadija pistik ning Nokia mikro-USB-ühenduspesa. Kaabliga ühendatud seadmete kasutusvõimalused sõltuvad konkreetsest Nokia seadmest ja kasutatavast arvutitarkvarast (näiteks Nokia PC Suite).

Kaabli USB-pistik toetab USB standardile 2.0 vastavat andmesidekiirust.

Enne kaabli kasutamist tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga. Samuti lugege teie Nokia seadme, personaalarvuti ning operatsioonisüsteemi kasutusjuhendeid. Lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/support või Nokia kohalikult veebileheküljelt.

Toode võib sisaldada väikesi osakesi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Andmeedastus või sünkroniseerimine

Et kasutada kaablit andmeedastuseks või sünkroniseerimiseks, ühendage USB-pistik teie personaalarvuti USB-pistikupesaga ning mikro-USB-pistik teie Nokia seadme mikro-USB ühenduspesaga.

Pärast andmeedastust või sünkroniseerimist ühendage kaabel Nokia seadmest ning personaalarvutist lahti.

Aku laadimine personaalarvuti kaudu

Et laadida Nokia seadme akut personaalarvuti kaudu, ühendage USB-pistik arvuti USB-pistikupesaga ning 2,0 mm laadija pistik Nokia seadme 2,0 mm laadija pistmikuga või mikro-USB- pistik Nokia seadme mikro-USB laadija ühenduspesaga, olenevalt laadija pistiku tüübist. Kui ühendate korraga 2,0 mm laadija pistiku seadmega ning mikro-USB pistiku mõne muu seadmega, laaditakse kõigepealt mikro-USB-ühenduspesaga seadet.

Veenduge, et personaalarvuti on sisse lülitatud. Kui arvuti lülitub laadimise ajal oote- või säästurežiimile, võib laadimine peatuda. Seadme

aku laadimine arvutist suurendab arvuti aku energiatarvet ning lühendab arvuti aku tööiga.

Pärast laadimist ühendage kaabel Nokia seadmest ning personaalarvutist lahti.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel enne kasutamist täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektroonikaseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

© 2008, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting people ja Nokia Original Accessories logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.