

Cablul Nokia pentru încărcare și conectare CA-126

Cu acest cablu, puteți transfera și sincroniza date între calculatorul compatibil și aparatul Nokia. În același timp, puteți utiliza cablul pentru a încărca acumulatorul aparatului Dvs. compatibil Nokia de pe calculator.

Cablul este prevăzut cu un conector USB într-un capăt și cu un conector pentru încărcător Nokia de 2,0 mm și un conector Nokia micro-USB la celălalt capăt. Funcțiile disponibile în timpul utilizării cablului depind de aparatul Dvs. Nokia și de programul pentru calculator pe care-l utilizați cu aparatul (de exemplu programul Nokia PC Suite).

Conectorul USB acceptă vitezele pentru transferul de date definite în specificațiile USB versiunea 2.0.

Înainte de a utiliza cablul, citiți cu atenție acest ghid de utilizare. Citiți, de asemenea, instrucțiunile de utilizare pentru aparatul Dvs. Nokia, pentru calculator și pentru sistemul de operare. Pentru informații suplimentare, accesați www.nokia.com/support sau site-ul local Nokia.

Acest produs poate conține piese de dimensiuni mici. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Transferul sau sincronizarea datelor

Pentru a utiliza cablul în vederea transferului de date sau a sincronizării, conectați mufa USB la portul USB de pe calculatorul Dvs. și conectați mufa micro-USB la conectorul micro-USB de pe aparatul Dvs. compatibil Nokia.

După transferul de date sau după sincronizare, deconectați cablul de la aparatul Nokia și de la calculator.

Încărcarea unui acumulator de la un calculator

Pentru a încărca acumulatorul aparatului Dvs. Nokia de la un calculator, conectați mufa USB la portul USB de pe calculator și conectați mufa de 2,0 mm a încărcătorului la conectorul de încărcare de 2,0 mm sau mufa micro-USB la conectorul pentru încărcare micro-USB de pe aparatul Dvs. compatibil Nokia, în funcție de tipul de conector al încărcătorului.

În cazul în care conectați mufa de 2,0 mm a încărcătorului la aparat și

mufa micro-USB la un alt aparat, în același timp, se va încărca mai întâi aparatul cu conectorul micro-USB.

Asigurați-vă că ați pornit calculatorul. În cazul în care calculatorul intră în modul de așteptare sau hibernare în timpul încărcării, este posibil ca încărcarea să se oprească. Încărcarea acumulatorului aparatului de la calculator solicită suplimentar energia acumulatorului calculatorului și reduce durata de viață a acestuia.

După încărcare, deconectați cablul de la aparatul Nokia și de la calculator.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează

circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.

- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeuri

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea

resurselor materiale. Informații detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland