

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z vašeho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zařízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo audio zástrčku (umístěna je v základně reproduktorů).

Před použitím reproduktorů se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku k telefonu, ve které jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě, a příručku ke kompatibilnímu audio zařízení. Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-4.



Upozornění! Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním přístrojem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nastavení pro používání

Reproduktory je možné napájet třemi bateriemi AA nebo dodanou nabíječkou AC-4. Upozorňujeme, že nabíječka AC-4 nenabíjí baterie. Používáte-li baterie, doporučujeme alkalické.

Chcete-li používat reproduktory na baterie, vložte je. Stiskněte dvě pojistky a otevřete prostor pro baterie v zadní části reproduktorů. Vložte baterie podle nákresu v prostoru pro baterie a zavřete kryt zatlačením na místo. Pokud reproduktory na delší dobu nepoužíváte, vyjměte z nich baterie, aby nedošlo k poškození reproduktorů vytečením baterií.

Chcete-li používat reproduktory s nabíječkou AC-4, připojte nabíječku do el. zásuvky a zasuněte konektor kabelu nabíječky do zdířky v zadní části reproduktorů.

Použití reproduktorů

Chcete-li reproduktory připojit k telefonu nebo audio zařízení, připojte kabel od reproduktorů do zdířky pro konektor v zařízení. Reproductory je možné používat s kompatibilními adaptéry Nokia. Chcete-li používat reproduktory s adaptérem Nokia, připojte adaptér k přístroji a kabel reproduktorů k adaptéru.

Reproduktory zapnete nebo vypnete stisknutím vypínače na vrchní části reproduktorů. Po zapnutí reproduktorů svítí zelená kontrolka.

Hlasitost nastavíte posuvným ovladačem na vrchní části reproduktorů. Je-li při používání baterií hlasitost z reproduktorů příliš nízká, vyměňte baterie.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.

- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-3 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vracení výrobků do sběru zabraňuje možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí, ke kterému může při neřizené likvidaci odpadu docházet. Podporuje také udržitelné a opakované využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných místech zjistíte u prodejce výrobku, místních úřadů, národních organizací zodpovědných výrobců nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Další informace najdete v Eko-deklaraci

výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.