

Nokia-musikhøjttalere MD-3

Disse MD-3-stereohøjttalere byder på lyd af høj kvalitet, når du lytter til musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller lydenhed. Højttalerne har et 3,5 mm-stereolydstik (placeret nederst på højttaleren).

Læs denne brugervejledning grundigt, før højttalerne tages i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til den kompatible lydenhed. Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for børn.

Opladere

Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges til denne enhed. Enheden skal have strøm fra AC-4-opladeren.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Brug af andre typer kan

være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Opsætning

Højttalerne kan få strøm fra tre AA-batterier eller den medfølgende AC-4-oplader. Bemærk, at AC-4-opladeren ikke oplader batterierne. Hvis du bruger batterier, anbefales det at anvende alkalinebatterier.

Hvis du vil bruge batterier, skal du åbne batteridækslet på bagsiden af hver højttaler ved at presse de to holdere ind, anbringe batterierne som vist i batterirummet og lukke batteridækslet ved at skubbe det tilbage på plads. Undgå skader fra batterilækage ved at fjerne batterierne, hvis højttalerne ikke er i brug i en længere periode.

Hvis du vil bruge højttalerne ved hjælp af AC-4-opladeren, skal du slutte opladeren til en stikkontakt og sætte opladerkablet i stikket på bagsiden af højttalerne.

Brug af højttalerne

Hvis du vil slutte højttalerne til telefonen eller lydenheden, skal du sætte højttalerkablet i stikket eller enheden. Højttalerne kan bruges sammen med kompatible Nokia-adaptre. Hvis du vil bruge højttalerne med en Nokia-adapter, skal du slutte adapteren til enheden og højttalerkablet til adapteren.

Hvis du vil slukke for højttalerne, skal du trykke på tænd/sluk-knappen øverst på højttalerne. Når højttalerne er tændt, lyser den grønne indikator.

Hvis du vil indstille lydstyrken, skal du bruge skyderen øverst på højttalerne. Hvis højttalernes lydniveau bliver for lavt ved brug af batterier, skal disse udskiftes.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag bidrager til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis headsettet bliver vådt, skal du lade det tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

- Må ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr MD-3 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at i EU skal alle elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at undgå, at der sker skader på miljøet eller mennesker på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger om genanvendelse hos produktets forhandler, de lokale affaldsmyndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.