

Nokia Musikhögtalare MD-3

MD-3-stereohögtalarna ger hög ljudkvalitet när du lyssnar på musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller ljudenhet. Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt (placerad vid foten på högtalarna).

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda högtalarna. Läs även telefonens användarhandbok som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll, eller användarhandboken till ljudenheten. Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

Laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till enheten. Enheten är avsedd att användas med ström från en AC-4-laddare.



Varning! Använd endast laddare som godkännts av Nokia för användning med just denna enhet. Förutom att det kan innebära en fara om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett nätuttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Förberedelser före användning

Högtalarna kan drivas med ström från tre AA-batterier eller från AC-4-laddaren som medföljer. Observera att AC-4-laddaren inte laddar batterierna. Om du använder batterier rekommenderar vi att du väljer alkaliska batterier.

Om du ska använda batteridrift börjar du med att installera batterierna. Öppna batteriluckan på högtalarnas baksida genom att trycka på de två fästena och sätt i batterierna enligt anvisningarna i batterifacket. Stäng sedan batteriluckan genom att skjuta den på plats. Om du inte använder högtalarna under en längre tid bör du ta ut batterierna för att förhindra skador från läckande batterier.

Om du ska använda högtalarna tillsammans med AC-4-laddaren ansluter du laddaren till ett nätuttag och sätter sedan in laddningskabeln i kontakten på baksidan av högtalarna.

Använda högtalarna

Anslut högtalarna till telefonen eller ljudenheten genom att sätta in högtalarkabeln i kontakten på enheten. Högtalarna kan användas med kompatibla Nokia-adaptrar. Om du ska använda högtalarna med en Nokia-adapter ansluter du adaptern till enheten och högtalarkabeln till adaptern.

När du ska slå på eller stänga av högtalarna trycker du på strömbrytaren på högtalarnas ovansida. När högtalarna är påslagna lyser den gröna indikatorlampan.

Justera ljudstyrkan med hjälp av skjutreglaget på högtalarnas ovansida. Om högtalarnas ljudvolym blir för låg vid batteridrift byter du batterier.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt låter du den torka ordentligt.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.

- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION, att denna MD-3 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att inom EU ska alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer vid slutet av sin livslängd lämnas till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Lämna produkterna till insamling för att undvika att det uppstår miljöskador eller hälsorisker på grund av okontrollerad sophantering och för att främja återvinning av material. Information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Se produktens eko-deklaration eller landsspecifik information på www.nokia.com om du vill veta mer.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.