

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazınızda müzik veya radyo dinlediğinizde yüksek ses kalitesi sağlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fişi vardır (hoparlörlerin yanında bulunur).

Hoparlörleri kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuz için önemli güvenlik ve bakım bilgilerini sağlayan kullanım kılavuzunu veya uyumlu ses cihazı için kullanım kılavuzunu da okuyun. Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-4 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı! Yalnızca, Nokia tarafından bu özel cihazla kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya,

şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Kullanım için kurulum

Hoparlörler üç AA pili veya AC-4 şarj cihazı ile kullanılır. AC-4 şarj cihazının pilleri şarj etmeyeceğine dikkat edin. Pilleri kullanırken alkalın piller önerilir.

Hoparlörleri pille kullanmak için, pilleri takmak üzere hoparlörlerin arkasındaki pil kapağını iki klipse bastırarak açın, pilleri gösterildiği şekilde pil bölmesine yerleştirin ve pil kapağını yerine yerleştirerek kapatın. Hoparlörler uzun süre kullanılmadığında, pil akmasından kaynaklanacak hasarı önlemek için pilleri çıkartın.

Hoparlörleri AC-4 şarj cihazı ile birlikte kullanmak için, şarj cihazını bir prize takın ve şarj kablosunu hoparlörün arkasındaki konektöre takın.

Hoparlörleri kullanma

Hoparlörleri telefona veya ses cihazına bağlamak için, hoparlörün kablosunu cihazdaki konektöre takın. Hoparlörler uyumlu Nokia adaptörleriyle kullanılabilir. Hoparlörleri Nokia adaptörüyle kullanmak için, adaptörü cihaza, hoparlör kablosunu da adaptöre bağlayın.

Hoparlörleri açmak veya kapatmak için, hoparlörlerin üstündeki açma/kapatma tuşuna basın. Hoparlörler açıldığında yeşil gösterge ışığı yanar.

Sesi ayarlamak için, hoparlörlerin üstündeki sürgüyü kullanın. Pili kullanırken hoparlörlerin ses düzeyi çok düşükse, pilleri değiştirin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Ürün düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu MD-3 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



**Çöpe atma**

Élinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliğı dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık toplama birimine atılması gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğér belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık toplama birimine atın. Atık toplama bilgilerini ürün perakende satıcılarından, yerel atık toplama yetkililerinden, ulusal üretim denetleme kuruluşlarından veya yerel Nokia temsilcinizden edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2007 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Burada adı geçen diğér ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.