مكبرات الصوت المصغرة 4-Nokia MD

تقدم مكبرات صوت ستربو المضغوطة جودة صوت عالية عند الاستماع إلى الموسيقى أو الراديو في هانف Nokia التوافق أو جهاز صوت. خَتوي مكبرات الصوت هذه على قابس صوت ستربو ٢٥، م.

اقرأ دليل للستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. يرجى أيضًا قراءة دليل مستخدم الهائف. الذي يوفر معلومات هامة نتعلق بالسلامة والصبانة، وكذلك دليل مستخدم جهاز الصوت التوافق. أبق جميع الملحقات والتعزيزات بعيدًا عن متناول الأطفال.

تثبيت البطاريات

يتم تشغيل مكبرات الصوت بأربعة ببطاريات مقاس AAA ينصح باستخدام البطاريات القلوية. لتثبيت البطاريات في مجموعات، حرك غطاء البطارية على الجانب الخارجي في كل مكبر صوت في الآياة للشار إليه بالأسهم, وضع البطاريات كما هو موضح في التجويف الخصص للبطاريات. ثم أغلق غطاء البطارية بواسطة خريكه في الآياة العاكس أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت. فك البطاريات لحمايتها من التلف بواسطة التسرب.

العربية

استخدام مكبرات الصوت

المؤشر الضوئي.

مكنك استخدام مكبرات الصوت مطوية مع بعضها البعض أو مفرودة (على سبيل المثال. لتكوين الشكل ٧). ويمكن حمل مكبرات الصوت بطريقة مريحة عندما تكون مطوية. يمكن فرد مكبرات الصوت حتى ١٨٠ درجة تقريباً. لا خَاول الضغط لفتح مكبرات الصوت

لتوصيل مكبرات الصوت بالهاتف أو جهاز الصوت. صل كابل مكبر الصوت في موصل الجهاز. يمكن استخدام مكبرات الصوت مع مهايئات Nokia المتوافقة. لاستخدام مكبرات

الصوت مع مهايئ Nokia. صل المهايئ بالجهاز وكابل مكبر الصوت بالمهايئ.

لتشغيل مكبرات الصوت. حرك مفتاح التيار الموجود داخل مكبرات الصوت المفرودة باجّاه الطرف المفصلي. يتم تشغيل المؤشر الضوئي الأخضر. لايقاف تشغيل مكبرات الصوت. حرك مفتاح التيار في الاجَّاه المعاكس. أو اطوى مكبرات الصوت المغلقة. يتم إيقاف تشغيل

لضبط مستوى الصوت. استخدم مفتاحي التحكم في مستوى الصوت الوجودة في جهاز الصوت. في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة. غير البطاريات. خمل مكبرات الصوت. اطوبها ثم ضعها فى اخفيبة للرفقة.

العربية

العناية والصيانة

- العماية والتعيادة إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية.
- معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
 - حافظ على بشاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - الاجزاء المتحركة والكونات الإلكترونية للتلف. حافظ على بشاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. ونتلف البطاريات وتشوه أو تذوَّب بعض أنواع البلاستيك.

حافظ على بفاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الخرارة العادية. قد تتكون رطوبة داخل الجهاز بما قد يسبب نلفاً بالواح الدوائر الإلكترونية. لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو نهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر

العربية

- الداخلية والمكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف
 - الجهان

في حال تعطل الجهاز. اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ومنع التشغيل الاعتيادي.

إعلان المطابقة

 العربية

يكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/





يذكرك رمز حاوبة النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن في دول الاقاد الأوربي. جميع المنتجات الكهربية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها

كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضيّ. يجب عدم التخلص من هذه للنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناغٌ عن التخلص غير المسئول من النفايات وتعزز إعادة استخدام للواد النتاحة. معلومات التجميع مناحة من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات الخلية. والهيئات الخلية لمسئولية الصنعين. أو للمثل الخلي لـ Nokia للحصول على مزيد من العلومات. انظر لعربية البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com حقوق النشر والطبع 2007 Nokia °. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia. وNokia Connecting People هما علامتان جاريتان مسجلتان لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات جاربة أو أسماء قارية للشركات المالكة لها.