

## Mini haut-parleurs Nokia MD-4

Ces haut-parleurs stéréo compacts vous permettent de bénéficier d'un son de meilleure qualité lorsque vous écoutez de la musique ou la radio sur votre téléphone Nokia compatible ou sur un appareil audio compatible. Les haut-parleurs sont équipés d'une prise audio stéréo de 3,5 mm.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les haut-parleurs. Lisez également le manuel d'utilisation de votre téléphone, qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance, ou le manuel d'utilisation de votre appareil audio compatible. Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.

### Installer les piles

Les haut-parleurs sont alimentés par quatre piles AAA. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines. Pour installer les piles par paires, faites coulisser le couvercle des piles situé sur le côté extérieur de

chaque haut-parleur en suivant la direction indiquée par les flèches, placez les piles comme indiqué dans le compartiment et refermez le couvercle en le faisant coulisser dans la direction opposée. Si les haut-parleurs doivent rester inutilisés pendant longtemps, retirez les piles pour éviter tout dommage dû à une fuite de liquide.

### Utiliser les haut-parleurs

Vous pouvez utiliser les haut-parleurs fermés (repliés l'un contre l'autre) ou ouverts (par exemple pour former un V). Il est plus pratique de les transporter fermés. Ils peuvent être ouverts selon un angle maximum de 180 degrés. N'essayez pas de les ouvrir plus.

Pour connecter les haut-parleurs au téléphone ou à l'appareil audio, branchez le câble du haut-parleur dans le connecteur de l'appareil. Les haut-parleurs peuvent être utilisés avec des adaptateurs Nokia compatibles. Pour utiliser les haut-parleurs avec un adaptateur Nokia, connectez l'adaptateur à l'appareil et le câble des haut-parleurs à l'adaptateur.

Pour allumer les haut-parleurs, faites glisser l'interrupteur situé à l'intérieur des haut-parleurs ouverts, en direction de l'extrémité articulée. Le voyant lumineux vert s'allume. Pour éteindre les haut-parleurs, faites glisser l'interrupteur dans la direction opposée ou refermez-les. Le voyant lumineux s'éteint.

Pour régler le volume, utilisez les commandes de votre appareil audio. Si le niveau sonore des haut-parleurs devient trop faible, changez les piles.

Pour transporter les haut-parleurs, refermez-les et placez-les dans l'étui fourni.

### Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits

électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.

- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si le produit ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil MD-4 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).





### Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que, dans l'Union européenne, les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

La collecte sélective des produits a pour but d'éviter les risques de détérioration de l'environnement ou de la santé humaine pouvant découler d'une mise au rebut non contrôlée et de promouvoir une réutilisation des ressources favorisant la durabilité. Vous pouvez obtenir des informations sur la collecte sélective auprès du revendeur de votre produit, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour plus d'informations, consultez l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou les informations spécifiques à votre pays sur [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Copyright © 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.