

Nokia MD-4 miniluidsprekers

Deze compacte stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia-telefoon of audio-apparaat. De luidsprekers hebben een stereo audio-aansluiting van 3,5 mm.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van de telefoon, waarin belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie staat, of de gebruikershandleiding van het compatibele audio-apparaat. Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

De batterijen installeren

De luidsprekers werken met vier AAA-batterijen. Het gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen. Ga als volgt te werk om de batterijen paarsgewijs te plaatsen: schuif u het batterijklepje aan de buitenkant van elke luidspreker in de richting die door de pijlen wordt aangegeven, plaats

de batterijen zoals in het compartiment wordt aangegeven en sluit het batterijklepje weer door het in de tegengestelde richting te schuiven. Als u de luidsprekers langere tijd niet gebruikt, verwijdt u de batterijen om schade door lekkage van de batterijen te voorkomen.

De luidsprekers gebruiken

U kunt de luidsprekers in samengevouwen of uitgevouwen toestand gebruiken (bijvoorbeeld in een V-vorm). De luidsprekers zijn gemakkelijk mee te nemen als ze zijn samengevouwen. De luidsprekers kunnen worden uitgevouwen tot circa 180 graden. Probeer de luidsprekers niet verder te openen.

U sluit de luidsprekers aan op de telefoon of het audio-apparaat door de kabel van de luidspreker in de connector op het apparaat te steken. De luidsprekers kunnen worden gebruikt met compatibele Nokia-adapters. Als u de luidsprekers wilt gebruiken met behulp van een Nokia-adapter, sluit u de adapter aan op het apparaat en de kabel van de luidspreker op de adapter.

Als u de luidsprekers wilt inschakelen, schuift u de aan/uit-schakelaar aan de binnenkant van de uitgevouwen luidsprekers in de richting van het scharnierende uiteinde. Het groene indicatorlampje gaat branden. Als u de luidsprekers wilt uitschakelen, schuift u de aan/uit-schakelaar in de tegenovergestelde richting of vouwt u de luidsprekers dicht. Het indicatorlampje gaat uit.

Als u het volume wilt instellen, gebruikt u de volumetoetsen op het audio-apparaat. Als het geluidsniveau van de luidsprekers te laag wordt, moet u de batterijen vervangen.

Als u de luidsprekers wilt meenemen, vouwt u ze samen en plaatst u ze in het meegeleverde zakje.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Als het product niet goed werkt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het product MD-4 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de

conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Verwijdering

Het symbool van een doorgestreepte container op het product, de handleiding of de verpakking helpt u eraan herinneren dat binnen de Europese Unie alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Breng de producten naar het inzamelpunt om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid ten gevolge van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiaal te bevorderen. Informatie over de inzameling is beschikbaar bij

de verkoper van het product, de lokale autoriteiten, nationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de productie, of de plaatselijke Nokia-vertegenwoordiger. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.