Nokia Music Pack

9245924/2

CE

El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No arroje estos productos en los vertederos municipales sin clasificar.

Copyright © 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.
Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People y Pop-Port son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento.

Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

Controles de exportación

Este dispositivo puede contener componentes, tecnología o software sujetos a las normativas y a la legislación sobre exportación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Introducción

Gracias al Nokia Music Pack, podrá escuchar el reproductor de música de su teléfono móvil compatible a través de los auriculares estéreo o de un sistema estéreo doméstico.
El Nokia Music Pack incluye un lector de tarjetas USB y una tarjeta de memoria que le permitirán copiar los archivos de música de un PC compatible a su teléfono móvil. Si su teléfono carece de un reproductor de música compatible, puede instalar la aplicación Música de la tarjeta de memoria siguiendo las instrucciones de la guía del usuario de su teléfono.
Para usar el Nokia Music Pack, necesita un teléfono Nokia compatible con una ranura para la tarjeta de memoria y un conector Pop-Port™ que admita la salida de audio estéreo.
Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.

Elementos

El Nokia Music Pack contiene los siguientes elementos:

- El Adaptador de audio Nokia (AD-46) le permite conectar el Auricular de música Nokia HS-61 suministrado o sus auriculares estéreo a la interfaz Pop-Port de su teléfono móvil a través de un conector estándar de 3,5 mm.
- Gracias al lector de tarjetas MMC/SD USB, podrá transferir archivos de música a la tarjeta de memoria que se suministra con el Nokia Music Pack a través del puerto USB de su PC compatible.
- El cable de audio estéreo CA-72U le permite conectar el teléfono móvil (provisto del Adaptador de audio Nokia) a su sistema estéreo compatible. El cable dispone de un

conector de 3,5 mm a un extremo y dos enchufes RCA al otro.

- La tarjeta de memoria le permite transferir archivos de música de un PC compatible al teléfono móvil.

Lector de tarjetas MMC/SD USB

El lector de tarjetas MMC/SD USB es compatible con la especificación USB versión 2.0 y la USB Device Class Definition for Mass Storage, Bulk-Transport, versión 1.0. El lector de tarjetas puede usarse con los siguientes sistemas operativos: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 o posterior y Linux 2.4.
Si tiene Windows 98 o 98 SE, visite el sitio web de Nokia en www.nokia.com y descargue un controlador. Para instalarlo, ejecute setup.exe y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. El controlador va incluido con los demás sistemas operativos y no precisa instalarse por separado.

Cuando desee usar el lector de tarjetas, encienda el ordenador y conecte el lector a un puerto USB compatible de su PC. En el sistema operativo, el lector de tarjetas aparece como un disco extraíble.
El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria: MultiMediaCard (MMC), Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC), Secure Digital (SD) y miniSD y microSD (con un adaptador).
Utilice este dispositivo sólo con tarjetas de memoria compatibles. Las demás tarjetas de memoria no caben en la ranura de la tarjeta de memoria y no son compatibles con este dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar dicha tarjeta y el dispositivo, además de alterar los datos almacenados en la misma.

El lector de tarjetas dispone de un indicador luminoso. Cuando la luz permanece encendida ininterrumpidamente, el lector de tarjetas está listo para su uso. Si la luz parpadea, significa que el PC está grabando o leyendo archivos en la tarjeta de memoria.

Importante: No extraiga la tarjeta de memoria en mitad de una operación cuando se esté accediendo a la tarjeta. La extracción de la tarjeta en medio de una operación puede dañar la tarjeta de memoria y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.

Configuración y uso

1. Si su teléfono no dispone de un reproductor de música compatible con los archivos de audio MP3 o AAC, inserte la tarjeta de memoria en la ranura del teléfono compatible e instale la aplicación Música de la tarjeta de memoria del teléfono. Para más información, consulte la guía del usuario de su teléfono.
2. Extraiga la tarjeta de memoria del teléfono.
3. Si tiene una tarjeta de memoria MMC, RS-MMC o SD, insértela en la ranura del lector de tarjetas USB procurando que los contactos dorados queden orientados hacia abajo. Si tiene una tarjeta de memoria miniSD o microSD (con un adaptador), insértela en la ranura del lector de tarjetas USB procurando que los contactos dorados queden orientados hacia arriba. Cerciórese de que la esquina biselada

de la tarjeta apunte hacia la derecha. Empuje suavemente la tarjeta hacia el interior de la ranura.

4. Conecte el otro extremo del lector de tarjetas en un puerto USB compatible de su PC de tal forma que el indicador luminoso se sitúe a la derecha.
5. Cree archivos de música a partir de sus CD mediante el software Nokia PC Suite o la aplicación Reproductor de Windows Media.
6. Copie los archivos de música a la tarjeta de memoria utilizando el administrador de archivos de su sistema operativo. Recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes.
7. Extraiga la tarjeta de memoria del lector de tarjetas e insértela en el teléfono tal como se indica en la guía del usuario correspondiente.
8. Inserte el conector Pop-Port del Adaptador de audio Nokia en la toma Pop-Port del teléfono procurando que el texto "Nokia" impreso en el conector quede orientado hacia arriba.
9. Para escuchar música a través de sus auriculares o del auricular suministrado, inserte el conector de 3,5 mm de los auriculares o del auricular en la toma del adaptador de audio.
   El adaptador de audio admite el uso de auriculares de 16 ohmios o de una impedancia superior.
   Para escuchar música a través de su sistema estéreo compatible, inserte el conector de 3,5 mm del cable de audio estéreo en la toma del adaptador de audio, y conecte los dos conectores RCA del cable de audio a las salidas de audio de los canales derecho e izquierdo de su sistema estéreo.
10. Inicie el reproductor de música del teléfono y reproduzca los archivos de música de la tarjeta de memoria siguiendo las instrucciones de la guía del usuario de su teléfono.
    Si desea utilizar la aplicación Música que se suministra con la tarjeta de memoria, consulte "Aplicación Música".
11. Para atender llamadas mientras usa el adaptador de audio, pulse la tecla del adaptador para marcar, responder o finalizar una llamada. Durante una

llamada, hable en dirección a la abertura del micrófono que se encuentra junto al texto "Nokia" del adaptador de audio, y ajuste el volumen con la tecla situada en el lateral del adaptador.

Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición.

Aplicación Música

Para reproducir archivos de música, inicie la aplicación Música. Abra la vista Todas las canciones, Artistas, Álbumes, Últimas añadidas o Listas, y seleccione una canción. El teléfono iniciará la reproducción de la canción seleccionada y de las demás de la vista actual. Para usar otras funciones de la aplicación Música, consulte la ayuda correspondiente.

Cuidado y mantenimiento

Sus dispositivos son productos de diseño y fabricación excelentes, y deben tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga los dispositivos secos. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si sus dispositivos se mojan, espere a que se sequen por completo.
- No utilice ni guarde los dispositivos en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.

- No guarde los dispositivos en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, y deformar o fundir algunos plásticos.
- No guarde los dispositivos en lugares fríos. Cuando los dispositivos recuperan su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No intente abrir los dispositivos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente los dispositivos. Si los manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internas y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos agresivos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar los dispositivos.
- No pinte los dispositivos. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si algunos dispositivos no funcionan correctamente, llévelos al distribuidor autorizado más cercano.