

Nokia Music Pack

9245924/2



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein

de l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

Copyright © 2006 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdit.

Nokia, Nokia Connecting People et Pop-Port sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent,

Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis. Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Contrôles à l'exportation

Ce produit peut contenir des éléments, une technologie ou un logiciel soumis aux lois

et règlements relatifs aux exportations en provenance des États-Unis ou de tout autre pays. Tout détournement illicite est strictement interdit.

Prise en main

Avec le Nokia Music Pack*, vous pouvez écouter de la musique du lecteur de musique de votre téléphone mobile compatible par l'intermédiaire d'un casque hifi ou d'un système stéréo domestique. Le Nokia Music Pack* comprend un lecteur de carte USB et une carte mémoire vous permettant de copier des fichiers musicaux d'un PC compatible vers votre téléphone mobile. Si votre téléphone ne dispose pas d'un lecteur de musique

compatible, vous pouvez installer l'application Musique à partir de la carte mémoire, comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre téléphone. Pour utiliser le Nokia Music Pack*, il vous faut un téléphone Nokia doté d'un emplacement pour carte mémoire et d'un connecteur Pop-Port™ prenant en charge les sorties audio stéréo. Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.

Composants

Le Nokia Music Pack comporte les éléments suivants :

- L'adaptateur audio (AD-46) Nokia vous permet de connecter le kit oreillette musical Nokia HS-61 fourni ou votre casque hifi équipé d'une fiche standard 3,5 mm à votre téléphone mobile doté d'un connecteur Pop-Port.
- Le lecteur de carte MMC/SD USB vous permet de transférer des fichiers musicaux par l'intermédiaire du port USB de votre PC compatible vers la

carte mémoire livrée avec le Nokia Music Pack.

- Le câble audio stéréo CA-72U vous permet de connecter votre téléphone mobile (avec l'adaptateur audio de Nokia) à votre système stéréo compatible. Le câble est équipé à une
- extrémité d'une fiche 3,5 mm et à l'autre de deux fiches RCA.
- La carte mémoire vous permet de transférer des fichiers musicaux d'un PC compatible vers votre téléphone mobile.

Lecteur de carte MMC/SD USB

Le lecteur de carte MMC/SD USB est conforme à la spécification USB version 2.0 et à la définition de classe d'appareils USB pour stockage de masse, transfert Bulk, version 1.0. Le lecteur de carte peut être utilisé avec les systèmes d'exploitation suivants : Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 ou ultérieur et Linux 2.4.

Si vous disposez de Windows 98 ou de Windows 98 SE, installez un pilote que vous pouvez télécharger à partir du site web de Nokia à l'adresse www.nokia.com. Pour installer le pilote, exécutez le programme setup.exe et suivez les instructions qui s'affichent. Dans les

systèmes autres que Windows 98 et Windows 98 SE, le pilote est déjà inclus et par conséquent, il n'est pas nécessaire de l'installer séparément.

Pour utiliser le lecteur de carte, allumez votre PC et branchez le lecteur de carte dans l'un des ports USB compatibles de votre PC. Le lecteur de carte est reconnu en tant que disque amovible par le système d'exploitation.

Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes : MMC (MultimediaCard), RS-MMC (Reduced-Size MultiMediaCard), SD (Secure Digital) et, si elles sont utilisées avec un adaptateur, les cartes miniSD et microSD.

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. D'autres cartes mémoire ne peuvent pas être insérées dans l'emplacement de carte mémoire et ne sont pas compatibles avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte mémoire ainsi que l'appareil, et les données enregistrées sur la carte incompatible pourraient être altérées.

Le lecteur de carte dispose d'un voyant lumineux. Un voyant allumé en continu indique que le lecteur de carte est prêt à

être utilisé. Un voyant qui clignote indique que le PC lit ou écrit des fichiers dans la carte mémoire.



Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Configuration et utilisation

1. Si votre téléphone ne dispose pas d'un lecteur de musique prenant en charge les fichiers audio MP3 ou AAC, insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet sur le téléphone compatible et installez l'application Musique sur le téléphone, à partir de la carte mémoire. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone.
2. Retirez la carte mémoire de votre téléphone.
3. Si vous disposez d'une carte mémoire MMC, RS-MMC ou SD, insérez-la dans l'emplacement du lecteur de carte USB en veillant à ce que les contacts dorés soient orientés vers le bas. Si vous

- disposez d'une carte mémoire miniSD ou microSD (fixée à un adaptateur), insérez-la dans l'emplacement du lecteur de carte USB en veillant à ce que les contacts dorés soient orientés vers le haut. Assurez-vous également que le coin biseauté est orienté vers la droite. Poussez doucement la carte dans l'emplacement.
4. Branchez l'autre extrémité du lecteur de carte dans un port USB compatible de votre PC en veillant à ce que le voyant lumineux se trouve à droite.
 5. Créez des fichiers musicaux à partir de vos CD en utilisant le logiciel Nokia PC Suite ou l'application Windows Media Player.
 6. Copiez les fichiers musicaux vers la carte mémoire en utilisant le gestionnaire de fichiers de votre système d'exploitation. N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes.
 7. Retirez la carte mémoire du lecteur de carte et insérez-la dans votre téléphone, comme décrit dans le manuel d'utilisation de celui-ci.
 8. Branchez le connecteur Pop-Port de l'adaptateur audio de Nokia dans la prise Pop-Port de votre téléphone en veillant à ce que le texte "Nokia" imprimé sur le connecteur soit orienté vers le haut.
 9. Pour utiliser le kit oreillette fourni ou votre casque hifi afin d'écouter de la musique, branchez le connecteur 3,5 mm du kit oreillette ou du casque hifi dans la prise de l'adaptateur audio. L'adaptateur audio prend en charge les casques d'une impédance de 16-ohm ou plus.
Pour utiliser votre système stéréo compatible afin d'écouter de la musique, branchez le connecteur 3,5 mm du câble audio stéréo dans la prise de l'adaptateur audio et branchez les deux connecteurs RCA du câble audio aux sorties audio canal de droite et de gauche de votre système stéréo.
 10. Démarrez l'application de lecture de musique de votre téléphone et écoutez les fichiers musicaux enregistrés sur votre carte mémoire, comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre téléphone.

- Si vous souhaitez utiliser l'application Musique livrée sur la carte mémoire, reportez-vous à "Application Musique".
11. Pour gérer les appels lorsque vous utilisez l'adaptateur audio, appuyez sur la touche de l'adaptateur pour composer un numéro ou pour répondre ou mettre fin à un appel. Pendant un appel, parlez dans l'ouverture du microphone située près du texte

"Nokia" sur l'adaptateur audio et réglez le volume à l'aide de la touche située sur le côté de l'adaptateur.



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Application Musique

Pour lire des fichiers musicaux, démarrez l'application Musique. Ouvrez les vues All songs (toutes les chansons), Artists (artistes), Albums, Recently added (ajouts récents) ou Playlists (liste des pistes) et sélectionnez une chanson. Le téléphone lit

la chanson sélectionnée et les autres chansons figurant dans la vue en cours. Pour utiliser d'autres fonctions de l'application Musique, reportez-vous à l'aide correspondante.

Précautions d'utilisation et maintenance

Vos appareils sont des produits de conception et d'élaboration de haute technologie et ils doivent être manipulés

avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez les appareils au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si vos appareils sont mouillés, laissez-les sécher complètement.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas vos appareils dans un endroit poussiéreux ou sale. Leurs composants et leurs composants électroniques peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas les appareils dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas les appareils dans des zones de basse température. Lorsqu'ils reprennent leur température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur des appareils et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir les appareils.
- Ne faites pas tomber les appareils, ne les heurtez pas ou ne les secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de

détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.

- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer les appareils.
- Ne peignez pas les appareils. La peinture risque d'encrasser leurs composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si des appareils ne fonctionnent pas correctement, portez-les au service de maintenance habilité le plus proche.