

Nokia Music Pack



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün

kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede

tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve

düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji değışiklik yapılamaz. veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı

Başlarken

Nokia Müzik Paketiyle, uyumlu cep telefonunuzun müzik çalarını stereo kulaklığınızdan veya evinizdeki ses sisteminden dinleyebilirsiniz.

Nokia Müzik Paketinde, uyumlu bir bilgisayardan cep telefonunuza müzik dosyaları kopyalamanıza olanak sağlayan bir USB kart okuyucu ve hafıza kartı vardır. Telefonunuzda uyumlu bir müzik çalar yoksa, Müzik uygulamasını hafız

kartınızdan telefonunuzun kullanım kılavuzunda belirtildiğı gibi yükleyebilirsiniz.

Nokia Müzik Paketini kullanmak için, bir hafıza kartı yuvası ve stereo ses çıkışını destekleyen Pop-Port™ konektörü olan uyumlu bir Nokia cep telefonuna gereksiniminiz vardır.

Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Parçalar

Nokia Müzik Paketi aşağıdaki öğeleri içerir:

- Nokia Ses Adaptörünü (AD-46) kullanarak, sağlanan HS-61 Nokia Müzik Kulaklığını veya 3,5 mm standart fişli stereo kulaklığınızı Pop-Port konektörlü cep telefonunuza takabilirsiniz.
- USB MMC/SD kart okuyucu, Nokia Müzik Paketi'yle birlikte verilen hafıza kartınıza, uyumlu bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden müzik dosyaları aktarmanıza olanak sağlar.
- CA-72U stereo ses kablosuyla, Nokia Ses Adaptörlü cep telefonunuzu uyumlu

stereo sisteminize bağlayabilirsiniz. Kablonun bir ucunda 3,5 mm fiş, diğer ucunda iki adet RCA fiş vardır.

- Hafıza kartıyla, uyumlu bir bilgisayardan cep telefonunuza müzik dosyaları aktarabilirsiniz.

USB MMC/SD kart okuyucu

USB MMC/SD kart okuyucu, USB spesifikasyonu 2.0 sürümü ve Toplu Depolama USB Cihazı Sınıf Tanımlaması, Bulk-Transport 1.0 sürümüyle uyumludur. Kart okuyucu aşağıdaki işletim sistemleriyle kullanılabilir: Windows XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 veya daha sonraki bir sürüm ve Linux 2.4. Bilgisayarınızda Windows 98 veya 98 SE yüklüyse, www.nokia.com adresindeki Nokia Web sitesinden bir sürücü indirin. Sürücüyü yüklemek için setup.exe dosyasını çalıştırın ve görüntülenen talimatları izleyin. Windows 98 ve 98 SE dışındaki işletim sistemlerinde sürücü vardır ve ayrıca yüklenmesine gerek yoktur. Kart okuyucuyu kullanmak için bilgisayarınızı açın ve kart okuyucuyu bilgisayarınızın uyumlu USB bağlantı noktasına takın. Kart okuyucu işletim

sisteminizde çıkarılabilir bir disk gibi görünür.

Kart okuyucu, aşağıdaki hafıza kartlarını destekler: Multimedya Hafıza Kartı (MMC), Küçük Boyutlu MMC (RS-MMC), Secure Digital (SD), miniSD ve microSD (adaptörle kullanılır).

Sadece, bu cihazla uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Diğer hafıza kartları hafıza kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Kart okuyucuda bir gösterge ışığı vardır. Işık kesintisiz yanıyorsa, kart okuyucu kullanıma hazırdır. Işığın yanıp sönmesi, bilgisayarın hafıza kartındaki dosyaları okuduğu veya karta dosya yazdığı anlamına gelir.



Önemli: Karta erişim gerektiren bir işlemin ortasında iken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin

ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Ayarlar ve kullanım

1. Telefonunuzda MP3 veya AAC ses dosyalarını destekleyen bir müzik çalar yoksa, uyumlu telefonunuzun hafıza kartı yuvasına hafıza kartını takın ve hafıza kartından telefona Müzik uygulamasını yükleyin. Ayrıntılar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
2. Hafıza kartını telefonunuzdan çıkarın.
3. MMC, RS-MMC veya SD hafıza kartınız varsa, altın renkli temas noktaları aşağıya gelecek şekilde USB kart okuyucu yuvasına takın. MiniSD veya microSD (adaptörle kullanılır) hafıza kartınız varsa, altın renkli temas noktaları aşağıya gelecek şekilde USB kart okuyucu yuvasına takın. Kesik köşenin sağa gelip gelmediğini kontrol edin. Kartı dikkatle yuvanın içine itin.
4. Kart okuyucunun diğer ucunu, gösterge ışığı sağda kalacak şekilde, bilgisayarınızın uyumlu USB bağlantı noktasına takın.
5. Nokia PC Suite yazılımını veya Windows Media Player uygulamasını kullanarak, CD'lerden müzik dosyaları oluşturun.
6. İşletim sisteminizin dosya yöneticisini kullanarak, müzik dosyalarını hafıza kartınıza kopyalayın. Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.
7. Hafıza kartını kart okuyucudan çıkarın ve kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi telefonunuza takın.
8. Nokia Ses Adaptörünün Pop-Port konektörünü telefonunuzun Pop-Port yuvasına, konektör üzerindeki "Nokia" yazısı yukarıya gelecek şekilde takın.

9. Dinlemek için sağlanan kulaklıklılı mikrofon setini veya kulaklıgınızı kullanacaksanız, kulaklıklılı mikrofon setinin veya kulaklıgın 3,5 mm'lik konektörünü ses adaptörünün soketine takın.
Ses adaptörü 16 ohm veya daha yüksek empedanslı kulaklıklılı destekler.
Dinlemek için uyumlu stereo ses sisteminizi kullanacaksanız, stereo ses kablonuzun 3,5 mm'lik konektörünü ses adaptörünün yuvasına ve iki RCA konektörünü stereo ses sisteminizin sol ve sağ kanal ses çıkışlarına takın.
10. Telefonunuzun kullanım kılavuzunda belirtildiğı gibi, telefonunuzdaki müzik çalar uygulamasını başlatın ve hafıza kartından müzik dosyalarını çalın.

Hafıza kartınızdaki Müzik uygulamasını kullanmak istiyorsanız, "Müzik uygulaması" bölümüne bakın.

11. Ses adaptörünü kullanırken aramaları işlemek için arama yapmak, cevaplamak veya bitirmek üzere adaptörün üzerindeki tuşa basın. Bir arama sırasında, ses adaptörünün üzerindeki "Nokia" yazısının yanında bulunan mikrofon deliğine konuşun ve adaptörün yan tarafındaki tuşu kullanarak ses seviyesini ayarlayın.



Uyarı: Müziğı, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik uygulaması

Müzik dosyalarını çalmak için Müzik uygulamasını başlatın. Tüm şarkılar, Sanatçılar, Albümler, Son eklenen veya Çalma listeleri görünümünü açın ve bir şarkı seçin. Telefon, seçilen şarkıyı ve

geçerli görünümdeki diğer şarkıları çalar. Müzik uygulamasının diğer özelliklerini kullanmak için uygulamanın yardım işlevine bakın.

Bakım ve onarım

Cihazlarınızın, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazları kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazlarınızın ıslanırsa, tamamen kuruyana kadar bekleyin.
- Cihazları tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazları sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazları soğuk yerlerde saklamayın. Cihazlar normal sıcaklığına döndüğünde içlerinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazları açmaya çalışmayın.

- Cihazları düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazları temizlemek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazları boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Cihazlardan herhangi biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.