

Nokia Stereoheadset WH-600



9206937/1



© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid

aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Aan de slag

Met de Nokia stereoheadset WH-600 kunt u vanaf een compatibel apparaat bellen, gesprekken ontvangen en naar muziek luisteren.

Als u de headset wilt aansluiten op een compatibel Nokia-apparaat met een AV-ingang van 3,5 mm, steekt u de stekker van de headset (onderdeel 1 op de titelpagina) in de AV-ingang. Voor bijzonderheden, zie de gebruikershandleiding van het apparaat.

Als u de headset wilt aansluiten op een compatibel Nokia-apparaat met een AV-ingang van 2,5 mm, steekt u de stekker van de headset in de meegeleverde adapter AD-52 en sluit u vervolgens de adapter aan op het apparaat.

Als u de headset wilt aansluiten op een compatibel apparaat (zoals een muzikspeler) met een standaard audio-ingang van 3,5 mm, steekt u de stekker van de headset in de meegeleverde adapter AD-63 en sluit u vervolgens de adapter aan op het apparaat. Wanneer u deze adapter gebruikt, kunt u de headset alleen gebruiken om naar muziek te luisteren.

Plaats de hoofdtelefoon (6) op uw hoofd zodat de oorstukken van de headset comfortabel op uw oren zijn geplaatst (zie afbeelding 7). Plaats het oorstuk met de markering "L" op uw linkeroor en het oorstuk met een "R" op uw rechteroor. Verstel de lengte van de hoofdband naar wens. Bevestig de headset aan uw kleding met behulp van de clip (2). De headset is nu klaar voor gebruik.

Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Bepaalde onderdelen van de headset zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de headset worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de headset, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.



Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Het volume aanpassen

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets (4) omhoog of omlaag.

Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door het mobiele apparaat op de gewone manier te gebruiken terwijl de headset verbonden is met de telefoon. Tijdens het gesprek spreekt u in de microfoon (3) van de headset.

Als uw mobiele apparaat spraakgestuurde nummerkeuze ondersteunt, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen (5) ingedrukt. Handel verder zoals is beschreven in de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat.

Druk op de toets voor beantwoorden/beëindigen om een binnenkomende oproep te beantwoorden. Druk tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen om een oproep af te wijzen. Druk op de toets voor beantwoorden/beëindigen om een gesprek te beëindigen.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de

Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.