


Stereofonní headset Nokia WH-700



9206936/1



© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Podrobnosti získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Začínáme

Se stereofonním headsetem Nokia WH-700 můžete zahajovat a přijímat volání a poslouchat hudbu z kompatibilního přístroje.

Pro připojení headsetu ke kompatibilnímu přístroji Nokia, který má 3,5mm AV zdířku Nokia, zasuněte konektor headsetu (část 6 zobrazená na titulní straně) do AV zdířky. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Pro připojení headsetu ke kompatibilnímu přístroji Nokia, který má 2,5mm AV zdířku Nokia, připojte dodaný adaptér AD-52 k headsetu a poté adaptér k přístroji.

Pro připojení headsetu ke kompatibilnímu přístroji (například hudebnímu přehrávači), který má standardní 3,5mm audio zdířku, připojte dodaný adaptér AD-63 k headsetu a poté adaptér k přístroji. Pokud používáte tento adaptér, můžete používat headset pouze pro poslech hudby.

Nasad'te si sluchátka (1) tak, aby byl mikrofon (2) blízko vašich úst (viz obrázek 7). Pomocí klipsy (5) připevněte headset na svůj oděv. Headset je nyní připraven k použití.

Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti headsetu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.



Varování: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Nastavení hlasitosti

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti (4) nahoru nebo dolů.

Ovládání hovorů

Chcete-li volat, použijte svůj mobilní přístroj normálním způsobem, i když je k němu připojen headset. V průběhu hovoru hovořte do mikrofonu headsetu.

Pokud váš mobilní přístroj podporuje hlasové vytáčení, podržte stisknuté tlačítko Přijem/Konec (3) a pokračujte podle postupu uvedeného v uživatelské příručce k mobilnímu přístroji.

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Přijem/Konec. Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte dvakrát tlačítko Přijem/Konec. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Přijem/Konec.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy,

celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.