Manual do Utilizador do Nokia E61



9246626 Edição 4

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE **CE** 434 (!)

Σ

NOKIA CORPORATION, declara que este RM-89 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Esta norma aplica-se ao seu dispositivo, assim como a quaisquer acessórios marcados com este símbolo. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http:// www.mpegla.com

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEC-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com video MPEC-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia,

CONTROLOS DE EXPORTAÇÃO

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9246626/Edição 4

Índice

Informações sobre o dispositivo	6
SERVIÇOS DE REDE	6
Acessorios, baterias e carregadores	1
1. Como comecar	8
Inserir o cartão SIM e a bateria	8
Inserir e remover um cartão de memória	9
Carregar a bateria	9
Ligar o dispositivo	10
Introduzir definições iniciais	10
Teclas e componentes	10
Funções das tectas Bloqueio do tectado (protocção das tectas)	11 19
Conectores	12
Antenas	12
Controlo de volume	13
Acerca do ecrã	13
Modos de espera	13
Modo de espera activa	13
Modo de espera Indicadores de ogrã	13
Memória	14
Memória do dispositivo	15
Memória removível	15
Detalhes da memória	15
Cartão de memória	15
Segurança dos cartões de memória	16
Desbloquear um cartao de memoria	16
Ajuda e Iniciação	10
Iniciação	16
Nokia PC Suite	16
Suporte Nokia e informações de contacto	16
· · ·	
2. 0 dispositivo	17
Menu	17
Ferrever texto	17
Copiar e colar texto	18
Alterar o idioma de escrita	18
Acções comuns em várias aplicações	18
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0 Transforie contrádor entre dimensitivos	10
3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19
3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo	19 19 19
3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo	19 19 19
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo 4. Mensagens 	19 19 19 20
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo 4. Mensagens Organizar mensagens 	19 19 19 20 20
3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo 4. Mensagens Organizar mensagens Procurar mensagens	19 19 19 20 20
3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo 4. Mensagens Organizar mensagens Procurar mensagens Definições de mensagens Outras dofinições	19 19 19 20 20 20
3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo 4. Mensagens Organizar mensagens Procurar mensagens Definições de mensagens Outras definições Definições de centro de mensagens curtas	19 19 19 20 20 20 20 20 20
3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo 4. Mensagens Organizar mensagens Procurar mensagens Definições de mensagens Outras definições Definições de centro de mensagens curtas Mensagens de e-mail	19 19 19 20 20 20 20 20 21 21
3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo	19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21
3. Transferir conteúdos entre dispositivos Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos Sincronizar dados com outro dispositivo	19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22
3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22
3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22
3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22
3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22
3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23
3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23
3. Transferir conteúdos entre dispositivos. Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos. Sincronizar dados com outro dispositivo. 4. Mensagens. Organizar mensagens. Procurar mensagens. Definições de mensagens. Outras definições. Definições de centro de mensagens curtas. Mensagens de e-mail. Configurar o e-mail. Configurar a tecla E-mail. Ligar à caixa de correio. Visualizar e-mails offline. Luz do indicador de e-mail. Ler e responder a uma mensagem de e-mail. Apagar mensagens. Pastas de e-mail. Escrever e enviar mensagens de e-mail. Definições de conta de e-mail.	19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23
3. Transferir conteúdos entre dispositivos. Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos. Sincronizar dados com outro dispositivo. 4. Mensagens. Organizar mensagens. Procurar mensagens. Definições de mensagens. Outras definições. Definições de centro de mensagens curtas. Mensagens de e-mail. Configurar o e-mail. Configurar a tecla E-mail. Ligar à caixa de correio. Visualizar e-mails offline. Luz do indicador de e-mail. Ler e responder a uma mensagem de e-mail. Apagar mensagens. Pastas de e-mail. Escrever e enviar mensagens de e-mail. Definições de conta de e-mail.	19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 24 25 25 25
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 200 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25
 3. Transferir conteúdos entre dispositivos	19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Mensagens de imagem	.26
Reencaminhar mensagens de imagem	.26
Mensagens multimédia	.26
Criar e enviar mensagens multimedia	.20 27
Receber e responder a mensagens multimédia	.~1 97
Ver apresentações	.~' .28
Ver objectos multimédia	.28
Ver e guardar anexos multimédia	.28
Definições de mensagem multimédia	.28
Mensagens instantâneas	.29
Ligar a um servidor de MI	.29
Procurar utilizadores ou grupos de MI	.29
Conversar com um único utilizador de MI	.29
Grupos de mi	.30 20
Definições de grupo de MI	.30 30
Direitos de edição de grupo	.30
Banir de grupos	.31
Contactos de MI	.31
Contactos bloqueados	.31
Ver convites	.32
Mensagens gravadas	.32
Definições	.32
Definições do servidor de MI	.32
Mensagens especiais	.32
Enviar comandos do serviço	.32
5 Ffectuar chamadas	34
Marcac rápidas	34
Atender uma chamada	.34
Opcões durante uma chamada	.34
Desviar chamadas	.35
Restrição de chamadas	.35
Restrição de chamadas de rede	.36
Enviar tons DTMF	.36
Chamadas de vídeo	.36
Registo	.36
Definições do registo Promir para falar	.30 37
Definições do utilizador	.37
Definições de ligação	.37
Iniciar sessão do serviço premir para falar	.37
Chamadas premir para falar	.38
Pedidos de chamada de resposta	.38
Vista dos contactos	.38
Criar um canal	.38
Registar canais PPF	.38
Auerir a um canal Pogieto do promir para folor	38. مو
Sair de premir para falar	.აð ვი
Chamadas de rede	39
Perfil preferido	.39
Registar perfis	.39
Comandos de voz	.39
Efectuar uma chamada	.39
Iniciar uma aplicação	.40
Alterar perfis	.40
Definições de comandos de voz	.40
6 Contestos	41
Carir grupos de contectos	. −±⊥ //1
Gerir informações predefinidas	.41 ⊿1
Copiar contactos entre SIM e memória do dispositivo.	.42
Seleccionar tons de toque para contactos	.42
Cartões de visita	.42
7. Agenda	43
Criar entradas de agenda	.43
Tarefas	.43
Definições da agenda	.43
	. /
Fisias un agenua.	.44 11

ĺndice

Acrescentar à agenda uma entrada de agenda recebida	44
8. Relógio	.45
Acrescentar e apagar cidades	45 45
0 Conosticidada	40
9. conectividade Pontos de acesso à Internet	.40 46
Configurar um ponto de acesso à Internet para chamadas de dados	e 46
Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para	10
chamadas de dados Configurar um ponto de acesso à Internet para dados por	47
pacotes (GPRS) Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para	47
dados por pacotes (GPRS)	47
configurar um ponto de acesso à internet para LAN sem fios	48
Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para LAI sem fios	۷ ۱8
LAN sem fios	48
Ligação por cabo	48
Configurar um cabo de dados para utilizar a ligação de	49
passagem de IP	49
Ponto de acesso para passagem de IP Definições avançadas de ponto de acesso de passagem de	49
IP	49
Bluetooth	49
Começar a utilizar Bluetooth Definições	49 50
Sugestões de segurança	50
Enviar dados	50
Indicadores de ligação Bluetooth	50
Autorizar um dispositivo	51
Receber dados	51
Terminar uma ligação Bluetooth	51
Infravermelhos	51
Ligações de dados	52
Dados em pacotes	52
UM15 Rede local sem fios (LAN sem fios)	əə 53
Gestor de aplicações	53
Ver e terminar ligações activas	53
Procurar uma lan sem nos Modem	54
VPN móvel	54
Gestão VPN	54
Ver o registo VPN	55 55
Roaming de dados de e-mail	55
Grupos de pontos de acesso	55
sincronização	56
10 Web	57
Pontos de acesso	57
Navegar na Web	57
Favoritos Importar itops	57
Terminar uma ligação	58
Limpar a memória cache	58
Feeds e blogs novos Definições de Web	58 58
Serviços	58 59
11 Anlicações de Escritório	60
Gestor de ficheiros	.00 60
Gerir ficheiros	60
Procurar ficheiros	.60 60
Ver objectos num documento	00 61
Formatar documentos	61
Ver a estrutura de um documento Pré-visualizar o esquema de pégina	61
110-visualizat o esquellia de pagilia	01

EUCODIFACTEXTO	
Editor de teles	62
Editor de tabelas	62
Foina	62
Vista de destaque	۵۵ دع
Trabalhar com cálulas	03 63
Inserir funções	03 64
Ligações à Web	-0 64
Criar e modificar gráficos	01 64
Encontrar texto	
Apresentação	65
Ver apresentações de slides	65
Mostrar apresentações de slides com um projector de	
dados	65
Trabalhar com vistas diferentes	65
Vista de esquema	65
Vista de destaque	65
Vista das notas	66
Vista do modelo global de slides	66
Editar apresentações	66
Editar tabelas	67
Encontrar texto numa apresentação	67
Exportação de ecra	67
Mostrar conteudo do ecra	/ 0
ппргпппг	08
12 Arganizad	60
Notas	00 03
Calculad	03 03
Conversor	69
Converter medidas	69
Definir a moeda base e a taxa de câmbio	69
Caixa de correio de voz	70
13. Gestão de dados e de software	71
Gestor de aplicações	71
Instalar aplicações e software	71
Ver e remover software	71
Ver o registo de instalação	71
D - C	~ 1
Definições	/1
Configurar definições de segurança de aplicações Java	71
Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota	71 71 72
Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota	71 71 72 72
Dennições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 72
Dennições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um parefil de concenciação.	71 72 72 72 72 72 72
Dennições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Porfie do cincronização.	71 72 72 72 72 72 72 73
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização Definições de ligação de sincronização.	71 72 72 72 72 72 73 73 73
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as	71 72 72 72 72 72 73 73 73
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as Contactos	71 72 72 72 72 73 73 73 73
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização. Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as Configurar as definições de sincronização para as	71 72 72 72 72 73 73 73 73
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização. Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as Contactos Configurar as definições de sincronização para as Agenda.	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização. Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as Contactos Configurar as definições de sincronização para as Agenda Configurar as definições de sincronização para as	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização. Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as Contactos Configurar as definições de sincronização para as Agenda Configurar as definições de sincronização para as Notas	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as Contactos Configurar as definições de sincronização para as Agenda Configurar as definições de sincronização para as	71 72 72 72 72 73 73 73 73 74
Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as Contactos Configurar as definições de sincronização para as Agenda Configurar as definições de sincronização para as Notas	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração Sincronização de dados Criar um perfil de sincronização Perfis de sincronização Definições de ligação de sincronização Configurar as definições de sincronização para as Contactos Configurar as definições de sincronização para as Agenda Configurar as definições de sincronização para as Notas 14. Ferramen Catálogos Nokia	71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 71 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 76 76 76
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 76 76 76 76
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 77 75 75 77 77 75 75 75 76 76 75 75 75 75 75 75 76 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 75 76 75 75 76 76 76 76 75 76 75 76 76 76 76 77 75 77 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 75 75 76 76 76 76 76 76
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 76 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 71 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74 75 76 76 76 76 77 77 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 77 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota Definições de configuração remota Criar um perfil de configuração	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota	71 71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 77 77 77 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74 75 75 76 76 76 76 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 75 75 75 75 76 76 76 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota	71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 73 75 75 75 75 75 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Definições Configurar definições de segurança de aplicações Java Serviço de rede de configuração remota	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 74 75 76 76 76 76 76 776 77 73 74 75 76 76 76 77

ĺndice

Ajuda de voz	79
15. Aplicações de média	80
Galeria	80
Imagens	80
Gerir ficheiros de imagens	80 81
RealPlayer	81
Reproduzir clips de vídeo e ligações de transmissão em sequência	81
Enviar ficheiros de áudio e clips de vídeo	81
Receber vídeos	81
Ver informações sobre um clip multimédia	82
Definições de vídeo	02 82
Definições de ligação	82
Definições de proxy	82
Definições de rede	82
Definições avançadas de rede	82
Ouvir música	03 83
Regular o volume da música	83
Listas de faixas	83
Equalizador	83
Gravador	84
Keproduzir uma gravação de voz	84 84
Lenoi de Plasil	04
16. Personalização	85
Perfis	85
Seleccionar tons de toque	85
Modificar definições de acessório	85
Tellids	80
17. Definições	87
Definições do telefone	87
Definições de Geral	87
Definições do modo de espera	87
Definições de chamadas	07 87
Definições de ligação	88
Pontos de acesso	88
Grupos de pontos de acesso	89
Dados em pacotes	89
Definições de chamadas de rede	89 89
Definições de protocolo de iniciação de sessão (SIP)	89
Modificar perfis SIP	89
Modificar servidores proxy de SIP	90
Modificar servidores de registo	90
Definições de chamadas de dados	90 90
Pontos de acesso VPN	90
Definições de ponto de acesso VPN	90
LAN sem fios	90
Definições avançadas de LAN sem fios	91
Definições de segurança para pontos de acesso de LAN se	m 91
Configurações	92
Definições de data e hora	92
Definições de segurança	92
Definições de rede	92
Definições de Telefone texto	92 92
Demnções de Telefone texto	00
18. Segurança	94
Segurança do dispositivo	94
Lonngurar definições de segurança	94
Anerar a senna de resulção Marcações permitidas	94 94
Gestor de certificados	95
Gerir certificados pessoais	95
Gerir certificados de autoridade	95
Ver detalhes dos certificados	96
VPN	96 96

Definições de segurança para pontos de acesso de LAN sem fios......96

19. Atalhos	97
Informações sobre a bateria	
Normas de autenticação de baterias Nokia	
Autenticar o holograma	98
E se a bateria não for autêntica?	
Cuidados e manutenção	100
Informações adicionais sobre segurança	101
Ambiente de funcionamento	101
Dispositivos clínicos	101
Pacemakers	
Auxiliares de audição	
Veículos	
Ambientes potencialmente explosivos	
Chamadas de emergência	
INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)	
ESTE DISPOSITIVO MÓVEL CUMPRE OS REQUISITOS REL	ATIVOS À
EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO	
Índice remissivo	103

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO

Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos sem fios for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

SEGURANCA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Siga as leis aplicáveis. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo quando se encontrar perto de equipamento clínico.



DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR DE AVIÃO

Respeite quaisquer restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.

DESLIGUE AO REABASTECER

Não use o dispositivo em áreas de reabastecimento (postos de gasolina). Não use o dispositivo nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo em locais onde são realizadas detonações.



Use o aparelho apenas na posição normal, como explicado no manual do usuário. Evite contato desnecessário com a antena.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

EVITE CONTATO COM ÁGUA

Este o dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



CRIAR CÓPIAS DE SEGURANCA

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes.



LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

SOS

Verifique se o telefone está ligado e com rede. Prima a tecla Terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e voltar ao modo standby. Introduza o número de emergência e prima a tecla de chamada. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações sobre o dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização nas redes GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções próprias deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite a privacidade e os direitos legítimos de terceiros.



Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

SERVIÇOS DE REDE

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções deste dispositivo dependem de funções da rede celular para serem executadas. É possível que estes serviços de rede não estejam disponíveis em todas as redes ou que seja



Para sua segurança

necessário celebrar acordos específicos com o operador de rede para os utilizar. O operador de rede poderá ter de lhe fornecer instruções adicionais sobre a respectiva utilização, bem como explicar os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. Também se pode dar o caso de o dispositivo ter sido objecto de uma configuração especial. Esta configuração poderá incluir alterações ao nível dos nomes, da ordem e dos ícones dos menus. Para obter mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como mensagens multimédia, consultas com o browser, e-mail e importação de conteúdos utilizando o browser, requerem que a rede suporte estas tecnologias.

Acessórios, baterias e carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por carregadores AC-4, AC-3 e DC-4, bem como ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 e AC-1 quando utilizado com o adaptador CA-44.



Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Nota: É possível que o fornecedor de serviços tenha solicitado a desactivação ou não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo pode também ter sido configurado especificamente para o seu operador de rede. Esta configuração poderá incluir alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e ícones. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Número do modelo: Nokia E61-1

Daqui em diante referido como Nokia E61.

Inserir o cartão SIM e a bateria

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Para obter informações sobre a disponibilidade e sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o fornecedor de serviços, o operador de rede ou outro fornecedor.

1. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Com a parte posterior do dispositivo virada para si, prima o botão de abertura (1), sem soltar, e faça deslizar a tampa na direcção da seta (2).



2. Se a bateria estiver instalada, retire a bateria, levantando-a para fora do respectivo compartimento, na direcção da seta.



3. Certifique-se de que o canto biselado do cartão SIM está virado para a parte inferior do dispositivo e de que a área de contacto do cartão está voltada para o dispositivo, insira, então, o cartão SIM (1) na respectiva ranhura (2).



4. Para instalar a bateria, alinhe os contactos da bateria com os conectores correspondentes no compartimento da bateria, introduza-a na direcção da seta e encaixe a bateria no lugar, com cuidado, até ouvir um estalido.



5. Insira as patilhas de retenção da tampa posterior nas ranhuras correspondentes (1) e faça deslizar a tampa na direcção da seta (2).



Em vez de um cartão SIM, também pode utilizar um cartão USIM, uma versão melhorada do cartão SIM, que é suportado por telemóveis UMTS (serviço de rede). Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Inserir e remover um cartão de memória

Se tiver um cartão de memória, siga as instruções para o inserir e remover.

<u>Consulte "Memória", p. 15.</u>

- 1. Remova a tampa da bateria.
- 2. Insira o cartão de memória (1) completamente na respectiva ranhura (2) para o bloquear no lugar. Certifique-se de que a área de contacto está virada para baixo.



- 3. Volte a instalar a tampa da bateria.
- 4. Para remover o cartão de memória, retire a tampa da bateria e empurre o cartão de memória para o interior do dispositivo para activar o mecanismo de abertura. Em seguida, puxe o cartão, com cuidado, para fora do dispositivo.



Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, quando estiver a ser efectuado o acesso ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Carregar a bateria

- 1. Ligue o carregador a uma tomada.
- 2. Ligue o carregador à parte inferior do dispositivo. Se tiver um adaptador de carregador de bateria, ligue o carregador ao adaptador e este à parte inferior do dispositivo.
- 3. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador do carregador da bateria. A barra indicadora da bateria começa a movimentarse no visor. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até que o indicador de carga seja mostrado. O dispositivo pode ser utilizado durante o carregamento.
- 4. Quando a bateria estiver completamente carregada, a barra deixa de se mover. Desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada de electricidade.

Quando o nível de carga da bateria é insuficiente para permitir o funcionamento, o dispositivo desliga-se.

Ligar o dispositivo

1. Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação.



- 2. Se o dispositivo solicitar um código PIN (ou código UPIN, se tiver um cartão USIM), código de bloqueio ou código de segurança, introduza o código e seleccione OK.
- 3. Para desligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação.
- Sugestão: Ao ser ligado, o dispositivo pode reconhecer o fornecedor do cartão SIM e configurar automaticamente as definições correctas de mensagens de texto, mensagens multimédia e GPRS. Se não for esse o caso, contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições correctas ou utilize a aplicação Assist. defs.

O dispositivo pode ser utilizado sem as funções de telefone dependentes da rede, se não tiver sido inserido um cartão SIM ou se tiver sido seleccionado o perfil **Offline**.

Introduzir definições iniciais

Quando liga o dispositivo pela primeira vez ou quando o liga depois da bateria ter sido removida por um período de tempo prolongado, o dispositivo pede a indicação da cidade, hora e data. Pode alterar estas definições mais tarde em **Relógio**.

- 1. Seleccione a cidade onde se encontra na lista e OK. Pode procurar uma cidade, começando a escrever o respectivo nome ou seleccionando-a. É importante seleccionar a cidade correcta, uma vez que as entradas programadas da agenda, criadas pelo utilizador, podem mudar se a nova cidade estiver localizada num fuso horário diferente.
- 2. Especifique a hora e seleccione **OK**.
- 3. Especifique a data e seleccione OK.

Teclas e componentes



- 1 Tecla de alimentação
- 2 Tecla de selecção esquerda, joystick e tecla de selecção direita
- 3 Tecla Terminar
- 4 Tecla E-mail
- 5 Tecla de retrocesso
- 6 Tecla Enter
- 7 Tecla Chr
- 8 Tecla Shift
- 9 Tecla Ctrl
- 10 Barra de espaços
- 11 Tecla de função azul
- 12 Teclado do telefone
- 13 Tecla Menu
- 14 Tecla Chamar
- 15 Tecla de voz

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

16 — Teclas de volume

- 17 Altifalante
- 18 Luz do indicador de e-mail



- 1 Altifalante
- 2 Teclas de volume
- 3 Tecla de voz

Funções das teclas

Teclas de selecção

Prima qualquer uma das teclas de selecção para utilizar o comando apresentado acima das teclas de selecção, no visor. <u>Consulte</u> <u>"Modos de espera", p. 13.</u> Para alterar os atalhos no modo de espera, seleccione <u>Menu</u> > <u>Ferramen.</u> > <u>Definições</u> > <u>Telefone</u> > <u>Modo de espera</u> e as aplicações em <u>Tecla selecção esq.</u> e <u>Tecla selecç. direita</u>.

Joystick

Prima o joystick para modificar ou efectuar uma selecção ou aceder às funções mais utilizadas nas várias aplicações. Utilize o joystick para se deslocar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo ou para se mover no ecrã (por exemplo, durante as consultas com o browser). No modo de espera, seleccione com o joystick ou prima-o para aceder a vários atalhos. Para alterar os atalhos, seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Telefone > Modo de espera > Espera activa > Não e os atalhos em Tecla nav. p/ direita, Tecla nav. p/esquerda, Tecla nav. para baixo, Tecla nav. para cima e Tecla de selecção.

Teclas Chamar e Terminar

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar. No modo de espera, prima a tecla Chamar para aceder ao Registo.

Para rejeitar uma chamada, terminar chamadas em curso e manter chamadas em espera, bem como para fechar aplicações, prima a tecla Terminar. Prima a tecla Terminar, sem soltar, para terminar comunicações de dados (GPRS, chamadas de dados).

Tecla E-mail

Para aceder à caixa de entrada de e-mail predefinida, prima a tecla E-mail. Se não tiver configurado uma conta de e-mail, é aberto o guia da caixa de correio para o ajudar. Se premir a tecla E-mail, sem soltar, é aberto o editor de e-mails predefinido. As funções também dependem do fornecedor de serviços de caixa de correio. Pode configurar a tecla de E-mail. <u>Consulte</u> "<u>Configurar a tecla E-mail"</u>, p. 22.

Tecla Chr

Para inserir caracteres que não podem ser inseridos através do teclado, prima a tecla Chr durante a escrita.

Para percorrer uma lista de caracteres com acento, prima a tecla Chr, sem soltar, e prima, então, a outra tecla as vezes necessárias para obter o carácter com o acento pretendido.

Teclas Shift

Para introduzir uma letra maiúscula no meio de letras minúsculas ou uma letra minúscula no meio de letras maiúsculas, prima a tecla Shift de modo a que seja apresentada a 🏠 no visor e, em seguida, a tecla pretendida.

Para introduzir apenas letras maiúsculas, prima a tecla Shift, duas vezes, para que o indicador **ABC** seja apresentado no visor. Para introduzir, de novo, apenas letras minúsculas, prima a tecla Shift, duas vezes, para que o indicador **abc** seja apresentado no visor.

Para seleccionar texto, prima a tecla Shift e desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Tecla de função azul

Para introduzir um carácter marcado a azul, prima a tecla de função azul para que o indicador 🚚 seja apresentado no visor e, em seguida, a tecla pretendida.

Para introduzir apenas caracteres marcados a azul, prima a tecla de função azul, duas vezes, para que o indicador 🛐 seja apresentado no visor e, em seguida, os caracteres pretendidos.

Para activar o Bluetooth, prima a tecla de função azul e a tecla Ctrl, em simultâneo. Para desactivar o Bluetooth, prima a tecla de função azul e a tecla Ctrl, de novo.

Para activar os infravermelhos, prima a tecla de função azul e a tecla Chr, em simultâneo.

Tecla Menu

As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia. Para aceder às aplicações do dispositivo, prima a tecla Menu nos modos de espera. Para regressar ao Menu a partir de uma aplicação, deixando-a aberta em segundo plano, prima a tecla Menu. Prima a tecla Menu, sem soltar, para ver uma lista das aplicações activas e alternar entre elas. Neste manual do utilizador "seleccione Menu" refere-se ao premir desta tecla.

Tecla de voz

Prima a tecla de voz para abrir o **Gravador** e comece a gravar um lembrete. Prima a tecla de voz, sem soltar, para utilizar os comandos de voz. <u>Consulte "Comandos de voz", p. 39.</u>

Bloqueio do teclado (protecção das teclas)

Quando o teclado está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Utilize o bloqueio do teclado para evitar que as teclas do dispositivo sejam premidas acidentalmente.

Para bloquear o teclado no modo de espera, prima a tecla de selecção esquerda e (1) e a tecla de função azul (2). Para desbloquear, prima a tecla de selecção esquerda e a tecla de função azul, de novo.



Sugestão: Para bloquear o teclado no **Menu** ou numa aplicação aberta, prima a tecla de alimentação brevemente e seleccione **Bloquear teclado**. Para desbloquear, prima a tecla de selecção esquerda e a tecla de função azul.

Também pode bloquear o dispositivo no modo de espera, utilizando o código de bloqueio. Prima a tecla de alimentação, seleccione **Bloquear telefone** e introduza o código de bloqueio. O código de

bloqueio predefinido é 12345. Para desbloquear, prima a tecla de selecção esquerda, introduza o código de bloqueio e prima o joystick.

Conectores

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Conector Pop-Port™ para auriculares e outros acessórios

Conector do carregador da bateria

Porta de infravermelhos



Antenas



0 dispositivo possui duas antenas internas.

Nota: Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, não toque desnecessariamente em nenhuma das antenas quando o dispositivo está ligado. O contacto com a antena afecta a qualidade das chamadas e pode fazer

com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de alimentação superior ao normalmente necessário. O facto de não tocar na antena durante uma chamada optimiza o desempenho da antena e o tempo de conversação do dispositivo.



A imagem mostra a utilização normal do dispositivo, junto do ouvido, para chamadas de voz.



Controlo de volume

Aviso: Não segure o dispositivo junto do ouvido quando o altifalante está em utilização, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para regular o nível do volume durante uma chamada, prima as teclas de volume.

Para regular o nível do volume durante a utilização do altifalante, prima as teclas de volume.

Acerca do ecrã

Pode haver pontos em falta, sem cor ou brilhantes no ecrã. Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é normal e não se trata de uma avaria.

Modos de espera

O dispositivo tem dois modos de espera diferentes: modo de espera activa e modo de espera.

Modo de espera activa

Depois de ter ligado o dispositivo e de este estar pronto para ser utilizado, se o utilizador não tiver introduzido quaisquer caracteres ou efectuado outras selecções, o dispositivo encontra-se no modo de espera activa. No modo de espera activa, pode ver o fornecedor de serviços e a rede, vários indicadores, tais como indicadores de alarmes, bem como as aplicações às quais pretende ter um acesso rápido. Pode, por exemplo, ver informações da agenda, tais como as reuniões do dia, no modo de espera activa. Seleccione a informaçõe e prima o joystick para abrir a agenda a fim de obter os detalhes.

Para seleccionar as aplicações às quais pretende aceder a partir do modo de espera activa, especifique Menu > Ferramen. > Definições > Telefone > Modo de espera > Aplics. de espera. Seleccione as definições para os vários atalhos e prima o joystick. Seleccione a aplicação pretendida e prima o joystick.

Pode ver as mensagens numa pasta de mensagens como, por exemplo, a caixa de entrada ou a caixa de correio, no modo de espera activa. Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Telefone > Modo de espera e as pastas no Caixa de correio de espera activa.



Sugestão: Também pode ver vários tipos de notificações, tais como chamadas não atendidas, mensagens não lidas ou correio de voz no modo de espera activa. Com estas notificações, pode ver o estado das comunicações do dispositivo num relance. Seleccione os plug-ins em Menu > Ferramen. > Definições > Telefone > Modo de espera > Plug-ins de espera activa. Os plug-ins disponíveis podem variar.

Para utilizar o modo de espera básico, seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Telefone > Modo de espera > Espera activa > Não.

Para ligar para a caixa de correio de voz (serviço de rede), prima 1, sem soltar.

Para abrir os Serviços e estabelecer uma ligação à Web, prima 0.

Modo de espera

No modo de espera, pode ver informações diferentes, tais como o fornecedor de serviços, a hora e vários indicadores como, por exemplo, indicadores de alarmes.

No modo de espera, pode utilizar os atalhos que se seguem. No geral, estes atalhos não se encontram disponíveis no modo de espera activa, onde o joystick é utilizado para a selecção normal.

Para ver os últimos números marcados, prima a tecla Chamar. Seleccione um número ou nome e prima novamente a tecla Chamar para ligar para o número.

Para ligar para a caixa de correio de voz (serviço de rede), prima 1, sem soltar.

Para ver informações da agenda, desloque-se para a direita.

Para escrever e enviar mensagens curtas, desloque-se para a esquerda.

Para abrir a lista dos contactos, prima o joystick.

Para alterar o perfil, prima brevemente a tecla de alimentação, seleccione o perfil pretendido e prima o joystick para activar o perfil.

Para abrir os Serviços e estabelecer uma ligação à Web, prima 0.

Para alterar estes atalhos, seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Telefone > Modo de espera.

Indicadores do ecrã

V 0 dispositivo está a ser utilizado numa rede GSM. A barra junto do ícone indica a intensidade do sinal da rede no local onde se encontra. Quanto mais alta for a barra, mais forte é o sinal.

3G O dispositivo está a ser utilizado numa rede UMTS (serviço de rede). A barra junto do ícone indica a intensidade do sinal da rede no local onde se encontra. Quanto mais alta for a barra, mais forte é o sinal.

📋 Nível de carga da bateria. Quanto mais alta for a barra, maior é a carga da bateria.

Tem uma ou mais mensagens não lidas na pasta Cx. de entrada nas Msgs.

@ Recebeu uma mensagem de e-mail nova na caixa de correio remota.

--O 0 teclado do dispositivo está bloqueado.

- O dispositivo está bloqueado.
- 🛃 Tem uma ou mais chamadas telefónicas não atendidas.
- 🐼 Há um alarme activo.

🔉 Seleccionou o perfil silencioso e o dispositivo não toca ao ser recebida uma chamada ou uma mensagem.

Bluetooth activo.

Há uma ligação por infravermelhos activa. Se o indicador estiver a piscar, o dispositivo está a tentar estabelecer a ligação ao outro dispositivo ou a ligação perdeu-se.

- 🐰 Está disponível uma ligação de dados por pacotes GPRS ou EGPRS.
- 📱 Está activa uma ligação de dados por pacotes GPRS ou EGPRS.
- 🕺 Existe uma ligação de dados por pacotes GPRS ou EGPRS em fila de espera.
- 3G Está disponível uma ligação de dados por pacotes UMTS.
- Está activa uma ligação de dados por pacotes UMTS.
- ³⁶ Existe uma ligação de dados por pacotes UMTS em fila de espera.
- 🔡 0 utilizador configurou o dispositivo para procurar redes LAN sem fios e existe uma LAN sem fios disponível.
- 🚼 Está activa uma ligação de LAN sem fios numa rede sem codificação.
- Está activa uma ligação de LAN sem fios numa rede com codificação.
- 0 dispositivo está ligado a um PC através de um cabo de dados USB.
- I Há uma chamada de dados activa.
- P A passagem de IP está activa.
- 1 e 2 Indicam a linha telefónica seleccionada, se tiver assinado duas linhas telefónicas (serviço de rede).
- As chamadas são todas reencaminhadas para outro número.
- Existe um auricular ligado ao dispositivo.
- 💫 A ligação a um auricular com Bluetooth foi perdida.
- Existe um kit mãos-livres para viatura ligado ao dispositivo.
- **D** Existe um auxiliar auditivo ligado ao dispositivo.
- Existe um Telefone texto ligado ao dispositivo.

Ø dispositivo está a sincronizar dados.

Tem uma ligação "premir para falar" em curso.

Abc, **ABC**, **abc** Indicadores para o modo de carácter seleccionado.

渊 Premiu a tecla de função azul, uma vez, para inserir um número ou um carácter marcado a azul no teclado.

🛐 Premiu a tecla de função azul, duas vezes, para inserir apenas números ou caracteres marcados a azul no teclado.

Memória

Existem dois tipos de memória onde pode guardar dados e instalar aplicações: a memória do dispositivo e a memória removível.

Memória do dispositivo

A memória incorporada no dispositivo é um conjunto de memórias dinâmicas partilhado por muitas aplicações. A quantidade de memória interna disponível varia, mas não pode ser aumentada para além da definição máxima de origem. Os dados guardados no dispositivo, tais como aplicações de software, imagens e música consomem a memória do dispositivo.

Memória removível

A memória removível é um armazenamento de dados que não está incorporado no dispositivo como, por exemplo, um cartão SIM ou um cartão de memória. Um cartão SIM armazena informações diferentes, tais como informações sobre o operador de rede e os contactos. Um cartão de memória serve de suporte de armazenamento externo para aplicações de software, imagens, música, contactos, texto ou qualquer outra forma de dados electrónicos. Estão disponíveis cartões de memória de alta capacidade.

Detalhes da memória

Seleccione Menu e Opções > Detalhes memória, e Memória telef. ou Cartão mem..

Pode ver a quantidade de memória que está a ser utilizada actualmente, a quantidade de memória livre restante e a quantidade de memória consumida por cada tipo de dados. Por exemplo, pode ver a quantidade de memória ocupada pelas mensagens de e-mail, os documentos de texto ou os compromissos da agenda.



Sugestão: Para garantir uma quantidade de memória adequada, deve apagar dados regularmente ou transferi-los para um cartão de memória ou PC.

Cartão de memória

Este dispositivo utiliza um cartão mini SD ("Secure Digital").

Utilize apenas cartões mini SD compatíveis com este dispositivo. Outros cartões de memória, tais como cartões MMC ("MultiMediaCards" - cartões multimédia), cartões MMC de tamanho reduzido ou cartões SD de tamanho grande, não cabem na ranhura do cartão de memória e não são compatíveis com este dispositivo. A utilização de um cartão de memória incompatível pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão incompatível poderem ser corrompidos.

O seu dispositivo Nokia suporta os sistemas de ficheiros FAT16 e FAT32 para os cartões de memória. Se utilizar um cartão de memória de outro dispositivo ou pretender garantir a compatibilidade do cartão de memória com o seu dispositivo Nokia, pode ser necessário formatá-lo com o seu dispositivo Nokia. No entanto, se formatar o cartão de memória, todos os dados nele existentes serão apagados de forma definitiva.

Formatar um cartão de memória

Quando um cartão de memória é formatado, todos os dados existentes no cartão são perdidos para sempre. Consulte o representante para saber se tem de formatar o cartão de memória antes de o utilizar. Para formatar um cartão e memória, seleccione **Opções** > **Formatar cart. mem.** Quando a formatação estiver concluída, introduza um nome para o cartão de memória.

Fazer uma cópia de segurança e restaurar dados para o cartão de memória

Recomenda-se que seja feita regularmente uma cópia de segurança da memória do dispositivo para o cartão de memória. As informações podem ser restauradas posteriormente no dispositivo. Não retire o cartão de memória durante uma operação, quando estiver a ser efectuado o acesso ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos. Para efectuar uma cópia de segurança a partir da memória do dispositivo para o cartão de memória, seleccione Menu > Ferramentas > Cartão memória > Opções > Criar cópia mem.tel.. Para restaurar informações do cartão de memória para a memória do dispositivo, seleccione Menu > Ferramentas > Cartão memória > Opções > Restaurar do cartão.



Se não puder utilizar um cartão de memória no dispositivo, pode ser que tenha o tipo de cartão de memória errado, o cartão pode não estar formatado para o dispositivo ou o sistema de ficheiros do cartão está corrompido.

Sugestão: Pode inserir ou remover um cartão de memória sem remover a bateria ou desligar o dispositivo.

Segurança dos cartões de memória

Pode proteger um cartão de memória com uma senha, para evitar o acesso não autorizado ao mesmo. Para definir uma senha, seleccione **Opções** > **Definir senha**. A senha pode ter um máximo de 8 caracteres e é sensível a maiúsculas e minúsculas. A senha é guardada no dispositivo e não é necessário introduzi-la novamente enquanto estiver a utilizar o mesmo cartão de memória no mesmo dispositivo. Se utilizar o cartão de memória noutro dispositivo, é-lhe pedida a senha. Nem todos os cartões de memória suportam a protecção através de senha.

Para remover a senha de um cartão de memória, seleccione **Opções** > **Remover senha**. Quando a senha é removida, os dados existentes no cartão de memória deixam de estar protegidos contra a utilização não autorizada.

Desbloquear um cartão de memória

Para abrir um cartão de memória bloqueado, seleccione Opções > Desblog. cart. mem.. Introduza a senha.

Ajuda e iniciação

Pode encontrar respostas às suas dúvidas quando está a utilizar o dispositivo, mesmo sem ter o manual do utilizador por perto, pois o dispositivo inclui uma ajuda e uma iniciação.

Ajuda do dispositivo

Pode aceder à ajuda do dispositivo a partir de uma aplicação aberta ou do Menu. Quando tem uma aplicação aberta, seleccione **Opções** > Ajuda para ler instruções para a vista actual.

Para abrir a ajuda a partir do Menu, seleccione Ajuda > Ajuda. Na Ajuda pode seleccionar categorias para as quais pretende ver instruções. Seleccione uma categoria como, por exemplo, Mensagens, e prima o joystick para ver as instruções (tópicos de ajuda) disponíveis. Enquanto lê o tópico, desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver os outros tópicos dessa categoria.

Enquanto estiver a ler as instruções, prima a tecla Menu, sem soltar, para alternar entre a ajuda e a aplicação aberta em segundo plano.

Iniciação

A iniciação faculta-lhe informações sobre o dispositivo e mostra-lhe como o pode utilizar. Algum conteúdo da iniciação pode estar localizado no cartão de memória. Precisa de inserir o cartão de memória no dispositivo antes de poder aceder a este.

Para aceder à iniciação no menu, seleccione Menu > Ajuda, abra a Iniciação e a secção que pretende ver.

Nokia PC Suite

Pode instalar o Nokia PC Suite a partir do CD-ROM ou da Internet. O Nokia PC Suite só pode ser utilizado com o Windows 2000 e Windows XP. Com o Nokia PC Suite pode efectuar cópias de segurança, sincronizar o dispositivo com um computador compatível, mover ficheiros entre o dispositivo e um computador compatível ou utilizar o dispositivo como um modem.

Suporte Nokia e informações de contacto

Para obter a última versão deste manual, informações adicionais, importar conteúdos e utilizar serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte www.nokia.com/support.

Na página da Web pode obter informações sobre a utilização de produtos e serviços Nokia. Se precisar de contactar a assistência a clientes, consulte a lista de centros de contacto Nokia locais, em www.nokia.com/customerservice.

Para serviços de manutenção, consulte a localização do serviço de assistência Nokia mais próximo, em www.nokia.com/ repair.

2. 0 dispositivo

Ao ser ligado, o dispositivo pode reconhecer o fornecedor do cartão SIM e configurar automaticamente as definições correctas de mensagens de texto, mensagens multimédia e GPRS. Também pode receber as definições de sincronização como uma mensagem curta especial enviada pelo seu fornecedor de serviços.

Menu

O **Menu** é um ponto de início a partir do qual pode abrir todas as aplicações do dispositivo ou de um cartão de memória. O **Menu** contém aplicações e pastas que são grupos de aplicações semelhantes. Utilize o joystick para se deslocar para cima e para baixo no ecrã.

As aplicações instaladas pelo utilizador são guardadas, por predefinição, na pasta Instalação.

Para abrir uma aplicação, seleccione-a e prima o joystick.

Para ver as aplicações numa lista, seleccione **Opções** > **Alterar vista** > **Lista**. Para regressar à vista em grelha, seleccione **Opções** > **Alterar vista** > **Grelha**.

Para ver a memória consumida pelas várias aplicações e os dados guardados no dispositivo ou no cartão de memória e para verificar a quantidade de memória livre, seleccione **Opções** > **Detalhes memória** e a memória.

Para reorganizar a pasta, seleccione a aplicação que pretende mover e especifique **Opções** > **Mover**. É colocada uma marca de verificação ao lado da aplicação. Seleccione uma localização nova e especifique **OK**.

Para mover uma aplicação para uma pasta diferente, seleccione a aplicação que pretende mover para outra pasta e especifique **Opções** > **Mover para pasta**, a nova pasta e **OK**.

Para importar aplicações da Web, seleccione Opções > Download aplics.

Para criar uma pasta nova, seleccione Opções > Nova pasta. Não é possível criar pastas dentro de pastas.

Para mudar o nome de uma pasta nova, seleccione Opções > Mudar nome.



Sugestão: Para alternar entre várias aplicações abertas, prima a tecla Menu, sem soltar. A janela para mudar de aplicação abre-se e apresenta as aplicações abertas. Seleccione uma aplicação e prima o joystick para a aceder.

Seleccionar e confirmar as selecções

Utilize o joystick para se deslocar e efectuar selecções. Com o joystick pode-se deslocar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita no Menu ou nas diferentes aplicações ou listas. Também pode premir o joystick para abrir aplicações, ficheiros ou modificar definições.

Para seleccionar texto, prima a tecla Shift, sem soltar, e desloque-se para a esquerda ou para a direita até ter seleccionado o texto.

Para seleccionar itens diferentes, tais como mensagens, ficheiros ou contactos, desloque-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para realçar o item que pretende seleccionar. Especifique Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar para seleccionar um item ou Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar todas para seleccionar todos os itens.

Para seleccionar um objecto (por exemplo, um anexo num documento), destaque-o, de modo a que apareçam parêntesis rectos de cada lado do objecto.

Escrever texto

O dispositivo tem um teclado completo. Os sinais de pontuação mais comuns têm uma tecla própria ou, então, podem ser introduzidos premindo uma combinação de teclas.

Os símbolos Abc. ABC e abc indicam o modo seleccionado.

Alguns caracteres (por exemplo, sinais de pontuação e símbolos) estão marcados a azul nas teclas. Para introduzir um carácter marcado a azul, prima a tecla de função azul e a tecla com o carácter azul pretendido.

Para inserir um número, prima a tecla de função azul, para que seja apresentado o indicador 🛪 no visor, e a tecla com um número no fundo azul. Para bloquear a tecla de função azul e inserir apenas números, prima a tecla de função azul, duas vezes, para que o indicador 🏹 seja apresentado no visor.

Para apagar um carácter, prima a tecla de retrocesso. Prima a tecla de retrocesso, sem soltar, para apagar mais do que um carácter.

Para abrir uma lista de caracteres especiais, prima a tecla Car. Utilize o joystick para se deslocar na lista e seleccionar um carácter.

Para acrescentar caracteres utilizando outras teclas, tais como "A" ou "O", prima a tecla Car, sem soltar, e prima a outra tecla, em simultâneo, tantas vezes quantas as necessárias até que o carácter pretendido seja apresentado.

0 dispositivo

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima a tecla Shift para que o indicador 🏠 seja apresentado no visor.

Copiar e colar texto

- 1. Para seleccionar letras e palavras, prima a tecla Shift, sem soltar. Em simultâneo, desloque-se na direcção necessária para realçar a palavra, a frase ou a linha de texto que pretende copiar. À medida que a selecção se desloca, o texto é realçado.
- 2. Para copiar o texto para a área de transferência, prima Ctrl+C. Para inserir o texto num documento, prima Ctrl+V.

Alterar o idioma de escrita

Quando estiver a escrever textos, pode alterar o idioma de escrita. Quando está a escrever e prime Chr+uma tecla, várias vezes, para utilizar um carácter específico, a alteração do idioma de escrita permite-lhe o acesso a caracteres diferentes. Por exemplo, se estiver a escrever uma mensagem utilizando um alfabeto não latino e quiser acrescentar o nome de uma pessoa utilizando caracteres latinos, seleccione **Opções** > **Idioma de escrita** e um idioma de escrita que utilize caracteres latinos.

Acções comuns em várias aplicações

As acções seguintes podem ser encontradas em várias aplicações:

Para alternar entre aplicações abertas, prima a tecla Menu, sem soltar, para ver uma lista de aplicações abertas. Seleccione uma aplicação.

Para alterar o perfil ou para desligar ou bloquear o dispositivo, prima a tecla de alimentação brevemente.

Para guardar um ficheiro, seleccione Opções > Guardar. Existem várias opções para guardar, consoante a aplicação utilizada.

Para enviar um ficheiro, seleccione **Opções** > **Enviar**. Existem várias opções de envio, dependendo da aplicação utilizada, por exemplo, mensagens de e-mail ou multimédia, infravermelhos ou Bluetooth.

Para imprimir numa impressora compatível, seleccione **Opções** > **Imprimir**. Pode pré-visualizar itens que pretenda imprimir ou modificar o aspecto que as páginas impressas vão ter. Antes de poder imprimir, precisa de definir uma impressora compatível no dispositivo. <u>Consulte "Imprimir", p. 68.</u>

Para apagar um ficheiro, prima a tecla de retrocesso ou seleccione Opções > Apagar.

3. Transferir conteúdos entre dispositivos

Pode transferir conteúdos, tais como contactos, de um dispositivo Nokia compatível para o Nokia E61 utilizando a conectividade Bluetooth ou infravermelhos. O tipo de conteúdos que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo. Se o outro dispositivo suportar a sincronização, também pode sincronizar dados entre o outro dispositivo e o Nokia E61.

Transferir dados com Bluetooth ou infravermelhos

Sugestão: Se transferir dados do dispositivo anterior, o dispositivo pode exigir que o utilizador insira o cartão SIM. O Nokia E61 não precisa de um cartão SIM quando está a transferir dados.

Para começar a transferir dados de um dispositivo compatível, seleccione Menu > Ferramen. > Transfer.

Conectividade Bluetooth

- 1. Na vista de informações, seleccione Continuar.
- 2. Seleccione Por Bluetooth. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.
- 3. Active o Bluetooth no outro dispositivo e seleccione **Continuar** no Nokia E61 para iniciar a procura de dispositivos com conectividade Bluetooth activa.
- 4. Seleccione Parar no Nokia E61 depois de ter encontrado o outro dispositivo.
- 5. Seleccione o outro dispositivo da lista. É-lhe pedido que introduza um código (1 a 16 dígitos) no Nokia E61. O código só é utilizado uma única vez para confirmar esta ligação.
- 6. Introduza o código no Nokia E61 e seleccione **OK**. Introduza o código no outro dispositivo e seleccione **OK**. Os dispositivos passam a estar emparelhados. <u>Consulte "Emparelhar dispositivos", p. 51.</u>

Para alguns modelos de dispositivos, a aplicação **Transf. dados** é enviada para o outro dispositivo sob a forma de mensagem. Para instalar **Transf. dados** no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções apresentadas no ecrã.

7. A partir do Nokia E61 seleccione o conteúdo que pretende transferir do outro dispositivo e **OK**.

Conectividade por infravermelhos

- 1. Na vista de informações, seleccione Continuar.
- 2. Seleccione Por infravermelhos. Ambos os dispositivos têm de suportar o tipo de ligação seleccionado.
- 3. Estabeleça a ligação entre os dois dispositivos. Consulte "Infravermelhos", p. 52.
- 4. A partir do Nokia E61 seleccione o conteúdo que pretende transferir do outro dispositivo e OK.

O conteúdo é copiado da memória do outro dispositivo para a localização correspondente no dispositivo do utilizador. O tempo de cópia depende da quantidade de dados a transferir. Também pode cancelar e continuar mais tarde.

Os passos necessários para a transferência de dados podem variar, dependendo do dispositivo e de ter havido, anteriormente, uma interrupção da transferência de dados. Os itens que pode transferir variam, dependendo do outro dispositivo.

Sincronizar dados com outro dispositivo

Se tiver transferido dados anteriormente para o Nokia E61 e o outro dispositivo suportar a sincronização, pode utilizar a opção **Transfer.** para manter os dados dos dois dispositivos actualizados.

- 1. Seleccione Telefones e prima o joystick.
- 2. Seleccione o dispositivo a partir do qual transferiu dados e prima o joystick.
- Seleccione Sincronizar e prima o joystick. Os dispositivos iniciam a sincronização, utilizando o mesmo tipo de ligação seleccionado originalmente pelo utilizador para a transferência de dados. Só são sincronizados os dados seleccionados originalmente para a transferência de dados.

Para modificar as definições de transferência de dados e sincronização, especifique **Sincronizar**, seleccione um dispositivo, prima o joystick e especifique **Editar**.

4. Mensagens

Seleccione Menu > Msgs..

Antes de enviar ou receber mensagens, pode ter de efectuar o seguinte:

- Inserir um cartão SIM válido no dispositivo e encontrar-se na área de cobertura da rede celular.
- · Verificar se a rede suporta as funções de mensagens que pretende utilizar e de que estas estão activadas no cartão SIM.
- Configurar definições do ponto de acesso à Internet (IAP) no dispositivo. Consulte "Pontos de acesso", p. 88.
- Configurar definições de conta de e-mail no dispositivo. Consulte "Definições de conta de e-mail", p. 23.
- Configurar definições de SMS no dispositivo. Consulte "Definições de mensagens curtas", p. 25.
- Configurar definições de MMS no dispositivo. Consulte "Definições de mensagem multimédia", p. 28.

O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente algumas definições de mensagens. Se isto não acontecer, pode ter de configurar as definições manualmente ou contactar o seu fornecedor de serviços, operador de rede ou fornecedor de serviços de Internet para configurar as definições.

A aplicação Msgs. apresenta cada um dos tipos de pasta de mensagens no formato de lista com a última mensagem apresentada em primeiro lugar em cada pasta.

Seleccione uma das seguintes opções:

- Nova msg. Para criar e enviar uma mensagem de texto, multimédia ou de e-mail nova.
- Cx. de entrada Para ver as mensagens recebidas à excepção de mensagens de e-mail e de serviços de informação.
- Minhas pastas Para criar as suas próprias pastas para guardar mensagens e modelos.
- Caixa de correio Para ver e responder a uma mensagem de e-mail recebida.
- · Rascunhos Para guardar as mensagens que não foram enviadas.
- Enviadas Para guardar as mensagens que foram enviadas.
- Caixa de saída Para ver as mensagens à espera de ser enviadas.
- Relatórios Para ver informações sobre a entrega de mensagens enviadas.

Organizar mensagens

Para criar uma pasta nova para organizar as suas mensagens, seleccione Minhas pastas > Opções > Nova pasta. Introduza o nome da pasta e seleccione OK.

Para mudar o nome de uma pasta, seleccione-a e **Opções** > **Mudar nome pasta**. Introduza o nome da pasta nova e seleccione **OK**. Só pode mudar os nomes de pastas que tenha criado.

Para mover uma mensagem para outra pasta, abra a mensagem e seleccione Opções > Mover para pasta, a pasta e OK.

Para ordenar as mensagens numa ordem específica, seleccione **Opções** > **Ordenar por**. Também pode ordenar as mensagens por **Data, Remetente, Assunto** ou **Tipo de mensagem**.

Para ver as propriedades de uma mensagem, seleccione a mensagem e Opções > Detalhes mensagem.

Procurar mensagens

Para procurar uma mensagem, abra a pasta na qual pretende efectuar a procura e seleccione **Opções** > **Encontrar**. Introduza o termo da procura e seleccione **OK**.

Definições de mensagens

Seleccione **Opções** > **Definições**.

Para definir ou modificar definições para tipos de mensagens diferentes, seleccione Mensagem curta, Msg. multimédia, Email, Mensagem de serviço, Difusão por células ou Outras.

Consulte "Definições de mensagens curtas", p. 25. Consulte "Definições de mensagem multimédia", p. 28. Consulte "Definições de conta de e-mail", p. 23.

Outras definições

Seleccione Menu > Msgs. > Opções > Definições > Outras. Seleccione entre as seguintes opções:

- Guardar msgs. env. Para especificar se as mensagens enviadas são guardadas na pasta Enviadas.
- Nº msgs. guardadas Para introduzir o número de mensagens enviadas que pretende guardar. Quando o limite é atingido, a mensagem mais antiga é apagada.

- Vista de pastas Para especificar se a lista das mensagens nas pastas deve ser apresentada numa linha ou em duas linhas.
- Memória em utilizaç. Para seleccionar se as mensagens recebidas são guardadas. Só pode guardar as mensagens no cartão de memória se este estiver inserido.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Definições de centro de mensagens curtas

Seleccione Opções > Definições > Mensagem curta > Centros mensagens.

Para modificar centros de mensagens, seleccione o centro de mensagens e Opções > Modificar.

Para acrescentar novos centros de mensagens, seleccione Opções > Novo centro msgs.

Para apagar centros de mensagens, seleccione um centro de mensagens e prima a tecla de retrocesso.

Mensagens de e-mail

Para receber e enviar correio, tem de ter um serviço de caixa de correio remota. Este serviço pode ser disponibilizado por um fornecedor de serviços Internet, por um operador de rede ou pela sua empresa. O dispositivo é compatível com os protocolos de Internet IMAP4 (revisão 1) e POP3, bem como com várias soluções de e-mail difundido. Outros fornecedores de e-mail podem oferecer serviços com definições ou funções diferentes das descritas neste manual do utilizador.

Antes de poder enviar, receber, obter, responder e reencaminhar correio no dispositivo, também tem de fazer o seguinte:

- Configurar um ponto de acesso à Internet (IAP). Consulte "Pontos de acesso", p. 88.
- Configurar uma conta de e-mail e especificar correctamente as definições de e-mail. <u>Consulte "Definições de conta de e-mail", p. 23.</u>

Siga as instruções dos fornecedores de serviços de caixa de correio remota e de Internet. Para obter as definições correctas, contacte o seu operador de rede ou o seu fornecedor de serviços de Internet.

Configurar o e-mail

Se seleccionar **Caixa de correio** e não tiver configurado a conta de e-mail, ser-lhe-á pedido que o faça. Para começar a configurar a conta de e-mail com a ajuda da caixa de correio, seleccione **Sim**.

- 1. Para começar a introduzir as definições de e-mail, seleccione Iniciar.
- 2. Em Tipo da caixa correio, seleccione IMAP4 ou POP3 e seleccione Seguinte.

Sugestão: POP3 é uma versão do protocolo de correio que é utilizada para guardar e obter mensagens de e-mail ou de correio da Internet. IMAP4 é uma versão do protocolo de acesso a mensagens da Internet que permite aceder e gerir mensagens de e-mail enquanto as mensagens ainda se encontram no servidor de e-mail. Pode seleccionar as mensagens que pretende importar para o dispositivo.

- 3. Em Meu ender. de e-mail, introduza o endereço de e-mail. Seleccione Seguinte.
- 4. Em Serv. recepção corr., introduza o nome do servidor remoto que recebe o seu e-mail e seleccione Seguinte.
- 5. Em Servid. envio correio, introduza o nome do servidor remoto que envia o seu e-mail e seleccione Seguinte. Dependendo do seu operador de rede móvel, pode ter de utilizar o servidor de envio de correio do operador de rede móvel em vez do servidor do fornecedor de serviços de e-mail.
- 6. Em Ponto de acesso, seleccione o ponto de acesso à Internet que o dispositivo deve utilizar para obter as mensagens de e-mail. Se seleccionar Perguntar sempre, todas as vezes que o dispositivo começar a obter mensagens de e-mail vai perguntar que ponto de acesso à Internet deve utilizar, mas se o utilizador seleccionar um ponto de acesso, o dispositivo efectua a ligação automaticamente. Seleccione Seguinte.



Sugestão: Se seleccionar **Escolher grupo**, o dispositivo estabelece a ligação automaticamente, utilizando o melhor ponto de acesso à Internet disponível do grupo de pontos de acesso. Seleccione o grupo de pontos de acesso e **Para trás** para guardar a selecção.

7. Introduza um nome para a caixa de correio nova e seleccione Terminar.

Quando o utilizador cria uma nova caixa de correio, o nome atribuído substitui Caixa de correio na vista principal Msgs..

Seleccione a caixa de correio predefinida.

Se tiver várias caixas de correio configuradas, pode seleccionar uma delas como caixa de correio predefinida. Para definir a caixa de correio predefinida, seleccione **Opções** > **Definições** > **E-mail** > **Cx. correio em utiliz.** e a caixa de correio.

Se tiver configurado várias caixas de correio, precisa de seleccionar a caixa de correio que pretende utilizar sempre que começar a criar uma mensagem de e-mail nova.

Configurar a tecla E-mail

O dispositivo tem uma tecla de e-mail. Com a tecla de e-mail, pode aceder à caixa de correio de e-mail predefinida ou abrir o editor de e-mail predefinido a partir do modo de espera activa. As funções também dependem do fornecedor de serviços de caixa de correio.

Para configurar a tecla de e-mail, seleccione Menu > Ferramen. > Tecla e-mail. Seleccione a conta de e-mail que pretende utilizar com a tecla de e-mail.

Ligar à caixa de correio

O e-mail que lhe é endereçado não é recebido automaticamente pelo dispositivo, mas pela caixa de correio remota. Para ler o seu e-mail, tem de se ligar primeiro à caixa de correio remota e, depois, seleccionar os e-mails que pretende importar para o dispositivo. Para receber e enviar correio, tem de se registar num serviço de e-mail. Para configurar uma caixa de correio no dispositivo, seleccione Msgs. > Opções > Definições > E-mail > Opções > Nova cx. de correio. Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições correctas.

Para obter as mensagens de e-mail recebidas no dispositivo e para as ver offline, seleccione a caixa de correio na vista principal Msgs.. Quando o dispositivo pergunta "Ligar à caixa de correio?", seleccione Sim.

Para visualizar mensagens de e-mail numa pasta, seleccione-a e prima o joystick. Seleccione uma mensagem e prima o joystick.

Para obter mensagens de e-mail no dispositivo, seleccione **Opções** > **Obter e-mail** > **Novas** para obter mensagens novas que ainda não leu nem obteve, **Escolhidas** para obter apenas as mensagens que seleccionou na caixa de correio remota ou **Todas** para obter todas as mensagens não obtidas anteriormente.

Para desligar de uma caixa de correio remota, seleccione **Opções** > **Desligar**.

Visualizar e-mails offline

Trabalhar offline significa que o dispositivo não está ligado a uma caixa de correio remota. Gerir o e-mail em modo offline permite-lhe economizar nos custos de ligação e trabalhar em condições que não permitem uma ligação de dados. Quaisquer alterações efectuadas nas pastas da caixa de correio remota, enquanto estiver offline, só têm efeito na caixa de correio remota quando voltar a estar online e a sincronizar. Por exemplo, se apagar uma mensagem de e-mail do dispositivo enquanto estiver em modo offline, a mensagem só é apagada da caixa de correio remota quando voltar a estabelecer ligação à caixa de correio.

- 1. Seleccione Msgs. > Opções > Definições > E-mail. Seleccione a conta de e-mail e prima o joystick. Seleccione Definições de obtenção > E-mail a obter > Msgs. e anexos para obter mensagens inteiras com os respectivos anexos no seu dispositivo.
- 2. Abra a caixa de correio e seleccione Opções > Obter e-mail. Seleccione Novas para obter mensagens novas que ainda não leu nem obteve, Escolhidas para obter apenas mensagens seleccionadas na caixa de correio remota ou Todas para obter todas as mensagens não obtidas anteriormente. O dispositivo passa para o estado online e estabelece a ligação à caixa de correio para obter as mensagens de e-mail.
- 3. Depois de obter as mensagens de e-mail, seleccione **Opções** > **Desligar** para regressar ao modo offline.
- 4. Para ver uma mensagem de e-mail, seleccione-a e prima o joystick.

Algumas opções exigem que esteja ligado à caixa de correio remota.

Sugestão: Para subscrever outras pastas da caixa de correio remota, seleccione Definições de e-mail > Definições de obtenção > Subscrições de pastas. As mensagens de e-mail de todas as pastas assinadas são actualizadas quando obtém mensagens de e-mail da caixa de correio remota.

Luz do indicador de e-mail

Pode configurar a luz do indicador existente na tampa do dispositivo para piscar quando é recebida uma mensagem de e-mail nova no dispositivo.

Seleccione Menu > Msgs. > Opções > Definições > E-mail. Especifique em Definições do indicador durante quanto tempo pretende que a luz do indicador se mantenha a piscar ou se não quer que esta pisque.

Ler e responder a uma mensagem de e-mail



Importante: As mensagens de e-mail podem conter vírus ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma. Não abra qualquer anexo se não tiver a certeza de que provém de uma fonte fidedigna.

Para ler uma mensagem de e-mail recebida, seleccione-a e prima o joystick.

Para procurar um e-mail na caixa de correio, seleccione **Opções** > **Encontrar**. Introduza o termo da procura e seleccione **OK**. Para abrir um anexo, seleccione **Opções** > **Anexos**. Seleccione o anexo e prima o joystick.

Para responder apenas ao remetente da mensagem de e-mail, abra-a e seleccione Opções > Responder > Ao remetente.

Para responder a todos os destinatários de uma mensagem de e-mail, abra-a e seleccione Opções > Responder > A todos.

Sugestão: Se responder a uma mensagem de e-mail que tenha ficheiros anexados, os anexos não são incluídos na resposta. Se reencaminhar a mensagem de e-mail recebida, os anexos são incluídos.

Para apagar um anexo de uma mensagem de e-mail que está a enviar, seleccione o anexo e Opções > Anexos > Remover.

Para definir a prioridade das mensagens, seleccione **Opções** > **Prioridade** e entre as opções disponíveis.

Para efectuar uma chamada para o remetente de um e-mail, abra o e-mail e seleccione Opções > Chamar.

Para responder ao remetente do e-mail com uma mensagem de texto ou multimédia, abra o e-mail e seleccione **Opções** > **Criar mensagem**.

Para reencaminhar uma mensagem de e-mail, abra-a e seleccione Opções > Reencaminhar.

Apagar mensagens

Para libertar espaço de memória no dispositivo, apague regularmente as mensagens das pastas **Cx. de entrada** e **Enviadas** e apague as mensagens de e-mail obtidas.

Para apagar uma mensagem, seleccione-a e prima a tecla de retrocesso.

Pode optar por apagar as mensagens de e-mail localizadas no dispositivo e manter os originais no servidor ou pode apagar tanto as mensagens de e-mail localizadas no dispositivo como as mensagens originais no servidor.

Para apagar só as mensagens de e-mail do dispositivo, seleccione Opções > Apagar > Apenas telefone.

Para apagar mensagens de e-mail do dispositivo e do servidor remoto, abra uma mensagem de e-mail e seleccione **Opções** > **Apagar** > **Telefone e servidor**.

Pastas de e-mail

Se tiver criado subpastas nas suas caixas de correio IMAP4 num servidor remoto, pode vê-las e geri-las com o dispositivo. Só pode assinar pastas nas suas caixas de correio IMAP4. A subscrição de pastas numa caixa de correio remota permite ver essas pastas no dispositivo.

Para ver as pastas nas suas caixas de correio IMAP4, estabeleça uma ligação e seleccione **Opções** > **Defs. e-mail** > **Definições de obtenção** > **Subscrições de pastas**.

Para ver uma pasta remota, seleccione-a e **Opções** > **Assinar**. Sempre que entrar em modo online, as pastas assinadas são actualizadas. Isto pode demorar algum tempo, se as pastas forem grandes.

Para actualizar a lista de pastas, seleccione uma pasta e Opções > Actual. lista pastas.

Escrever e enviar mensagens de e-mail

Para escrever uma mensagem de e-mail, especifique **Opções** > **Juntar destinatário** para seleccionar os endereços de e-mail dos destinatários da lista de contactos ou introduza os endereços de e-mail no campo **Para**. Utilize um ponto e vírgula para separar as entradas. Desloque-se para baixo e utilize o campo **Cc** para copiar outros destinatários ou o campo **Bcc** para destinatários de cópias cegas. No campo **Assunto** introduza o assunto da mensagem de e-mail. Introduza a mensagem de e-mail na área de texto e seleccione **Opções** > **Enviar**.

Para anexar um ficheiro a uma mensagem de e-mail, seleccione **Opções** > **Inserir** e o anexo que pretende adicionar. Pode inserir imagens, clips de som, notas e outros ficheiros, tais como ficheiros de escritório.

Para definir a hora de envio de uma mensagem de e-mail, seleccione **Opções** > **Opções de envio** > **Enviar mensagem**. Seleccione **Imediatamente** ou **Na próx. ligação**, se estiver a trabalhar offline.

As mensagens de e-mail são guardadas na Caixa de saída antes de ser enviadas. Se a mensagem de e-mail não for enviada imediatamente, pode abrir a Caixa de saída e suspender ou reactivar o envio, ou ver a mensagem de e-mail.

Definições de conta de e-mail

Seleccione Menu > Msgs. > Caixa de correio.

As definições disponíveis para a edição podem variar. Algumas definições podem ter sido predefinidas pelo fornecedor de serviços.

Se tentar modificar definições da caixa de correio, mas não tiver configurado uma conta de e-mail, é aberta a ajuda da caixa de correio para o ajudar a configurar a sua conta de e-mail.

Definições para o e-mail recebido

Seleccione E-mail a receber e entre as seguintes definições:

- Nome do utilizador Permite introduzir o nome de utilizador para os serviços de e-mail.
- Senha Permite introduzir a senha para os serviços de e-mail.
- Serv. recepção corr. Introduza o endereço IP ou o nome de host do servidor que recebe o seu e-mail.

- Ponto acesso em uso Seleccione o ponto de acesso à Internet que o dispositivo utiliza para obter as mensagens de e-mail recebidas.
- Cx. correio predefinida Introduza um nome para a caixa de correio.
- Tipo da caixa correio Seleccione o protocolo de caixa de correio recomendado pelo fornecedor de serviços da caixa de correio remota. As opções são POP3 e IMAP4. Esta definição apenas pode ser escolhida uma vez e não pode ser alterada se tiver guardado as definições da caixa de correio ou saído delas. Se estiver a utilizar o protocolo POP3, as mensagens de e-mail não serão actualizadas automaticamente quando o utilizador está online. Para ver as mensagens de e-mail mais recentes, tem de desligar e efectuar uma nova ligação à caixa de correio.
- Segurança (portas) Seleccione a opção de segurança utilizada para aumentar a segurança da ligação.
- Porta Permite definir uma porta para a ligação.
- Iníc.sess.seguro APOP (apenas para POP3) Utilize com o protocolo POP3 para codificar o envio de senhas para um servidor de e-mail remoto ao estabelecer a ligação à caixa de correio.

Definições para o e-mail enviado

Seleccione **E-mail a enviar** e entre as seguintes definições:

- Meu ender. de e-mail Introduza o endereço de e-mail que lhe foi dado pelo fornecedor de serviços. As respostas às suas mensagens são enviadas para este endereço.
- Nome do utilizador Permite introduzir o nome de utilizador para os serviços de e-mail.
- Senha Permite introduzir a senha para os serviços de e-mail.
- Servid. envio correio Introduza o endereço IP ou o nome de host do servidor de correio que envia o seu e-mail. Poderá só conseguir utilizar o servidor de envio de correio do seu operador de rede. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Ponto acesso em uso Seleccione o ponto de acesso à Internet que o dispositivo utiliza para enviar as mensagens de e-mail enviadas pelo utilizador.
- Segurança (portas) Seleccione a opção de segurança utilizada para tornar segura a ligação à caixa de correio remota.
- Porta Permite definir uma porta para a ligação.

Definições do utilizador

Seleccione Definições do utiliz. e entre as seguintes definições:

- Meu nome Introduza um nome para ser apresentado antes do seu endereço de e-mail quando envia mensagens de email.
- **Responder a** Especifique se pretende que as respostas sejam redireccionadas para um endereço diferente. Seleccione **Activado** e introduza o endereço de e-mail para o qual pretende direccionar as respostas. Só pode introduzir um endereço.
- Apagar e-mails de Especifique se pretende apagar as mensagens de e-mail apenas do dispositivo ou deste e do servidor.
 Especifique Perguntar sempre se quiser confirmar de onde pretende que a mensagem de e-mail seja apagada, sempre que apagar uma mensagem de e-mail.
- Enviar mensagem Permite especificar a opção de enviar a mensagem de e-mail o mais rapidamente possível, enviar quando voltar a obter e-mail ou guardar a mensagem de e-mail na caixa de saída, a partir da qual pode ser enviada mais tarde.
- Env. cópia ao próprio Especifique se pretende guardar uma cópia da mensagem de e-mail na caixa de correio remota e no endereço definido em Meu ender. de e-mail nas definições de E-mail a enviar.
- Incluir assinatura Especifique se pretende associar uma assinatura às mensagens de e-mail.
- Novos alertas e-mail Especifique se pretende receber as indicações de novo e-mail como um tom e uma nota, quando recebe correio novo na caixa de correio.
- Indicador novo e-mail Especifique durante quanto tempo pretende que a luz do indicador de mensagens de e-mail se mantenha a piscar quando recebe e-mail novo ou se não quer que a luz do indicador pisque.

Definições de obtenção

Seleccione Definições de obtenção e entre as seguintes definições:

- E-mail a obter (apenas para caixas de correio POP3) Especifique se pretende obter apenas as informações dos cabeçalhos das mensagens de e-mail, tais como, remetente, assunto e data, ou as mensagens com anexos.
- E-mails a obter Especifique o número de mensagens de e-mail que pretende obter do servidor remoto para a sua caixa de correio.
- Cam. da pasta IMAP4 (só para caixas de correio IMAP4) Defina o caminho da pasta para as pastas que pretende assinar.
- Subscrições de pastas (só para caixas de correio IMAP4) Assine outras pastas da caixa de correio remota e obtenha o conteúdo dessas pastas.

Definições de obtenção automática

Seleccione **Obtenção automática** e entre as seguintes definições:

Notificações de e-mail — Especifique se pretende receber notificações quando são recebidas mensagens de e-mail novas na caixa de correio remota. Seleccione Sempre activado para obter sempre automaticamente as mensagens de e-mail novas da caixa de correio remota ou Só na rede doméstica para obter automaticamente as mensagens de e-mail novas da caixa de correio remota apenas quando se encontra na rede assinada e não, por exemplo, quando está a viajar.

- Dias de obtenção Especifique os dias em que as mensagens de e-mail são obtidas no dispositivo.
- Horas de obtenção Defina as horas entre as quais as mensagens de e-mail são obtidas.
- Interv. de obtenção Seleccione o intervalo de tempo entre a obtenção de mensagens de e-mail novas.

Mensagens curtas

O dispositivo suporta o envio de mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos ou outras marcas, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas como, por exemplo, o chinês, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Na barra de navegação, o indicador de comprimento de mensagens efectua a contagem decrescentes a partir de 160. Por exemplo, 10(2) significa que o utilizador ainda tem 10 caracteres para enviar o texto sob a forma de duas mensagens.

Escrever e enviar mensagens curtas

Seleccione Menu > Msgs. > Nova msg. > Mensagem curta.

- 1. No campo **Para**, prima o joystick para seleccionar os destinatários a partir dos **Contactos** ou introduza os números dos telemóveis dos destinatários manualmente. Se introduzir vários números, separe-os com um ponto e vírgula (;).
- 2. Introduza o texto da mensagem. Para utilizar um modelo, seleccione Opcões > Inserir > Modelo.
- 3. Seleccione **Opções** > **Enviar** para enviar a mensagem.

Opções de envio de mensagens curtas

Para definir opções de envio para uma mensagem curta, seleccione Opções > Opções de envio.

Defina o seguinte:

- Ctr. msgs. em utiliz. Seleccione um centro de mensagens para enviar a mensagem.
- Codif. caracteres Seleccione Suporte reduzido para utilizar a conversão de caracteres automática para outro sistema de codificação, se disponível.
- **Receber relatório** Seleccione Sim se pretender que a rede lhe envie relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).
- Validade mensagem Seleccione o tempo durante o qual o centro de mensagens deve tentar enviar a mensagem, se a
 primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível contactar o destinatário no intervalo do período de validade,
 a mensagem é apagada do centro de mensagens.
- Msg. enviada como Converta a mensagem noutro formato como, por exemplo, Texto, Fax, Por pager ou E-mail. Só deve alterar esta opção se tiver a certeza de que o centro de mensagens pode converter as mensagens curtas nesses formatos. Contacte o operador de rede.
- **Respos. mesmo cntr.** Especifique se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens curtas (serviço de rede).

Responder a mensagens curtas recebidas

Para responder a uma mensagem curta, abra a mensagem a partir da Cx. de entrada. Seleccione Opções > Responder. Introduza o texto da mensagem e seleccione Opções > Enviar.

Para efectuar uma chamada ao remetente de uma mensagem curta, abra a mensagem a partir da Cx. de entrada e seleccione Opções > Chamar.

Gerir mensagens guardadas no cartão SIM

As mensagens curtas podem ser guardadas no cartão SIM. Antes de poder ver as mensagens guardadas no cartão SIM, tem de copiar as mensagens para uma pasta do dispositivo. Depois de copiar as mensagens para uma pasta, pode vê-las nessa pasta ou apagá-las do cartão SIM.

Seleccione Opções > Mensagens SIM.

- 1. Seleccione Opções > Marcar/Desmarcar > Marcar ou Marcar todas para marcar todas as mensagens.
- 2. Seleccione **Opções** > **Copiar**.
- 3. Seleccione uma pasta e **OK** para começar a copiar.

Para ver as mensagens do cartão SIM, abra a pasta para onde copiou as mensagens e abra uma mensagem.

Para apagar uma mensagem curta do cartão SIM, seleccione a mensagem e prima a tecla de retrocesso.

Definições de mensagens curtas

Seleccione **Opções** > **Definições** > **Msg curta**. Defina o seguinte:

- Centros mensagens Ver os centros de mensagens disponíveis para o dispositivo.
- Ctr. msgs. em utiliz. Seleccione um centro de mensagens para enviar a mensagem.
- Codif. caracteres Seleccione Suporte reduzido para utilizar a conversão de caracteres automática para outro sistema de codificação, se disponível.
- **Receber relatório** Seleccione **Sim** se pretender que a rede lhe envie relatórios de entrega das suas mensagens (serviço de rede).
- Validade mensagem Seleccione o tempo durante o qual o centro de mensagens deve tentar enviar a mensagem, se a
 primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível contactar o destinatário no intervalo do período de validade,
 a mensagem é apagada do centro de mensagens.
- Msg. enviada como Converta a mensagem noutro formato como, por exemplo, Texto, Fax, Por pager ou E-mail. Só deve alterar esta opção se tiver a certeza de que o centro de mensagens pode converter as mensagens curtas nesses formatos. Contacte o operador de rede.
- Ligação preferida Seleccione o método de ligação preferido para enviar mensagens curtas a partir do dispositivo.
- **Respos. mesmo cntr.** Especifique se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens curtas (serviço de rede).

Mensagens de imagem

Nota: A função de mensagens de imagens só pode ser utilizada se for suportada pelo operador de rede ou fornecedor de serviços. Apenas os dispositivos que ofereçam funções de mensagens de imagens podem receber e apresentar mensagens de imagens.

Seleccione Menu > Msgs..

Para ver uma mensagem de imagem, abra a mensagem na pasta Cx. de entrada.

Especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- Detalhes mensagem Para ver informações sobre a mensagem.
- Mover para pasta Para guardar a mensagem numa pasta diferente.
- Juntar a Contactos Para acrescentar o remetente da mensagem aos contactos.
- Encontrar Para procurar números de telefone e endereços que a mensagem possa conter.

Reencaminhar mensagens de imagem

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

- 1. Na Cx. de entrada, abra uma mensagem de imagem e seleccione Opções > Reencaminhar.
- 2. No campo **Para** introduza o número do destinatário ou prima o joystick para acrescentar um destinatário dos **Contactos**. Se introduzir vários números, separe-os com um ponto e vírgula (;).
- Introduza o texto da mensagem. O texto pode ter 120 caracteres. Para utilizar um modelo, seleccione Opções > Inserir > Modelo.
- 4. Para enviar a mensagem, prima a tecla Chamar.

Sugestão: Para remover a imagem da mensagem, seleccione Opções > Remover imagem.

Mensagens multimédia

Uma mensagem multimédia (MMS) pode conter texto e objectos, tais como imagens, clips de som ou de vídeo.

Nota: Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Para poder enviar ou receber mensagens multimédia no dispositivo, tem de configurar correctamente as definições de mensagens multimédia. O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente as definições de mensagens multimédia. Em caso contrário, contacte o seu fornecedor de serviços. <u>Consulte "Definições de mensagem multimédia", p. 28.</u>

Criar e enviar mensagens multimédia

Como valor assumido, o serviço de mensagens multimédia está, geralmente, activo.

Seleccione Nova msg. > Msg. multimédia.

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

1. No campo **Para** prima o joystick para seleccionar destinatários dos **Contactos** ou para introduzir, manualmente, os números dos telemóveis ou os endereços de e-mail dos destinatários.

- 2. No campo Assunto, introduza um assunto para a mensagem. Para alterar os campos visíveis, seleccione Opções > Campos endereço.
- Introduza o texto da mensagem e seleccione Opções > Inserir objecto para acrescentar objectos multimédia. Pode acrescentar objectos, tais como Imagem, Clip de som ou Clip de vídeo.

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

- 4. Cada slide da mensagem só pode conter um clip de vídeo ou de áudio. Para acrescentar mais slides à mensagem, seleccione **Opções** > **Inserir novo** > **Slide**. Para alterar a ordem dos slides nas mensagens, seleccione **Opções** > **Mover**.
- 5. Para pré-visualizar uma mensagem multimédia antes de a enviar, seleccione Opções > Pré-visualizar.
- 6. Prima o joystick e envie a mensagem multimédia.
- Sugestão: Também pode criar mensagens multimédia directamente a partir de algumas aplicações, como Contactos e Galeria.

Para apagar um objecto de uma mensagem multimédia, seleccione Opções > Remover.

Opções de envio de mensagens multimédia

Seleccione **Opções** > **Opções de envio** e entre as seguintes opções:

- Receber relatório Seleccione Sim se pretender receber uma notificação quando a mensagem tiver sido entregue ao destinatário. Pode não ser possível receber relatórios de envio de mensagens multimédia enviadas para endereços de e-mail.
- Validade mensagem Seleccione o tempo durante o qual o centro de mensagens deve tentar enviara a mensagem. Se não for possível contactar o destinatário de uma mensagem dentro do período de validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens multimédia. A rede tem de suportar esta função. Tempo máximo é o tempo máximo permitido pela rede.

Criar apresentações

Seleccione Nova msg. > Msg. multimédia.

- 1. No campo **Para** prima o joystick para seleccionar destinatários dos **Contactos** ou para introduzir, manualmente, os números dos telemóveis ou os endereços de e-mail dos destinatários.
- 2. Seleccione Opções > Criar apresentação e um modelo de apresentação.

Sugestão: Um modelo pode definir os objectos multimédia que podem ser incluídos na apresentação, onde aparecem e os efeitos apresentados entre imagens e slides.

- 3. Seleccione uma área de texto e introduza o texto.
- 4. Para inserir imagens, som, vídeo ou notas na apresentação, seleccione a área do objecto correspondente e especifique Opções > Inserir.

Sugestão: Para se mover entre áreas de objectos, desloque-se para cima e para baixo.

- 5. Para acrescentar slides, seleccione Inserir > Novo slide.
- 6. Seleccione **Opções** e entre as seguintes opções:
- **Pré-visualizar** para ver o aspecto da apresentação multimédia quando esta é aberta. As apresentações multimédia só podem ser vistas em dispositivos compatíveis que suportem apresentações. O aspecto pode variar em dispositivos diferentes.
- **Definições 2º plano** para seleccionar a cor de fundo da apresentação e as imagens de fundo para os vários slides.
- Definições efeitos para seleccionar efeitos entre imagens ou slides.

Não é possível criar apresentações multimédia se o Modo de criação MMS for Restringido. Para alterar o Modo de criação MMS, seleccione Msgs. > Opções > Definições > Msg. multimédia.

As opções disponíveis podem variar.

Para enviar a apresentação multimédia, prima o joystick.

Sugestão: Para guardar a mensagem nos Rascunhos sem a enviar, seleccione Efectuad.

Receber e responder a mensagens multimédia



**

Importante: Os objectos das mensagens multimédia podem conter vírus ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma. Não abra qualquer anexo se não tiver a certeza de que provém de uma fonte fidedigna.

Para poder enviar ou receber mensagens multimédia no dispositivo, tem de configurar correctamente as definições de mensagens multimédia. O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente as definições de mensagens multimédia. Em caso contrário, contacte o seu fornecedor de serviços. <u>Consulte "Definições de mensagem multimédia", p. 28.</u>

Se receber mensagens multimédia que contenham objectos não suportados pelo dispositivo, não os pode abrir.

- Para responder a uma mensagem multimédia, abra a mensagem a partir da Cx. de entrada e seleccione Opções > Responder.
- Seleccione Opções > Ao remetente para responder ao remetente com uma mensagem multimédia ou Opções > Por msg. de texto para responder ao remetente com uma mensagem de texto.



3. Introduza o texto da mensagem e prima o joystick para a enviar.

Ver apresentações

Abra a **Cx. de entrada**, seleccione uma mensagem multimédia que contenha uma apresentação e prima o joystick. Seleccione a apresentação e prima o joystick.

Para fazer uma pausa na apresentação, prima qualquer uma das teclas de selecção abaixo do visor.

Depois de fazer uma pausa na apresentação ou depois da reprodução terminar, especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- Abrir ligação para abrir uma ligação à Web e consultar a página da Web com o browser.
- Activar deslocação para deslocar texto ou imagens demasiado grandes para caberem no visor.
- Continuar para retomar a reprodução da apresentação.
- **Reproduzir** para reproduzir a apresentação a partir do início.
- Encontrar para procurar números de telefone e endereços de e-mail ou da Web que a apresentação possa conter. Pode utilizar os números e os endereços para efectuar chamadas, enviar mensagens ou criar fichas, por exemplo.

As opções disponíveis podem variar.

Ver objectos multimédia

Abra a Cx. de entrada, seleccione uma mensagem multimédia recebida e prima o joystick. Seleccione Opções > Objectos.

Para ver ou reproduzir um objecto multimédia, seleccione-o e prima o joystick.

Os objectos multimédia e os anexos das mensagens podem conter vírus ou outro software nocivo. Não abra objectos ou anexos a não ser que esteja certo da fidedignidade do remetente.

Para guardar um objecto multimédia na aplicação correspondente, seleccione o objecto e especifique Opções > Guardar.

Para enviar um objecto multimédia para dispositivos compatíveis, seleccione-o e especifique Opções > Enviar.

Sugestão: Se receber mensagens multimédia que contêm objectos multimédia que o dispositivo não possa abrir, pode ser possível enviar estes objectos para outro dispositivo como, por exemplo, um computador.

Ver e guardar anexos multimédia

Para ver mensagens multimédia como apresentações completas, abra a mensagem e seleccione Opções > Reproduzir apres.

Sugestão: Se tiver seleccionado um objecto multimédia numa mensagem multimédia, para o ver ou reproduzir, especifiqueVer imagem, Reproduzir clip som ou Reproduz. clip vídeo.

Para ver o nome e o tamanho de um anexo, abra a mensagem e seleccione Opções > Objectos.

Para guardar um objecto multimédia, seleccione Opções > Objectos, o objecto e Opções > Guardar.

Definições de mensagem multimédia

Seleccione Opções > Definições > Msg. multimédia.

Especifique as seguintes definições:

- Tamanho da imagem Seleccione Pequeno ou Grande para mudar a escala das imagens incluídas em mensagens multimédia. Seleccione Original para manter o tamanho original da imagem das mensagens multimédia.
- Modo de criação MMS Seleccione Restringido para que o dispositivo o impeça de incluir conteúdo em mensagens multimédia que possa não ser suportado pela rede ou pelo dispositivo receptor. Para receber avisos sobre a inclusão deste tipo de conteúdo, seleccione Guiado. Para criar uma mensagem multimédia sem restrições sobre o tipo de anexo, seleccione Livre. Se seleccionar Restringido, não é possível criar apresentações multimédia.
- Ponto acesso em uso Seleccione o ponto de acesso predefinido para ligar ao centro de mensagens multimédia. Pode não conseguir alterar o ponto de acesso predefinido se tiver sido predefinido no dispositivo pelo fornecedor de serviços.
- Obtenção multimédia Seleccione Sempre automático para receber sempre as mensagens multimédia automaticamente, Aut. em rede assin. para receber a notificação de uma mensagem multimédia nova que pode obter a partir do centro de mensagens (por exemplo, quando estiver a viajar no estrangeiro e fora da rede assinada), Manual para obter as mensagens multimédia manualmente do centro de mensagens ou Nunca para impedir a recepção de quaisquer mensagens multimédia.

- Permitir msgs. anón. Especifique se pretende receber mensagens multimédia de remetentes desconhecidos.
- Receber publicidade Especifique se pretende receber mensagens multimédia definidas como publicidade.
- Receber relatório Seleccione Sim para que o estado da mensagem enviada seja mostrado no registo (serviço de rede).
- Pode não ser possível receber relatórios de envio de mensagens multimédia enviadas para endereços de e-mail.
- Negar envio relatório Seleccione Sim para que o dispositivo não envie relatórios de entrega das mensagens multimédia recebidas.
- Validade mensagem Seleccione o tempo durante o qual o centro de mensagens deve tentar enviar a mensagem (serviço de rede). Se não for possível contactar o destinatário de uma mensagem dentro do período de validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens multimédia. Tempo máximo é o tempo máximo permitido pela rede.

Mensagens instantâneas

Seleccione Menu > Conectiv. > MI.

As mensagens instantâneas (MI) (serviço de rede) permitem-lhe conversar com outras pessoas utilizando mensagens instantâneas e aderir a fóruns de discussão (Grupos de MI) com tópicos específicos. Vários fornecedores de serviços mantêm servidores de MI em que pode entrar em sessão depois de se registar num serviço de MI. Os fornecedores de serviços podem apresentar diferenças nas funções que suportam.

Se o seu operador de rede não disponibilizar o serviço de MI, este pode não ser apresentado no menu do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações sobre a subscrição de serviços de MI e os respectivos custos. Para mais informações sobre a disponibilidade de definições de MI, contacte o seu operador de rede, fornecedor de serviços ou agente.

É possível receber as definições numa mensagem curta especial do operador de rede ou do fornecedor de serviços que oferece o serviço de MI. Tem que guardar as definições para aceder ao serviço que pretende utilizar. Também pode introduzir as definições manualmente.

Ligar a um servidor de MI

Para conversar com um ou vários utilizadores de MI e ver e modificar os contactos de MI, precisa de iniciar a sessão no servidor de mensagens instantâneas. Abra MI e seleccione Opções > Entrar em sessão. Introduza o seu ID do utilizador e a senha e prima o joystick para entrar em sessão. Pode obter o nome de utilizador e a senha, bem como outras definições para iniciar sessões junto do seu fornecedor de serviços quando fizer o registo nesse serviço.



Sugestão: Para que o serviço de mensagens instantâneas estabeleça automaticamente a ligação ao servidor quando o utilizador abre a aplicação, seleccione Opções > Definições > Defs. do servidor > Tipo entr. sessão MI > Ao arrancar aplic..

Procurar utilizadores ou grupos de MI

Para procurar utilizadores de MI e ID de utilizador, seleccione Contactos MI > Opções > Novo contacto MI > Procurar. Também pode procurar por Nome de utilizador, ID do utilizador, Número de telefone e Endereço de e-mail.

Para procurar grupos de MI e ID do grupo, seleccione **Grupos de MI** > **Opções** > **Procurar**. Pode procurar por **Nome do grupo**, **Tópico** e **Membros** (ID do utilizador).

Especifique um utilizador ou um grupo de MI encontrado, seleccione Opções e entre as seguintes opções:

- Nova procura para efectuar outra procura.
- Mais resultados para ver os restantes utilizadores ou grupos de MI, caso existam.
- Result. anteriores para ver os utilizadores ou os grupos de MI encontrados na procura anterior.
- Abrir conversa para iniciar uma conversa com o utilizador, se este estiver online.
- Juntar a contcts. MI para guardar o utilizador numa das listas de contactos de MI.
- Enviar convite para convidar o utilizador de MI para um grupo de MI.
- Opções de bloqueio para impedir ou permitir a recepção de mensagens do utilizador de MI.
- Aderir para aderir ao grupo de MI.
- Gravar para guardar o grupo.

Conversar com um único utilizador de MI

A vista **Conversas** mostra uma lista de participantes de conversação individuais com os quais está a manter uma conversa em curso. As conversas em curso são fechadas automaticamente quando sai da sessão de MI.

Para ver uma conversa, seleccione um participante e prima o joystick.

Para continuar a conversa, escreva a mensagem e prima o joystick.

Para regressar à lista de conversas sem fechar a conversa, seleccione **Para trás**. Para terminar a conversa, seleccione **Opções** > **Terminar conversa**.

Para iniciar uma conversa nova, seleccione **Opções** > **Nova conversa**. Pode iniciar uma conversa nova com um contacto diferente durante uma outra conversa em curso. No entanto, não pode manter duas conversas activas com o mesmo contacto.

Para inserir uma imagem numa mensagem instantânea, especifique **Opções** > **Enviar imagem** e seleccione a imagem que pretende enviar.

Para guardar um participante de conversa nos contactos de MI, seleccione Opções > Juntar a contcts. MI.

Para guardar uma conversa, na vista de conversas, seleccione **Opções** > **Gravar chat**. A conversa é guardada como um ficheiro de texto que pode ser aberto e visualizado na aplicação **Notas**.

Para enviar respostas automáticas a mensagens recebidas, seleccione **Opções** > **Activar resp. autom**.. Continuará a receber mensagens.

Grupos de MI

A vista Grupos de MI mostra uma lista de grupos de MI guardados ou aos quais o utilizador está actualmente ligado.

Grupos de MI é uma opção que só está disponível se o utilizador tiver iniciado uma sessão num servidor de MI ao abrir a aplicação de MI e o servidor suportar grupos de MI.

Para criar um grupo de MI, seleccione Opções > Criar novo grupo.

Para aderir a um grupo de MI ou continuar uma conversa com um grupo, seleccione o grupo e prima o joystick. Introduza uma mensagem e prima a tecla Chamar para a enviar.

Para aderir a um grupo de MI que não esteja na lista, mas do qual conhece o ID do grupo, seleccione **Opções** > **Aderir a novo** grupo.

Para sair de um grupo de MI, seleccione Opções > Abandonar grupo MI.

Também pode seleccionar Opções e entre as seguintes opções:

- Grupo Seleccione Gravar para guardar o grupo nos grupos de MI, Ver participantes para ver os membros actuais do grupo, ou Definições para editar as definições do grupo. Só pode seleccionar esta opção, se tiver direitos de edição para o grupo.
- Entrar em sessão para estabelecer a ligação a um servidor de mensagens instantâneas, se não tiver iniciado a sessão ao abrir a aplicação.
- Sair da sessão para terminar a ligação ao servidor de MI.
- Definições para modificar definições da aplicação de mensagens instantâneas ou do servidor.

Para remover um grupo de MI, prima a tecla de retrocesso.

Conversas de grupo

Para aderir a uma conversa, seleccione um grupo.

Seleccione Opções e entre as seguintes opções:

- Inserir sorridente para acrescentar um risonho à mensagem.
- Enviar msg. privada para enviar uma mensagem privada a um ou a vários, mas não a todos os membros do grupo de MI.
- Responder para enviar uma mensagem, mas apenas ao remetente de uma mensagem aberta.
- Reencaminhar para reencaminhar a mensagem aberta para outro grupo ou contacto de MI.
- Enviar convite para convidar um utilizador de MI para o grupo.
- Abandonar gupo MI para terminar a sessão de mensagens instantâneas no grupo.
- Grupo Seleccione Gravar para guardar o grupo nos grupos de MI, Ver participantes para ver os membros actuais do grupo, ou Definições para editar as definições do grupo. Só pode seleccionar esta opção, se tiver direitos de edição para o grupo.
 Gravar chat para guardar uma cópia da conversa do grupo.
- Para enviar a mensagem, introduza a mensagem e prima a tecla Chamar.

Definições de grupo de MI

Seleccione Grupos de MI > Opções > Grupo > Definições.

Só pode modificar as definições de um grupo de MI, se tiver direitos de edição para esse grupo.

Seleccione entre as seguintes definições:

- Nome do grupo: Introduza um nome para o grupo de MI.
- ID do grupo O ID do grupo é criado automaticamente e não pode ser acrescentado ou alterado.
- Tópico do grupo Introduza um tópico para a conversa de grupo.
- Nota de boas vindas Introduza uma nota de boas-vindas apresentada aos utilizadores de MI quando aderem ao grupo.
- Tamanho do grupo Introduza o número máximo de utilizadores de MI que podem aderir ao grupo.
- Permitir procura Especifique se pretende permitir que os utilizadores de MI encontrem o grupo quando fizerem procuras.
 Direitos de edição Para atribuir a outros membros do grupo direitos de edição para o grupo, seleccione Escolhidos >
- **Opções** > **Juntar editor**. Os utilizadores de MI com direitos de edição podem modificar definições do grupo e convidar outros utilizadores para aderir ao grupo ou para os banir deste.

- Membros do grupo Para fechar o grupo e permitir apenas a adesão de utilizadores de MI seleccionados, especifique Só os escolhidos > Opcões > Juntar membro.
- Lista de banidos Para impedir alguns utilizadores de MI de aderirem ao grupo, seleccione Opcões > Juntar a banidos.
- Permitir msgs. priv. Para impedir que membros do grupo enviem mensagens privadas entre si, seleccione Não.

Direitos de edição de grupo

Para acrescentar direitos de edição ou para os remover de membros do grupo de MI, seleccione o grupo de MI e especifique **Opções** > **Grupo** > **Definições** > **Direitos de edição** > **Escolhidos**.

Sugestão: Os utilizadores de MI com direitos de edição podem modificar definições do grupo e convidar outros * utilizadores para aderir ao grupo ou para os banir deste.

Para atribuir direitos de edição do grupo a membros, seleccione Opções > Juntar editor e entre as seguintes opções:

- De contactos MI para acrescentar um ou vários dos contactos de MI.
- Introduzir ID utilizad. para introduzir o ID do utilizador de MI.

Para remover direitos de edição de um membro do grupo, seleccione Opções > Remover.

Banir de grupos

Seleccione o grupo de MI e especifique Opções > Grupo > Definições > Lista de banidos.

Para impedir que utilizadores de MI adiram ao grupo, seleccione **Opções** > **Juntar a banidos** e entre as seguintes opções:

- De contactos MI para banir um ou vários dos contactos de MI.
- Introduzir ID utilizad. para introduzir o ID do utilizador de MI.

Para permitir que um utilizador banido adira ao grupo, seleccione Opções > Remover.

Contactos de MI

Quando a sessão iniciada num servidor de MI é concluída, a lista de contactos para o fornecedor de serviços é obtida automaticamente. Se a lista de contactos não estiver disponível, espere uns minutos e tente obter a lista de contactos manualmente.

Sugestão: O estado online dos contactos de MI é mostrado através de um indicador junto ao nome do contacto. **

Para criar um cartão de contacto de MI, seleccione Opções > Novo contacto MI. Introduza o ID do utilizador e uma alcunha e seleccione Efectuad.. O ID do utilizador pode ter até 50 caracteres e o fornecedor de serviços de MI pode exigir que o ID do utilizador tenha o formato nomedoutilizador@domínio.com. A alcunha é opcional.

Para ver uma lista diferente dos contactos de MI, seleccione Opcões > Mud. lista contactos.

Especifique um contacto de MI, seleccione **Opções** e entre as seguintes opções:

- Abrir conversa para iniciar ou continuar uma mensagem instantânea com o contacto.
- Detalhes contacto para ver o cartão de contacto.
 Opções de edição para editar ou apagar o cartão de contacto, movê-lo para outra lista de contactos ou receber uma nota quando o estado online do contacto se altera.
- Pertence a grupos para ver os grupos de MI aos quais o contacto aderiu.
- Nova lista contactos para criar uma lista de contactos para um grupo específico dos contactos de MI.
- **Recarr. dispon. utiliz.** para actualizar o estado online dos contactos de MI.
- Opções de bloqueio para impedir ou permitir a recepção de mensagens do contacto.
- Entrar em sessão para estabelecer a ligação a um servidor de mensagens instantâneas, se não tiver iniciado a sessão ao abrir a aplicação.
- Sair da sessão para terminar a ligação ao servidor de MI.
- **Definicões** para modificar definicões da aplicação de mensagens instantâneas ou do servidor.

As opções disponíveis podem variar.

Para apagar um contacto de MI, prima a tecla de retrocesso.

Contactos bloqueados

Seleccione Contactos MI > Opções > Opções de bloqueio > Ver lista bloqueada.

Para encontrar um utilizador de MI bloqueado, introduza as primeiras letras do nome do utilizador. Os nomes correspondentes aparecem numa lista.

Para permitir a recepção de mensagens de um utilizador de MI bloqueado, seleccione Opções > Desbloquear.

Para impedir a recepção de mensagens de outros utilizadores de MI, seleccione Opções > Blog. novos contactos. Seleccione o utilizador de MI dos contactos de MI ou introduza o ID de utilizador.

Ver convites

Seleccione Conversas. Seleccione um convite e prima o joystick.

Seleccione **Opções** e entre as seguintes opções:

- Aderir para aderir a um grupo de mensagens instantâneas.
- **Rejeitar** para rejeitar o convite e enviar uma mensagem ao remetente.
- Apagar para apagar o convite.
- Opções de bloqueio para impedir a recepção de convites deste remetente.

Mensagens gravadas

Para ver uma conversa gravada, especifique Chats gravad., seleccione a conversa e prima o joystick.

- Também pode seleccionar uma conversa gravada, especificar Opções e seleccionar entre as seguintes opções:
- Enviar para enviar a sessão de MI para um dispositivo compatível.
- Entrar em sessão para estabelecer a ligação a um servidor de mensagens instantâneas, se não tiver iniciado a sessão ao abrir a aplicação. Para desligar, seleccione Sair da sessão.
- Definições para modificar definições da aplicação de mensagens instantâneas ou do servidor.

Para apagar uma conversa de MI, prima a tecla de retrocesso.

Definições

Seleccione Opções > Definições > Definições de MI.

Seleccione entre as seguintes definições:

- Usar nome de ecrã Para alterar o nome que o identifica em grupos de MI, seleccione Sim.
- Permitir mensagens de Especifique para receber mensagens instantâneas de todos os outros utilizadores de MI, apenas dos seus contactos de MI ou para não receber quaisquer mensagens.
- Permitir convites de Especifique para receber convites para grupos de MI de todos os utilizadores de MI, apenas dos seus contactos de MI ou não receber quaisquer convites.
- Veloc. desloc. msg. Para diminuir ou aumentar a velocidade de apresentação das mensagens novas, desloque-se para a esquerda ou a direita.
- Ordenar contactos MI Especifique a apresentação, na lista, dos contactos de MI por ordem alfabética ou por estado online.
- Recarregar disponib. Para actualizar o estado online dos contactos de MI automaticamente, seleccione Automático.
- Contactos offline Especifique se os contactos de MI com um estado offline são apresentados na lista de contactos de MI.

As definições disponíveis para a edição podem variar. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Definições do servidor de MI

Seleccione Opções > Definições > Defs. do servidor.

Seleccione as seguintes opções e prima o joystick para configurar o servidor de MI:

- Servidores para acrescentar servidores novos ou para modificar ou apagar servidores.
- Servidor predefinido para alterar o servidor no qual o dispositivo inicia automaticamente a sessão, seleccione o servidor pretendido e prima o joystick.
- Tipo entr. sessão MI para estabelecer automaticamente uma ligação entre o dispositivo e o servidor padrão, seleccione Automática. Seleccione Aut.rede assinada para tornar a ligação automática na rede assinada. Seleccione Ao arrancar aplic. para estabelecer a ligação ao servidor quando abre a aplicação de mensagens. Seleccione Manual para estabelecer a ligação ao servidor sempre manualmente.

Mensagens especiais

O dispositivo pode receber muitos tipos de mensagens contendo dados:

- Logotipo do operador Para guardar o logotipo, seleccione Opções > Guardar.
- Tom de toque Para guardar um tom de toque, seleccione Opções > Guardar.
- Mensagem de configuração Poderá receber definições enviadas pelo operador de rede, fornecedor de serviços ou pelo departamento de gestão de informações empresariais numa mensagem de configuração. Para aceitar as definições, abra a mensagem e seleccione Opções > Guardar todos.
- Notificação de e-mail A nota indica o número de mensagens de e-mail novas existentes na caixa de correio remota. Uma notificação expandida poderá listar informações mais detalhadas.

Enviar comandos do serviço

Para enviar uma mensagem de pedido de serviço ao fornecedor de serviços e solicitar a activação de determinados serviços de rede.

Para enviar um pedido de serviço para o seu fornecedor de serviços, seleccione **Opções** > **Comando do serviço**. Introduza o pedido de serviços como um mensagem de texto e seleccione **Opções** > **Enviar**.

5. Efectuar chamadas

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

No perfil "offline" (desligado), poderá ser necessário introduzir o código de bloqueio e alterar o perfil para activar a função de dispositivo, antes de efectuar qualquer chamada, incluindo uma chamada para um número de emergência.

Para efectuar e receber chamadas, o dispositivo tem de estar ligado, ter um cartão SIM válido instalado e tem de se encontrar na área de cobertura da rede móvel. A ligação GPRS é colocada em espera durante as chamadas de voz, a não ser que a rede suporte o modo de transferência duplo ou o utilizador tenha um cartão USIM e se encontre na área de cobertura de uma rede UMTS.

Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo de área e prima a tecla Chamar. Se tiver introduzido um carácter errado, prima a tecla de retrocesso.

Sugestão: Para efectuar chamadas internacionais, introduza o carácter + que substitui o código de acesso internacional e introduza o indicativo do país, o indicativo de área (sem o 0 à esquerda, se necessário) e o número de telefone.

Para terminar ou cancelar a tentativa de chamada, prima a tecla Terminar.

Para efectuar uma chamada utilizando os contactos guardados, prima **Contact.** no modo de espera. Introduza as primeiras letras do nome, seleccione-o e prima a tecla Chamar. <u>Consulte "Contactos", p. 41.</u>

Prima a tecla Chamar para ver até 20 números para os quais efectuou chamadas ou tentou efectuar uma chamada. Seleccione o número ou o nome pretendido e prima a tecla Chamar para marcar o número. <u>Consulte "Registo", p. 36.</u>

Utilize as teclas de volume para regular o volume de uma chamada em curso.

Quando abre a tampa do dispositivo durante uma chamada, o altifalante é activado.

Para ligar para a caixa de correio de voz (serviço de rede) no modo de espera, prima a tecla 1, sem soltar, ou prima a tecla 1 e, em seguida, a tecla Chamar.

Marcaç. rápidas

A marcação rápida permite-lhe efectuar uma chamada premindo uma tecla numérica, sem soltar.

Antes de utilizar a marcação rápida, seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Chamada > Marcação rápida > Sim.

Para atribuir uma tecla numérica a um número de telefone, seleccione Menu > Ferramen. > Marcaç. rápidas. Seleccione a tecla numérica (2 - 9) no ecrã e especifique Opções > Atribuir. Seleccione o número pretendido da lista Contactos.

Para remover o número de telefone atribuído a uma tecla numérica, seleccione a tecla de marcação rápida e especifique **Opções** > **Remover**.

Para alterar o número de telefone atribuído a uma tecla numérica, seleccione a tecla de marcação rápida e especifique **Opções** > **Alterar**.

Atender uma chamada



Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Para atender uma chamada, prima a tecla Chamar.

Para rejeitar a chamada, prima a tecla Terminar.

Para silenciar um tom de toque em vez de atender uma chamada, seleccione Silêncio.

Para atender uma chamada nova, durante uma chamada em curso, quando a função **Chamadas em espera** está activada, prima a tecla Chamar. A primeira chamada fica em espera. Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar.

Opções durante uma chamada

Seleccione **Opções** para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- Silenciar Para ouvir a conversa em curso, mas sem que a voz do utilizador seja ouvida pelos outros participantes da chamada.
- Com som Para que a voz do utilizador possa ser ouvida de novo pelos outros participantes da chamada.
- Retirar Para remover um participante da chamada em curso.
- Terminar ch. activa Para terminar a chamada em curso.
- Menu Para ver o menu das aplicações do dispositivo.
- **Reter** Para colocar uma chamada activa em espera.
- Deixar de reter Para remover a chamada activa do modo em espera.

Efectuar chamadas

- Nova chamada Para efectuar uma nova chamada durante uma chamada em curso, se a função de chamada de conferência (serviço de rede) estiver disponível.
- Atender Para atender uma chamada recebida durante uma chamada em curso, se a opção Chamadas em espera estiver activada.
- Rejeitar Para rejeitar uma chamada recebida durante uma chamada, se a opção Chamadas em espera estiver activada.
- Bloquear teclado Para bloquear o teclado do dispositivo durante uma chamada.
- **Conferência** Permite juntar uma chamada activa e uma chamada em espera numa chamada de conferência (serviço de rede).
- Privada Permite conversar em privado com um participante seleccionado, durante uma chamada de conferência (serviço de rede).
- Trocar Permite alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera (serviço de rede).
- Enviar DTMF Permite enviar uma sequência de tons DTMF ("Dual Tone Multi-Frequency" multifrequência bitonal) como, por exemplo, palavras-passe. Introduza a sequência de tons DTMF ou procure-a nos **Contact.** e seleccione DTMF.
- Transferir Permite ligar a chamada retida à chamada activa e desligar-se da chamada (serviço de rede).

As opções disponíveis podem variar.

Desviar chamadas

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Desvio de chs..

Para desviar chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

1. Seleccione um tipo de chamada entre os seguintes:

- Chamadas de voz Chamadas de voz recebidas.
- Ch. de dados e vídeo Chamadas de dados e de vídeo recebidas.
- Chamadas de fax Chamadas de fax recebidas.
- 2. Seleccione uma das seguintes opções de desvio de chamadas:
 - Todas as ch. de voz, Todas ch. dados/víd. ou Todas as ch. de fax. Para desviar todas as chamadas de voz, dados e de vídeo ou de fax recebidas.
 - Se ocupado Para desviar chamadas recebidas durante uma chamada em curso.
 - Se não atendida Para desviar chamadas recebidas depois de o dispositivo ter tocado durante um período de tempo especificado. Especifique, no campo Tempo de atraso:, o período de tempo durante o qual o dispositivo toca antes de desviar a chamada.
 - Se fora de alcance Para desviar as chamadas quando o dispositivo está desligado ou fora da área de cobertura da rede.
 - Se não disponível Para activar as três últimas definições em simultâneo. Esta opção desvia as chamadas se o dispositivo estiver ocupado, não atender ou estiver fora do alcance.
- 3. Seleccione Activar.

Para verificar o estado de desvio actual, seleccione a opção de desvio e especifique Opções > Verificar o estado.

Para parar o desvio de chamadas de voz, seleccione a opção de desvio e especifique Opções > Cancelar.

Restrição de chamadas

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Quando as chamadas são barradas, é possível efectuar chamadas para determinados números de emergência oficiais.

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Restrição chs..

Pode restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas no dispositivo (serviço de rede). Para alterar as definições, precisa de ter uma senha de restrição de chamadas facultada pelo seu fornecedor de serviços. A restrição de chamadas afecta todas as chamada, incluindo as chamadas de dados.

Para restringir chamadas, especifique **Restr. ch. normais** e seleccione entre as seguintes opções:

- Chamadas a efectuar Permite impedir a realização de chamadas de voz com o dispositivo.
- Chamadas a chegar Permite restringir a recepção de chamadas.
- Ch. internacionais Permite impedir a realização de chamadas para o estrangeiro.
- Chs. receb. estrang. Permite restringir a recepção de chamadas quando se encontra fora do seu país de origem.
- Ch. internac. excepto p/ país orig. Permite impedir a realização de chamadas para o estrangeiro, mas permite efectuar chamadas para o seu país de origem.

Para verificar o estado das restrições de chamadas de voz, seleccione a opção de restrição e especifique **Opções** > **Verificar o estado**.

Para cancelar todas as restrições de chamadas de voz, seleccione uma opção de restrição e especifique **Opções** > **Cancelar tds. restr.**.

Efectuar chamadas

Restrição de chamadas de rede

Para restringir chamadas de rede, seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Restrição chs. > Restr. ch. Internet. Para rejeitar chamadas de rede de chamadores anónimos, seleccione Chamadas anónimas > Activas.

Enviar tons DTMF

Pode enviar tons DTMF ("Dual Tone Multi-Frequency" - multifrequência bitonal) durante uma chamada activa para controlar a caixa de correio de voz ou outros serviços telefónicos automatizados.

Para enviar uma sequência de tons DTMF, faça uma chamada e aguarde que a chamada seja atendida. Seleccione Menu > Opções > Enviar DTMF. Introduza a sequência de tons DTMF ou seleccione uma sequência predefinida.

Para associar sequências de tons DTMF a cartões de contacto, seleccione **Menu** > **Contactos**. Abra um contacto e seleccione **Opções** > **Modificar** > **Opções** > **Juntar detalhe** > **DTMF**. Introduza a sequência de tons. Prima * três vezes para inserir "**p**", uma pausa de cerca de 2 segundos antes ou entre os tons DTMF. Seleccione **Efectuad**.. Para definir o dispositivo para enviar tons DTMF apenas depois de o utilizador ter seleccionado Enviar DTMF durante uma chamada, prima *, quatro vezes, para inserir "**w**".

Chamadas de vídeo

Para conseguir efectuar uma chamada de vídeo, precisa de estar num local com cobertura de uma rede UMTS. Para obter informações sobre disponibilidade e subscrição de serviços de chamadas de vídeo, contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços. Ao falar, pode enviar uma imagem estática para o telemóvel compatível do destinatário e ver um vídeo em tempo real enviado pelo destinatário, se este tiver um telemóvel compatível com uma câmara de vídeo. Uma chamada de vídeo só pode ser efectuada entre duas pessoas.



Aviso: Não segure o dispositivo junto do ouvido quando o altifalante está em utilização, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione a imagem estática que pretende enviar em Ferramen. > Definições > Defs da ch. > Imag. na ch. de vídeo.

Para efectuar uma chamada de vídeo, introduza o número de telefone ou seleccione o destinatário da chamada nos Contactos e seleccione Opções > Chamar > Chamada vídeo. Não pode converter a chamada de vídeo numa chamada de voz normal.

Durante a chamada, especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- Áudio Para falar com o destinatário da chamada.
- Util. vídeo Para ver vídeos sem som.
- Altifalan. Permite seleccionar a utilização do altifalante para receber som.
- Auscult. Para silenciar o altifalante e utilizar o auscultador.

Registo

Seleccione Menu > Registo.

Na vista Registo pode ver informações sobre o histórico das comunicações do dispositivo.

Para ver os registos das últimas chamadas de voz, a sua duração aproximada e as ligações de dados por pacotes, seleccione **Chs. recentes**, **Duração ch.** ou **Dados pacotes** e prima o joystick.

Para ordenar os eventos por tipo e direcção, desloque-se para a direita para abrir o registo geral e seleccione **Opções** > **Filtrar**. Seleccione um tipo de filtro e prima o joystick. Seleccione o tipo ou a direcção e prima o joystick.

Para definir o período de permanência de todos os eventos de comunicações no registo, seleccione **Opções** > **Definições** > **Duração do registo**, uma opção e **OK**.

Para limpar as chamadas não atendidas e recebidas, bem como os números marcados, seleccione **Chs. recentes** > **Opções** > **Limpar chs. recent.**.

Para responder a um chamador com uma mensagem, seleccione Chs. recentes > Ch. n/ atend. > Opções > Criar mensagem. Pode enviar mensagens de texto e mensagens multimédia.

Para acrescentar o chamador ou o remetente de uma mensagem aos **Contactos**, seleccione o chamador ou o remetente de uma mensagem e especifique **Chs. recentes** > **Ch. n/ atend.** > **Opções** > **Juntar a Contactos**.

Para ver a quantidade de dados enviada ou recebida através de GPRS, seleccione Dados pacotes.

Para limpar os contadores de GPRS, seleccione Opções > Limpar contadores. Introduza o seu código de bloqueio e prima OK.

Definições do registo

Para definir o período de permanência de todos os eventos de comunicações no **Registo**, seleccione **Opções** > **Definições** > **Duração do registo**, uma opção da lista e **OK**.
Para ver a duração da chamada durante a chamada em curso, seleccione Opções > Definições > Mostrar duração ch. > Sim.

Premir para falar

Seleccione Menu > Conectiv. > PPF.

O serviço Premir para falar (PPF) (serviço de rede) faculta comunicações de voz directas que são ligadas quando o utilizador prime uma tecla. Com o serviço premir para falar, pode utilizar o dispositivo como se fosse um walkie-talkie.

Pode utilizar o serviço premir para falar para manter uma conversa com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, ou para aderir a um canal. Um canal é semelhante a uma sala de chat: pode efectuar uma chamada para o canal para verificar se há alguém online. O canal não avisa os outros participantes; os participantes aderem ao canal e começam a falar uns com os outros.

Na comunicação premir para falar, uma pessoa fala enquanto os outros participantes ouvem através do altifalante incorporado. Os participantes têm de esperar a vez para responder uns aos outros. Uma vez que só pode falar um participante de cada vez, o tempo de conversação máximo de cada participante é limitado. Para obter informações sobre a duração do período de conversação da sua rede, contacte o operador de rede ou o fornecedor de serviços.

Não se esqueça de manter o dispositivo à sua frente durante uma chamada do serviço premir para falar para poder ver o visor. Fale virado para o microfone e não tape o altifalante com as mãos.

As chamadas telefónicas têm sempre prioridade sobre as chamadas premir para falar.

Antes de poder utilizar o serviço premir para falar, tem de especificar um ponto de acesso para chamadas premir para falar e as definições de premir para falar. Poderá receber as definições numa mensagem de texto especial do fornecedor de serviços que oferece o serviço premir para falar.

Definições do utilizador

Seleccione Opções > Definições > Defs. do utilizador.

Defina o seguinte:

- Chs. PPF que chegam Seleccione Notificar se pretender ver uma notificação das chamadas recebidas. Seleccione Aceitar auto. se quiser que as chamadas premir para falar sejam atendidas automaticamente. Seleccione Não permitido se quiser que as chamadas premir para falar sejam rejeitadas automaticamente.
- Tom alerta ch. PPF Seleccione Definido por perfil se pretender que a definição de aviso de chamada recebida para as chamadas premir para falar siga as suas definições de perfil. Se o perfil for silencioso, não está disponível para as outras pessoas a utilizar o serviço premir para falar, excepto para pedidos de chamada de resposta.
- Tom pedido ch. resp. Defina o tom de toque para os pedidos de chamada de resposta.
- Início da aplicação Especifique se pretende registar-se no serviço premir para falar quando liga o dispositivo.
- Alcunha predefinida Introduza a sua alcunha predefinida (20 caracteres no máximo) que é apresentada aos outros utilizadores.
- Mostrar ender. PPF Especifique se pretende que os chamadores vejam o seu endereço de premir para chamar. Pode deixar que todos os chamadores vejam o endereço, mostrar o endereço apenas a chamadores de chamadas um para um ou aos participantes do canal, ou ocultar o endereço de todos os chamadores.
- Most. est. iníc. ses. Especifique se o seu início de sessão no servidor de premir para falar é mostrado ou ocultado dos outros utilizadores.

Definições de ligação

Seleccione Opções > Definições > Definições de ligação.

Defina o seguinte:

- Domínio Introduza o nome de domínio facultado pelo fornecedor de serviços.
- Nome pt. de acesso Seleccione o nome do ponto de acesso para as chamadas premir para falar.
- Endereço servidor Introduza o endereço de IP ou o nome de domínio do servidor de premir para falar, facultado pelo fornecedor de serviços.
- Nome do utilizador Introduza o seu nome de utilizador, facultado pelo fornecedor de serviços.
- Senha Introduza uma senha, se requerido, para se registar num serviço premir para falar. A senha é facultada pelo fornecedor de serviços.

Iniciar sessão do serviço premir para falar

Se tiver definido o **Início da aplicação** como activado nas **Defs. do utilizador**, o serviço premir para falar inicia automaticamente a sessão quando iniciado. Caso contrário, tem de iniciar a sessão manualmente.

Para se registar num serviço premir para falar, seleccione **Opções** > **Definições** > **Definições** de **ligação** e introduza o **Nome do utilizador**, **Senha**, **Domínio**, **Endereço servidor** e o **Nome pt. de acesso**. Seleccione **Opções** > **Ligar PPF**.

Quando a definição do **Tipo de toque** do dispositivo está especificada como **Um só bip** ou **Silencioso**, ou se existir uma chamada em curso, não pode efectuar ou receber chamadas de premir para falar.

Chamadas premir para falar



Aviso: Não segure o dispositivo junto do ouvido quando o altifalante está em utilização, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione Opções > Contactos PPF.

Para efectuar uma chamada premir para falar, seleccione um ou vários contactos da lista e prima a tecla de voz. Não se esqueça de manter o dispositivo à sua frente durante uma chamada do serviço premir para falar para poder ver o visor. O visor informao quando chega a sua vez de falar. Fale virado para o microfone e não tape o altifalante com as mãos. Prima a tecla de voz, sem soltar, durante todo o tempo que estiver a falar. Quando acabar de falar, liberte a tecla.

Para terminar a chamada premir para falar, prima a tecla Terminar.

Quando recebe uma chamada premir para falar, prima a tecla Chamar para atender a chamada ou a tecla Terminar para a rejeitar.

Pedidos de chamada de resposta

Para enviar um pedido de chamada de resposta, especifique **Opções** > **Contactos PPF**, seleccione o contacto pretendido e especifique **Opções** > **Env. ped. ch. resp.**.

Para atender uma chamada de pedido de resposta, seleccione Mostrar para abrir o pedido de chamada de resposta. Para efectuar uma chamada premir para falar para o remetente, prima a tecla de voz.

Vista dos contactos

Para ver, acrescentar, modificar, apagar ou efectuar chamadas para os contactos, seleccione **Opções** > **Contactos PPF**. É apresentada uma lista de nomes da aplicação **Contactos** do dispositivo, com informações sobre os respectivos estados de entrada em sessão.

Para efectuar uma chamada para um contacto seleccionado, especifique **Opções** > **Falar 1 para 1**. Para efectuar uma chamada de grupo, seleccione **Opções** > **Fazer ch. grupo PPF**.

Para enviar ao contacto um pedido de chamada de resposta, seleccione **Opções** > **Env. ped. ch. resp.**.

Criar um canal

Um canal é semelhante a uma sala de chat: pode efectuar uma chamada para o canal para verificar se há alguém online. O canal não avisa os outros participantes; os participantes aderem ao canal e começam a falar uns com os outros.

Para criar um canal, seleccione Opções > Criar canal > Criar novo.

Seleccione **Opções** e defina o seguinte:

- Nome do canal Escreva o nome do canal.
- Privacidade do canal Seleccione Privado ou Público.
- Alcunha no canal Introduza a sua alcunha (20 caracteres no máximo) que é apresentada aos outros utilizadores.
- Miniatura de canal Insira a imagem que descreve o canal.

Para apagar um canal seleccione-o e prima a tecla de retrocesso.

Quando o utilizador inicia uma sessão de premir para falar, o serviço estabelece automaticamente a ligação aos canais que estavam activos quando a aplicação foi fechada da última vez.

Registar canais PPF

Para registar um canal no serviço premir para falar, seleccione Opções > Registar.

Para editar os detalhes do canal, seleccione Opções > Editar.

Aderir a um canal

Para aderir a um canal, seleccione **Opções** > **Canais PPF**. Seleccione o canal com o qual pretende falar e prima a tecla de voz. Não se esqueça de manter o dispositivo à sua frente durante uma chamada do serviço premir para falar para poder ver o visor. O visor informa-o quando chega a sua vez de falar. Fale virado para o microfone e não tape o altifalante com as mãos. Prima a tecla de voz, sem soltar, durante todo o tempo que estiver a falar. Quando acabar de falar, liberte a tecla.

Para alternar entre canais durante várias chamadas, seleccione **Trocar**. O canal activo é realçado.

Para ver os participantes actualmente activos no canal, seleccione **Opções** > **Membros activos**.

Para convidar um participante para um canal, seleccione Opções > Enviar convite.

Registo de premir para falar

Para abrir o registo de premir para falar, seleccione **Opções** > **Registo PPF**. O registo mostra a data, a hora, a duração e outros detalhes das chamadas premir para falar.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.



Sugestão: Para iniciar uma chamada um para um a partir do Registo PPF, seleccione o evento de registo pretendido e prima a tecla de voz.

Sair de premir para falar

Seleccione **Opções** > **Sair**. Seleccione **Sim** para terminar a sessão e fechar o serviço. Prima **Não**, se pretender manter a aplicação activa em segundo plano.

Chamadas de rede

O dispositivo suporta chamadas de voz através da Internet (chamadas via Internet). O dispositivo tenta, em primeiro lugar, efectuar chamadas de emergência através de redes celulares. Se uma chamada de emergência que estiver a utilizar redes celulares não tiver êxito, o dispositivo tenta efectuar uma chamada de emergência através do fornecedor de chamadas via Internet. Devido à natureza estabelecida da telefonia celular, deve utilizar, se possível, as redes celulares para efectuar chamadas de emergência. Se dispuser de cobertura de rede celular, certifique-se de que o telefone celular está ligado e pronto a efectuar chamadas antes de tentar fazer uma chamada de emergência. A capacidade de efectuar uma chamada de emergência, utilizando a telefonia via Internet, depende da disponibilidade de uma rede LAN sem fios e da implementação, por parte do seu fornecedor de chamadas via Internet, de funções de chamadas de emergência. Contacte o seu fornecedor de chamadas via Internet para obter informações sobre a disponibilidade de chamadas de emergência via Internet.

A tecnologia VoIP ("Voice over Internet Protocol" - voz através de protocolo de Internet) é um conjunto de protocolos que facilita as chamadas telefónicas através de uma rede IP como a Internet. As chamadas telefónicas VoIP podem ser estabelecidas entre computadores, telemóveis e entre um dispositivo VoIP e um telefone tradicional. Para efectuar ou receber uma chamada VoIP, o dispositivo tem de se encontrar, por exemplo, na área de cobertura de uma LAN sem fios.

Antes de poder efectuar chamadas de rede, precisa de criar um perfil de telefone de rede. Depois do perfil estar pronto, pode efectuar uma chamada de rede a partir de todas as aplicações onde pode criar chamadas de voz normais. Para efectuar uma chamada de rede para um endereço que não comece com um dígito, prima uma tecla numérica qualquer, quando o dispositivo estiver no modo de espera, depois prima a tecla de função azul para limpar o visor e para mudar o dispositivo do modo numérico para o modo alfabético. Escreva o endereço e prima a tecla Chamar.

O utilizador precisa de configurar definições de SIP ("Session Initiation Protocols" - protocolos de iniciação de sessão) **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Definições** SIP e definições VoIP em **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Defs. telef. Internet.** Para obter mais informações e as definições adequadas, contacte o seu fornecedor de serviços.

Perfil preferido

Seleccione Menu > Conectiv. > Tlf. Internet para alterar as definições.

Antes de poder seleccionar o perfil predefinido, precisa de criar perfis em Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Defs. telef. Internet.

Para seleccionar o perfil que é utilizado por predefinição quando efectuar chamadas de rede, especifique **Perfil preferido** e prima o joystick. Seleccione o perfil pretendido e prima o joystick.

Registar perfis

Só são apresentados na lista os perfis para os quais tiver seleccionado a definição **Registo** > **Quando necessário** em **Menu** > **Ferramen.** > **Definições** > **Ligação** > **Definições SIP**.

Para alterar o registo dos perfis de telefone de rede, seleccione o perfil que pretende registar ou do qual pretende anular o registo e prima o joystick. Prima o joystick de novo para seleccionar **Registado** ou **Não registado**.

Para guardar as definições, seleccione Para trás.

Comandos de voz

Seleccione Menu > Ferramentas > Comandos de voz.

Utilize os comandos de voz para efectuar chamadas telefónicas e para iniciar aplicações, perfis ou outras funções no dispositivo.

O dispositivo cria uma etiqueta de voz para as entradas na lista dos contactos e para as funções designadas na aplicação de **Comandos de voz.** Quando um comando de voz é dito, o dispositivo compara as palavras ditas com a etiqueta de voz existente no dispositivo.

Os comandos de voz não dependem da voz de quem os diz, mas o reconhecimento de voz do dispositivo adapta-se à voz do utilizador principal para reconhecer melhor os comandos de voz.

Efectuar uma chamada

A etiqueta de voz de um contacto é o nome ou a alcunha guardada no cartão de contacto nos **Contactos**. Para ouvir a etiqueta de voz, abra um cartão de contacto e seleccione **Opções** > **Reproduzir**.

1. Para efectuar uma chamada utilizando um comando de voz, prima a tecla de voz, sem soltar.

- 2. Quando ouvir o tom ou vir a apresentação visual, pronuncie com clareza o nome guardado no cartão de contacto.
- 3. O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada para o contacto reconhecido no idioma seleccionado para o dispositivo e apresenta o nome e o número. Após um tempo limite, o dispositivo marca o número. Se o contacto reconhecido não for o correcto, seleccione **Seguinte** para ver uma lista de outras correspondências ou **Abandon**, para cancelar a marcação.

Se existirem vários números guardados no contacto, o dispositivo selecciona o número predefinido, caso o mesmo tenha sido especificado. Caso contrário, o dispositivo selecciona o primeiro número disponível dos seguintes campos: **Telemóvel**, **Telemóvel** (casa), **Telemóvel** (trab.), **Telefone**, **Telefone** (casa) e **Telefone** (trab.).

Iniciar uma aplicação

O dispositivo cria etiquetas de voz para as aplicações listadas na aplicação Comandos de voz.

Para iniciar uma aplicação utilizando um comando de voz, prima a tecla de voz, sem soltar, e diga o comando de voz com clareza. Se a aplicação reconhecida não for a correcta, seleccione **Seguinte** para ver uma lista das outras correspondências ou **Abandon**. para cancelar.

Para acrescentar mais aplicações à lista, seleccione Opções > Nova aplicação.

Para alterar o comando de voz de uma aplicação, seleccione-a e especifique **Opções** > **Mudar comando**. Introduza o comando de voz novo e seleccione **OK**.

Alterar perfis

O dispositivo cria uma etiqueta de voz para cada um dos perfis. Para activar um perfil utilizando um comando de voz, prima a tecla de voz, sem soltar, e diga o nome do perfil.

Para alterar o comando de voz, seleccione o perfil pretendido e especifique Perfis > Opções > Mudar comando.

Definições de comandos de voz

Para desligar o sintetizador que reproduz os comandos de voz reconhecidos no idioma seleccionado para o dispositivo, especifique **Definições** > **Sintetizador** > **Desactivado**.

Para redefinir a aprendizagem do reconhecimento de voz quando mudar o utilizador principal do dispositivo, seleccione **Reiniciar adapts. de voz**.

6. Contactos

$Seleccione \ \underline{Menu} > \underline{Contactos}.$

Faça a gestão de todas as informações dos contactos, tais como números de telefone e endereços. Acrescente um tom de toque pessoal, uma etiqueta de voz ou uma imagem miniatura a um contacto. Envie informações de contactos para dispositivos compatíveis ou receba informações de contactos, como cartões de visita, de dispositivos compatíveis e acrescente-as à sua própria lista de contactos.

Para acrescentar um contacto, seleccione Opções > Novo contacto. Introduza a informação do contacto e seleccione Efectuad..

Para modificar informações num cartão de contacto, seleccione-o e especifique **Opções** > **Modificar**. Seleccione entre as seguintes opções:

- Juntar miniatura Para acrescentar uma imagem miniatura que é apresentada quando o contacto efectua uma chamada para o utilizador. A imagem tem de ser previamente guardada no dispositivo ou no cartão de memória.
- Remover miniatura Para remover a imagem do cartão de contacto.
- Juntar detalhe Para acrescentar campos de informação a um cartão de contacto como, por exemplo, Cargo.
- Apagar detalhe Para apagar quaisquer detalhes que tenha acrescentado ao cartão de contacto.
- Modificar etiqueta Para modificar os nomes dos campos do cartão de contacto.

Gerir grupos de contactos

Crie um grupo de contactos para poder enviar mensagens de texto ou de e-mail para vários destinatários aos mesmo tempo.

- 1. Desloque-se para a direita e seleccione **Opções** > **Novo grupo**.
- 2. Introduza um nome para o grupo ou utilize o nome predefinido e seleccione OK.
- 3. Abra o grupo e seleccione Opções > Juntar membros.
- 4. Seleccione cada um dos contactos que pretende acrescentar ao grupo e prima o joystick para o marcar.
- 5. Seleccione **OK** para acrescentar todos os contactos marcados ao grupo.

Estão disponíveis as seguintes opções, quando selecciona Opções na vista de grupos de contactos:

- **Opções PPF** Efectue uma chamada premir para falar a uma pessoa ou a um grupo e envie um pedido de chamada de resposta.
- Abrir Permite abrir o grupo de contactos e ver os membros do grupo.
- Criar mensagem Para enviar uma mensagem.
- Novo grupo Permite criar um grupo de contactos novo.
- Apagar Permite apagar um grupo de contactos.
- Mudar nome Permite mudar o nome do grupo de contactos.
- Tom de toque Permite atribuir um tom de toque a um grupo de contactos.
- Info. contactos Permite ver as informações de um grupo de contactos.
- Definições Permite configurar as definições de apresentação do nome dos membros de um grupo de contactos.

para remover um contacto de um grupo, abra o grupo de contactos. Seleccione o contacto que pretende remover e especifique **Opções** > **Remover do grupo** > **Sim**.

*

Sugestão: Para consultar o grupo ao qual o contacto pertence, seleccione Menu > Contactos. Seleccione o contacto e especifique Opções > Pertence a grupos.

Para ver ou modificar um contacto num grupo de contactos, abra o grupo de contactos. Seleccione o contacto que pretende ver ou modificar e especifique **Opções**. Seleccione entre as seguintes opções:

- Abrir Abre o contacto e apresenta as respectivas informações.
- Chamar Seleccione Chamada de voz ou Chamada vídeo e efectue a chamada para o contacto.
- Criar mensagem Para criar e enviar uma mensagem de texto ou multimédia a um contacto.
- Remover do grupo Para remover o o contacto do grupo de contactos.
- Pertence a grupos Para ver todos os grupos de contactos aos quais o contacto pertence.

Gerir informações predefinidas

Atribua um número ou um endereço predefinido a um contacto para que possa efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem, com facilidade, para o número ou o endereço predefinido, mesmo que estejam guardados vários números e endereços para esse contacto.

Para alterar as informações predefinidas de um contacto, abra-o e seleccione **Opções** > **Predefinidos**. Seleccione o número ou o endereço que pretende especificar como predefinido e seleccione **OK**.

O número ou endereço predefinido fica sublinhado no contacto.

Copiar contactos entre SIM e memória do dispositivo

Para obter informações sobre a disponibilidade e sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o fornecedor de serviços, o operador de rede ou outro fornecedor.

Para copiar contactos de um cartão sim para a memória do dispositivo, seleccione **Opções** > **Contactos SIM** > **Directório SIM** para abrir a lista do cartão SIM. Marque os contactos que pretende copiar ou seleccione Marcar todas para copiar todos os contactos. Seleccione **Opções** > **Copiar p/ Contactos**.

Para copiar contactos da memória do dispositivo para um cartão SIM, seleccione **Opções** > **Copiar p/ direct. SIM**. Marque os contactos que pretende copiar ou seleccione **Marcar todas** para copiar todos os contactos. Seleccione **Opções** > **Copiar p/ direct. SIM**.

Seleccione **Opções** > **Contactos SIM** > **Directório SIM** para ver os nomes e os números guardados no cartão SIM. Na lista do cartão SIM pode acrescentar, modificar ou copiar números para os **Contactos** e pode efectuar chamadas.

Seleccionar tons de toque para contactos

Seleccione um tom de toque para um contacto ou um grupo de contactos. Se o número de telefone do chamador for enviado com a chamada e o dispositivo reconhecer o número, o tom de toque é reproduzido quando o contacto efectuar uma chamada para o utilizador.

Para seleccionar um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, abra o contacto ou o grupo de contactos e especifique **Opções** > **Tom de toque**. Abre-se uma lista de tons de toque Seleccione o tom de toque que pretende utilizar e especifique **OK**.

Para remover tons de toque, seleccione Tom predefinido de uma lista de tons de toque.

Cartões de visita

Seleccione Menu > Contactos.

Pode enviar, receber, ver e guardar cartões de contacto como cartões de visita no formato vCard ou Nokia Compact Business Card.

Pode enviar cartões de visita para dispositivos compatíveis utilizando mensagens SMS, MMS, de e-mail ou uma ligação por infravermelhos ou Bluetooth.

Para enviar um cartão de visita, seleccione o cartão de contacto da lista de contactos e especifique **Opções** > **Enviar**. Seleccione **Por mensagem curta**, **Por multimédia**, **Por e-mail**, **Por Bluetooth** ou **Por infravermelhos**. Introduza o número de telefone ou o endereço, ou acrescente um destinatário da lista de contactos. Seleccione **Opções** > **Enviar**. Se seleccionar SMS como método de envio, os cartões de contacto são enviados sem imagens.

Para ver um cartão de visita recebido, seleccione Abrir a partir da notificação apresentada ou abra a mensagem a partir da pasta Cx. de entrada em Msgs.

Para guardar um cartão de visita, seleccione **Opções** > **Guardar cart. visita** quando a mensagem recebida é apresentada no dispositivo.

Para guardar um cartão de visita recebido, seleccione Opções > Guardar cart. visita.

Para apagar um cartão de visita recebido, seleccione **Opções** > **Apagar**.

7. Agenda

Seleccione Menu > Organizad. > Agenda.

Na **Agenda**, pode criar e ver eventos e marcações programados. Também pode definir alarmes para entradas da agenda. Pode sincronizar os dados da agenda com um computador compatível, utilizando o Nokia PC Suite. Para obter informações sobre a sincronização, consulte o manual do PC Suite.

Criar entradas de agenda

Pode criar quatro tipos de entradas de agenda:

- As entradas de Reunião têm uma data e uma hora específicas.
- As entradas de Lembrete estão associadas a um dia inteiro e não a uma hora específica do dia. As entradas de lembrete não aparecem na vista de planeamento semanal.
- As entradas de Aniversário servem para lhe relembrar aniversários e datas especiais. Referem-se a um dia inteiro e não a uma hora específica do dia. As entradas referentes aos aniversários repetem-se todos os anos.
- As entradas de Nota de tarefa lembram-no de uma tarefa com data marcada, mas sem uma hora do dia específica.

Para criar uma entrada de agenda, seleccione uma data e especifique **Opções** > **Nova entrada**. Seleccione um tipo de entrada. As definições disponíveis para reuniões, lembretes, aniversários e tarefas são diferentes.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Assunto ou Ocasião Introduza uma descrição para a entrada.
- Local Introduza quaisquer informações de localização necessárias.
- Hora de início Introduza a hora de início.
- Hora de fim Introduza a hora de fim.
- Data de início ou Data Introduza a data de início ou a data do evento.
- Data de fim Introduza a data de fim.
- Alarme Defina um alarme para as entradas de reunião e aniversário. O alarme é apresentado na Vista diária.
- **Repetição** Especifique se pretende que a entrada seja repetida e quando. Defina o tipo, a frequência e a data de fim possível da repetição.
- Sincronização Se seleccionar Privada, a entrada da agenda só poderá ser visualizada por si e não será mostrada a outras pessoas que tenham acesso online para visualizar a agenda. Se seleccionar Pública, a entrada da agenda será mostrada a outras pessoas que tenham acesso para visualizar a agenda online. Se seleccionar Nenhuma, a entrada da agenda não será copiada para o seu PC quando sincronizar.



Sugestão: Certifique-se de que seleccionou a cidade correcta na aplicação **Relógio**, porque as entradas programadas da agenda podem mudar se a cidade actual for alterada para outra que se encontre num fuso horário diferente.

Para abrir e editar uma entrada existente, seleccione a entrada e especifique Opções > Abrir. Edite os detalhes nos vários campos.

Sugestão: Quando edita ou apaga uma entrada repetida, especifique como pretende que essa alteração tenha efeito. Se seleccionar Apagadas todas as entradas da Agenda, são apagadas todas as entradas repetidas. Se seleccionar Apagar entradas só é apagada a entrada actual.

Tarefas

Pode criar e manter uma tarefa ou uma lista de tarefas que têm de ser realizadas até um determinado dia. Pode ser atribuída uma data de conclusão e um alarme a cada tarefa.

Para abrir a lista de notas de tarefas, seleccione Opções > Lista taref..

Para adicionar uma nota de tarefa, seleccione **Opções** > **Nova entrada** > **Tarefas**. Comece a escrever a tarefa no campo **Assunto**. Pode ver a data de conclusão para a tarefa, criar um alarme para esta e especificar uma prioridade. Os ícones de prioridade são (!) **Alta** e (-) **Baixa**. Não existe ícone para **Normal**.

Para marcar uma tarefa como concluída, seleccione a tarefa na lista de tarefas e especifique Opções > Marcar c/ concluída.

Para recuperar uma tarefa, seleccione-a na lista de tarefas e especifique Opções > Marc. não concluída.

Definições da agenda

Seleccione Opções > Definições para modificar as opções Tom alarme agenda, Vista predefinida, A semana começa e Título vista semanal.

Agenda

Vistas da agenda

Para alternar entre as diferentes vistas da agenda, seleccione **Opções** em qualquer uma das vista da agenda. Seleccione um tipo de vista da lista.



Sugestão: Ao visualizar **Agenda** numa vista qualquer, prima a tecla de função azul e * para mudar rapidamente para outra vista.

Para especificar a vista predefinida da agenda, seleccione Opções > Definições > Vista predefinida > Vista mensal, Vista semanal, Vista diária ou Vista Tarefas.

Para ver uma data específica na vista da agenda, seleccione Opções > Ir para data. Introduza a data e seleccione OK.

Na **Vista mensal**, pode ver o mês completo por inteiro. Cada linha apresenta uma semana de datas. O mês activado é apresentado e o dia activado é hoje ou o último dia visualizado. O dia activado está marcado com um quadrado colorido. Os dias que tenham eventos programados estão marcados com um pequeno triângulo no canto inferior direito. Seleccione, para alternar entre os dias do mês e as entradas do dia.

Sugestão: Ao visualizar Agenda numa vista qualquer, prima a tecla de função azul e * para mudar rapidamente para outra vista.

A Vista semanal mostra os eventos da semana seleccionada, em sete caixas de dia. A data actual é assinalada com um quadrado colorido. Os lembretes e os aniversários são colocados antes das 8:00 a.m.

Para alterar o primeiro dia da semana, seleccione Opções > Definições > A semana começa.

A vista Vista diária mostra os eventos do dia seleccionado. As entradas estão agrupadas em períodos de tempo, de acordo com a hora de início. Para ver o dia anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

A vista **Vista Tarefas** mostra os itens de tarefas do dia seleccionado.

Enviar entradas da agenda

Para enviar uma entrada da agenda para um dispositivo compatível, seleccione a entrada e especifique Opções > Enviar > Por mensagem curta, Por multimédia, Por e-mail, Por Bluetooth ou Por infravermelhos.

Acrescentar à agenda uma entrada de agenda recebida

Pode receber uma entrada de agenda como um anexo de uma mensagem multimédia ou de e-mail.

Para acrescentar à agenda uma entrada de agenda recebida, abra o anexo da entrada de agenda incluído na mensagem e seleccione **Opções** > **Guardar na Agenda**. A entrada é acrescentada à sua agenda predefinida.

8. Relógio

Seleccione Menu > Relógio.

Sugestão: Para actualizar a data e a hora automaticamente (serviço de rede), seleccione Opções > Definições > Hora do operador rede > Actualização automática.

Para alterar o tipo de relógio, seleccione Opções > Definições > Tipo de relógio > Analógico ou Digital.

Definições de data e hora

Para alterar a data e a hora, o respectivo formato de apresentação, o tom de alarme e se pretende utilizar a actualização automática da hora, especifique **Opções** > **Definições** e seleccione entre as seguintes opções:

- Hora Introduza a hora e seleccione **OK**.
- Fuso horário Introduza o fuso horário e seleccione OK.
- Data Introduza a data e seleccione OK.
- Formato da data Altere a forma como a data é apresentada. Seleccione o formato pretendido e especifique OK.
- Separador da data Altere o símbolo que separa os dias, meses e anos. Seleccione o símbolo pretendido e especifique OK.
- Formato da hora Seleccione 24-horas ou 12-horas.
- Separador da hora Seleccione o símbolo que separa as horas dos minutos.
- Tipo de relógio Seleccione Analógico ou Digital.
- Som alarme relógio Seleccione o tom que pretende utilizar para o despertador.
- Hora do operador rede Para actualizar a hora, a data e a informação de fuso horário automaticamente (serviço de rede). Seleccione Actualização automática para activar. Este serviço pode não estar disponível em todas as redes.

Despertador

Se a hora do alarme for atingida enquanto o dispositivo estiver desligado, este é ligado automaticamente e começa a emitir o toque do alarme. Se seleccionar **Parar**, o dispositivo pergunta se pretende activá-lo para chamadas. Seleccione **Não** para desligar o dispositivo ou **Sim** para efectuar e receber chamadas. Não seleccione **Sim**quando a utilização de um telefone celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Para definir um alarme, seleccione Opções > Definir alarme. Introduza a hora do alarme e seleccione OK.

Para ver e alterar os alarmes, seleccione Opções > Redefinir alarme.

Para remover um alarme, seleccione **Opções** > **Remover alarme**.

Acrescentar e apagar cidades

Para acrescentar uma cidade, desloque-se para a direita e seleccione **Opções** > **Juntar localidade**. Seleccione uma cidade e especifique **Opções** > **Escolher**.

≥₩<

Sugestão: Para procurar uma cidade na lista **Localidades**, seleccione **Opções** > **Juntar localidade** > **Opções** > **Encontr.**. Introduza o nome da cidade no campo de procura.

Para retirar uma cidade, seleccione-a e especifique Opções > Remover.

A alteração da cidade onde o utilizador reside pode afectar a hora do sistema geral do dispositivo.

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

O dispositivo oferece várias opções para estabelecer uma ligação à Internet, a uma intranet empresarial, a outro dispositivo ou a um PC. Os métodos sem fios incluem LAN sem fios, Bluetooth e infravermelhos. O dispositivo suporta uma solução com fios, com uma ligação por cabo USB ("Universal Serial Bus") para o Nokia PC Suite ou passagem IP. O dispositivo também permite a comunicação utilizando chamadas de rede (Voz através de IP), premir para falar, mensagens instantâneas (chat) e ligações baseadas em modem.

Gestor dis.—Consulte "Serviço de rede de configuração remota", p. 72.

Tlf. Internet-Consulte "Chamadas de rede", p. 39.

PPF—Consulte "Premir para falar", p. 37.

MI—<u>Consulte "Mensagens instantâneas", p. 29.</u>

Sincroniz.—Consulte "Sincronização de dados", p. 72.

Pontos de acesso à Internet

Um ponto de acesso é o ponto onde o dispositivo estabelece a ligação à rede. Para utilizar os serviços de e-mail e multimédia ou para ligar à Internet e consultar as páginas Web com o browser, precisa de definir primeiro pontos de acesso a esses serviços. Pode ser necessário configurar vários pontos de acesso à Internet, consoante os sites aos quais pretenda ter acesso. Por exemplo, as consultas da Web com o browser podem exigir um ponto de acesso e o acesso à Intranet da sua empresa outro. Para ligar à Internet através de GPRS, o dispositivo pode ter predefinições de ponto de acesso à Internet padrão.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, os pontos de acesso podem ser configurados automaticamente com base nas informações do fornecedor de serviços existentes no cartão SIM. Também pode receber as definições dos pontos de acesso numa mensagem enviada pelo seu fornecedor de serviços. Isto pode reduzir o número de definições que precisa de introduzir.

As opções disponíveis podem variar. O fornecedor de serviços pode ter predefinido alguns pontos de acesso ou mesmo todos para o dispositivo. Pode não ter capacidade para acrescentar, modificar ou apagar pontos de acesso.

Contacte o seu fornecedor de serviços e fornecedor de serviços de e-mail para obter mais informações sobre os pontos de acesso e as respectivas definições.

Consulte "Definições de ligação", p. 88.

Configurar um ponto de acesso à Internet para chamadas de dados

- 1. Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso.
- 2. Seleccione Opções > Novo ponto acesso. Para utilizar um ponto de acesso existente como base para um novo, seleccione Utiliz. definições exist.. Para iniciar um com ponto de acesso vazio, seleccione Utiliz. valores predef..
- 3. Especifique as seguintes definições:
 - Nome da ligação Introduza um nome descritivo para a ligação.
 - Portadora dos dados Seleccione Chamada dados ou Dados de alta velocidade (apenas GSM).
 - Número a marcar para introduzir o número de telefone do modem do ponto de acesso. Utilize o sinal + antes dos números internacionais.
 - Nome do utilizador para introduzir o nome do utilizador, se o fornecedor de serviços o exigir. Os nomes do utilizador são frequentemente sensíveis a maiúsculas e minúsculas e são facultado pelo fornecedor de serviços.
 - Pedir senha Seleccione Sim para introduzir a senha sempre que iniciar uma sessão num servidor ou Não para guardar a senha na memória do dispositivo e tornar o início de sessão automático.
 - Senha para introduzir a senha, se o fornecedor de serviços o exigir. A senha é, frequentemente, sensível a maiúsculas e minúsculas e é facultada pelo fornecedor de serviços.
 - Autenticação Seleccione Segura para enviar sempre a senha codificada ou Normal para enviar a senha codificada sempre que possível.
 - Página inicial Introduza o endereço web da página que pretende visualizar como página principal quando utiliza este ponto de acesso.
 - Tipo chamada dados Seleccione Analógico ou RDIS.
 - Velocidade mx. dados Especifique o limite que deve ser aplicado à velocidade de transferência. Se seleccionar Automática, a velocidade de transferência de dados é determinada pela rede e pode ser afectada pelo tráfego da rede. Alguns fornecedores de serviços podem cobrar mais por velocidades de transmissão de dados mais elevadas.
- Depois de especificar as definições de base, seleccione Opções > Definiç. avançadas para especificar as definições avançadas ou Para trás para guardar as definições e sair.

Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para chamadas de dados

Depois de ter configurado um ponto de acesso base à Internet para Chamada dados ou Dados de alta velocidade (apenas GSM), seleccione Opções > Definiç. avançadas e especifique as definições avançadas que se seguem.

- **Definições IPv4** Introduza o IP do dispositivo e os endereços de servidor de nome para o protocolo de Internet IPv4.
- Definições IPv6 Introduza o IP do dispositivo e os endereços de servidor de nome para o protocolo de Internet IPv6.
- Ender.servidor proxy Introduza o endereço do servidor proxy.
- Número porta proxy Introduza o número da porta do servidor proxy. Os servidores proxy são servidores intermédios, entre um serviço de consulta com browser e os respectivos utilizadores, que são utilizados por alguns fornecedores de serviços. Estes servidores podem facultar uma segurança adicional e aceleram o acesso ao serviço.
- Utilizar ch. resposta Seleccione Sim se tiver um serviço que devolve a chamada ao seu dispositivo ao ser estabelecida uma ligação à Internet.
- Tipo de ch. resposta Seleccione Utiliz. nº servidor ou Utilizar outro nº, de acordo com as instruções do fornecedor de serviços.
- Nº para ch. resposta Introduza o número de telefone de chamada de dados do dispositivo, que é utilizado pelo servidor de chamadas de retorno.
- Util. compressão PPP Seleccione Sim para acelerar a transferência de dados, se esta opção for suportada pelo servidor PPP remoto.
- Util.script iníc.sessão Seleccione Sim, se o seu fornecedor de serviços de Internet exigir um script de início de sessão ou se o utilizador pretender tornar o início de sessão automático. Um script de início de sessão é uma sequência de instruções que o sistema segue durante o processo de início de sessão.
- Script início sessão Introduza o script de início de sessão. Esta definição só se encontra disponível se tive seleccionado Util.script iníc.sessão > Sim.
- Inicialização modem para introduzir uma cadeia de comando para a configuração da ligação, se o fornecedor de serviços o exigir.

Configurar um ponto de acesso à Internet para dados por pacotes (GPRS)

- 1. Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso.
- 2. Seleccione Opções > Novo ponto acesso. Para utilizar um ponto de acesso existente como base para um novo, seleccione Utiliz. definições exist.. Para iniciar um com ponto de acesso vazio, seleccione Utiliz. valores predef..
- 3. Especifique as seguintes definições:
 - Nome da ligação Introduza um nome descritivo para a ligação.
 - Portadora dos dados Seleccione Dados pacotes.
 - Nome ponto acesso para introduzir um nome para o ponto de acesso. O nome é, geralmente, facultado pelo fornecedor de serviços ou operador de rede.
 - Nome do utilizador para introduzir o nome do utilizador, se o fornecedor de serviços o exigir. Os nomes do utilizador são frequentemente sensíveis a maiúsculas e minúsculas e são facultado pelo fornecedor de serviços.
 - Pedir senha Seleccione Sim para introduzir a senha sempre que iniciar uma sessão num servidor ou Não para guardar a senha na memória do dispositivo e tornar o início de sessão automático.
 - Senha para introduzir a senha, se o fornecedor de serviços o exigir. A senha é, frequentemente, sensível a maiúsculas e minúsculas e é facultada pelo fornecedor de serviços.
 - Autenticação Seleccione Segura para enviar sempre a senha codificada ou Normal para enviar a senha codificada sempre que possível.
 - Página inicial Introduza o endereço web da página que pretende visualizar como página principal quando utiliza este ponto de acesso.
- Depois de especificar as definições, seleccione Opções > Definiç. avançadas para especificar as definições avançadas ou Para trás para guardar as definições e sair.

Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para dados por pacotes (GPRS)

Depois de ter configurado um ponto de acesso base à Internet para dados por pacotes (GPRS), seleccione **Opções** > **Definiç. avançadas** e especifique as seguintes definições avançadas.

- Tipo de rede Seleccione IPv4 ou IPv6 como tipo de protocolo de Internet. O protocolo de Internet define a forma como os dados são transferidos para e do dispositivo.
- Endereço IP telefone Introduza o endereço IP do dispositivo. Seleccione Automático para a rede fornecer o endereço de IP do dispositivo. Esta definição só é apresentada se seleccionar Tipo de rede > IPv4.
- Endereço DNS Introduza os endereços de IP do Ender. DNS principal e Ender. DNS secund., se solicitado pelo fornecedor de serviços ou operador de rede. Caso contrário, os endereços do servidor de nome são fornecidos automaticamente.
- Ender.servidor proxy para introduzir o endereço do servidor proxy. Os servidores proxy são servidores intermédios, entre um serviço de consulta com browser e os respectivos utilizadores, que são utilizados por alguns fornecedores de serviços. Estes servidores podem facultar uma segurança adicional e aceleram o acesso ao serviço.

Configurar um ponto de acesso à Internet para LAN sem fios

- 1. Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso.
- 2. Seleccione Opções > Novo ponto acesso. Para utilizar um ponto de acesso existente como base para um novo, seleccione Utiliz. definições exist.. Para iniciar um com ponto de acesso vazio, seleccione Utiliz. valores predef..
- 3. Especifique as seguintes definições:
 - Nome da ligação Introduza um nome descritivo para a ligação.

 - Portadora dos dados Seleccione LAN sem fios. Nome da rede WLAN Para introduzir o SSID ("Service Set Identifier" identificador de conjunto de serviços), ou seja, o nome que identifica a LAN sem fios específica, seleccione Introduzir manualm/. Para seleccionar a rede no intervalo de LAN sem fio, seleccione Proc. nomes rede.
 - Estado da rede Seleccione Oculto, se a rede com a qual está a estabelecer a ligação estiver oculta, ou Público, se não estiver oculta.
 - Modo da rede WLAN Se seleccionar Infraestrutura, os dispositivos podem comunicar entre si e com os dispositivos da LAN com fios, através de um ponto de acesso a LAN sem fios. Se seleccionar Ad-hoc, os dispositivos podem enviar e receber dados directamente entre si, sem necessidade de um ponto de acesso à LAN sem fios.
 - Modo de seg. WLAN Tem de seleccionar o mesmo modo de segurança do ponto de acesso à LAN sem fios. Se seleccionar WEP ("Wired Equivalent Privacy"), 802.1x ou WPA2 ("Wi-Fi Protected Access"), também tem de configurar as definições adicionais relevantes.
 - Defs. segur. de WLAN Modifique as definições de segurança para o Modo de seg. WLAN seleccionado.
 - Página inicial Introduza o endereço web da página que pretende visualizar como página principal quando utiliza este ponto de acesso.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Definições avançadas de ponto de acesso à Internet para LAN sem fios

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso.

Depois de ter configurado um ponto de acesso base à Internet para LAN sem fios, seleccione Opções > Definiç. avançadas e especifique as seguintes definições avançadas.

- Definições IPv4 Introduza o IP do dispositivo e os endereços de servidor de nome para o protocolo de Internet IPv4.
- Definições IPv6 Seleccione ou introduza os endereços de servidor de nome para o protocolo de Internet IPv6.
- Canal ad-hoc Se o modo de rede seleccionado for ad hoc, especifique Defin. pelo utiliz, para introduzir manualmente um número de canal (1-11).
- Ender.servidor proxy Introduza o endereco do servidor proxy.
- Número porta proxy Introduza o número da porta do servidor proxy.

As definições disponíveis para a edição podem variar. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

LAN sem fios

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > LAN sem fios.

Para que o dispositivo mostre a disponibilidade de LAN sem fios, seleccione Mostrar disponibilid..

* Sugestão: Também pode procurar redes na área de cobertura.

Se precisar de configurar o endereço MAC do dispositivo para um router de LAN sem fios, introduza *#62209526# com o teclado do dispositivo. O endereço MAC é mostrado no visor do dispositivo.

Ligação por cabo

Instale o controlador do cabo de dados USB no PC antes de utilizar uma ligação por cabo. Pode utilizar a Transferência de dados sem instalar os controladores de cabo USB.

Seleccione Menu > Conectiv. > Cabo dad.

Utilizando um cabo de dados USB, pode ligar o dispositivo a um PC compatível. Ligue o cabo de dados USB à parte inferior do dispositivo. Para alterar o tipo de dispositivo que costuma ligar normalmente ao seu dispositivo com o cabo de dados, prima o joystick.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Perguntar ao ligar Especifique se pretende que lhe seja pedido o tipo de dispositivo sempre que ligar o cabo de dados ao seu dispositivo.
- PC Suite Ligue o PC Suite ao dispositivo com o cabo de dados e utilize-o como um modem.
- Transferência de dados Aceda a dados, tais como ficheiros de música ou de imagens e transfira-os do computador utilizando a ligação por cabo de dados. Para utilizar o modo de Transferência de dados, certifique-se de que não seleccionou USB como tipo de ligação nas definições de gestão de ligações do Nokia PC Suite. Instale um cartão de memória no dispositivo,

ligue o dispositivo a um computador compatível com o cabo de dados USB e seleccione **Transferência de dados** quando o dispositivo pergunta que modo é utilizado. Neste modo o dispositivo actua como um dispositivo de armazenamento de massa e pode vê-lo como disco rígido removível no computador. O dispositivo muda para o perfil **Offline**, se este for seleccionado. Termine a ligação a partir do PC (por exemplo, a partir de um assistente para Desligar ou Ejectar Hardware do Windows) para evitar danificar o cartão de memória. Depois de terminar a ligação, o dispositivo regressa ao perfil no qual se encontrava antes de ser utilizado o modo de transferência de dados.

Passagem de IP — Para seleccionar um ponto de acesso através do qual procede à transferência de dados utilizando o
protocolo de Internet.

Para guardar a selecção, especifique Para trás.

Passagem de IP

Seleccione Menu > Conectiv. > Cabo de dados > Opções > Alterar > Passagem de IP.

A aplicação **Passagem de IP** permite-lhe obter uma ligação à rede no dispositivo, a partir de um PC compatível, através de um cabo de dados.

Configurar um cabo de dados para utilizar a ligação de passagem de IP

Utilize a ligação de passagem de IP como qualquer ponto de acesso à Internet, para efectuar consultas com o browser ou sincronizações remotas. Se não estiver disponível uma ligação à rede sem fios, utilize a passagem de IP para aceder à Internet ou a uma LAN. Não é possível utilizar a ligação de passagem de IP ao mesmo tempo que o Nokia PC Suite. Não é possível activar o modem, se seleccionar uma ligação de passagem de IP nas definições de ligação por cabo.

Para preparar uma sessão de ligação de passagem de IP, ligue um cabo de dados ao dispositivo e seleccione **Passagem de IP** como método de ligação. Ligue a outra extremidade do cabo de dados a um PC compatível e espere que o PC reconheça o dispositivo.

Ponto de acesso para passagem de IP

Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso.

Para configurar as definições básicas de passagem de IP, seleccione **Opções** > **Novo ponto acesso** > **Utiliz. valores predef.** Introduza um nome para a ligação de passagem IP no campo **Nome da ligação**, seleccione **Passagem de IP** no campo**Portadora dos dados** e introduza um endereço no campo **Página inicial**.

Definições avançadas de ponto de acesso de passagem de IP

Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso.

Para utilizar definições avançadas, abra um ponto de acesso de passagem de IP, especifique **Opções** > **Definiç. avançadas** e seleccione entre as seguintes opções:

- Definições IPv4 Introduza o Endereço IP telefone e o Endereço DNS para o protocolo de Internet IPv4.
- Definições IPv6 Introduza o Endereço DNS para o protocolo de Internet IPv6.
- Ender.servidor proxy Introduza o endereço do servidor proxy.
- Número porta proxy Introduza o número da porta do servidor proxy.

Bluetooth

O uso de funções que utilizam a tecnologia Bluetooth, ou permitir sua operação em segundo plano, simultaneamente com outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 1.2 e suporta os seguintes perfis: Generic Access, Serial Port, Dialup Networking, Headset, Handsfree, Generic Object Exchange, Object Push, File Transfer e Basic Imaging. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

A tecnologia Bluetooth permite ligações sem fios entre dispositivos electrónicos que se encontrem dentro de um raio máximo de 10 metros. Pode utilizar uma ligação Bluetooth para enviar imagens, vídeos, textos, cartões de visita e notas de agenda ou para estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos dotados da tecnologia Bluetooth, tais como computadores.

Uma vez que os dispositivos com tecnologia Bluetooth utilizam ondas de rádio, os dispositivos não precisam de se encontrar em linha de vista directa. Os dois dispositivos só precisam de se encontrar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a ligação possa ser afectada por interferências causadas por obstruções como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Começar a utilizar Bluetooth

Seleccione Menu > Conectiv. > Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, prima a tecla de função azul e a tecla Ctrl, em simultâneo. Para desactivar, prima a tecla de função azul e a tecla Ctrl, de novo. Se utilizar este atalho para activar o Bluetooth, não é pedido ao utilizador para introduzir o nome do dispositivo.

- 1. Quando o Bluetooth é activado pela primeira vez, é pedido ao utilizador que dê um nome ao dispositivo. Dê ao seus dispositivo um nome único para o tornar mais fácil de reconhecer no caso de existirem vários dispositivos Bluetooth na vizinhança.
- 2. Seleccione **Bluetooth** > **Activado**.
- 3. Seleccione Visibilid.meu telefone > Visível a todos.

O dispositivo e o nome introduzido podem agora ser vistos por outros utilizadores de dispositivos com a tecnologia Bluetooth.

Definições

Especifique as seguintes definições:

- Bluetooth Seleccione Activado para poder estabelecer a ligação a outro dispositivo compatível a utilizar a conectividade Bluetooth.
- Visibilid.meu telefone Seleccione Visível a todos para permitir que os outros dispositivos a utilizar tecnologia Bluetooth possam detectar o seu dispositivo quando tiver definido Bluetooth > Activado. Para impedir que outros dispositivos detectem o seu dispositivo, seleccione Oculto. Mesmo que tenha seleccionado Oculto, os dispositivos emparelhados continuam a poder detectar o seu dispositivo.
- Nome meu telefone Introduza um nome para o seu dispositivo. O nome é visível para outros dispositivos que procurem dispositivos a utilizar a tecnologia Bluetooth. O comprimento máximo do nome é de 30 caracteres.
- Modo de SIM remoto Seleccione Ligado para permitir que outro dispositivo como, por exemplo, um kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para estabelecer uma ligação à rede. <u>Consulte "Perfil de acesso ao SIM", p. 51.</u>

Se o Bluetooth tiver sido desactivado devido à activação do perfil Offline, tem de reactivar o Bluetooth manualmente.

Sugestões de segurança

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Desactivado** ou **Visibilid.meu telefone** > **Oculto**.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido.

Enviar dados

Podem existir várias ligações Bluetooth activas em simultâneo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular, pode também transferir ficheiros para outro dispositivo compatível em simultâneo.

- 1. Abra uma aplicação onde o item que pretende enviar está guardado.
- 2. Seleccione o item e especifique **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**. O dispositivo procura outros dispositivos que estejam a utilizar a tecnologia Bluetooth no perímetro de alcance e apresenta-os numa lista.

Sugestão: Se tiver enviado dados anteriormente, utilizando o Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados da procura anterior. Para procurar mais dispositivos Bluetooth, seleccione Mais dispositivos.

- Seleccione o dispositivo com o qual pretende estabelecer uma ligação e prima o joystick para configurar a ligação. Se o outro dispositivo exigir o emparelhamento antes de os dados poderem ser transmitidos, ser-lhe-á pedido para introduzir um código.
- 4. Quando a ligação tiver sido estabelecida, é apresentada a indicação "A enviar dados".

A pasta Enviadas nas Msgs. não guarda mensagens enviadas através da utilização de uma ligação Bluetooth.

Se tiver enviado itens anteriormente, utilizando o Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados da procura anterior. Para procurar mais dispositivos Bluetooth, seleccione Mais dispositivos.

Para utilizar um acessório de áudio Bluetooth como, por exemplo, uma unidade mãos-livres ou um auricular, precisa de emparelhar o dispositivo com o acessório. Consulte o manual do utilizador do acessório para obter a senha e outras instruções. Para ligar o acessório de áudio, prima a tecla de alimentação para o ligar. Alguns acessórios de áudio estabelecem automaticamente a ligação ao dispositivo. Em alternativa, abra **Disp. empar.**, seleccione o acessório e especifique **Opções** > **Ligar**.

Indicadores de ligação Bluetooth

Bluetooth activo.

(*) Quando o ícone está intermitente, o dispositivo está a tentar estabelecer uma ligação ao outro dispositivo. Quando o ícone se apresenta de forma contínua, a ligação Bluetooth está activa.

Emparelhar dispositivos

Seleccione Menu > Conectiv. > Bluetooth e desloque-se para a direita para abrir a página Disp. empar..

Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1-16 dígitos) e acorde com o utilizador do outro dispositivo para utilizar a mesma senha. Os dispositivos sem interface de utilizador têm um código fixo. Só necessita do código quando liga os dispositivos pela primeira vez. Depois do emparelhamento, é possível autorizar a ligação. <u>Consulte "Autorizar um dispositivo", p. 51.</u> 0

emparelhamento e a autorização de ligação tornam a conexão mais rápida e fácil, uma vez que o utilizador não tem de aceitar a conexão entre os dispositivos emparelhados sempre que estabelecer uma ligação.

O código para o acesso SIM remoto tem de ter 16 dígitos.

1. Seleccione Opções > Novo disp.emparelh.. O dispositivo começa a procurar dispositivos Bluetooth no perímetro de cobertura.

>`₽

da procura anterior. Para procurar mais dispositivos Bluetooth, seleccione Mais dispositivos.
2. Seleccione o dispositivo com o qual pretende estabelecer um emparelhamento e introduza a senha. A mesma senha também tem de ser introduzida no outro dispositivo.

Sugestão: Se tiver enviado dados anteriormente, utilizando o Bluetooth, é apresentada uma lista dos resultados

3. Seleccione **Sim** para estabelecer automaticamente a ligação entre o seu dispositivo e o outro dispositivo ou **Não** para confirmar manualmente a ligação sempre que é efectuada uma tentativa de ligação. Depois do emparelhamento, o dispositivo fica guardado na página de dispositivos emparelhados.

Para atribuir uma alcunha ao dispositivo emparelhado que só é apresentada no seu dispositivo, seleccione o dispositivo com o qual efectuou o emparelhamento e especifique **Opções** > **Atrib. nome abrev.**.

Para apagar o emparelhamento, seleccione o dispositivo cujo emparelhamento pretende apagar e **Opções** > **Apagar**. Para apagar todos os emparelhamentos, seleccione **Opções** > **Apagar** todos.



Sugestão: Se estiver actualmente ligado a um dispositivo e cancelar o emparelhamento com o mesmo, este é removido imediatamente e a ligação será desligada.

Autorizar um dispositivo

Se confiar num dispositivo emparelhado, pode permitir que este estabeleça a ligação automaticamente ao seu dispositivo. Pode seleccionar entre as seguintes opções:

- **Definir como autor.** Podem ser estabelecidas ligações entre o seu dispositivo e outros dispositivos sem o seu conhecimento. Não é necessária qualquer aceitação ou autorização separada. Utilize este estado para os seus próprios dispositivos, por exemplo, o seu auricular ou PC compatível, ou para dispositivos pertencentes a pessoas da sua confiança.
- Definir como n/ aut. Os pedidos de ligação provenientes do outro dispositivo terão sempre de ser explicitamente aceites.

Receber dados

Se pretender receber dados utilizando Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Activado** e **Visibilid.meu telefone** > **Visível a todos**. Quando recebe dados através de uma ligação Bluetooth, é emitido um tom e é-lhe perguntado se pretende aceitar a mensagem. Se aceitar, a mensagem é colocada na pasta **Cx. de entrada** em **Msgs**.



Sugestão: Pode aceder aos ficheiros existentes no dispositivo ou no cartão de memória, utilizando um acessório compatível que suporte o serviço FTPC ("File Transfer Profile Client" - cliente de perfil de transferência de ficheiros), por exemplo, um computador portátil.

Terminar uma ligação Bluetooth

A ligação Bluetooth é desactivada automaticamente após o envio ou a recepção de dados. Só o Nokia PC Suite e alguns acessórios como, por exemplo, auriculares, podem manter uma ligação, mesmo quando não está a ser utilizada activamente.

Perfil de acesso ao SIM

Quando um dispositivo celular se encontra no modo de SIM remoto, só pode utilizar um acessório ligado compatível, tal como um kit para viatura, para efectuar ou receber chamadas. Enquanto estiver neste modo, o dispositivo celular não efectuará quaisquer chamadas, excepto para os números de emergência programados no dispositivo. Para efectuar chamadas a partir do dispositivo, precisa de sair, primeiro, do modo de SIM remoto. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza primeiro o código para o desbloquear.

Com o perfil de acesso ao SIM, é possível aceder ao cartão SIM do dispositivo a partir de um kit para viatura compatível. Deste modo, não é necessário ter um cartão SIM separado para aceder aos dados do cartão SIM e estabelecer a ligação à rede GSM.

Para utilizar o perfil de acesso ao SIM, é necessário o seguinte:

- Dispositivo de kit para viatura compatível que suporte tecnologia sem fios Bluetooth.
- Um cartão SIM válido inserido no dispositivo.

Para obter mais informações sobre os dispositivos de kit para viatura e a compatibilidade com o seu dispositivo, consulte www.nokia.com e o manual do utilizador do kit para viatura.

Gerir o perfil de acesso ao SIM

- 1. Seleccione Menu > Conectiv. > Bluetooth para activar a conectividade Bluetooth no dispositivo.
- 2. Para activar o acesso SIM remoto, seleccione Modo de SIM remoto e prima o joystick.
- 3. Active o Bluetooth no dispositivo do kit para viatura.
- 4. Utilize o dispositivo do kit para viatura para iniciar uma procura de dispositivos compatíveis. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo do kit para viatura.
- 5. Seleccione o dispositivo na lista de dispositivos compatíveis.
- 6. Para emparelhar os dispositivos, introduza a senha Bluetooth apresentada no ecrã do dispositivo do kit para viatura do seu dispositivo.
- 7. Autorize o dispositivo do kit para viatura. Especifique Menu > Conectiv. > Bluetooth e seleccione a página Disp. empar.. Seleccione o dispositivo do kit para viatura e introduza a senha Bluetooth. Quando o dispositivo pede para tornar a ligação automática, seleccione Sim. Podem ser estabelecidas ligações entre o dispositivo e o dispositivo do kit para viatura sem aceitação ou autorização separada. Se seleccionar Não, será necessário aceitar explicitamente todos os pedidos de ligação provenientes do dispositivo em causa.
- Sugestão: Se já tiver acedido ao cartão SIM a partir do kit para viatura com o perfil de utilizador activo, o kit para viatura procura automaticamente um dispositivo com o cartão SIM. Se encontrar o dispositivo e a autorização automática estiver activada, o dispositivo do veículo estabelece automaticamente a ligação à rede GSM quando o utilizador liga a ignição do veículo.

Quando activa o perfil de acesso ao SIM remoto, pode utilizar aplicações no dispositivo que não precisem da rede ou dos serviços SIM.

Para terminar a ligação de acesso ao SIM remoto a partir do dispositivo, seleccione Menu > Conectiv. > Bluetooth > Modo de SIM remoto > Desactivado.

Infravermelhos

Não aponte o feixe dos raios de IV (infravermelhos) na direcção dos olhos nem o deixe interferir com outros dispositivos de IV. Este dispositivo é um produto laser Classe 1.

Utilize infravermelhos para ligar dois dispositivos e transferir dados entre eles. Com infravermelhos pode transferir dados, tais como cartões de visita, notas de agenda e ficheiros multimédia, com um dispositivo compatível.

Enviar e receber dados

- 1. Certifique-se de que as portas de infravermelhos dos dispositivos estão viradas uma para a outra. O posicionamento dos dispositivos é mais importante do que o ângulo ou a distância.
- 2. Seleccione Menu > Conectiv. > Infraverm. e prima o joystick para activar os infravermelhos no dispositivo. Active os infravermelhos no outro dispositivo.
- 3. Espere alguns segundos até que a ligação por infravermelhos seja estabelecida.
- 4. Para enviar, localize o ficheiro pretendido numa aplicação ou no gestor de ficheiros e seleccione Opções > Enviar > Por infravermelhos.

Se a transferência de dados não for iniciada no intervalo de 1 minuto após a activação da porta de infravermelhos, a ligação é cancelada e tem de ser iniciada de novo.

Todos os itens recebidos através de infravermelhos são colocados na pasta Caixa de entrada nas Msgs..

Se os dispositivos forem afastados um do outro, a ligação é interrompida, mas os raios infravermelhos continuam activos no dispositivo até serem desactivados.

Ligações de dados

Dados em pacotes

O GPRS ("General Packet Radio Service" - serviço geral de rádio por pacotes) permite o acesso sem fios de telemóveis a redes de dados (serviço de rede). O GPRS utiliza a tecnologia de dados por pacotes, em que as informações são enviadas em pequenos grupos de dados através da rede móvel. A vantagem de enviar os dados por pacotes é que a rede só é ocupada quando envia ou recebe dados. Uma vez que o GPRS utiliza a rede de forma eficaz, permite uma configuração rápida da ligação de dados e velocidades elevadas de transmissão de dados.

O serviço GPRS tem de ser assinado. Para informações sobre a disponibilidade e a assinatura do GPRS, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

O EGPRS ("Enhanced GPRS" - GPRS melhorado) é semelhante ao GPRS, mas permite ligações mais rápidas. Para mais informações sobre a disponibilidade do EGPRS e a velocidade de transferência de dados, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de

serviços. Note que, se tiver seleccionado o GPRS como portadora de dados e o EGPRS estiver disponível na rede, o dispositivo utiliza o EGPRS.

Durante uma chamada de voz não é possível estabelecer uma ligação GPRS e qualquer ligação GPRS activa é colocada em espera, a não ser que a rede suporte o modo de transferência duplo.

UMTS

O UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System" - sistema de telecomunicações móveis universal) é um sistema de comunicações 3G. Para além de comunicações de voz e de dados, o UMTS permite a transferência de ficheiros de áudio e de vídeo para dispositivos sem fios.

O dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e UMTS.

Para seleccionar a rede utilizada, especifique Menu > Ferramen. > Definições > Rede e a rede no Modo da rede. Se quiser que o dispositivo alterne automaticamente entre as redes, seleccione Modo duplo.

A rede GSM é indicada por $\overline{\mathbf{Y}}$, a rede UMTS por **3G**.

Quando utiliza o seu dispositivo nas redes GSM e UMTS, é possível ter várias ligações de dados activas em simultâneo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede UMTS, as ligações de dados permanecem activas durante chamadas de voz. Pode, por exemplo, consultar a Web com o browser de uma forma mais rápida do que era anteriormente possível e falar, simultaneamente, ao telefone.

Rede local sem fios (LAN sem fios)

Alguns locais, como por exemplo França, têm restrições sobre o uso de LAN sem fios. Para mais informações, consulte as autoridades locais.

As funções que utilizam a LAN, ou que permitem a execução dessas funções em segundo plano enquanto se utilizam outras funções exigem mais da bateria e, por conseguinte, reduzem a respectiva autonomia.

Este dispositivo pode detectar e estabelecer uma ligação a uma rede local sem fios.

Se mover o dispositivo para outra localização dentro da área da LAN sem fios e fora do alcance de um ponto de acesso à LAN sem fios, a função de roaming pode ligar automaticamente o dispositivo a outro ponto de acesso pertencente à mesma rede. Desde que permaneça dentro do alcance dos pontos de acesso pertencentes à mesma rede, o dispositivo pode permanecer ligado à rede.



Sugestão: Quando se cria uma ligação utilizando um ponto de acesso à Internet via LAN sem fios, é estabelecida uma ligação de LAN sem fios. A ligação de LAN sem fios activa é terminada quando se encerra a ligação de dados.

O dispositivo permite vários tipos de comunicação numa LAN sem fios. Os dois modos de operação são infra-estrutura e ad hoc.

- O modo de operação Infra-estrutura permite dois tipos de comunicação: os dispositivos sem fios comunicam entre si através de um ponto de acesso à LAN sem fios ou comunicam com um dispositivo LAN com fios através de um ponto de acesso à LAN sem fios. A vantagem do modo de operação infra-estrutura é que se tem um maior controlo sobre as ligações da rede, porque todas elas passam por um ponto de acesso. Um dispositivo sem fios pode ter acesso aos serviços disponíveis numa LAN normal com fios: por exemplo, base de dados da empresa, e-mail, Internet e outros recursos da rede.
- No modo de operação ad hoc, pode enviar dados e recebê-los de outros dispositivos com suporte LAN sem fios compatível, por exemplo, para serem impressos. Estas funções podem exigir uma aplicação de terceiros para puderem funcionar. Não é necessário nenhum ponto de acesso à LAN sem fios. Basta definir a configuração necessária e começar a comunicar. O funcionamento em rede ad hoc é fácil de configurar, mas as comunicações limitam-se aos dispositivos que se encontram no perímetro de cobertura e que suportem a tecnologia LAN sem fios compatível.

Gestor de aplicações

Seleccione Menu > Conectiv. > Gest. ligs..

Para ver o estado de ligações de dados ou para terminar as ligações, seleccione Lig. dados act.

Para procurar LAN sem fios disponíveis na área de cobertura, seleccione WLANs disp.

Ver e terminar ligações activas



Nota: O tempo real de facturação das chamadas, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, etc.

Na vista de ligações activas, pode ver as ligações de dados abertas: chamadas de dados, ligações de dados por pacotes e ligações de LAN sem fios.

Para ver informações detalhadas sobre ligações de rede, seleccione a ligação da lista e **Opções** > **Detalhes**. O tipo de informações apresentadas depende do tipo de ligação.

Para terminar uma ligação de rede, seleccione-a na lista e Opções > Desligar.

Para terminar, em simultâneo, todas as ligações de rede activas, seleccione Opções > Desligar todas.

Para ver os detalhes de uma rede, prima o joystick.

Procurar uma LAN sem fios

Para procurar LAN sem fios disponíveis na área de cobertura, seleccione Menu > Conectiv. > Gest. ligs. > WLANs disp.. É apresentada uma lista de redes encontradas.

A vista de LAN sem fios disponíveis apresenta uma lista de LAN sem fios na área de cobertura, o respectivo modo de rede (infraestrutura ou ad hoc), o indicador de intensidade do sinal e os indicadores de codificação da rede, assim como se o dispositivo tem uma ligação activa na rede.

Para ver os detalhes de uma rede, prima o joystick.

Para criar um acesso à Internet na rede, seleccione **Opções** > **Definir pt. acesso**.

Modem

Seleccione Menu > Conectiv. > Modem.

Juntamente com um computador compatível, pode utilizar o dispositivo como um modem para estabelecer uma ligação à Web.

Antes de poder utilizar o dispositivo como um modem

- Tem de subscrever os serviços de rede apropriados junto do seu fornecedor de serviços ou de serviços de Internet.
- Precisa de ter um computador compatível com conectividade por cabo de dados USB, Bluetooth ou infravermelhos.
- Precisa de ter o Nokia PC Suite instalado no computador.
- Tem de ter os controladores adequados instalados no computador. Pode ter de instalar os controladores para a ligação por cabo e pode ter de instalar ou actualizar os controladores de Bluetooth ou infravermelhos. Depois de ter instalado o Nokia PC Suite, siga as instruções apresentadas no computador para instalar os controladores e ligar o dispositivo ao computador.

Depois de ter instalado o Nokia PC Suite e os controladores de cabo adequados, inicie o Nokia PC Suite no computador. Seleccione Ligar à Internet e siga as instruções apresentadas no computador.

Pode não ser possível utilizar algumas das outras funções de comunicações enquanto o dispositivo estiver a ser utilizado como modem.

VPN móvel

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > VPN.

O cliente de rede privada virtual (VPN - "Virtual Private Network") móvel da Nokia cria uma ligação segura para Intranets de empresa compatíveis e serviços, tais como e-mail. O dispositivo do utilizador estabelece a ligação de uma rede móvel, através da Internet, a um gateway VPN da empresa que actua como porta principal da rede de empresa compatível. O cliente VPN utiliza a tecnologia IPSec ("IP Security"). IPSec é um sistema de protocolos abertos para suportar a troca segura de dados através de redes IP.

As apólices VPN definem o método utilizado pelo cliente VPN e um gateway VPN para a autenticação mútua e os algoritmos de encriptação que estes utilizam para ajudar a proteger a confidencialidade dos dados. Contacte a sua empresa para obter uma apólice VPN.

Para utilizar a tecnologia VPN com uma aplicação, esta tem de estar associada a um ponto de acesso VPN. Um ponto de acesso VPN é constituído por um ponto de acesso à Internet e uma apólice VPN.

Gestão VPN

Pode gerir as apólices VPN, os servidores de apólices, os registos VPN e a senha do armazém de chaves com a aplicação de gestão VPN. As apólices VPN definem a forma como os dados são codificados para a transferência através de redes não seguras. A senha do armazém de chaves ajuda a proteger as chaves privadas.

Um ponto de acesso é o ponto onde o dispositivo estabelece a ligação à rede através de uma chamada de dados ou de uma ligação de dados por pacotes. Para utilizar os serviços de e-mail e multimédia ou para consultar as páginas Web com o browser, precisa de definir primeiro pontos de acesso à Internet para esses serviços. Os pontos de acesso VPN emparelham apólices VPN com pontos de acesso à Internet para codificadas.

Para gerir a VPN, especifique Gestão VPN > Opções > Abrir e seleccione entre as seguintes opções:

- Apólice VPN Para instalar, ver e actualizar apólices VPN.
- Servid. apólices VPN Para modificar as definições de ligação de servidores de apólices VPN a partir dos quais pode instalar e actualizar apólices VPN.
- Registo VPN Para ver o registo das instalações de apólices VPN, actualizações e sincronizações e outras ligações VPN.

Gerir apólices VPN

Para gerir apólices VPN, especifique Gestão VPN > Apólice VPN > Opções e seleccione entre as seguintes opções:

- Instalar apólice Para instalar uma apólice. Introduza o nome do utilizador e a senha para o servidor de apólices VPN. Contacte o seu administrador de sistema para obter o seu nome de utilizador e as senhas.
- **Definir pt. aces. VPN** Para criar um ponto de acesso VPN que emparelha uma apólice VPN com um um ponto de acesso à Internet.
- Actualizar apólice Para actualizar a apólice VPN seleccionada.
- Apagar apólice Para apagar a apólice VPN seleccionada. Se apagar uma apólice VPN, esta é reinstalada quando sincronizar o dispositivo com o servidor de apólices VPN da próxima vez, a não ser que esta também tenha sido apagada do servidor. Do mesmo modo, se uma apólice VPN tiver sido apagada do servidor, esta também é apagada do dispositivo após a sincronização.

Para gerir servidores de apólices VPN, especifique Servid. apólices VPN > Opções > Abrir e seleccione entre as seguintes opções:

- Novo servidor Para acrescentar um servidor de apólices VPN.
- Sincron. servidor Para instalar apólices novas ou actualizar a apólice VPN seleccionada.
- Apagar servidor Para apagar o servidor de apólices VPN seleccionado.

Para gerir definições do servidor de apólices VPN, especifique **Opções** > **Abrir** > **Novo servidor** ou **Editar servidor** e seleccione entre as seguintes opções:

- Nome serv. apólices Para introduzir um nome novo para o servidor com um máximo de 30 caracteres.
- Ender. serv. apólices Para introduzir o endereço do servidor. O endereço do servidor de apólices não pode ser modificado depois de ter ligado o servidor para instalar ou actualizar apólices VPN.
- Pt. acesso à internet Seleccione o ponto de acesso à Internet para estabelecer a ligação ao servidor de apólices VPN.
- Senha armaz. chaves Para alterar a senha para o armazém de chaves privadas. A senha é criada automaticamente quando é exigida pela primeira vez.

Ver o registo VPN

Seleccione Gestão VPN > Registo VPN > Abrir.

O registo VPN regista as visitas do utilizador aos servidores VPN para instalar, actualizar e sincronizar apólices VPN e as ligações VPN. As entradas de erro, aviso e informação são indicadas por um ícone no lado esquerdo da entrada. Para ver uma entrada de registo em detalhe, seleccione-a. Informe os seus administradores de sistema sobre os códigos de motivo visíveis na vista detalhada, uma vez que os códigos os ajudam a procurar as causas de possíveis problemas que possa ter com a VPN. Quando o tamanho do registo atinge 20 kb, as entradas de registo mais antigas são apagadas para criar espaço para novas entradas.

Seleccione **Opções** e entre as seguintes opções:

- Actualizar registo Para actualizar o registo.
- Limpar registo Para apagar as entradas do registo.

Roaming de dados de e-mail

Seleccione Menu > Ferramentas > Definições > Ligação > Grupos pontos acesso.

O dispositivo permite o roaming entre tecnologias de acesso sem fios, tais como LAN sem fios e GPRS, para e-mail. Por exemplo, pode iniciar uma sessão de e-mail em casa e continuar a sessão enquanto se desloca para o trabalho. Enquanto a sessão continua de forma ininterrupta, o dispositivo portátil comuta da LAN sem fios para GPRS e regressa à LAN sem fios quando o utilizador chega ao seu local de trabalho.

Grupos de pontos de acesso

Para criar um grupo de pontos de acesso, seleccione **Grupos pontos acesso** > **Opções** > **Novo grupo**. No campo **Nome do grupo**, introduza um nome para o grupo. No campo **Alternância de ligações** especifique se pretende mostrar o processo de mudança de ligação no visor do dispositivo. Seleccione e modifique pontos de acesso pertencentes a este grupo na secção **Pontos de acesso**.

Para acrescentar um ponto de acesso ao grupo de pontos de acesso seleccionado, especifique **Pontos de acesso > Opções** > **Adicionar ponto acesso** e seleccione o ponto de acesso a acrescentar.

Para editar um ponto de acesso num grupo de pontos de acesso, seleccione o ponto de acesso e Opções > Editar.

Para remover um ponto de acesso num grupo de pontos de acesso, seleccione o ponto de acesso e Opções > Remover.

Para definir a ordem pela qual os pontos de acesso são utilizados para o roaming de dados de e-mail, seleccione um grupo de pontos de acesso e **Alterar**. Seleccione um ponto de acesso e especifique **Opções** > **Aumentar prioridade** ou **Reduzir prioridade**.

Para alterar as definições de STMP de um ponto de acesso, seleccione o ponto de acesso pretendido da lista de grupos de pontos de acesso, especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- Ignorar servidor SMTP Permite substituir as actuais definições de servidor STMP.
- Servidor SMTP Permite modificar o nome do servidor ou o endereço IP do servidor.
- Ligação segura Especifique se pretende utilizar uma ligação segura.
- Utilizar autenticação Especifique se pretende utilizar uma autenticação.
- Nome do utilizador Para modificar o nome do utilizador para o servidor STMP.
- Senha Para modificar a senha para o servidor STMP.

Configurar grupos de pontos de acesso para correio e sincronização

Para definir um grupo de pontos de acesso para o correio, especifique Menu > Mensagens > Caixa de correio > Definições de email > Definições de ligação > E-mail a receber > Ponto acesso em uso > Opções > Alterar e seleccione o grupo de pontos de acesso pretendido.

Para definir um grupo de pontos de acesso para sincronização, especifique Menu > Conectiv. > Sincronizar > Perfil > Opções > Editar > Definições de ligação > Ponto de acesso > Alterar e seleccione o grupo de pontos de acesso pretendidos.

10. Web

Seleccione Menu > Web (serviço de rede).

Web é um dos dois browsers existentes no dispositivo. Com o browser Web pode efectuar consultas regulares de páginas Web. Estas páginas utilizam a linguagem XHTML ("Extensible Hypertext Markup Language") ou HTML ("HyperText Markup Language"). Se quiser consultar páginas WAP com o browser, utilize Menu > Média > Serviços. Os dois browsers utilizam os mesmos favoritos. Estas ligações, incluídas nas mensagens recebidas, abrem no browser Serviços.

Verifique a disponibilidade dos serviços, preços e tarifários junto do seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Os fornecedores de serviços também facultam instruções relativas à utilização dos respectivos serviços.

Pontos de acesso

Para efectuar consultas com o browser na Web, precisa de configurar as definições do ponto de acesso à Internet. Se estiver a utilizar uma chamada de dados ou uma ligação GPRS, a sua rede sem fios tem de suportar chamadas de dados ou GPRS e o serviço de dados tem de estar activado no cartão SIM. O dispositivo pode ter configurado as definições do ponto de acesso à Internet automaticamente com base no cartão SIM. Se não for esse o caso, contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições correctas.

Sugestão: Pode receber as definições do ponto de acesso à Internet numa mensagem curta especial enviada pelo seu operador de rede ou fornecedor de serviços das páginas Web.

Também pode introduzir as definições do ponto de acesso à Internet manualmente. <u>Consulte "Pontos de acesso à Internet", p. 46.</u>

Navegar na Web

Para efectuar consultas com o browser na Web, seleccione um favorito e prima o joystick. Também pode introduzir o endereço web e premir o joystick. Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Sugestão: Quando começa a introduzir o endereço, são apresentados endereços de páginas visitadas anteriormente correspondentes à introdução efectuada pelo utilizador. Para abrir uma página, seleccione o endereço e prima o joystick.

Para abrir uma ligação à Web, seleccione-a e prima o joystick. Numa página Web, as novas ligações aparecem sublinhadas a azul e as ligações já visitadas a roxo. As imagens que funcionam como ligações apresentam-se com um contorno azul.

Os endereços das páginas visitadas são guardados na pasta Favoritos auto.

Atalhos do teclado:

- Prima 1 para abrir os Favoritos.
- Prima **2** para encontrar texto.
- Prima **3** para regressar à página anterior.
- Prima 5 para alternar entre as janelas do browser abertas.
- Prima 8 para abrir a visão geral da página.
- Prima 9 para ir para uma página Web diferente.

Favoritos

O dispositivo pode ter algumas fichas importadas para páginas de Internet não relacionadas com a Nokia. A Nokia não garante nem se responsabiliza por essas páginas. Se optar por lhes aceder, deverá tomar em relação a elas as mesmas precauções que toma relativamente a qualquer site da Internet, no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

Para ver uma página Web guardada como favorito, seleccione o favorito e prima o joystick.

Para consultar outras páginas Web com o browser, seleccione **Opções** > **Opções** navegação > Ir p/ endereço web, introduza o endereço da página e especifique Ir para.

Para apagar um favorito, seleccione-o e prima a tecla de retrocesso.

Para acrescentar um favorito, seleccione Menu > Web > Opções > Gestor de favoritos > Adicionar favorito. Seleccione Nome para introduzir um nome descritivo para o favorito, Endereço para introduzir o endereço da página Web, Ponto de acesso para alterar o ponto de acesso para a ligação à página Web e Nome de utilizador ou Senha para introduzir o nome de utilizador e a senha, se exigidos pelo fornecedor de serviços. Para guardar o favorito, seleccione Para trás.

Importar itens

Web

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software de fontes que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

É possível importar itens como tons de toque, imagens, logotipos do operador, temas e clips de vídeo. Para importar um item, seleccione-o e prima o joystick. Estes itens podem ser fornecidos gratuitamente ou comprados pelo utilizador. Os itens importados são tratados pelas respectivas aplicações do dispositivo.

Quando iniciar uma importação, é mostrada uma lista das importações em curso, em pausa e concluídas da actual sessão de consultas com o browser. Para ver a lista, também pode seleccionar **Opções** > **Ferramentas** > **Downloads**. Na lista, seleccione um item e especifique **Opções** para fazer uma pausa, continuar ou cancelar importações em curso; ou abrir, guardar ou apagar importações concluídas.

Para comprar itens:

- 1. Para importar o item, seleccione a ligação e prima o joystick.
- 2. Seleccione a opção adequada para comprar o item.
- Leia com atenção todas as informações fornecidas. Para continuar a importação, seleccione Aceitar. Para cancelar a importação, seleccione Cancelar.

Terminar uma ligação

Para terminar a ligação e ver a página do browser offline, seleccione **Opções** > **Opções** avançadas > **Desligar** ou, para terminar a ligação e fechar o browser, especifique **Opções** > **Sair**.

Limpar a memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Para limpar a memória cache, seleccione Opções > Opções avançadas > Limpar cache.

Feeds e blogs novos

Seleccione Menu > Web > Feeds web.

Os feeds são ficheiros xml em várias páginas da Web que, geralmente, contém cabeçalhos e artigos, frequentemente, sobre notícias recentes ou outros tópicos. Pode subscrever feeds interessantes das páginas da Web. Seleccione **Opções** > **Assinar**.

Sugestão: Blog é a abreviatura de Weblog, que é um diário da Web actualizado de forma contínua. Frequentemente, a personalidade do autor é um factor importante do blog.

Para importar um feed ou um blog, seleccione-o e prima o joystick.

Para acrescentar um feed ou um blog, seleccione Opções > Gerir o feed > Novo feed e introduza as informações.

Para editar um feed ou um blog, seleccione um feed, especifique Opções > Gerir o feed > Editar e modifique as informações.

Definições de Web

Seleccione Menu > Web > Opções > Definições.

Especifique as seguintes definições:

- Ponto de acesso Seleccione o ponto de acesso para ligar às páginas Web e prima o joystick.
- Mostrar imgs. e objs. Seleccione Não para carregar as páginas, de uma forma mais rápida, durante uma consulta com o browser, não carregando as imagens incluídas. Pode continuar a optar por importar as imagens durante a consulta de páginas individuais com o browser. Seleccione Opções > Mostrar imagens.
- Codificação predefin. Seleccione a codificação de caracteres correcta para o seu idioma.
- Favoritos auto. Seleccione Sim para guardar automaticamente os endereços das páginas Web visitadas na pasta Favoritos auto. Para ocultar a pasta, seleccione Ocultar pasta.
- Tamanho do ecrã Seleccione Ecrã total para utilizar a totalidade da área do visor para ver as páginas Web. Pode premir a tecla de selecção esquerda para abrir Opções e utilizar as opções disponíveis durante uma sessão de consulta com o browser no modo de ecrã total.
- Página inicial Seleccione a página que pretende que seja apresentada como página inicial. Seleccione Predefinida para utilizar a página inicial do ponto de acesso, Definido p/ utiliz, para introduzir o endereço da página inicial ou Utilizar página actual para utilizar a página Web actualmente aberta.
- Mini-mapa Especifique se pretende ver uma visão geral da página como uma miniatura na parte superior da página a ser visualizada.
- Histórico Especifique se pretende ver miniaturas das página que visitou quando pretende voltar atrás no histórico das sessões de consulta com o browser.

Web

- **Cookies** Especifique se pretende permitir ou rejeitar o envio e a recepção de cookies. O cookies são informações que o servidor de rede recolhe sobre as suas visitas a várias páginas Web. Os cookies são necessários, se efectuar compras na Web (por exemplo, para manter os itens comprados até chegar à página do pagamento). No entanto, as informações podem ser utilizadas de forma abusiva (por exemplo, o utilizador pode receber publicidade não pretendida no dispositivo).
- Script Java/ECMA Algumas páginas Web podem incluir comandos de programa que afectam o aspecto da página ou a interacção entre a página e os respectivos browsers. Para negar a utilização deste tipo de scripts, seleccione Desactivado (por exemplo, se tiver problemas durante a importação).
- Avisos de segurança Seleccione Mostrar ou Ocultar para ver ou ocultar os avisos de segurança que pode receber durante as sessões de consulta com o browser.
- Bloq. janel. contexto Especifique se pretende permitir janelas de contexto. Algumas janelas de contexto podem ser necessárias (por exemplo, janelas mais pequenas onde pode escrever uma mensagem de e-mail em sistemas de correio baseados na Web), mas também podem conter publicidade indesejada.

Serviços

Seleccione Menu > Média > Serviços (serviço de rede).

Serviços é um dos dois browsers existentes no dispositivo. Com **Serviços**, pode efectuar consultas, com o browser, de páginas WAP especificamente concebidas para dispositivos móveis. Por exemplo, os operadores podem ter páginas WAP para dispositivos móveis. Para consultar com o browser páginas correntes da Web, utilize o outro browser em <u>Menu</u> > <u>Web</u>.

Verifique a disponibilidade dos serviços, preços e tarifários junto do seu operador de rede ou fornecedor de serviços. Os fornecedores de serviços também facultam instruções relativas à utilização dos respectivos serviços.

Sugestão: Para iniciar uma ligação, prima **0**, sem soltar, no modo de espera.

11. Aplicações de Escritório

Seleccione Menu > Escritório.

Algumas aplicações de escritório não estão disponíveis em todos os idiomas.

A abertura de um ficheiro grande pode não ser possível ou levar algum tempo.

Gestor de ficheiros

Com o **Gestor fic.** pode gerir o conteúdo e as propriedades de ficheiros e pastas. Pode abrir, criar, mover, copiar, procurar e mudar o nome dos ficheiros e das pastas. Protecções de copyright podem impedir o envio de alguns ficheiros.

Gerir ficheiros

Para gerir ficheiros, seleccione uma pasta ou um ficheiro e especifique Opções.

Seleccione o seguinte:

- Abrir Para abrir um ficheiro. Seleccione o ficheiro pretendido e especifique OK.
- Enviar Para enviar os ficheiros seleccionados. Seleccione os ficheiros pretendidos e especifique OK.
- Apagar Para apagar os ficheiros seleccionados. Seleccione os ficheiros pretendidos e especifique Limpar.
- Mover para pasta Para mover a pasta ou o ficheiro para outra pasta, seleccione a pasta ou o ficheiro pretendido e seleccione OK. As pastas predefinidas, tais como a dos clips de som da galeria, não podem ser movidas nem apagadas.
- Copiar para pasta Para guardar uma cópia da pasta ou do ficheiro noutra pasta. Seleccione a pasta ou o ficheiro pretendido e especifique OK.
- Nova pasta Para criar uma pasta.
- Marcar/Desmarcar Para abrir um submenu.
- Mudar nome Para mudar o nome de um ficheiro ou de uma pasta. Seleccione a pasta ou o ficheiro pretendido, introduza o novo nome e especifique OK.
- Encontrar Para procurar pastas ou ficheiros específicos. Seleccione o tipo de memória para efectuar a procura e introduza o texto que pretende encontrar.
- Receber por IV Para receber um ficheiro utilizando uma ligação por infravermelhos.
- Ver detalhes Para ver informações sobre os ficheiros.
- Detalhes memória Para verificar o consumo da memória do dispositivo ou do cartão de memória.

Procurar ficheiros

- 1. Para procurar ficheiros, seleccione **Opções** > **Encontrar**.
- 2. Seleccione a memória na qual pretende efectuar a procura.
- 3. Introduza o texto de procura e prima o joystick. São apresentadas as pastas e os ficheiros cujos nomes contêm o texto procurado.
- 4. Seleccione Encontrar para efectuar outra procura.

Documentos

Pode abrir, editar e guardar documentos criados com o Microsoft Word para Windows versões 97 ou posteriores. Note que nem todas as funções e formatações de ficheiros originais são suportadas.

Seleccione Menu > Escritório > Docum..

Para abrir um documento existente, procure a pasta e o documento, e prima o joystick. Para ler o documento, seleccione a vista central.

Sugestão: Para abrir um documento utilizado recentemente, especifique Opções > Fichs. mais recentes, seleccione o documento e prima o joystick.

Para criar um documento novo, seleccione **Opções** > **Novo ficheiro**. Seleccione **Vazio** para criar um documento novo sem utilizar um modelo ou **Usar modelo** para criar um documento baseado num modelo existente.

Para ler um documento, seleccione a vista central e **Opções**. Pode procurar vários tipos de objectos no documento, ampliar ou reduzir, alternar entre as vistas de ecrã inteiro e normal, ou ver objectos, tais como imagens. Também pode procurar definições de aplicação de texto e edição, tais como ampliar e reduzir, procurar e tratar caracteres invisíveis.



Sugestão: Se estiver a ler um documento grande e pretender continuar a lê-lo mais tarde, seleccione **Para trás** para fechar o documento. Não mude para o modo de edição.

Aplicações de Escritório

Ver objectos num documento

Para ver todos os objectos, tais como tabelas, comentários, livros e clips de vídeo no seu lugar num documento, seleccione a vista central e **Opções** > **Navegar** > **Páginas e objectos**.

Para abrir uma tabela ou comentário, seleccione o objecto ou o respectivo ícone e prima o joystick duas vezes.

Para abrir uma imagem ou ir para uma hiperligação ou referência, seleccione o objecto e prima o joystick três vezes.

Sugestão: Seleccione Opções > Voltar à referência para regressar à ligação do item referenciado.

Formatar documentos

Para poder editar um documento, tem de activar o modo de edição: seleccione a vista central e **Opções** > **Modificar documento**.

Para editar o tipo de letra, seleccione o texto e **Opções** > **Formato** > **Tipo de letra**. Pode alterar o tipo, o tamanho, a cor e o fundo das letras. Seleccione **Opções** > **Pré-visualizar** para ver a formatação actual.

Para formatar o estilo de letra, seleccione o texto e **Opções** > **Formato** > **Formatação do tipo de letra**. Seleccione a opção de formatação apropriada. Pode adicionar formatação com negrito, itálico, sublinhado, rasurado ou utilizar a posição do texto superior à linha ou inferior à linha.

Para formatar um parágrafo, seleccione-o e **Opções** > **Formato** > **Parágrafo**. Pode modificar o alinhamento do texto, o espaçamento das linhas e as margens esquerda e direita.

Para introduzir marcas, insira o cursor no texto ou parágrafo e seleccione Opções > Formato > Marcas. Na página das marcas das definições de formatação, pode definir as marcas como visíveis.

Para formatar as definições dos contornos, seleccione **Opções** > **Formato** > **Margens**. É apresentado o contorno actual. Seleccione o contorno que pretende modificar e prima o joystick. Seleccione o estilo de contorno e a cor pretendidos. Seleccione **Para** trás > **Opções** > **Aplicar a** e a localização. Por exemplo, se seleccionar **Topo**, as definições dos contornos são atribuídas ao contorno superior.

Para inserir um objecto num documento, seleccione **Opções** > **Inserir objecto**. Seleccione o tipo de objecto que pretende inserir, especifique **Opções** > **Inserir novo** para abrir o editor correspondente e criar um ficheiro novo ou **Inserir existente** para abrir uma lista de ficheiros existentes.

Para formatar as definições de estilo de um parágrafo, seleccione **Opções** > **Formato** > **Estilo**. Seleccione o estilo que pretende formatar e **Opções** > **Modificar**. Seleccione **Novo estilo** para acrescentar um estilo novo. Na vista de edição de estilos, seleccione **Opções** > **Formato** e o estilo pretendido. Pode modificar o tipo de letra, a formatação, parágrafos, marcas e estilos de contorno.

Para guardar um documento, seleccione **Opções** > **Opções de gravação** > **Guardar como**. Especifique o nome do ficheiro e a localização onde o ficheiro vai ser guardado. Também pode especificar o tipo de ficheiro.

Ver a estrutura de um documento

Para ver o destaque do documento, seleccione a vista esquerda. Seleccione **Opções** > **Expandir** ou **Retrair** para mostrar apenas os capítulos principais ou todos os subcapítulos. Se existirem objectos no documento, seleccione **Opções** > **Mostrar objectos** ou **Mostrar cabeçalhos** para alternar entre as vistas de lista de objectos e de cabeçalhos de capítulos.

Sugestão: Para abrir um capítulo seleccionado na vista normal, seleccione o capítulo e prima o joystick.

Pré-visualizar o esquema de página

Para pré-visualizar o esquema de página, seleccione a vista à direita e Opções.

Configure as seguintes opções:

- Vista normal Para mostrar a página aberta actualmente na vista normal.
- Alargar e zoom Para aumentar/reduzir a vista de esquema da página.
- Ver Seleccione Ecrã total ou Ecrã normal para alternar entre as vistas de ecrã inteiro e normal.

Para aumentar/reduzir o esquema de página, seleccione a vista à direita, desloque-se até à página pretendida e especifique **Opções** > **Alargar e zoom**. É apresentada uma moldura de selecção preta acima do esquema de página, mostrando a área para ampliar/reduzir. Seleccione a área e **Opções** > **Zoom**.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Ampliar ou Reduzir Seleccione Ampliar para ampliar, num único passo, na área seleccionada, ou Reduzir para reduzir, num único passo, na área seleccionada.
- Ajustar ao ecrã Especifique o nível de zoom para ajustar a página à largura do ecrã.
- Rácio Edite o nível de zoom, introduza uma percentagem de zoom entre 10 e 999, e seleccioneOK.

Aplicações de Escritório



Sugestão: Durante a apresentação da moldura de selecção, desloque-se para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo com o joystick para se deslocar na página. Prima 5 para reduzir e 0 para aumentar a moldura de selecção. Prima o joystick para efectuar o zoom da área seleccionada.

Encontrar texto

Para encontrar um excerto de texto de um documento, seleccione **Opções** > **Procurar**, introduza o texto no campo **Encontrar**: e prima o joystick.

Para alterar as opções de procura, tais como a sensibilidade a maiúsculas e minúsculas e a direcção de procura, seleccione **Opções > Opções de procura**.

Para encontrar e substituir um excerto de texto num documento, no modo de edição, seleccione **Opções** > **Encontrar e** substituir. Introduza o texto no campo **Encontrar:** e introduza um texto de substituição no campo **Substituir por:**. Seleccione **Opções** > **Substituir**. Quando o texto é encontrado, seleccione **Substituir** para substituir o texto e passar para a correspondência seguinte ou especifique **Ignorar** para saltar a correspondência actual e **Seguinte** para passar para a correspondência seguinte.



Sugestão: Para saltar a correspondência actual e para passar para a anterior e as seguintes, desloque-se para cima e para baixo com o joystick.

Editor de tabelas

Pode ver as tabelas criadas em aplicações, tais como documentos e MS Word.

Para ver uma tabela num ficheiro, seleccione-a de modo a que seja apresentada a linha ponteada a contorná-la e prima o joystick.

Para alterar a célula seleccionada, desloque-se para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Se a célula seleccionada não se ajustar à área visível, prima o joystick para uma panorâmica de todo o conteúdo antes de alterar a célula.

Para editar o texto numa célula, seleccione a célula e prima o joystick. Para terminar a edição, prima o joystick de novo.

Seleccione **Opções** e entre as seguintes opções:

- Zoom para ampliar a vista da tabela, para a reduzir ou para modificar uma percentagem de zoom.
- Formato para modificar o tipo de letra e a formatação, os parágrafos, as marcas e os contornos.
- Tamanho da célula para alterar o tamanho de células, linhas e colunas.
- Células para seleccionar uma opção para inserir, apagar, unir ou separar células.
- Copiar tabela para copiar o texto da tabela toda para a área de transferência.

Folha

Seleccione Menu > Escritório > Folha.

Pode guardar dados num ficheiro que tem o nome de livro. Cada livro contém pelo menos uma folha de trabalho. Um livro também pode conter gráficos que se baseiam nos dados de uma folha de trabalho.

Para abrir um livro existente, procure a pasta onde o ficheiro está guardado e prima o joystick.

Para criar um livro novo, seleccione **Opções** > **Novo ficheiro**. Seleccione **Vazio** para criar um ficheiro novo sem utilizar um modelo ou **Usar modelo** para criar um ficheiro com base num modelo existente. Seleccione a folha de trabalho na vista de destaque e prima o joystick para abrir o ficheiro.

Sugestão: Para abrir um livro utilizado recentemente, seleccione Opções > Fichs. mais recentes.

Vista de destaque

A vista de destaque permite abrir e navegar nas folhas de trabalho, gráficos e células identificadas.

Na vista de destaque, cada folha de trabalho tem o seu próprio ícone de nível principal. Em cada nível principal existem subitens para gráficos e células identificadas.

Para abrir a vista de destaque, seleccione a pasta e o ficheiro e prima o joystick. A vista de destaque abre-se. A última folha de trabalho a ser utilizada abre a vista e as definições mais recentes.

Para mostrar e ocultar gráficos e células, seleccione a folha de trabalho, prima o joystick e especifique **Opções** > **Retrair** ou **Expandir**.

Para apagar ou mudar o nome de folhas de trabalho, gráficos ou células identificadas, seleccione o item, especifique **Opções** > **Folha**, **Gráfico** ou **Célula com nome** e seleccione a opção adequada.

Para criar uma folha de trabalho, um gráfico ou uma célula identificada novos, desloque-se até à posição onde pretende adicionar o item novo e seleccione **Opções** > **Inserir** > **Folha**, **Gráfico** ou **Célula com nome**.

Trabalhar com folhas de trabalho

Para inserir dados em células, abra a vista de folha de trabalho. Utilize o joystick para se deslocar para a célula e seleccione Opções > Mostrar campo cél. > Modificar campo de célula. É aberto um campo de edição na parte superior. Introduza os dados e seleccione Efectuad. para terminar a edição.

Para seleccionar um intervalo de células, prima a tecla Shift enquanto se desloca para a direita.

Para seleccionar linhas, desloque o cursor para a primeira célula de uma linha e prima a tecla Shift, sem soltar, enquanto se desloca para a esquerda. Para seleccionar colunas, desloque o cursor para a primeira célula de uma coluna e prima a tecla Shift, sem soltar, enquanto se desloca para cima.

Para seleccionar a folha de trabalho inteira, desloque o cursor para a célula A1 e prima a tecla Shift, sem soltar, enquanto se desloca para cima e para a esquerda.

Para modificar a vista de folha de trabalho, seleccione **Opções** > **Ver**.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Vista panorâmica da folha Permite definir o tamanho da área visível de toda a folha de trabalho.
- Ecrã total Para mudar para a vista de ecrã inteiro.
- Ocultar cabeçalhos Permite ocultar o campo de cabeçalho e libertar mais espaço para a grelha da folha de trabalho.
- Ocultar linhas de grelha Para ocultar as linhas da grelha.

Sugestão: Para alternar entre a vista de ecrã inteiro e a vista normal, prima *. Para ampliar prima 5; para reduzir, prima 0.

Para acrescentar um comentário na célula seleccionada, especifique **Opções** > **Opções** avançadas > **Inserir comentário**. Escreva um comentário e seleccione **OK**. A célula é marcada com um pequeno triângulo no canto superior direito da célula.

Para manter as linhas visíveis durante o deslocamento, seleccione uma célula abaixo da área que pretende manter visível e **Opções** > **Opções** avançadas > **Congelar painéis**. Para manter as colunas visíveis, seleccione uma célula à direita da área que pretende manter visível e **Opções** > **Opções** avançadas > **Congelar painéis**.

Para alterar o tamanho de linhas e colunas, seleccione Opções > Tamanho da célula > Altura da linha ou Largura da coluna.

Para ordenar as linhas da esquerda para a direita, seleccione as células que pretende ordenar e **Opções** > **Opções** avançadas > **Ordenar linhas**. Pode seleccionar o número de linhas que pretende utilizar como critério de ordenamento principal. Pode alterar a direcção do ordenamento e ignorar ou fazer corresponder a sensibilidade às maiúsculas e minúsculas.

Para ordenar as colunas de cima para baixo, seleccione as células que pretende ordenar e **Opções** > **Opções** avançadas > **Ordenar** colunas. Pode seleccionar a coluna que pretende utilizar como critério de ordenamento principal. Pode alterar a direcção do ordenamento e ignorar ou fazer corresponder a sensibilidade às maiúsculas e minúsculas.

Para formatar o tipo de letra, seleccione as células cujo tipo de letra pretende modificar e **Opções** > **Formato** > **Tipo de letra**. Pode alterar o tipo de letra, o tamanho, a cor do texto e a cor de fundo da célula.

Para alterar a formatação do tipo de letra, seleccione as células que pretende formatar e **Opções** > **Formato** > **Formatação do tipo de letra**. No interior da célula, pode formatar o texto com negrito, itálico, sublinhado, rasurado ou utilizar a posição do texto superior à linha ou inferior à linha.

Para alinhar o conteúdo das células, seleccione as células cujo alinhamento pretende modificar e **Opções** > **Formato** > **Alinhamento**. Pode alterar tanto o alinhamento horizontal como vertical e moldar o texto para ajustar a altura da linha das células seleccionadas de modo a apresentar a totalidade do conteúdo de uma célula.

Para formatar os contornos das células, seleccione as células cujos contornos pretende modificar e **Opções** > **Formato** > **Margens**. Pode modificar os contornos todos ou apenas os verticais, horizontais, superiores, inferiores, esquerdos ou direitos. Seleccione **Opções** > **Alterar** para editar o estilo e a cor dos contornos.

Para alterar o formato numérico, seleccione as células cujo formato numérico pretende modificar e **Opções** > **Formato** > **Números**. Seleccione o formato numérico da lista. Se o formato seleccionado incluir valores decimais, introduza um valor de 0 a 12 para indicar as casas decimais.

Exemplo: Se pretender comparar e calcular taxas de juro diferentes, pode definir o formato numérico como **Percentagem**.

Trabalhar com células

Para editar uma célula, seleccione-a e Opções > Mostrar campo cél. > Modificar campo de célula. É aberto um campo de edição na parte superior. Comece a introduzir os dados e seleccione Efectuad. para terminar a edição.

Para inserir células, seleccione a área onde pretende inserir as novas células e **Opções** > **Células** > **Inseri**r. Pode inserir as células acima (**Desloc. células p/ bai**.) ou à esquerda (**Desloc. células p/ dir**.) do intervalo seleccionado. Se seleccionar apenas uma célula, só será inserida uma célula nova. Se seleccionar um intervalo de células, é inserido um intervalo de células vazias correspondente. Também pode inserir uma linha ou uma coluna nova.

Aplicações de Escritório

Para limpar o conteúdo ou a formatação das células, seleccione as células e **Opções** > **Células** > **Limpar**. Se seleccionar **Formatos**, a formatação das células seleccionadas é removida mas o respectivo conteúdo é preservado. É utilizado o estilo padrão. Se seleccionar **Conteúdo**, o conteúdo das células seleccionadas é apagado, mas a formatação permanece a mesma. Também pode apagar a formatação e o conteúdo das células seleccionadas.

Para apagar células, linhas ou colunas, seleccione os itens que pretende apagar e **Opções** > **Células** > **Apagar**. Pode apagar uma linha ou uma coluna inteira. Se seleccionar **Desloc. células p/ esq.**, as células seleccionadas são apagadas e as células à direita das células seleccionadas são deslocadas para a esquerda. Se seleccionar **Desloc. células p/ cima**, as células abaixo das células apagadas são deslocadas para cima.



Sugestão: Se apagar informações utilizadas como base para um gráfico, essas informações também são removidas do gráfico.

Inserir funções

As funções são utilizadas para automatizar os cálculos.

Para inserir uma função numa célula, seleccione-a. Seleccione **Opções** > **Inserir** > **Função** e uma função da lista. Por exemplo, #MIN localiza o valor mais baixo no conteúdo numérico de um intervalo de células seleccionado, #AVERAGE calcula a média dos valores e #SUM soma os valores. Depois de seleccionar uma função, prima o joystick. A função é inserida na célula seleccionada. Na folha de trabalho, seleccione as células que pretende incluir na função no interior dos parêntesis e prima o joystick.



P

Sugestão: Antes de inserir uma função, verifique se Opções > Mostrar campo cél. > Modificar grelha está activa e que a célula seleccionada está vazia ou começa com =.

Exemplo: Pretende somar os valores das células C2 a C6 e ver o resultado na célula C7. Seleccione a célula C7 e **Opções** > **Inserir** > **Função**. Seleccione **#SUM** e prima o joystick. Introduza **C2:C6** no interior do parêntesis e prima o joystick. O resultado aparece na célula C7.

Para obter mais informações sobre uma função, seleccione uma célula e **Opções** > **Inserir** > **Função**. Seleccione uma função da lista e **Opções** > **Descrição**.

Ligações à Web

Para abrir uma ligação à Web, seleccione a célula com a ligação à Web. Seleccione Opções > Ligação > Ir para.

Para editar uma ligação à Web, seleccione a célula com a ligação à Web. Seleccione **Opções** > **Ligação** > **Modificar**. Pode editar o endereço web e o nome da ligação.

Criar e modificar gráficos

Quando as informações da folha de trabalho são alteradas, o gráfico é actualizado em simultâneo.

Para abrir um gráfico, abra a vista de destaque, seleccione a folha de trabalho e o gráfico, e prima o joystick. Se os gráficos não estiverem visíveis, seleccione **Opções** > **Expandir**.

Para criar um gráfico novo, seleccione as células da folha de trabalho que contêm as informações que pretende incluir no gráfico e **Opções** > **Inserir** > **Gráfico**. Para alterar o aspecto geral de um gráfico existente, abra uma vista de gráficos. Seleccione **Opções** > **Ver** > **Gráfico**. Pode alterar o nome do gráfico e definir a área da célula. Pode alterar o tipo de gráfico e torná-lo bi ou tri-dimensional, bem como alterar a cor do fundo e dos eixos. Desloque-se para a direita, para acrescentar um título ao gráfico e aos eixos.

Para formatar um gráfico mais pormenorizadamente, abra uma vista de gráficos. Seleccione **Opções** > **Ver** e o objecto que pretende editar. Pode alterar as definições da série, do eixo dos X e do eixo dos Y (por exemplo, as marcas de escala de ambos os eixos).

Encontrar texto

Para encontrar texto, abra a vista de folha de trabalho e seleccione **Opções** > **Encontrar**. Introduza o texto no campo **Encontrar**: e prima o joystick. Quando a célula for encontrada, prima o joystick, de novo, para encontrar a correspondência seguinte.

Para alterar o conteúdo e a direcção da procura, seleccione Opções > Opções de procura.

Para encontrar e substituir uma célula que inclui texto, abra a vista de folha de trabalho e seleccione **Opções** > **Encontrar**. Introduza o texto a ser substituído no campo **Encontrar**, introduza o texto novo no campo **Substituir por**: e prima o joystick. Quando a célula é encontrada, seleccione **Substituir** para substituir o texto e para se deslocar para a correspondência seguinte. Seleccione **Ignorar** para saltar a correspondência actual e **Seguinte** para se deslocar para a correspondência seguinte.



Sugestão: Para saltar a correspondência actual e para se deslocar para a correspondência anterior ou para a seguinte, desloque-se para cima e para baixo.

Apresentação

Pode abrir, ver, editar e guardar apresentações criadas com o Microsoft PowerPoint 97 ou posterior. Também pode criar novas apresentações. Note que nem todas as funções e formatações de ficheiros originais são suportadas.

Seleccione Menu > Escritório > Apresent..

Para abrir uma apresentação existente, procure a pasta e o ficheiro, o e prima o joystick.

Sugestão: Para abrir uma apresentação vista recentemente, seleccione Opções > Fichs. mais recentes.

Para criar uma apresentação nova, seleccione **Opções** > **Novo ficheiro**. Seleccione **Vazio** para criar uma apresentação nova sem utilizar um modelo ou **Usar modelo** para criar uma apresentação com base num modelo existente.

Para utilizar um modelo existente, procure a pasta e o ficheiro do modelo e prima o joystick. Seleccione Abrir modelo para modificar o modelo ou Usar modelo para criar um documento novo com base no modelo actual.

Ver apresentações de slides

Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione Opções > Apresentação.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Manual Para se deslocar de um slide para o outro manualmente.
- Slide show Para se deslocar de um slide para o outro manualmente ou para utilizar a mudança de slide automática. Precisa de especificar a duração do slide.
- Em ciclo manual A apresentação de slides continua a partir do início depois de mostrado o último slide de uma apresentação.
- Slide show em ciclo A apresentação de slides continua automaticamente a partir do início depois de mostrado o último slide de uma apresentação.

Para se deslocar entre slides durante uma apresentação, desloque-se para cima para apresentar o slide anterior e desloque-se para baixo para mostrar o slide seguinte.

Para terminar a apresentação de slides, prima a tecla de selecção direita.

Mostrar apresentações de slides com um projector de dados

Pode mostrar apresentações de slides com um projector de dados compatível ou outro sistema de projecção compatível.

Para poder mostrar apresentações de slides com um projector de dados compatível, é necessário instalar os controladores do projector de dados. Se os controladores não estiverem instalados e os dispositivos não estiverem ligados, as opções de menu não são visíveis. Para mais informações, consulte o fabricante ou representante do projector de dados.

Para mostrar apresentações de slides com um projector de dados, seleccione a apresentação e **Opções** > **Ver** > **Projector dos dados**. Na lista de dispositivos, seleccione o dispositivo que pretende utilizar. Seleccione **Opções** > **Activar** para mostrar o conteúdo do ecrã. Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione **Opções** > **Apresentação** > **Slide show**.

Para parar a visualização de uma apresentação de slides com um projector de dados, seleccione **Opções** > **Ver** > **Desact. project.** dados.

Trabalhar com vistas diferentes

A aplicação de apresentação é constituída por várias vistas que o ajudam a ler e a criar apresentações.

Para alternar entre as várias vistas, desloque-se para a direita e para a esquerda com o joystick.

Vista de esquema

Para abrir a vista de esquema seleccione a vista do centro. Para activar ou desactivar a visibilidade de gráficos, comentários, tabelas, imagens e formas, especifique **Opções** > **Definições**, seleccione o item de definições e prima o joystick.

Para trabalhar na vista de esquema, seleccione **Opções**. Pode editar e inserir slides novos, alternar entre várias vistas de ecrã, apagar ou ocultar determinados slides, anular ou refazer as últimas modificações e ver uma apresentação de slides. Também pode guardar a apresentação e enviá-la para outro dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

Vista de destaque

A vista de destaque é utilizada para navegar em documentos de apresentação extensos. A vista permite um deslocamento vertical rápido, a reorganização de slides e a edição de objectos.

Para abrir a vista de destaque, seleccione a vista à esquerda. Na vista de destaque, cada slide tem a sua própria entrada de nível principal. No nível principal, existe um subnível para cada campo de texto e objecto.

Para ver o conteúdo do slide, seleccione **Opções** > **Expandir**. Para ocultar o conteúdo, seleccione **Opções** > **Retrair**. Para fechar e expandir todas as entradas, seleccione **Opções** > **Ver** > **Retrair** todos ou **Expandir** todos.

Aplicações de Escritório

Para alterar a ordem dos slides, seleccione o slide que pretende mover e especifique **Opções** > **Slide** > **Mover**. Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar uma localização nova e especifique **OK**.

Para inserir slides novos numa apresentação, seleccione **Opções** > **Inserir novo slide**. Seleccione um modelo para o slide novo. O slide novo é inserido depois do slide seleccionado actualmente.

Para copiar, colar ou remover slides, seleccione um slide e Opções > Slide > Copiar, Colar ou Apagar.

Para mostrar ou ocultar slides na vista de destaque, seleccione um slide e Opções > Slide > Mostrar ou Ocultar.

Vista das notas

Na vista das notas, pode ler as notas associadas a slides da apresentação. Também pode acrescentar as suas próprias notas.

Para abrir a vista das notas, seleccione a vista à direita. Cada slide tem a sua própria entrada de nível principal. No nível principal, existe um subnível para as notas. Se as notas não estiverem visíveis, seleccione **Opções** > **Ver** > **Expandir todos**. Para editar uma nota, seleccione-a e prima o joystick.

Para acrescentar uma nota, seleccione um slide sem notas e especifique Opções > Criar nota.

Para apagar uma nota, seleccione a nota e Opções > Apagar nota.

Vista do modelo global de slides

A vista do modelo global de slides permite visualizar os detalhes do esquema. Se editar o modelo global de slides, as alterações são actualizadas em todos os slides da apresentação.

Para abrir a vista do modelo global de slides, abra a vista de esquema e seleccione **Opções** > **Ver** > **Slide principal**. Para editar o modelo global de slides, prima o joystick.

Editar apresentações

Para editar uma apresentação, abra a vista de esquema e seleccione **Opções** > **Editar slide**. Desloque-se para a direita ou para baixo com o joystick, para se mover para a frente, e desloque-se para a esquerda ou para cima, para se mover para trás. Seleccione **Opções**.

Configure as seguintes opções:

- Adicionar título, Adicionar sub-título, Adicionar texto, Inserir tabela, Inserir imagem Para acrescentar um texto ou um objecto novo no interior da área seleccionada.
- Editar texto, Editar tabela, Editar etiqueta, Editar livro Edite o objecto seleccionado.
- Editar objecto Especifique Mover para mover o objecto, seleccione o item e prima o joystick. Seleccione Redimensionar para alterar o tamanho do objecto. Desloque-se para a direita e para a esquerda, para alterar o tamanho horizontal do objecto, e desloque-se para cima e para baixo, para alterar o tamanho vertical. Para aceitar as alterações, prima o joystick. Seleccione Rodar para rodar o objecto. Desloque-se para a direita para rodar o objecto no sentido dos ponteiros do relógio e para a esquerda para o rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Para aceitar as alterações, prima o joystick. Seleccione Propriedades para editar as propriedades do texto, da linha, do contorno ou do fundo do objecto.
- Objecto Para apagar, copiar, colar ou acrescentar uma ligação ao objecto seleccionado.
- Posição do objecto Para alterar a posição de sobreposição do objecto seleccionado na apresentação: para cima, para baixo, para a frente, para trás.
- Inserir Para acrescentar uma caixa de texto nova, uma imagem, uma forma, uma tabela ou um comentário à apresentação.
- Desfazer, Refazer Para retirar as últimas modificações.

Para mover um ou vários objectos no interior do slide, seleccione os objectos e prima o joystick em cada objecto que pretende editar. Seleccione **Opções** > **Objectos marcados** > **Mover**. Para mover a posição dos objectos marcados, desloque-se para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Para aceitar as alterações, prima o joystick. Também pode apagar ou alinhar os objectos marcados e criar um grupo de objectos marcados. O grupo forma um novo objecto modificável. Para desmarcar os objectos anteriormente marcados, seleccione **Opções** > **Desmarcar todos**.

Para especificar as definições de tipo de letra, abra a vista de esquema e seleccione **Opções** > **Editar slide**. Seleccione o campo de texto e especifique **Opções** > **Editar texto** > **Opções** > **Formato** > **Tipo de letra**. Pode alterar o tipo, o tamanho e a cor das letras.

Para formatar o estilo de letra, abra a vista de esquema e seleccione **Opções** > **Editar slide**. Seleccione o campo de texto e especifique **Opções** > **Editar texto** > **Opções** > **Formato** > **Formatação tipo letra**. Seleccione a opção de formatação apropriada. Pode adicionar formatação com negrito, itálico, sublinhado, rasurado ou utilizar a posição do texto superior à linha ou inferior à linha.

Para formatar um parágrafo, abra a vista de esquema e seleccione **Opções** > **Editar slide**. Seleccione o campo de texto e especifique **Opções** > **Editar texto** > **Opções** > **Formato** > **Parágrafo**. Pode alterar o alinhamento do texto, o espaçamento das linhas e a largura da margem esquerda.

Aplicações de Escritório

Para alterar o estilo das marcas, abra a vista de esquema e seleccione **Opções** > **Editar slide**. Seleccione o campo de texto e especifique **Opções** > **Editar texto** > **Opções** > **Formato** > **Marcas**. Pode definir as marcas para serem visíveis, alterar o tipo de marcas e definir o tamanho e a cor.

Para editar as definições da caixa de texto, seleccione a vista de esquema e **Opções** > **Editar slide**. Seleccione a caixa de texto e especifique **Opções** > **Editar objecto** > **Propriedades**. Pode alterar a posição do texto no interior da caixa de texto e activar ou desactivar a moldagem do texto.

Para modificar os contornos, seleccione a vista de esquema e **Opções** > **Editar slide**. Seleccione o objecto que tem contornos e especifique **Opções** > **Editar objecto** > **Propriedades**. Pode modificar os contornos todos ou apenas os verticais, horizontais, superiores, inferiores, esquerdos ou direitos.

Para formatar as definições, seleccione a vista de esquema e **Opções** > **Editar slide**. Seleccione o objecto que tem linhas e seleccione **Opções** > **Editar objecto** > **Propriedades**. Pode alterar a cor das linhas e o estilo dos elementos, tais como pontos, travessões ou linhas grossas.

Para formatar as definições do fundo, seleccione a vista de esquema e **Opções** > **Editar slide**. Seleccione um objecto e especifique **Opções** > **Editar objecto** > **Propriedades**. Pode alterar a cor do fundo e activar ou desactivar a visibilidade de um fundo trabalhado.

Editar tabelas

Para editar uma tabela, seleccione a vista de esquema e **Opções** > **Editar slide**. Seleccione a tabela e especifique **Opções** > **Editar tabela**. Um realce indica uma célula activa. Para alterar a célula seleccionada, desloque-se para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Seleccione **Opções**.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Editar texto Para modificar o texto da célula actual.
- Inserir Para acrescentar linhas ou colunas à tabela. É inserida uma nova coluna à esquerda da célula seleccionada e uma nova linha acima da célula seleccionada.
- Apagar Para remover linhas ou colunas inteiras da tabela.
- Ver Para ampliar ou reduzir na tabela, especificar o nível de zoom para ajustar a página à largura do ecrã ou para alterar o nível de zoom.
- Desfazer e Refazer Para retirar as últimas modificações.

Encontrar texto numa apresentação

Para encontrar um excerto de texto numa apresentação, seleccione qualquer uma das vistas. Seleccione **Opções** > **Encontrar**, introduza o texto no campo **Encontrar**: e prima o joystick.

Para alterar a opção de procura para maiúsculas ou minúsculas e palavras inteiras, seleccione Opções > Opções de procura.

Para encontrar e substituir um excerto de texto numa apresentação, seleccione qualquer uma das vistas. Seleccione **Opções** > **Encontrar**. Introduza o texto a ser substituído no campo **Encontrar**, introduza o texto novo no campo **Substituir** e prima o joystick. Quando o texto é encontrado, seleccione **Substituir** para substituir o texto e passar para a correspondência seguinte ou especifique **Ignorar** para saltar a correspondência actual e **Seguinte** para passar para a correspondência seguinte.



Sugestão: Para saltar a correspondência actual e para se deslocar para a anterior ou para as seguintes, desloque-se para cima e para baixo.

Exportação de ecrã

Pode mostrar o conteúdo do ecrã do dispositivo a uma audiência, utilizando um projector de dados ou um sistema de projecção compatível. O conteúdo do ecrã é transferido para o projector utilizando, por exemplo, uma ligação Bluetooth.

Seleccione Menu > Escritório > Exportação ecrã.

Para poder mostrar o conteúdo do ecrã com um projector de dados compatível, é necessário instalar os controladores do projector de dados. Para mais informações, consulte o fabricante ou representante do projector de dados.

Nem todas as aplicações suportam esta função. Pode iniciar o visualizador externo de duas maneiras: a partir da pasta **Escritório** ou a partir de uma aplicação que o suporte.

Mostrar conteúdo do ecrã

Para mostrar o conteúdo do ecrã com um projector de dados, abra a aplicação de exportação de ecrã e seleccione **Opções** > **Escolher dispositivo**. Na lista de dispositivos disponíveis, seleccione o dispositivo que pretende utilizar e especifique **OK**. Seleccione **Opções** > **Activar** para mostrar o conteúdo do ecrã.

Para ocultar o conteúdo do ecrã, seleccione Opções > Ocultar. A aplicação do exportador de ecrã é movida para segundo plano.

Para parar a apresentação do conteúdo do ecrã, seleccione Opções > Desactivar.

Imprimir

Para imprimir uma mensagem ou um ficheiro a partir do dispositivo. Para pré-visualizar um trabalho de impressão, definir opções de esquema de página, seleccionar uma impressora ou imprimir um ficheiro.

Antes de imprimir, certifique-se de que o dispositivo está devidamente ligado à impressora.

Para imprimir uma mensagem ou um ficheiro, abra a mensagem ou o ficheiro e seleccione **Opções** > **Opções de impressão**.

Configure as seguintes opções:

- Impressora Para seleccionar uma impressora disponível da lista.
- Imprimir Para seleccionar Todas as páginas, Páginas pares ou Páginas ímpares como intervalo de impressão.
- Intervalo de impressão Para seleccionar Todas págs. intervalo, Página actual, ou Páginas definidas como intervalo de impressão.
- Número de cópias Para seleccionar o número de cópias a imprimir.
- Imprimir para ficheiro Para seleccionar a impressão para um ficheiro e determinar a localização deste.

Pode não ser possível imprimir todas as mensagens como, por exemplo, mensagens multimédia ou outros tipos de mensagens especiais.

Para pré-visualizar um ficheiro ou uma mensagem antes da impressão, seleccione **Opções** > **Opções de impressão** > **Pré-visualizar**.

Alterar o esquema de página antes de imprimir

Para alterar o esquema de página antes de imprimir, especifique **Opções** > **Opções de impressão** > **Configurar página** e seleccione entre os seguintes separadores:

- Taman. papel Pode modificar o tamanho do papel ou a orientação e personalizar a altura e a largura.
- Margens Pode alterar o tamanho das margens esquerda, direita, superior ou inferior.
- Cabeçalho O comprimento máximo do cabeçalho é de 128 caracteres. Pode definir a distância do cabeçalho ao texto e especificar a inclusão do cabeçalho na primeira página do documento.
- Rodapé O comprimento máximo do rodapé é de 128 caracteres. Pode definir a distância do rodapé ao texto.

Para acrescentar ou apagar uma impressora, seleccione Menu > Escritório > Impres. > Opções > Adicionar ou Apagar.

12. Organizad.

Seleccione Menu > Organizad.

0 **Organizad.** inclui ferramentas que permitem organizar e gerir informações de vários eventos da vida pessoal e profissional do utilizador.

Agenda—<u>Consulte "Agenda", p. 43.</u>

Notas

Seleccione Menu > Organizador > Notas.

Pode criar e enviar notas para outros dispositivos compatíveis e guardar ficheiros de texto simples (formato .txt) recebidos na aplicação Notas.

Para escrever uma nota nova, seleccione Opções > Nova nota, escreva o texto e prima Efectuad..

Na vista principal das Notas estão disponíveis as seguintes opções:

- Abrir Abra a nota seleccionada.
- Enviar Para enviar a nota seleccionada, especifique um dos métodos de envio.
- Nova nota Para criar uma nota nova.
- Apagar Para apagar a nota seleccionada.
- Marcar/Desmarcar Para seleccionar um nota ou várias notas e aplicar a mesma regra a cada uma delas.
- Sincronização Seleccione Início para inicializar a sincronização ou Definições para especificar as definições de sincronização para a nota.

Durante a visualização de uma nota, seleccione **Opções** > **Encontrar** para procurar a nota de um número de telefone, endereço telefónico da Internet, e-mail ou endereço web.

Calculad.

Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Seleccione Menu > Organizad. > Calculad..

Para efectuar um cálculo, introduza o primeiro número. Desloque-se e seleccione uma função, como adicionar ou subtrair, no mapa de funções. Introduza o segundo valor numérico do cálculo e seleccione =. Para acrescentar uma vírgula decimal, prima #.

A calculadora executa as operações pela ordem em que são introduzidas. O resultado do cálculo permanece no campo do editor e pode ser utilizado como primeiro valor numérico de um novo cálculo.

Para guardar os resultados de um cálculo, seleccione **Opções** > **Memória** > **Guardar**. O resultado guardado substitui o valor numérico anteriormente guardado na memória.

Para obter os resultados de um cálculo da memória e utilizá-los noutro cálculo, seleccione Opções > Memória > Retomar.

Para ver o último resultado guardado, seleccione Opções > Último resultado.

Sair da aplicação da calculadora ou desligar o dispositivo não limpa a memória. Pode retomar o último resultado guardado da próxima vez que abrir a aplicação da calculadora.

Conversor

Seleccione Menu > Organizad. > Conversor.

O conversor tem uma precisão limitada, pelo que podem ocorrer erros de arredondamento.

Converter medidas

- 1. Seleccione o campo Tipo e especifique Opções > Tipo de conversão para abrir uma lista de medidas. Seleccione a medida que pretende utilizar e especifique OK.
- 2. Seleccione o primeiro campo de Unidade e especifique Opções > Escolher unidade. Seleccione a unidade a partir da qual pretende converter e especifique OK. Seleccione o campo de Unidade seguinte e especifique a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.
- 3. Seleccione o primeiro campo de **Quantid**. e introduza o valor que pretende converter. O outro campo de **Quantid**. muda automaticamente para mostrar o valor convertido.

Definir a moeda base e a taxa de câmbio



Nota: Quando mudar a moeda base, terá de introduzir as novas taxas de câmbio, uma vez que todas as taxas de câmbio previamente definidas são apagadas.

Organizad.

Antes de poder fazer conversões de moedas, tem de seleccionar uma moeda base e acrescentar a taxa de câmbio. A taxa da moeda base é sempre 1. A moeda base determina as taxas de conversão das outras moedas.

- 1. Para definir a taxa de câmbio para a unidade da moeda, seleccione o campo de **Tipo** e especifique **Opções** > **Taxas de** câmbio.
- 2. Abre-se uma lista de moedas e pode ver a moeda base actual em primeiro lugar. Seleccione um tipo de moeda e introduza a taxa de câmbio que pretende definir por unidade de moeda única.
- 3. Para alterar a moeda base, seleccione a moeda e especifique Opções > Como moeda base.
- 4. Seleccione **Efectuad**. > **Sim** para guardar as alterações.

Depois de introduzir todas as taxas de câmbio necessárias, pode efectuar conversões de moeda.

Caixa de correio de voz

Seleccione Menu > Organizad. > Corr. voz.

Quando abre a aplicação da caixa de correio de voz pela primeira vez, é-lhe pedido para introduzir o respectivo número. Para alterar o número, seleccione **Opções** > **Mudar número**. Para efectuar uma chamada para o número, seleccione **Opções** > **Chamar correio voz**.



Sugestão: Para ligar para a caixa de correio de voz (serviço de rede), no modo de espera, prima a tecla **1**, sem soltar, ou prima a tecla **1** e, em seguida, a tecla Chamar.

13. Gestão de dados e de software

Gestor de aplicações

Seleccione Menu > Ferramen. > Gest. aplics..

Quando se abre o gestor de aplicações, o utilizador vê todos os pacotes de software instalados, com indicação dos respectivos nomes, números de versão, tipos e tamanhos. Pode ver os detalhes das aplicações instaladas, removê-las do dispositivo e especificar definições de instalação.

Instalar aplicações e software

 \bigcirc

Importante: Instale apenas aplicações provenientes de fontes que oferecem uma protecção adequada contra software nocivo.

Pode instalar dois tipos de aplicações e software no dispositivo:

- Aplicações e software concebidos especificamente para o dispositivo ou compatíveis com o sistema operativo Symbian. Os ficheiros de instalação desse software têm a extensão .sis.
- Aplicações J2ME[™] compatíveis com o sistema operativo Symbian. Os ficheiros de instalação das aplicações Java têm a extensão .jad ou .jar.

Os ficheiros de instalação podem ser transferidos para o dispositivo a partir de um computador compatível, importados durante uma sessão de consulta com o browser ou recebidos numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou através de Bluetooth. Se utilizar o Nokia PC Suite para transferir um ficheiro para o dispositivo, guarde o ficheiro na pasta **C:\nokia** \installs do dispositivo.

Durante a instalação, o dispositivo verifica a integridade do pacote a ser instalado. O dispositivo mostra informações sobre as verificações efectuadas e é dada ao utilizador a possibilidade de continuar ou cancelar a instalação.

Se instalar aplicações que requeiram uma ligação de rede, note que o consumo de energia do dispositivo pode aumentar quando utilizar essas aplicações.

Ver e remover software

Pode ver os detalhes das aplicações instaladas ou removê-las do dispositivo.

Para ver os detalhes de um pacote de software instalado, seleccione a aplicação e **Opções** > **Ver detalhes**.

Para remover software, abra a vista principal do gestor de aplicações e seleccione **Opções** > **Remover**.

Se remover software, só o poderá reinstalar utilizando o ficheiro do pacote de software original ou restaurando uma cópia de segurança completa que contenha o pacote de software removido. Se remover um pacote de software, pode já não ser possível abrir ficheiros criados com esse software. Se outro pacote de software depender do pacote removido, pode deixar de funcionar. Para obter informações detalhadas, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Ver o registo de instalação

Para ver o registo de instalação, seleccione **Opções** > **Ver registo**. Uma lista mostra o software que foi instalado ou removido e a data de instalação ou remoção. Se ocorrerem problemas com o dispositivo após a instalação de um pacote de software, pode utilizar esta lista para identificar o pacote que está na origem do problema. As informações desta lista também o podem ajudar a identificar problemas causados por incompatibilidades entre pacotes de software.

Definições

Para modificar definições de instalação, seleccione Opções > Definições e entre as seguintes opções:

- Apagar O ficheiro de instalação do pacote de software é apagado do dispositivo após a instalação. Se importar pacotes de software com o browser da Web, isto pode ajudar a reduzir a quantidade de memória requerida. Se pretender guardar o ficheiro do pacote de software para uma possível reinstalação, não seleccione esta opção ou certifique-se primeiro de que tem uma cópia do ficheiro do pacote de software guardada num PC compatível ou num CD-ROM.
- Escolher idioma: Se o pacote de software contiver versões em vários idiomas, seleccione a versão do idioma que pretende instalar.
- Tipo Especifique o tipo de aplicação que pretende instalar. Pode optar por instalar apenas aplicações com certificados validados. Esta definição aplica-se apenas a aplicações para o sistema operativo Symbian (ficheiros .sis).

Configurar definições de segurança de aplicações Java

Para configurar definições de segurança para uma aplicação Java, seleccione Opções > Definições da suite.

Pode definir quais são as funções a que a aplicação Java pode aceder. O valor que pode definir para cada função individual depende do domínio de protecção do pacote de software.

Gestão de dados e de software

- Acesso à rede para criar uma ligação de dados à rede.
- Mensagens para enviar mensagens.
- Iniciação aut. aplicaç. para abrir a aplicação automaticamente.
- Conectividade para activar uma ligação de dados local como, por exemplo, a conectividade Bluetooth.
- Multimédia para tirar fotografias ou gravar vídeos ou som.
- Ler dados utilizador para a leitura das entradas da agenda, dos contactos ou de outros dados pessoais.
- Editar dados utilizad. para acrescentar dados pessoais, tais como entradas no livre de endereços.

Pode definir a forma como lhe é pedido que confirme o acesso da aplicação Java às funções do dispositivo. Seleccione um dos seguintes valores:

- Pergunt. sempre para requerer que a aplicação Java peça a confirmação sempre que utilizar a função.
- Perguntar 1ª vez para requerer que a aplicação Java peça uma confirmação inicial para utilizar a função.
- Sempre permit. para permitir que a aplicação Java utilize a função sem pedir confirmação.
- Não permitido para impedir que a aplicação Java utilize a função.

As definições de segurança ajudam a proteger o dispositivo contra aplicações Java nocivas que podem utilizar as funções do dispositivo sem a sua permissão. Só deve seleccionar **Sempre permit**, se conhecer o fornecedor e estiver certo da fidedignidade da aplicação.

Serviço de rede de configuração remota

Seleccione Menu > Conectividade > Gestor dis..

Pode estabelecer uma ligação a um servidor e receber definições de configuração para o dispositivo. Pode receber perfis de servidor e definições de configuração diferentes enviados pelos seus operador de rede, fornecedores de serviços e departamento de gestão de informação da empresa. As definições de configuração podem incluir definições de configuração e outras utilizadas pelas várias aplicações instaladas no dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

A ligação de configuração remota é geralmente iniciada pelo servidor quando as definições do dispositivo precisam de ser actualizadas.

Definições de configuração remota

Na vista principal Gestor dis., especifique Opções e seleccione entre as seguintes opções:

- Iniciar configuração Para estabelecer uma ligação a um servidor e receber definições de configuração para o dispositivo.
- Novo perfil servidor Para criar um perfil de servidor novo.
- Modificar perfil Para alterar as definições do perfil.
- Apagar Para remover o perfil seleccionado.
- Activar configuraç. Seleccione para receber definições de configuração dos servidores para os quais tem um perfil de servidor e para os quais permitiu a configuração.
- Desactivar configur. Seleccione para deixar de receber definições de configuração de todos os servidores para os quais tem um perfil de servidor.
- Ver registo Para ver o registo de configuração do perfil seleccionado.

Criar um perfil de configuração

Para criar um perfil de servidor de configuração novo, especifique **Opções** > **Novo perfil servidor** e seleccione entre as opções que se seguem. Peça ao seu fornecedor de serviços os valores correctos.

- Nome do servidor Para introduzir um nome para o servidor de configuração.
- D do servidor Para introduzir o ID único que identifica o servidor de configuração.
- Senha do servidor Para introduzir uma senha para identificar o dispositivo perante o servidor.
- Modo da sessão Para seleccionar o tipo de ligação preferida.
- **Ponto de acesso** Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação ou crie um ponto de acesso novo. Também pode optar por especificar que lhe seja pedido o ponto de acesso sempre que iniciar uma ligação.
- Endereço do host Para introduzir o endereço web do servidor de configuração.
- Porta Para introduzir o número da porta do servidor.
- Nome do utilizador Para introduzir o ID do utilizador para o servidor de configuração.
- Senha Para introduzir a senha para o servidor de configuração.
- Permitir configuraç. Seleccione Sim para permitir que o servidor inicie uma sessão de configuração.
- Aceit.aut.todos peds. Seleccione Sim se não quiser que o servidor lhe peça a confirmação quando inicia a sessão de configuração.

Sincronização de dados

Menu > Conectividade > Sincroniz..
Gestão de dados e de software

Utilize **Sincroniz**, para sincronizar os contactos, a agenda ou as notas com as aplicações correspondentes num computador compatível ou num servidor de Internet remoto. As definições de sincronização são guardadas num perfil de sincronização. A aplicação utiliza a tecnologia SyncML para a sincronização remota. Para obter informações sobre a compatibilidade do SyncML, contacte o fornecedor das aplicações com o qual pretende sincronizar o dispositivo.

As aplicações disponíveis que pode sincronizar, podem variar. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Sugestão: Pode receber as definições de sincronização como uma mensagem do seu fornecedor de serviços.

Criar um perfil de sincronização

Para criar um perfil, especifique **Opções** > **Novo perfil de sincron**. e seleccione entre as seguintes opções:

- Nome perfil sincron. para introduzir um nome para o perfil.
- Aplicações para seleccionar as aplicações para sincronizar com o perfil.
- Definições de ligação para especificar as definições de ligação necessárias. Para mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Para modificar um perfil existente, seleccione **Opções** > **Modif. perfil de sinc.**

Perfis de sincronização

Na vista principal de Sincroniz, especifique Opções e seleccione entre as seguintes opções:

- Sincronizar para sincronizar os dados incluídos no perfil seleccionado com uma base de dados remota.
- Novo perfil de sincron. para criar um perfil de sincronização. Pode querer criar vários perfis de sincronização para uma aplicação para poder variar de portadora de dados utilizada ou a base de dados remota com a qual sincroniza o dispositivo.
- Ver registo para ver as entradas acrescentadas, actualizadas e apagadas na última sincronização com o perfil.
- Apagar para remover o perfil seleccionado.

Definições de ligação de sincronização

Para criar definições de ligação de um perfil novo, especifique **Novo perfil de sincron.** > **Definições de ligação** e seleccione entre as seguintes opções:

- Versão do servidor Seleccione a versão SyncML que pode utilizar com o seu servidor.
- ID do servidor Introduza o ID do servidor do seu servidor. Esta definição só se encontra disponível, se tiver seleccionado 1.2 como versão do SyncML.
- Portadora dos dados Seleccione a portadora de dados para estabelecer a ligação à base de dados remota durante a sincronização.
- Ponto de acesso Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação de sincronização ou crie um ponto de acesso novo. Também pode especificar que lhe seja pedido o ponto de acesso sempre que iniciar uma sincronização.
- Endereço do host Introduza o endereço web do servidor que contém a base de dados com a qual pretende sincronizar o dispositivo.
- Porta Introduza o número da porta do servidor da base de dados remota.
- Nome do utilizador Introduza o nome do utilizador para identificar o dispositivo perante o servidor.
- Senha Introduza a senha para identificar o dispositivo perante o servidor.
- Permitir pedidos sinc. Para permitir que a sincronização seja iniciada a partir do servidor da base de dados remoto, seleccione Sim.
- Aceitar td. pedid. sin. Para que o dispositivo peça a confirmação do utilizador antes de aceitar a sincronização a partir do servidor, seleccione Não.
- Autenticação da rede Para autenticar o dispositivo perante a rede antes da sincronização, seleccione Sim. Introduza o nome de utilizador e a senha da rede.

Configurar as definições de sincronização para as Contactos

Para configurar as definições de sincronização da aplicação **Contactos**, seleccione o perfil pretendido, especifique **Opções** > **Modif. perfil de sinc.** > **Aplicações** > **Contactos** > **Editar** e seleccione entre as seguintes opções:

- Inclui na sincron. Especifique se pretende sincronizar o directório dos contactos com este perfil de sincronização.
- Base de dados remota Introduza o caminho da base de dados com a qual sincroniza a lista de contactos.
- Base de dados local Se tiver mais de um directório de contactos no dispositivo, seleccione o que pretende sincronizar com este perfil de sincronização.
- Tipo de sincronização Para seleccionar a direcção de sincronização. Seleccione Normal para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota e vice versa, Apenas para o telefone para sincronizar os dados de uma base de dados remota com o dispositivo ou Apenas para o servidor para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota.

Configurar as definições de sincronização para as Agenda

Para configurar as definições de sincronização da aplicação **Agenda**, seleccione o perfil pretendido, especifique **Opções** > **Modif. perfil de sinc.** > **Aplicações** > **Agenda** > **Editar** e seleccione entre as seguintes opções:

- Inclui na sincron. Especifique se pretende sincronizar a agenda com este perfil de sincronização.
- Base de dados remota Introduza o caminho da base de dados com a qual sincroniza a agenda.
- Base de dados local Se tiver mais de uma agenda no dispositivo, seleccione a que pretende sincronizar com este perfil de sincronização.
- Tipo de sincronização Para seleccionar a direcção de sincronização. Seleccione Normal para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota e vice versa, Apenas para o telefone para sincronizar os dados de uma base de dados remota com o dispositivo ou Apenas para o servidor para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota.

Configurar as definições de sincronização para as Notas

Para configurar as definições de sincronização da aplicação **Notas**, seleccione o perfil pretendido, especifique **Opções** > **Modif. perfil de sinc.** > **Aplicações** > **Notas** > **Editar** e seleccione entre as seguintes opções:

- Inclui na sincron. Especifique se pretende sincronizar as notas com este perfil de sincronização.
- Base de dados remota Introduza o caminho da base de dados com a qual sincroniza as notas.
- Base de dados local Se tiver mais de uma aplicação de Notas no dispositivo, seleccione a que pretende sincronizar com este perfil de sincronização.
- Tipo de sincronização Para seleccionar a direcção de sincronização. Seleccione Normal para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota e vice versa, Apenas para o telefone para sincronizar os dados de uma base de dados remota com o dispositivo ou Apenas para o servidor para sincronizar os dados do dispositivo com uma base de dados remota.

14. Ferramen.

Seleccione Menu > Ferramen..

A pasta Ferramen. contém aplicações utilizadas para configurar o dispositivo, bem como outras aplicações.

Gest. aplics.—Consulte "Gestor de aplicações", p. 71. Cartão memória—Consulte "Cartão de memória", p. 15. Transfer.—Consulte "Transferir conteúdos entre dispositivos", p. 19. Perfis—Consulte "Perfis", p. 85. Temas—Consulte "Temas", p. 86. Definições—Consulte "Definições", p. 87. Tecla e-mail—Consulte "Configurar a tecla E-mail", p. 22. Marcaç. rápidas—Consulte "Marcaç. rápidas", p. 34. Comandos de voz—Consulte "Comandos de voz", p. 39.

Catálogos Nokia

Seleccione Menu > Catálogos ou Menu > Ferramen. > Catálogos. Seleccione OK se aceitar os termos de responsabilidade.

Os Catálogos Nokia (serviço de rede) é uma loja de conteúdos móveis disponível no dispositivo. Com os Catálogos Nokia pode descobrir, pré-visualizar, comprar, importar e actualizar conteúdos, tais como jogos, tons de toque, papéis de parede, serviços e aplicações para o dispositivo. Os conteúdos disponíveis dependem do operador de rede e do fornecedor de serviços.

Os Catálogos Nokia utilizam os serviços de rede do utilizador para aceder aos conteúdos de catálogo mais actualizados. Para obter informações sobre itens adicionais disponíveis através dos Catálogos Nokia, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

Os Catálogos Nokia recebem actualizações permanentes, apresentando os conteúdos mais recentes facultados pelo operador de rede ou fornecedores de serviços para o dispositivo. Para actualizar os catálogos manualmente, seleccione **Opções** > Actualizar lista.

Abrir um catálogo

Seleccione Menu > Catálogos ou Menu > Ferramen. > Catálogos.

Quando selecciona uma pasta de catálogo, é apresentada uma descrição do conteúdo no visor.

Especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- Abrir Para abrir o catálogo seleccionado.
- Visualizar detalhes Para ver detalhes do catálogo.
- Ocultar Para ocultar o catálogo seleccionado da lista dos catálogos.
- Mostrar todos Permite tornar visíveis os catálogos ocultos na lista dos catálogos.
- Actualizar lista Para importar uma lista de catálogos actualizada.
- Aplicação Seleccione Acerca para ver as informações sobre a aplicação ou Termo respons. para ver os termos de responsabilidade do fornecedor do catálogo.
- Página inicial Permite abrir a vista principal dos catálogos.

Abrir uma pasta

Seleccione Menu > Catálogos ou Menu > Ferramen. > Catálogos.

Uma pasta de catálogo pode conter várias subpastas.

Especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

• Abrir — Para abrir o conteúdo da pasta, se tiver comprado e importado o item seleccionado.

- Abrir Para abrir a subpasta seleccionada.
- Visualizar detalhes Para ver detalhes do catálogo.
- Pré-visualizar Para mostrar uma pré-visualização do item seleccionado.
- Obter Para importar o item seleccionado se já o tiver comprado, mas ainda não o tiver importado.
- Comprar Para comprar o item seleccionado.
- **Def. p. parede** Se o item seleccionado for um papel de parede, seleccione esta opção para o definir como papel de parede do dispositivo.
- **Def. tom toque** Se o item seleccionado for um tom de toque, seleccione esta opção para o definir como tom de toque do dispositivo.
- Def. como tema Se o item seleccionado for um tema, seleccione esta opção para o definir como tema do dispositivo.
- Informações online Permite abrir uma página Web com informações sobre o item seleccionado, se disponível.
- Detalhes da aquisição Para verificar os detalhes do item comprado.

- Actualizar lista Para importar uma pasta actualizada.
- Aplicação Seleccione Acerca para ver as informações sobre a aplicação ou Termo respons. para ver os termos de responsabilidade do fornecedor do catálogo.
- Página inicial Permite abrir a vista principal dos catálogos.

Definições de catálogos

Seleccione Menu > Catálogos ou Menu > Ferramen. > Catálogos.

A partir da vista principal dos catálogos, especifique Opções e seleccione entre as seguintes opções:

- Ponto de acesso Seleccione um ponto de acesso predefinido para ser utilizado com a aplicação dos catálogos.
- Abertura automática Para especificar se a aplicação importada é aberta automaticamente.
- Conf. pré-visualiz. Para especificar se pretende que seja apresentada uma nota de confirmação antes de importar a prévisualização de um item.
- Confirmar compra Para especificar se pretende que seja apresentada uma nota de confirmação antes de comprar um item.

Assist. defs.

O Assist. defs. configura o dispositivo para definições de operador (MMS, GPRS e Internet), e-mail, "premir para falar" (serviço de rede) e partilha de vídeo (serviço de rede) com base nas informações do seu operador de rede.

Para utilizar estes serviços, pode ter de entrar em contacto com o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para activar uma ligação de dados ou outros serviços.

Para modificar definições, seleccione Menu > Ferramen. > Ass. defs. e o item que pretende configurar.

E-mail

- Para modificar definições de e-mail, seleccione Menu > Ferramen. > Ass. defs. > E-mail. O Assist. defs. detecta os operadores de rede disponíveis. Se o dispositivo detectar mais de um operador de rede, seleccione um e OK.
 - Se o operador de rede não for reconhecido, tem de seleccionar País/Região e Operador.
- 2. Seleccione o fornecedor de serviços de e-mail da lista.
- 3. Seleccione o servidor de correio de saída. Utilize o servidor predefinido, se não tiver a certeza.

Se o Assist. defs. pedir ao utilizador para introduzir as informações do Endereço de e-mail (incluindo o nome do domínio), Nome do utilizador e Senha, especifique um de cada vez e Opções > Alterar. Introduza as informações e seleccione OK.

- 1. Seleccione Opções > OK quando tiver terminado.
- 2. Seleccione **OK** para confirmar que pretende configurar a caixa de correio para o operador especificado.
- 3. Seleccione **OK**.

Para enviar ou receber mensagens de e-mail, precisa de ter uma conta de dados por pacotes activa. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para mais informações.

Premir para falar

O serviço "premir para falar" (PPF) (serviço de rede) faculta comunicações de voz directas quando o utilizador prime uma tecla. Com o serviço "premir para falar", pode utilizar o dispositivo como um walkie-talkie.

 Para modificar as definições de PPF (PPF) (serviço de rede), seleccione Menu > Ferramen. > Ass. defs. > Premir p/ falar. 0 Assist. defs. detecta os operadores de rede disponíveis. Se o dispositivo detectar mais de um operador de rede, seleccione um e OK.

Se o operador de rede não for reconhecido, tem de seleccionar País/Região e Operador.

- Alguns operadores exigem um Nome do utilizador, uma Senha e uma Alcunha. Especifique um de cada vez e Opções > Alterar. Introduza as informações e seleccione OK.
- 3. Seleccione **Opções** > **OK** quando tiver terminado.
- 4. Seleccione **OK** para confirmar que pretende configurar o serviço PPF para o operador especificado.

Para utilizar o serviço "premir para falar", precisa de ter uma conta de dados por pacotes activa. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para mais informações.

Se ainda não tiver sido configurado um ponto de acesso para o operador seleccionado, é-lhe pedido que crie um novo.

Partilhar vídeos

- Para modificar as definições de Partilhar víd. (serviço de rede), seleccione Menu > Ferramen. > Ass. defs. > Partilhar víd.. 0 Assist. defs. detecta os operadores de rede disponíveis. Se o dispositivo detectar mais de um operador de rede, seleccione um e OK. Se o operador de rede não for reconhecido, tem de seleccionar País/Região e Operador.
- 2. Alguns operadores exigem uma End. partilha víd., um nome de utilizador e uma senha. Especifique um de cada vez e Opções > Alterar. Introduza as informações e seleccione OK.

- 3. Seleccione **Opções** > **OK** quando tiver terminado.
- 4. Seleccione **OK** para confirmar que pretende configurar a partilha de vídeo para o operador especificado.
- 5. Depois de ter criado as definições de partilha de vídeo, o Assist. defs. pergunta se pretende criar ou actualizar o seu próprio contacto. Seleccione Sim ou Não.

Para utilizar a partilha de vídeo, precisa de ter uma conta de dados por pacotes activa. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para mais informações.

Operador

- 1. Para modificar definições de operador (pontos de acesso, browser da Web, MMS e transmissão de dados em sequência), seleccione Menu > Ferramen. > Ass. defs. > Operador. O Assist. defs. detecta os operadores de rede disponíveis.
- 2. Se o dispositivo detectar mais de um operador de rede, seleccione um e OK.
- 3. Se o operador de rede não for reconhecido, tem de seleccionar País/Região e Operador.

Se não conseguir utilizar o Assist. defs., visite a página de definições dos telefones Nokia na Internet em www.nokia.com.

Posicion.

Com o serviço de posicionamento pode receber informações dos fornecedores de serviços sobre questões locais, tais como condições meteorológicas ou de tráfego baseadas na localização do dispositivo (serviço de rede).

Seleccione Menu > Ferramen. > Posicion..

Para escolher um método de posicionamento, seleccione o método de posicionamento e especifique **Opções** > **Activar**. Para deixar de o utilizar, seleccione **Opções** > **Desactivar**. O método de posicionamento **Bluetooth** permite utilizar acessórios GPS Bluetooth para determinar o posicionamento. O método de posicionamento **Baseado na rede** é facultado pelo operador de rede ou fornecedor de serviços. Os dois métodos de posicionamento podem ser utilizados em simultâneo.

Navegador

Esta função não foi concebida para suportar pedidos de posicionamento de chamadas relacionadas. Para mais informações sobre o cumprimento pelo telefone da legislação local relativa aos serviços de chamada de emergência baseados em localização, contacte o seu operador de rede.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição e nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS.

Seleccione Menu > Ferramen. > Navegador.

O Navegador é uma aplicação de GPS que lhe permite ver a sua localização actual, encontrar o caminho para uma localização pretendida e controlar a distância percorrida. A aplicação exige um acessório GPS Bluetooth para funcionar. Também precisa de ter o método de posicionamento GPS Bluetooth activado em Menu > Ferramen. > Posicionamento.

A aplicação tem de receber informações de posicionamento de pelo menos três satélites para a poder utilizar como auxiliar de viagens.

A aplicação exige um acessório GPS Bluetooth para funcionar.

Seleccione entre as seguintes opções: **Navegador** Para ver informações de navegação para o destino da viagem. **Posição** Para ver informações de posicionamento sobre a localização actual. **Md. kms** Para ver informações de viagem, tais como a distância percorrida, o tempo da viagem e as velocidades média e máxima.

Vista de navegação

A vista de navegação orienta o utilizador até ao destino da viagem. Os pontos cardeais são indicados por letras num circulo e a direcção geral do destino através de uma cor mais escura.

Seleccione entre as seguintes opções: **Definir destino** Para seleccionar um marco ou uma localização como destino da viagem, ou introduzir as coordenadas de latitude e longitude do destino. **Parar navegação** Para apagar o destino definido para a viagem. **Guardar posição** Para guardar a posição actual como uma localização ou um marco. **Estado do satélite** Para ver a intensidade do sinal dos satélites que facultam as informações de posicionamento necessárias para a navegação. **Localiz. guardadas** Para ver as localizações guardadas temporariamente no dispositivo para ajudar a navegação.

Vista Posicionamento

Para ver informações de posicionamento, tais como as coordenadas de latitude e longitude, bem como a altitude da localização actual. Também pode ver a precisão destas informações.

Seleccione entre as seguintes opções: Guardar posição Para guardar a posição actual como uma localização ou um marco. Estado do satélite Para ver a intensidade do sinal dos satélites que facultam as informações de posicionamento necessárias para a navegação. Localiz, guardadas Para ver as localizações guardadas temporariamente no dispositivo para ajudar a navegação.

Vista Medição em km

O contador de viagem calcula a distância percorrida e o tempo, bem como a velocidade média e máxima de deslocação.

Seleccione entre as seguintes opções: **Iniciar** Para activar o contador de viagem. **Parar** Para terminar a utilização do contador de viagem. Os valores calculados permanecem no visor. **Retomar** Para continuar a utilizar o contador de viagem. **Reiniciar** Para repor os valores calculados pelo contador de viagem a zero e recomeçar o cálculo desde o início. **Limpar** Para esvaziar os valores do contador de viagem depois de concluir a utilização. **Guardar posição** Para guardar a posição actual como uma localização ou um marco. **Estado do satélite** Para ver a intensidade do sinal dos satélites que facultam as informações de posicionamento necessárias para a navegação. **Localiz, guardadas** Para ver as localizações guardadas temporariamente no dispositivo para ajudar a navegação.

Gerir localizações

Seleccione Posição > Opções > Localiz. guardadas.

Pode guardar, temporariamente, localizações no dispositivo para ajudar a navegação.

Para guardar uma localização na vista Navegador, Posição ou Md. kms, seleccione Opções > Guardar posição.

Para guardar uma localização temporária como um marco de maior permanência, seleccione Opções > Grd. como marco.

Para apagar uma localização, seleccione-a e prima Opções > Limpar.

Definições do Navegador

Seleccione **Opções** > **Definições**.

Para alterar o sistema de medida utilizado, seleccione Sistema de medida > Métrico ou Pés/milhas.

Para introduzir a calibração da altitude para corrigir a altitude recebida dos satélites de posicionamento, seleccione **Calibração** altitude.

Marcos

Seleccione Menu > Ferramen. > Marcos.

Os marcos são coordenadas de localizações geográficas que pode guardar no dispositivo para utilizar mais tarde em vários serviços baseados na localização. Pode criar marcos utilizando um acessório GPS Bluetooth ou a rede (serviço de rede). <u>Consulte</u> "<u>Navegador</u>", p. 77.

Para criar um marco, seleccione **Opções** > **Novo marco**. Seleccione **Posição actual** para efectuar o pedido à rede das coordenadas de latitude e longitude da sua localização actual ou **Introduzir manualm**. para preencher as informações de localização necessárias, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.

Para ver ou modificar um marco, seleccione-o e prima o joystick.

Para apagar um marco, seleccione-o e prima a tecla de retrocesso.

Com cada um dos marcos, especifique Opções e seleccione entre as seguintes opções:

- Adicion. a categoria para organizar o marco num grupo de marcos semelhantes. Seleccione a categoria e prima o joystick.
- Para ver as categorias dos marcos, desloque-se para a direita ou para a esquerda.
- Enviar para enviar o marco para dispositivos compatíveis.
- Editar categorias para acrescentar, modificar ou apagar categorias de marcos.
- Ícone de marco para alterar o ícone do marco. Seleccione o ícone pretendido e prima o joystick.

Categorias de marcos

Pode ver as categorias dos marcos em duas vistas: uma apresenta as categorias sob a forma de listas que já contêm marcos e a outra apresenta a lista de todas as categorias existentes no dispositivo.

Para ver as categorias que já contêm marcos, seleccione Menu > Ferramen. > Marcos e desloque-se para a direita.

Para ver os marcos incluídos numa categoria, seleccione a categoria e prima o joystick.

Para mover um marco de uma categoria para outra, desloque-se para a esquerda. Seleccione um marco e prima **Opções** > **Adicion.** a categoria. Seleccione a categoria antiga e prima o joystick para remover a marca ao lado desta. Seleccione a categoria ou categorias às quais pretende acrescentar o marco e prima o joystick. Seleccione **Aceitar**.

Com cada um dos marcos, especifique Opções e seleccione entre as seguintes opções:

- Editar para modificar as informações de um marco, tais como o nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- Novo marco para criar um marco directamente numa categoria. Seleccione Posição actual para efectuar o pedido à rede das coordenadas de latitude e longitude da sua localização actual ou Introduzir manualm. para preencher as informações de localização necessárias, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- Adicion. a categoria para organizar o marco num grupo de marcos semelhantes. Seleccione a categoria e prima o joystick.
- Enviar para enviar o marco para dispositivos compatíveis.

- Editar categorias para acrescentar, modificar ou apagar categorias de marcos.
- Ícone de marco para alterar o ícone do marco. Seleccione o ícone pretendido e prima o joystick.
- As opções disponíveis podem variar.

Modificar categorias de marcos

Seleccione Opções > Editar categorias.

Especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- Novo marco para criar um marco directamente numa categoria. Seleccione Posição actual para efectuar o pedido à rede das coordenadas de latitude e longitude da sua localização actual ou Introduzir manualm. para preencher as informações de localização necessárias, tais como nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- Ícone de marco para alterar o ícone do marco. Seleccione o ícone pretendido e prima o joystick.

Para apagar uma categoria de marcos criada pelo utilizador, seleccione-a e prima a tecla de retrocesso. Não pode apagar categorias predefinidas.

Modificar marcos

Seleccione **Opções** > **Editar** ou **Novo marco** > **Introduzir manualm**. Introduza a localização e outras informações, tais como o nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.

Com cada um dos marcos, especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- Escolher categorias para organizar o marco num grupo de marcos semelhantes. Seleccione a categoria e prima o joystick para modificar as informações de um marco, tais como o nome, categoria, endereço, latitude, longitude e altitude.
- Posição actual para pedir e preencher automaticamente as coordenadas geográficas de latitude e longitude para criar um marco da sua localização actual.
- Ícone de marco para alterar o ícone do marco. Seleccione o ícone pretendido e prima o joystick.
- Enviar para enviar o marco para dispositivos compatíveis.

As opções disponíveis podem variar.

Receber marcos

Seleccione Menu > Msgs.. Abra uma mensagem que contenha um marco recebido de outro dispositivo. Seleccione o marco e prima o joystick.

Para guardar o marco no dispositivo, seleccione **Opções** > **Guardar**.

Para reencaminhar o marco para dispositivos compatíveis, seleccione Opções > Enviar.

Ajuda de voz

Seleccione Menu > Ferramen. > Ajuda de voz.

A aplicação de ajuda de voz lê textos no ecrã, permitindo-lhe utilizar as funções básicas do dispositivo sem olhar para o visor. Seleccione entre as seguintes opções:

- Contactos Para ouvir as entradas da lista de contactos. Não utilize esta opção se tiver mais de 500 contactos.
- Ch. recentes Para ouvir informações sobre as chamadas não atendidas e recebidas, bem como os números marcados e as chamadas frequentes.
- Cx. correio voz Para obter e ouvir as mensagens de voz.
- Marcador Para marcar um número de telefone.
- Relógio Para ouvir a hora e a data actual.

Para ouvir mais opções, seleccione Opções.

As protecções de direitos de autor (copyright) podem impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

Seleccione Menu > Média.

O menu Média contém várias aplicações de média que permitem guardar e ver imagens, gravar sons e reproduzir clips de som.

Galeria

Seleccione Menu > Média > Galeria.

Use a **Galeria** para aceder e utilizar vários tipos de média, incluindo imagens, vídeos, música e sons. Todas as imagens e vídeos visualizados e todas as músicas e sons recebidos são guardados automaticamente na **Galeria**. Pode consultar, abrir e criar pastas; também pode marcar, copiar e mover itens para pastas. Os clips de som são abertos no leitor de música, os clips de vídeo e as ligações de transmissão em sequência são abertos na aplicação RealPlayer.

Para abrir um ficheiro ou uma pasta, prima o joystick. As imagens são abertas no visualizador de imagens.

Para importar ficheiros para a **Galeria** numa das pastas principais, utilizando o browser, seleccione **Imps. gráficos**, **Import.** vídeos, **Importaç. faixas** ou **Importaç. sons**. O browser é aberto e pode escolher um favorito ou introduzir o endereço da página a partir da qual é efectuada a importação.

Para procurar um ficheiro, seleccione **Opções** > **Encontrar**. Comece por introduzir uma cadeia de procura (por exemplo, o nome ou a data do ficheiro que está a procurar). São apresentados os ficheiros que corresponderem aos critérios de procura.

Imagens

Seleccione Menu > Média > Galeria > Imagens.

A aplicação Imagens é constituída por duas vistas:

- Na vista de browser de imagens, pode enviar, organizar, apagar e mudar o nome das imagens guardadas no dispositivo ou no cartão de memória.
- No visualizador de imagens, que se abre quando selecciona uma imagem na vista do browser de imagens, pode ver e enviar imagens individuais. Pode definir imagens como papel de parede para o visor.

São suportados os seguintes formatos de ficheiro: JPEG, BMP, PNG e GIF 87a/89a. O dispositivo não suporta necessariamente todas as variantes dos formatos de ficheiro.

Para abrir uma imagem para visualização, seleccione-a na vista de browser de imagens e especifique **Opções** > **Abrir**. A imagem é aberta no visualizador de imagens.

Para abrir a imagem seguinte ou anterior para visualização, desloque-se para a direita ou para a esquerda no visualizador de imagens.

Para ampliar a imagem visualizada no ecrã, seleccione **Opções** > **Ampliar** ou prima **5**, ou **7**. Para reduzir a imagem visualizada no ecrã, seleccione **Reduzir** ou prima **0**.

Para ver a imagem no ecrã inteiro, seleccione **Opções** > **Ecrã total** ou prima **7**, duas vezes. Para regressar à vista normal, seleccione **Opções** > **Ecrã normal**.

Para rodar uma imagem, seleccione-a e Opções > Rodar. Seleccione Direita para rodar a imagem 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou seleccione Esquerda para rodar a imagem 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Gerir ficheiros de imagens

As protecções de copyright podem evitar a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, toques ou outros conteúdos.

Para ver informações detalhadas sobre uma imagem, seleccione-a e **Opções** > **Ver detalhes**. São apresentados o formato do ficheiro, a hora e a data da última modificação do ficheiro e a resolução da imagem em pixels.

Para enviar uma imagem, seleccione a imagem, Opções > Enviar e o método de envio.

Para mudar o nome de uma imagem, seleccione-a e Opções > Mudar o nome. Introduza o novo nome e seleccione OK.

Para definir uma imagem como papel de parede, seleccione a imagem e Opções > Defin. c/ pap. parede.

Para acrescentar uma imagem a um cartão de contacto, seleccione-a e **Opções** > **Atribuir a contacto**. A vista de contactos abrese e pode seleccionar o contacto para a imagem.

Organizar imagens

Para criar pastas para organizar as suas imagens, seleccione **Opções** > **Organizar** > **Nova pasta**. Introduza um nome para a pasta e seleccione **OK**.

Para copiar ou mover ficheiros, seleccione um ficheiro e Opções > Organizar > Mover para pasta, Nova pasta, Mover p/ cartão mem., Copiar p/ cart. mem., Copiar para mem. tel. ou Mover para mem. tel.

RealPlayer

As protecções de copyright podem evitar a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, toques ou outros conteúdos.

Seleccione Menu > Média > RealPlayer.

O **RealPlayer** pode reproduzir clips de vídeo e ficheiros de áudio guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória, transferidos para o dispositivo a partir de mensagens de e-mail ou de um PC compatível ou transmitidos em sequência para o dispositivo através da Web.

Os formatos suportados pelo **RealPlayer** incluem MPEG-4, MP4 (sem transmissão em sequência), 3GP, RV, RA, AAC, AMR e Midi. O **RealPlayer** não suporta necessariamente todas as variantes de formatos de ficheiros multimédia.



Reproduzir clips de vídeo e ligações de transmissão em sequência

Para seleccionar ficheiros de áudio e de vídeo para reproduzir com o **RealPlayer**, especifique **Opções** > **Abrir** e seleccione um clip multimédia guardado no dispositivo ou num cartão de memória.

Para reproduzir a transmissão em sequência de multimédia, seleccione uma ligação à Web de um clip multimédia e especifique **Reproduzir**; ou estabeleça uma ligação à Web, navegue até um clip de vídeo ou um ficheiro de áudio e seleccione **Reproduzir**. O **RealPlayer** reconhece dois tipos de ligações: rtsp:// URL e http:// URL de um ficheiro RAM. Antes de o conteúdo começar a ser transmitido em sequência, o dispositivo tem de estabelecer a ligação ao site da Web e colocar o conteúdo numa memória temporária. Se um problema de ligação à rede provocar um erro de reprodução, o **RealPlayer** tenta automaticamente restabelecer a ligação ao ponto de acesso à Internet.

Para reproduzir ficheiros de áudio e vídeo guardados no dispositivo ou num cartão de memória, seleccione o ficheiro e **Reproduzir**.

Para parar a reprodução ou transmissão em sequência, seleccione **Parar**. A colocação em memória temporária ou ligação a um site de transmissão em sequência pára, a reprodução de um clip pára e o clip regressa ao início.

Para ver um clip de vídeo em ecrã inteiro, seleccione **Opções** > **Reprod. ecrã total**. O tamanho da área de vídeo muda para normal ou ecrã inteiro. O ecrã inteiro aumenta o tamanho do vídeo de modo a abranger a maior área de vídeo possível sem perder as proporções.

Para guardar um clip multimédia, especifique **Opções** > **Guardar**, seleccione a pasta na memória do dispositivo ou num cartão de memória e especifique **Guardar**. Para guardar uma ligação a um ficheiro de média da Web, seleccione **Gravar ligação**.

Para avançar rapidamente ou para voltar atrás no clip durante a reprodução, desloque-se para cima ou para baixo.

Sugestão: Para avançar rapidamente, desloque-se para cima e não solte. Para voltar atrás durante a reprodução, desloque-se para baixo e não solte.

Para aumentar ou diminuir o volume durante a reprodução, prima as teclas de volume.

Enviar ficheiros de áudio e clips de vídeo

Pode transferir um clip multimédia para outro dispositivo ou anexar um clip multimédia a uma mensagem multimédia, a um documento ou a uma apresentação de slides.

Para transferir um clip multimédia através de uma ligação por infravermelhos ou Bluetooth, seleccione um clip e **Opções** > **Enviar**. Seleccione o método que pretende utilizar para enviar o clip para outro dispositivo.

Para enviar um clip multimédia numa mensagem, crie uma mensagem multimédia, seleccione um clip para anexar e **Inserir** objecto > Clip de vídeo ou Clip de som.

Para remover um clip de média inserido pelo utilizador, seleccione Opções > Remover > Sim.

Receber vídeos

Seleccione Menu > Mensagens. Abra uma mensagem que contenha um clip de vídeo. Seleccione o clip e prima o joystick. Especifique Pausa ou Parar, seleccione Opções e:

- **Reproduzir** para reproduzir o clip a partir do início.
- **Reprod. ecrã total** para reproduzir o clip no modo de ecrã total. Os clips no estilo horizontal são rodados 90 graus. Para regressar à vista normal, prima uma tecla qualquer.
- Continuar para retomar a reprodução do clip.
- Continuar ecrã total para continuar a reproduzir o clip no modo de ecrã total.
- Silenciar para silenciar o som do clip de vídeo. Para voltar a ligar o som, desloque-se para a direita.
- Gravar ligação para guardar a ligação à Web para um clip.
- Detalhes do clip para ver informações, tais como a duração e o tamanho do clip.
- **Definições** para alterar definições de vídeo ou de ligação.

As opções disponíveis podem variar.

Ver informações sobre um clip multimédia

Para ver as propriedades de um clip de vídeo, ficheiro de áudio ou ligação à Web, seleccione o clip e especifique **Opções** > **Detalhes do clip**. As informações podem incluir a velocidade de transmissão ou a ligação a um ficheiro transmitido em sequência na Internet.

Para activar a protecção de um ficheiro, seleccione um clip multimédia e **Opções** > **Detalhes do clip** > **Estado** > **Opções** > **Alterar**. A protecção de ficheiros impede que outras pessoas alterem os ficheiros.

Definições

Seleccione Menu > Média > RealPlayer > Opções > Definições.

Definições de vídeo

Seleccione **Repetir** > **Sim**, se quiser reproduzir de novo, automaticamente, os clips de vídeo quando terminar a respectiva reprodução.

Definições de ligação

Especifique Ligação, seleccione as definições que se seguem e prima o joystick para as modificar:

- **Proxy** Especifique se pretende utilizar um servidor proxy e introduzir o endereço de IP do servidor proxy e o número da porta.
- Rede Para alterar o ponto de acesso de ligação à Internet e configurar o intervalo de portas utilizado durante a ligação.

Definições de proxy

Os servidores proxy são servidores intermédios entre os servidores multimédia e os respectivos utilizadores. Alguns fornecedores de serviços utilizam-nos para segurança adicional ou acelerar o acesso às páginas da Web que contenham ficheiros multimédia. Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições correctas.

Especifique Ligação > Proxy, seleccione as definições que se seguem e prima o joystick para as modificar:

- Utilizar proxy Seleccione Sim para utilizar um servidor proxy.
- Ender.servidor proxy Introduza o endereço IP do servidor proxy. Esta definição só se encontra disponível, se tiver especificado a utilização de um servidor proxy.
- Número porta proxy Introduza o número de porta do servidor proxy. Esta definição só se encontra disponível, se tiver especificado a utilização de um servidor proxy.

Definições de rede

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições correctas.

Especifique Ligação > Rede, seleccione as definições que se seguem e prima o joystick para as modificar:

- Pt. acesso predefin. Seleccione o ponto de acesso para ligar à Internet e prima o joystick.
- Tempo em linha Especifique a hora em que o RealPlayer se desliga da rede quando o utilizador coloca em pausa um clip multimédia que está a ser reproduzido utilizando uma ligação de rede. Seleccione Definido p/ utiliz. e prima o joystick. Introduza a hora e seleccione OK.
- Porta UDP mais baixa Introduza o número da porta mais baixa do intervalo de portas dos servidores. O valor mínimo é 1024.
- Porta UDP + elevada Introduza o número da porta mais alta do intervalo de portas dos servidores. O valor máximo é 65535.

Definições avançadas de rede

Para modificar os valores de largura de banda para as várias redes, seleccione Ligação > Rede > Opções > Defs. avançadas.

Para seleccionar a largura de banda para qualquer uma das redes da lista, seleccione as respectivas definições e prima o joystick. Seleccione o valor pretendido e especifique **OK**.

Para o utilizador introduzir a largura de banda, seleccione Definido p/ utiliz.

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições correctas.

Para guardar as definições, seleccione Para trás.

Leitor de música



Aviso: Não segure o dispositivo junto do ouvido quando o altifalante está em utilização, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Seleccione Menu > Média > Leitor mús..

Com o leitor de música pode reproduzir ficheiros e criar e ouvir listas de faixas. O leitor de música suporta ficheiros com extensões, tais como MP3 e AAC.

Ouvir música



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para seleccionar uma faixa de música, especifique **Opções** > **Biblioteca músicas**. A opção **Todas as faixas** apresenta uma lista de todas as músicas existentes no dispositivo. Para ver as músicas ordenadas, seleccione Álbuns, Artistas, Géneros ou **Compositores**. Para reproduzir uma faixa, seleccione-a e especifique **Opções** > **Reproduzir**. Quando uma faixa está a ser reproduzida, para alternar entre a reprodução e a pausa, prima ▶ e **II**. Para parar a faixa, prima **II**.

Depois de ter acrescentado ou removido ficheiros de música no dispositivo, actualize a **Biblioteca músicas**. Seleccione **Opções** > **Actualiz. Bib. músicas**. O leitor procura ficheiros de música na memória do dispositivo e actualiza-os na **Biblioteca músicas**.

Para seleccionar a faixa anterior ou a seguinte, desloque o joystick para cima ou para baixo.

Para reproduzir as faixas de música repetidamente, seleccione **Opções** > **Repetir reprodução**. Seleccione **Todas** para repetir todas as faixas da pasta actual, **Uma** para repetir a faixa seleccionada ou **Não** para desactivar a repetição.

Para reproduzir música numa ordem aleatória, seleccione uma pasta e Opções > Reproduç. aleatória.

Para ver as informações de uma faixa de música, seleccione a faixa pretendida e especifique Opções > Ver detalhes.

Regular o volume da música

Para regular o volume da música, prima as teclas de volume. Para silenciar o volume, prima a tecla de diminuir o volume até este ser silenciado.

Listas de faixas

Pode criar uma nova lista de faixas e acrescentar faixas a esta ou seleccionar uma lista de faixas guardada.

Para criar uma lista de faixas nova, seleccione **Opções** > **Biblioteca músicas** > **Listas de faixas** > **Opções** > **Nova lista de faixas**. Escreva o nome da nova lista de faixas e seleccione **OK**.

Para acrescentar uma faixa a uma lista de faixas, abra a lista de faixas e seleccione Opções > Adicionar faixas.

Equalizador

Seleccione Menu > Média > Leitor mús. > Opções > Equalizador.

Pode personalizar o som dos ficheiros de música com o **Equalizador**. Pode utilizar definições de frequência predefinidas com base em estilos de música, tais como música clássica ou rock. Também pode criar definições personalizadas com base nas suas preferências musicais.

Não pode utilizar as funções do Leitor mús. enquanto o Equalizador estiver aberto.

Com o **Equalizador** pode aumentar ou diminuir as frequências durante a reprodução de músicas e modificar o som da música. Existem definições de frequência predefinidas no dispositivo, por exemplo, **Rock**.

Para utilizar uma definição de frequência predefinida durante a reprodução de música, seleccione a definição de frequência que pretende utilizar e especifique **Opções** > **Activar**.

Criar definições de frequência

- 1. Para criar definições de frequência, seleccione Opções > Nova pré-sintonização.
- 2. Introduza um nome para a definição de frequência predefinida e seleccione OK.
- 3. Desloque-se para cima ou para baixo para se movimentar entre as bandas de frequência e definir a frequência de cada banda. Para se movimentar entre as bandas, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- 4. Seleccione **Para trás** para guardar a nova definição de frequência ou especifique **Opções** > **Repor predefinições** para definir as bandas com uma frequência neutra e recomeçar.

Para modificar uma definição de frequência predefinida, seleccione Opções > Nova pré-sintonização ou Opções > Editar.

Para modificar a frequência de uma definição predefinida, seleccione as bandas de frequência e desloque-se para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir os respectivos valores. Ouve imediatamente as regulações da frequência efectuadas durante a reprodução.

Para repor os valores originais das bandas de frequência, seleccione Opções > Repor predefinições.

Para guardar as definições novas ou modificadas, seleccione Para trás.

Gravador

Seleccione Menu > Média > Gravador.

Com o **Gravador** pode gravar um lembrete de voz com uma duração de até 60 segundos, guarde a gravação de voz como clip de som e reproduza-o. O **Gravador** suporta o formato AMR.

Prima a tecla de voz para activar o Gravador. Se tiver iniciado uma sessão com a função premir para falar, a tecla de voz funciona como tecla de premir para falar e não activa o Gravador.

Para gravar um lembrete de voz, seleccione **Opções** > **Gravar clip de som**. Seleccione **Pausa** para introduzir uma pausa na gravação e **Gravar** para retomar a gravação. Quando a gravação estiver terminada, seleccione **Parar**. O clip de som é guardado automaticamente.

A duração máxima de uma gravação de voz é de 60 segundos, mas também depende do espaço disponível na memória do dispositivo ou num cartão de memória.

Reproduzir uma gravação de voz

Para ouvir uma gravação de voz acabada de gravar, seleccione o ícone de reprodução (**>**). Seleccione **Parar** para cancelar a reprodução. A barra de progressão mostra o tempo de reprodução, a posição e a duração de uma gravação de voz.

Para fazer uma pausa numa gravação de voz, seleccione **Pausa**. A reprodução é retomada quando o utilizador selecciona **Tocar**.

As gravações de voz que tenha recebido ou gravado são ficheiros temporários. Se as quiser manter, tem de guardar os ficheiros.

Leitor de Flash

Seleccione Menu > Média > Leit. Flash.

Com o Leit. Flash pode ver, reproduzir e interagir com ficheiros Flash criados para dispositivos móveis.

Para abrir uma pasta ou reproduzir um ficheiro Flash, seleccione a pasta ou o ficheiro e prima o joystick.

Para enviar um ficheiro Flash para dispositivos compatíveis, seleccione-o e prima a tecla Chamar. Protecções de copyright podem impedir o envio de alguns ficheiros Flash.

Para alternar entre ficheiros Flash guardados na memória do dispositivo ou no cartão de memória, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

As opções disponíveis podem variar.

16. Personalização

Perfis

Aviso: No perfil "offline", não pode nem efectuar nem receber quaisquer chamadas, incluindo chamadas de emergência, ou utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Seleccione Menu > Ferramentas > Perfis.

O utilizador pode ajustar e personalizar os tons de toque, tons de alerta e outros tons do dispositivo para diversos eventos, ambientes ou grupos de chamadores.

Para personalizar um perfil, seleccione o perfil pretendido e especifique Opcões > Personalizar.

Especifique as seguintes definições:

- Tom de toque Seleccione um tom de toque da lista ou especifique Download tons para abrir uma pasta de fichas contendo uma lista de fichas para importar tons de toque utilizando o browser. Para ouvir o tom seleccionado, seleccione Tocar. Se tiver duas linhas telefónicas alternativas em utilização, pode especificar um tom de toque para cada uma delas.
- Tom chamada vídeo Para seleccionar um tom de toque para chamadas de vídeo.
- Dizer nome autor ch. Para activar a função de tom de toque de texto para voz. Quando alguém da lista dos contactos efectua uma chamada para o utilizador, o dispositivo emite um tom de toque que é uma combinação do nome do contacto pronunciado e o tom de toque seleccionado.
- **Tipo de toque** Permite seleccionar a forma como o tom de toque deve emitir o alerta.
- Volume de toque Seleccione o nível de volume do tom de toque.
- Tom alerta de msg. Permite seleccionar um tom para as mensagens de texto recebidas. Tom alerta e-mail Permite seleccionar um tom para as mensagens de e-mail recebidas. •
- •
- Tom de alerta de MI Permite seleccionar um tom para as mensagens instantâneas recebidas.
- Alerta vibratório Permite seleccionar se pretende que o dispositivo vibre quando recebe uma chamada.
- Tons de teclado Para definir o nível de volume dos tons do teclado do dispositivo.
- **Tons de aviso** Permite ligar ou desligar os tons de aviso.
- Alerta para Pode definir o dispositivo para tocar apenas quando forem recebidas chamadas de números de telefones pertencentes a um grupo de contactos seleccionado. As chamadas telefónicas provenientes de números que não pertençam a esse grupo têm um alerta silencioso.
- Nome do perfil Pode atribuir um nome a um perfil novo ou mudar o nome de um perfil existente. Não é possível mudar os nomes dos perfis Geral e Offline.

0 perfil **Offline** impede o dispositivo de ser ligado acidentalmente, enviar ou receber mensagens, ou utilizar Bluetooth; também fecha qualquer ligação à Internet existente que possa estar a funcionar quando o perfil é seleccionado. O perfil Offline não impede o utilizador de estabelecer uma ligação LAN sem fios mais tarde, assim, cumpra todos os requisitos de seguranca aplicáveis quando estabelecer e utilizar ligações LAN sem fios.

Para alterar um perfil, seleccione o perfil pretendido na lista e especifique Opções > Activar. Se seleccionar o perfil Offline não pode enviar ou receber mensagens, nem pode utilizar a LAN sem fios para ler as mensagens de e-mail.

Para criar um perfil novo, seleccione Opções > Criar novo e configura as definições.

Seleccionar tons de toque

Para definir um tom de toque, seleccione o perfil e especifique Opções > Personalizar > Tom de toque. Seleccione um tom de toque da lista e especifique Download tons para abrir uma pasta de fichas contendo uma lista de fichas para importar tons utilizando o browser. Quaisquer tons importados são guardado na Galeria.

Para reproduzir o tom de toque só para um grupo de contactos seleccionado, seleccione um perfil, especifique Opcões > Personalizar > Alerta para e seleccione o grupo pretendido. As chamadas telefónicas provenientes de números que não pertençam a esse grupo têm um alerta silencioso.

Para procurar um tom de mensagem, seleccione um perfil e especifique Opcões > Personalizar > Tom alerta de msg.

Para ouvir o tom seleccionado, especifique o tom a partir da lista e espere que o dispositivo o reproduza.

Modificar definições de acessório

Seleccione um acessório e especifique **Opções** > **Abrir**.

Permite alterar o perfil predefinido do acessório.

Para alterar as definições do acessório, seleccione-o e Opções > Abrir.

Personalização

Temas

Seleccione Menu > Ferramentas > Temas.

Pode alterar o aspecto do ecrã do dispositivo.

Para alterar o aspecto do ecrã, destaque o tema que pretende utilizar e seleccione Opções > Aplicar.

Para editar um tema, destaque o tema que pretende editar e seleccione **Opções** > **Editar**. Seleccione **Papel de parede** para modificar a imagem de fundo nos modos de espera, ou **Poupança de energia** para utilizar um texto ou a data e a hora como economizador de energia apresentado no visor quando não tiverem sido premidas quaisquer teclas durante um determinado período de tempo.

Para importar temas, precisa de estabelecer uma ligação à rede que permita a importação de temas, com origem na Internet, compatíveis com o dispositivo.

Para importar um tema, seleccione **Download temas**. Introduza a ligação a partir da qual pretende importar o tema. Depois de o tema ter sido importado, pode ser pré-visualizado, activado ou editado.

Para pré-visualizar um tema, destaque o tema que pretende pré-visualizar e seleccione **Opções** > **Pré-visualizar**. Seleccione **Aplicar** para começar a utilizar o tema novo.

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições.

Pode definir e modificar várias definições do dispositivo. A modificação dessas definições afectam o funcionamento do dispositivo em várias aplicações.

Algumas definições podem ter sido predefinidas para o dispositivo ou podem ser enviadas ao utilizador como mensagem de configuração pelo operador de rede ou fornecedor de serviços. Pode não ter capacidade para modificar essas definições. Seleccione a definição que pretende modificar e prima o joystick para efectuar o seguinte:

- seleccione a definição que pretende modificar e prima o joystick para efectuar o seg
- Alternar entre dois valores, tais como activar ou desactivar.
- Seleccione um valor da lista.
- Abra o editor de texto para introduzir um valor.
- · Abra um cursor de deslocamento para aumentar ou diminuir o valor, deslocando-se para a esquerda ou para a direita.

Definições do telefone

Seleccione Telefone para alterar as definições de idioma, definições de modo de espera e definições de ecrã do dispositivo.

Definições de Geral

Seleccione Geral e entre as seguintes opções:

- Idioma do telefone Seleccione um idioma da lista. A alteração do idioma do dispositivo afecta todas as aplicações existentes no dispositivo. Quando o utilizador altera o idioma, o dispositivo é reiniciado.
- Idioma de escrita Seleccione um idioma da lista. A alteração do idioma também afecta os caracteres disponíveis para escrever texto.
- Boas vindas Seleccione Predefinido para utilizar a imagem predefinida, Texto para introduzir uma nota de boas-vindas ou Imagem para seleccionar uma imagem da galeria. A nota de boas-vindas ou a imagem é apresentada por breves instantes sempre que ligar o dispositivo.
- Defin. originais telef. Para restaurar as definições originais do dispositivo. Para esse efeito, precisa do código de bloqueio do dispositivo. Depois de repor as definições, o dispositivo poderá demorar mais tempo a ligar. Os documentos, as informações dos contactos, as entradas da agenda e os ficheiros não são afectados.

Definições do modo de espera

Seleccione Modo de espera e entre as seguintes opções:

- Espera activa Seleccione Sim para ter os atalhos para várias aplicações disponíveis no modo de espera activa.
- Tecla selecção esq., Tecla selecç. direita Para alterar os atalhos que abrem a partir das teclas de selecção esquerda e direita no ecrã no modo de espera. Prima o joystick, seleccione uma função da lista e OK.
- Tecla nav. p/ direita, Tecla nav.p/esquerda, Tecla nav. para baixo, Tecla nav. para cima, Tecla de selecção Para alterar os atalhos que abrem quando se desloca para direcções diferentes. Estas definições não estão disponíveis, se seleccionar Espera activa > Sim.
- Aplics. de espera Seleccione as aplicações às quais pretende aceder a partir do modo de espera activa.
- Caixa de correio de espera activa Seleccione a caixa de entrada ou a caixa de correio que é mostrada no modo de espera activa.
- Plug-ins de espera activa Seleccione os plug-ins que são mostrados no modo de espera activa. Pode, por exemplo, ver quantas mensagens de voz recebeu. Mesmo que tenha desligado as notificações no modo de espera activa para as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas, a notificação predefinida continua a mostrá-las. Os plug-ins disponíveis podem variar.

Definições do ecrã

Seleccione Ecrã e entre as seguintes opções:

- Sensor de luz Para ajustar a quantidade de luz necessária para iluminar o ecrã do dispositivo.
- T. lim. poup. energ. Para seleccionar o período de tempo antes do protector de ecrã ser activado. A activação do protector de ecrã prolonga o tempo de funcionamento do dispositivo.
- Tempo limite da luz Para especificar a rapidez com que o ecrã escurece após ter sido premida a última tecla.

Definições de chamadas

Especifique Chamada e seleccione entre as seguintes opções:

• Enviar meu número — Seleccione Sim para que o seu número de telefone seja apresentado à pessoa para quem está a efectuar uma chamada ou Definido p/ rede para permitir que a rede determine se o ID de chamador do utilizador é enviado ou não.

- Enviar meu ID ch. Int. Defina esta função como activada se pretender apresentar o seu ID de chamador de rede à pessoa para a qual está a efectuar a chamada.
- Chamadas em espera Seleccione Activar para ser notificado sobre uma chamada recebida nova durante uma chamada em curso ou Verificar o estado para verificar se a função está activa na rede.
- Chamada Int. em espera Permite activar esta função para ser notificado sobre uma nova chamada recebida durante uma chamada de rede em curso.
- Não alertar p/ chs. Int. Defina esta opção como activada se pretender que o dispositivo informe o chamador de que está ocupado. Se definir esta opção como desactivada, o dispositivo emite um tom de ocupado ouvido pelo chamador e o utilizador recebe uma notificação sobre a chamada não atendida.
- Tipo de ch. predef. Seleccione Normal para efectuar chamadas normais para o número de telefone ou Internet para utilizar VoIP para efectuar chamadas para o número ou endereço.
- **Rej. cham. com SMS** Seleccione **Sim** para enviar automaticamente uma mensagem curta à pessoa que está a tentar ligarlhe, para a informar sobre a razão pela qual não pode atender a chamada recebida.
- Texto da mensagem Introduza o texto que é enviado quando não pode atender uma chamada recebida e pretende enviar automaticamente uma mensagem curta como resposta.
- Imag. na ch. de vídeo Seleccione Usar seleccionado para seleccionar uma imagem fixa para ser apresentada em vez de um vídeo, durante uma chamada de vídeo, ou Nenhum para não enviar qualquer imagem durante uma chamada de vídeo.
- **Remarcação automát.** Seleccione **Sim** para remarcar o número, se estiver ocupado na primeira tentativa de chamada. O dispositivo faz um máximo de 10 tentativas para estabelecer a chamada.
- Resumo após ch. Seleccione Sim para mostrar brevemente a duração aproximada da última chamada.
- Marcação rápida Seleccione Sim para activar a marcação rápida no dispositivo. Para marcar um número de telefone associado às teclas de marcação rápida (2 -9), premindo a tecla, sem soltar.
- <u>Consulte "Marcaç. rápidas", p. 34.</u>
- Atend. c/ qualq. tecla Seleccione Sim para atender uma chamada recebida, premindo brevemente uma tecla qualquer com excepção da tecla Terminar.
- Linha em utilização Seleccione Linha 1 ou Linha 2 para mudar a linha telefónica para as chamadas efectuadas e as mensagens de texto (serviço de rede). Esta definição só é apresentada se o cartão SIM suportar o serviço de linha alternativa e a assinatura de duas linhas telefónicas.
- Troca de linha Seleccione Desactivar para impedir a selecção da linha (serviço de rede). Para alterar esta definição, precisa do código PIN2.
- Não alertar p/ chs. Int. Seleccione Inactivo para notificar as chamadas de rede recebidas de que o dispositivo está ocupado ouActivo para aceitar chamadas de rede recebidas.

Definições de ligação

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação e entre as seguintes opções:

- Pontos de acesso Para configurar pontos de acesso novos ou modificar existentes. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ter sido predefinidos para o dispositivo pelo fornecedor de serviços e pode ser que não os possa criar, modificar ou remover.
- Grupos pontos acesso Para configurar grupos de pontos de acesso novos ou para modificar existentes que são utilizados no estabelecimento de ligações automáticas e no roaming de e-mail.
- Dados por pacote Para determinar a utilização de ligações de dados em pacotes e introduzir pontos de acesso, se utilizar o dispositivo como um modem para um computador.
- Defs. telef. Internet Para especificar definições para chamadas de rede.
- Definições SIP Permite ver ou criar perfis de SIP ("Session Initiation Protocol" protocolo de iniciação de sessão).
- Chamada de dados Permite definir um período de tempo limite após o qual as ligações de chamadas de dados são terminadas automaticamente.
- VPN Permite instalar e gerir apólices VPN, gerir servidores de apólices VPN, ver o registo VPN e criar e gerir pontos de acesso VPN.
- LAN sem flos Permite determinar se o dispositivo apresenta um indicador quando uma LAN sem flos está disponível e o número de vezes que o dispositivo procura redes.
- Configurações Para ver e apagar servidores fidedignos a partir dos quais o dispositivo pode receber definições de configuração.

Para obter informações sobre a LAN sem fios ou subscrever um serviço de dados em pacotes e uma ligação adequada, bem como sobre as definições de configuração, contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Pontos de acesso

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso.

Um ponto de acesso é o ponto onde o dispositivo estabelece a ligação à rede através de uma ligação de dados. Para utilizar os serviços de e-mail e multimédia ou para consultar as páginas da Internet com o browser, precisa de definir primeiro pontos de acesso a esses serviços.

Um grupo de pontos de acesso é utilizado para agrupar e atribuir prioridades a pontos de acesso. Uma aplicação pode utilizar um grupo como método de ligação em vez de um ponto de acesso único. Nesse caso, o melhor ponto de acesso disponível do grupo é utilizado para estabelecer a ligação e no caso do e-mail, também para o roaming.

Alguns ou todos os pontos de acesso podem ter sido predefinidos para o dispositivo pelo fornecedor de serviços e pode ser que não os possa criar, modificar ou remover.

Consulte "Pontos de acesso à Internet", p. 46.

Grupos de pontos de acesso

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Grupos pontos acesso.

Um grupo de pontos de acesso é utilizado para agrupar e atribuir prioridades a pontos de acesso. Uma aplicação pode utilizar um grupo como método de ligação em vez de um ponto de acesso único. Nesse caso, o melhor ponto de acesso disponível do grupo é utilizado para estabelecer a ligação e no caso do e-mail, também para o roaming. <u>Consulte "Grupos de pontos de acesso", p. 55</u>.

Dados em pacotes

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Dados por pacote.

O dispositivo suporta ligações de dados em pacotes como, por exemplo, GPRS na rede GSM. Quando utiliza o dispositivo nas redes GSM e UMTS, é possível ter várias ligações de dados activas em simultâneo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados e as ligações de dados permanecem activas (por exemplo, durante chamadas de voz). <u>Consulte "Gestor de aplicações", p. 53.</u>

Definições de dados em pacotes

As definições de dados em pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados em pacotes.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Lig. dados pacotes Seleccione Quando disponível para registar o dispositivo numa rede de dados em pacotes quando o liga numa rede suportada. Seleccione Quando necessár. para estabelecer apenas uma ligação de dados em pacotes quando esta é requerida por uma aplicação ou uma acção.
- Ponto de acesso Introduza o nome do ponto de acesso facultado pelo fornecedor de serviços para utilizar o dispositivo como um modem de dados em pacotes no computador.

Estas definições afectam todos os pontos de acesso para as ligações de dados em pacotes.

Definições de chamadas de rede

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Defs. telef. Internet. Seleccione Opções > Novo perfil ou Opções > Editar.

Seleccione Nome, prima o joystick, introduza um nome para o perfil e especifique OK.

Especifique **Perfis SIP**, prima o joystick, seleccione um perfil e **OK**. Os protocolos SIP são utilizados para criar, modificar e terminar sessões de comunicação, tais como chamadas de rede com um ou mais participantes. Os perfis SIP incluem definições para essas sessões.

Para guardar as definições, prima Para trás.

Definições de protocolo de iniciação de sessão (SIP)

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Definições SIP.

Os protocolos de iniciação de sessão (SIP) são utilizados para criar, modificar e terminar determinados tipos de sessões de comunicação com um ou mais participantes (serviço de rede). Os perfis SIP incluem definições para essas sessões. O perfil SIP utilizado por predefinição para uma sessão de comunicação está sublinhado.

Para criar um perfil SIP, seleccione Opções > Adicionar novo > Utilizar perfil predef. ou Utilizar um perfil existente.

Para modificar um perfil SIP, seleccione-o e prima o joystick.

Para seleccionar o perfil SIP que o utilizador pretende utilizar por predefinição para as sessões de comunicação, seleccione o perfil e especifique **Opções** > **Perfil predefinido**.

Para apagar um perfil SIP, seleccione-o e prima a tecla de retrocesso.

Modificar perfis SIP

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Definições SIP > Opções > Adicionar novo ou Editar.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Nome do perfil Introduza um nome para o perfil SIP.
- Perfil do serviço Seleccione IETF ou Nokia 3GPP.
- Pt. de acesso predef. Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação à Internet.

- Nome utilizador público Introduza o seu nome de utilizador, facultado pelo fornecedor de serviços.
- Utilizar compressão Seleccione se for utilizada a compactação.
- Registo Seleccione o modo de registo.
- Utilizar segurança Seleccione se for utilizada a negociação de segurança.
- Servidor proxy: Introduza as definições de servidor proxy para este perfil SIP.
- Servidor registrar Introduza as definições de servidor de registo para este perfil SIP.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Modificar servidores proxy de SIP

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Definições SIP > Opções > Adicionar novo ou Editar > Servidor proxy:.

Os servidores proxy são servidores intermédios, entre um serviço de consulta com browser e os respectivos utilizadores, utilizados por alguns fornecedores de serviços. Estes servidores podem facultar uma segurança adicional e aceleram o acesso ao serviço.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Endereço servidor proxy Introduza o nome de host ou o endereço de IP do servidor proxy utilizado.
- Domínio Realm Introduza o domínio do servidor proxy.
- Nome de utilizador e Senha Introduza o nome do utilizador e a senha para o servidor proxy.
- Permitir encam. livre Seleccione se o reencaminhamento livre é autorizado.
- **Tipo de transporte** Seleccione **UDP** ou **TCP**.
- Porta Introduza o número de porta do servidor proxy.

Modificar servidores de registo

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Definições SIP > Opções > Adicionar novo ou Editar > Servidor registrar.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Ender. servidor registrar Introduza o nome de host ou o endereço de IP do servidor de registo utilizado.
- Domínio Realm Introduza o domínio do servidor de registo.
- Nome de utilizador e Senha Introduza o nome do utilizador e a senha para o servidor de registo.
- Tipo de transporte Seleccione UDP ou TCP.
- Porta Introduza o número de porta do servidor de registo.

Definições de chamadas de dados

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Chamada de dados.

Para definir o período de tempo limite após o qual uma chamada de dados é terminada automaticamente, se não tiverem sido transferidos dados, seleccione **Tempo em linha** e prima o joystick. Seleccione **Defin. pelo utiliz.** para introduzir o tempo ou **Sem limite** para manter a ligação activa até o utilizador seleccionar **Opções** > **Desligar**.

VPN

Pontos de acesso VPN

Para gerir pontos de acesso VPN, seleccione VPN > Pontos acesso VPN > Opções e entre as seguintes opções:

- Modificar para modificar o ponto de acesso seleccionado. Se o ponto de acesso estiver a ser utilizado ou se as respectivas definições estiverem protegidas, não as pode modificar.
- Novo ponto acesso para criar um ponto de acesso VPN novo.
- Apagar para apagar o ponto de acesso seleccionado.

Definições de ponto de acesso VPN

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições de ponto de acesso correctas.

Para modificar as definições de ponto de acesso VPN, seleccione o ponto de acesso e Opções.

Seleccione entre as seguintes opções:

- Nome da ligação para introduzir um nome para a ligação VPN. O comprimento máximo do nome é de 30 caracteres.
- Apólice VPN Seleccione uma apólice VPN para ser utilizada com este ponto de acesso.
- Pt. acesso à Internet Seleccione o ponto de acesso à Internet para ser utilizado com este ponto de acesso VPN.
- Ender.servidor proxy para introduzir o endereço do servidor proxy deste ponto de acesso VPN.
- Número porta proxy para introduzir o número da porta proxy.

LAN sem fios

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > LAN sem fios.

Para que seja apresentado um indicador sempre que exista uma LAN sem fios disponível no local onde o utilizador se encontra actualmente, seleccione Mostrar disponibilid. > Sim.

Para seleccionar a duração do intervalo de pesquisa de LAN sem fios disponíveis para o dispositivo e actualizar o indicador, seleccione **Pesquisar por redes**.

Definições avançadas de LAN sem fios

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > LAN sem fios > Opções > Defins. avançadas. As definições avançadas de LAN sem fios são normalmente configuradas automaticamente e a sua alteração não é recomendável.

Para modificar as definições manualmente, seleccione Config. automática > Desactivado e defina o seguinte:

- Limite longo tents. Introduza o número máximo de tentativas de transmissão, se o dispositivo não receber um sinal de confirmação de recepção por parte da rede.
- Limite curto tents. Introduza o número máximo de tentativas de transmissão, se o dispositivo não receber um sinal de autorização de envio por parte da rede.
- Limite de RTS Seleccione o tamanho de pacote de dados para o qual o dispositivo do ponto de acesso de LAN sem fios emite um pedido de envio, antes de enviar o pacote.
- Nível de potência TX Seleccione o nível de potência utilizado pelo dispositivo ao transmitir dados.
- Medições de rádio Active ou desactive as medições de rádio.
- Poupança de energia Especifique se pretende poupar a energia na bateria do dispositivo.

Para restaurar todos os valores de origem das definições, seleccione Opções > Restaurar predefs..

Definições de segurança para pontos de acesso de LAN sem fios

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso. Especifique Opções > Novo ponto acesso e comece a criar um ponto de acesso LAN sem fios ou seleccione um ponto de acesso LAN sem fios e Opções > Modificar.

Definições de segurança WEP

Nas definições de ponto de acesso, seleccione Modo de seg. WLAN > WEP.

O método de codificação de dados WEP ("Wired Equivalent Privacy") codifica os dados antes de estes serem transmitidos. O acesso à rede é recusado aos utilizadores que não tenham as chaves WEP requeridas. Quando está a ser utilizado o modo de segurança WEP, se o dispositivo receber um pacote de dados não codificado com as chaves WEP, os dados são rejeitados.

Numa rede Ad-hoc os dispositivos têm todos de utilizar a mesma chave WEP.

Seleccione Defs. segur. de WLAN e entre as seguintes opções:

- Chave WEP em utiliz. Seleccione a chave WEP pretendida.
- Tipo de autenticação Seleccione Abrir ou Partilhada.
- Defs. da chave WEP Modifique as definições para a chave WEP.

Definições de chave WEP

Nas definições de ponto de acesso, seleccione Modo de seg. WLAN > WEP.

Numa rede Ad-hoc os dispositivos têm todos de utilizar a mesma chave WEP.

Seleccione Defs. segur. de WLAN > Defs. da chave WEP e entre as seguintes opções:

- Cifragem WEP Especifique o comprimento da chave de codificação WEP pretendido.
- Formato chave WEP Especifique se pretende introduzir os dados da chave WEP no formato ASCII ou Hexadecimal.
- Chave WEP Introduza os dados da chave WEP.

Definições de segurança 802.1x

Nas definições de ponto de acesso, seleccione Modo de seg. WLAN > 802.1x.

802.1x autentica e autoriza os dispositivos a aceder a uma rede sem fios e impede o acesso se o processo de autorização falhar.

Seleccione **Defs. segur. de WLAN** e entre as seguintes opções:

- Modo WPA Seleccione EAP ("Extensible Authentication Protocol" protocolo de autenticação extensível) ou Chave prépartilhada (um código secreto utilizado para a identificação do dispositivo).
- **Defs.** do plug-in EAP Se tiver especificado Modo WPA > EAP, seleccione que plug-ins EAP definidos no dispositivo devem ser utilizados com o ponto de acesso.
- Chave pré-partilhada Se tiver seleccionado Modo WPA > Chave pré-partilhada, introduza a chave privada partilhada que identifica o dispositivo perante a LAN sem fios com a qual o utilizador estabelece a ligação.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Definições de segurança WPA

Nas definições de ponto de acesso, seleccione Modo de seg. WLAN > WPA/WPA2.

Seleccione Defs. segur. de WLAN e entre as seguintes opções:

- Modo WPA Seleccione EAP ("Extensible Authentication Protocol" protocolo de autenticação extensível) ou Chave prépartilhada (um código secreto utilizado para a identificação do dispositivo).
- Defs. do plug-in EAP Se especificar Modo WPA > EAP, seleccione que plug-ins EAP, definidos no dispositivo, devem ser utilizados com o ponto de acesso.

- Chave pré-partilhada Se seleccionar Modo WPA > Chave pré-partilhada, introduza a chave privada partilhada que identifica o dispositivo perante a LAN sem fios com a qual o utilizador estabelece a ligação.
- As definições disponíveis para a edição podem variar.

EAP

Para ver os plug-ins EAP ("Extensible Authentication Protocol" - protocolo de autenticação extensível) actualmente instalados no dispositivo (serviço de rede), seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Pontos de acesso. Seleccione Opções > Novo ponto acesso e defina um ponto de acesso que utilize LAN sem fios como portadora de dados e 802.1x ou WPA/WPA2 como modo de segurança. Especifique Defs. segur. de WLAN > Modo WPA > EAP, seleccione Defs. do plug-in EAP e prima o joystick. Os plug-ins EAP ("Extensible Authentication Protocol - protocolo de autenticação extensível) são utilizados em redes sem fios para autenticar dispositivos sem fios e servidores de autenticação; os vários plug-ins EAP tornam possível a utilização de

diferentes métodos EAP (serviço de rede).

Para utilizar um plug-in EAP quando estabelece uma ligação a uma LAN sem fios, utilizando um ponto de acesso, seleccione o plug-in pretendido e **Opções** > **Activar**. Os plug-ins EAP activados para a utilização com este ponto de acesso apresentam uma marca de verificação ao seu lado. Para não utilizar um plug-in, seleccione **Opções** > **Desactivar**.

Para modificar as definições de um plug-in EAP, seleccione Opções > Configurar.

Para alterar a prioridade de definições de plug-in EAP, seleccione **Opções** > **Aumentar prioridade** para tentar utilizar o plug-in antes de outros plug-ins quando estabelecer a ligação à rede com o ponto de acesso ou **Opções** > **Reduzir prioridade** para utilizar este plug-in para a autenticação da rede depois de tentar utilizar outros plug-ins.

As opções disponíveis podem variar.

Configurações

Para ver e apagar configurações de servidores fidedignos, seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Ligação > Configurações.

Poderá receber mensagens do operador de rede, fornecedor de serviços ou do departamento de gestão de informações empresariais que contêm definições de configuração para servidores fidedignos. Estas definições são guardadas automaticamente em **Configurações**. Pode receber definições de configuração para pontos de acesso, serviços multimédia ou de e-mail, bem como definições de MI ou de sincronização de servidores fidedignos.

Para apagar configurações de um servidor fidedigno, seleccione o servidor e prima a tecla de retrocesso. As definições de configuração para outras aplicações fornecidas por este servidor também são apagadas.

Definições de data e hora

Consulte "Relógio", p. 45.

Definições de segurança

Consulte "Configurar definições de segurança", p. 94.

Definições de rede

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Rede.

Defina o seguinte:

- Modo da rede (só é mostrado se for suportado pelo operador de rede) Seleccionar o tipo de rede. Pode seleccionar GSM ou UMTS para utilizar a rede respectiva ou Modo duplo para que o dispositivo alterne automaticamente entre os dois. Esta definição pode ser predefinida para o dispositivo e não estar disponível para ser modificada. Se definir o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM ou apenas a rede UMTS, não poderá efectuar chamadas, inclusivamente chamadas de emergência, ou utilizar outras funções que exijam uma ligação à rede, se a rede seleccionada estiver indisponível.
- Escolha de operador Seleccione Manual para escolher entre as redes disponíveis ou Automática para que o dispositivo seleccione a rede automaticamente.
- Mostrar info. célula Seleccione Sim para definir o dispositivo para indicar quando está a ser utilizado na rede MCN ("Micro Cellular Network" rede microcelular).

Definições de acessórios

Seleccione Menu > Ferramen. > Definições > Acessórios.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Na maioria dos acessórios, pode seleccionar entre as seguintes definições:

• Perfil predefinido — Para seleccionar o perfil que deve ser activado quando o utilizador ligar um acessório ao dispositivo.

- Atendimento auto. Para deixar o dispositivo atender chamadas telefónicas automaticamente quando um acessório está ligado. Seleccione Sim para que o dispositivo atenda automaticamente uma chamada recebida após 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como Um só bip ou Silencioso no menu Perfis, o atendimento automático é desactivado.
- Luzes Seleccione Activar para iluminar o dispositivo quando este está ligado a um acessório.

Definições de Telefone texto

Se utilizar um telefone de texto (TTY), tem de o ligar ao dispositivo antes de alterar as definições e de poder utilizar o telefone de texto. Seleccione entre as seguintes definições:

- Perfil predefinido Para seleccionar o perfil que é activado quando liga um telefone de texto (TTY "TeleTYpewriter") ao dispositivo.
- Usar telef. de texto Seleccione Sim se pretender começar a utilizar o telefone de texto.

18. Segurança

Segurança do dispositivo

Seleccione Menu > Ferramentas > Definições > Segurança > Telemóvel e SIM.

Pode modificar as definições de segurança para o código PIN, o bloqueio automático e a alteração do cartão SIM e alterar os códigos e as senhas.

Evite utilizar códigos semelhantes aos números de emergência para evitar marcar involuntariamente o número de emergência.

Os códigos são apresentados como asteriscos. Ao alterar um código, introduza o código actual e, em seguida, duas vezes o novo código.

Configurar definições de segurança

Para configurar as definições do dispositivo e do cartão SIM, seleccione uma definição e Opções > Alterar.

Quando as chamadas estão limitadas a Grupos de Utilizadores Restritos, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Especifique as seguintes definições:

- Pedido código PIN Seleccione Activar para pedir que o código PIN seja introduzido sempre que o dispositivo é ligado. Esta definição não pode ser alterada, se o dispositivo estiver desligado. Alguns cartões SIM não permitem a desactivação do pedido de código PIN.
- Código PIN Para alterar o código PIN. O código PIN ("Personal Identification Number" número de identificação pessoal) tem de ter 4 a 8 dígitos. O código PIN protege o cartão SIM contra utilizações não autorizadas e é normalmente fornecido com o cartão SIM. Após três entradas consecutivas do código PIN incorrecto, o código PIN é bloqueado e terá de utilizar o código PUK para o desbloquear antes de poder utilizar novamente o cartão SIM.
- Código PIN2 Para alterar o código PIN2. O código PIN2 tem de ter de 4 a 8 dígitos. O código PIN2 é necessário para aceder a algumas funções do dispositivo é é fornecido com o cartão SIM. Após três entradas consecutivas do código PIN2 incorrecto, o código PIN2 é bloqueado e terá de utilizar o código PUK2 para o desbloquear antes de poder utilizar novamente o cartão SIM.
- Período bloq. auto. Pode definir um tempo limite após o qual o dispositivo é bloqueado automaticamente e só pode ser utilizado se for introduzido o código de bloqueio correcto. Introduza um valor para o tempo limite em minutos ou seleccione Nenhum para desactivar o período de bloqueio automático. Quando o dispositivo está bloqueado, continua a ser possível atender chamadas recebidas e efectuar chamadas para os números de emergência oficiais programados no dispositivo.
- Código de bloqueio Para alterar o código de bloqueio. O novo código pode ter o comprimento de 4-255 caracteres. Podem ser utilizados letras e números, sendo possível a utilização de letras maiúsculas e minúsculas. O dispositivo notifica o utilizador se o código de bloqueio não estiver formatado de forma adequada. O código predefinido é 12345. Para evitar a utilização não autorizada do dispositivo, altere o código de bloqueio. Mantenha o novo código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo.
- Bloq. se trocado SIM Para definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio quando for inserido um cartão SIM novo.
 0 dispositivo mantém uma lista dos cartões SIM reconhecidos como pertencentes ao proprietário do dispositivo.
- **Permitir bloq. remoto** Se definir esta opção como activada, pode bloquear o dispositivo enviando uma mensagem curta predefinida para o mesmo a partir de outro telefone. Quando define esta opção como activada, precisa de introduzir a mensagem de bloqueio remoto e confirmá-la. A mensagem tem de ter um comprimento mínimo de 5 caracteres.
- Grupo utiliz, restrito (serviço de rede) Para especificar um grupo de pessoas com as quais pode comunicar.
- Confirmar serviç. SIM (serviço da rede) Para configurar o dispositivo para mostrar mensagens de confirmação quando estiver a utilizar um serviço do cartão SIM.

Alterar a senha de restrição

Para alterar a senha de restrição utilizada para restringir chamadas de voz, fax e dados, seleccione **Menu** > **Ferramen**. > **Definições** > **Restrição chs.** > **Restr. ch. normais** > **Opções** > **Modif.senha restriç.**. Introduza o código actual e, em seguida, duas vezes o novo código. A senha de restrição tem de ter um comprimento de quatro dígitos. Para obter informações, contacte o fornecedor de serviços.

Marcações permitidas

Quando a função "Marcações Permitidas" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Seleccione Menu > Contactos > Opções > Contactos SIM > Cnts. marcaç. permit.

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir a realização de chamadas a partir do dispositivo apenas para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Segurança

Especifique **Opções** e seleccione entre as seguintes opções:

- Activar mc.permitid. Para restringir as chamadas realizadas a partir do dispositivo. Para cancelar o serviço, seleccione Desact. mc. permit.. Precisa do código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou para modificar os contactos das marcações permitidas. Contacte o seu fornecedor de serviços, se não tiver o código.
- Novo contacto SIM Para acrescentar um número de telefone à lista dos telefones para os quais é permitido fazer chamadas. Introduza o nome do contacto e o número de telefone. Para restringir as chamadas pelo indicativo de um país, introduza o respectivo indicativo em Novo contacto SIM. Todos os números de telefone para os quais as chamadas são autorizadas têm de começar com este indicativo do país.
- Juntar de Contactos Para copiar um contacto dos Contactos para a lista de marcações permitidas.

Sugestão: Para enviar mensagens curtas para os contactos do cartão SIM, estando o serviço de marcações permitidas activado, precisa de acrescentar o número do centro de mensagens curtas à lista das marcações permitidas.

Para ver ou modificar um número de telefone para o qual é permitido realizar chamadas a partir do dispositivo, seleccione **Opções** > **Contactos SIM** > **Cnts. marcaç. permit.**

Para ligar para o contacto, prima a tecla Chamar.

Para modificar o número de telefone, seleccione **Opções** > **Modificar**. Pode precisar do código PIN2 para modificar os números de marcações permitidas.

Para apagar o contacto, prima a tecla de retrocesso.

Gestor de certificados

Importante: Note que mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Os certificados digitais são utilizados para verificar as origens do software, mas não garantem a segurança. Existem três tipos diferentes de certificados: certificados de autoridade, certificados pessoais e certificados de servidor. Durante uma ligação segura, um servidor pode enviar um certificado de servidor para o dispositivo. Ao ser recebido, é verificado através de um certificado de autoridade guardado no dispositivo. O utilizador recebe uma notificação, se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado correcto instalado no dispositivo.

Importe um certificado de um site da Internet ou receba um certificado sob a forma de anexo de uma mensagem de e-mail ou como uma mensagem enviada através de uma ligação por Bluetooth ou infravermelhos. Os certificados devem ser utilizados quando estabelecer uma ligação a um banco online ou a um servidor remoto para transferir informações confidenciais. Também devem ser utilizados se o utilizador quiser reduzir o risco de vírus ou de outro software nocivo e para verificar a autenticidade do software quando importar e instalar software no dispositivo.



Sugestão: Quando acrescentar um certificado novo, verifique a sua autenticidade.

Gerir certificados pessoais

Os certificados pessoais são certificados emitidos pelo utilizador.

Para acrescentar certificados ao dispositivo, seleccione um ficheiro de certificados e **Guardar**. Para remover um certificado seleccionado, especifique **Opções** > **Apagar**.

Para verificar a autenticidade de um certificado, seleccione-o e **Ver detalhes**. As impressões digitais identificam um certificado de uma forma única. Contacte o suporte técnico ou o serviço de clientes do proprietário do certificado e solicite a comparação das impressões digitais. As senhas de seis dígitos do armazém de chaves privadas contêm as chaves secretas fornecidas com os certificados pessoais.

Gerir certificados de autoridade

Os certificados de autoridade são utilizados por alguns serviços para verificar a validade de outros certificados.

Para acrescentar certificados ao dispositivo, seleccione um ficheiro de certificados e **Guardar**. Para remover um certificado seleccionado, especifique **Opções** > **Apagar**.

Para verificar a autenticidade de um certificado, seleccione-o e **Ver detalhes**. Os certificados são identificados, de forma única, através de impressões digitais. Contacte o suporte técnico ou o serviço de clientes do proprietário do certificado e solicite a comparação das impressões digitais. As senhas de seis dígitos do armazém de chaves privadas contêm as chaves secretas fornecidas com os certificados pessoais.

Segurança

Um certificado seguro significa que o utilizador o autoriza a verificar páginas da Web, servidores de e-mail, pacotes de software e outros dados. Só podem ser utilizados certificados seguros para verificar os serviços e o software.

Para alterar definições de segurança, seleccione um certificado e **Opções** > **Defs. segurança**. Seleccione um campo de uma aplicação e **Sim** ou **Não**. Não pode alterar as definições de segurança de um certificado pessoal.

Dependendo do certificado, é mostrada uma lista de aplicações que podem utilizar o certificado:

- Instalação Symbian Nova aplicação para o sistema operativo Symbian.
- Internet E-mail e gráficos.
- Instalação aplicações Nova aplicação Java[™].
- Verif. online certif. Protocolo de estado de certificado online.

Ver detalhes dos certificados

Só pode ter a certeza da identidade correcta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor tiverem sido verificados.

Para ver os detalhes dos certificados, seleccione um certificado e Ver detalhes.

Pode ser apresentada uma das seguintes notas:

- Certificado não seguro Não configurou nenhuma aplicação para utilizar o certificado. Pode querer alterar as definições de segurança.
- Certificado caducado O período de validade do certificado seleccionado terminou.
- Certificado ainda não válido O período de validade do certificado seleccionado ainda não começou.
- Certificado danificado O certificado não pode ser utilizado. Contacte o emissor do certificado.

Definições de segurança de certificados

Seleccione entre as seguintes opções:

- Instalação software Seleccione a instalação apenas de aplicações assinadas ou de todas as aplicações.
- Verif. certif. online Para verificar a validade de certificados quando está instalada uma aplicação, seleccione Sim.
- End. web predefinido A validade de um certificado é verificada a partir do endereço predefinido, se o certificado não incluir o seu próprio endereço web.

VPN

Consulte "VPN móvel", p. 54.

Definições de segurança para pontos de acesso de LAN sem fios

Consulte "Definições de segurança para pontos de acesso de LAN sem fios", p. 91.

19. Atalhos

Estes são alguns dos atalhos de teclado disponíveis no dispositivo. Os atalhos tornam a utilização das aplicações mais eficiente. Alguns atalhos são específicos de aplicações e não estão disponíveis para todas as aplicações.

Modo de espera activa

Tecla de selecção esquerda + tecla de função azul	Permite bloquear e desbloquear o teclado.
Tecla Chamar	Permite abrir o Registo .
0	Prima, sem soltar, para abrir os <mark>Serviços</mark> e estabelecer a ligação à Internet.
1	Prima a tecla, sem soltar, para efectuar chamadas para a caixa de correio de voz.
Teclas numéricas (2–9)	Para efectuar uma chamada telefónica utilizando a marcação rápida. Precisa de activar primeiro a marcação rápida (Menu > Ferramen. > Definições > Chamada > Marcação rápida > Sim).

Em aplicações

Seleccione texto. Prima a tecla Shift, sem soltar, e desloque-se para a esquerda ou para a direita com o joystick para seleccionar texto.	Tecla Shift + joystick
Copiar.	Tecla Ctrl+C
Cortar.	Tecla Ctrl+X
Colar.	Tecla Ctrl+V
Itálico.	Ctrl+I
Negrito.	Ctrl+B
Introduzir um número ou um carácter marcado a azul numa tecla.	Prima a tecla de função azul uma vez (de forma a ver 🚚) + a outra tecla.
Introduza apenas números ou caracteres marcados a azul numa tecla.	Prima a tecla de função azul duas vezes (de forma a ver 🏹 + a outra tecla.
Para alternar entre maiúsculas e minúsculas.	Prima a tecla Shift.

Visualizador de imagens

Para enviar a imagem.	Tecla Chamar
Para reduzir.	0
Para ampliar.	5
Para reduzir. Prima duas vezes para a vista de ecrã total.	7
Para se deslocar para a esquerda na imagem ampliada ou reduzida.	4
Para se deslocar para a direita na imagem ampliada ou reduzida.	6
Para se deslocar para cima na imagem ampliada ou reduzida.	2
Para se deslocar para baixo na imagem ampliada ou reduzida.	8
Para rodar no sentido dos ponteiros do relógio.	3
Para rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.	1
Para alternar entre a vista de ecrã total e a vista normal.	*

Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na altura de substituir a bateria nova. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Se deixar a bateria em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também pode explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Normas de autenticação de baterias Nokia

4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.

2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e









Informações sobre a bateria

4. Confirme se o código de 20 dígitos é válido, verificando-o no web site da Nokia, em www.nokia.com/ baterycheck, ou através de uma mensagem curta.

Para criar uma mensagem de texto, introduza o código de 20 dígitos (por exemplo, 12345678919876543210) e envie-o para +44 7786 200276.

São aplicáveis tarifas de operadores nacionais e internacionais.

Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi autenticado.

E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.



Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-loão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- · Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- · Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretenda manter (tais como contactos e notas de agenda), antes de enviar o dispositivo para um serviço de assistência.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Informações adicionais sobre segurança

Ambiente de funcionamento

Lembre-se da necessidade de cumprir quaisquer normas especiais em vigor em qualquer área e desligue o seu dispositivo quando a utilização do mesmo for proibida ou quando possa constituir causa de interferências ou situações de perigo. Utilize o dispositivo apenas na posição normal de funcionamento. Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 cm (7/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Por forma a transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de boa qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se do cumprimento das instrucões de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádio-frequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de frequências de rádio externa.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão em conformidade com a pesquisa independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. Os portadores de pacemakers:

- mantenha sempre o dispositivo a mais de 15,3 cm (6 pol.) do pacemaker;
- · não devem transportar o dispositivo num bolso junto ao peito; e
- · devem utilizar o ouvido oposto ao lado do pacemaker, para minimizar potenciais riscos de interferências.
- Se suspeitar que existem interferências, desligue e afaste o dispositivo.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de

Informações adicionais sobre segurança

incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

Chamadas de emergência



Importante: Os telefones celulares, incluindo este dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes celulares, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

- 1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.
- Algumas redes podem exigir que esteja correctamente instalado no dispositivo um cartão SIM válido.
- 2. Prima a tecla Terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
- 3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
- 4. Prima a tecla Chamar.

Se estiverem a ser utilizadas determinadas funções, poderá ser necessário desactivá-las primeiro, para poder efectuar uma chamada de emergência. Para mais informações, consulte este manual ou o seu operador de rede.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)

ESTE DISPOSITIVO MÓVEL CUMPRE OS REQUISITOS RELATIVOS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,79 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor de SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Índice remissivo

A

agenda 43 ajuda 16 anexos 22, 28 aplicações acções comuns 18 instalar 71 modificar instalações 71 remover 71 ver o registo de instalação 71 aplicações de média 80 aplicações Java 71 Aplicações Symbian 71 apresentações 65 apresentações de slides 65 armazenamento 15 Assistente de definições 76 atalhos 13, 97 atender chamadas 34 atendimento automático 92

B

bateria carregar 9 instalar 8 nível de carga 14 blogs 58 bloqueio dispositivo 12 teclado 12 bloqueio do teclado 12 Bluetooth definições 50 emparelhar 51 ligações 49

C

cabo 48 Cabo de dados USB 48 caixa de correio de voz 34 calculadora 69 carregador de bateria 12 carregar a bateria 9 cartão de memória 15 desbloquear 16 senhas 16 cartão SIM instalar 8 mensagens curtas 25 cartões de visita 42 células 63 certificados 95 certificados de autoridade 95 certificados pessoais 95 chamadas definições 87 desviar 35 restringir 35 chamadas de rede 39 chamadas de vídeo 36

chat 29 clips de vídeo 81 colar texto 18 comandos de voz 39 comandos do serviço 32 conectores 10 Conector Pop-Port 12 configuração remota criar um perfil 72 definições 72 consultar páginas Web com o browser 57, 59 contactos acrescentar 41 copiar informações 42 grupos 41 informações predefinidas 41 tons de toque 42 copiar texto 18 correio Consulte e-mail

D

dados ligações 52 sincronizar 72 dados em pacote definições 89 definições de pontos de acesso 47 geral 52 dados por pacote contadores - 36 declinar chamadas 34 definições agenda 43, 44 Bluetooth 50 centros de mensagens 20 chamadas 87 configuração remota 72 ecrã 87 espera 87 geral 87 Internet 46 ligação 88 mensagens curtas 25 mensagens multimédia 28 Passagem de IP 49 perfis 85 rede 92 roaming de dados de e-mail 55 segurança 94 segurança de aplicações Java 71 seguro 96 telefone de texto 93 TTY 93 Web 58 WLAN 90 definições da tecla de selecção 87 definições de acessórios 92 definições de rede 92 definições de roaming 55

Definições SMTP 55 desviar chamadas 35 detalhes dos certificados 96 documentos 60

E

ecrã definições 87 indicadores 14 efectuar uma chamada 34 e-mail contas 23 escrever 23 mensagens 21 responder 22 emparelhar 51 equalizador 83 escrever texto 17 espera definições 87 modo 13 exportação de ecrã 67

F

favoritos 57 feeds 58 ficheiros de áudio 81 folhas de gráficos 64 folhas de trabalho 62

G

galeria 80 gestor de aplicações 53, 71 gestor de ficheiros 60 segurança dos cartões de memória 16 GPRS contadores 36 definições 89 definições de pontos de acesso 47 geral 52 gravador de voz 84 gravar chamadas 84 voz 84 grupos de contactos 41

I

idioma 87 idioma de escrita 87 imagens adicionar aos contactos 80 ampliar ou reduzir 80 definir como papel de parede 80 impressão 68 indicadores 14 informações de contactos 42 infravermelhos 52 iniciação 16 instalar aplicações 71 bateria 8 cartão SIM 8 intensidade do sinal 14

Internet 57 definições 46 definições de chamadas de rede 88 pontos de acesso 46 J joystick 87 L leitor de Flash 84 leitor de música 83 lembretes de voz 84 ligações definições de chamadas de dados 46 definições de GPRS 47 Definições de LAN sem fios 48, 90, 91 ligar à Internet 46 ligar e desligar 10 lista de tarefas 43 listas de faixas 83

M

marcação por voz 39 marcação rápida 34 marcos 78 memória 15 cartão 15 controlar 15 no dispositivo 15 mensagens apagar 23 e-mail 21 mensagens curtas 25 mensagens de imagem 26 mensagens especiais 32 mensagens multimédia 26 pastas 20 mensagens curtas enviar 25 escrever 25 gerir mensagens guardadas no cartão SIM 25 modificar centros de mensagens 20 responder 25 mensagens de imagem 26 mensagens especiais 32 mensagens instantâneas 29 mensagens multimédia anexos 28 criar 26 definições 28 enviar 26 receber 27 responder a 27 mensagens SMS 25 menu 17 métodos de ligação Bluetooth 49 cabo 48 infravermelhos 52 modem 54 WLAN 53 MI 29 modem 54

Ν

navegação 77 nota de boas-vindas 87 notas 69

0

ouvir música 83

P

Passagem de IP 49 pasta ferramentas 75 Perfil de acesso ao SIM 51 perfis 85 personalização 85, 86 pontos de acesso 46, 88 protecção das teclas 12

R

RealPlayer definições 82 reproduzir clips multimédia 81 rede ad hoc 53 rede privada virtual 54 registos 36, 71 rejeitar chamadas 34 relógio 45 reproduzir gravações de voz 84 música 83 vídeo e áudio 81 restringir chamadas 35 roaming de dados de e-mail 55

S

segurança aplicação Java 71 cartão de memória 16 dispositivo 94 seleccionar texto e objectos 17 senha de restrição 94 senhas cartão de memória 16 serviço geral de rádio por pacotes Consulte *GPRS* sincronização remota 72 sincronizar 72 software instalar 71 remover 71

T

teclas 10 telefone chamadas 34 chamadas de vídeo 36 definições 87 idioma 87 telefone de texto 93 temas 86 terminar ligações de rede 53 texto colar 18 copiar 18 escrever 17 seleccionar 17 tons de toque 42 Tons DTMF 36 TTY 93

V

vista da semana no calendário 44 vista de destaque 61, 62 vista de tarefas na agenda 44 vista diária na agenda 44 vista mensal da agenda 44 volume 13, 83 voz através de IP 39 VPN 54 VPN móvel Consulte VPN

W

Web 57 definições 58
WLAN definições 90, 91 definições avançadas de ponto de acesso 48 definições de pontos de acesso 48 definições de segurança 91 geral 53