

Download!

TIDAK ADA JAMINAN

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Nseries adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan.

Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HASILNYA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsionalitas aplikasi ini, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA

PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN DARI PIHAK KETIGA MANAPUN.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat Anda. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayahnya. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung kompatibilitas perangkat ini dan format konten yang didukung. Beberapa layanan dikenakan tagihan terpisah.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Lihat buku petunjuk untuk memperoleh informasi penting lainnya mengenai perangkat Anda.

EDISI 1 ID

Download!

Dengan **Download!**, Anda dapat menemukan, pratinjau, membeli, men-download dan meningkatkan kemampuan konten, layanan, serta aplikasi. Permainan, nada dering, wallpaper, aplikasi, dan masih banyak lagi yang mudah diakses. Item dikategorikan di bawah sejumlah katalog dan folder yang disediakan oleh berbagai penyedia layanan. Konten yang tersedia tergantung pada penyedia layanan.

Download! menggunakan layanan jaringan Anda untuk mengakses konten yang termutakhir. Untuk informasi mengenai item tambahan yang tersedia melalui **Download!**, hubungi penyedia layanan Anda, atau pemasok atau produsen item tersebut.

Download! menerima pembaruan yang terus berlangsung dan membekali Anda dengan konten terbaru yang ditawarkan oleh penyedia layanan untuk perangkat Anda. Untuk memperbarui konten dalam **Download!** secara manual, pilih **Pilihan > Refresh daftar**.

Untuk menyembunyikan folder atau katalog dari daftar, misalnya, untuk hanya menampilkan item yang sering Anda gunakan, pilih **Pilihan > Sembunyikan**. Untuk membuat semua item yang tersembunyi dapat terlihat lagi, pilih **Pilihan > Tampilkan semua**.

Untuk membeli item yang dipilih dalam tampilan utama, folder, atau katalog, pilih **Pilihan > Beli**. Pada submenu yang terbuka, Anda dapat memilih versi item dan melihat informasi harga. Konten yang tersedia bergantung pada penyedia layanan.

Untuk men-download item gratis, pilih **Pilihan > Ambil**.

Pengaturan untuk Download!

Aplikasi memperbarui perangkat Anda dengan konten terbaru yang tersedia pada penyedia layanan Anda dan saluran lainnya yang tersedia. Untuk mengubah pengaturan, pilih **Pilihan > Pengaturan** dan dari yang berikut ini:

Jalur akses — Untuk memilih jalur akses yang akan digunakan untuk menghubungkan ke server penyedia layanan dan mengatur perangkat untuk meminta jalur akses setiap kali Anda menggunakannya.

Buka otomatis — Untuk membuka konten atau aplikasi secara otomatis setelah men-download, pilih **Ya**.

Konfirmasi pratinjau — Agar dimintai konfirmasi sebelum men-download pratinjau konten atau aplikasi, pilih **Ya**.

Untuk men-download pratinjau secara otomatis, pilih **Tidak**.

Konfirmasi pembelian — Agar dimintai konfirmasi sebelum membeli konten atau aplikasi, pilih **Ya**.

Untuk segera memulai proses pembelian setelah Anda memilih **Beli**, pilih **Tidak**.

Setelah pengaturan selesai, pilih **Kembali**.