

Home Media Server

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Nseries adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMEGANG LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN SECARA KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA. ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT TERKAIT DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAH MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFLIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK

AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat Anda. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini mungkin beragam menurut wilayah. Untuk informasi rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau kompatibilitas perangkat dan format konten yang didukung.

Beberapa layanan dikenakan tagihan terpisah.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk. EDISI 1 ID

Home Media Server



Penting: Selalu aktifkan salah satu metode enkripsi yang tersedia untuk meningkatkan keamanan sambungan LAN nirkabel Anda. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses yang tidak sah ke data Anda.

Home Media Server menggunakan arsitektur UPnP untuk terhubung ke perangkat yang kompatibel melalui LAN Nirkabel. Arsitektur UPnP menggunakan pengaturan keamanan sambungan LAN nirkabel.

Dengan Home Media Server, Anda dapat dengan mudah membuat katalog file musik, gambar, dan video pada PC yang kompatibel. Anda dapat membuat daftar putar musik, album foto, dan koleksi film sesuai keinginan. Anda dapat mentransfer file media yang kompatibel ke perangkat Anda dan membuat salinan cadangan file dari perangkat ke PC. Anda dapat menggunakan perangkat sebagai remote control, dan menampilkan file media dari perangkat atau PC ke pemutar home media berjaringan yang kompatibel dengan UPnP, seperti PC, televisi, atau sistem stereo.

Menginstal Home Media Server pada PC

Instal aplikasi Home Media Server ke PC yang kompatibel dari DVD-ROM yang disertakan dengan perangkat Anda. Home Media Server memerlukan sistem operasi Microsoft Windows 2000 atau Windows XP. Jika PC dilengkapi dengan perlindungan firewall, Anda mungkin harus mengubah pengaturan agar PC dapat berfungsi dengan perangkat selular Anda. Ikuti petunjuk penginstalan pada layar.

Mengatur file media

Untuk menyimpan lagu, foto digital, dan klip video Anda, temukan file pada PC yang kompatibel, kemudian tambahkan file tersebut atau seluruh folder ke Home Media Server.

Anda dapat menetapkan folder untuk menyimpan file media yang kompatibel pada PC sebagai folder pengawas. Bila file media baru ditempatkan dalam folder pengawas, Home Media Server akan menambahkannya ke perpustakaan Anda dan memperbaruinya secara otomatis.

Mentransfer file dari PC ke perangkat

- 1 Dengan perangkat selular Anda, hubungkan ke Home Media Server pada PC yang kompatibel.
Pada PC yang kompatibel, pilih perangkat Anda dalam menu perangkat menggunakan aplikasi Home Media Server.
- 2 Pilih perpustakaan file media yang akan ditransfer.
- 3 Pilih satu file media.
- 4 Tetapkan pilihan untuk mentransfer file tersebut ke perangkat selular.

Mentransfer file dari perangkat ke PC

- 1 Dengan perangkat selular Anda, hubungkan ke Home Media Server pada PC yang kompatibel; atau, pada PC yang kompatibel, pilih perangkat Anda dalam menu perangkat menggunakan aplikasi Home Media Server.
- 2 Pilih file yang akan ditransfer.
- 3 Tetapkan pilihan untuk mentransfer file ke Home Media Server pada PC yang kompatibel.

Menampilkan file dari PC pada perangkat lain

Perangkat selular Anda dapat digunakan sebagai remote control untuk menampilkan file media yang kompatibel dari Home Media Server di PC yang kompatibel pada perangkat lain yang kompatibel dengan UPnP jaringan asal Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan perangkat selular untuk mengontrol pemutaran file musik kompatibel yang tersimpan di PC Anda melalui sistem home audio yang kompatibel dengan UPnP, menggunakan penerima multimedia yang kompatibel dengan UPnP.

Mengontrol file media dengan perangkat selular

- 1 Menggunakan perangkat selular Anda, hubungkan ke Home Media Server pada PC yang kompatibel.
- 2 Pilih perpustakaan media berisi file yang akan dikontrol.
- 3 Pilih file media.
- 4 Pilih perangkat yang kompatibel untuk menampilkan file tersebut.

Informasi lebih lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang Home Media Server, kunjungi www.simplecenter.net/nokia atau tekan **F1** pada aplikasi Home Media Server untuk membuka Petunjuk.