

Home Media Server

Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

ในกึ่งด้านนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นภายใต้สถานการณ์ใด NOKIA หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุกรณีอื่นเป็นผลเนื่องหรือความเสียหายทางอื่นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ในกึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มากับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมเหล่านี้ในการจัดเตรียมให้เป็นแบบที่เป็นโดยไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนั้น Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านี้ ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ คุณให้การรับรองว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมให้เป็นแบบที่เป็นโดยไม่มีส่วนรับประกันใดๆ อย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ คุณยังให้การรับรองต่อไม่มีข้อจำกัด ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของซีสเต็มค้าโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

โทรศัพท์ของคุณอาจมีปุ่มมาร์คและลิงค์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับใช้ติดต่อหาได้จากบริษัทภายนอก คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ของบริษัทเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณ แม้เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกไม่ใช่กิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับจากสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม การป้องกันลิขสิทธิ์อาจป้องกันไม่ให้มีการคัดลอก แก้ไข โอนย้ายหรือส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาอื่นๆ

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

ฉบับที่ 1 TH

Home Media Server



ข้อสำคัญ: ควรเปิดใช้การเข้ารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้เสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สายของคุณ การเข้ารหัสจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

Home Media Server ใช้สถาปัตยกรรม UPnP ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ผ่าน LAN ไร้สาย สถาปัตยกรรม UPnP ใช้การตั้งค่าความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย

ด้วย Home Media Server คุณสามารถจัดหมวดหมู่ไฟล์เพลง รูปภาพ และวิดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างรายการเล่นเพลง อัลบั้มรูปภาพ และภาพยนตร์ที่เลือกสะสมได้ในแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถโอนถ่ายไฟล์สื่อที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์ของคุณและสำรองไฟล์จากโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทคอนโทรล และแสดงไฟล์สื่อจากโทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเล่นสื่อบนบ้านที่ต่อด้วยระบบเครือข่ายและใช้ร่วมกับ UPnP ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือระบบสเตอริโอ

การติดตั้ง Home Media Server บนคอมพิวเตอร์

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Home Media Server จากแผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ โปรแกรม Home Media Server จำเป็นต้องให้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีไฟร์วอลล์ป้องกัน คุณอาจจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนหน้าจอ

การจัดการไฟล์สื่อ

ในการเก็บแฟ้มเพลง รูปภาพดิจิทัล และคลิปวิดีโอ ให้ค้นหาไฟล์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ให้ได้อีกก่อน และเพิ่มไฟล์หรือทั้งโฟลเดอร์ไปยัง Home Media Server

คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ที่คุณใช้เก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นโฟลเดอร์การดู เมื่อคุณวางไฟล์สื่อใหม่ไว้ในโฟลเดอร์การดู Home Media Server จะเพิ่มไฟล์ลงในไลบรารีและอัปเดตไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ

การโอนถ่ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์

- 1 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อไปยัง Home Media Server บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งใช้แอปพลิเคชัน Home Media Server ให้เลือกโทรศัพท์ของคุณในเมนูของโทรศัพท์
- 2 เลือกไลบรารีไฟล์สื่อที่คุณต้องการการโอนถ่าย
- 3 เลือกไฟล์สื่อไฟล์เดียว
- 4 เลือกตัวเลือกเพื่อโอนถ่ายไฟล์ไปยังโทรศัพท์

การโอนถ่ายไฟล์จากโทรศัพท์ไปยัง คอมพิวเตอร์

- 1 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อไปที่ Home Media Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งใช้แอปพลิเคชัน Home Media Server ให้เลือกโทรศัพท์ของคุณในเมนูของโทรศัพท์
- 2 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการโอนย้าย
- 3 เลือกตัวเลือกเพื่อโอนย้ายไฟล์ไปยัง Home Media Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

การแสดงผลไฟล์จากคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์อื่น

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงไฟล์สื่อที่ใช้ร่วมกันได้จาก Home Media Server บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ในอุปกรณ์ UPnP ที่ใช้ร่วมกันได้อื่นของเครือข่ายโฮม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อควบคุมการเล่นซ้ำไฟล์เพลงที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเสียงภายในบ้าน UPnP ที่ใช้ร่วมกันได้โดยการกดปุ่มรีโมทคอนโทรล UPnP ที่ใช้ร่วมกันได้

การควบคุมไฟล์สื่อด้วยโทรศัพท์ของคุณ

- 1 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อไปยัง Home Media Server บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน
- 2 เลือกไลบรารีสื่อที่มีไฟล์ที่คุณต้องการควบคุมอยู่ด้วย
- 3 เลือกไฟล์สื่อ
- 4 เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่มีไฟล์แสดงไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Home Media Server
โปรดดูที่ www.simplecenter.net/nokia หรือกด F1 ในแอปพลิเคชัน
Home Media Server เพื่อเปิดวิธีใช้