

Home Media Server

TIDAK ADA JAMINAN

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Nseries adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan.

Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin telah dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karena itu, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsionalitas aplikasi ini, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, SELAMA DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA

PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN DARI PIHAK KETIGA MANAPUN.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat Anda. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayahnya. Untuk ketersediaan pilihan bahasa dan informasi lebih lanjut, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung kompatibilitas perangkat ini dan format konten yang didukung. Beberapa layanan dikenakan tagihan terpisah.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Lihat buku petunjuk untuk memperoleh informasi penting lainnya mengenai perangkat Anda.

EDISI 1 ID

Home Media Server



Penting: Selalu aktifkan salah satu metode enkripsi yang tersedia untuk meningkatkan pengamanan sambungan LAN nirkabel Anda. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses yang tidak sah ke data Anda.

Home Media Server menggunakan arsitektur UPnP untuk menghubungkan ke perangkat kompatibel melalui LAN nirkabel. Arsitektur UPnP menggunakan pengaturan keamanan dari sambungan LAN nirkabel.

Dengan Home Media Server Anda dapat dengan mudah membuat katalog file musik, gambar, dan video pada PC yang kompatibel. Anda dapat membuat daftar putar musik, album foto, dan koleksi film sesuai keinginan Anda. Anda dapat mentransfer file media yang kompatibel ke perangkat Anda dan membuat salinan cadangan dari perangkat ke PC Anda. Anda dapat menggunakan perangkat Anda sebagai remote control, dan menampilkan file media dari perangkat atau PC ke pemutar media dalam jaringan rumah yang kompatibel dengan UPnP seperti PC, televisi, atau sistem stereo.

Menginstal Home Media Server pada PC

Instal aplikasi Home Media Server pada PC yang kompatibel dari DVD-ROM yang disertakan dengan perangkat Anda. Home Media Server memerlukan sistem operasi Microsoft Windows 2000 atau Windows XP. Jika PC dilengkapi perlindungan firewall, Anda mungkin perlu mengubah pengaturannya agar PC dapat bekerja dengan ponsel Anda. Ikuti petunjuk instalasi pada layar.

Mengatur file media Anda

Untuk mengawasi lagu, foto digital dan klip video Anda, temukan file pada PC yang kompatibel lalu tambahkan file tersebut atau seluruh folder ke Home Media Server.

Anda dapat menetapkan folder untuk menyimpan file media yang kompatibel pada PC Anda sebagai folder pengawas. Setelah file media baru ditempatkan dalam folder pengawas, Home Media Server menambahkannya ke perpustakaan Anda dan memperbaruinya secara otomatis.

Mentransfer file dari PC ke perangkat Anda

1. Dengan menggunakan ponsel Anda, sambungkan ke Home Media Server pada PC yang kompatibel. Pada PC yang kompatibel, dengan menggunakan aplikasi Home Media Server, pilih perangkat Anda dalam menu perangkat.
2. Pilih perpustakaan file media yang akan ditransfer.
3. Pilih satu file media.
4. Tentukan pilihan untuk mentransfer file tersebut ke ponsel Anda.

Mentransfer file dari perangkat Anda ke PC

1. Dengan menggunakan ponsel Anda, sambungkan ke Home Media Server pada PC yang kompatibel; atau, pada PC yang kompatibel, dengan menggunakan aplikasi Home Media Server, pilih perangkat Anda dalam menu perangkat.
2. Pilih file yang akan ditransfer.
3. Tentukan pilihan untuk mentransfer file ke Home Media Server pada PC yang kompatibel.

Menampilkan file dari PC pada perangkat lain

Dengan Home Media Server Anda dapat menggunakan ponsel Anda sebagai remote control untuk menampilkan file media yang kompatibel Home Media Server pada PC yang kompatibel di perangkat UPnP lain yang kompatibel dalam jaringan rumah Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan ponsel untuk mengontrol pemutaran file musik yang kompatibel yang tersimpan pada PC Anda melalui sistem audio rumah yang kompatibel dengan UPnP, menggunakan penerima multimedia yang kompatibel dengan UPnP.

Mengontrol file media dengan ponsel Anda

1. Dengan menggunakan ponsel Anda, sambungkan ke Home Media Server pada PC yang kompatibel.
2. Pilih perpustakaan media yang berisi file yang akan dikontrol.
3. Pilih salah satu file media.
4. Pilih perangkat yang kompatibel untuk menampilkan file tersebut.

Informasi lebih lanjut

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Home Media Server, kunjungi www.simplecenter.net/nokia atau tekan **F1** pada aplikasi Home Media Server untuk membuka Petunjuk.